




BEZPRZEWODOWY STEROWNIK NAWADNIANIA


Model: HCT-638-HCG-003



Idealny do podlewania:
trawników, ogrodów, krzewów, działek, tarasów, donic, podlewania podczas
przebywania na urlopie itp.

WPROWADZENIE

Bramka Sub-GHz umożliwia dostęp do sterownika nawadniania RF z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie za pomocą smartfona z dostępem do Internetu i aplikacji **Tuya Smart APP** lub **Smart Life APP**.



POBIERZ APLIKACJĘ

1. Wyszukaj w APP Store / Google Play lub zeskanuj kod QR aplikacji **Tuya Smart** / **Smart Life** (oba sposoby są odpowiednie).

Tuya Smart



Smart Life



2. Zarejestruj konto w aplikacji.

BRAMKA SUB-GHZ

Wskaźnik RF

 niebieska dioda miga: dodawanie urządzeń RF

 niebieska dioda świeci: w trybie pracy

Wskaźnik WIFI

 pomarańczowa dioda miga: w trybie parowania


 pomarańczowa dioda świeci: offline, utracone połączenie internetowe

 pomarańczowa dioda nie świeci: połączenie z Internetem

Przycisk bramki

 przytrzymanie 5 s: reset bramki

 naciśnij 1 s: dodawanie urządzeń RF



STEROWNIK NAWADNIANIA RF


1. Wlot wody z gwintem wewnętrznym 3/4", z wbudowanym filtrem

2. Kontrolka strefy A / B / C

3. Przycisk strefy A / B / C Przycisk resetowania / Przycisk ręcznego trybu

4. Strefa A / B / C Wylot wody 3/4 „ Gwint zewnętrzny

5. Komora baterii



DODAWANIE BRAMKI SUB-GHZ DO APLIKACJI

1. Podłącz bramkę Sub-GHz Gateway do źródła zasilania w pobliżu routera WIFI (tylko 2,4 GHz), im bliżej, tym lepiej.

2. Wskaźnik RF zaświeci się na niebiesko, a wskaźnik WIFI zacznie powoli migać na pomarańczowo, co oznacza, że bramka Sub-GHz jest w trybie parowania i oczekuje na połączenie sieciowe.

3. Włącz Bluetooth w telefonie i wejdź do **Tuya Smart / Smart Life**.

4. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby przejść przez proces konfiguracji bramki Sub-GHz.

* Jeśli pojawi się monit o przekroczeniu limitu czasu połączenia / niepowodzeniu, przytrzymaj przycisk przez 5 sekund, aż dioda WIFI ponownie zacznie powoli migać. Sprawdź również hasło do routera WiFi. Jeśli jest nieprawidłowe, połączenie również nie powiedzie się.

5. Po pomyślnym zakończeniu połączenia na **ekranie głównym** wyświetlony zostanie sparowany Sub-GHz Gateway i nastąpi szybkie przejście do ekranu **Sub-GHz Gateway**.



6. Wskaźnik RF zacznie powoli migać w tym samym czasie, wskazując na rozpoczęcie parowania urządzeń RF.

7. Wyłącz Bluetooth w telefonie.

DODAJ STEROWNIK NAWADNIANIA RF DO BRAMKI

1. Włóż 2 baterie alkaliczne AA 1,5 V do sterownika nawadniania RF.

2. 3 diody zaświecą się na biało i zaczną szybko migać, wskazując, że sterownika nawadniania RF oczekuje na połączenie z siecią.

3. Wejdź do aplikacji **Tuya Smart / Smart Life**. Stuknij „**Sub-GHz Gateway**” na **ekranie głównym**.


4. Na ekranie **Sub-GHz Gateway**, sterownika nawadniania RF zostanie automatycznie dodany w ciągu kilku sekund.

Możesz też postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację, aby przeprowadzić proces parowania sterownika nawadniania RF.

* Upewnij się, że wskaźnik RF na bramce Sub-GHz miga powoli na niebiesko. Jeśli nie, naciśnij przycisk bramki przez 1 sekundę.


* Upewnij się, że 3 kontrolki na sterowniku nawadniania RF migają szybko na biało. Jeśli nie, przytrzymaj dowolny z 3 przycisków przez 5 sekund.

5. Po pomyślnym zakończeniu połączenia sparowany sterownik nawadniania RF zostanie wyświetlony zarówno na liście urządzeń na **ekranie głównym**, jak i na ekranie **bramki Sub-GHz**.



INSTRUKCJA OBSŁUGI W APLIKACJI

Stuknij „RF Water Timer” na liście urządzeń ekranu głównego / ekranie **Sub-GHz Gateway** i przejdź do ekranu RF Water Timer.



1. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat sterownika nawadniania RF, dotknij „✎”.

2. Sygnał RF. Jeśli jest słaby, zmień pozycję, aby zbliżyć bramkę.


3. Poziom naładowania baterii. Jeśli bateria jest słaba, wymień ją na nowe baterie alkaliczne.

4. Opóźnienie pogodowe:

1. Dotknij „Weather Delay”, aby przejść do strony ustawień.

2. Ustaw opóźnienie 1-7, Anulowanie lub Smart Weather.

3. Dotknij „<” w lewym górnym rogu.



5. Strefa nawadniania

6. Następne powiadomienie o nawadnianiu

7. Nawadnianie ręczne:

1. Dotknij opcji „Manual watering” (Ręczne nawadnianie), aby przejść do strony ustawień.
2. Użyj kół, aby ustawić żądaną godzinę, minutę i sekundę.
3. Naciśnij „Zapisz”, aby potwierdzić ustawienia.
4. Wróć, dotykając „<” w lewym górnym rogu.
5. Dotknij „⏻”, aby rozpocząć ręczne nawadnianie.



* Ręczne nawadnianie można również zatrzymać / uruchomić w dowolnym momencie za pomocą przycisku Otwórz / Zamknij.

8. Przycisk Otwórz / Zamknij

9. Harmonogram:

1. Dotknij „Harmonogram” i przejdź do strony „Dodaj”.
2. Dotknij przycisku „Add” (Dodaj), aby przejść do strony ustawień zawartości.
3. Ustaw czas rozpoczęcia, czas działania i czas pętli/pojedynczy czas.
4. Naciśnij „Zapisz” w prawym górnym rogu.
5. Dotknij „⬅”, aby wrócić do strony „Dodaj”, przycisk włączania/wyłączania po prawej stronie planu zaświeci się na zielono, wskazując, że został on pomyślnie ustawiony.



* Można dodać do 5 planów, wykonując powyższe kroki dla każdej strefy.

10 Spray:

1. Dotknij „Spray” i przejdź do strony ustawień zawartości.
2. Ustaw czas rozpoczęcia, czas zakończenia, czas trwania natrysku, czas trwania interwału i czas pętli / pojedynczy czas.
3. Stuknij przycisk „Enable” (Włącz) na zielono.
4. Naciśnij „←” w lewym górnym rogu.



11. Nagrywanie. Można wyświetlić zapisy nawadniania z ostatnich 7 dni.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ze względu na opóźnienie komunikacji należy ręcznie przewijać w dół w celu odświeżenia za każdym razem, gdy wchodzisz do aplikacji w celu aktualizacji danych.
2. Ze względu na aktualizacje wersji aplikacji, interfejsy wyświetlacza mogą różnić się od tych w instrukcji obsługi. Należy postępować zgodnie z instrukcjami w aktualnej aplikacji.
3. Należy zaktualizować wersję zgodnie z instrukcjami aplikacji i regularnie czyścić pamięć podręczną, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia.
4. W przypadku korzystania z sterownika nawadniania RF, wlot wody musi być wyposażony w filtr, aby zapobiec blokowaniu zaworów przez zanieczyszczenia, co może spowodować awarię przełącznika zaworu lub wyciek wody. Należy regularnie czyścić lub wymieniać filtr.
5. Sam zegar nie wytwarza ciśnienia i do prawidłowego działania wymaga ciśnienia wody z kranu lub źródła wody z ciśnieniem.
6. Temperatura pracy sterownika wynosi od 3°C do 45°C. Po osiągnięciu temperatury zamarzania lub gdy zegar nie jest używany przez dłuższy czas, należy go zdjąć, wyjąć baterie, opróżnić wodę w rurkach zaworu i przechowywać w suchym pomieszczeniu.



SERWIS POSPRZEDAŻOWY

- W przypadku wadliwego działania urządzenia obowiązuje roczna gwarancja posprzedażowa (z wyłączeniem akcesoriów).
- Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowaną konserwacją, niewłaściwym użytkowaniem, kolizją, zaniedbaniem, nadużyciem, wypadkiem, modyfikacją, nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub jego części oraz działaniem siły wyższej nie są objęte gwarancją.
- Jeśli urządzenie ulegnie awarii z powodu problemów jakościowych, można skontaktować się z lokalnymi dystrybutorami lub specjalnymi punktami napraw, przedstawiając fakturę urządzenia i kartę gwarancyjną.

KARTA GWARANCYJNA

Klient: _____ Tel: _____

Adres kontaktowy: _____

Nazwa urządzenia: _____ Model: _____

Zakup Dodaj: _____ Data zamówienia: _____

DEKLARACJA DOTYCZĄCA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH W PRODUKTACH ELEKTRONICZNYCH

CZĘŚCI	Substancje niebezpieczne					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Tworzywa sztuczne	O	O	O	O	O	O
PCBA	O	O	O	O	O	O
Akcesoria	O	O	O	O	O	O

Ten formularz został opracowany zgodnie z wymaganiami normy SJ / T11364.

O Wskazuje, że stężenie substancji niebezpiecznej zawartej we wszystkich jednorodnych materiałach tej części jest poniżej limitu wymaganego przez normę GB / T26572.

X Wskazuje, że stężenie niebezpiecznej substancji zawartej we wszystkich jednorodnych materiałach tej części przekracza wymagania normy GB / T26572.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie FCC:

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełniania ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń.

Dystrybutor:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29

55-040 Królikowice

ineox@aze.com.pl

Wyprodukowano w Chinach

