

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

STEAM GENERATOR

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STEAM GENERATOR

YCS-90



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



Warning: - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

If the machine is installed in a place where it is difficult for users to operate, the water supply valve must be installed in a place where it is easy to operate in case of emergency.

The withstand pressure of the solenoid valve is 2 kg/cm². If the water pressure is too high, in order to avoid damage to the solenoid valve, it is appropriate to turn down the inlet valve or add an inlet pressure-reducing valve.

The saddle valve or needle valve cannot be installed on the water inlet pipe. The water pipe shall be dredged and flushed before the final connection.

It is forbidden to install blocking valves in steam pipes. Blocking or bending the "U" channel is strictly forbidden. Otherwise, condensed water will be produced to block the flow of steam. The steam pipe shall be inclined to a certain extent when it is laid horizontally so that the condensate can flow back to the steam generator or to the steam nozzle.

The steam generator cannot be installed outdoors to prevent icing inside. It must be installed in a place convenient for maintenance. The machine should be installed horizontally, and the arrow direction should be upward. Otherwise, it cannot be started.

The pipe installation must be made of copper pipe. It is forbidden to use plastic, acrylic, aluminum-plastic pipe, or other similar materials as steam pipes because the allowable temperature of these materials cannot reach 150 °C or higher.

The steam pipe inlet and all other inlets and gaps shall be sealed to prevent steam leakage from damaging the machine and other objects.

Draining the water in the water tank into the steam room may cause scald accidents and damage the building materials used in the steam room.

Warning:

All power switches must be disconnected before installing, maintaining, and maintaining the machine.

It is forbidden to connect any additional wires or provide power to the machine and

controller. Confirm that the ground wire is not connected to the energized wire. In the process of installation, operation, maintenance, and repair, in order to use the machine for continuous and safe operation, please only use the components that are authorized to be replaced by the original manufacturer.

Warning:

This machine must be grounded.

It is strictly forbidden to install the machine and controller in places susceptible to moisture. The installation site shall be dry and ventilated. The company's after-sales service guarantee liability for damage to the machine due to dampness shall not take effect.

Warning:

For all maintenance and repair work, the power must be turned off before operation. Live operation is not allowed.

After maintenance, conduct a test according to normal operation.

Caution in Steam Bath

Elders, pregnant women, patients with heart disease / hyper tension/sugar diabetes, and others with health problems who are not suitable for Steam Baths can not use the machine, besides under the doctor's instruction.

Smoking/doing exercises / drinking alcoholic beverages is prohibited.

If you are feeling uncomfortable, sick, or exhausted, please get out as soon as possible.

Take care of children. Do not leave them alone when using the machine.

A small vent for the fresh air of the Steam Room is necessary.

1.0 Technical Information of Generator and Control Panel


1.Technical Information of YCS-90 Steam Generator (Form 1):

Model	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	9	220V	445*182*313

2. Technical Information of YCS Steam Generator (Form 2):

Model	Controllable Time(minutes)	Controllable temperature (35-55℃ is suggested)	Specification(L*W*H)
TC-03	2-60	35-55℃	170*110*55mm

2.0 Installation and Operation of TC-03 Control Panel



Slightly touching the POWER button starts the generator's operation, touching that button again, stops the generator's operation and the indicating light turns off. The presetting heating time of the machine is 60 minutes. If it works over 60 minutes, the operation will stop automatically.

2.1.Position

Outside Steam Room The height of 1.2m is recommended to install the Control Panel. A hole with 38mm's diameter in the wall is needed to install for the Control Panel. The connection cable should go through the joint's protective cover in case of being buried in the wall. (Figure 2)

After installation and inspection of Control Panel, start the machine.

2.2. Installation of Control Panel and Connection cable




Figure 2 Installation of TC-01 Control panel




Figure 3 YCS steam generator

Plug the connection cable's plug into the matching socket on Steam Generator (Figure 3).Tear the sticker from the Panel's back,stick the Panel on the wall,and seal the Panel's edge on the wall with silica gel.

2.3. Wiring

Wire through the right hole in the wall.Do properly protect the wire when going through the wall.Be careful of extreme bending, sharp wooden fibers and nails.If necessary, the wire can go through a pipe for renewal.

2.4.Operating an Testing Generator and Control Panel

After installation of piping system and circuitry,turn on the water valve and power switch.Slightly touching the POWER button.After arriving the preset time,Steam Generator stops working automatically, and the light turns off.

Operation without water is prohibited!

3.0 Installation of Steam Generator and Piping System

ALL machines manufactured in our factory have been rightly assembled and

carefully tested.

Shut off all electric switches and make sure that Generator suits Steam Room before installation Refer to Form3.

Form 3 Technical Information

Model	Largest room being heated(CBM)	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	10-12	9	220V	445*182*313

Installation of Steam Generator

1.Firmly install it on the wall or at dry places near bathtub/bath room.Place the machine vertically.Loosen screws on machine's top cover.Take away the top cover.Fix the machine by fastening the left and right back.The suitable installing position is closet/room on top floor/basement near bath areas.

For easy repair,the nameplate should be seen apparently and the machine should be placed where it is convenient for after-sale services.Refer to Installation Suggestion(Figure 4)




Figure 4 Installation of Steam Generator

2. Don't install Generator outdoors/in humidity/in hot places/where it is easy to get frozen or rotted/ near paints, thinner or petrol. During operation, be careful of steam piping system and safety valve in case of being burnt.
3. Steam Generator must be vertically placed.

Installation of Piping System

Water Supplying Piping System and Steam Piping System must be installed according to national standards and regulations before sealing the wall.




Figure 5 Installation of Steam Generator Piping System

1. The water inlet pipe, metal hose of 0.5 inch's diameter, connects Generator's water inlet and water supplying system's valve. (Figure 5)
2. The diameter of steam outlet copper pipe should be no less than 0.5 inch. (Black metal pipe or galvanized pipe is prohibited to use in case of rusting and dirtying the wall.) The steam pipe should be no more than 3 meters long. If it is more than 3 meters, some special works for heat preservation should be done. (Figure 5)
3. The draining pipe should be connected to a pipe whose diameter is no less than 3 inches in case of damaging Steam Room during draining.

4.Steam Nozzle should be installed inside Room.Connect decorative cover to steam pipe joint,seal it with gel and screw steam nozzle on.Control the strength properly in case of destroying the decorative cover and nozzle.The outlet of nozzle must be downwards.

Caution:

A.If Generator is installed where it is hard for users to arrive,the water supplying valve should be installed where it is easy to arrive in emergency.

B.The pressure magnetic valve can stand is 1 kg/cm².If the water pressure is too high,turn the water supplying valve down or install a pressure reducing valve in water supplying pipe.

C.Saddle valve or needle-shape valve is not suitable to be in drainpipe.
Completely dredge and rinse the pipe before connection.

D.Don't install Generator outdoors but vertically install it where it's easy for maintenance service with arrows pointing up.


E.The piping system must be of copper pipes.Otherwise,it may damage the machine. All joints/gap must be completely sealed in case of machine's damage by leaking steam.If the hot water in water tank goes into Steam Room,it may cause human burn or Room damage.Please install some proper protective devices according to practical situation.

4.0 Installation of Steam Generator's Circuitry

Power Installation of Steam Generator

1. Make sure of proper voltage Refer to the nameplate of machine or Form 1.
2. Fuse or breaker must be installed according to Form 3.Some relative protective devices against electricity leakage are also needed.
3. Use the wire with proper model by the local requirement.If necessary,install a socket bear Steam Generator.The plug and socket must match.(Refer to the Specific instruction) After sealing the gap/hole in the wall, connect Generator and Control Panel with wire.
4. Plug the power wire and connection cable to Control Panel into matching sockets in Generator.After fixing Generator's cover and Control Panel,turn Generator's Power switch on.Turn Control Panel's switch on.Now the machine starts working.

5. The following diagram shows the method of wiring.



Inspection

Do inspection as the following before Generator's Operation.

- 1.Connect the machine to the earth with proper wire whose diameter should be more than 4mm.
- 2.Use Generator with proper model.If not,the presetting temperature may not reach inside Steam Room.
- 3.Ensure the proper voltage for Generator. If Generator of 220V works under 380 voltage,its heating elements and circuit maybe damaged.
- 4.Place Generator vertically.
- 5.Use wires,breakers and protective devices against electricity leakage with proper models.

Caution:

Shut off all power switches before installation,maintenance and repair. Don't add any other electrical devices to Generator and Control Panel. Don't use Generator and Control Panel as power device for other machines. Make sure of the normal operation of earth wire and power wire. Installation,operation,maintenance and repair,please strictly use spare parts appointed by Manufacturer so as to ensure the machine's safe and continuous operation.

5.0 Maintenance and Repair of Steam Generator

A.Maintenance

- 1.Check Generator,steam nozzle,spare parts and piping joints regularly in case of water leakage and machine damage.
- 2.Its important to rinse and discharge deposits in water tank .This work should be daily done or frequently done according to the local water quality and steam usage frequency.
- 3.Be careful about over-heating at any circumstance.Check the firmness of all electric joints.

B.Repair

- 1.replace heating elements: Shut off power,discharge the water out from water tank,take off the top cover and heating elements cover,mark the places where the wires are connected,remove the wire,and take heating elements out. Wear a gum ring around the joints of heating elements,eliminate water fur from water thank,and properly place new heating elements and tighten them.(Press the gum ring tightly without turning it out from inside)
- 2.connect wires again,check the joints in case of water leakage,and place all covers back.
- 3.replace circuit: Shut off power and water,remove the front cover,and mark the place of water level probe.Remove the wires from the probe and circuit, place a new probe,and screw it to the normal position. Connect the wire to the probe.

Caution:

Shut off power switches before maintenance and repair.


Normally operate the machine once after maintenance and repair as a test.

6.0 Trouble shooting

Symptom	Possible cause	Remedy
No steam while controller has been pressed the "POWER" position	1. steam generator hasn't been connected to the water supply 2. The controller fails to function 3. The steam generator fails to function 4. Drain pipe valve hasn't been shut off	1. At least 10 minutes wait after the controller opened 2. Check if the power is on and the water supply valve is open 3. Check if the Drain pipe valve of generator is closed
Still produces steam when the controller has been turned off.	1. The controller fails to function. 2. The steam generator fails to function.	1. Switch off the circuit protector
Water flows out from the steam head	The steam generator fails to function	1. Switch off the circuit protector. 2. Shut off water supply valve

7.0 Before installation

Check that the following parts are included in the packaging:

1	2	3	4	
				
5	6	7	8	9
				

- 1.Steam generator
- 2.Control (with temperature sensor cable)
- 3.Connection cable (between control and steam generator)
- 4.Steam nozzle
- 5.Drain pipe valve
- 6.Connectors x 3 (Pre-installed inside Junction box)
- 7.Bracket screws x 2 (6*40mm)
- 8.Fork terminal x 3 (Power connection)
- 9.Female terminal x 2 (220V Room light connection)

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR

YCS-90



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Avertissement : pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le manuel d'instructions

soigneusement.

Si la machine est installée dans un endroit où il est difficile pour les utilisateurs de l'utiliser, la vanne d'alimentation en eau doit être installée dans un endroit où elle est facile à utiliser en cas d'urgence.

La pression de résistance de l'électrovanne est de 2 kg/cm². Si la pression de l'eau est trop élevé, afin d'éviter d'endommager l'électrovanne, il convient de tourner baisser la soupape d'admission ou ajouter un réducteur de pression d'admission.

La vanne à étrier ou la vanne à pointe ne peuvent pas être installées sur le tuyau d'arrivée d'eau. la conduite d'eau doit être draguée et rincée avant le raccordement final.

Il est interdit d'installer des vannes de blocage dans les conduites de vapeur. Il est strictement interdit de bloquer ou de plier le canal en « U ». Dans le cas contraire, de l'eau condensée se formera et bloquera le canal. le flux de vapeur. Le tuyau de vapeur doit être incliné dans une certaine mesure lorsqu'il est posé horizontalement afin que le condensat puisse retourner au générateur de vapeur ou à la buse à vapeur.

Le générateur de vapeur ne peut pas être installé à l'extérieur pour éviter la formation de glace à l'intérieur. Il doit être installé dans un endroit pratique pour l'entretien. La machine doit être installé horizontalement et la direction de la flèche doit être vers le haut. Sinon, il ne peut pas être démarré.

L'installation de tuyauterie doit être réalisée en tube de cuivre. Il est interdit d'utiliser des tuyaux en plastique, en acrylique, en aluminium-plastique ou d'autres matériaux similaires comme tuyaux de vapeur car la température admissible de ces matériaux ne peut pas atteindre 150 °C ou plus.

L'entrée du tuyau de vapeur et toutes les autres entrées et interstices doivent être scellés pour empêcher la vapeur fuite pouvant endommager la machine et d'autres objets.

Le fait de vider l'eau du réservoir d'eau dans le hammam peut provoquer des brûlures accidents et dommages aux matériaux de construction utilisés dans le hammam.

Avertissement:

Tous les interrupteurs d'alimentation doivent être débranchés avant l'installation, la maintenance et entretenir la machine.

Il est interdit de connecter des fils supplémentaires ou d'alimenter la machine et

contrôleur. Confirmez que le fil de terre n'est pas connecté au fil sous tension.

le processus d'installation, d'exploitation, de maintenance et de réparation, afin d'utiliser la machine pour un fonctionnement continu et sûr, veuillez utiliser uniquement les composants qui sont autorisés à être remplacés par le fabricant d'origine.

Avertissement:

Cette machine doit être mise à la terre.

Il est strictement interdit d'installer la machine et le contrôleur dans des endroits susceptibles humidité. Le site d'installation doit être sec et ventilé. La société

Garantie de service après-vente responsabilité pour les dommages causés à la machine par l'humidité ne prendra pas effet.

Avertissement:

Pour tous travaux d'entretien et de réparation, l'alimentation électrique doit être coupée avant opération. L'opération en direct n'est pas autorisée.

Après l'entretien, effectuez un test conformément au fonctionnement normal.

Précautions à prendre dans un bain de vapeur

Personnes âgées, femmes enceintes, patients souffrant de maladies cardiaques / d'hypertension / de sucre diabète et autres personnes souffrant de problèmes de santé qui ne sont pas adaptées aux bains de vapeur ne peut pas utiliser la machine, sauf sur instruction du médecin.

Il est interdit de fumer, de faire de l'exercice et de boire des boissons alcoolisées.

Si vous vous sentez mal à l'aise, malade ou épuisé, veuillez sortir dès que possible. possible.

Faites attention aux enfants. Ne les laissez pas seuls lorsqu'ils utilisent la machine.

Une petite ventilation pour l'air frais du hammam est nécessaire.

1.0 Informations techniques sur le générateur et le panneau de commande


1. Informations techniques du générateur de vapeur YCS-90 (formulaire 1) :

Model	Power(Kw)	Voltage	Spec ification(L*W*H,mm)
YCS-90	9	220V	445*182*313

2. Informations techniques du générateur de vapeur YCS (formulaire 2) :

Modèle contrôlable	Température contrôlable	Spécifications (L * I * H)
Durée (minutes)	(35-55 est suggéré)	
TC-03 2-60	35-55	170*110*55mm

2.0 Installation et fonctionnement du panneau de commande TC-03



Une légère pression sur le bouton POWER permet de démarrer le fonctionnement du générateur. Une nouvelle pression sur ce bouton arrête le fonctionnement du générateur et le voyant lumineux s'éteint. Le temps de chauffe pré réglé de la machine est de 60 minutes. Si elle fonctionne plus de 60 minutes, le fonctionnement s'arrêtera automatiquement.

2.1.Position

Hamam extérieur La hauteur de 1,2 m est recommandée pour installer le panneau de commande. Un trou de 38 mm de diamètre dans le mur est nécessaire pour l'installation pour le panneau de commande. Le câble de connexion doit passer à travers le couvercle de protection du joint en cas d'enfouissement dans le mur. (Figure 2)

Après l'installation et l'inspection du panneau de commande, démarrez la machine.

2.2. Installation du panneau de commande et du câble de connexion




Figure 2 Installation du panneau de commande TC-01




Figure 3 Générateur de vapeur YCS

Branchez le connecteur du câble de connexion sur la prise correspondante du générateur de vapeur (Figure 3). Détachez l'autocollant du dos du panneau, collez le panneau sur le mur et scellez le bord du panneau sur le mur avec du gel de silicone.

2.3. Câblage

Faites passer le fil dans le trou droit du mur. Protégez correctement le fil lorsqu'il traverse le mur.

Faites attention aux courbures extrêmes, aux fibres de bois tranchantes et aux clous. Si nécessaire, le fil peut passer par un tuyau pour le renouveler.

2.4. Fonctionnement d'un générateur de test et d'un panneau de

commande Après l'installation du système de tuyauterie et des circuits, ouvrez la vanne d'eau et l'interrupteur d'alimentation. Appuyez légèrement sur le bouton POWER. Une fois l'heure prédéfinie arrivée, le générateur de vapeur cesse de fonctionner automatiquement et la lumière s'éteint.

Le fonctionnement sans eau est interdit !

3.0 Installation du générateur de vapeur et du système de tuyauterie

TOUTES les machines fabriquées dans notre usine ont été correctement assemblées et

soigneusement testé.

Éteignez tous les interrupteurs électriques et assurez-vous que le générateur convient au hammam avant l'installation Reportez-vous au formulaire 3.

Form 3 Technical Information

Model	Largest room being heated(CBM)	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	10-12	9	220V	445*182*313

Installation d'un générateur de vapeur

1. Installez-le fermement sur le mur ou dans des endroits secs près de la baignoire/salle de bain. Placez la machine verticalement. Desserrez les vis sur le couvercle supérieur de la machine. Retirez le couvercle supérieur. Fixez la machine en fixant l'arrière gauche et droit. La position d'installation appropriée est un placard/ une pièce au dernier étage/sous-sol près des zones de bain.

Pour une réparation facile, la plaque signalétique doit être visible et la machine doit être placée à un endroit pratique pour le service après-vente. Reportez-vous à la suggestion d'installation (Figure 4)




Figure 4 Installation du générateur de vapeur

2. N'installez pas le générateur à l'extérieur/dans un endroit humide/dans des endroits chauds/où il est facile de le geler ou de le faire pourrir/à proximité de peintures, de diluants ou d'essence. Pendant le fonctionnement, faites attention au système de tuyauterie de vapeur et à la soupape de sécurité en cas de brûlure.
3. Le générateur de vapeur doit être placé verticalement.

Installation du système de tuyauterie Le

système de tuyauterie d'alimentation en eau et le système de tuyauterie de vapeur doivent être installés conformément aux normes et réglementations nationales avant de sceller le mur.




Figure 5 Installation du système de tuyauterie du générateur de vapeur

1. Le tuyau d'arrivée d'eau, un tuyau métallique de 0,5 pouce de diamètre, relie l'arrivée d'eau du générateur et la vanne du système d'alimentation en eau. (Figure 5)
2. Le diamètre du tuyau en cuivre de sortie de vapeur ne doit pas être inférieur à 0,5 pouce.
(Il est interdit d'utiliser des tuyaux en métal noir ou galvanisés en cas de rouille et de saleté du mur.) Le tuyau de vapeur ne doit pas mesurer plus de 3 mètres de long. S'il mesure plus de 3 mètres, des travaux spéciaux de conservation de la chaleur doivent être effectués. (Figure 5)
3. Le tuyau de vidange doit être raccordé à un tuyau dont le diamètre n'est pas inférieur à 3 pouces en cas d'endommagement du hammam pendant la vidange.

4. La buse à vapeur doit être installée à l'intérieur de la pièce. Connectez le couvercle décoratif à joint du tuyau à vapeur, scellez-le avec du gel et vissez la buse à vapeur. Contrôlez la force correctement en cas de destruction du couvercle décoratif et de la buse. La sortie de la buse doit être vers le bas.

Prudence:

A. Si le générateur est installé à un endroit où il est difficile pour les utilisateurs d'arriver, l'alimentation en eau la vanne doit être installée à un endroit où il est facile d'arriver en cas d'urgence.

B. La soupape magnétique de pression peut supporter 1 kg/cm^2 . Si la pression de l'eau est trop élevée, baissez le robinet d'alimentation en eau ou installez un réducteur de pression tuyau d'alimentation en eau.

C. La vanne à selle ou la vanne en forme d'aiguille ne convient pas pour être installée dans un tuyau de drainage. Draguer et rincer complètement le tuyau avant le raccordement.

D. N'installez pas le générateur à l'extérieur, mais installez-le verticalement à un endroit où il est facile à utiliser. service de maintenance avec des flèches pointant vers le haut.

E. Le système de tuyauterie doit être constitué de tuyaux en cuivre. Sinon, il pourrait endommager la machine. Tous les joints/espaces doivent être complètement scellés en cas de dommages à la machine par fuite de vapeur. Si l'eau chaude du réservoir d'eau pénètre dans le hammam, cela peut provoquer brûlures humaines ou dommages à la pièce. Veuillez installer des dispositifs de protection appropriés selon la situation pratique.

4.0 Installation des circuits du générateur de vapeur

Installation électrique du générateur de vapeur


1. Assurez-vous que la tension est appropriée. Reportez-vous à la plaque signalétique de la machine ou au formulaire 1.

2. Le fusible ou le disjoncteur doit être installé conformément au formulaire 3. Certaines mesures de protection relatives des dispositifs contre les fuites d'électricité sont également nécessaires.

3. Utilisez le câble avec le modèle approprié selon les exigences locales. Si nécessaire, installez une prise pour le générateur de vapeur. La fiche et la prise doivent correspondre. (Reportez-vous à la (Instruction spécifique) Après avoir scellé l'espace/trou dans le mur, connectez le générateur et le panneau de contrôle avec fil.

4. Branchez le câble d'alimentation et le câble de connexion au panneau de commande dans les prises correspondantes. prises dans le générateur. Après avoir fixé le couvercle du générateur et le panneau de commande, tournez l'interrupteur du générateur. Allumez l'interrupteur du panneau de commande. Maintenant, la machine commence à fonctionner.

5. Le schéma suivant montre la méthode de câblage.



Inspection

Effectuez les inspections suivantes avant de faire fonctionner le générateur.

1. Connectez la machine à la terre avec un fil approprié dont le diamètre doit être plus de 4 mm.
2. Utilisez un générateur avec le modèle approprié. Sinon, la température de pré-réglage risque de ne pas atteindre l'intérieur du hammam.
3. Assurez-vous que la tension du générateur est correcte. Si le générateur de 220 V fonctionne sous Tension de 380, ses éléments chauffants et son circuit peuvent être endommagés.
4. Placez le générateur verticalement.
5. Utilisez des fils, des disjoncteurs et des dispositifs de protection contre les fuites d'électricité avec modèles appropriés.

Prudence:

Coupez tous les interrupteurs d'alimentation avant l'installation, l'entretien et la réparation. N'ajoutez pas tout autre appareil électrique au générateur et au panneau de commande. N'utilisez pas le générateur et le panneau de commande comme dispositif d'alimentation pour d'autres machines. Assurez-vous que la fonctionnalité du fil de terre et du fil d'alimentation. Installation, fonctionnement, maintenance et réparation, veuillez utiliser strictement les pièces de rechange désignées par le fabricant afin de garantir le fonctionnement sûr et continu de la machine.

5.0 Entretien et réparation du générateur de vapeur

A. Entretien

1. Vérifiez régulièrement le générateur, la buse à vapeur, les pièces de rechange et les joints de tuyauterie en cas de fuite d'eau et dommages à la machine.
2. Il est important de rincer et d'évacuer les dépôts dans le réservoir d'eau. Ce travail doit être effectué quotidiennement ou fréquemment en fonction de la qualité de l'eau locale et de l'utilisation de la vapeur fréquence.
3. Soyez prudent en cas de surchauffe. Vérifiez la fermeté de tous joints électriques.

B. Réparation

1. Remplacer les éléments chauffants : Couper l'alimentation électrique, évacuer l'eau du réservoir réservoir, retirez le couvercle supérieur et le couvercle des éléments chauffants, marquez les endroits où le fils sont connectés, retirez le fil et retirez les éléments chauffants. Portez un chewing-gum anneau autour des joints des éléments chauffants, élimine l'eau de la fourrure de l'eau merci, et placez correctement les nouveaux éléments chauffants et serrez-les. (Appuyez fermement sur l'anneau en caoutchouc sans le retourner de l'intérieur)
2. reconnectez les fils, vérifiez les joints en cas de fuite d'eau et placez tous couvertures arrière.
3. Remplacez le circuit : coupez l'alimentation électrique et l'eau, retirez le capot avant et marquez le emplacement de la sonde de niveau d'eau. Retirez les fils de la sonde et du circuit, placez une nouvelle sonde et vissez-la en position normale. Connectez le fil à la sonde.

Prudence:

Coupez l'alimentation électrique avant toute opération d'entretien ou de réparation.





Normalement, utilisez la machine une fois après l'entretien et la réparation à titre de test.

6.0 Dépannage

Symptôme	Cause possible	Remède
Pas de vapeur pendant le contrôle a été appuyé sur le Position « POWER »	1. Le générateur de vapeur n'a pas été connecté à l'eau fournir 2. Le contrôleur ne parvient pas à fonction 3. Le générateur de vapeur tombe en panne fonctionner 4. La vanne du tuyau de vidange n'a pas a été éteint	1. Attendez au moins 10 minutes après l'ouverture du contrôleur 2.Vérifiez si l'alimentation est allumée et la vanne d'alimentation en eau est ouvrir 3.Vérifiez si le tuyau de vidange la vanne du générateur est fermée
Produit toujours vapeur lorsque le le contrôleur a été éteint.	1. Le contrôleur ne parvient pas à fonction. 2. Le générateur de vapeur tombe en panne pour fonctionner.	1. Coupez le circuit protecteur
L'eau s'écoule de la vapeur tête	Le générateur de vapeur ne parvient pas à fonction	1. Coupez le circuit protecteur. 2. Coupez l'alimentation en eau soupape

7.0 Avant l'installation

Vérifiez que les pièces suivantes sont incluses dans l'emballage :

1	2	3	4	
				
5	6	7	8	9
				

1. Générateur de vapeur
2. Contrôle (avec câble de capteur de température)
3. Câble de connexion (entre la commande et le générateur de vapeur)
4. Buse à vapeur
5. Vanne de vidange
6. Connecteurs x 3 (préinstallés à l'intérieur de la boîte de jonction)
7. Vis de support x 2 (6*40mm)
8. Borne à fourche x 3 (connexion d'alimentation)
9. Borne femelle x 2 (connexion d'éclairage de la pièce 220 V)

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000
CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

DAMPFGENERATOR

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DAMPFGENERATOR

YCS-90



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen sorgfältig.

Wenn die Maschine an einem Ort installiert wird, an dem die Bedienung für Benutzer schwierig ist, Das Wasserversorgungsventil muss an einer Stelle installiert werden, an der es leicht zu bedienen ist, falls des Notfalls.

Der Widerstandsdruck des Magnetventils beträgt 2 kg/cm². Wenn der Wasserdruck zu hoch, um eine Beschädigung des Magnetventils zu vermeiden, ist es angebracht, Schließen Sie das Einlassventil oder fügen Sie ein Einlassdruckminderungsventil hinzu.

Das Sattelventil oder Nadelventil kann nicht an der Wasserzulaufleitung installiert werden.

Wasserleitungen müssen vor dem endgültigen Anschluss ausgebaggert und gespült werden.

Es ist verboten, Sperrventile in Dampfleitungen einzubauen. Das Blockieren oder Biegen des „U“-Kanals ist strengstens verboten. Andernfalls entsteht Kondenswasser, das die Dampfleitungen blockiert.

den Dampfstrom. Das Dampfrohr muss bei der Installation in einem gewissen Maße geneigt sein.

horizontal verlegt werden, damit das Kondensat zum Dampferzeuger bzw. zum die Dampfduße.

Der Dampfgenerator darf nicht im Freien installiert werden, um ein Vereisen im Inneren zu verhindern. Er muss an einem für die Wartung geeigneten Ort installiert werden. Die Maschine sollte horizontal installiert werden, und die Pfeilrichtung sollte nach oben zeigen. Andernfalls kann nicht gestartet werden.

Die Rohrinstallation muss aus Kupferrohren bestehen. Es ist verboten, Kunststoff-, Acryl-, Aluminium-Kunststoff-Rohre oder andere ähnliche Materialien als Dampfrohre zu verwenden, da Die zulässige Temperatur dieser Materialien darf 150 °C oder mehr nicht erreichen.

Der Dampfrohreinlass und alle anderen Einlässe und Lücken müssen abgedichtet sein, um Dampf zu verhindern durch Leckagen an der Maschine und anderen Objekten zu beschädigen.

Das Ablassen des Wassers aus dem Wassertank in das Dampfbad kann zu Verbrühungen führen.

Unfälle und Schäden an den im Dampfbad verwendeten Baumaterialien.

Warnung:

Vor der Installation, Wartung und Wartung müssen alle Netzschalter ausgeschaltet werden.

Wartung der Maschine.

Es ist verboten, zusätzliche Kabel anzuschließen oder die Maschine mit Strom zu versorgen.

Controller. Stellen Sie sicher, dass das Erdungskabel nicht mit dem stromführenden Kabel verbunden ist.
den Prozess der Installation, des Betriebs, der Wartung und der Reparatur, um die
Für einen dauerhaften und sicheren Betrieb der Maschine verwenden Sie bitte nur die Komponenten, die
dürfen nur vom Originalhersteller ausgetauscht werden.

Warnung:

Diese Maschine muss geerdet werden.

Es ist strengstens verboten, die Maschine und die Steuerung an Orten zu installieren, an denen sie anfällig sind für
Feuchtigkeit. Der Aufstellungsort muss trocken und belüftet sein. Die Firma
Kundendienst Garantiehaftung bei Schäden an der Maschine durch Feuchtigkeit
wird nicht wirksam.

Warnung:

Bei allen Wartungs- und Reparaturarbeiten muss die Stromversorgung abgeschaltet werden, bevor
Betrieb. Ein Livebetrieb ist nicht zulässig.

Führen Sie nach der Wartung einen Test im Normalbetrieb durch.

Vorsicht im Dampfbad

Ältere, schwangere Frauen, Patienten mit Herzerkrankungen / Hypertonie / Zucker

Diabetes und andere mit gesundheitlichen Problemen, für die Dampfbäder nicht geeignet sind

Sie dürfen das Gerät nur nach Anweisung Ihres Arztes verwenden.

Rauchen/Übungen machen/alkoholische Getränke trinken ist verboten.

Wenn Sie sich unwohl, krank oder erschöpft fühlen, verlassen Sie bitte so schnell wie möglich
möglich.

Passen Sie auf Kinder auf. Lassen Sie sie bei der Benutzung der Maschine nicht unbeaufsichtigt.

Eine kleine Entlüftung für die Frischluft des Dampfbades ist erforderlich.

1.0 Technische Informationen zum Generator und zum Bedienfeld


1. Technische Informationen zum YCS-90 Dampfgenerator (Form 1):

Model	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	9	220V	445*182*313

2. Technische Informationen zum YCS-Dampferzeuger (Form 2):

Modell steuerbar	Zeit (Minuten)	Regelbare Temperatur (35–55 °C werden empfohlen)	Spezifikation (L*B*H)
TC-03 2-60		35-55°	170 x 110 x 55 mm

2.0 Installation und Betrieb des TC-03-Bedienfelds



Durch leichtes Berühren der POWER-Taste wird der Betrieb des Generators gestartet. Durch erneutes Berühren dieser Taste wird der Betrieb des Generators gestoppt und die Anzeigeleuchte erlischt. Die voreingestellte Heizzeit der Maschine beträgt 60 Minuten. Wenn sie über 60 Minuten läuft, wird der Betrieb automatisch gestoppt.

2.1. Stellung

Dampfbad im Freien Für die Installation des Bedienfelds wird eine Höhe von 1,2 m empfohlen. Zur Installation ist ein Loch mit 38 mm Durchmesser in der Wand erforderlich.

für das Bedienfeld. Das Verbindungskabel sollte durch die Schutzabdeckung der Verbindung geführt werden, falls diese in der Wand vergraben wird. (Abbildung 2)

Starten Sie die Maschine nach der Installation und Überprüfung des Bedienfelds.

2.2. Installation des Bedienfelds und des Verbindungskabels




Abbildung 2 Installation des TC-01-Bedienfelds




Abbildung 3 YCS Dampferzeuger

Stecken Sie den Stecker des Verbindungskabels in die passende Buchse am Dampfgenerator (Abbildung 3). Reißen Sie den Aufkleber von der Rückseite des Panels ab, kleben Sie das Panel an die Wand und versiegeln Sie die Kante des Panels mit Kieselgel an der Wand.

2.3.

Verkabelung: Verlegen Sie das Kabel durch das richtige Loch in der Wand. Schützen Sie das Kabel beim Durchführen durch die Wand sorgfältig. Achten Sie auf extreme Biegungen, scharfe Holzfasern und Nägel. Bei Bedarf kann das Kabel zur Erneuerung durch ein Rohr geführt werden.

2.4. Bedienung eines Testgenerators und des Bedienfelds. Nach der

Installation des Rohrleitungssystems und der Schaltkreise schalten Sie das Wasserventil und den Netzschalter ein. Berühren Sie die POWER-Taste leicht. Nach Erreichen der voreingestellten Zeit stoppt der Dampfgenerator automatisch den Betrieb und das Licht erlischt.

Ein Betrieb ohne Wasser ist verboten!

3.0 Installation des Dampferzeugers und des Rohrleitungssystems

ALLE in unserem Werk hergestellten Maschinen wurden ordnungsgemäß montiert und

sorgfältig getestet.

Schließen Sie alle elektrischen Schalter und stellen Sie sicher, dass der Generator für das Dampfbad geeignet ist.

vor der Installation. Siehe Form3.

Form 3 Technical Information

Model	Largest room being heated(CBM)	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	10-12	9	220V	445*182*313

Installation des Dampfgenerators

1. Installieren Sie es fest an der Wand oder an einem trockenen Ort in der Nähe der Badewanne/des Badezimmers.

Stellen Sie die Maschine vertikal auf. Lösen Sie die Schrauben an der oberen Abdeckung der Maschine. Nehmen Sie die obere Abdeckung ab. Fixieren Sie die Maschine, indem Sie die linke und rechte Rückseite festziehen. Der geeignete Installationsort ist ein Schrank/Raum im obersten Stockwerk/Keller in der Nähe des Badezimmerbereichs.

Um eine Reparatur zu erleichtern, sollte das Typenschild deutlich sichtbar sein und die Maschine an einem für den Kundendienst bequem erreichbaren Ort aufgestellt werden. Siehe Installationsvorschlag (Abbildung 4).




Abbildung 4 Installation des Dampfgenerators

2. Installieren Sie den Generator nicht im Freien/bei hoher Feuchtigkeit/an heißen Orten/an Orten, an denen er leicht gefrieren oder verrotten kann/in der Nähe von Farben, Verdünner oder Benzin. Achten Sie während des Betriebs auf das Dampfleitungssystem und das Sicherheitsventil, da es zu Verbrennungen kommen kann.
3. Der Dampfgenerator muss vertikal aufgestellt werden.

Installation des Rohrleitungssystems Das

Wasserversorgungs-Rohrleitungssystem und das Dampf-Rohrleitungssystem müssen vor dem Abdichten der Wand entsprechend den nationalen Normen und Vorschriften installiert werden.




Abbildung 5 Installation des Dampferzeuger-Rohrleitungssystems

1. Das Wasserzulaufrohr, ein Metallschlauch mit 0,5 Zoll Durchmesser, verbindet den Wasserzulauf des Generators mit dem Ventil des Wasserversorgungssystems. (Abbildung 5)
2. Der Durchmesser des Kupferrohrs für den Dampfauslass sollte mindestens 0,5 Zoll betragen.
(Die Verwendung von schwarzen Metallrohren oder verzinkten Rohren ist verboten, da diese die Wände rosten oder verschmutzen könnten.) Die Dampfleitung darf nicht länger als 3 Meter sein. Ist sie länger als 3 Meter, müssen spezielle Maßnahmen zur Wärmespeicherung durchgeführt werden. (Abbildung 5)
3. Das Abflussrohr sollte an ein Rohr mit einem Durchmesser von mindestens 3 Zoll angeschlossen werden, um zu vermeiden, dass beim Ablassen der Dampfraum beschädigt wird.

4. Die Dampfdüse sollte im Raum installiert werden. Schließen Sie die dekorative Abdeckung an Dampfrohrverbindung, versiegeln Sie sie mit Gel und schrauben Sie die Dampfdüse auf. Kontrollieren Sie die Stärke ordnungsgemäß, falls die dekorative Abdeckung und die Düse zerstört werden. Der Auslass der Düse muss nach unten zeigen.

Vorsicht:

A. Wenn der Generator an einem für Benutzer schwer erreichbaren Ort installiert ist, wird die Wasserversorgung Das Ventil sollte an einer Stelle installiert werden, an der es im Notfall leicht erreichbar ist.

B. Der Druck, den das Magnetventil aushält, beträgt 1 kg/cm^2 . Wenn der Wasserdruck zu hoch ist, hoch, drehen Sie das Wasserzufuhrventil herunter oder installieren Sie ein Druckminderventil Wasserversorgungsrohr.

C. Sattelventile oder nadelförmige Ventile sind nicht für den Einsatz in Abflussrohren geeignet.

Vor dem Anschließen das Rohr vollständig ausbaggern und spülen.

D. Installieren Sie den Generator nicht im Freien, sondern vertikal, wo er leicht zu Wartungsservice mit nach oben zeigenden Pfeilen.

E. Das Rohrleitungssystem muss aus Kupferrohren bestehen. Andernfalls kann es zu Schäden am Maschine. Alle Fugen/Lücken müssen im Falle einer Maschinenbeschädigung vollständig abgedichtet werden durch Dampfleck. Wenn das heiße Wasser im Wassertank in den Dampfraum gelangt, kann dies zu Verbrennungen oder Schäden am Raum. Bitte installieren Sie geeignete Schutzvorrichtungen. je nach praktischer Situation.

4.0 Installation der Schaltkreise des Dampfgenerators

Kraftinstallation des Dampferzeugers


1. Stellen Sie die richtige Spannung sicher. Siehe Typenschild der Maschine oder Formular 1.

2. Sicherung oder Leistungsschalter müssen gemäß Form 3 installiert werden. Einige relative Schutz Darüber hinaus sind Vorrichtungen gegen Stromlecks erforderlich.

3. Verwenden Sie das Kabel mit dem richtigen Modell gemäß den örtlichen Anforderungen. Installieren Sie ggf. Steckdose tragen Dampfgenerator. Stecker und Steckdose müssen übereinstimmen. (Siehe die Spezielle Anweisungen) Nach dem Abdichten der Lücke/des Lochs in der Wand verbinden Sie Generator und Bedienfeld mit Kabel.

4. Stecken Sie das Netzkabel und das Anschlusskabel zur Systemsteuerung in die entsprechenden Steckdosen im Generator. Nachdem Sie die Abdeckung und das Bedienfeld des Generators befestigt haben, schalten Sie Schalten Sie den Netzschalter des Generators ein. Schalten Sie den Schalter des Bedienfelds ein. Jetzt ist die Maschine beginnt zu arbeiten.

5. Das folgende Diagramm zeigt die Verdrahtungsmethode.



Inspektion

Führen Sie vor dem Betrieb des Generators die folgende Inspektion durch.

1. Verbinden Sie die Maschine mit der Erde mit einem geeigneten Kabel, dessen Durchmesser mehr als 4mm.
2. Verwenden Sie einen Generator mit dem richtigen Modell. Andernfalls kann die voreingestellte Temperatur nicht Erreichen Sie das Dampfbad.
3. Stellen Sie sicher, dass der Generator die richtige Spannung hat. Wenn der 220-V-Generator unter 380 Volt, die Heizelemente und der Schaltkreis sind möglicherweise beschädigt.
4. Platzieren Sie den Generator vertikal.
5. Verwenden Sie Kabel, Leistungsschalter und Schutzvorrichtungen gegen Stromlecks mit richtige Modelle.

Vorsicht:

Vor Installation, Wartung und Reparatur die Netzschalter ausschalten. Nicht hinzufügen andere elektrische Geräte an Generator und Bedienfeld anschließen. Generator nicht verwenden und Bedienfeld als Stromversorgungsgerät für andere Maschinen. Stellen Sie sicher, dass die normale Betrieb von Erdungskabel und Stromkabel. Installation, Betrieb, Wartung und Reparatur, verwenden Sie bitte ausschließlich Ersatzteile, die vom Hersteller vorgesehen sind, um sicherzustellen den sicheren und kontinuierlichen Betrieb der Maschine.

5.0 Wartung und Reparatur des Dampferzeugers

A.Wartung

1. Überprüfen Sie Generator, Dampfdüse, Ersatzteile und Rohrverbindungen regelmäßig im Falle von Wasserlecks und Maschinenschäden.
2. Es ist wichtig, Ablagerungen im Wassertank auszuspülen und zu entfernen. Diese Arbeit sollte täglich oder häufig durchgeführt, je nach lokaler Wasserqualität und Dampfverbrauch Frequenz.
3. Achten Sie auf eine Überhitzung. Überprüfen Sie die Festigkeit aller elektrische Verbindungen.

B. Reparatur

1. Heizelemente ersetzen: Strom abschalten, Wasser aus dem Wasserbehälter ablassen. Tank, nehmen Sie die obere Abdeckung und die Heizelementabdeckung ab, markieren Sie die Stellen, an denen die Drähte sind angeschlossen, entfernen Sie den Draht und nehmen Sie Heizelemente heraus. Tragen Sie einen Kaugummi Ring um die Gelenke der Heizelemente, beseitigen Wasserpelz aus Wasser danke, und Neue Heizelemente richtig einsetzen und festziehen. (Den Gummiring fest andrücken. ohne es von innen herauszudrehen)
2. Schließen Sie die Kabel erneut an, überprüfen Sie die Verbindungen auf Wasserlecks und platzieren Sie alle deckt zurück.
3. Schaltkreis ersetzen: Strom und Wasser abschalten, Frontabdeckung abnehmen und die Ort der Wasserstandssonde. Entfernen Sie die Drähte von der Sonde und dem Schaltkreis, platzieren Sie eine neue Sonde und schrauben Sie sie in die normale Position. Verbinden Sie das Kabel mit der Sonde.

Vorsicht:

Schalten Sie vor Wartungs- und Reparaturarbeiten den Netzschalter aus.




Im Normalfall sollte die Maschine nach einer Wartung oder Reparatur einmal testweise in Betrieb genommen werden.

6.0 Fehlerbehebung

Symptom	Mögliche Ursache	Abhilfe
Kein Dampf während Controller wurde drückte die Stellung „POWER“	1. Dampfgenerator hat nicht mit dem Wasser verbunden liefern 2. Der Controller versäumt es, Funktion 3. Der Dampfgenerator fällt aus funktionieren 4. Das Ablassventil hat nicht wurde abgeschaltet	1. Mindestens 10 Minuten warten nachdem der Controller geöffnet wurde 2. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist und das Wasserzuluhrventil ist offen 3. Überprüfen Sie, ob das Abflussrohr Ventil des Generators ist geschlossen
Produziert immer noch Dampf, wenn die Controller wurde ausgeschaltet.	1. Der Controller versäumt es, Funktion. 2. Der Dampfgenerator fällt aus um zu funktionieren.	1. Schalten Sie den Stromkreis ab Schutz
Wasser fließt aus aus dem Dampf Kopf	Der Dampfgenerator funktioniert nicht Funktion	1. Schalten Sie den Stromkreis ab Schutz. 2. Wasserzufuhr abstellen Ventil

7.0 Vor der Installation

Überprüfen Sie, ob die Verpackung folgende Teile enthält:

1	2	3	4	
				
5	6	7	8	9
				


1. Dampfgenerator
2. Steuerung (mit Temperatursensorkabel)
3. Verbindungskabel (zwischen Steuerung und Dampfgenerator)
4. Dampfdüse
5. Ablassrohrventil
6. Anschlüsse x 3 (im Anschlusskasten vorinstalliert)
7. Halterungsschrauben x 2 (6 x 40 mm)
8. Gabelterminal x 3 (Stromanschluss)
9. Buchsenanschluss x 2 (220-V-Raumlichtanschluss)

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000
CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion

Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GENERATORE DI VAPORE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GENERATORE DI VAPORE

YCS-90



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI PROTEZIONI



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere il manuale di istruzioni

accuratamente.

Se la macchina è installata in un luogo in cui è difficile per gli utenti utilizzarla,

la valvola di alimentazione dell'acqua deve essere installata in un luogo in cui sia facile da azionare in caso di emergenza.

La pressione di tenuta della valvola solenoide è di 2 kg/cm². Se la pressione dell'acqua è

troppo alta, per evitare danni all'elettrovalvola, è opportuno girare

abbassare la valvola di ingresso o aggiungere una valvola di riduzione della pressione di ingresso.

La valvola a sella o la valvola a spillo non possono essere installate sul tubo di ingresso dell'acqua.

la condotta idrica dovrà essere dragata e lavata prima del collegamento definitivo.

È vietato installare valvole di blocco nelle condotte del vapore. È severamente vietato bloccare o piegare il canale "U". In caso contrario, verrà prodotta acqua di condensa che ostruirà

il flusso del vapore. Il tubo del vapore deve essere inclinato in una certa misura quando è

disposto orizzontalmente in modo che la condensa possa rifluire verso il generatore di vapore o verso l'ugello del vapore.

Il generatore di vapore non può essere installato all'esterno per evitare la formazione di ghiaccio all'interno. Deve

essere installato in un luogo comodo per la manutenzione. La macchina dovrebbe essere

installato orizzontalmente e la direzione della freccia dovrebbe essere verso l'alto. Altrimenti, non può essere avviato.

L'installazione del tubo deve essere realizzata in tubo di rame. È vietato utilizzare tubi di plastica, acrilico, alluminio-plastica o altri materiali simili come tubi del vapore perché

la temperatura ammissibile di questi materiali non può raggiungere i 150 °C o più.

L'ingresso del tubo del vapore e tutti gli altri ingressi e fessure devono essere sigillati per evitare che il vapore perdesse che potrebbero danneggiare la macchina e altri oggetti.

Scaricare l'acqua dal serbatoio dell'acqua nel bagno turco può causare scottature

incidenti e danneggiare i materiali edili utilizzati nel bagno turco.

Avvertimento:

Tutti gli interruttori di alimentazione devono essere scollegati prima dell'installazione, della manutenzione e manutenzione della macchina.

È vietato collegare cavi aggiuntivi o fornire alimentazione alla macchina e

controller. Verificare che il filo di terra non sia collegato al filo sotto tensione. In il processo di installazione, funzionamento, manutenzione e riparazione, al fine di utilizzare l' macchina per un funzionamento continuo e sicuro, utilizzare solo i componenti che sono autorizzati alla sostituzione dal produttore originale.

Avvertimento:

Questa macchina deve essere messa a terra.

È severamente vietato installare la macchina e il controllore in luoghi soggetti a umidità. Il sito di installazione deve essere asciutto e ventilato. L'azienda garanzia del servizio post-vendita responsabilità per danni alla macchina dovuti all'umidità non avrà effetto.

Avvertimento:

Per tutti i lavori di manutenzione e riparazione, l'alimentazione deve essere interrotta prima operazione. Il funzionamento in tempo reale non è consentito.

Dopo la manutenzione, effettuare un test in base al normale funzionamento.

Attenzione nel bagno turco

Anziani, donne incinte, pazienti con malattie cardiache/ipertensione/zucchero diabete e altri con problemi di salute che non sono adatti ai bagni di vapore non è possibile utilizzare la macchina se non dietro prescrizione medica.

È vietato fumare, fare esercizio fisico e bere bevande alcoliche.

Se ti senti a disagio, malato o esausto, per favore esci il prima possibile possibile.

Prendersi cura dei bambini. Non lasciarli soli quando usano la macchina.

È necessaria una piccola presa d'aria per l'aria fresca del bagno turco.

1.0 Informazioni tecniche del generatore e del pannello di controllo


1. Informazioni tecniche del generatore di vapore YCS-90 (modulo 1):

Model	Power(Kw)	Voltage	Spec ification(L*W*H,mm)
YCS-90	9	220V	445*182*313

2. Informazioni tecniche del generatore di vapore YCS (modulo 2):

Modello controllabile	Temperatura controllabile	Specifica (L*W*H)
Tempo (minuti)	(si consiglia 35-55°)	
TC-03 2-60	35-55°	170*110*55mm

2.0 Installazione e funzionamento del pannello di controllo TC-03



Toccando leggermente il pulsante POWER si avvia il funzionamento del generatore, toccando di nuovo quel pulsante, il funzionamento del generatore si arresta e la spia luminosa si spegne. Il tempo di riscaldamento preimpostato della macchina è di 60 minuti. Se funziona per più di 60 minuti, il funzionamento si interromperà automaticamente.

2.1. Posizione

Bagno turco esterno Si consiglia un'altezza di 1,2 m per installare il pannello di controllo. Per l'installazione è necessario un foro con un diametro di 38 mm nel muro.

per il pannello di controllo. Il cavo di collegamento deve passare attraverso la copertura protettiva del giunto nel caso in cui venga interrato nel muro. (Figura 2)

Dopo l'installazione e l'ispezione del pannello di controllo, avviare la macchina.

2.2. Installazione del pannello di controllo e del cavo di collegamento




Figura 2 Installazione del pannello di controllo TC-01




Figura 3 Generatore di vapore YCS

Collegare il cavo di collegamento alla presa corrispondente sul generatore di vapore (Figura 3). Staccare l'adesivo dal retro del pannello, attaccare il pannello alla parete e sigillare il bordo del pannello sulla parete con gel di silice.

2.3. Cablaggio

Far passare il filo attraverso il foro giusto nel muro. Proteggere adeguatamente il filo quando passa attraverso il muro. Fare attenzione a non piegarlo eccessivamente, a non usare fibre di legno affilate e a non usare chiodi. Se necessario, il filo può passare attraverso un tubo per essere sostituito.

2.4. Funzionamento di un generatore di prova e pannello di controllo Dopo

l'installazione del sistema di tubazioni e dei circuiti, accendere la valvola dell'acqua e l'interruttore di alimentazione. Toccando leggermente il pulsante POWER. Dopo aver raggiunto l'ora preimpostata, il generatore di vapore smette di funzionare automaticamente e la luce si spegne.

È vietato il funzionamento senza acqua!

3.0 Installazione del generatore di vapore e del sistema di tubazioni

TUTTE le macchine prodotte nella nostra fabbrica sono state correttamente assemblate e

attentamente testato.

Spegnere tutti gli interruttori elettrici e assicurarsi che il generatore sia adatto al bagno turco prima dell'installazione Fare riferimento al Form3.

Form 3 Technical Information

Model	Largest room being heated(CBM)	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	10-12	9	220V	445*182*313

Installazione del generatore di vapore

1. Installarlo saldamente sulla parete o in un luogo asciutto vicino alla vasca da bagno/stanza da bagno.

Posizionare la macchina in verticale. Allentare le viti sul coperchio superiore della macchina. Togliere il coperchio superiore. Fissare la macchina fissando la parte posteriore sinistra e destra. La posizione di installazione adatta è in un armadio/stanza all'ultimo piano/seminterrato vicino alle zone bagno.

Per una facile riparazione, la targhetta deve essere ben visibile e la macchina deve essere posizionata in un luogo comodo per i servizi post-vendita. Fare riferimento al suggerimento per l'installazione (Figura 4)




Figura 4 Installazione del generatore di vapore

2. Non installare il generatore all'esterno/in luoghi umidi/in luoghi caldi/dove è facile che si congeli o marcisca/vicino a vernici, diluenti o benzina. Durante il funzionamento, fare attenzione al sistema di tubazioni del vapore e alla valvola di sicurezza in caso di ustioni.
3. Il generatore di vapore deve essere posizionato verticalmente.

Installazione del sistema di tubazioni Il

sistema di tubazioni di alimentazione idrica e il sistema di tubazioni del vapore devono essere installati secondo le norme e i regolamenti nazionali prima di sigillare la parete.




Figura 5 Installazione del sistema di tubazioni del generatore di vapore

1. Il tubo di ingresso dell'acqua, un tubo metallico da 0,5 pollici di diametro, collega l'ingresso dell'acqua del generatore e la valvola del sistema di alimentazione dell'acqua. (Figura 5)
2. Il diametro del tubo di rame di uscita del vapore non deve essere inferiore a 0,5 pollici.
(È vietato utilizzare tubi di metallo nero o tubi zincati in caso di ruggine e sporcizia sulla parete.) Il tubo del vapore non deve essere più lungo di 3 metri. Se è più lungo di 3 metri, devono essere eseguiti alcuni lavori speciali per la conservazione del calore. (Figura 5)
3. Il tubo di scarico deve essere collegato a un tubo con diametro non inferiore a 3 pollici per evitare di danneggiare la stanza del vapore durante lo scarico.

4. L'ugello del vapore deve essere installato all'interno della stanza. Collegare la copertura decorativa a giunto del tubo del vapore, sigillarlo con gel e avvitare l'ugello del vapore. Controllare la forza correttamente in caso di distruzione della copertura decorativa e dell'ugello. L'uscita dell'ugello deve essere rivolta verso il basso.

Attenzione:

A. Se il generatore è installato in un luogo in cui è difficile per gli utenti arrivare, l'acqua che fornisce la valvola deve essere installata in un punto in cui sia facile accedervi in caso di emergenza.

B. La pressione che la valvola magnetica può sopportare è di 1 kg/cm². Se la pressione dell'acqua è troppo alta, abbassare la valvola di alimentazione dell'acqua o installare una valvola di riduzione della pressione tubo di alimentazione dell'acqua.

C. La valvola a sella o la valvola a spillo non sono adatte per essere installate nei tubi di scarico.

Prima del collegamento, dragare e risciacquare completamente il tubo.

D. Non installare il generatore all'esterno ma installarlo verticalmente dove è facile per servizio di manutenzione con frecce rivolte verso l'alto.

E. Il sistema di tubazioni deve essere costituito da tubi di rame. In caso contrario, potrebbe danneggiare l' macchina. Tutti i giunti/interstizi devono essere completamente sigillati in caso di danni alla macchina da perdite di vapore. Se l'acqua calda nel serbatoio dell'acqua entra nella stanza del vapore, potrebbe causare ustioni umane o danni alla stanza. Si prega di installare alcuni dispositivi di protezione adeguati in base alla situazione pratica.

4.0 Installazione del circuito del generatore di vapore

Installazione di potenza del generatore di vapore


1. Assicurarsi che la tensione sia corretta. Fare riferimento alla targhetta della macchina o al Modulo 1.

2. Il fusibile o l'interruttore devono essere installati secondo il Modulo 3. Alcune misure di protezione relative Sono necessari anche dispositivi contro le perdite di elettricità.

3. Utilizzare il filo con il modello appropriato in base ai requisiti locali. Se necessario, installare un presa orso generatore di vapore. La spina e la presa devono corrispondere. (Fare riferimento alla Istruzioni specifiche) Dopo aver sigillato lo spazio/foro nel muro, collegare il generatore e Pannello di controllo con filo.

4. Collegare il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento al pannello di controllo nelle posizioni corrispondenti prese nel generatore. Dopo aver fissato il coperchio del generatore e il pannello di controllo, accendere Accendere l'interruttore di alimentazione del generatore. Accendere l'interruttore del pannello di controllo. Ora la macchina inizia a funzionare.

5. Lo schema seguente mostra il metodo di cablaggio.



Ispezione

Prima di mettere in funzione il generatore, effettuare l'ispezione come segue.

1. Collegare la macchina alla terra con un filo adeguato il cui diametro deve essere più di 4 mm.
2. Utilizzare un generatore con il modello appropriato. In caso contrario, la temperatura di preimpostazione potrebbe non essere raggiungere l'interno del bagno turco.
3. Assicurarsi che il voltaggio del generatore sia corretto. Se il generatore da 220 V funziona sotto Tensione 380, gli elementi riscaldanti e il circuito potrebbero essere danneggiati.
4. Posizionare il generatore in verticale.
5. Utilizzare cavi, interruttori e dispositivi di protezione contro le perdite di elettricità con modelli appropriati.

Attenzione:

Spegnere tutti gli interruttori di alimentazione prima dell'installazione, della manutenzione e della riparazione. Non aggiungere qualsiasi altro dispositivo elettrico al generatore e al pannello di controllo. Non utilizzare il generatore e pannello di controllo come dispositivo di alimentazione per altre macchine. Assicurarsi che il normale funzionamento del filo di terra e del filo di alimentazione. Installazione, funzionamento, manutenzione e riparazione, si prega di utilizzare rigorosamente parti di ricambio indicate dal produttore in modo da garantire il funzionamento sicuro e continuo della macchina.

5.0 Manutenzione e riparazione del generatore di vapore

A.Manutenzione

1. Controllare regolarmente il generatore, l'ugello del vapore, i pezzi di ricambio e i giunti delle tubazioni in caso di perdite d'acqua e danni alla macchina.
2. È importante risciacquare e scaricare i depositi nel serbatoio dell'acqua. Questo lavoro dovrebbe essere eseguito quotidianamente o frequentemente in base alla qualità dell'acqua locale e all'utilizzo del vapore frequenza.
3. Fare attenzione al surriscaldamento in ogni circostanza. Controllare la fermezza di tutti giunti elettrici.

B. Riparazione

1. Sostituire gli elementi riscaldanti: spegnere l'alimentazione, scaricare l'acqua dall'acqua serbatoio, togliere il coperchio superiore e il coperchio degli elementi riscaldanti, contrassegnare i punti in cui i fili sono collegati, rimuovere il filo e togliere gli elementi riscaldanti. Indossare una gomma anello attorno alle giunzioni degli elementi riscaldanti, elimina i peli d'acqua dal serbatoio dell'acqua e posizionare correttamente i nuovi elementi riscaldanti e stringerli. (Premere saldamente l'anello di gomma senza svitarlo dall'interno)
2. ricollegare i fili, controllare i giunti in caso di perdite d'acqua e posizionare tutto copre il retro.
3. Sostituire il circuito: spegnere l'alimentazione e l'acqua, rimuovere il coperchio anteriore e contrassegnare il posto della sonda del livello dell'acqua. Rimuovere i fili dalla sonda e dal circuito, posizionare una nuova sonda e avvitare nella posizione normale. Collegare il filo alla sonda.

Attenzione:

Spegnere gli interruttori di alimentazione prima di effettuare interventi di manutenzione e riparazione.




Di solito, dopo la manutenzione e la riparazione, mettere in funzione la macchina una volta a scopo di prova.

6.0 Risoluzione dei problemi

Sintomo	Possibile causa	Rimedio
Nessun vapore mentre il controllore è stato premuto il Posizione "POWER"	1. il generatore di vapore non ha è stato collegato all'acqua fornitura 2. Il controllore non riesce a funzione 3. Il generatore di vapore non funziona funzionare 4. La valvola del tubo di scarico non ha è stato spento	1. Attendere almeno 10 minuti dopo l'apertura del controller 2. Controllare se l'alimentazione è attiva e la valvola di alimentazione dell'acqua è aprire 3. Controllare se il tubo di scarico la valvola del generatore è chiusa
Produce ancora vapore quando il controllore è stato spento.	1. Il controllore non riesce a funzione. 2. Il generatore di vapore non funziona per funzionare.	1. Spegnerne il circuito protettore
L'acqua scorre fuori dal vapore Testa	Il generatore di vapore non riesce a funzione	1. Spegnerne il circuito protettore. 2. Chiudere l'erogazione dell'acqua valvola

7.0 Prima dell'installazione

Controllare che nella confezione siano presenti le seguenti parti:

1	2	3	4	
				
5	6	7	8	9
				

1. Generatore di vapore
2. Controllo (con cavo sensore di temperatura)
3. Cavo di collegamento (tra controllo e generatore di vapore)
4. Ugello vapore
5. Valvola del tubo di scarico
6. Connettori x 3 (preinstallati all'interno della scatola di giunzione)
7. Viti per staffa x 2 (6*40mm)
8. Terminale a forcella x 3 (collegamento di alimentazione)
9. Terminale femmina x 2 (collegamento luce ambiente 220V)

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

GENERADOR DE VAPOR

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GENERADOR DE VAPOR

YCS-90



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRECAUCIONES IMPORTANTES



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer el manual de instrucciones.

con cuidado.

Si la máquina se instala en un lugar donde es difícil para los usuarios operarla,

La válvula de suministro de agua debe instalarse en un lugar donde sea fácil de operar en caso de emergencia.

La presión soportada por la electroválvula es de 2 kg/cm². Si la presión del agua es demasiado alto, para evitar dañar la electroválvula, es conveniente girarla

Baje la válvula de entrada o agregue una válvula reductora de presión de entrada.

La válvula de silla de montar o la válvula de aguja no se pueden instalar en la tubería de entrada de agua.

La tubería de agua deberá dragarse y limpiarse antes de la conexión final.

Está prohibido instalar válvulas de bloqueo en las tuberías de vapor. Está estrictamente prohibido bloquear o doblar el canal en "U". De lo contrario, se producirá agua condensada que bloqueará el conducto.

El flujo de vapor. La tubería de vapor debe estar inclinada hasta cierto punto cuando se colocados horizontalmente para que el condensado pueda fluir de regreso al generador de vapor o a La boquilla de vapor.

El generador de vapor no se puede instalar en el exterior para evitar la formación de hielo en el interior. instalarse en un lugar conveniente para el mantenimiento. La máquina debe estar instalado horizontalmente y la dirección de la flecha debe estar hacia arriba. De lo contrario, **No se puede iniciar.**

La instalación de tuberías debe ser de cobre. Está prohibido utilizar tuberías de plástico, acrílico, aluminio-plástico u otros materiales similares como tuberías de vapor porque

La temperatura permitida de estos materiales no puede alcanzar los 150 °C o más.

La entrada de la tubería de vapor y todas las demás entradas y espacios deben sellarse para evitar la entrada de vapor. fugas que puedan dañar la máquina y otros objetos.

Drenar el agua del tanque de agua hacia la sala de vapor puede causar quemaduras. accidentes y dañar los materiales de construcción utilizados en la sala de vapor.

Advertencia:

Todos los interruptores de energía deben desconectarse antes de instalar, realizar mantenimiento y mantenimiento de la máquina.

Está prohibido conectar cables adicionales o suministrar energía a la máquina y

controlador. Confirme que el cable de tierra no esté conectado al cable energizado.

el proceso de instalación, operación, mantenimiento y reparación, con el fin de utilizar el

Para un funcionamiento continuo y seguro de la máquina, utilice únicamente los componentes que están autorizados a ser reemplazados por el fabricante original.

Advertencia:

Esta máquina debe estar conectada a tierra.

Está estrictamente prohibido instalar la máquina y el controlador en lugares susceptibles de humedad. El lugar de instalación deberá estar seco y ventilado. La empresa

Garantía del servicio postventa por daños a la máquina debidos a la humedad.

no tendrá efecto.

Advertencia:

Para todos los trabajos de mantenimiento y reparación, se debe apagar la energía antes

Operación. No se permite la operación en vivo.

Después del mantenimiento, realice una prueba de acuerdo con el funcionamiento normal.

Precaución en el baño de vapor

Personas mayores, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedades cardíacas, hipertensión, azúcar.

Diabetes y otras personas con problemas de salud que no son aptas para baños de vapor.

No se puede utilizar la máquina, salvo por prescripción médica.

Está prohibido fumar, hacer ejercicio y beber bebidas alcohólicas.

Si se siente incómodo, enfermo o agotado, salga lo antes posible.

posible.

Tenga cuidado con los niños. No los deje solos mientras utiliza la máquina.

Es necesaria una pequeña salida para el aire fresco de la sala de vapor.

1.0 Información técnica del generador y panel de control


1. Información técnica del generador de vapor YCS-90 (forma 1):

Model	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	9	220V	445*182*313

2. Información técnica del generador de vapor YCS (formulario 2):

Modelo controlable	Temperatura controlable	Especificación (L*An*Al)
Tiempo (minutos)	(Se recomienda entre 35 y 55)	
TC-03 2-60	35-55	170*110*55 mm

2.0 Instalación y funcionamiento del panel de control TC-03



Al tocar ligeramente el botón de ENCENDIDO, el generador se pone en funcionamiento; al tocarlo nuevamente, se detiene el funcionamiento del generador y la luz indicadora se apaga. El tiempo de calentamiento predeterminado de la máquina es de 60 minutos. Si funciona durante más de 60 minutos, el funcionamiento se detendrá automáticamente.

2.1.Posición

Sala de vapor exterior Se recomienda una altura de 1,2 m para instalar el panel de control. Se necesita un orificio de 38 mm de diámetro en la pared para instalarlo. para el Panel de Control.El cable de conexión debe pasar por la tapa protectora de la junta en caso de ser enterrado en la pared.(Figura 2)

Después de la instalación e inspección del panel de control, encienda la máquina.

2.2. Instalación del panel de control y cable de conexión




Figura 2 Instalación del panel de control TC-01




Figura 3 Generador de vapor YCS

Conecte el enchufe del cable de conexión al zócalo correspondiente en el generador de vapor (Figura 3). Retire la pegatina de la parte posterior del panel, pegue el panel en la pared y selle el borde del panel en la pared con gel de sílice.

2.3. Cableado

Pase el cable por el orificio correcto en la pared. Proteja adecuadamente el cable cuando pase por la pared. Tenga cuidado con las curvas extremas, las fibras de madera afiladas y los clavos. Si es necesario, el cable puede pasar por una tubería para renovarlo.

2.4. Funcionamiento de un generador de prueba y panel de control

Después de la instalación del sistema de tuberías y circuitos, encienda la válvula de agua y el interruptor de encendido. Toque ligeramente el botón de ENCENDIDO. Después de llegar al tiempo preestablecido, el generador de vapor deja de funcionar automáticamente y la luz se apaga.

¡Está prohibido operar sin agua!

3.0 Instalación del generador de vapor y sistema de tuberías TODAS

las máquinas fabricadas en nuestra fábrica han sido correctamente ensambladas y

Probado cuidadosamente.

Apague todos los interruptores eléctricos y asegúrese de que el generador sea adecuado para la sala de vapor.

Antes de la instalación Consulte el Formulario 3.

Form 3 Technical Information

Model	Largest room being heated(CBM)	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	10-12	9	220V	445*182*313

Instalación de generador de vapor

1. Instálelo firmemente en la pared o en lugares secos cerca de la bañera/baño. Coloque la máquina en forma vertical. Afloje los tornillos de la cubierta superior de la máquina. Retire la cubierta superior. Fije la máquina fijando la parte trasera izquierda y derecha. La posición de instalación adecuada es un armario/habitación en el piso superior/sótano cerca de las áreas de baño.

Para facilitar la reparación, la placa de identificación debe ser visible y la máquina debe ubicarse en un lugar conveniente para los servicios posventa. Consulte la sugerencia de instalación (Figura 4).




Figura 4 Instalación del generador de vapor

2. No instale el generador al aire libre, en lugares húmedos, calientes, donde sea fácil que se congele o se pudra, o cerca de pinturas, disolventes o gasolina. Durante el funcionamiento, tenga cuidado con el sistema de tuberías de vapor y la válvula de seguridad en caso de que se quemen.
3. El generador de vapor debe colocarse verticalmente.

Instalación del sistema de tuberías El

sistema de tuberías de suministro de agua y el sistema de tuberías de vapor deben instalarse de acuerdo con las normas y regulaciones nacionales antes de sellar la pared.




Figura 5 Instalación del sistema de tuberías del generador de vapor

1. La tubería de entrada de agua, una manguera de metal de 0,5 pulgadas de diámetro, conecta la entrada de agua del generador y la válvula del sistema de suministro de agua. (Figura 5)
2. El diámetro del tubo de cobre de salida de vapor no debe ser inferior a 0,5 pulgadas.
(Se prohíbe el uso de tuberías de metal negro o tuberías galvanizadas en caso de oxidación y ensuciamiento de la pared). La tubería de vapor no debe tener más de 3 metros de largo. Si tiene más de 3 metros, se deben realizar algunos trabajos especiales para preservar el calor. (Figura 5)
3. La tubería de drenaje debe estar conectada a una tubería cuyo diámetro no sea inferior a 3 pulgadas en caso de dañar la sala de vapor durante el drenaje.

4. La boquilla de vapor debe instalarse dentro de la habitación. Conecte la cubierta decorativa a la misma.

Junta de la tubería de vapor, séllela con gel y atornille la boquilla de vapor. Controle la fuerza correctamente en caso de destruir la cubierta decorativa y la boquilla. La salida de la boquilla debe estar hacia abajo.

Precaución:

A. Si el generador se instala en un lugar de difícil acceso para los usuarios, el suministro de agua

La válvula debe instalarse en un lugar donde sea fácil llegar en caso de emergencia.

B. La presión que puede soportar la válvula magnética es de 1 kg/cm². Si la presión del agua es demasiado alto, baje la válvula de suministro de agua o instale una válvula reductora de presión en tubería de suministro de agua.

C. La válvula de silla de montar o la válvula en forma de aguja no son adecuadas para instalar en tuberías de drenaje.

Dragar y enjuagar completamente la tubería antes de conectarla.

D. No instale el generador al aire libre, instálelo verticalmente donde sea fácil de usar.

servicio de mantenimiento con flechas apuntando hacia arriba.

E. El sistema de tuberías debe ser de cobre, de lo contrario podría dañar el

máquina. Todas las juntas/espacios deben estar completamente sellados en caso de que la máquina sufra daños.

Fuga de vapor. Si el agua caliente del tanque de agua ingresa a la sala de vapor, puede causar

Quemaduras humanas o daños en la habitación. Instale algunos dispositivos de protección adecuados.

según la situación práctica.

4.0 Instalación de los circuitos del generador de vapor

Instalación eléctrica de generador de vapor

1. Asegúrese de que el voltaje sea el adecuado. Consulte la placa de identificación de la máquina o el Formulario 1.

2. El fusible o disyuntor debe instalarse de acuerdo con el Formulario 3. Algunos elementos de protección relativos

También se necesitan dispositivos contra fugas de electricidad.

3. Utilice el cable con el modelo adecuado según los requisitos locales. Si es necesario, instale un

Enchufe del generador de vapor. El enchufe y el enchufe deben coincidir. (Consulte la


Instrucciones específicas) Después de sellar el hueco/agujero en la pared, conecte el generador y Panel de control con cable.

4. Conecte el cable de alimentación y el cable de conexión al panel de control en los conectores correspondientes.

Tomas de corriente en el generador. Después de fijar la cubierta del generador y el panel de control, gire

Encienda el interruptor de encendido del generador. Encienda el interruptor del panel de control. Ahora la máquina comienza a funcionar.

5. El siguiente diagrama muestra el método de cableado.



Inspección

Realice la siguiente inspección antes de operar el generador.

1. Conecte la máquina a tierra con un cable adecuado cuyo diámetro debe ser más de 4 mm.
 2. Utilice el generador con el modelo adecuado. De lo contrario, es posible que la temperatura preestablecida no sea la adecuada. Llegar al interior de la sala de vapor.
 3. Asegúrese de que el voltaje del generador sea el adecuado. Si el generador de 220 V funciona con 380 voltaje, sus elementos calefactores y el circuito pueden estar dañados.
 4. Coloque el generador verticalmente.
 5. Utilice cables, disyuntores y dispositivos de protección contra fugas de electricidad.
- modelos adecuados

Precaución:

Apague todos los interruptores de alimentación antes de realizar la instalación, el mantenimiento y la reparación. No agregue cualquier otro dispositivo eléctrico al generador y al panel de control. No utilice el generador y el panel de control como dispositivo de alimentación para otras máquinas. Asegúrese de que el funcionamiento sea normal.

Operación de cable de tierra y cable de alimentación. Instalación, operación, mantenimiento y reparación, utilice estrictamente las piezas de repuesto designadas por el fabricante para garantizar el funcionamiento seguro y continuo de la máquina.

5.0 Mantenimiento y reparación del generador de vapor

A. Mantenimiento

1. Revise periódicamente el generador, la boquilla de vapor, las piezas de repuesto y las juntas de las tuberías en caso de Fugas de agua y daños en la máquina.
2. Es importante enjuagar y descargar los depósitos en el tanque de agua. Este trabajo debe ser Se realiza a diario o con frecuencia según la calidad del agua local y el uso de vapor.
frecuencia.
3. Tenga cuidado con el sobrecalentamiento en cualquier circunstancia. Verifique la firmeza de todos articulaciones eléctricas.

B.Reparación

1. Reemplace los elementos calefactores: apague la energía, descargue el agua del grifo.
tanque, retire la tapa superior y la tapa de los elementos calefactores, marque los lugares donde se colocarán Los cables están conectados, retire el cable y saque los elementos calefactores. Use una goma de mascar.
anillo alrededor de las juntas de los elementos calefactores, elimina la suciedad del agua gracias al agua y Coloque correctamente los nuevos elementos calefactores y apriételos. (Presione el anillo de goma firmemente) sin darle la vuelta desde dentro)
2. Vuelva a conectar los cables, verifique las uniones en caso de fugas de agua y coloque todo cubre la parte posterior.
3. Reemplace el circuito: apague la energía y el agua, retire la cubierta frontal y marque la Lugar de la sonda de nivel de agua. Retire los cables de la sonda y del circuito, coloque un Coloque la sonda nueva y atornillela a la posición normal. Conecte el cable a la sonda.

Precaución:

Apague los interruptores de energía antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación.



Normalmente opere la máquina una vez después del mantenimiento y la reparación, a modo de prueba.

6.0 Solución de problemas

Síntoma	Posible causa	Recurso
Sin vapor mientras El controlador ha sido presionó el Posición "POWER"	1. El generador de vapor no tiene estado conectado al agua suministrar 2. El controlador no cumple función 3. El generador de vapor falla Para funcionar 4. La válvula de la tubería de drenaje no está Se ha apagado	1. Al menos 10 minutos de espera después de que el controlador se abrió 2. Compruebe si la energía está encendida. y la válvula de suministro de agua está abierto 3. Compruebe si el tubo de drenaje La válvula del generador está cerrada
Todavía produce vapor cuando el El controlador ha sido Apagado.	1. El controlador no cumple función. 2. El generador de vapor falla Para funcionar.	1. Apague el circuito protector
El agua fluye hacia afuera Del vapor cabeza	El generador de vapor no funciona función	1. Apague el circuito protector. 2. Cierre el suministro de agua. válvula

7.0 Antes de la instalación

Compruebe que las siguientes piezas estén incluidas en el embalaje:

1	2	3	4	
				
5	6	7	8	9
				

1. Generador de vapor
2. Control (con cable sensor de temperatura)
3. Cable de conexión (entre el control y el generador de vapor)
4. Boquilla de vapor
5. Válvula de tubería de drenaje
6. Conectores x 3 (preinstalados dentro de la caja de conexiones)
7. Tornillos de soporte x 2 (6 x 40 mm)
8. Terminal de horquilla x 3 (conexión de alimentación)
9. Terminal hembra x 2 (conexión de luz de habitación de 220 V)

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

GENERATOR PARY

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GENERATOR PARY

YCS-90



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



Ostrzeżenie: Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję obsługi.

ostrożnie.

Jeżeli maszyna jest zainstalowana w miejscu, w którym obsługa jest utrudniona,

zawór doprowadzający wodę należy zamontować w miejscu, w którym będzie można go łatwo obsługiwać w razie nagłego wypadku.

Wytrzymałość zaworu elektromagnetycznego wynosi 2 kg/cm². Jeżeli ciśnienie wody wynosi

zbyt wysoka, aby uniknąć uszkodzenia zaworu elektromagnetycznego, należy przekręcić

zamknięty zawór wlotowy lub dodać zawór redukujący ciśnienie wlotowe.

Zawór siłowy lub zawór iglicowy nie mogą być instalowane na rurze wlotowej wody.

Przed ostatecznym podłączeniem rura wodna musi zostać pogłębiona i przepłukana.

Zabrania się instalowania zaworów blokujących w rurach parowych. Blokowanie lub wyginanie kanału „U” jest

surowo zabronione. W przeciwnym razie powstanie skroplona woda blokująca

przepływ pary. Rura parowa powinna być pochylona do pewnego stopnia, gdy jest

ułożona poziomo, aby kondensat mógł spływać z powrotem do generatora pary lub do

Dysza pary.

Generatora pary nie można instalować zewnątrz, aby zapobiec oblodzeniu wewnątrz. Musi on

być zainstalowany w miejscu dogodnym do konserwacji. Maszyna powinna być

zainstalowana poziomo, a kierunek strzałki powinien być skierowany w górę. W przeciwnym razie

nie można uruchomić

Instalacja rurowa musi być wykonana z rur miedzianych. Zabrania się używania rur plastikowych, akrylowych,

aluminiowo-plastikowych lub innych podobnych materiałów jako rur parowych, ponieważ

Dopuszczalna temperatura tych materiałów nie może wynosić 150 °C lub więcej.

Wlot przewodu parowego oraz wszystkie inne wloty i szczeliny należy uszczelnić, aby zapobiec przedostawaniu się pary.

wyciek spowodowany uszkodzeniem maszyny lub innych obiektów.

Spuszczanie wody ze zbiornika do łazni parowej może spowodować oparzenia

wypadków i uszkodzeń materiałów budowlanych wykorzystywanych w łazni parowej.

Ostrzeżenie:

Przed przystąpieniem do instalacji, konserwacji i konserwacji należy odłączyć wszystkie wyłączniki zasilania.

konserwacja maszyny.

Zabrania się podłączania jakichkolwiek dodatkowych przewodów lub zasilania maszyny.

kontroler. Upewnij się, że przewód uziemiający nie jest podłączony do przewodu pod napięciem. W proces instalacji, obsługi, konserwacji i naprawy w celu wykorzystania

Aby zapewnić ciągłą i bezpieczną pracę maszyny, należy używać wyłącznie podzespołów, które mogą zostać wymienione przez oryginalnego producenta.

Ostrzeżenie:

Ta maszyna musi być uziemiona.

Zabrania się instalowania urządzenia i sterownika w miejscach narażonych na

wilgoć. Miejsce instalacji musi być suche i wentylowane. Firma

gwarancja serwisu postrzega odpowiedzialność za uszkodzenia maszyny spowodowane wilgocią nie wejdzie w grę.

Ostrzeżenie:

W przypadku wszelkich prac konserwacyjnych i naprawczych należy przed rozpoczęciem pracy wyłączyć zasilanie. Operacja. Operacja na żywo jest niedozwolona.

Po zakończeniu konserwacji należy przeprowadzić test zgodnie z normalnym działaniem.

Ostrożność! Az ni parowej

Osoby starsze, kobiety w ciąży, pacjenci z chorobami serca/nadciśnieniem/cukrem

cukrzyca i inne osoby z problemami zdrowotnymi, które nie nadają się do korzystania z łazni parowych

Nie można używać urządzenia, chyba że zgodnie z zaleceniami lekarza.

Palenie tytoniu/ćwiczenie/picie napojów alkoholowych jest zabronione.

Jeśli czujesz się niekomfortowo, jesteś chory lub wyczerpany, wyjdź jak najszybciej.

możliwy.

Dbaj o dzieci. Nie zostawiaj ich samych podczas korzystania z maszyny.

Konieczne jest zapewnienie małego otworu wentylacyjnego zapewniającego dopływ świeżego powietrza do łazienki parowej.

1.0 Informacje techniczne dotyczące generatora i panelu sterowania


1. Informacje techniczne dotyczące generatora pary YCS-90 (Formularz 1):

Model	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	9	220V	445*182*313

2. Informacje techniczne dotyczące generatora pary YCS (Formularz 2):

Model kontrolowany	Kontrolowana temperatura	Specyfikacja (dł.*szer.*wys.)
Czas (minuty)	(zaleca się temperaturę 35-55°C)	
TC-03 2-60	35-55°C	170*110*55mm

2.0 Instalacja i obsługa panelu sterowania TC-03



Lekkie dotknięcie przycisku POWER uruchamia pracę generatora, ponowne dotknięcie tego przycisku zatrzymuje pracę generatora, a lampka kontrolna gaśnie. Wstępnie ustawiony czas nagrzewania urządzenia wynosi 60 minut. Jeśli urządzenie pracuje dłużej niż 60 minut, praca zatrzyma się automatycznie.


2.1. Pozycja

Zewnętrzna łącznica parowa Zalecana wysokość montażu panelu sterowania to 1,2 m. Do montażu potrzebny jest otwór o średnicy 38 mm w ścianie.


do panelu sterowania. W przypadku zakopania kabla w ścianie, kabel połączeniowy powinien przejść przez osłonę ochronną złącza. (Rysunek 2)

Po zainstalowaniu i sprawdzeniu panelu sterowania uruchom maszynę.

2.2. Montaż panelu sterowania i kabla połączeniowego



Rysunek 2 Instalacja panelu sterowania TC-01



Rysunek 3 Generator pary YCS

Podłącz wtyczkę kabla połączeniowego do odpowiedniego gniazda w generatorze pary (rysunek 3).

Oderwij naklejkę z tyłu panelu, przyklej panel do ściany i uszczelnij krawędź panelu na ścianie z elementem krzemionkowym.

2.3.

Przeprowadź przewód przez odpowiedni otwór w ścianie. Podczas przechodzenia przez ścianę należy odpowiednio zabezpieczyć przewód. Należy uważać na nadmierne zginanie, ostre włókna drewna i gwoździe. W razie potrzeby przewód można poprowadzić przez rurę w celu wymiany.

2.4. Uruchamianie generatora testowego i panelu sterowania Po

zainstalowaniu systemu rur i obwodów włóż zawór wodny i wyłącznik zasilania. Delikatnie naciśnij przycisk POWER. Po upływie ustawionego czasu generator pary automatycznie zatrzyma się, a światło zgaśnie.

Użytkowanie bez wody jest zabronione!

3.0 Instalacja generatora pary i systemu rurowego Wszystkie maszyny wyprodukowane w naszej fabryce zostały prawidłowo zmontowane i

starannie przetestowane.

Wyłącz wszystkie wyłączniki elektryczne i upewnij się, że generator jest odpowiedni do łazienki parowej przed instalacją. Zobacz Formularz 3.


Form 3 Technical Information

Model	Largest room being heated(CBM)	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	10-12	9	220V	445*182*313

Instalacja generatora pary

1. Zainstaluj urządzenie na ścianie lub w suchym miejscu w pobliżu wanny/łazienki. Ustaw urządzenie pionowo. Poluzuj śruby na górnej pokrywie urządzenia. Zdejmij górną pokrywę. Zamocuj urządzenie, przykręcając lewą i prawą stronę z tyłu. Odpowiednim miejscem instalacji jest szafa/pomieszczenie na najwyższym piętrze/piwnica w pobliżu łazienki.

Aby ułatwić naprawę, tabliczka znamionowa powinna być widoczna, a urządzenie powinno być umieszczone w miejscu, w którym będzie można łatwo dokonać serwisu posprzedażowego. Zapoznaj się z sugestią dotyczącą instalacji (rysunek 4).




Rysunek 4 Instalacja generatora pary

2. Nie instaluj generatora na zewnątrz/w miejscach o dużej wilgotności/w gorących miejscach/gdzie łatwo o zamarznięcie lub zgnicie/w pobliżu farb, rozcieńczalników lub benzyny. Podczas pracy uważaj na układ rur parowych oraz zawór bezpieczeństwa na wypadek oparzenia.
3. Generator pary musi być umieszczony pionowo.

Montaż systemu rurowego System

rur doprowadzających wodę i system rur parowych należy zamontować zgodnie z krajowymi normami i przepisami przed uszczelnieniem ściany.



Rysunek 5 Instalacja systemu rurociągów generatora pary

1. Rura wlotowa wody, wąż metalowy o średnicy 0,5 cala, łączy wlot wody generatora z zaworem układu doprowadzającego wodę. (Rysunek 5)
2. Średnica miedzianej rury wylotowej pary nie powinna być mniejsza niż 0,5 cala. (Zabrania się stosowania czarnych rur metalowych lub ocynkowanych ze względu na ryzyko wystąpienia korozji i zabrudzenia ściany.) Rura parowa nie powinna mieć więcej niż 3 metry długości. Jeśli jest dłuższa niż 3 metry, należy wykonać specjalne prace mające na celu zachowanie ciepła. (Rysunek 5)
3. Rura spustowa powinna być podłączona do rury o średnicy nie mniejszej niż 3 cale, na wypadek uszkodzenia układu parowej podczas opróżniania.

4. Dyszę parową należy zainstalować wewnątrz pomieszczenia. Podłącz do niej osłonę dekoracyjną.

Złóż rury parowej, uszczelnij je za pomocą elementów przykręć dyszę parową. Kontroluj siłę przepływu w przypadku zniszczenia osłony dekoracyjnej i dyszy. Wylot dyszy musi być skierowany w dół.

Ostrożność

A. Jeśli generator jest zainstalowany w miejscu, do którego użytkownicy mają utrudniony dostęp, woda dostarczana zawór powinien być zainstalowany w miejscu, w którym w razie awarii będzie można łatwo dotrzeć.

B. Zawór magnetyczny wytrzymuje ciśnienie 1 kg/cm². Jeśli ciśnienie wody jest zbyt wysokie, wysokie, należy zmniejszyć ciśnienie zaworu doprowadzającego wodę lub zainstalować zawór redukujący ciśnienie rury doprowadzającej wodę.

C. Zawór siłowy lub zawór igłowy nie nadają się do stosowania w rurach odpływowych.

Przed podłączeniem rur należy dokładnie oczyścić przepływy.

D. Nie instaluj generatora na zewnątrz, ale zamontuj go pionowo w miejscu, w którym będzie łatwo dostępny. serwis konserwacyjny ze strzałkami skierowanymi w górę.

E. System rur musi być wykonany z rur miedzianych. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia maszyny. Wszystkie połączenia/szczeliny muszą być całkowicie uszczelnione w przypadku uszkodzenia maszyny przez wyciekającą parę. Jeśli gorąca woda w zbiorniku z wodą dostanie się do rury parowej, może to spowodować oparzenia ludzi lub uszkodzenia pomieszczeń. Proszę zainstalować odpowiednie urządzenia ochronne zgodnie z sytuacją praktyczną.

4.0 Instalacja obwodów generatora pary

Instalacja zasilania generatora pary

1. Upewnij się, że napięcie jest prawidłowe. Zapoznaj się z tabliczką znamionową maszyny lub formularzem 1.

2. Bezpiecznik lub wyłącznik musi być zainstalowany zgodnie z formularzem 3. Niektóre względne środki ochronne. Potrzebne są również urządzenia zabezpieczające przed upływem prądu.

3. Użyj przewodu o odpowiednim modelu zgodnym z lokalnymi wymaganiami. W razie potrzeby zamontuj gniazdo generatora pary. Wtyczka i gniazdo muszą do siebie pasować (Patrz

Szczegółowe instrukcje) Po uszczelnieniu szczeliny/otworu w ścianie podłącz generator i panel sterowania z przewodem.


4. Podłącz przewód zasilający i kabel połączeniowy do panelu sterowania zgodnie z odpowiednimi gniazdami.

gniazdo w generatorze. Po zamocowaniu pokrywy generatora i panelu sterowania, przekręć

Włącz zasilanie generatora. Włącz przełącznik na panelu sterowania. Teraz maszyna

zaczyna działać

5. Poniższy schemat przedstawia metodę okablowania.



Kontrola

Przed uruchomieniem generatora należy przeprowadzić następujące czynności kontrolne.

1. Podłącz maszynę do uziemienia za pomocą odpowiedniego przewodu o średnicy ponad 4mm.
2. Użyj generatora z odpowiednim modelem. W przeciwnym razie ustawiona temperatura może nie być odpowiednia. Wejść do łóżni parowej.
3. Upewnij się, że napięcie generatora jest prawidłowe. Jeśli generator 220 V pracuje pod napięciem 380 V, elementy grzejne i obwód mogą być uszkodzone.
4. Umieść generator pionowo.
5. Stosuj przewody, wyłączniki i urządzenia zabezpieczające przed upływami prądu. odpowiednie modele.

Ostrożność

Wyłącz wyłączniki zasilania przed instalacją, konserwacją i naprawą. Nie dodawaj jakiegokolwiek innego urządzenia elektrycznego do Generatora i Panelu Sterowania. Nie używaj Generatora i Panel sterowania jako urządzenia zasilającego dla innych maszyn. Upewnij się, że normalne działanie przewodu uziemiającego i przewodu zasilającego. Instalacja, eksploatacja, konserwacja i napraw, należy używać wyłącznic części zamiennych zalecanych przez producenta, aby zapewnić bezpieczną i ciągłą pracę maszyny.

5.0 Konserwacja i naprawa generatora pary

A. Konserwacja

1. Regularnie sprawdzaj generator, dyszę parową, części zamienne i złącza rurowe w przypadku wyciek wody i uszkodzenie maszyny.
2. Ważne jest płukanie i usuwanie osadów ze zbiornika na wodę. Ta praca powinna być wykonywana codziennie lub często, w zależności od lokalnej jakości wody i zużycia pary częstotliwość
3. Uważaj na przegrzanie w każdych okolicznościach. Sprawdź twardość wszystkich złączy elektryczne.

B. Naprawa

1. Wymień elementy grzewcze: Wyłącz zasilanie, spuść wodę z wody zbiornik, zdejmij górną pokrywę i osłonę elementów grzewczych, zaznacz miejsca, w których przewody są podłączone, usuń przewód i wyjmij elementy grzewcze. Załóż gumę pierścieni wokół połączeń elementów grzewczych, usuwa osad z wody, dzięki czemu prawidłowo umieścić nowe elementy grzewcze i dokręcić je. (Dociśnij mocno pierścień gumowy (bez wywracania go od środka)
2. Ponownie podłącz przewody, sprawdź połączenia pod kątem wycieku wody i umieść wszystkie zakrywa z powrotem.
3. Wymień obwód: Wyłącz zasilanie i wodę, zdejmij przednią pokrywę i zaznacz miejsce sondy poziomu wody. Odłącz przewody od sondy i obwodu, umieść nową sondę i przykręć ją do normalnej pozycji. Podłącz przewód do sondy.

Ostrożność

Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawczych należy wyłączyć zasilanie.




Zwykle należy uruchomić maszynę jeden raz po konserwacji lub naprawie w celu przeprowadzenia testu.

6.0 Rozwiązywanie problemów

Objaw	Możliwa przyczyna	Zaradzić
Brak pary podczas kontrolier został naciśnięt Pozycja „MOC”	1. generator pary nie ma podłączony do wody dostarczać 2. Kontroler nie działa funkcjonować 3. Generator pary uległ awarii funkcjonować 4. Zawór rury spustowej nie jest został wyłączony	1. Co najmniej 10 minut oczekiwania po otwarciu kontrolera 2. Sprawdź , czy zasilanie jest włączone a zawór doprowadzający wodę jest Otwarte 3. Sprawdź , czy rura spustowa zawór generatora jest zamknięty
Nadal produkuje para kiedy kontrolier został wyłączony.	1. Kontroler nie działa funkcjonować 2. Generator pary uległ awarii funkcjonować	1. Wyłącz obwód ochraniacz
Woda wypływa z pary głowa	Generator pary nie działa funkcjonować	1. Wyłącz obwód ochraniacz. 2. Zamknij dopływ wody zawór

7.0 Przed instalacją

Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują się następujące części:

1	2	3	4	
				
5	6	7	8	9
				

1. Generator pary
2. Sterowanie (z kablem czujnika temperatury)
3. Kabel połączeniowy (pomiędzy sterowaniem a generatorem pary)
4. Dysza parowa
5. Zawór rury spustowej
6. Złącza x 3 (wstępnie zainstalowane wewnątrz puszek przyłączeniowej)
7. Śruby wspornika x 2 (6*40mm)
8. Zacisk widelkowy x 3 (podłączenie zasilania)
9. Złącze żłobkowe x 2 (podłączenie oświetlenia pokojowego 220 V)

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion

Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

STOOMGENERATOR

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STOOMGENERATOR

YCS-90



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



Waarschuwing: - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing lezen voorzichtig.

Als de machine op een plaats wordt geïnstalleerd waar het voor gebruikers moeilijk is om deze te bedienen,

De watertoevoerklep moet op een plaats worden geïnstalleerd waar deze gemakkelijk te bedienen is in geval van nood van noodgeval.

De weerstandsdruk van het magneetventiel bedraagt 2 kg/cm². Als de waterdruk te hoog, om schade aan het magneetventiel te voorkomen, is het raadzaam om de inlaatklep dichtdraaien of een inlaatdrukreduceerventiel toevoegen.

Het zadelventiel of naaldventiel kan niet op de waterinlaatleiding worden geïnstalleerd.

De waterleiding moet worden uitgebaggerd en doorgespoeld voordat de definitieve aansluiting wordt aangebracht.

Het is verboden om blokkeerklappen in stoomleidingen te installeren. Het blokkeren of buigen van het "U"-kanaal is ten strengste verboden. Anders zal er condenswater ontstaan dat de stoom blokkeert.

de stroomstroom. De stoompijp moet in zekere mate hellen wanneer deze horizontaal gelegd zodat het condensaat terug kan stromen naar de stoomgenerator of naar het stoommondstuk.

De stoomgenerator mag niet buiten worden geïnstalleerd om ijsvorming binnen te voorkomen. Het moet worden geïnstalleerd op een plaats die geschikt is voor onderhoud. De machine moet horizontaal geïnstalleerd, en de pijlrichting moet omhoog zijn. Anders is het kan niet worden gestart.

De pijpinstallatie moet van koperen pijp zijn. Het is verboden om plastic, acryl, aluminium-kunststof pijp of andere soortgelijke materialen als stoompijpen te gebruiken omdat

De toegestane temperatuur van deze materialen mag niet 150 °C of hoger bedragen.

De stoompijpinlaat en alle andere inlaten en openingen moeten worden afgedicht om te voorkomen dat er stoom vrijkomt. lekkage door schade aan de machine en andere objecten.

Het aftappen van het water in de watertank in de stoomkamer kan brandwonden veroorzaken ongelukken en schade aan de bouwmaterialen die in de stoomkamer worden gebruikt.

Waarschuwing:

Alle schakelaars moeten worden losgekoppeld voordat er installaties, onderhoudswerkzaamheden en het onderhouden van de machine.

Het is verboden om extra draden aan te sluiten of stroom te leveren aan de machine en

controller. Controleer of de aarddraad niet is aangesloten op de onder spanning staande draad. In het proces van installatie, bediening, onderhoud en reparatie, om de machine voor een continue en veilige werking, gebruik alleen de componenten die mogen door de oorspronkelijke fabrikant worden vervangen.

Waarschuwing:

Deze machine moet geaard zijn.

Het is ten strengste verboden om de machine en de controller te installeren op plaatsen die vatbaar zijn voor vocht. De installatieplaats moet droog en geventileerd zijn. De after-sales service garantie aansprakelijkheid voor schade aan de machine als gevolg van vocht treedt niet in werking.

Waarschuwing:

Bij alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moet de stroom worden uitgeschakeld voordat bediening. Live bediening is niet toegestaan.

Voer na het onderhoud een test uit volgens de normale werking.

Voorzichtigheid bij stoombaden

Ouderen, zwangere vrouwen, patiënten met hartziekten/hypertensie/suiker diabetes en anderen met gezondheidsproblemen die niet geschikt zijn voor stoombaden mag de machine niet gebruiken, behalve op instructie van de arts.

Roken/sporten/alcoholische dranken drinken is verboden.

Als u zich ongemakkelijk, ziek of uitgeput voelt, ga dan zo snel mogelijk naar buiten. mogelijk.

Let op kinderen. Laat ze niet alleen als ze de machine gebruiken.

Een kleine ventilatieopening voor de frisse lucht van de stoomkamer is noodzakelijk.

1.0 Technische informatie van generator en bedieningspaneel


1. Technische informatie van YCS-90 stoomgenerator (formulier 1):

Model	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	9	220V	445*182*313

2. Technische informatie van YCS stoomgenerator (formulier 2):

Model bestuurbaar	Regelbare temperatuur	Specificatie (L*B*H)
Tijd (minuten)	(35-55ÿ wordt aanbevolen)	
TC-03 2-60	35-55ÿ	170*110*55mm

2.0 Installatie en bediening van het TC-03-bedieningspaneel



Door de POWER-knop lichtjes aan te raken, start de generator zijn werking, door die knop nogmaals aan te raken, stopt de generator zijn werking en gaat het indicatielampje uit. De vooraf ingestelde verwarmingstijd van de machine is 60 minuten. Als het langer dan 60 minuten werkt, stopt de werking automatisch.


2.1.Positie

Buitemstoomkamer Voor de installatie van het bedieningspaneel wordt een hoogte van 1,2 m aanbevolen. Voor de installatie is een gat met een diameter van 38 mm in de muur nodig.


voor het bedieningspaneel. De verbindingkabel moet door de beschermkap van de aansluiting lopen voor het geval deze in de muur wordt begraven. (Figuur 2)

Start de machine nadat u het bedieningspaneel hebt geïnstalleerd en geïnspecteerd.

2.2. Installatie van het bedieningspaneel en de verbindingenkabel



Figuur 2 Installatie van het TC-01-bedieningspaneel



Figuur 3 YCS-stoomgenerator

Sluit de stekker van de verbindingenkabel aan op de bijbehorende aansluiting op de stoomgenerator (afbeelding 3). Trek de sticker van de achterkant van het paneel, plak het paneel op de muur en dicht de rand van het paneel op de muur af met silicagel.

2.3. Bedrading

Plaats de draad door het juiste gat in de muur. Bescherm de draad goed wanneer deze door de muur gaat. Wees voorzichtig met extreme buigingen, scherpe houtvezels en spijkers. Indien nodig kan de draad door een buis worden geleid om deze te vernieuwen.

2.4. Een testgenerator en bedieningspaneel bedienen Nadat u het leidingsysteem en de schakeling hebt geïnstalleerd, zet u de waterkraan en de aan/uit-schakelaar aan. Raak de AAN/UIT-knop lichtjes aan. Zodra de vooraf ingestelde tijd is bereikt, stopt de stoomgenerator automatisch met werken en gaat het lampje uit.

Gebruik zonder water is verboden!

3.0 Installatie van stoomgenerator en leidingsysteem ALLE machines

die in onze fabriek zijn vervaardigd, zijn op de juiste manier gemonteerd en

zorgvuldig getest.

Schakel de elektrische schakelaars uit en zorg ervoor dat de generator geschikt is voor de stoomkamer vóór installatie Raadpleeg Formulier3.

Form 3 Technical Information


Model	Largest room being heated(CBM)	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	10-12	9	220V	445*182*313

Installatie van stoomgenerator

1. Bevestig het apparaat stevig aan de muur of op een droge plek in de buurt van het bad/de badkamer.

Plaats het apparaat verticaal. Draai de schroeven op de bovenkap van het apparaat los. Verwijder de bovenkap. Bevestig het apparaat door de linker- en rechterachterkant vast te draaien. De geschikte installatiepositie is een kast/kamer op de bovenste verdieping/kelder in de buurt van de badkamer.

Voor een eenvoudige reparatie moet het typeplaatje goed zichtbaar zijn en moet de machine op een plek worden geplaatst waar het handig is voor aftersales-services. Raadpleeg de installatievoorstellen (Figuur 4)




Figuur 4 Installatie van stoomgenerator

2. Installeer de generator niet buiten/op een vochtige plaats/op een warme plaats/waar het apparaat gemakkelijk kan bevriezen of rotten/in de buurt van verf, thinner of benzine. Wees tijdens het gebruik voorzichtig met het stoomleidingsysteem en de veiligheidsklep, om te voorkomen dat deze verbranden.
3. De stoomgenerator moet verticaal worden geplaatst.

Installatie van leidingsysteem Het

waterleidingsysteem en het stoomleidingsysteem moeten worden geïnstalleerd volgens de nationale normen en voorschriften voordat de muur wordt afgedicht.



Figuur 5 Installatie van stoomgeneratorleidingsysteem

1. De waterinlaatbuis, een metalen slang met een diameter van 0,5 inch, verbindt de waterinlaat van de generator met de klep van het watertoevoersysteem. (Figuur 5)
2. De diameter van de koperen stoomuitlaatbuis mag niet kleiner zijn dan 0,5 inch.
(Het is verboden om een zwarte metalen pijp of een gegalvaniseerde pijp te gebruiken in geval van roest en vervuiling van de muur.) De stoompijp mag niet langer zijn dan 3 meter. Als de pijp langer is dan 3 meter, moeten er speciale werkzaamheden worden uitgevoerd om de warmte vast te houden. (Figuur 5)
3. De afvoerbuis moet worden aangesloten op een buis met een diameter van minimaal 3 inch om schade aan de stoomkamer tijdens het afvoeren te voorkomen.

4. Het stoommondstuk moet in de kamer worden geïnstalleerd. Sluit de decoratieve afdekking aan op stoompijpverbinding, sluit deze af met gel en schroef het stoommondstuk erop. Controleer de sterkte correct in geval van vernietiging van de decoratieve afdekking en het mondstuk. De uitlaat van het mondstuk moet naar beneden zijn.

Voorzichtigheid:

A. Als de generator op een plek wordt geïnstalleerd waar gebruikers moeilijk kunnen komen, is de watervoorziening De klep moet op een plaats worden geïnstalleerd waar deze in geval van nood gemakkelijk bereikbaar is.

B. De druk van de magneetklep kan 1 kg/cm² aan. Als de waterdruk te hoog is, hoog, draai de watertoevoer klep omlaag of installeer een drukreducerend ventiel in watertoevoerleiding.

C. Een zadelventiel of naaldventiel is niet geschikt voor gebruik in een afvoerbuis. Spoel de leiding volledig uit voordat u deze aansluit.

D. Installeer de generator niet buitenshuis, maar verticaal op een plek waar hij gemakkelijk te bereiken is. onderhoudsdienst met pijlen die omhoog wijzen.

E. Het leidingsysteem moet van koperen buizen zijn. Anders kan het de machine. Alle verbindingen/spleten moeten volledig worden afgedicht in geval van schade aan de machine door lekkende stoom. Als het hete water in de watertank in de stoomkamer terechtkomt, kan dit leiden tot menselijke brandwonden of schade aan de kamer. Installeer de juiste beschermende apparaten afhankelijk van de praktische situatie.

4.0 Installatie van het circuit van de stoomgenerator

Stroominstallatie van stoomgenerator


1. Controleer of de spanning correct is. Raadpleeg het typeplaatje van de machine of formulier 1.

2. Zekering of stroomonderbreker moet worden geïnstalleerd volgens formulier 3. Enkele relatieve beschermende Er zijn ook apparaten nodig tegen stroomlekken.

3. Gebruik de draad met het juiste model volgens de lokale vereisten. Installeer indien nodig een stopcontact voor stoomgenerator. De stekker en het stopcontact moeten overeenkomen. (Raadpleeg de Specifieke instructie) Nadat u de opening/het gat in de muur hebt gedicht, sluit u de generator aan en Bedieningspaneel met draad.

4. Sluit de stroomkabel en de verbindingkabel aan op het bedieningspaneel in de juiste aansluiting. stopcontacten in de generator. Nadat u de afdekking van de generator en het bedieningspaneel hebt bevestigd, draait u Zet de schakelaar van de generator aan. Zet de schakelaar van het bedieningspaneel aan. Nu is de machine aan. begint te werken.

5. Het volgende diagram toont de bedradingsmethode.



Inspectie

Voer de volgende inspectie uit voordat u de generator in gebruik neemt.

1. Sluit de machine aan op de aarde met een geschikte draad waarvan de diameter meer dan 4 mm.
2. Gebruik een generator met het juiste model. Als dat niet het geval is, is de vooraf ingestelde temperatuur mogelijk niet correct. bereik de stoomkamer.
3. Zorg voor de juiste spanning voor de generator. Als de generator van 220V onder 380 volt, verwarmingselementen en circuit zijn mogelijk beschadigd.
4. Plaats de Generator verticaal.
5. Gebruik draden, stroomonderbrekers en beschermingsapparaten tegen stroomlekken. goede modellen.

Voorzichtigheid:

Schakel de stroomschakelaars uit voor installatie, onderhoud en reparatie. Voeg geen alle andere elektrische apparaten op Generator en Control Panel. Gebruik Generator niet en Bedieningspaneel als stroomvoorziening voor andere machines. Zorg ervoor dat de normale werking van aarddraad en stroomdraad. Installatie, bediening, onderhoud en reparatie, gebruik uitsluitend reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aangewezen om ervoor te zorgen de veilige en continue werking van de machine.

5.0 Onderhoud en reparatie van stoomgenerator

A.Onderhoud

1. Controleer de generator, stoompijp, reserveonderdelen en leidingverbindingen regelmatig in geval van waterlekage en schade aan machines.
2. Het is belangrijk om afzettingen in de watertank te spoelen en af te voeren. Dit werk moet worden uitgevoerd dagelijks gedaan of frequent gedaan volgens de lokale waterkwaliteit en stoomgebruik frequentie.
3. Wees onder alle omstandigheden voorzichtig met oververhitting. Controleer de stevigheid van alle elektrische gewrichten.

B.Reparatie

1. Vervang de verwarmingselementen: Schakel de stroom uit, laat het water uit het water lopen tank, verwijder de bovenste afdekking en de afdekking van de verwarmingselementen, markeer de plaatsen waar de draden zijn aangesloten, verwijder de draad en haal de verwarmingselementen eruit. Draag een gom ring rond de verbindingen van verwarmingselementen, verwijder water van water dank, en Plaats de nieuwe verwarmingselementen op de juiste manier en draai ze vast. (Druk de rubberring stevig aan (zonder het van binnenuit om te draaien)
2. Sluit de draden opnieuw aan, controleer de verbindingen op waterlekage en plaats alles omslag terug.
3. Vervang het circuit: Schakel de stroom en het water uit, verwijder de voorklep en markeer de plaats van de waterniveausonde. Verwijder de draden van de sonde en het circuit, plaats een nieuwe sonde, en schroef deze in de normale positie. Verbind de draad met de sonde.

Voorzichtigheid:

Schakel de hoofdschakelaar uit voordat u onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoert.




Normaal gesproken wordt de machine na onderhoud en reparatie één keer als test gebruikt.

6.0 Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Remedie
Geen stoom tijdens controller is geweest drukte op de "POWER"-positie	1. stoomgenerator heeft niet verbonden met het water levering 2. De controller faalt functie 3. De stoomgenerator is defect functioneren 4. De afvoerleidingklep is niet is uitgeschakeld	1. Wacht minimaal 10 minuten nadat de controller is geopend 2. Controleer of de stroom aan staat en de watertoevoerklep is open 3. Controleer of de afvoerbuis klep van generator is gesloten
Produceert nog steeds stoom wanneer de controller is geweest uitgeschakeld.	1. De controller faalt functie. 2. De stoomgenerator is defect functioneren.	1. Schakel het circuit uit beschermer
Water stroomt eruit van de stoom hoofd	De stoomgenerator werkt niet functie	1.Schakel het circuit uit beschermer. 2. Sluit de watertoevoer af ventiel

7.0 Vóór installatie

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:

1				2		3		4	
									
									
									
5	6			7		8		9	
									
									
									
									

1. Stoomgenerator
2. Regeling (met temperatuursensorkabel)
3. Verbindingskabel (tussen besturing en stoomgenerator)
4. Stoommondstuk
5. Afvoerpijplep
6. Connectoren x 3 (vooraf geïnstalleerd in de aansluitdoos)
7. Beugelschroeven x 2 (6*40mm)
8. Vorkklem x 3 (Stroomaansluiting)
9. Vrouwelijke aansluiting x 2 (220V kamerverlichtingsaansluiting)

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion

Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

ÅNGGENERATOR

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ÅNGGENERATOR

YCS-90



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SKYDD



Varning:- För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen försiktigt.

Om maskinen är installerad på en plats där det är svårt för användarna att använda vattentillförselventil måste installeras på en plats där den är lätt att använda i fall av nödsituation.

Magnetventilens motståndstryck är 2 kg/cm². Om vattentrycket är för högt, för att undvika skador på magnetventilen är det lämpligt att vrida ner inloppsventilen eller lägga till en inloppstryckreduceringsventil.

Sadelventilen eller nålventilen kan inte installeras på vatteninloppsröret. De vattenledning ska muddras och spolats före slutlig anslutning.

Det är förbjudet att installera blockeringsventiler i ångrör. Det är strängt förbjudet att blockera eller böja "U"-kanalen. Annars kommer kondensvatten att produceras för att blockera flödet av ånga. Ångröret ska luta till viss del när så är fallet läggs horisontellt så att kondensatet kan rinna tillbaka till ånggeneratoren eller till ångmunstycket.

Ånggeneratoren kan inte installeras utomhus för att förhindra isbildning inuti. Det måste det installeras på en plats som är lämplig för underhåll. Maskinen ska vara installerad horisontellt och pilens riktning ska vara uppåt. Annars är det kan inte startas.

Rörinstallationen ska vara gjord av kopparrör. Det är förbjudet att använda plast-, akryl-, aluminium-plaströr eller andra liknande material som ångrör eftersom den tillåtna temperaturen för dessa material kan inte nå 150 °C eller högre.

Ångrörets inlopp och alla andra inlopp och öppningar ska tätas för att förhindra ånga läckage från skada på maskinen och andra föremål.

Tömning av vattnet i vattentanken till ångrummet kan orsaka skållning olyckor och skada byggnadsmaterial som används i ångbadet.

Varning:

Alla strömbrytare måste kopplas bort innan installation, underhåll och underhåll av maskinen.

Det är förbjudet att ansluta några ytterligare ledningar eller förse maskinen med ström och

kontroller. Bekräfta att jordledningen inte är ansluten till den spänningssatta ledningen. I processen för installation, drift, underhåll och reparation, för att använda maskinen för kontinuerlig och säker drift, använd endast de komponenter som är godkända att bytas ut av den ursprungliga tillverkaren.

Varning:

Denna maskin måste vara jordad.

Det är strängt förbjudet att installera maskinen och styrenheten på platser som är känsliga för fukt. Installationsplatsen ska vara torr och ventilerad. Företagets eftermarknadsservice garantiansvar för skador på maskinen på grund av fukt inte får verkan.

Varning:

För allt underhåll och reparationsarbete måste strömmen stängas av innan drift. Livedrift är inte tillåten.

Efter underhåll, utför ett test enligt normal drift.

Varning i ångbad

Äldre, gravida kvinnor, patienter med hjärtsjukdom/högsänkning/socker diabetes, och andra med hälsoproblem som inte är lämpliga för ångbad kan inte använda maskinen, förutom enligt läkarens anvisning.

Röka/träna/dricka alkoholhaltiga drycker är förbjudet.

Om du känner dig obekväm, sjuk eller utmattad, gå ut så snart som möjligt möjligt.

Ta hand om barn. Lämna dem inte ensamma när du använder maskinen.

En liten ventil för den friska luften i Steam Room är nödvändig.

1.0 Teknisk information om generator och kontrollpanel


1. Teknisk information om YCS-90 Steam Generator (formulär 1):

Model	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	9	220V	445*182*313

2. Teknisk information om YCS Steam Generator (formulär 2):

Modell styrbar	Reglerbar temperatur	Specifikation (L*B*H)
Tid (minuter)	35-55 °C föreslås	
TC-03 2-60	35-55 °C	170*110*55 mm

2.0 Installation och drift av TC-03 kontrollpanel



Ett lätt tryck på POWER-knappen startar generatorns funktion, tryck på den knappen igen, stoppar generatorns funktion och indikeringslampan släcks. Den förinställda uppvärmningstiden för maskinen är 60 minuter. Om den fungerar över 60 minuter kommer driften att stoppas automatiskt.


2.1.Position

Utanför ångrummet En höjd på 1,2 m rekommenderas för att installera kontrollpanelen. Ett hål med 38 mm diameter i väggen behövs för att installera


för kontrollpanelen. Anslutningskabeln ska gå genom skarvens skyddskåpa om den skulle grävas ner i väggen.(Figur 2)

Efter installation och inspektion av kontrollpanelen, starta maskinen.

2.2. Installation av kontrollpanel och anslutningskabel



Figur 2 Installation av TC-01 kontrollpanel



Figur 3 YCS ånggenerator

Anslut anslutningskabellns stickpropp i det matchande uttaget på Steam Generator (Figur 3). Riv av klistermärket från panelens baksida, fäst panelen på väggen och försegla panelens kant på väggen med silikagel.

2.3.

Kabeldragning Tråd genom det högra hålet i väggen. Skydda tråden ordentligt när du går genom väggen. Var försiktig med extrema böjningar, vassa träfibrer och spikar. Vid behov kan tråden gå genom ett rör för förnyelse.

2.4. Använda en testgenerator och kontrollpanel Efter

installation av rörsystem och kretsar, slå på vattenventilen och strömbrytaren. Tryck lätt på POWER-knappen. När den förinställda tiden har nåtts slutar ånggeneratören att fungera automatiskt och lampan släcks.

Drift utan vatten är förbjuden!

3.0 Installation av ånggenerator och rörsystem ALLA maskiner som

tillverkas i vår fabrik har monterats på rätt sätt och

noggrant testad.

Stäng av elektriska strömbrytare och se till att Generator passar Steam Room

före installation Se Form3.


Form 3 Technical Information

Model	Largest room being heated(CBM)	Power(Kw)	Voltage	Specification(L*W*H,mm)
YCS-90	10-12	9	220V	445*182*313

Installation av ånggenerator

1. Montera den stadigt på väggen eller på torra ställen nära badkar/badrum. Placera maskinen vertikalt. Lossa skruvarna på maskinens topplock. Ta bort topplocket. Fixera maskinen genom att fästa vänster och höger baksida. Lämplig monteringspositionen är garderob/rum på översta våningen/ källaren nära badutrymmen.

För enkel reparation bör namnskylten synas tydligt och maskinen bör placeras där det är lämpligt för service efter försäljning. Se installationsförslag (Figur 4)




Figur 4 Installation av ånggenerator

2. Installera inte generatoren utomhus/i luftfuktighet/på varma platser/där det är lätt att bli fruset eller ruttnat/nära färger, thinner eller bensin. Var försiktig under drift med ångledningssystem och säkerhetsventil i händelse av brännskador .
3. Ånggeneratoren måste placeras vertikalt.

Installation av rörsystem

Vattenförsörjningsrörsystem och ångrörsystem måste installeras enligt nationella standarder och föreskrifter innan väggen tätas.



Figur 5 Installation av ånggenerators rörsystem

1. Vatteninloppsroret, metallslangen med en diameter på 0,5 tum, ansluter Generators vatteninlopp och vattenförsörjningssystemets ventil.(Figur 5)
2. Diametern på kopparroret för ångutloppet bör inte vara mindre än 0,5 tum.
(Svart metallrör eller galvaniserat rör är förbjudet att använda i händelse av att väggen rostas och smutsas ner.)Ångröret bör inte vara mer än 3 meter långt. Om det är mer än 3 meter bör vissa specialarbeten för värmekonservering utföras .(Figur 5)
3. Dräneringsröret ska anslutas till ett rör vars diameter inte är mindre än 3 tum i händelse av skada på Steam Room under dränering.

4. Ångmunstycket ska installeras inuti rummet. Anslut det dekorativa locket till

ångrörskarv, täta den med gel och skruva på ångmunstycket. Kontrollera styrkan ordentligt i händelse av att det dekorativa locket och munstycket förstörs. Munstyckets utlopp måste vara nedåt.

Försiktighet:

S. Om generatoren är installerad där det är svårt för användarna att komma fram, levererar vattnet ventil bör installeras där det är lätt att komma fram i nödsituationer.

B. Den magnetiska tryckventilen kan stå är 1 kg/cm². Om vattentrycket är för hög, vrid ner vattentillförselventilen eller installera en tryckreduceringsventil vattentillförselrör.

C. Sadelventil eller nålformad ventil är inte lämplig att vara i avloppsrör.

Muddra och skölj röret helt före anslutning.

D. Installera inte generatoren utomhus utan installera den vertikalt där det är lätt för underhållstjänst med pilar som pekar uppåt.

E. Rörsystemet måste vara av kopparrör. Annars kan det skada maskin. Alla skarvar/mellanrum ska vara helt täta vid maskinskada av läcker ånga. Om det varma vattnet i vattentanken går in i ångrummet kan det orsaka Människobränna eller rumsskada. Installera några ordentliga skyddsanordningar efter praktisk situation.

4.0 Installation av ånggeneratorns krets

Kraftinstallation av ånggenerator


1. Se till att spänningen är korrekt Se maskinens märkskylt eller blankett 1.

2. Säkring eller brytare måste installeras enligt formulär 3. Något relativt skydd anordningar mot elläckage behövs också.

3. Använd kabeln med rätt modell enligt lokala krav. Om nödvändigt, installera en socket bear Steam Generator. Stickkontakten och uttaget måste matcha. (Se Specifik instruktion) Efter att ha tätat gapet/hålet i väggen, anslut Generator och Kontrollpanel med tråd.

4. Anslut strömkabeln och anslutningskabeln till kontrollpanelen i motsvarande uttag i Generator. Efter att ha fixerat Generatorns lock och kontrollpanel, vrid Generatorns strömbrytare på. Slå på kontrollpanelens strömbrytare. Nu maskinen börjar fungera.

5. Följande diagram visar ledningssättet.



Inspektion

Utför inspektion enligt följande innan generatoren tas i drift.

1. Anslut maskinen till jord med rätt tråd vars diameter ska vara mer än 4 mm.
2. Använd Generator med rätt modell. Om inte, kanske den förinställda temperaturen inte nås i Steam Room.
3. Säkerställ rätt spänning för generatoren. Om Generator på 220V fungerar under 380 spänning, dess värmeelement och krets kan vara skadade.
4. Placera generatoren vertikalt.
5. Använd kablar, brytare och skyddsanordningar mot elläckage med rätta modeller.

Försiktighet:

Stäng av strömbrytarna före installation, underhåll och reparation. Lägg inte till andra elektriska enheter till generator och kontrollpanel. Använd inte Generator och kontrollpanelen som kraftenhet för andra maskiner. Se till det normala drift av jordledning och kraftledning. Installation, drift, underhåll och reparation, vänligen använd strikt reservdelar som utsetts av tillverkaren för att säkerställa maskinens säkra och kontinuerliga drift.

5.0 Underhåll och reparation av ånggenerator

A. Underhåll

1. Kontrollera generatoren, ångmunstycket, reservdelar och rörskopplingar regelbundet i händelse av vattenläckage och maskinskador.
2. Det är viktigt att skölja och tömma avlagringar i vattentanken. Detta arbete bör vara dagligen eller ofta utförd enligt den lokala vattenkvaliteten och ånganvändningen frekvens.
3. Var försiktig med överhettning under alla omständigheter. Kontrollera fastheten hos alla elektriska leder.

B. Reparation

1. byt ut värmeelement: Stäng av strömmen, töm ut vattnet ur vattnet tank, ta av topplocket och värmeelementets lock, markera platserna där ledningar är anslutna, ta bort ledningen och ta ut värmeelementen. Bär ett tuggummi ring runt lederna av värmeelement, eliminera vattenpåls från vatten tack, och Placera nya värmeelement ordentligt och dra åt dem. (Tryck på gummiringen hårt utan att vrida ut den inifrån)
2. anslut kablarna igen, kontrollera skarvarna i händelse av vattenläckage och placera alla täcker tillbaka.
3. byt krets: Stäng av strömmen och vattnet, ta bort frontkåpan och markera plats för vattennivåsonden. Ta bort ledningarna från sonden och kretsen, placera en ny sond och skruva fast den till normalt läge. Anslut kabeln till sonden.

Försiktighet:

Stäng av strömbrytarna före underhåll och reparation.




Använd normalt maskinen en gång efter underhåll och reparation som ett test.

6.0 Felsökning

Symptom	Möjlig orsak	Avhjälpa
Ingen ånga medan controller har varit tryckte på "POWER"-läge	1. Ånggenerator har inte kopplats till vattnet förse 2. Styrenheten misslyckas fungera 3. Ånggeneratorn fungerar inte att fungera 4. Avloppsrörsventilen har inte varit avstängd	1. Vänta minst 10 minuter efter att styrenheten öppnats 2. Kontrollera om strömmen är på och vattentillförselventilen är öppna 3. Kontrollera om avloppsröret generatorns ventil är stängd
Producerar fortfarande ånga när controller har varit avstängd.	1. Styrenheten misslyckas fungera. 2. Ånggeneratorn fungerar inte att fungera.	1. Stäng av kretsen beskyddare
Vatten rinner ut från ångan huvud	Ånggeneratorn misslyckas fungera	1. Stäng av kretsen beskyddare. 2. Stäng av vattentillförseln ventil

7.0 Före installation

Kontrollera att följande delar ingår i förpackningen:

1	2	3	4	
				
5	6	7	8	9
				

1. Ånggenerator
2. Kontroll (med temperatursensorkabel)
3. Anslutningskabel (mellan styrning och ånggenerator)
4. Ångmunstycke
5. Avloppsrörsventil
6. Kontakter x 3 (Förinstallerad inuti kopplingsdosa)
7. Fästskruvar x 2 (6*40 mm)
8. Gaffelterminal x 3 (strömanslutning)
9. Honanslutning x 2 (220V rumsbelysningsanslutning)

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000
CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion

House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support