




TOWEL WARMER CABINET

MODEL:RTD-23A

TOWEL WARMER CABINET

MODEL:RTD-23A



	<p>Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.</p>
	<p>This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p>
	<p>This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices</p>

SAFETY PRECAUTIONS

Caution and proper procedures must be practiced at all times when using electrical appliances. Basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Do not use appliances for other than intended use.
- Do not place poisonous, flammable, explosive and evaporative chemicals into the towel warmer.
- Do not touch hot surfaces. Use handle or knobs.
- To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Cool the machine before maintenance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the


appliance malfunctions or has been damaged in any manner. If the product is defective, stop using it at once and contact supplier for service.

- Do not use outdoors. This appliance is intended for indoor use only.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Do not leave the appliance unattended when switched on.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot liquids.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- If using an extension cord, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.

Internal surfaces, wire baskets, towels and steam may be hot. Use extreme caution when removing hot towels or baskets. Always use protective heat-resistant gloves or mitts to avoid steam or other burns. Ignoring the warnings may result in harm or serious injury.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this towel warmer cabinet. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



PRODUCT PARAMETER

Model	RTD-23A	
District	North America	Europe
Power	AC 110-120V 60Hz	AC220V-230V 50/60Hz
Wattage	200W	
Capacity	23L	
Net Weight	5.10kg	
Product Size	452*285*350mm	

PACKAGE DETAILS

NO.	ACCESSORY NAME	QUANTITY
1	Towel Warmer Cabinet	1
2	Wire Baskets	2
3	Towel Clip	1
4	User Manual	1

BEFORE OPERATION

- Be sure to remove all packing material before use.
- Place the unit on a well-ventilated, flat, sturdy surface away from heat sources. The unit should not be used in the immediate vicinity of water (such as bathtubs, washbowls, etc.) where the likelihood of immersion may occur. Keep at least 30mm away from walls and other objects.
- Plug cord into a power outlet.
- Remove the wire basket and set aside.

OPERATION

1. Please fold or roll up the damp or pre-moistened towels but not soaked ones into the wire basket of hot towel warmer. Try to wring out the water several times to shorten the heating time.
2. The inside wall temperature is 158-176°F. 100% cotton dry towels could be put as well but not any other cloths which couldn't bear this high temperature, and keep it within less than 2 hours heating. Please keep the towel away from the inner wall of warmer.
3. Do not overload the wire basket or directly place towels into the towel warmer.
4. Close the door firmly and press the Power button to turn on. The indicator near the switch will be on to show that the towel cabinet has started heating.
5. In about 1.5-2.5 hours, depending on how many towels you put inside, while keeping the door closed, the temperature inside the cabinet will heat up to approximately 158-176°F and will be kept automatically. Avoid opening cabinet when towels are heated.
6. Turn off the power button whenever you want to add more towels. The heating process will be restarted. The thermostat will automatically stop working when temperature reaches 158-176°F. It's safe to keep it on.
7. If desired, press the UV button to turn on EPA-registered UV sterilization system. The indicator near the switch will be on to show that the UV light is working. Wait 30 minutes for the sterilization process to complete.
8. Whenever you want to open the door, please first turn off the power with the indicator light off. Stay a safe distance from the cabinet door opening to avoid being burned by high-temperature steam from the cabinet. Remove towels with tongs or heat-resistant gloves.
9. Towels may be too hot to apply immediately, and caution should be used before applying to the face or body.

MAINTENANCE


1. Turn OFF the unit.
2. Unplug the cord from the outlet.
3. Wait for contents to cool before handling. Contents may be hot. Remove the wire basket and towels. Set the wire basket aside to dry.
4. With a soft cloth, wipe down the internal surfaces. Do not use harsh chemicals or abrasives. To clean exterior, use a soft cloth and mild soap.
5. Pull the drip tray forward and empty contents. Set the drip tray aside to dry.

REPLACING THE BULB


1. Turn OFF the unit.
2. Unplug the cord from the outlet.
3. Remove all the screws on the back panel and open the back panel.
4. You can see the Glass Fibre after opening the back panel. See Fig. 1.




5. Take out the Glass Fibre back, you can see the position of the lamp. See Fig. 2.




6. Unplug both lines. See Fig. 3.




7. Loosen the screws on the small box (the screws are connected to the inside of the liner and can be screwed out from the inside of the liner). See Fig. 4a & 4b.




8. On the right side of the box, you can see two screws, screw out the two screws and open the small cover of the box. See Fig. 5a & 5b.



9. Remove the faulty bulb. Insert a new bulb back inside the small box, close the lid, and tighten the two screws on the lid. See Fig. 6a & 6b.



10. Reattach both lines and tighten the screws of the box. See Fig. 7a & 7b.



11. Replace Glass Fibre and reattach back panel.

TROUBLESHOOTING

1. There is excessive moisture when the towel warmer is ON or the towels are heating up very slowly. Check to see that the towels are only slightly damp. Excess moisture and/or slow heating time may be a result of soaked towels.
2. The door is not closing properly and/or steam is escaping. Check that the silicone door seal is in place. Push into door groove to assure proper fit.

CORRECT DISPOSAL



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices





ARMOIRE CHAUFFE-SERVIETTES

MODÈLE : RTD-23A

ARMOIRE CHAUFFE-SERVIETTES

MODÈLE : RTD-23A



	<p>Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire Lisez attentivement le manuel d'instructions.</p>
	<p>Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut ne pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.</p>
 	<p>Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée à travers indique que le produit nécessite un tri sélectif collecte dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués en tant que tel ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être apportés à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et appareils électroniques</p>

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

La prudence et les procédures appropriées doivent être pratiquées à tout moment lors de l'utilisation
appareils électriques. Les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées,
y compris les éléments suivants :

N'utilisez pas les appareils à d'autres fins que celles prévues. Ne placez
pas de substances toxiques, inflammables, explosives et évaporatives
produits chimiques dans le sèche-serviettes.

Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez la poignée ou les boutons.

Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, les fiches ou
l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

Débranchez-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Refroidissez-le
machine avant l'entretien.

N'utilisez aucun appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé ou après

l'appareil ne fonctionne pas correctement ou a été endommagé de quelque manière que ce soit. Si l'appareil le produit est défectueux, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez le fournisseur pour service.

Ne pas utiliser à l'extérieur. Cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur uniquement.

Ne laissez pas le cordon pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni toucher des objets chauds surfaces.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité enfants.

Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé. Une extrême prudence doit être exercée lors du déplacement d'un appareil contenant liquides chauds.

La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.

Si vous utilisez une rallonge, la puissance électrique indiquée sur la rallonge


Le cordon doit être au moins aussi grand que la puissance électrique nominale de l'appareil. appareil.

Les surfaces internes, les paniers en fil de fer, les serviettes et la vapeur peuvent être chauds.

Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez les serviettes ou les paniers chauds. Utilisez toujours des gants ou des mitaines de protection résistants à la chaleur pour éviter la vapeur ou autre Brûlures. Le non-respect des avertissements peut entraîner des blessures graves.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi ce sèche-serviettes. Veuillez lire toutes les instructions avant de l'utiliser. Les informations vous aideront à atteindre les meilleurs résultats possibles.



PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	RDT-23A	
District	Amérique du Nord	Europe
Pouvoir	CA 110-120 V 60 Hz	CA 220 V-230 V 50/60 Hz
Puissance	200 W	
Capacité	23L	
Poids net	5,10 kg	
Taille du produit	452*285*350mm	

DÉTAILS DU FORFAIT

N°	NOM DE L'ACCESSOIRE	QUANTITÉ
1	Armoire sèche-serviettes	1
2	paniers en fil de fer	2
3	pincés à serviettes	1
4	Manuel d'utilisation	1

AVANT L'OPÉRATION

Assurez-vous de retirer tout le matériel d'emballage avant utilisation.

Placez l'appareil sur une surface bien ventilée, plane et solide, à l'abri de la chaleur. sources. L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité immédiate de l'eau (comme les baignoires, les lavabos, etc.) où le risque d'immersion peut se produire. Gardez au moins 30 mm de distance des murs et autres objets.

Branchez le cordon sur une prise de courant.

Retirez le panier métallique et mettez-le de côté.

OPÉRATION

1. Veuillez plier ou enrouler les serviettes humides ou pré-humidifiées mais pas trempées dans le panier métallique du chauffe-serviettes chaud. Essayez d'essorer l'eau plusieurs fois pour raccourcir le temps de chauffe.
2. La température du mur intérieur est de 158 à 176 °F. Des serviettes sèches 100 % coton peuvent être mis aussi mais pas d'autres tissus qui ne pourraient pas supporter cette hauteur température et maintenez-la dans un délai de moins de 2 heures. Veuillez conserver le éloignez la serviette de la paroi intérieure du chauffe-plat.
3. Ne surchargez pas le panier métallique et ne placez pas directement les serviettes dans le porte-serviettes plus chaud.
4. Fermez bien la porte et appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer. L'indicateur près de l'interrupteur sera allumé pour indiquer que le porte-serviettes a commencé à chauffer.
5. En environ 1,5 à 2,5 heures, selon le nombre de serviettes que vous mettez à l'intérieur, tout en gardant la porte fermée, la température à l'intérieur de l'armoire va chauffer jusqu'à environ 158-176°F et sera conservé automatiquement. Évitez ouvrir l'armoire lorsque les serviettes sont chauffées.
6. Éteignez le bouton d'alimentation chaque fois que vous souhaitez ajouter plus de serviettes. le processus de chauffage va redémarrer. Le thermostat s'arrêtera automatiquement fonctionne lorsque la température atteint 158-176°F. Il est sécuritaire de le garder allumé.
7. Si vous le souhaitez, appuyez sur le bouton UV pour activer la stérilisation UV homologuée par l'EPA système. L'indicateur près de l'interrupteur sera allumé pour indiquer que la lumière UV est Fonctionnement. Attendez 30 minutes pour que le processus de stérilisation soit terminé.
8. Chaque fois que vous souhaitez ouvrir la porte, veuillez d'abord couper l'alimentation avec le voyant lumineux est éteint. Restez à une distance sécuritaire de l'ouverture de la porte de l'armoire pour éviter d'être brûlé par la vapeur à haute température provenant de l'armoire. Retirez serviettes avec des pinces ou des gants résistants à la chaleur.
9. Les serviettes peuvent être trop chaudes pour être appliquées immédiatement, et il faut donc faire preuve de prudence. utilisé avant l'application sur le visage ou le corps.

ENTRETIEN


1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez le cordon de la prise.
3. Attendez que le contenu refroidisse avant de le manipuler. Le contenu peut être chaud. Retirez-le le panier métallique et les serviettes. Mettez le panier métallique de côté pour le faire sécher.
4. Essuyez les surfaces internes avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits agressifs, produits chimiques ou abrasifs. Pour nettoyer l'extérieur, utilisez un chiffon doux et du savon doux.
5. Tirez le bac d'égouttage vers l'avant et videz son contenu. Mettez le bac d'égouttage de côté pour sec.

REPLACEMENT DE L'AMPOULE


1. Éteignez l'appareil.
2. Débranchez le cordon de la prise.
3. Retirez toutes les vis du panneau arrière et ouvrez le panneau arrière.
4. Vous pouvez voir la fibre de verre après avoir ouvert le panneau arrière. Voir Fig. 1.




5. Retirez le dos en fibre de verre, vous pouvez voir la position de la lampe.
Voir Fig. 2.



6. Débranchez les deux lignes. Voir Fig. 3.




7. Desserrez les vis du petit boîtier (les vis sont fixées à l'intérieur de la doublure et peuvent être dévissées depuis l'intérieur de la doublure). Voir Fig. 4a et 4b.




8. Sur le côté droit de la boîte, vous pouvez voir deux vis, dévissez-les et ouvrez le petit couvercle de la boîte. Voir Fig. 5a et 5b.



9. Retirez l'ampoule défectueuse. Réinsérez une nouvelle ampoule dans le petit boîtier, fermez le couvercle et serrez les deux vis du couvercle. Voir Fig. 6a et 6b.



10. Rattachez les deux lignes et serrez les vis du boîtier. Voir Fig. 7a et 7b.



11. Remplacez la fibre de verre et refixez le panneau arrière.

DÉPANNAGE

1. Il y a une humidité excessive lorsque le chauffe-serviettes est allumé ou que les serviettes chauffent très lentement. Vérifiez que les serviettes ne sont que légèrement humide. Un excès d'humidité et/ou un temps de chauffage lent peuvent être le résultat d'un trempage serviettes.

2. La porte ne ferme pas correctement et/ou de la vapeur s'échappe. Vérifiez que la joint de porte en silicone est en place. Poussez-le dans la rainure de la porte pour assurer un bon ajustement.

ÉLIMINATION CORRECTE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers normaux, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.




Handtuchwärmerschrank

MODELL:RTD-23A

Handtuchwärmerschrank

MODELL:RTD-23A



	<p>Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.</p>
	<p>Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) das Gerät muss jegliche empfangene Störungen, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen.</p>
	<p>Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne durch bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Entsorgung unterliegt Sammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Produkte mit diesem dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. elektronische Geräte</p>

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Bei der Verwendung von

Elektrogeräte. Grundlegende Sicherheitsvorkehrungen sollten immer beachtet werden, einschließlich der folgenden:

• Verwenden Sie die Geräte nicht für andere Zwecke als vorgesehen.

• Stellen Sie keine giftigen, brennbaren, explosiven oder verdunstungsgefährdeten Chemikalien in den Handtuchwärmer.

• Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Benutzen Sie Griffe oder Knöpfe.

• Zum Schutz vor Stromschlägen dürfen Kabel, Stecker oder Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten

tauchen. • Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es reinigen. Maschine vor der Wartung.

• Betreiben Sie kein Gerät mit beschädigtem Kabel oder Stecker oder nach

Gerät weist eine Fehlfunktion auf oder wurde in irgendeiner Weise beschädigt.

Wenn das Produkt defekt ist, verwenden Sie es nicht weiter und kontaktieren Sie den Lieferanten.
Service.

• Nicht im Freien verwenden. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. •

Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Theke hängen und berühren Sie keine heißen Oberflächen.

• Bei der Benutzung von Geräten durch oder in der Nähe von
Kinder.

• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. •

Beim Bewegen eines Geräts mit

heiße Flüssigkeiten.

• Die Temperatur zugänglicher Oberflächen kann hoch sein, wenn die
Das Gerät ist in Betrieb.

• Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss die angegebene elektrische Leistung des Verlängerungskabels

Die elektrische Leistung des Kabels sollte mindestens so groß sein wie die
Gerät.


Innenflächen, Drahtkörbe, Handtücher und Dampf können heiß sein.

Seien Sie beim Herausnehmen heißer Handtücher oder Körbe äußerst vorsichtig. Verwenden Sie immer hitzebeständige Schutzhandschuhe oder Fäustlinge, um Dampf oder andere Verbrennungen. Das Ignorieren der Warnungen kann zu Verletzungen oder schweren Verletzungen führen.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Handtuchwärmer entschieden haben. Bitte lesen Sie

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie es verwenden. Die Informationen helfen Ihnen,
die bestmöglichen Ergebnisse.



PRODUKTPARAMETER

Modell	RTD-23A	
Bezirk	Nordamerika	Europa
Leistung	Wechselstrom 110-120 V, 60 Hz	Wechselstrom 220 V-230 V, 50/60 Hz
Leistung	200 W	
Kapazität	23L	
Nettogewicht	5,10 kg	
Produktgröße	452 x 285 x 350 mm	

PAKETDETAILS

NR.	ZUBEHÖRNAME	MENGE
1	Handtuchwärmerschrank	1
2	Drahtkörbe	2
3	Handtuchclip	1
4	Benutzerhandbuch	1

VOR DEM BETRIEB

• Achten Sie darauf, vor dem Gebrauch sämtliches Verpackungsmaterial

zu entfernen. • Stellen Sie das Gerät auf eine gut belüftete, flache und stabile Oberfläche, fern von Hitze

Quellen. Das Gerät sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser verwendet werden

(wie Badewannen, Waschbecken usw.), wo die Wahrscheinlichkeit eines Eintauchens

Es kann zu Beschädigungen kommen. Halten Sie mindestens 30 mm Abstand zu Wänden und anderen Objekten.

• Stecken Sie das Kabel in eine Steckdose.

• Den Drahtkorb herausnehmen und beiseite legen.

BETRIEB

1. Bitte falten oder rollen Sie die feuchten oder vorgefeuchteten Handtücher zusammen, aber nicht in den Drahtkorb des Handtuchwärmers. Versuchen Sie, das Wasser auszuwringen mehrmals, um die Aufheizzeit zu verkürzen.
2. Die Innenwandtemperatur beträgt 158-176°F. Trockentücher aus 100% Baumwolle könnten aber keine anderen Stoffe, die diese hohe Temperatur nicht aushalten können. Temperatur, und halten Sie es innerhalb von weniger als 2 Stunden Heizung. Bitte halten Sie die Handtuch von der Innenwand des Wärmers weg.
3. Überladen Sie den Drahtkorb nicht und legen Sie keine Handtücher direkt in den wärmer.
4. Schließen Sie die Tür fest und drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten. Die Kontrollleuchte neben dem Schalter leuchtet auf und zeigt damit an, dass der Handtuchschrank begann zu heizen.
5. In etwa 1,5 bis 2,5 Stunden, je nachdem, wie viele Handtücher Sie hineinlegen, während Sie die Tür geschlossen halten, erwärmt sich die Temperatur im Schrankinneren bis zu ca. 70-80°C und wird automatisch gehalten. Vermeiden Sie Öffnen des Schrankes beim Erwärmen der Handtücher.
6. Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn Sie weitere Handtücher hinzufügen möchten. Heizvorgang wird neu gestartet. Der Thermostat stoppt automatisch Funktioniert, wenn die Temperatur 70-80 °C erreicht. Sie können es bedenkenlos eingeschaltet lassen.
7. Drücken Sie bei Bedarf die UV-Taste, um die EPA-registrierte UV-Sterilisation einzuschalten System. Die Anzeige neben dem Schalter leuchtet und zeigt damit an, dass das UV-Licht funktioniert. Warten Sie 30 Minuten, bis der Sterilisationsprozess abgeschlossen ist.
8. Wenn Sie die Tür öffnen möchten, schalten Sie bitte zuerst den Strom aus mit die Kontrollleuchte erlischt. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zur Schranktüröffnung ein, um Vermeiden Sie Verbrennungen durch den heißen Dampf aus dem Gehäuse. Entfernen Sie Handtücher mit einer Zange oder hitzebeständigen Handschuhen.
9. Handtücher können zu heiß sein, um sie sofort anzuwenden, und es ist Vorsicht geboten vor dem Auftragen auf Gesicht oder Körper verwenden.

WARTUNG


1. Schalten Sie das Gerät AUS.
2. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
3. Warten Sie, bis der Inhalt abgekühlt ist, bevor Sie ihn anfassen. Der Inhalt kann heiß sein.
den Drahtkorb und die Handtücher. Stellen Sie den Drahtkorb zum Trocknen beiseite.
4. Wischen Sie die Innenflächen mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel. Verwenden Sie zum Reinigen der Außenseite ein weiches Tuch und eine milde Seife.
5. Ziehen Sie die Tropfschale nach vorne und entleeren Sie den Inhalt. Legen Sie die Tropfschale zur Seite, um trocken.

AUSTAUSCH DER GLÜHBIRNE


1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose.
3. Entfernen Sie alle Schrauben an der Rückwand und öffnen Sie die Rückwand.
4. Sie können die Glasfaser sehen, nachdem Sie die Rückwand geöffnet haben. Siehe Abb. 1.




5. Nehmen Sie die Glasfaserrückseite heraus. Sie können die Position der Lampe sehen.
Siehe Abb. 2.



6. Beide Leitungen abziehen. Siehe Abb. 3.




7. Die Schrauben an der kleinen Box lösen (die Schrauben sind mit der Innenseite des Liners verbunden und können von der Innenseite des Liners herausgeschraubt werden). Siehe Abb. 4a und 4b.




8. Auf der rechten Seite der Box sind zwei Schrauben zu sehen. Drehen Sie diese heraus und öffnen Sie die kleine Abdeckung der Box. Siehe Abb. 5a und 5b.



9. Entfernen Sie die defekte Glühbirne. Setzen Sie eine neue Glühbirne wieder in das kleine Kästchen ein, schließen Sie den Deckel und ziehen Sie die beiden Schrauben am Deckel fest. Siehe Abb. 6a und 6b.



10. Beide Leitungen wieder anbringen und die Schrauben der Box festziehen. Siehe Abb. 7a & 7b.



11. Glasfaser ersetzen und Rückwand wieder anbringen.

FEHLERBEHEBUNG

1. Es gibt übermäßige Feuchtigkeit, wenn der Handtuchwärmer eingeschaltet ist oder die Handtücher heizen sich sehr langsam auf. Überprüfen Sie, ob die Handtücher nur leicht feucht. Übermäßige Feuchtigkeit und/oder eine langsame Aufheizzeit können die Folge von durchnässtem Handtücher.

2. Die Tür schließt nicht richtig und/oder es tritt Dampf aus.

Die Silikon-Türdichtung ist vorhanden. Drücken Sie sie in die Türnut, um einen korrekten Sitz sicherzustellen.

KORREKTE ENTSORGUNG



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt.



Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.




MOBILE SCALDASALVIETTE

MODELLO:RTD-23A

MOBILE SCALDASALVIETTE

MODELLO:RTD-23A



	<p>Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.</p>
	<p>Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:(1)Questo dispositivo può non causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che potrebbe causare un funzionamento indesiderato.</p>
	<p>Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato attraverso indica che il prodotto richiede un rifiuto separato raccolta nell'Unione Europea. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. Prodotti contrassegnati come tale non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. dispositivi elettronici</p>

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Durante l'uso è necessario adottare sempre cautela e procedure appropriate elettrodomestici. Le precauzioni di sicurezza di base devono sempre essere seguite, tra cui quanto segue:

- ÿ Non utilizzare gli elettrodomestici per scopi diversi da quelli previsti.
 - ÿ Non posizionare sostanze velenose, infiammabili, esplosive ed evaporative sostanze chimiche nello scaldasalviette.
 - ÿ Non toccare le superfici calde. Utilizzare maniglie o manopole.
 - ÿ Per proteggersi dalle scosse elettriche, non immergere il cavo, le spine o l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. ÿ
- Scollegare dalla presa quando non è in uso e prima della pulizia. Far raffreddare l'apparecchio. macchina prima della manutenzione.
- ÿ Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati o dopo l'

malfunzionamento dell'apparecchio o è stato danneggiato in qualsiasi modo. Se l' prodotto è difettoso, interromperne immediatamente l'utilizzo e contattare il fornitore per servizio.

• Non utilizzare all'esterno. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno. • Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o tocchi superfici calde. superfici.

• È necessaria una stretta supervisione quando un qualsiasi apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.

• Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è acceso. • Prestare la massima attenzione quando si sposta un apparecchio contenente liquidi caldi.


• La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando il l'apparecchio è in funzione.

• Se si utilizza una prolunga, la potenza elettrica nominale indicata sulla prolunga il cavo dovrebbe essere almeno grande quanto la potenza elettrica nominale dell' apparecchio.

Le superfici interne, i cestelli metallici, gli asciugamani e il vapore potrebbero essere caldi. Utilizzare estrema cautela quando si rimuovono asciugamani o cestini caldi. Utilizzare sempre guanti o muffole protettivi resistenti al calore per evitare vapore o altro ustioni. Ignorare le avvertenze può causare danni o lesioni gravi.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo scaldasalviette. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a raggiungere i migliori risultati possibili.



PARAMETRO PRODOTTO

Modello	RTD-23A	
Quartiere	America del Nord	Europa
Energia	CA 110-120 V 60 Hz	AC220V-230V 50/60Hz
Potenza	200W	
Capacità	23 litri	
Peso netto	5,10 kg	
Dimensioni del prodotto	452*285*350mm	

DETTAGLI DEL PACCHETTO

N.	NOME ACCESSORIO	QUANTITÀ
1	Mobile scaldasalviette	1
2	Cestini in filo metallico	2
3	Fermagli per asciugamani	1
4	Manuale utente	1

PRIMA DELL'OPERAZIONE

ÿ Assicurarsi di rimuovere tutto il materiale di imballaggio prima dell'uso. ÿ

Posizionare l'unità su una superficie ben ventilata, piana e robusta, lontano dal calore fonti. L'unità non deve essere utilizzata nelle immediate vicinanze dell'acqua (come vasche da bagno, lavandini, ecc.) dove la probabilità di immersione potrebbe verificarsi. Mantenere almeno 30 mm di distanza da pareti e altri oggetti.

ÿ Collegare il cavo a una presa di corrente.

ÿ Togliere il cestello metallico e metterlo da parte.

OPERAZIONE

1. Si prega di piegare o arrotolare gli asciugamani umidi o pre-inumiditi ma non inzuppati quelli nel cestello metallico dello scaldasalviette caldo. Prova a strizzare l'acqua più volte per ridurre il tempo di riscaldamento.
2. La temperatura della parete interna è di 158-176 °F. Asciugamani asciutti in cotone al 100% potrebbero essere messo bene ma non altri tessuti che non potrebbero sopportare questa altezza temperatura e mantenerlo entro meno di 2 ore di riscaldamento. Si prega di mantenere il asciugamano lontano dalla parete interna dello scaldino.
3. Non sovraccaricare il cestello metallico o posizionare gli asciugamani direttamente al suo interno più caldo.
4. Chiudere saldamente la porta e premere il pulsante di accensione per accendere. L'indicatore vicino all'interruttore si accenderà per mostrare che l'armadietto portasciugamani è ha iniziato a riscaldarsi.
5. In circa 1,5-2,5 ore, a seconda di quanti asciugamani metti dentro, tenendo la porta chiusa, la temperatura all'interno dell'armadietto si riscalderà fino a circa 158-176°F e verrà mantenuto automaticamente. Evitare aprire l'armadietto quando gli asciugamani sono caldi.
6. Spegnerne il pulsante di accensione ogni volta che si desidera aggiungere altri asciugamani. il processo di riscaldamento verrà riavviato. Il termostato si fermerà automaticamente funziona quando la temperatura raggiunge 158-176 °F. È sicuro tenerlo acceso.
7. Se lo si desidera, premere il pulsante UV per attivare la sterilizzazione UV registrata dall'EPA sistema. L'indicatore vicino all'interruttore sarà acceso per mostrare che la luce UV è funzionante. Attendere 30 minuti affinché il processo di sterilizzazione sia completato.
8. Ogni volta che si desidera aprire la porta, si prega di spegnere prima l'alimentazione con la spia luminosa si spegne. Mantenetevi a distanza di sicurezza dall'apertura della porta dell'armadio per evitare di scottarsi con il vapore ad alta temperatura proveniente dall'armadio. Rimuovere asciugamani con pinze o guanti resistenti al calore.
9. Gli asciugamani potrebbero essere troppo caldi per essere applicati immediatamente, quindi è necessario prestare attenzione utilizzato prima dell'applicazione sul viso o sul corpo.

MANUTENZIONE


1. Spegnere l'unità.
2. Scollegare il cavo dalla presa.
3. Attendere che il contenuto si raffreddi prima di maneggiarlo. Il contenuto potrebbe essere caldo. Rimuovere il cestello metallico e gli asciugamani. Metti da parte il cestello metallico per farlo asciugare.
4. Con un panno morbido, pulisci le superfici interne. Non usare prodotti aggressivi prodotti chimici o abrasivi. Per pulire l'esterno, utilizzare un panno morbido e un sapone delicato.
5. Tirare in avanti il vassoio raccogliogocce e svuotarne il contenuto. Mettere da parte il vassoio raccogliogocce per Asciutto.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA


1. Spegnere l'unità.
2. Scollegare il cavo dalla presa.
3. Rimuovere tutte le viti dal pannello posteriore e aprirlo.
4. È possibile vedere la fibra di vetro dopo aver aperto il pannello posteriore. Vedere Fig. 1.




5. Togli il retro in fibra di vetro: puoi vedere la posizione della lampada. Vedere Fig. 2.




6. Scollegare entrambe le linee. Vedere Fig. 3.




7. Allentare le viti sulla piccola scatola (le viti sono collegate all'interno del rivestimento e possono essere svitate dall'interno del rivestimento). Vedere Fig. 4a e 4b.




8. Sul lato destro della scatola, puoi vedere due viti, svita le due viti e apri il piccolo coperchio della scatola. Vedi Fig. 5a e 5b.



9. Rimuovere la lampadina difettosa. Inserire una nuova lampadina nella piccola scatola, chiudere il coperchio e stringere le due viti sul coperchio. Vedere Fig. 6a e 6b.



10. Ricollegare entrambe le linee e stringere le viti della scatola. Vedere Fig. 7a e 7b.



11. Sostituire la fibra di vetro e rimontare il pannello posteriore.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

1. C'è umidità eccessiva quando lo scaldasalviette è acceso o gli asciugamani si stanno riscaldando molto lentamente. Controllare che gli asciugamani siano solo leggermente umido. L'eccesso di umidità e/o il tempo di riscaldamento lento possono essere il risultato di asciugamani.

2. La porta non si chiude correttamente e/o esce vapore. Controllare che la guarnizione in silicone della porta è in posizione. Spingere nella scanalatura della porta per assicurare la corretta aderenza.

SMALTIMENTO CORRETTO



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici




ARMARIO CALENTADOR DE TOALLAS

MODELO: RTD-23A

ARMARIO CALENTADOR DE TOALLAS

MODELO: RTD-23A



	<p>Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer Lea atentamente el manual de instrucciones.</p>
	<p>Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Operación está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda Provocar un funcionamiento no deseado.</p>
	<p>Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura cruzado a través de indica que el producto requiere un contenedor de basura separado recogida en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tal, no se pueden desechar con la basura doméstica normal, sino Deben llevarse a un punto de recogida para reciclar aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos</p>

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se debe tener precaución y seguir los procedimientos adecuados en todo momento al utilizar aparatos eléctricos. Siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad,

Incluyendo lo siguiente:

No utilice los aparatos para un fin distinto del previsto. No coloque materiales tóxicos, inflamables, explosivos o que se evaporen. productos químicos en el calentador de toallas.

No toque las superficies calientes. Utilice el mango o las perillas.

Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, los enchufes ni aparato en agua u otro líquido. Desenchúfelo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar el aparato. Máquina antes del mantenimiento.

No utilice ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que

El aparato funciona mal o ha sufrido algún daño. Si el

El producto está defectuoso, deje de usarlo inmediatamente y comuníquese con el proveedor para obtener ayuda. servicio.

No lo utilice en exteriores. Este aparato está diseñado para uso en interiores únicamente.

No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador ni que toque superficies calientes. superficies.

Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier aparato junto a o cerca de niños.

No deje el aparato desatendido cuando esté encendido. Se debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga

líquidos calientes.

La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando

El aparato está funcionando.

Si utiliza un cable de extensión, la clasificación eléctrica marcada en el cable de extensión

El cable debe tener al menos la misma capacidad eléctrica que el aparato.

Las superficies internas, las cestas de alambre, las toallas y el vapor pueden estar calientes.

Tenga mucho cuidado al retirar toallas o cestas calientes. Utilice siempre


Guantes o manoplas protectores resistentes al calor para evitar el vapor u otros quemaduras. Ignorar las advertencias puede provocar daños o lesiones graves.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir este mueble calentador de toallas. Lea atentamente

todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograrlo.

Los mejores resultados posibles.



PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	RTD-23A	
Distrito	América del norte	Europa
Fuerza	CA 110-120 V 60 Hz	CA 220 V-230 V 50/60 Hz
Potencia	200 W	
Capacidad	23L	
Peso neto	5,10 kilos	
Tamaño del producto	452*285*350 mm	

DETALLES DEL PAQUETE

NOMBRE DEL ACCESORIO		CANTIDAD
1	Armario calentador de toallas	1
2	cestas de alambre	2
3	pinzas para toallas	1
4	Manual de usuario	1

ANTES DE LA OPERACIÓN

Asegúrese de quitar todo el material de embalaje antes de usar.

Coloque la unidad sobre una superficie plana, resistente y bien ventilada, lejos del calor.

fuentes de agua. La unidad no debe utilizarse en las inmediaciones de fuentes de agua.

(como bañeras, lavabos, etc.) donde exista probabilidad de inmersión

Puede ocurrir. Manténgalo al menos a 30 mm de distancia de las paredes y otros objetos.

Enchufe el cable a una toma de corriente.

Retire la cesta de alambre y déjela a un lado.

OPERACIÓN

1. Por favor, dobla o enrolla las toallas húmedas o prehumedecidas pero no empapadas. unos en la canasta de alambre del calentador de toallas caliente. Trate de escurrir el agua varias veces para acortar el tiempo de calentamiento.
2. La temperatura de la pared interior es de 158-176 °F. Se pueden utilizar toallas secas 100 % algodón. También se puede poner, pero no cualquier otra tela que no resista esta altura. temperatura y manténgala dentro de menos de 2 horas de calentamiento. Por favor, mantenga la Retire la toalla de la pared interior del calentador.
3. No sobrecargue la cesta de alambre ni coloque toallas directamente en ella. más cálido.
4. Cierre la puerta con firmeza y presione el botón de encendido para encender. El indicador cerca del interruptor se encenderá para mostrar que el toallero está empezó a calentar.
5. En aproximadamente 1,5 a 2,5 horas, dependiendo de la cantidad de toallas que coloques dentro, mientras mantienes la puerta cerrada, la temperatura dentro del gabinete se calentará. hasta aproximadamente 158-176 °F y se mantendrá automáticamente. Evite Abrir el armario cuando las toallas están calientes.
6. Apague el botón de encendido cada vez que desee agregar más toallas. El proceso de calentamiento se reiniciará. El termostato se detendrá automáticamente. Funciona cuando la temperatura alcanza los 158-176 °F. Es seguro mantenerlo encendido.
7. Si lo desea, presione el botón UV para activar la esterilización UV registrada por la EPA. sistema. El indicador cerca del interruptor se encenderá para mostrar que la luz ultravioleta está trabajando. Espere 30 minutos para que se complete el proceso de esterilización.
8. Siempre que desee abrir la puerta, primero apague la energía con La luz indicadora se apaga. Manténgase a una distancia segura de la abertura de la puerta del gabinete para Evite quemarse con el vapor a alta temperatura del gabinete. Retire toallas con pinzas o guantes resistentes al calor.
9. Las toallas pueden estar demasiado calientes para aplicarlas inmediatamente, por lo que se debe tener cuidado. utilizado antes de aplicar en la cara o el cuerpo.

MANTENIMIENTO


1. Apague la unidad.
2. Desconecte el cable del tomacorriente.
3. Espere a que el contenido se enfríe antes de manipularlo. El contenido puede estar caliente. la canasta de alambre y las toallas. Deje la canasta de alambre a un lado para que se seque.
4. Limpie las superficies internas con un paño suave. No utilice productos abrasivos. productos químicos o abrasivos. Para limpiar el exterior, utilice un paño suave y jabón neutro.
5. Tire la bandeja de goteo hacia adelante y vacíe el contenido. Deje la bandeja de goteo a un lado para seco.

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBILLA


1. Apague la unidad.
2. Desconecte el cable del tomacorriente.
3. Retire todos los tornillos del panel posterior y abra el panel posterior.
4. Puede ver la fibra de vidrio después de abrir el panel posterior. Consulte la figura 1.




5. Retire la parte posterior de fibra de vidrio, podrá ver la posición de la lámpara. Véase la figura 2.




6. Desconecte ambas líneas. Véase la figura 3.




7. Afloje los tornillos de la caja pequeña (los tornillos están conectados al interior del revestimiento y se pueden desenroscar desde el interior del revestimiento). Consulte las figuras 4a y 4b.




8. En el lado derecho de la caja, puede ver dos tornillos. Desatornille los dos tornillos y abra la tapa pequeña de la caja. Vea las figuras 5a y 5b.



9. Retire la bombilla defectuosa. Vuelva a colocar una bombilla nueva dentro de la caja pequeña, cierre la tapa y ajuste los dos tornillos de la tapa. Consulte las figuras 6a y 6b.



10. Vuelva a conectar ambas líneas y ajuste los tornillos de la caja. Vea la Fig. 7a y 7b.



11. Reemplace la fibra de vidrio y vuelva a colocar el panel posterior.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. Hay humedad excesiva cuando el calentador de toallas está encendido o las toallas se calientan muy lentamente. Verifique que las toallas estén solo ligeramente húmedo. El exceso de humedad y/o el tiempo de calentamiento lento pueden ser el resultado de un exceso de humedad toallas.
2. La puerta no cierra correctamente y/o se escapa vapor. Verifique que la puerta no cierre correctamente y/o se escapa vapor. El sello de silicona de la puerta está colocado. Empújelo en la ranura de la puerta para asegurar un ajuste adecuado.

ELIMINACIÓN CORRECTA



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea.



Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo.

Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.




SZAFKA NA PODGRZEWACZE RĘCZNIKÓW

MODEL:RTD-23A

SZAFKA NA PODGRZEWACZE RĘCZNIKÓW

MODEL:RTD-23A



	<p>Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.</p>
	<p>To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie może nie powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie otrzymane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.</p>
	<p>Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci przez wskazuje, że produkt wymaga oddzielnego składowania zbiórka w Unii Europejskiej. Dotyczy produktu i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone w związku z tym nie można go wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, ale należy oddać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu urządzenia elektroniczne</p>

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z urządzenia należy zawsze zachować ostrożność i stosować odpowiednie procedury. urządzenia elektryczne. Podstawowe środki ostrożności powinny być zawsze przestrzegane, w tym:

Nie używaj urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem. Nie umieszczaj w pobliżu urządzeń substancji trujących, łatwopalnych, wybuchowych i parujących. chemikaliów do podgrzewacza ręczników.

Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów lub gałek.

Aby chronić się przed porażeniem prądem elektrycznym, nie zanurzaj przewodu, wtyczek ani urządzenia w wodzie lub innym płynie.

Odłącz od gniazdka, gdy nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Schłódź Maszyna przed konserwacją.

Nie należy używać żadnego urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po

urządzenie uległo awarii lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z dostawcą praca.

Nie używać na zewnątrz. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie pozwalają, aby przewód zwiisał z krawędzi stołu lub blatu, ani dotykał gorących powierzchni powierzchni.

W przypadku korzystania z jakiegokolwiek urządzenia przez osobę lub w jej pobliżu konieczny jest ścisły nadzór. dzieci.

Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorące płyny.


Temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka, gdy Urządzenie działa.

W przypadku korzystania z przedłużacza należy przestrzegać oznaczonych parametrów elektrycznych przedłużacza. przewód powinien mieć co najmniej taką samą moc, jak znamionowa moc elektryczna urządzenie.

Powierzchnie wewnętrzne, druciane kosze, ręczniki i para mogą być gorące. zachowaj szczególną ostrożność podczas wyjmowania gorących ręczników lub koszyków. Zawsze używaj ochronne rękawice lub rękawice odporne na ciepło, aby uniknąć pary lub innych oparzenia. Ignorowanie ostrzeżeń może spowodować krzywdę lub poważne obrażenia.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tej szafki na ręczniki. Przeczytaj przed użyciem przeczytaj wszystkie instrukcje. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.



PARAMETR PRODUKTU

Model	RTD-23A	
Dzielnica	Ameryka Północna	Europa
Moc	Prąd zmienny 110-120 V 60 Hz	AC220V-230V 50/60Hz
Moc	200 W	
Pojemność	23L	
Masa netto	5,10 kg	
Rozmiar produktu	Wymiary: 452*285*350 mm	

SZCZEGÓŁY PAKIETU

NR.	NAZWA AKCESORIUM	ILOŚĆ
1	Szafka na ręczniki	1
2	kosze druciane	2
3	Klips na ręczniki	1
4	Instrukcja obsługi	1

PRZED OPERACJĄ

Przed użyciem należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.

Umieścić urządzenie na dobrze wentylowanej, płaskiej i stabilnej powierzchni, z dala od źródeł ciepła.

źródła. Urządzenia nie należy używać w bezpośrednim sąsiedztwie wody (takich jak wanny, umywalki itp.), w których istnieje ryzyko zanurzenia może wystąpić. Zachowaj co najmniej 30 mm odległości od ścian i innych obiektów.

Podłącz przewód do gniazdka elektrycznego.

Wymij koszyk druciany i odłóż na bok.

DZIAŁANIE

1. Wilgotne lub nawilżone ręczniki należy złożyć lub zwinąć, ale nie moczyć. do drucianego koszyka podgrzewacza ręczników. Spróbuj wykręcić wodę kilkakrotnie, aby skrócić czas nagrzewania.
2. Temperatura wewnętrznej ściany wynosi 158–176°F. Suche ręczniki wykonane w 100% z bawełny mogą można też włożyć, ale nie inne tkaniny, które nie wytrzymałyby tak wysokiej temperatury temperaturę i utrzymać ją w czasie krótszym niż 2 godziny ogrzewania. Proszę zachować ręcznik z dala od wewnętrznej ściany podgrzewacza.
3. Nie przeciążaj drucianego kosza i nie umieszczaj ręczników bezpośrednio w nim. grzałka.
4. Zamknij drzwi mocno i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć. wskaźnik znajdujący się obok przełącznika będzie włączony, co oznacza, że szafka na ręczniki jest gotowa do użycia zaczęło się ogrzewanie.
5. W ciągu około 1,5–2,5 godziny, w zależności od tego, ile ręczników włożysz do środka, przy zamkniętych drzwiach, temperatura wewnątrz szafki wzrośnie do około 158-176°F i będzie utrzymywana automatycznie. Unikaj otwieranie szafki podczas podgrzewania ręczników.
6. Wyłącz przycisk zasilania, gdy chcesz dodać więcej ręczników. proces ogrzewania zostanie ponownie uruchomiony. Termostat automatycznie się zatrzyma działa, gdy temperatura osiągnie 158-176°F. Można go bezpiecznie pozostawić włączonego.
7. W razie potrzeby naciśnij przycisk UV, aby włączyć sterylizację UV zarejestrowaną przez EPA system. Wskaźnik w pobliżu przełącznika będzie włączony, aby pokazać, że światło UV jest działa. Odczekaj 30 minut, aż proces sterylizacji się zakończy.
8. Zawsze, gdy chcesz otworzyć drzwi, najpierw wyłącz zasilanie. kontrolka zgasła. Zachowaj bezpieczną odległość od drzwi szafki, aby uniknąć poparzenia parą o wysokiej temperaturze z szafki. Usuń ręczniki szczypcami lub rękawicami odpornymi na ciepło.
9. Ręczniki mogą być zbyt gorące, aby od razu nałożyć je na skórę, dlatego należy zachować ostrożność. stosować przed nałożeniem na twarz lub ciało.

KONSERWACJA


1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz przewód od gniazdka.
3. Przed przystąpieniem do obsługi należy odczekać, aż zawartość ostygnie. Zawartość może być gorąca. Wyjąć druciany kosz i ręczniki. Odstaw druciany kosz do wyschnięcia.
4. Miękką szmatką przetrzyj powierzchnie wewnętrzne. Nie używaj szorstkich środków chemicznych lub materiałów ściernych. Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych należy używać miękkiej ściereczki i łagodnego mydła.
5. Wyciągnij tackę ociekową do przodu i opróżnij zawartość. Odstaw tackę ociekową na bok, aby suchy.

WYMIANA ŻARÓWKI


1. Wyłącz urządzenie.
2. Odłącz przewód od gniazdka.
3. Odkręć wszystkie śruby na tylnym panelu i otwórz tylny panel.
4. Po otwarciu tylnego panelu można zobaczyć włókno szklane. Zobacz rys. 1.




5. Zdejmij tylną część z włókna szklanego, aby zobaczyć położenie lampy. Zobacz rys. 2.




6. Odłącz obie linie. Zobacz rys. 3.




7. Odkręć śruby na małym pudełku (śruby są połączone z wnętrzem wkładki i można je wykręcić z wnętrza wkładki). Zobacz rys. 4a i 4b.




8. Po prawej stronie pudełka widać dwie śruby, wykręć dwie śruby i otwórz małą pokrywę pudełka. Zobacz rys. 5a i 5b.



9. Wyjmij uszkodzoną żarówkę. Włóż nową żarówkę z powrotem do małego pudełka, zamknij pokrywę i dokręć dwie śruby na pokrywie. Zobacz rys. 6a i 6b.



10. Ponownie zamontuj obie linie i dokręć śruby skrzynki. Zobacz rys. 7a i 7b.



11. Wymień włókno szklane i ponownie zamontuj tylny panel.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Nadmierna wilgoć występuje, gdy podgrzewacz ręczników jest włączony lub ręczniki są nagrzewają się bardzo powoli. Sprawdź, czy ręczniki są tylko lekko nagrzane. wilgoć. Nadmiar wilgoci i/lub powolny czas nagrzewania mogą być wynikiem namoczenia ręczniki.

2. Drzwi nie zamykają się prawidłowo i/lub wydostaje się para Sprawdź, czy silikonowa uszczelka drzwi jest na miejscu. Wciśnij w rowek drzwi, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA



Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

HANDDOEKVERWARMERKAST

MODEL:RTD-23A

HANDDOEKVERWARMERKAST

MODEL:RTD-23A



	<p>Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:</p> <p>Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.</p>
	<p>Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet elke ontvangen storing, met inbegrip van storing die ongewenste werking veroorzaken.</p>
	<p>Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte kliko door geeft aan dat het product gescheiden afval nodig heeft inzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd mag als zodanig niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten</p>

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Bij het gebruik van dit product moet te allen tijde voorzichtigheid worden betracht en moeten de juiste procedures worden gevolgd. elektrische apparaten. Basisveiligheidsmaatregelen moeten altijd worden gevolgd,

waaronder het volgende:

- ÿ Gebruik apparaten niet voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn.
- ÿ Plaats geen giftige, ontvlambare, explosieve en verdampende stoffen in de buurt van elektrische apparaten. chemicaliën in de handdoekwarmer.
- ÿ Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik de handgreep of knoppen.
- ÿ Om elektrische schokken te voorkomen, mag u het snoer, de stekkers of het apparaat niet onderdompelen in water. apparaat in water of een andere vloeistof. ÿ Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat het afkoelen machine vóór onderhoud.
- ÿ Gebruik geen enkel apparaat met een beschadigd snoer of stekker of nadat het apparaat is uitgeschakeld.

apparaat defect is of op enigerlei wijze beschadigd is. Als het

product is defect, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en neem contact op met de leverancier voor dienst.

ÿ Niet buitenshuis gebruiken. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. ÿ Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen en raak het niet aan met hete oppervlakken.

ÿ Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat door of in de buurt van iemand wordt gebruikt. kinderen.

ÿ Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het aan staat. ÿ Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat met hete vloeistoffen.


ÿ De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer de apparaat werkt.

ÿ Als u een verlengsnoer gebruikt, moet u de aangegeven elektrische classificatie van het verlengsnoer opgeven. Het snoer moet minstens even groot zijn als de elektrische classificatie van de apparaat.

Binnenoppervlakken, draadmanden, handdoeken en stoom kunnen heet zijn. Gebruik uiterst voorzichtig bij het verwijderen van hete handdoeken of manden. Gebruik altijd beschermende hittebestendige handschoenen of wanten om stoom of andere brandwonden. Het negeren van de waarschuwingen kan leiden tot schade of ernstig letsel.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor het kiezen van deze handdoekwarmerkast. Lees dit aandachtig door Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen uw doel te bereiken de best mogelijke resultaten.



PRODUCTPARAMETER

Model	RTD-23A	
Wijk	Noord-Amerika	Europa
Stroom	Wisselstroom 110-120V 60Hz	AC220V-230V 50/60Hz
Vermogen	200W	
Capaciteit	23L	
Netto gewicht	5,10 kg	
Productgrootte	452*285*350mm	

PAKKETGEGEVENS

NR.	NAAM ACCESSOIRE	HOEVEELHEID
1	Handdoekwarmerkast	1
2	Draadmanden	2
3	Handdoekclip	1
4	Gebruikershandleiding	1

VOOR DE OPERATIE

ÿ Zorg ervoor dat u alle verpakkingsmaterialen verwijdert voordat u het apparaat

gebruikt. ÿ Plaats het apparaat op een goed geventileerde, vlakke en stevige ondergrond, uit de buurt van warmtebronnen.

bronnen. Het apparaat mag niet in de directe nabijheid van water worden gebruikt (zoals badkuipen, waskommen, enz.) waar de kans op onderdompeling groot is kan optreden. Houd ten minste 30 mm afstand van muren en andere objecten.

ÿ Steek de stekker in een stopcontact.

ÿ Haal het mandje eruit en zet het opzij.

WERKING

1. Vouw of rol de vochtige of voorbevochtigde handdoeken op, maar laat ze niet doorweekt zijn. in de draadmand van de warme handdoekverwarmer. Probeer het water eruit te wringen meerdere keren om de opwarmtijd te verkorten.
2. De temperatuur binnenin de wand bedraagt 158-176°F. 100% katoenen droge handdoeken kunnen kan ook, maar geen andere kledingstukken die deze hoge temperatuur niet kunnen verdragen temperatuur, en houd het binnen minder dan 2 uur verwarmen. Houd de handdoek weg van de binnenwand van de verwarmer.
3. Overlaad de draadmand niet en plaats handdoeken niet rechtstreeks in de handdoekhouder. warmer.
4. Sluit de deur stevig en druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen. indicator bij de schakelaar zal branden om aan te geven dat de handdoekenkast is begon te verwarmen.
5. In ongeveer 1,5 tot 2,5 uur, afhankelijk van het aantal handdoeken dat u erin legt, terwijl u de deur gesloten houdt, zal de temperatuur in de kast opwarmen tot ongeveer 158-176°F en wordt automatisch gehandhaafd. Vermijd kast openen als handdoeken worden verwarmd.
6. Zet de aan-uitknop uit wanneer u meer handdoeken wilt toevoegen. verwarmingsproces wordt opnieuw gestart. De thermostaat stopt automatisch werkt wanneer de temperatuur 158-176°F bereikt. Het is veilig om het aan te houden.
7. Indien gewenst, druk op de UV-knop om EPA-geregistreerde UV-sterilisatie in te schakelen systeem. De indicator bij de schakelaar zal aan zijn om aan te geven dat het UV-licht werken. Wacht 30 minuten tot het sterilisatieproces is voltooid.
8. Wanneer u de deur wilt openen, schakelt u eerst de stroom uit met het indicatielampje uit. Blijf op een veilige afstand van de kastdeuropening om vermijd verbranding door hete stoom uit de kast. Verwijder handdoeken met een tang of hittebestendige handschoenen.
9. Handdoeken kunnen te heet zijn om direct aan te brengen, dus wees voorzichtig gebruikt worden alvorens het op het gezicht of lichaam aan te brengen.

ONDERHOUD


1. Schakel het apparaat UIT.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Wacht tot de inhoud is afgekoeld voordat u deze aanraakt. De inhoud kan heet zijn. Verwijderen de draadmand en handdoeken. Zet de draadmand opzij om te drogen.
4. Veeg de interne oppervlakken af met een zachte doek. Gebruik geen agressieve chemicaliën of schuurmiddelen. Gebruik een zachte doek en milde zeep om de buitenkant schoon te maken.
5. Trek de lekbak naar voren en leeg de inhoud. Zet de lekbak opzij om droog.

HET VERVANGEN VAN DE LAMP


1. Schakel het apparaat UIT.
2. Haal de stekker uit het stopcontact.
3. Verwijder alle schroeven op het achterpaneel en open het achterpaneel.
4. U kunt de glasvezel zien nadat u het achterpaneel hebt geopend. Zie Afb. 1.




5. Haal de glasvezel achterkant eruit, zodat u de positie van de lamp kunt zien. Zie figuur 2.




6. Koppel beide lijnen los. Zie figuur 3.




7. Draai de schroeven op het kleine kastje los (de schroeven zijn verbonden met de binnenkant van de liner en kunnen van binnenuit de liner eruit worden geschroefd). Zie Afb. 4a & 4b.




8. Aan de rechterkant van de doos ziet u twee schroeven, draai de twee schroeven los en open het kleine deksel van de doos. Zie Fig. 5a & 5b.



9. Verwijder de defecte lamp. Plaats een nieuwe lamp terug in de kleine doos, sluit het deksel en draai de twee schroeven op het deksel vast. Zie Fig. 6a & 6b.



10. Bevestig beide lijnen opnieuw en draai de schroeven van de doos vast. Zie Afb. 7a & 7b.



11. Vervang de glasvezel en bevestig het achterpaneel opnieuw.

PROBLEEMOPLOSSING

1. Er is sprake van overmatige vochtigheid wanneer de handdoekverwarmer AAN staat of de handdoeken worden heel langzaam warm. Controleer of de handdoeken maar een klein beetje warm zijn. vochtig. Overmatige vochtigheid en/of een langzame opwarmtijd kunnen het gevolg zijn van doorweekte handdoeken.

2. De deur sluit niet goed en/of er ontsnapt stoom Controleer of de siliconen deurafdichting is op zijn plaats. Duw in de deurgroef om een goede pasvorm te verzekeren.

CORRECTE VERWIJDERING



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.




HANDDUKSVÄRMARE SKÅP

MODELL:RTD-23A

HANDDUKSVÄRMARE SKÅP

MODELL:RTD-23A



	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Drift är föremål för följande två villkor:(1)Denna enhet kan inte orsaka skadliga störningar, och (2)denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EG. Symbolen som visar en soptunna korsad genom indikerar att produkten kräver separat avfall insamling i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta får som sådan inte slängas med vanligt hushållsavfall, men måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Försiktighet och korrekta procedurer måste iakttas hela tiden vid användning elektriska apparater. Grundläggande säkerhetsföreskrifter ska alltid följas, inklusive följande:

ÿ Använd inte apparater för annat än avsett ändamål. ÿ Placera inte giftiga, brandfarliga, explosiva och avdunstande kemikalier i handduksvärmaren.

ÿ Rör inte vid heta ytor. Använd handtag eller knoppar.

ÿ För att skydda mot elektriska stötar, doppa inte ner sladd, kontakter eller apparaten i vatten eller annan vätska. ÿ

Dra ur kontakten från uttaget när den inte används och före rengöring. Kyl ner maskinen före underhåll.

ÿ Använd inte någon apparat med en skadad sladd eller kontakt eller efter att

apparaten fungerar felaktigt eller har skadats på något sätt. Om produkten är defekt, sluta använda den på en gång och kontakta leverantören för service.

• Använd inte utomhus. Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk. • Låt inte sladden hänga över kanten på bordet eller bänken, eller vara varm ytor.

• Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används av eller i närheten barn.

• Lämna inte apparaten utan uppsikt när den är påslagen. • Ytterst försiktighet måste iakttas när en apparat som innehåller heta vätskor.


• Temperaturen på tillgängliga ytor kan vara hög när apparaten fungerar.

• Om du använder en förlängningssladd, förlängningens markerade elektriska klassificering sladden bör vara minst lika stor som den elektriska märkningen av apparat.

Invändiga ytor, trådkorgar, handdukar och ånga kan vara varma. Använda extrem försiktighet när du tar bort varma handdukar eller korgar. Använd alltid skyddande värmebeständiga handskar eller vantar för att undvika ånga eller annat brännskador. Att ignorera varningarna kan leda till skada eller allvarlig skada.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde detta handdukstorkskåp. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



PRODUKTPARAMETER

Modell	RTD-23A	
Distrikt	Nordamerika	Europa
Driva	AC 110-120V 60Hz	AC220V-230V 50/60Hz
Wattal	200W	
Kapacitet	23L	
Nettovikt	5,10 kg	
Produktstorlek	452*285*350mm	

PAKET DETALJER

INGA.	TILLBEHÖRENS NAMN	KVANTITET
1	Handduksvärmare skåp	1
2	trådkorgar	2
3	handduksklämma	1
4	Användarmanual	1

INNAN ANVÄNDNING

• Se till att ta bort allt förpackningsmaterial före användning. •

Placera enheten på en välventilerad, plan, stadig yta borta från värme källor. Enheten bör inte användas i omedelbar närhet av vatten (såsom badkar, tvättkar, etc.) där sannolikheten för nedsänkning kan förekomma. Håll minst 30 mm borta från väggar och andra föremål.

• Anslut sladden till ett eluttag.

• Ta bort trådkorgen och ställ åt sidan.

DRIFT

1. Vik eller rulla ihop de fuktiga eller förfuktade handdukarna men inte genomblöta ettor i trådkorgen på varm handdukstork. Försök att vrida ur vattnet flera gånger för att förkorta uppvärmningstiden.
2. Innerväggens temperatur är 158-176°F. 100% bomull torra handdukar kunde läggas också men inte några andra dukar som inte kunde bära så högt temperatur och håll den inom mindre än 2 timmars uppvärmning. Vänligen behåll handduk bort från den inre väggen av varmare.
3. Överbelasta inte trådkorgen och placera inte handdukar direkt i handduken varmare.
4. Stäng luckan ordentligt och tryck på strömknappen för att slå på den. De indikatorn nära strömbrytaren kommer att lysa för att visa att handduksskåpet har började värma.
5. Om cirka 1,5-2,5 timmar, beroende på hur många handdukar du lägger inuti, medan du håller dörren stängd kommer temperaturen inuti skåpet att värmas upp upp till cirka 158-176°F och kommer att behållas automatiskt. Undvika öppningsskåp när handdukar värms upp.
6. Stäng av strömbrytaren när du vill lägga till fler handdukar. De uppvärmningsprocessen kommer att startas om. Termostaten stannar automatiskt fungerar när temperaturen når 158-176°F. Det är säkert att ha den på.
7. Om så önskas, tryck på UV-knappen för att aktivera EPA-registrerad UV-sterilisering system. Indikatorn nära strömbrytaren kommer att lysa för att visa att UV-ljuset är arbetslätt. Vänta 30 minuter tills steriliseringsprocessen är klar.
8. Närhelst du vill öppna dörren, vänligen stäng först av strömmen med indikatorlampan släckt. Håll dig på säkert avstånd från skåpsdörröppningen till undvik att brännas av högttemperaturånga från skåpet. Ta bort handdukar med tång eller värmebeständiga handskar.
9. Handdukar kan vara för varma för att appliceras omedelbart, och försiktighet bör vara används innan applicering på ansikte eller kropp.

UNDERHÅLL


1. Stäng AV enheten.
2. Dra ur sladden från uttaget.
3. Vänta tills innehållet svalnat innan du hanterar det. Innehållet kan vara varmt. Ta bort trådkorg och handdukar. Ställ trådkorgen åt sidan för att torka.
4. Torka av de inre ytorna med en mjuk trasa. Använd inte hårda kemikalier eller slipmedel. För att rengöra utsidan, använd en mjuk trasa och mild tvål.
5. Dra droppbrickan framåt och töm innehållet. Ställ droppbrickan åt sidan till torka.

BYTE AV GLÖDA


1. Stäng AV enheten.
2. Dra ur sladden från uttaget.
3. Ta bort alla skruvar på bakpanelen och öppna bakpanelen.
4. Du kan se glasfibern efter att ha öppnat bakpanelen. Se Fig. 1.




5. Ta ut glasfiberbaksidan, du kan se lampans position. Se fig. 2.



6. Koppla bort båda ledningarna. Se fig. 3.




7. Lossa skruvarna på den lilla lådan (skruvarna är anslutna till insidan av fodret och kan skruvas ut från insidan av fodret). Se fig. 4a och 4b.




8. På höger sida av lådan kan du se två skruvar, skruva ut de två skruvarna och öppna den lilla luckan på lådan. Se fig. 5a och 5b.



9. Ta bort den trasiga glödlampen. Sätt tillbaka en ny glödlampa i den lilla lådan, stäng locket och dra åt de två skruvarna på locket. Se fig. 6a och 6b.



10. Sätt tillbaka båda ledningarna och dra åt skruvarna på lådan. Se fig. 7a & 7b.




11. Byt ut glasfiber och sätt tillbaka bakpanelen.

FELSÖKNING

1. Det finns överdriven fukt när handdukstorken är PÅ eller handdukarna värms upp mycket långsamt. Kontrollera att handdukarna bara är något fuktig. Överskott av fukt och/eller långsam uppvärmningstid kan vara ett resultat av blötläggning handdukar.
2. Dörren stängs inte ordentligt och/eller ånga kommer ut. Kontrollera att silikondörrtätningen är på plats. Tryck in dörrens spår för att säkerställa korrekt passform.

KORREKT AVFALLSHANTERING



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla  tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

