


AQUAPHOR®

water filters

OPERATION MANUAL

NEW



EN page 4

BG page 7

ES page 11

ET page 14

FR page 18

GR page 21

LT page 25

LV page 28

PL page 32

RO page 35

Version 1: ECO PRO for soft water

Version 2: ECO H PRO for hard water

kalpošanas laiku aprēķina no maināmo filtrējošās kasetņu izgatavošanas datuma.

Ūdens attīrītāja (ar maināmo filtrējošo kasetņu komplektu) uzglabāšanas laiks pirms ekspluatācijas sākšanas nav lielāks par 3 gadiem temperatūrā no +5 līdz +38 °C, jāuzglabā veselā iepakojumā.

Ūdens attīrītāja ekspluatācijas garantijas termiņš (izņemot maināmas filtrējošās kasetnes) ir 2 gadi no pārdošanas datuma. Ražotājs tiek atbrīvots no garantijas saistībām, ja ir pazaudēta šī rokasgrāmata ar norādītiem ražošanas un/vai pārdošanas datumiem un nav citu veidu, kā noteikt izstrādājuma ekspluatācijas termiņus.

Ražotājs tiek atbrīvots no atbildības šādos gadījumos:

- ja patērētājs pārkāpj izstrādājuma montāžas (uzstādīšanas) noteikumus, kas izklāstīti šajā rokasgrāmatā;
- ja maināmās filtrējošās kasetnes, kuru resurss ir beidzies, netiek savlaicīgi nomainītas;
- ūdens attīrītāja ekspluatācija pārsniedz robežas, kas ir noteiktas tehniskajās prasībās par izstrādājuma ekspluatācijas apstākļiem (skat. šo rokasgrāmatu).

Ja ir radušās pretenzijas par ūdens attīrītāja darbību, ir jāvērsas pie pārdevēja vai ražotāja. Netiek pieņemtas pretenzijas par ūdens attīrītājiem, kuriem ir ārēji bojājumi.

Ražotājs patur tiesības veikt uzlabojumus ūdens attīrītāja konstrukcijā, tos nenorādot pasē.

* Neatkarīgi no izstrādājuma ekspluatācijas termiņa sākuma.
 ** Ražošanas datums – datums šādā veidā: DD.MM.GGGG., ko ražotājs norāda uz etiķetes, kas atrodas šīs rokasgrāmatas pēdējā lapā un/vai uz kolektora.
 *** Ūdens attīrītāja lietošana pēc tā kalpošanas laika beigām var izraisīt kaitējumu patērētāja vai citu cilvēku veselībai vai īpašumam, un tā ir jāpārtrauc.
 **** Maināmo kasetņu komplekta resurss ir noteikts tāda ūdens filtrācijai, kas atbilst spēkā esošajiem sanitārajiem standartiem. Maināmo kasetņu komplekta resurss var atšķirties atkarībā no sākotnējā ūdens kvalitātes (cietība, piemaisījumu daudzums utt.).

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wysoka technologia w dziedzinie uzdatniania wody

Filtry do wody ECO Pro, ECO H Pro przeznaczone są do usuwania z wody chloru, metali ciężkich, związków organicznych, a także do zmiękczenia (ECO H Pro) wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia, spełniającej aktualne normy sanitarne.

AQ **AQUALEN™**
Unikalne włókno jonowymienne, które skutecznie usuwa z wody metale ciężkie, nieodwracalnie zatrzymuje szkodliwe zanieczyszczenia.

Turn **AUTO LOCK**
Szybka wymiana wkładów. Wygodna i bezpieczna obsługa.

CB **CARBON BLOCK + AQUALEN™**
Blok węglowy z włóknem AQUALEN™. Technologia tworzenia środowisk filtrujących o różnych poziomach porowatości w celu uzdatniania wody o dowolnym poziomie zanieczyszczenia. Technologia CB pozwala znacząco wydłużyć okres użytkowania wymiennych wkładów filtrujących Aquaphor, przy zachowaniu jakości filtracji na najwyższym poziomie.

250 000 **STC (Absolutne bezpieczeństwo)**
Materiały zastosowane w filtrach do wody Aquaphor spełniają światowe normy bezpieczeństwa.

LGA
Jakość materiałów potwierdzona atestami i certyfikatami europejskimi (certyfikat LGA Nr 3061796 z 10.08.2012, Niemcy)*
* dotyczy wymiennego wkładu filtrującego Pro HF



Opatentowane technologie Filtry do wody Aquaphor wyprodukowane są zgodnie z innowacyjnymi, opatentowanymi technologiami.



System zarządzania jakością firmy jest certyfikowany przez zgodnie z ISO 9001.

Filtr do wody ECO Pro / ECO H Pro

- Absolutna ochrona bakteryjna.
- Skuteczne usuwanie z wody związków organicznych, metali ciężkich i chloru.
- Łatwa instalacja i wygodna eksploatacja.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA W DZIEDZINIE UZDATNIANIA WODY

Membrana kapilarna – zaawansowana technologia w dziedzinie uzdatniania wody

Aquaphor ECO Pro / ECO H Pro – domowy filtr do wody, wyprodukowany zgodnie z innowacyjną technologią w dziedzinie uzdatniania wody – membrana kapilarna usuwa zanieczyszczenia o wielkości powyżej 0,1 mikrona.

W porównaniu z membranami typu rolkowego (np. odwróconej osmozy), membrany kapilarne mają kształt rurki o średnicy porów ok. 1 mikrona o porowatych ściankach. Filtracja wody odbywa się poprzez ścianki tych mikrorurek.

Usunięcie takich cząstek, w tym cząstek żelaza koloidalnego, pozwala na uzyskanie wody o najwyższym stopniu przezroczystości.


Zatrzymuje mikroorganizmy i bakterie.

Wkłady polipropylenowe lub wkłady węglowe o średnicy porów mniejszej niż 0,7–0,8 mikrona są praktycznie niedostępne. Jest to niewystarczające aby skutecznie zatrzymać bakterie.

Wielkość bakterii średnio wynosi 0,5–5 mikronów. Np. Escherichia coli jest o wielkości 0,3–1 mikrona na 1–6 mikronów, Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty) – średnica 0,5–1 mikrona.

Usuwa cysty lamblii.


Cysta lamblii ma kształt „kokonu”, który jest odporny na czynniki zewnętrzne, w tym na działanie środków bakteriobójczych, a wiele domowych filtrów do wody nie jest w stanie skutecznie sobie z nimi poradzić. Najsku teczniejszym sposobem zwalczania cyst jest filtracja mechaniczna przy pomocy membran kapilarnych.



Schemat budowy membrany kapilarnej

Schemat porównawczy usuwanych zanieczyszczeń z wody

1. Wielkość cząstek zanieczyszczeń, zatrzymywanych przez membranę kapilarną.
2. Wielkość cząstek zanieczyszczeń, zatrzymywanych przez polipropylenowy filtr wstępny.
- 3.



3. Wielkość cząsteczek zanieczyszczeń, zatrzymywanych przez blok węglowy.

WKŁADY PRO

PRO 1

Połączenie mechanicznego i sorpcyjnego uzdatniania wody w jednym wkładzie

- Zwiększona ilość włókna AQUALEN™ zapewnia filtrację na poziomie 3 mikronów oraz dłuższą żywotność wkładu. Dzięki zawartości włókna AQUALEN™ wkład skutecznie usuwa z wody zanieczyszczenia takie jak: rdza, chlor, metale ciężkie oraz żelazo.

PRO 2

Dokładna filtracja

- Węgiel aktywny z łupin kokosa w połączeniu z włóknem AQUALEN™.
- Skutecznie usuwa z wody aktywny chlor oraz związki chloroorganiczne.
- Włókno AQUALEN™ skutecznie zatrzymuje metale ciężkie.

PRO H

Zmiękczenie wody

- Usuwa jony wapnia i magnezu. Zapobiega osadzeniu się kamienia i powstaniu oleistej powłoki na powierzchni wody. Usuwa żelazo Fe²⁺ i mangan. Zawiera mieszkankę wysokiej jakości żywic jonowymiennych. Łatwo regenerowany w warunkach domowych.

PRO HF

Finalne uzdatnianie i ochrona bakteryjna

- Absolutna ochrona bakteryjna* dzięki zastosowaniu membrany kapilarnej, która zatrzymuje cząsteczki o wielkości powyżej 0,1 mikrona. Skutecznie usuwa związki organiczne, metale ciężkie i aktywny chlor.

SKŁAD ZESTAWU

Głowica filtra	1 szt.
Wężyk podłączeniowy	1 szt.
Wężyk podłączeniowy z wprasowaną tuleją	1 szt.
Przyłącze wody (trójnik z zaworem kulowym, uszczelka)	1 szt.
Korek zabezpieczający (dotyczy tylko Aquaphor ECO H Pro)	1 szt.
Adapter do regeneracji wkładu Pro H (dotyczy tylko filtra do wody Aquaphor ECO H Pro)	1 szt.
Wylewka do czystej wody (komplet akcesoriów montażowych)	1 szt.
Komplet wymiennych wkładów filtrujących	1 szt.
Śruba	2 szt.
Kołek	2 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.
Opakowanie	1 szt.

* Sprawdzono na *Escherichia coli* 1257, *Enterobacter cloacae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Lambliia intestinalis*.

Wersja filtra do wody ECO Pro

Model	ECO Pro	ECO H Pro
Zastosowanie	Dokładne uzdatnianie wody	Dogłębna filtracja i zmiękczenie wody pitnej
Wymienne wkłady filtrujące	Pro 1 – Pro 2 – Pro HF	Pro 1 – Pro H – Pro HF
Dane techniczne:		
Wydajność zestawu wkładów*	10 000 l	8000 l**
Zalecana szybkość filtracji	2,5 l/min	2,0 l/min
Wymiary, nie więcej niż	280 × 105 × 375 mm	
Max. ciśnienie robocze wody	0,63 MPa (6 bar)	
Temperatura wody	+5...+38 °C	
Waga, nie więcej niż	4,0 kg	
*Wydajność zestawu wymiennych wkładów określona na podstawie obowiązujących norm sanitarnych. W przypadku, gdy woda nie spełnia obowiązujących norm sanitarnych, wydajność zestawu wymiennych wkładów może się zmniejszyć. ** W przypadku kilkukrotnej regeneracji wymiennego wkładu Pro H w warunkach domowych.		

INSTALACJA

Schemat instalacji filtra do wody

1. Wylewka do czystej wody
2. Filtr do wody
3. Przyłącze wody
4. Uszczelka
5. Gumowa uszczelka
6. Podkładka dekoracyjna
7. Uszczelka gumowa
8. Plastikowa podkładka
9. Metalowa podkładka zabezpieczająca
10. Nakrętka mocująca
11. Metalowa tuleja
12. Nakrętka mocująca
13. Wężyk
14. Klipsy zabezpieczające
15. Wężyk

UWAGA! Montaż filtra do wody powinien być wykonany przez specjalistów posiadających uprawnienia do przeprowadzania prac sanitarno-instalacyjnych.

UWAGA! Przed instalacją filtra należy zmierzyć ciśnienie, jeśli jest ono wyższe niż 6,5 bar, należy zainstalować przed filtrem reduktor ciśnienia (nie wchodzi w skład zestawu).

Instalacja filtra do wody

1. Do instalacji potrzebne będą: wiertarka, wiertło Ø12 mm, klucze nastawne, śrubokręt, klucz rurowy 14 mm.
2. Należy określić miejsce umieszczenia wylewki do czystej wody (1), filtra do wody (2) oraz miejsce podłączenia przyłącza do wodociągu (3). Wężyki podłączeniowe powinny przechodzić swobodnie, bez załamania.

Luźne odcinki wężyków należy przymocować w taki sposób, by nie można było ich uszkodzić ani wyrwać.

Filtr musi znajdować się w izolacji od źródeł ciepła (płyty kuchenne, bojler, rury wodociągowe z ciepłą wodą, pralki, zmywarki itp.).

Instalacja przyłącza wody

UWAGA! Końcówka rury wodociągowej, do której podłączone jest przyłącze wody, musi być płaska.

Podczas podłączania przyłącza wody nie należy używać zbyt dużo siły, aby nie doprowadzić do uszkodzenia.

W przypadku uszkodzeń mechanicznych przyłącza reklamacje nie będą uwzględniane.

3. Zamknąć dopływ zimnej wody i zredukować ciśnienie, odkręcając kran.
4. Pomiedzy rurą z zimną wodą a elastycznym wężykiem wychodzącym do kranu należy zamontować przyłącze wody.

Instalacja wylewki do czystej wody

5. W wybranym miejscu, w blacie kuchennym, wywiercić otwór o średnicy Ø12 mm.

UWAGA! Wężyki uprzednio zmoczone wodą, wkładamy do oporu na głębokość nie mniej niż 15 mm, po czym należy sprawdzić czy zostały dobrze włożone.

6. Na gwintowany króciec (1) wylewki założyć podkładkę dekoracyjną z dwoma gumowymi uszczelkami (5–7).
7. Umieścić króciec wylewki w otworze.
Założyć plastikową podkładkę (8), metalową podkładkę zabezpieczającą (9) i dokręcić nakrętką mocującą (10).
8. Na wężyk z zaprasowaną mosiężną tuleją (13) założyć nakrętkę (12) z znajdującą się w zestawie wylewką do czystej wody, podłączyć wężyk do wylewki i założyć nakrętkę.
9. Podłączyć wężyki dołączone do zestawu zgodnie ze «Schematem instalacji filtra do wody».
10. Zamontować wkłady filtrujące w odpowiedniej kolejności (patrz «Instalacja wkładów filtrujących»). Kolejność instalacji wkładów opisana w rozdziale «Schemat instalacji filtra do wody».

UWAGA! Podczas instalacji filtra do wody ECO H Pro nie ma potrzeby instalowania wkładu Pro H – zamiast wkładu Pro H założyć korek zabezpieczający w środkowe gniazdo głowicy filtra.

11. Sztwno przymocować filtr do wody przy pomocy dołączonych do zestawu śrub.
12. Po instalacji nowych wkładów filtrujących przepłukać filtr do wody zgodnie z rozdziałem «Przepłukiwanie filtra do wody».

Instalacja wkładów filtrujących

W celu instalacji wkładów należy:

- zdjąć z nich folię zabezpieczającą;
- umieścić wkład w gnieździe głowicy filtra. W tym celu należy docisnąć wkład i przekręcić w prawo do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

UWAGA! Brak przekręcenia wkładu do jego pozycji końcowej (czemu towarzyszy kliknięcie) może spowodować wyciek!

PRZEPŁUKIWANIE FILTRA DO WODY

UWAGA! Przed przepłukiwaniem należy się upewnić, czy wkłady są prawidłowo zainstalowane.

Należy zwrócić uwagę na poprawne zamontowanie wkładów filtrujących. Patrz Schemat instalacji filtra do wody.

ECO Pro

- Otworzyć dopływ wody zimnej na przyłączy, upewniając się wcześniej, że wszystkie elementy filtra są szczelne.
- Przepuszczać wodę przez 5 minut.
- Zakręcić wylewkę do czystej wody i zaczekać 5 minut.
- Przepuszczać wodę przez 5 minut.
- Zakręcić wylewkę do czystej wody, upewniając się wcześniej, że wszystkie elementy filtra są szczelne.
- Filtr do wody jest gotowy do użycia.

ECO H Pro

- W miejscu wkładu Pro H założyć korek zabezpieczający.
- Otworzyć dopływ wody zimnej na przyłączy, upewniając się wcześniej, że wszystkie elementy filtra są szczelne.
- Otworzyć wylewkę do czystej wody. Poczekać aż z wylewki przestanie wydostawać się powietrze.
- Przy pomocy wylewki na przyłączy ustawić prędkość przepływu wody ok 2,0 l/min.
- Przepuszczać wodę przez 5 minut.
- Zakręcić wylewkę do czystej wody i odczekać 5 minut.
- Przepuszczać wodę przez 5 minut.
- Zamknąć dopływ wody na przyłączy.
- Wylewkę do czystej wody pozostawić otwartą.
- W miejsce wkładu Pro H założyć korek zabezpieczający.
- Otworzyć dopływ wody zimnej na przyłączy i przepuszczać wodę przez 5 minut.
- Zakręcić wylewkę do czystej wody, upewniając się wcześniej, że wszystkie elementy filtra są szczelne.
- Filtr do wody jest gotowy do użycia.

UWAGA! Aby uniknąć przypadkowych wycieków, należy obserwować filtr do wody podczas przepłukiwania z korkiem zabezpieczającym w miejsce wkładu Pro H.

WYMIANA WKŁADÓW FILTRUJĄCYCH

Zamknąć dopływ wody na przyłączy i otworzyć wylewkę do czystej wody w celu zredukowania ciśnienia.

Zamiast zużytych wkładów zainstalować nowe, postępując zgodnie z rozdziałem «Instalacja wkładów filtrujących».

Otworzyć dopływ wody, upewniając się wcześniej, że wszystkie elementy filtra są szczelne.

Przepłukać nowe wkłady, postępując zgodnie z rozdziałem «Przepłukiwanie filtra do wody».

REGENERACJA WKŁADU PRO H

Częstotliwość regeneracji zależy od stopnia twardości wody. Stosowanie zmiękczającego wkładu filtrującego Pro H z żywicą jonowymienną przynosi wymierne efekty w przypadku wody o umiarkowanym i średnim poziomie twardości.

Jeżeli twardość wody przekracza 250 mg/l CaCO₃ zaleca się zastosowanie systemu odwróconej osmozy Aquaphor .

Twardość wody wejściowej	Ilość wody zmiękczanej pomiędzy regeneracjami (l):
50–100 mg/l CaCO ₃ (2,8–5,6 dH)	1000–500
100–150 mg/l CaCO ₃ (5,6–8,4 dH)	500–330
150–200 mg/l CaCO ₃ (8,4–11,2 dH)	330–250
200–250 mg/l CaCO ₃ (11,2–14,0 dH)	250–200

Przywrócenie właściwości zmiękczających wkładu Pro H

- Zamknąć dopływ wody na przyłączy i otworzyć wylewkę do czystej wody w celu zredukowania ciśnienia.
- Wymontować wkład Pro H przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

- Zamontować i podłączyć adapter do regeneracji do wkładu Pro H (dołączony do zestawu lub zakupiony osobno).
- Umieścić uszczelkę (3) w nakrętce (2).
- Wsunąć nakrętkę (2) z uszczelką (3) na adapter (1) do oporu.
- Plastikowy wężyk (4) umieścić na adapterze (1).
- Szczelnie wsunąć adapter (1) do wkładu (6).
- Przykręcić do nakrętki (2) zwykłą butelkę z odciętym dnem w kształcie lejka (5).
- Na bazie przegotowanej wody przygotować 2,0–2,5 litra roztworu z solą spożywczą (nie jodowaną) (300 gram soli na litr).
- Ustaw wkład z podłączoną plastikową butelką w pozycji pionowej; skieruj plastikowy wężyk do zlewu.
- Przelej przez wkład roztwór, zwracając przy tym uwagę, aby do wkładu nie dostał się osad, który pozostał podczas rozpuszczania soli.
- Po przelaniu roztworu przelej przez wkład 2,5 litra czystej przegotowanej wody w celu wypłukania roztworu.
- Wkład jest gotowy do użycia.

UWAGA!



Jeżeli woda zasilająca filtr posiada podwyższony stopień twardości (ponad 350 mg CaCO₃), wówczas po zmiękczeniu może mieć lekko słony posmak. Dzieje się to za sprawą wymiany jonów wapnia na jony sodu. Nie świadczy to jednak o złym działaniu filtra do wody i jest to całkowicie bezpieczne dla zdrowia.

PRO H

W przypadku korzystania z filtra do wody ECO Pro w celu dodatkowego uzdatniania wody twardej, w przefiltrowanej wodzie może pojawić się biały osad bądź na powierzchni wody może pojawić się szklista powłoka. Nie świadczy to o złym działaniu filtra. Do zmiękczenia wody należy skorzystać z filtra do wody ECO H Pro.



Jeżeli w trakcie korzystania z filtra do wody temperatura otoczenia osiągnie +38 °C (maksymalna temperatura robocza), należy go odłączyć od przyłącza zimnej wody do momentu, aż spadnie temperatura.



Jeśli wiadomo, że filtr nie będzie użytkowany przez dobę i dłużej (np. podczas wyjazdu weekendowego), powinien być odłączony od instalacji zimnej wody.



W przypadku nie użytkowania filtra dłużej niż 1 tydzień, należy przed ponownym użyciem przez ok. 5 minut przepuszczać wodę przez filtr.



Uzdatnionej wody nie powinno się długo przechowywać. Zalecamy używanie świeżo przefiltrowanej wody.



Podczas transportu, przechowywania i użytkowania głowicy należy chronić ją przed uderzeniami, upadkami i zamrożeniem w niej wody.



Producent nie zaleca przeprowadzania samodzielnego montażu filtra Aquaphor do instalacji wodociągowej. Tego typu prace powinny być wykonywane przez specjalistów posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakość samodzielnego montażu filtra do wody. Reklamacje dotyczące montażu filtra do wody należy kierować do osób wykonujących montaż.



Utylizacja zgodnie z normami ekologicznymi i sanitarnymi, określonymi przez przepisy prawa obowiązującego w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w kraju.

GWARANCJE PRODUCENTA

Okres użytkowania filtra (bez wymiennych wkładów) wynosi 5 lat* od daty sprzedaży**. Po upływie okresu użytkowania filtr do wody należy wymienić na nowy.***

Wydajność (resurs) wymiennych wkładów filtrujących w poszczególnych konfiguracjach:

Pro 1 – Pro 2 – Pro HF – 10 000 litrów, ale nie więcej niż 1,5 roku****;

Pro 1 – Pro H – Pro HF – 8000 litrów, ale nie więcej niż 1,5 roku****.

Termin ważności wymiennych wkładów filtrujących jest liczony od daty sprzedaży filtra użytkownikowi przez punkt handlowy.

Data sprzedaży filtra (z wymiennymi wkładami filtrującymi) jest umieszczona przez sprzedawcę w instrukcji obsługi filtra. Jeśli w instrukcji obsługi brakuje daty sprzedaży bądź instrukcja obsługi została zgubiona przez użytkownika, termin ważności jest liczony od daty produkcji wymiennych wkładów filtrujących.

Okres przechowywania filtra – (z zestawem wkładów filtrujących) od daty produkcji – nie dłużej niż 3 lata w temperaturze od +5 do +38 °C, w nienaruszonym opakowaniu. Okres gwarancyjny filtra (bez wymiennych wkładów filtrujących) wynosi 2 lata od daty sprzedaży. Producent może odmówić uznania gwarancji, jeżeli użytkownik utraci dowód zakupu lub instrukcję obsługi z wpisaną datą produkcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za działanie filtra do wody i możliwe skutki działania, jeżeli:

- filtr został zainstalowany w sposób niewłaściwy – niezgodny z niniejszą instrukcją;
- wkłady filtrujące nie będą wymieniane w odpowiednim czasie;
- filtr jest nieodpowiednio eksploatowany – niezgodnie z niniejszą instrukcją.

W przypadku reklamacji związanych z działaniem wkładu filtrującego (wkładów filtrujących) należy zwrócić się do sprzedawcy lub do producenta. Reklamacje dotyczące uszkodzeń zewnętrznych wkładu filtrującego (wkładów filtrujących) nie będą rozpatrywane.

Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian w konstrukcję wkładu bez oznaczania tego w instrukcji obsługi.

*Niezależnie od momentu rozpoczęcia eksploatacji produktu.

**Data produkcji – data typu DDMMRRRR, wskazana przez producenta na etykiecie, umieszczonej na tylnej części korpusu filtra.

***Korzystanie z filtra do wody po zakończeniu jego okresu użytkowania (wydajności) może spowodować problemy zdrowotne posiadacza urządzenia lub innych użytkowników filtra i należy je przerwać.

**** Wydajność kompletu wkładów filtrujących ustalona jest do filtracji wody zgodnej z obowiązującymi normami sanitarnymi. Wydajność wkładów może ulegać nieznacznym odchyleniom w zależności od jakości wody (twardości, ilości zanieczyszczeń itp.)

RO MANUAL DE UTILIZARE

TEHNOLOGII AVANSATE DE PURIFICARE A APEI

Filtrele de apa ECO Pro, ECO H Pro sunt proiectate pentru filtrarea clorului, a metalelor grele, impuritatilor organice, precum și pentru reducerea durtatii (ECO H Pro) apei potabile care indeplinesc standardele sanitare actuale.



AQUALENT™

Fibra cu schimb de ioni, ce retine din apa potabila metale grele si substantele daunatoare.



AUTO LOCK

Inlocuirea mai usoara, mai sigura si mai rapida a cartuselor.



CARBON BLOCK + AQUALENT™

CB – se filtreaza impuritatile daunatoare din mediile cu numeroase grade de porozitate, ce se regasesc in ape cu diferite nivele de contaminare.



STC (SIGURANTA ABSOLUTA)

Materialele folosite in fabricarea produselor Aquaphor indeplinesc standardele globale de siguranta alimentara.