

The TCL logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters within a black rounded rectangular background.

TCL

- Before using your washing machine, please read this manual carefully and keep it for future reference.
- The drawings in this manual are for instruction only, it may vary from the model you buy.

WASHING MACHINE OWNER'S MANUAL

TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd.

A decorative wavy pattern with a geometric, crystalline texture runs horizontally across the bottom of the page.

Contents

| | |
|-----------------------------|----|
| Product Specification | 1 |
| Safety Information..... | 2 |
| Usage Cautions..... | 4 |
| Your washing machine | 5 |
| Installation | 6 |
| Operations | 10 |
| Maintenance..... | 19 |
| Troubleshooting..... | 25 |
| Appendix..... | 27 |
| Products Fiche..... | 29 |

PRODUCT REGISTRATION

Thank you for purchasing our TCL product. This easy-to-use manual will guide you in getting the best use of your washer. Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your washing machine properly. You'll find many answers to common problems in the chart of troubleshooting tips. Remember to record the model and serial numbers. They are on the back of the unit.

Model number

Serial number

Date of purchase

Product Specification

| Parameter/Capacity | Inverter Motor Series |
|-------------------------------|-----------------------|
| | 9.0kg |
| Model | FP0944WA0PL |
| Voltage | 220-240V~/50Hz |
| Rated Power | 1900W |
| Water Pressure | 0.05-0.8MPa |
| Outer Dimension (W*D*H) mm | 600*561*850 |

NOTE:

1. All the pictures in the manual are used for schematic only. It may be different from the machine you buy.
2. The actual function and the data in kind prevail.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to those using the appliance, follow the below precautions

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not tamper with the product. (This warning is not for EUROPEAN market)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Children should be supervised during cleaning and maintenance. (This warning is for EUROPEAN market)
- Ensure the floor carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventilation openings in the base.
- Children below the age of 3 years should be kept away unless supervised at all times.
- This appliance is intended for households and similar spaces such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses
 - hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
- Ensure power voltage and frequency is identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, the plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with the rated current less than that of washing machine.
- Do not operate your washer when parts are missed or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.

Safety Information


- Immediately replace worn power cord, loose plugs/power sockets.
- Unplug your washer before cleaning or making any repair.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.
- Ensure that a qualified technician connects the water and electrical device in line with the the manufacturer's instruction and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine could be seriously damaged while washing the clothes.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing.
- Be careful when draining hot water from the washer to avoid scalding.
- Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams etc) far away from the kids.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not lean against the door of the washer.

Usage cautions

- The household washing machine isn't intended to be built-in.
- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty. Sharp and rigid items such as coins, brooches, screws or stones etc may cause serious damage to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes the first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions or if you are confident in your ability to repair the product.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- After the program is completed, please wait for two minutes to open the door.
- When handling the machine, the accumulated water shall be drained out of the machine first. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door cannot be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY



Installation

NOTE

We recommend that your new washer is installed by a qualified appliance technician. If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.

■ Tools needed






You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

- Scissors
- Pliers
- Standard Screwdriver
- Gloves
- Spanner

■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if is there any damage during the transportation. Also make sure that all the the items(as shown below) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is missing or damaged, please contact the local dealer immediately.

***If washing machine is not double inlet, the machine does not have the hot inlet hose.**

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Inlet Hose (Connect to cold water supply) | Hot Inlet Hose (Connect to Hot water supply) | Hole Cover (4EA) (Used to plug transit bolt holes) | Drain Hose Support Bracket (Used to loop the end of drain hose) | Spanner (1.Used to adjust the bottom of the machine, 2.Remove the transport bolt on the back of the machine) |
|  |  |  |  |  |

■ Select the location

Before installing the washer, the location characterized as follows shall be selected:


- Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the following figure "Adjustable Leg").
- Avoid direct sun light.
- Sufficient ventilation.
- The ambient temperature should be between 0-40°C.
- The ambient humidity shall be below 95% (When the temperature is 25°C).
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas. Make sure that the washer will not stand on power cord. Do not install the washer on the carpet floor.

Installation

■ Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:

⚠ Keep the transit bolts properly for future use.





1. Loosen the four transit bolts with a spanner

2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.


■ Level the washing machine

Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller.




⚠ **Note:** In order to facilitate installation, the factory status of the foot may not be all locked, please be sure to lock all four feet before adjusting the level


1. When placing the machine, check whether the bottom foot is in the factory state. If not, please restore the bottom foot to the factory state: the locking nut is locked tightly on bottom of the box, and the support foot is locked tightly on the locking nut.



2. After the machine is placed, press the opposite corner of the top cover plate of the washing machine with both hands in turn and shake it vertically downward to check whether the supporting foot is close to the ground and whether the machine is shaken.



3. To ensure that the machine is placed in the right state, loosen the locking nut according to the direction shown in the diagram with the attached spanner to the appropriate height until the supporting foot is close to the ground and the machine is free from shaking.



4. Finally, use the spanner to turn the lock nut back to the bottom of the box to lock it (you can also slightly fix the support foot by hand to avoid the support foot moving again).



⚠ CAUTION

1. The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.

2. Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.




3. Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.

Installation

The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.




■ Connect the inlet hose

Connecting to a threaded water tap





1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.
2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.
3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

Connecting to a non-threaded water tap



1. Remove the **adaptor (A)** from the water **hose (B)**.
2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.
3. Hold the adaptor and turn **part (C)** in the arrow direction to loosen it by 5mm (*).



4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part (C)** in the arrow direction to tighten it.
6. While pulling down **part (D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part (D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "Connecting to a threaded water tap" section.

Installation

⚠ NOTE




- If there is any leakage with hose after the connection, then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.

■ Connect the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise, it can cause poor drainage.
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall, standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.


⚠ NOTE

- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.



■ Connect the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.



⚠ WARNING

1. This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
2. Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.



Operations

NOTE

Ensure your machine is installed properly before use.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:



1. Connect power source and water.
2. Put a little detergent (about 10g) into the drawer and close it.
3. Press the  **On/Off** button.
4. Turn the knob to be "Eco 40-60" program.
5. Press the  **Start/Pause** button.

This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

Sort clothes

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.


1. Do not put clothes over load the rated capacity.
2. Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
3. Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
4. Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
5. For clothes to be washed, they should be sorted according to color. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
6. Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
7. Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.



NOTE: Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.

Put detergent

- Pull out the detergent drawer.
- Add detergent liquid or powder into compartment 1.
- Add Softener into compartment 2.
- Add Disinfectant into compartment 3.



Operations

- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.
- The amount of detergent/softener used should be added only once at a time. Please refer to the manufacturer's instructions for the dosage of detergent/softener.
- Excessive detergent will produce a lot of foam, easy to overflow, and will affect its dissolution, resulting in rinsing difficulties.

NOTE

1. At the first time using liquid detergent and automatically release function, please operation "Express 15'/30" program to washing drum.
2. It is normal that a few liquid detergent flow into down-water box when pulling liquid detergent box. Please avoid pull the box frequently to decrease the cost of liquid detergent.
3. The quantity of softener please refer to manual. Over-loading softener would destroy artificial fiber.
4. Liquid level do not over the MAX of Distributor box.
5. Please dilute the thick softener or bleach first and then release in distributor box.


Operations

■ Washing steps


① Connect inlet hose and turn on the tap




② Insert power plug



③ Place drain hose



④ Open the door, put in clothes and shut it down; put detergent in detergent case and close the case;



⑥ Select program as needed

⑦ Customize settings like delay time, temperature, spin rate other Settings, etc.

⑤ Press down power key

⑧ Press down Start button.

- Press Power **On/Off** to turn on the washing machine.
- Turn the Cycle Selector to select a cycle.
- Change the cycle settings (Temperature and Speed, etc.) as necessary.
- Set Time Delay if you want to finish the wash cycle at the desired time.
- Press **Start/Pause**.


To change the cycle during operation









- Press **Start/Pause** to stop operation.
- Select a different cycle.
- Press **Start/Pause** again to start the new cycle.

Operations










■ Control panel

* The following illustration is a simple example of the model control panel. The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.



| | |
|--|--|
| 01 Cycle Selector | Turn the dial to select a cycle. |
| 02 Display | The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs. For specific details of corresponding display icons, please refer to the Introduction to Display Area section in this guide. |
| 03 Prewash  | Press to add a preliminary washing process before starting the cycle. |
| 04 Speed Up  | Click to turn on this function to reduced program running time after opening (some programs available) You can also switch the time of Quick 15/30 by pressing the button. |
| 05 Delay End  | Press Delay End repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 to 24 hours in one hour increments). |
| 06 Temp.  | Press to change the water temperature for the current cycle. Available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the display. |
| 07 Rinse  | Press to select the rinsing times. Available rinsing times depends on the cycle. The selected rinsing times will be displayed on the display. |
| 08 Spin  | Press to change the spinning speed for the current cycle. Available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the display. |
| 09 On/Off  | Press to turn On/Off the washing machine. If you turn on the washing machine and do not use it for 10 minutes, it will turn off automatically. |
| 10 Start/Pause  | Press to start or pause operation. Press the button once to start a cycle. To pause operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume paused operation, press the button again. |

Operations

| | |
|---|---|
| <p>11 Fresh On  3S</p> | <p>Hold down Speed up 3s to enable this function After the laundry is finished, the fresh operation will be automatically carried out. During the process, click the start and stop button to end the operation. When the Fresh On is activated, the indicator “ 3S” lights up.</p> |
| <p>12 Sound Off  3S</p> | <p>You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons. To turn on or off the sound, Press the button to enable to enable this function simultaneously for 3 seconds. When the sound is off, the  3S indicator lights up.</p> |
| <p>13 Child Lock </p> | <p>To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for  On/Off. To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold Rinse and Spin simultaneously for 3 seconds. When Child Lock is activated, the indicator  lights up.</p> |
| <p>14 Steam Wash Icon </p> | <p>If this icon is always bright, it means the Steam Wash function is enabled. Due to the different configuration of models, some models do not have this configuration, please refer to the actual model. Steam washing will only be opened when the water temperature is selected at 30 °C and above.</p> |
| <p>15 Quick Start  3S</p> | <p>Long press the Start / Pause button for 3 seconds to enter the MIX program.</p> |

Washing Cycles Guide

| Cycle | Suitable Fabrics for Washing | Optional Temperature (°C) | Optional Speed (r/min) | Suggested Max Wash Capacity (kg) |
|-----------------|--|---------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Mix | For mixed load consisting of cotton and synthetic. | (--)/30/40 | 0/400/800/1400 | 9 |
| Express 15'/30' | For washing clothes not dirty, summer clothes featured by light and thin, or new clothes(Press the Speed UP key to change the quick washing time.) | (--) | 0/400/800/1400 | 2 |
| Cotton | For cottons, bed linens, table linens, underwear,towels, or shirts. | (--)/30/40/60/90 | 0/400/800/1400 | 9 |
| Delicates | For sheer fabrics, bras, lingerie (silk), and other handwash-onlyfabrics. For best performance, use liquid detergent. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 2 |
| Shirt | This procedure is used to clean shirts. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 2 |
| Bedding | This procedure is suitable for washing heavier clothes. Jeansbedding, etc. | (--)/30/40/60 | 0/400/800/1400 | 6 |
| Baby Care | This procedure is used to clean children's wear. | (--)/30/40/60/90 | 0/400/800/1400 | 5 |
| Eco 40-60 | For cleaning normally soiled cotton items which are declared tobe washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. | 40 | 1400 | 9 |
| 20°C | New European standard special procedures, used for washing somegentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing. | 20 | 0/400/800/1400 | 5 |
| Synthetics | This procedure is used to clean synthetic fabrics. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 4 |
| Sports | This procedure is used to clean sports wear. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 3 |
| Wool | This procedure is used to clean wool fabrics. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 2 |

Washing Cycles Guide

| Cycle | Suitable Fabrics for Washing | Optional Temperature (C) | Optional Speed (r/min) | Suggested Max Wash Capacity (kg) |
|------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Spin | For clothes spinning only. | (--) | 0/400/800/1400 | 9 |
| Drum Clean | Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it. Make sure the drum is empty. Do not use any cleaning agents for cleaning the drum. | 60/90 | 0/400/800 | 0 |


Reminder

- For lightly soiled clothes, the washing time and performance of each washing cycle can be well controlled. But for heavily soiled clothes, you can reduce the wash load or select a cycle with a longer operating time according to the actual condition.
- Some machine cycles are endowed with the Fabric Weight Sensing function. When the Fabric Weight Sensing function is turned on, the light on the display area flashes, and the time on the display area stops. The machine will re-show the needed operation time after weighing the fabric for 2-3 minutes.
- This washing machine is equipped with an Unbalanced Protection function, which allows it to reposition and loose the clothes several times, leading to longer laundry time, which is a normal condition.
- Do not touch the machine during Dry program in case of scald! (Suitable for dryers)

Operations

Introduction to Display Area

The following picture is a simple example of the display area. Please note that it is provided for reference only, and the actual products may vary.



① Display Area

Show delay time, remaining time, warning information, etc.

② Door Lock

If the door is not closed or not locked normally, the icon will not light up. If the door is locked normally, the icon will always light up.

③ Child Lock

If the icon lights up, it means the cycle will be locked. Any attempt to change the cycle will be invalid.

④ Delay End

If the icon flashes, it means the delay function has been launched. When the delay time ends, the current selected washing cycle will be fully stopped.

⑤ Sound off

When this icon lights up, the mute function is turned on and all keys will be muted.

⑥ Speed Up

When this icon lights up, it means that the speed up function is enabled and the washing time will be shortened.

⑦ Prewash

When this icon lights up, it means that the prewash function is turned on. It means adding a preliminary washing process before starting cycle (not all cycle).

⑧ Steam Wash

If this icon is always bright, it means the Steam Wash function is enabled.

⑨ Fresh on

Fresh on: When this icon lights up, it means that the refreshing function is turned on. The machine will run automatically after the laundry is finished.


Note: Due to the machine configuration difference, the display area is provided for reference only, and the actual products may vary.

Operations

■ Introduction of Other Functions

Unlocking emergency door (not applicable in some models)

- If you want to take out the clothes when there is a long-time power cut, make sure the water level in the drum is below the safe level, the temperature is under 40°C, and the inner drum does not rotate, then detach the drain hose and lower it replace the hose after water runs out;
- Open the drain pump cover at the bottom right of the front side, pull down the rod lightly, when hearing a light sound then open the door and take out or put in the clothes;
- Replace drain pump cover;
- This method can only be used in emergency.



Auto Dispensing (not applicable in some models)

- This machine can dispense the laundry detergent automatically. When you want to use the powder detergent by yourself, please turn off the combination button to stop this function;
- When you start the machine, if the indicator light shows full, it means the detergent is abundant; when the washing finishes, if there is only one bar of the light left, and it shows “□□□□” for the service time, it means the detergent is running out, then you need to add the detergent.
- Before the washing, you can put the detergent in the detergent case, then the machine will dispense the detergent according to the weight of the clothes in the process of washing automatically.
- Please find the process table for further information of the default state for this function.

Resume Function

- This machine has the resume function in case of power-down. If there is a power failure or plug loose in the process of machine, the machine can remember the working status and resume work when the power is restored.

Memory Function (not applicable in some models)

- This machine can remember the latest working process automatically. When you turn on the machine again, the machine remembers the washing process and the settings you made last time (it means the whole working process of the latest washing will be selected by default when the machine starts)

Operations

Unbalance Protection

- When the machine is ready to spin, the washer may take a few times to balance clothes due to great unbalance.
- If clothes is still unbalanced in the drum after that, the spinning speed can slow down to avoid great vibration.
- If there not enough clothes in the machine, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.

Sprinkling (not applicable in some models)

- This machine adopts detergent auto dispensing technology; water will flow out from the detergent case to delivery detergent into inner drum. It will also spray water on the glass of observation window, which has better effect of cleaning the foam and stains on the clothes and window. This will make the washing process cleaner and construct a high efficient, water-saved and clean washing environment!

Drum lamp (not applicable in some models)

- At the beginning of the program, at the end of the program and at the pause of the washing state, the lamp of the washing machine cylinder will be lit. You can observe the situation of the clothes in the washing machine and feel the fun of smart laundry.

Note: Due to the product model upgrade, the function configuration may be different from this description, please take the actual model function as the standard!

Maintenance

Proper maintenance on the washing machine can extend its work life.



Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the tap.

■ Clean internal drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

■ Clean surface

- 1.If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the washer.
- 2.The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary.

Maintenance


*Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

*Before cleaning the washer interior,unplug the electrical power cord to avoid electrical shock to avoid electrical shock hazards.

Cleaning



Surface of the washing machine

Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.



Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.




1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Close the water tap.
3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.
4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.
5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.
6. Dry the mesh filter completely in the shade.
7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.
8. Open the water tap.

Maintenance


Debris filte

It is advisable to clean the debris filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging.


Clean the drain pump




1. Gently press to open the protective cover of drain pump.



2. Take the emergency drainage pipe out of the fixed place, pull out the plug of the emergency drainage pipe, drain the remaining water, and put it back into the plug after the drainage is complete.



3. Slowly unscrew the cover of the drain pump, remove the clothing residue from the drain pump, and clean it thoroughly until the blades can rotate freely;




4. Install the drain pump cover and tighten it, keep the knob vertical, secure the emergency drain pipe back to its original place, and install the drain pump protective cover.


- ⚠ • Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
- Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.

Maintenance


Detergent Drawer



1. While holding down the release lever on the inner of the drawer, slide open the drawer.
2. Remove the Liquid detergent guide from the drawer.



3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.



4. Clean the drawer recess using a soft brush.
5. Reinsert the Liquid detergent guide to the drawer.
6. Slide the drawer inward to close it.

⚠ NOTE:

To remove remaining detergent, perform the Rinse+Spin cycle with the drum being empty.

Maintenance

Inside the door

Wipe the rubber gasket dry and re-move any foreign objects.



The washing drum

- If you live in a hard water area, limescale may continuously build up in places where it cannot be seen and thus not easily removed.
 - Over time the build up of scale clogs appliances, and if it is not kept in check these may have to be replaced.
Although the washing drum is made of stainless steel, specks of rust can be caused by small metal articles (paper clips, safety pins) which have been left in the drum.
 - The Washing drum should be cleaned from time to time.
 - If you use descaling agents, dyes or bleaches, make sure they are suitable for washing machine use.
- * Descaler may contain chemicals that may damage part of your washing machine.
* Remove any spots with a stainless steel cleaning agent.
* Never use steel wool.

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

⚠ NOTE:

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

Maintenance

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the **Cycle Selector** to select **RINSE+SPIN**.
2. Empty the drum, and press **Start/Pause**.
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.

Troubleshooting

TROUBLES

SOLUTIONS

There is some remaining water in the machine



This is normal and is the result of water tests performed at the factory.

The washer does not run



Check if the power plug is inserted well.
Check if the tap is opened.
Check if the button “Power” is pressed.
Check if the button “Start/Pause” is pressed.
Check if the delay feature is activated.

Water leakage



Check and fasten inlet hose.
Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.

Abnormal noise and great vibration



Check if the transit bolts has been removed.
Check if the adjustable legs are adjusted level.
Check if the washer is installed on the solid and level floor.
Check if there are any barrettes or metal articles inside.

Washing efficiency is not satisfied



Select a proper procedure.
Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.

The machine does not answer after press buttons



Check if the “Child-lock” feature has been activate.
Press button “Start/Pause” first then press other buttons.

Actual running time of procedures is not corresponded to the display time



Check if clothes in the drum is dispersive enough.
Check if the water is drain out or inflow well.

The washer fills while draining



Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm.
Check if the drain hose is immersed.

Troubleshooting






















| DISPLAY | MEANS | SOLUTIONS |
|---------|--|---|
| E1 | The washer fills over time | Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked. |
| E2 | Water drainage over time | Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary. |
| E3 | Door lock is broken | Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary. |
| E4 | Water is overflowed | water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary. |
| E5 | The electrical motor is broken | Please contact a technician. |
| E6 | The heater does not work | Please contact a technician. |
| E7 | There is a temperature sensor fault | Please contact a technician. |
| E8 | Unmatched software/hardware on mainboard and frequency inverting plate | Please contact a technician. |
| E9 | Communication failures | Please contact a technician. |
| E10 | Inverter failures | Please contact a technician. |
| EP | The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points. | Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on. |

Note:

Please refer to the actually purchased model for fault display here. Different models have different fault displays.

Appendix

■ Fabric Care Lable

| | | | |
|---|-------------------------------|---|---|
|  | Resistant material |  | Can be ironed at 100°C max |
|  | Delicate fabric |  | Do not iron |
|  | Item may be washed at 90°C |  | Can be dry cleaned using any solvent |
|  | Item may be washed at 60°C |  | Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only |
|  | Item may be washed at 40°C |  | Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only |
|  | Item may be washed at 30°C |  | Do not dry clean |
|  | Item may be hand washed |  | Dry flat |
|  | Dry clean only |  | Can be hung to dry |
|  | Can be bleached in cold water |  | Dry on clothes hanger |
|  | Do not bleach |  | Tumble dry, normal heat |
|  | Can be ironed at 200°C max |  | Tumble dry, reduced heat |
|  | Can be ironed at 150°C max |  | Do not tumble dry |

■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units(current, voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip and be damaged. Special attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

Appendix

■ Protecting the environment

- The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that pets and children cannot get trapped inside the washer.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instruction.
- Use stain removal products and bleach before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads (the exact amount depends upon the program used).
- Correct Disposal of this Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

⚠ NOTE:

1. The energy efficiency rating was tested under “Eco 40-60” procedure.
2. Scan the QR code shown on the energy label for further product information.
3. When the washing machine gives error codes, make sure you contact our after sales team to repair. We shall not be responsible for any issue caused by unauthorized repair.
4. In case you need to order the accessories, we can send out within 15 working days after the request.
5. For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without additional notice.
6. The display panel shall show “END” for 1 minutes after the cycle finish.

Products Fiche

| FP0944WA0PL | Unit | Eco 40-60 | | | 20°C | cotton 90 | Wool | Express 15/30 |
|----------------|-----------|-----------|---------|---------|-------|-----------|-------|---------------|
| | | 100%load | 50%load | 25%load | | | | |
| Rated capacity | kg | 9.0 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 2.0 |
| duration | h:mm | 3:48 | 2:54 | 2:54 | 0:53 | 2:02 | 0:37 | 0:15 |
| energy | kWh/cycle | 0.756 | 0.425 | 0.190 | 0.210 | 1.606 | 0.122 | 0.050 |
| water | L/cycle | 64.0 | 46.0 | 40.0 | 44.0 | 69.0 | 58.0 | 36.0 |
| Max temp | °C | 34 | 28 | 23 | 21 | 77 | 21 | 19 |
| RMC | % | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 71.0 | 70.0 | 77.0 | 86.0 |
| Spin Speed | rpm | 1400 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 400 | 800 |

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, China

Model Identifier: FP0944WA0PL

General Product Parameters:

| Parameter | Value | | Parameter | Value | | |
|--|----------------|----|---|--------|----------------|-------|
| Rated Capacity (kg) | 9.0 | | Dimensions in cm | Height | 85 | |
| | | | | Width | 60 | |
| | | | | Depth | 56 | |
| EEI _w | 46.7 | | Energy efficiency class | A | | |
| Washing Efficiency Index | 1.031 | | Rinsing effectiveness (g/kg) | 5.0 | | |
| Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used. | 0.444 | | Water consumption in litre per cycle, based on the Eco 40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water. | 50 | | |
| Maximum temperature inside the treated textile (°C) | Rated Capacity | 34 | Remaining moisture content (%) | 53.9 | Rated Capacity | 53.90 |
| | Half | 28 | | | Half | 53.90 |
| | Quarter | 23 | | | Quarter | 53.90 |

Products Fiche

| | | | | |
|--|----------------|------|---|---------------|
| Spin speed (rpm) | Rated capacity | 1400 | Spin-drying efficiency class | B |
| | Half | 1400 | | |
| | Quarter | 1400 | | |
| Programme duration (h:min) | Rated capacity | 3:48 | Type | free-standing |
| | Half | 2:54 | | |
| | Quarter | 2:54 | | |
| Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW) | 72 | | Airborne acoustical noise emission class (spinning phase) | A |
| Off-mode (W) | 0.50 | | Standby mode (W) | — |
| Delay start (W) (if applicable) | 4.00 | | Networked standby (W) (if applicable) | — |
| Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 24months | | | | |
| This product has been designed to release silver ions during the washing cycle | | | NO | |

Products Fiche

| PARAMETER | UNIT | VALUE |
|---|-----------|-------|
| Rated capacity for the Eco 40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c) | kg | 9.0 |
| Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$) | kWh/cycle | 0.756 |
| Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$) | kWh/cycle | 0.425 |
| Energy consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$) | kWh/cycle | 0.190 |
| Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_W) | kWh/cycle | 0.444 |
| Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme (SCE_W) | kWh/cycle | 0.951 |
| Energy Efficiency Index (EEI_W) | – | 46.7 |
| Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$) | L/cycle | 64.0 |
| Water consumption of the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$) | L/cycle | 46.0 |
| Water consumption of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$) | L/cycle | 40.0 |
| Weighted water consumption (W_W) | L/cycle | 50 |
| Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_W) | – | 1.031 |
| Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_W) | – | 1.031 |
| Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_W) | – | 1.031 |
| Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated capacity (I_R) | g/kg | 5.0 |
| Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (I_R) | g/kg | 5.0 |
| Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (I_R) | g/kg | 5.0 |

Products Fiche

| | | |
|--|---------------|-------|
| Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated capacity (t_w) | h:min | 3:48 |
| Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (t_w) | h:min | 2:54 |
| Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (t_w) | h:min | 2:54 |
| Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated capacity (T) | °C | 34 |
| Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated capacity (T) | °C | 28 |
| Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (T) | °C | 23 |
| Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated capacity (S) | rpm | 1400 |
| Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated capacity (S) | rpm | 1400 |
| Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity (S) | rpm | 1400 |
| Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at rated capacity (D_{full}) | % | 53.90 |
| Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$) | % | 53.90 |
| Remaining moisture content for the Eco 40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$) | % | 53.90 |
| Weighted remaining moisture content (D) | % | 53.9 |
| Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme (spinning phase) | dB(A) re 1 pW | 72 |
| Power consumption in 'off mode' (P_o) | W | 0.50 |
| Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) | W | – |
| Does 'standby mode' include the display of information? | – | – |
| Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable) | W | – |
| Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable) | W | 4.00 |



- Przed rozpoczęciem użytkowania pralki należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.
- Ilustracje w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i mogą różnić się od modelu zakupionego przez użytkownika.

PRALKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd.



Spis treści

| | |
|---|----|
| Specyfikacja produktu | 1 |
| Zasady bezpieczeństwa | 2 |
| Ostrzeżenia dotyczące użytkowania | 4 |
| Twoja pralka | 5 |
| Montaż | 6 |
| Obsługa | 10 |
| Konserwacja | 19 |
| Rozwiązywanie problemów | 25 |
| Załącznik | 27 |
| Karta produktu | 29 |

REJESTRACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zakup produktu firmy TCL.
Ta instrukcja obsługi zawiera zrozumiałe treści, które pozwolą w pełni wykorzystać możliwości pralki. Przedstawiono w niej też liczne przydatne porady dotyczące prawidłowej obsługi i konserwacji. W części poświęconej rozwiązywaniu problemów zamieszczono rozwiązania często występujących problemów. Obok należy zapisać numer modelu i numer seryjny posiadanego urządzenia. Można je znaleźć z tyłu na tabliczce znamionowej.

Numer modelu

Numer seryjny

Data zakupu

Specyfikacja produktu

| | |
|---|-----------------------------|
| Parametr/pojemność | Seria silnika inwerterowego |
| | 9,0 kg |
| Model | FP0944WA0PL |
| Napięcie | 220-240 V~ / 50 Hz |
| Moc znamionowa | 1900 W |
| Ciśnienie wody | 0,05-0,8 MPa |
| Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.) mm | 600 × 561 × 850 |

UWAGA:

1. Wszystkie rysunki przedstawione w tej instrukcji obsługi mają jedynie charakter informacyjny. Mogą się różnić od posiadanego urządzenia.
2. Obowiązującym punktem odniesienia są rzeczywiste funkcje i dane.

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko wywołania pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała osób korzystających z urządzenia, należy przestrzegać środków ostrożności wymienionych poniżej.

- Aby uniknąć zagrożenia, gdy przewód zasilający jest uszkodzony, należy zapewnić jego wymianę przez producenta, serwisanta lub osobę posiadającą podobne kwalifikacje.
- Należy używać nowych zestawów węży dostarczonych z pralką. Nie należy używać starych zestawów węży.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użycia przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadających odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że podlegają one nadzorowi lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Zadbaj o to, aby dzieci nie manipulowały przy niniejszym urządzeniu.
(To ostrzeżenie nie dotyczy klientów z EUROPY).
- To urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli podlegają one nadzorowi lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem. Podczas czyszczenia i konserwacji dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.
(To ostrzeżenie dotyczy klientów z EUROPY).
- Upewnij się, że wykładzina podłogowa nie zasłania wycięcia w podstawie pralki, w której znajdują się otwory wentylacyjne.
- Dzieci w wieku poniżej 3 lat nie powinny zbliżać się do urządzenia, chyba że są pod ciągłym nadzorem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego oraz w podobnych lokalizacjach, np.:
 - w pracowniczych pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - w gospodarstwach rolnych;
 - w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
 - w pensjonatach;
 - w obszarach użytku wspólnego w blokach mieszkalnych lub pralniach.
- Upewnij się, że napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne z wymaganiami pralki.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa wtyczkę przewodu zasilającego podłączyć do uziemionego gniazda. Sprawdzić dokładnie i upewnić się, że gniazdo jest prawidłowo i niezawodnie uziemione.

Zasady bezpieczeństwa



- Nie używać gniazd o prądzie znamionowym mniejszym niż prąd znamionowy pralki.
- Nie używać pralki, gdy jest zdekompletowana lub jej elementy są uszkodzone.
- Pod żadnym pozorem nie wyciągać wtyczki przewodu zasilającego mokrymi dłońmi.
- Niezwłocznie wymienić zużyty przewód zasilający, poluzowane wtyczki/gniazda zasilania.
- Odłączyć przewód zasilający pralki od gniazda sieciowego przed przystąpieniem do czyszczenia lub wykonywania jakichkolwiek napraw.
- Przed otwarciem drzwiczek należy sprawdzić, czy w bębnie nie ma wody. Jeżeli widoczna jest woda, nie otwierać drzwiczek.
- Podczas pracy szklane drzwiczki mogą być bardzo gorące. W trakcie użytkowania pralki należy zapewnić, że dzieci i zwierzęta domowe przebywają z dala od urządzenia.
- Przyłącze wody i podłączenie do instalacji elektrycznej powinno być wykonywane przez wykwalifikowanego technika, zgodnie z instrukcjami producenta i miejscowymi przepisami bezpieczeństwa.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć wszystkie elementy opakowania i śruby transportowe. W przeciwnym przypadku pralka może ulec poważnemu uszkodzeniu podczas prania.
- Zabrania się stosowania rozpuszczalników łatwopalnych, wybuchowych lub toksycznych. Jako detergentów nie należy stosować benzyny lub alkoholu itp. Należy używać wyłącznie detergenty przeznaczone do prania w pralce.
- Podczas spuszczenia gorącej wody z pralki należy zachować ostrożność, aby uniknąć poparzenia.
- Nigdy nie odłączać wtyczki przewodu zasilającego od gniazda sieciowego, ciągnąc za przewód zasilający. Zawsze mocno chwytać wtyczkę i wyciągać ją prosto z gniazdka.
- Jeżeli zużyte urządzenie nie będzie już używane, zaleca się zdjęcie drzwiczek i odcięcie przewodu zasilającego.
- Materiały opakowania mogą być niebezpieczne dla dzieci. Wszystkie materiały opakowania (plastikowe torby, pianki itp.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wchodzić i nie siadać na górnej pokrywie urządzenia.
- Dzieci i zwierzęta mogą ukryć się we wnętrzu urządzenia. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić urządzenie.
- Nie opierać się o drzwiczki pralki.

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

- Pralka nie jest przeznaczona do zabudowy.
- Pralka jest dopuszczona do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Upewnić się, że opróżniono wszystkie kieszenie odzieży. Ostre i twarde przedmioty, takie jak monety, broszki, śruby lub kamienie itp. mogą spowodować poważne uszkodzenie pralki.
- Należy pamiętać o odłączeniu wody i zasilania natychmiast po zakończeniu prania.
- Pralka nie powinna być instalowana w łazienkach lub pomieszczeniach o dużej wilgotności, a także w pomieszczeniach, w których występują wybuchowe lub żrące wyziewy.
- Przed przeprowadzeniem pierwszego prania należy przeprowadzić jeden kompletny cykl prania bez odzieży.
- Nie naprawiać ani nie wymieniać żadnego elementu pralki, chyba że zostało to wyraźnie zalecone w instrukcji naprawy dla użytkownika, lub jeśli użytkownik ma pewność, że naprawi produkt.
- Zabronione jest pranie dywanów i biustonoszy zawierających stalowy drut.
- Podczas prania nigdy nie uzupełniać wody ręcznie.
- Po zakończeniu programu prania należy odczekać dwie minuty przed otwarciem drzwiczek.
- W przypadku przeprowadzania innych działań należy najpierw spuścić nagromadzoną wodę z pralki. Zachować ostrożność podczas przenoszenia. Podczas podnoszenia nigdy nie chwytać za wystające części urządzenia. Drzwiczki urządzenia nie mogą być używane jako uchwyt transportowy.
- Pralkę z jednym zaworem wlotowym można podłączać tylko do przyłącza wody zimnej. Z kolei urządzenie wyposażone w dwa zawory wlotowe można podłączyć do przyłącza wody ciepłej i zimnej.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

URZĄDZENIE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU
DOMOWEGO



UWAGA

Zalecamy, aby nowa pralka została zainstalowana przez wykwalifikowanego technika. Jeśli użytkownik chce samodzielnie zainstalować pralkę, przed przystąpieniem do podłączenia powinien uważnie przeczytać instrukcję instalacji.

■ Wymagane narzędzia




Podczas instalacji pralki przydadzą się następujące narzędzia:

- Nożyce
- Szczypce
- Śrubokręt
- Rękawice
- Klucz

■ Rozpakowanie pralki

Rozpakować pralkę i sprawdzić, czy nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy upewnić się, że w załączonym woreczku znajdują się wszystkie elementy (jak pokazano poniżej). W przypadku uszkodzenia pralki podczas transportu, braku lub uszkodzenia jakiegokolwiek elementu należy natychmiast skontaktować się z miejscowym sprzedawcą.

***Jeżeli pralka nie ma dwóch zaworów wlotowych, oznacza to, że nie ma węża doprowadzającego wody ciepłej.**

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| Wąż doprowadzający (podłączany do przyłącza wody zimnej) | Wąż doprowadzający (podłączany do przyłącza wody ciepłej) | Zatyczki otworów (4 szt.) (do zaślepiania otworów śrub transportowych) | Wspornik węża odpływowego (używany do zapełnienia końca węża odpływowego) | Klucz (1. Służy do regulacji nóg urządzenia. 2. Służy do wykręcania śrub transportowych z tyłu urządzenia.) |
|  |  |  |  |  |

■ Wybór miejsca użytkowania


Przed zainstalowaniem pralki wybrać lokalizację odpowiadającą poniższej charakterystyce:

- Sztuczna, sucha i równa powierzchnia (jeśli nie jest równa, należy wypoziomować pralkę zgodnie z poniższym rysunkiem: „Regulacja nóżek”).
- Nienarażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Odpowiednia wentylacja.
- Temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie: 0-40°C.
- Wilgotność otoczenia powinna wynosić mniej niż 95% (przy temperaturze 25°C).
- Z dala od źródeł ciepła, takich jak węgiel lub gaz. Upewnić się, że pralka nie stoi na przewodzie zasilającym. Nie ustawiać pralki na dywanie.


■ Usuwanie śrub transportowych

Przed użyciem pralki konieczne jest usunięcie śrub transportowych z jej tylnej części. Aby usunąć śruby, wykonaj poniższe kroki.


⚠ Zachować śruby transportowe do kolejnego użycia.



1. Za pomocą klucza wykręcić cztery śruby transportowe.




2. Chwycić i przeciągnąć łeb każdej śruby przez szerszą część otworu. Wykonać dla wszystkich śrub.



3. Zaślepić otwory zaślepkami z tworzywa sztucznego.

■ Poziomowanie pralki

Pralkę można zainstalować lub umieścić w temperaturze otoczenia nie niższej niż 0°C, jednak nie na zewnątrz, ponieważ może to spowodować uszkodzenie sterownika programatora.



Konstrukcja nóżki

Nakrętka blokująca


Nóżka pokryta gumą




Położenie fabryczne

- Nakrętka blokująca blisko spodu obudowy
- Nóżka blisko nakrętki blokującej


⚠ **Uwaga:** w celu ułatwienia montażu nóżki mogą nie być zablokowane fabrycznie. Przed poziomowaniem należy zablokować wszystkie cztery nóżki.




1. Podczas montażu urządzenia należy sprawdzić, czy dolna nóżka jest w położeniu fabrycznym. Jeśli tak nie jest, przywrócić dolną nóżkę do stanu fabrycznego: nakrętka blokująca jest mocno zablokowana na spodzie, a nóżka jest mocno zablokowana na nakrętce blokującej.



2. Po ustawieniu pralki obiema rękami nacisnąć przeciwne rogi górnej pokrywy pralki i nacisnąć pionowo, aby sprawdzić, czy nóżka podpierająca znajduje się blisko podłoża i czy pralka się chybotrze.



3. Aby upewnić się, że pralka jest ustawiona poprawnie, należy kluczem poluzować nakrętkę blokującą na odpowiednią wysokość, zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku, aż nóżka podpierająca znajdzie się blisko podłoża, a pralka nie będzie się chybotać.



4. Użyć klucza, aby przemieścić nakrętkę blokującą z powrotem do spodniej strony obudowy, w celu jej zablokowania (można lekko przytrzymać nóżkę ręcznie, aby uniknąć jej ponownego skręcenia).

⚠ OSTROŻNIE




1. Pralka musi być idealnie wypoziomowana i ustabilizowana: cztery nóżki znajdują się blisko podłoża. Skrócić nóżki tak bardzo, jak to możliwe, upewniając się, że pralka jest wypoziomowana.
2. Niewłaściwe wypoziomowanie może być przyczyną głośnej pracy, wibracji, przemieszczania się pralki i innych nietypowych zjawisk.
3. Otwór wentylacyjny znajduje się na spodzie urządzenia (zapewnić drożność). Pralkę należy ustawić na twardym, gładkim, antypoślizgowym podłożu. Aby uniknąć obrażeń, nie stawiać pralki na miękkim kocu lub drewnianej podłodze, ani na blatach i stojakach.

Montaż

Wąż doprowadzający wodę dostarczony z pralką może różnić się w zależności od modelu. Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi węża doprowadzającego wodę.




■ Podłączanie węża doprowadzającego

Podłączanie do kranu z gwintem





1. Podłączyć wąż doprowadzający wodę do kranu, a następnie obrócić złącze w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano.
2. Drugi koniec węża podłączyć do zaworu wejściowego z tyłu pralki. Przekręć wąż zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić.
3. Odkręcić kran z wodą i sprawdzić, czy nie ma wycieków w miejscach połączeń. Jeśli występują wycieki wody, powtórzyc powyższe czynności.

Podłączanie do kranu bez gwintu



1. Zdjąć przejściówkę (A) z węża doprowadzającego wodę (B).
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzować cztery śruby przejściówki.
3. Przytrzymać przejściówkę i obrócić element (C) w kierunku wskazanym przez strzałkę, aby poluzować o 5 mm(*).






4. Założyć przejściówkę na kran, a następnie dokręcić śruby, podnosząc przejściówkę.
5. Obrócić element (C) w kierunku wskazanym przez strzałkę, aby dokręcić.
6. Pociągając w dół część (D) węża wody, podłączyć go do przejściówki. Następnie zwolnić element (D). Wąż dopasuje się do przejściówki, wydając odgłos kliknięcia.
7. Aby zakończyć podłączanie węża, patrz kroki 2 i 3 w rozdziale „Podłączanie do kranu z gwintem”.

⚠ UWAGA

- Jeśli po podłączeniu węża występują wycieki wody, powtórzyc czynności podłączania węża doprowadzającego.
- Nie zginać węża.
- Sprawdzić dokładnie podłączenie węża doprowadzającego przed każdym użyciem pralki.

■ Podłączanie węża odpływowego

- Wąż odpływowy należy umieścić na wysokości 65-100 cm nad podłogą, w przeciwnym razie odprowadzanie wody może być niezadawalające.
- Można użyć dostarczonego wspornika węża odpływowego, aby podłączyć wąż do ściany, rury lub wanny.
- Upewnić się, że wszystkie połączenia węża są szczelne.




⚠ UWAGA

- Aby pralka działała prawidłowo, końcówka węża odpływowego nie może być zanurzona w wodzie.

■ Podłączanie zasilania

- Ponieważ maksymalny prąd pobierany przez urządzenie podczas podgrzewania wody wynosi 10 A, należy upewnić się, że zasilanie (wartości prądu, napięcia i przekrój przewodu) instalacji domowej spełnia wymagania dotyczące obciążenia przez urządzenia elektryczne.
- Podłączyć zasilanie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda elektrycznego.
- Upewnić się, że napięcie zasilania jest takie samo jak napięcie znamionowe urządzenia.
- Wtyczka urządzenia musi pasować do gniazda.
- Nie używać wtyczki uniwersalnej lub gniazda jako przedłużacza.
- Nie podłączać i nie wyciągać wtyczki mokrymi dłońmi.
- Podczas wyciągania wtyczki należy trzymać ją mocno, a następnie wyciągnąć. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
- Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony lub nosi jakiegokolwiek ślady złamania, w celu wymiany należy dobrać odpowiedni przewód zasilający, zakupić go u producenta lub w centrum serwisowym.



⚠ OSTRZEŻENIE

1. Urządzenie musi być prawidłowo uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie może zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
2. Pralka powinna działać w obwodzie osobnym od innych urządzeń elektrycznych. W przeciwnym razie możliwe jest wyzwolenie zabezpieczenia zasilania lub przepalenie bezpiecznika.



Przed użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane prawidłowo.

Przed pierwszym praniem ubrań należy włączyć pralkę na jeden cykl bez wkładania ubrań.

W tym celu wykonać następujące czynności:



1. Podłączyć pralkę do gniazda zasilania i przyłącza wody.
2. Wsypać/wlać niewielką ilość detergentu (około 10 g) do szuflady i zamknąć ją.
3. Nacisnąć przycisk **Włączenie/wyłączenie**.
4. Obrócić pokrętkę w pozycję programu „Eco 40-60”.
5. Nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.

Spowoduje to odpompowanie z urządzenia wody z próbnego uruchomienia w fabryce.

■ Sortowanie odzieży

Uważnie przeczytać niniejsze zalecenia, aby uniknąć uszkodzeń odzieży i problemów z pralką.


1. Nie przekraczać obciążenia znamionowego.
2. Pranie sortować według kolorów i wskazań prania na metkach. Większość ubrań posiada metkę z informacjami na temat prania umieszczoną na kołnierzu lub szwie bocznym.
3. Upewnić się, że wszystkie kieszenie są puste. Pozostawione przedmioty (np. gwoździe, monety, spinacze itp.) mogą spowodować uszkodzenie odzieży i podzespołów pralki.
4. Przed praniem zamknąć zamki błyskawiczne, zapiąć haftki itp.
5. Odzież przeznaczoną do prania należy posortować według koloru. W szczególności nie należy prać ciemnych ubrań wraz z jasnymi.
6. Miejsca mocno zabrudzone, plamy itp., należy wstępnie potraktować płynnym detergentem, odplamiaczem itp.
7. Ubrania, które łatwo się mechacą i mają wełnianą powierzchnię należy przed włożeniem do pralki odwrócić na wewnętrzną stronę.



⚠ UWAGA: Upewnić się, że ubrania nie zostały przytrzaśnięte między drzwiczkami a uszczelką.

■ Dodawanie detergentu

- Wyciągnąć szufladę na detergent.
- Wsypać proszek lub wlać płyn do komory 1.
- Wsypać środek zmiękczający do komory 2.
- Wlać środek dezynfekujący do komory 3.



Obsługa

- Zalecamy dobór odpowiedniego typu detergentu do temperatury prania, aby uzyskać najlepszy wynik, zużywając mniej wody i prądu.
- Porcję detergentu/zmiękczacza należy podać jeden raz. Informacje na temat dozowania detergentu/zmiękczacza znajdują się w zaleceniach producenta.
- Nadmierna ilość detergentu spowoduje mocne pienienie, co może doprowadzić do wylewania się z pralki. Wpłynie to też negatywnie na jego rozpuszczanie, utrudniając płukanie.

UWAGA

1. Przy pierwszym użyciu detergentu w płynie i funkcji automatycznego zwalniania należy użyć programu „Express 15'/30” do umycia bębna.
2. Podczas wyciągania szuflady na detergent w płynie kilka kropel tego detergentu może dostać się do komory wody. Unikać częstego wyciągania szuflady, aby zapobiec niepotrzebnemu zużyciu detergentu w płynie.
3. Informacje o ilości zmiękczacza można znaleźć w jego instrukcji obsługi. Zbyt duża ilość zmiękczacza może spowodować uszkodzenie włókien tkaniny z tworzywa sztucznego.
4. Nie przekraczać poziomu MAX komory.
5. Przed wlaniem do komory należy rozcieńczyć gęsty zmiękczacze lub wybielacz.

Obsługa

■ Etapy prania

1 Podłączyć wąż doprowadzający i odkręcić kran.

2 Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego.

3 Umieścić wąż odpływow.

4 Otworzyć drzwiczki, włożyć odzież i zamknąć; umieścić detergent w komorze na detergent i zamknąć szufladę.

6 Wybrać program w razie potrzeby.

7 Dostosować ustawienia, takie jak czas opóźnienia, temperatura, szybkość wirowania, inne ustawienia itp.

8 Naciśnąć przycisk Start.

5 Naciśnąć przycisk zasilania


- Naciśnąć przycisk zasilania **Włączenie/wyłączenie**, aby włączyć pralkę.
- Obrócić pokrętkę programu, aby wybrać program prania.
- Zmienić ustawienia programu (temperatura, prędkość wirowania itd.) w razie potrzeby.
- Ustawić opóźnienie, jeżeli pranie ma zostać zakończone o określonej godzinie.
- Naciśnąć przycisk **Start/Pauza**.

Aby zmienić cykl podczas pracy

- Naciśnąć przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć pranie.
- Wybrać inny cykl prania.
- Ponownie naciśnąć przycisk **Start/Pauza**, aby rozpocząć nowy cykl.

■ Panel sterowania

* Następujący rysunek przedstawia uproszczony przykład panelu sterowania. Rysunek ma charakter wyłącznie poglądowy. Sprawdzić, jakie funkcje posiada konkretny model.



| | |
|---------------------------------|---|
| 01 Wybór cyklu | Obróć pokrętkę, aby wybrać cykl prania. |
| 02 Wyświetlacz | Wyświetlacz pokazuje informacje o bieżącym cyklu i szacowany czas pozostały do jego końca lub kod informacyjny w przypadku wystąpienia błędu. Więcej informacji o odpowiednich ikonach na wyświetlaczu można znaleźć w rozdziale „Opis obszaru wyświetlacza” w tej instrukcji obsługi. |
| 03 Pranie wstępne | Nacisnąć ten przycisk, aby dodać pranie wstępne przed rozpoczęciem programu. |
| 04 Skrócenie czasu | Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć tę funkcję i skrócić czas programu (dotyczy tylko niektórych programów). Można też przełączyć czas programu Szybkie 15'/30', naciskając ten przycisk. |
| 05 Opóźnione zakończenie prania | Naciskanie przycisku Opóźnione zakończenie prania powoduje przełączanie między dostępnymi opcjami opóźnionego zakończenia (od 3 do 24 godzin, w jednogodzinnych odstępach). |
| 06 Temp. | Nacisnąć, aby zmienić temperaturę wody w bieżącym cyklu. Dostępny zakres temperatur zależy od cyklu prania. Wybrana temperatura pojawi się na wyświetlaczu. |
| 07 Płukanie | Nacisnąć, aby wybrać długość płukania. Dostępne długości płukania zależą od programu prania. Wybrana długość płukania pojawi się na wyświetlaczu. |
| 08 Wirowanie | Nacisnąć, aby zmienić prędkość wirowania bieżącego cyklu prania. Dostępna prędkość wirowania zależy od cyklu prania. Wybrana prędkość wirowania pojawi się na wyświetlaczu. |
| 09 Włączenie/wyłączenie | Nacisnąć, aby włączyć/wyłączyć pralkę. Jeżeli pralka zostanie włączona i pozostanie bezczynna przez 10 min, wyłączy się automatycznie. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| 10 Start/Pauza ▷ | <p>Nacisnąć przycisk, aby rozpocząć pranie lub je wstrzymać. Nacisnąć przycisk, aby uruchomić cykl. Aby wstrzymać działanie, ponownie nacisnąć przycisk. Możliwa jest zmiana ustawień i opcji cyklu. Aby wznowić działanie, ponownie nacisnąć przycisk.</p> |
| 11 Odświeżenie 🔄 3S | <p>Przytrzymać przycisk skracania czasu przez trzy sekundy, aby włączyć tę funkcję. Po zakończeniu prania zostanie automatycznie wykonana operacja odświeżania. W jej trakcie nacisnąć przycisk rozpoczęcia i zakończenia, aby zakończyć operację. Po włączeniu funkcji odświeżania zaświeci wskaźnik „🔄 3S”.</p> |
| 12 Wyłączenie dźwięku 🔊 3S | <p>Możliwe jest włączenie lub wyłączenie dźwięku przełącznika cykli oraz przycisków. Aby włączyć lub wyłączyć dźwięk, nacisnąć ten przycisk i przytrzymać go przez trzy sekundy. Gdy dźwięk jest wyłączony, zaświeci wskaźnik 🔊 3S.</p> |
| 13 Zabezpieczenie przed dziećmi 🛡️ | <p>Aby zapobiec wypadkom z udziałem dzieci, funkcja zabezpieczenia przed dziećmi blokuje wszystkie przyciski z wyjątkiem ☹️ Włączenie/wyłączenie. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, nacisnąć równocześnie i przytrzymać przyciski Płukanie i Wirowanie przez trzy sekundy. Po włączeniu funkcji zabezpieczenia przed dziećmi zaświeci wskaźnik 🛡️.</p> |
| 14 Wskaźnik prania z użyciem pary 🌫️ | <p>Gdy ikona świeci, oznacza to, że funkcja prania z użyciem pary jest aktywna. Ze względu na konfigurację różnych modeli, niektóre z nich nie mają tej funkcji. Należy zapoznać się z właściwościami dostępnego modelu. Funkcja prania z użyciem pary jest dostępna tylko, gdy wybrana temperatura wody to co najmniej 30°C.</p> |
| 15 Szybki start ⚡ 3S | <p>Przytrzymać przycisk Start/Pauza przez trzy sekundy, aby włączyć program MIX.</p> |

Przewodnik programów prania

| Cykl | Tkaniny do prania | Temperatura opcjonalna (°C) | Prędkość opcjonalna (obr./min) | Zalecana maks. masa wsadu (kg) |
|---------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Mix | Do wsadów mieszanych składających się z bawełny i materiałów syntetycznych. | (--)/30/40 | 0/400/800/1400 | 9 |
| Express 15'/30' | Program przeznaczony do prania ubrań lekko zabrudzonych, ubrań letnich z cienkich materiałów lub ubrań nowych (nacisnąć przycisk Skrócenie czasu, aby zmienić czas szybkiego prania). | (--) | 0/400/800/1400 | 2 |
| Bawełna | Do bawełny, pościeli, obrusów, bielizny, ręczników lub koszul. | (--)/30/40/60/90 | 0/400/800/1400 | 9 |
| Delikatne | Program przeznaczony do tkanin przezroczystych, staników, bielizny (jedwabnej) i innych tkanin, które można prać tylko ręcznie. Aby uzyskać najlepsze efekty, zaleca się użycie detergentu w płynie. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 2 |
| Koszule | Program przeznaczony do prania koszul. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 2 |
| Pościel | Program odpowiedni do prania cięższej odzieży. Pościel dzinsowa itd. | (--)/30/40/60 | 0/400/800/1400 | 6 |
| Ubranka dziecięce | Program przeznaczony do prania ubranek dziecięcych. | (--)/30/40/60/90 | 0/400/800/1400 | 5 |
| Eco 40-60 | Pranie normalnie zabrudzonej odzieży bawełnianej, nadającej się do prania wspólnego w jednym cyklu o temperaturze 40°C lub 60°C. | 40 | 1400 | 9 |
| 20°C | Według nowych standardów unijnych temperatura może wynosić tylko 20°C, stosowane do prania delikatnych ubrań, chroni odzież. | 20 | 0/400/800/1400 | 5 |
| Tkaniny syntetyczne | Program przeznaczony do prania tkanin syntetycznych. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 4 |
| Odzież sportowa | Program przeznaczony do prania odzieży sportowej. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 3 |
| Wełna | Program przeznaczony do prania tkanin wełnianych. | (--)/30/40 | 0/400/800 | 2 |
| Wirowanie | Program służy tylko do odwirowania upranej odzieży. | (--) | 0/400/800/1400 | 9 |

Przewodnik programów prania

| Cykl | Tkaniny do prania | Temperatura opcjonalna (°C) | Prędkość opcjonalna (obr./min) | Zalecana maks. masa wsadu (kg) |
|-------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Czyszczenie bębna | Czyści bęben, usuwając z niego brud i bakterie. Upewnić się, że bęben jest pusty. Do czyszczenia bębna nie używać żadnych środków piorących. | 60/90 | 0/400/800 | 0 |

Przypomnienie

- W przypadku lekko zabrudzonych ubrań można kontrolować czas prania i intensywność każdego cyklu. Z kolei w przypadku mocno zabrudzonych ubrań można zmniejszyć masę wsadu lub wybrać program o dłuższym czasie trwania.
- Niektóre programy prania wykorzystują funkcję Wykrywanie masy wsadu. Kiedy funkcja Wykrywanie masy wsadu jest włączona, w obszarze wyświetlacza miga odpowiednia ikona, a czas programu jest zatrzymywany. Urządzenie ponownie wyświetli wymagany czas cyklu po zważeniu odzieży. Zwykle zajmuje to około 2–3 minut.
- Pralka jest wyposażona w funkcję wykrywania nierównomiernego rozłożenia odzieży, która kilkakrotnie zwalnia obroty bębna i zmienia jego kierunek obrotu w celu zmiany ułożenia ubrań. Powoduje to wydłużenie czasu prania, ale jest to całkowicie normalne.
- Nie dotykać urządzenia w trakcie wykonywania programu Suszenie, aby zapobiec oparzeniom. (Dotyczy suszarek)

Opis obszaru wyświetlacza

* Następujący rysunek przedstawia uproszczony przykład obszaru wyświetlacza. Ma on jedynie charakter informacyjny i może się różnić od posiadanego produktu.



① Obszar wyświetlacza

Służy do wyświetlania opóźnienia, pozostałego czasu, informacji o ostrzeżeniach itd.

② Blokada drzwiczek

Jeżeli drzwiczki nie zostaną zamknięte lub zablokowane prawidłowo, ikona nie będzie świecić. Zaświeci dopiero po prawidłowym zablokowaniu drzwiczek.

③ Zabezpieczenie przed dziećmi

Jeżeli ikona świeci, oznacza to, że cykl będzie zablokowany. Nie można wprowadzać żadnych zmian programu.

④ Opóźnione zakończenie prania

Jeżeli ikona miga, oznacza to, że funkcja opóźnienia została włączona. Po upływie ustawionego czasu opóźnienia aktualnie wybrany program prania zostanie zakończony.

⑤ Wyłączenie dźwięku

Kiedy ikona świeci, oznacza to, że funkcja wyciszenia jest włączona i naciśnięcie przycisków nie będzie sygnalizowane dźwiękiem.

⑥ Skrócenie czasu

Kiedy ikona świeci, oznacza to, że funkcja skracania czasu jest włączona, a czas prania zostanie skrócony.

⑦ Pranie wstępne

Kiedy ikona świeci, oznacza to, że funkcja prania wstępnego jest włączona. Powoduje to uruchomienie procesu prania wstępnego przed rozpoczęciem prania zasadniczego (dotyczy wybranych programów).

⑧ Pranie z użyciem pary

Gdy ikona świeci, oznacza to, że funkcja prania z użyciem pary jest aktywna.

⑨ Odświeżanie

Odświeżenie wł.: Kiedy ikona świeci, oznacza to, że funkcja odświeżania jest włączona. Urządzenie będzie pracować automatycznie po zakończeniu prania.


Uwaga: ze względu na różnice w konfiguracji maszyny obszar wyświetlacza ma jedynie charakter informacyjny i może się różnić od posiadanego produktu.

■ Inne funkcje

Odblokowywanie klapki awaryjnej (dotyczy wybranych modeli)

- W przypadku długotrwałej przerwy w dostawie prądu możliwe jest wyjęcie ubrań. Upewnić się, że poziom wody w bębnie jest na bezpiecznym poziomie, temperatura jest niższa niż 40°C, a bęben nie obraca się, następnie odłączyć od odpływu i obniżyć wąż odpływowy. Podłączyć wąż po spuszczeniu wody.
- Otworzyć pokrywę pompy spustowej (prawy dolny róg, z przodu), bagnet lekko pociągnąć w dół. Po usłyszeniu cichego dźwięku otworzyć drzwiczki i wyjąć lub włożyć odzież.
- Zamknąć pokrywę pompy spustowej.
- Procedurę stosować wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.

W sytuacji awaryjnej pociągnąć bagnet



Automatyczne dozowanie (dotyczy wybranych modeli)

- Urządzenie może automatycznie dozować detergent do prania. Aby ręcznie dozować detergent w proszku, należy nacisnąć odpowiednią kombinację przycisków w celu wyłączenia tej funkcji.
- Kiedy po uruchomieniu urządzenia świeci wskaźnik pełnego pojemnika na detergent, oznacza to, że jest dużo detergentu. Jeżeli po zakończeniu programu prania świeci tylko jeden pasek i pokazywany jest czas „□□□□”, oznacza to, że wyczerpuje się detergent i należy go uzupełnić.
- Przed praniem można wsypać/wlać detergent do pojemnika na detergent. Urządzenie będzie automatycznie dozować detergent na podstawie masy wkładu.
- Więcej informacji o domyślnym działaniu tej funkcji można znaleźć w tabeli programów prania.

Funkcja wznowienia

- Pralka posiada funkcję wznawiania pracy w przypadku zaniku zasilania. W przypadku awarii zasilania lub rozłączenia wtyczki w trakcie pracy, pralka zapamięta stan bieżący i wznowi pracę po przywróceniu zasilania.

Funkcja pamięci (wybrane modele)

- Urządzenie może automatycznie zapamiętać ostatni cykl roboczy. Po ponownym włączeniu urządzenie pamięta cykl prania i wprowadzone ustawienia (oznacza to, że cały cykl roboczy ostatniego prania zostanie wybrany domyślnie po uruchomieniu urządzenia).

Obsługa

Wykrywanie nierównomiernego rozłożenia odzieży

- Gdy urządzenie jest gotowe do wirowania, aby zrównoważyć wsad pralka może przeprowadzić kilka prób, z powodu nierównomiernego wyważenia.
- Jeżeli odzież nadal nie jest wyważona w bębnie, prędkość wirowania może zostać zmniejszona, aby uniknąć dużych wibracji.
- Gdy w pralce nie ma wystarczającej ilości odzieży, wirowanie może nie być możliwe (z powodu nierównomiernego wyważenia). Aby pralka zaczęła wirować, należy dodać więcej odzieży.

Zraszanie (dotyczy wybranych modeli)

- Urządzenie wykorzystuje technologię automatycznego dozowania detergentu. Woda przepływająca przez szufladę na detergent dostarcza środek piorący do bębna. Woda jest rozpylana także na szybę drzwiczek, co usprawnia proces płukania oraz wywabiania plam na ubraniach. Dzięki temu proces prania będzie czystszy i wydajniejszy – to oszczędność wody i mniejsze zanieczyszczenia!

Oświetlenie bębna (dotyczy wybranych modeli)

- Na początku i na końcu programu oraz podczas przerwy w praniu włączy się oświetlenie bębna pralki. Umożliwia obserwację odzieży i zwiększa radość z inteligentnego prania.

Uwaga: Ze względu na aktualizacje modelu produktu konfiguracja funkcji może różnić się od opisu. Aktualne funkcje modelu mogą być inne.

Konserwacja

Prawidłowa konserwacja pralki może wydłużyć jej żywotność.



Przed rozpoczęciem konserwacji należy odłączyć wtyczkę lub rozłączyć zasilanie oraz zakręcić kran.

■ Czyszczenie bębna

Rdzę wewnątrz bębna wywołaną przez metalowe przedmioty należy natychmiast usunąć za pomocą detergentów bez chloru. Pod żadnym pozorem nie używać wełny stalowej.

■ Czyszczenie obudowy

1. Jeżeli dojdzie do wycieku wody, niezwłocznie wytrzeć ją za pomocą suchej ściereczki. Unikać dotykania pralki ostrymi przedmiotami.
2. Obudowę można czyścić rozcieńczonym neutralnym detergentem niezawierającym składników ściernych.

Konserwacja


*Dbać o czystość pralki, aby zapewnić jej prawidłową pracę i długi okres eksploatacji.

*Przed czyszczeniem wnętrza pralki należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego od gniazda sieciowego, aby zapobiec porażeniu prądem.

Czyszczenie



Powierzchnia pralki

Użyć miękkiej szmatki i nieściernego środka czyszczącego. Nie polewać pralki wodą.



Filtr siatkowy

Filtr siatkowy węża doprowadzającego wodę należy czyścić raz lub dwa razy w roku.




1. Wyłączyć pralkę i odłączyć przewód zasilający.
2. Zamknąć dopływ wody (kran).
3. Poluzować i odłączyć wąż doprowadzający wodę, znajdujący się z tyłu pralki. Wąż zatkać szmatką, aby zapobiec wyciekowi wody.
4. Za pomocą szczypiec wyciągnąć filtr siatkowy z zaworu wlotowego.
5. Zanurzyć filtr siatkowy wraz z gwintowanym złączem w wodzie.
6. Zostawić filtr siatkowy do wyschnięcia w zacienionym miejscu.
7. Ponownie włożyć filtr siatkowy do zaworu wlotowego, a następnie podłączyć wąż doprowadzający do zaworu.
8. Otworzyć kran.

Konserwacja


Filtr zanieczyszczeń

Zaleca się czyszczenie filtra zanieczyszczeń pięć lub sześć razy w roku, aby zapobiec jego zatkaniu.


Czyszczenie pompy spustowej




1. Delikatnie nacisnąć, aby otworzyć pokrywę pompy spustowej.



2. Wyciągnąć rurkę odpływową z mocowania, wyjąć zatyczkę z końca rurki, do odpowiedniego pojemnika spuścić pozostałą wodę z pralki, a następnie ponownie włożyć zatyczkę.



3. Powoli odkręcić pokrywę pompy spustowej, usunąć kawałki tkaniny z pompy spustowej i dokładnie ją oczyścić, aż jej łopatki będą obracać się swobodnie.




4. Włożyć pokrywę pompy spustowej i dokręcić ją, aż pokrętło będzie w pozycji pionowej. Zamocować rurkę odpływową w mocowaniu i zamknąć pokrywę pompy spustowej.


- ⚠ Po oczyszczeniu filtra upewnić się, że pokrętło filtra jest zamknięte prawidłowo. W przeciwnym razie może to spowodować wyciek wody.
- Po oczyszczeniu filtra upewnić się, że filtr jest włożony prawidłowo. W przeciwnym razie może to spowodować usterkę urządzenia lub wyciek wody.

Konserwacja


Szuflada na detergenty



1. Wysunąć szufladę, przytrzymując dźwignię zwalnającą wewnątrz szuflady.
2. Wyjąć prowadnicę detergentu w płynie z szuflady.



3. Za pomocą miękkiej szczotki wyczyścić elementy szuflady pod bieżącą wodą.



4. Wnętrze szuflady wyczyścić za pomocą miękkiej szczotki.
5. Włożyć prowadnicę detergentu w płynie do szuflady.
6. Wsunąć szufladę, aby ją zamknąć.

! UWAGA:

aby usunąć z urządzenia resztki detergentu, należy użyć programu Płukanie+Wirowanie z pustym bębnem.

Konserwacja

Wnętrze drzwiczek

Wytrzeć uszczelkę gumową i usunąć wszelkie ciała obce.



Bęben pralki

- Jeżeli woda w instalacji jest bardzo twarda, w miejscach niewidocznych może osadzać się kamień. Jego usunięcie może być utrudnione.
- Duże nagromadzenie kamienia może prowadzić do zatkania urządzenia. Jeżeli gromadzący się kamień nie zostanie usunięty na czas, konieczna może być wymiana całego urządzenia. Mimo że bęben pralki jest wykonany ze stali nierdzewnej, mogą pojawić się na nim małe plamki rdzy spowodowane osadzonymi cząsteczkami metalu (ze spinaczy do papieru, zawleczek, które zostały pozostawione w bębnie).
- Należy od czasu do czasu czyścić bęben pralki.
- W przypadku korzystania z środków do odkamieniania lub wybielaczy należy upewnić się, że można ich używać w pralkach.

*Odkamieniacz może zawierać środki chemiczne, które mogą powodować uszkodzenia części pralki.

*Usuwać ogniska rdzy środkiem czyszczącym przeznaczonym do stali nierdzewnej.

*Pod żadnym pozorem nie używać wełny stalowej.

Po wystąpieniu ujemnej temperatury

Jeżeli temperatura spadnie poniżej 0°C możliwe jest zamarznięcie pralki.

1. Wyłączyć pralkę i odłączyć przewód zasilający.
2. Kran połączyć ciepłą wodą, aby poluzować wąż doprowadzający wodę.
3. Odłączyć wąż doprowadzający i zanurzyć go w ciepłej wodzie.
4. Wlać ciepłą wodę do bębna, pozostawić na około 10 minut.
5. Ponownie podłączyć do kranu wąż doprowadzający wodę.

! UWAGA:

jeżeli pralka nadal nie działa prawidłowo, powtarzać powyższe kroki aż do przywrócenia prawidłowego działania.

Przygotowywanie pralki do długiego przechowywania

Przed długim przechowywaniem, gdy pralka nie będzie używana, należy ją odpowiednio przygotować. W takim przypadku należy spuścić z niej całą wodę i odłączyć przewód zasilający.

1. Obrócić **Wybór cyklu** w pozycję **Płukanie+Wirowanie**.
2. Opróżnić bęben i nacisnąć przycisk **Start/Pauza**.
3. Po zakończeniu programu zakręcić kran z wodą i odłączyć wąż doprowadzający wodę.
4. Wyłączyć pralkę i odłączyć przewód zasilający.
5. Otworzyć drzwiczki, aby zapewnić przepływ powietrza.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM

ROZWIĄZANIA

W urządzeniu pozostała niewielka ilość wody



Jest to zjawisko normalne i wynika z testów szczelności przeprowadzonych w fabryce.

Pralka nie działa



Sprawdzić, czy wtyczka zasilania jest podłączona.
Sprawdzić, czy otwarto kran.
Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk „zasilania”.
Sprawdzić, czy naciśnięto przycisk „Start/Pauza”.
Sprawdzić, czy włączono funkcję opóźnienia.

Wyciek wody



Sprawdzić i zamocować wąż doprowadzający.
Wyczyścić wąż odpływowy, w razie potrzeby przeprowadzić naprawę w specjalistycznym punkcie.

Niezwykły hałas i silne wibracje



Sprawdzić, czy śruby transportowe zostały usunięte.
Sprawdzić, czy nóżki są wyregulowane i urządzenie stoi poziomo.
Sprawdzić, czy pralka znajduje się na stabilnym i równym podłożu.
Sprawdzić, czy we wnętrzu nie znajdują się spinki do włosów lub przedmioty metalowe.

Skuteczność prania nie jest zadowalająca



Wybrać odpowiedni program.
Dodać odpowiednią ilość detergentu, zgodnie z instrukcjami na opakowaniu detergentu.

Urządzenie nie reaguje na naciśnięcie przycisków



Sprawdzić, czy włączono funkcję zabezpieczenia przed dziećmi.
W pierwszej kolejności naciśnąć przycisk „Start/Pauza”, a następnie inne przyciski.

Rzeczywisty czas trwania programów nie odpowiada czasowi wyświetlanemu na wyświetlaczu



Sprawdzić, czy odzież w bębnie jest odpowiednio rozłożona.
Sprawdzić, czy pobór i odprowadzenie wody są poprawne.

Pralka napełnia się w trakcie spuszczenia wody.



Sprawdzić, czy odpływ węża odpływowego jest niżej niż 65 cm.
Sprawdzić, czy wąż odpływowy nie jest zanurzony w wodzie.

























Rozwiązywanie problemów

| WYŚWIETLACZ | ZNACZENIE | ROZWIĄZANIA |
|-------------|---|--|
| E1 | Napełnianie pralki jest zbyt długie | Sprawdzić, czy otwarto kran. Sprawdzić, czy ciśnienie wody nie jest zbyt niskie. Sprawdzić, czy wąż doprowadzający jest drożny. |
| E2 | Woda splywa zbyt długo | Sprawdzić, czy pompa spustowa jest drożna. W razie potrzeby skontaktować się z serwisem. |
| E3 | Zamek drzwiczek jest uszkodzony | Ponownie dokładnie zamknąć drzwiczki. Upewnić się, że ubrania nie zostały przytrzaśnięte między drzwiczkami a uszczelką. W razie potrzeby skontaktować się z serwisem. |
| E4 | Zbyt wysoki poziom wody | Poczekać, aż pralka automatycznie spuści wodę i jej poziom będzie odpowiedni do przeprowadzenia prania. W razie potrzeby skontaktować się z serwisem. |
| E5 | Uszkodzenie silnika | Skontaktować się z serwisem. |
| E6 | Grzałka nie działa | Skontaktować się z serwisem. |
| E7 | Wystąpiła usterka czujnika temperatury | Skontaktować się z serwisem. |
| E8 | Niezgodność oprogramowania/sprzętu płyty głównej oraz danych na tabliczce znamionowej silnika inwerterowego | Skontaktować się z serwisem. |
| E9 | Błąd komunikacji | Skontaktować się z serwisem. |
| E10 | Uszkodzenie falownika | Skontaktować się z serwisem. |
| EP | Uruchomiony program nie odpowiada cyklowi wskazywanemu przez pokrętko. | Przekręcić pokrętko wyboru cyklu na cykl odpowiadający uruchomionemu programowi. |

Uwaga:

Zakupiony model wyświetla charakterystyczne dla niego informacje o błędach. W zależności od modelu wskazania usterek mogą być różne.

■ Metka dotycząca prania

| | | | |
|---|---------------------------------|---|--|
|  | Materiał odporny |  | Temperatura prasowania do 100°C |
|  | Materiał delikatny |  | Nie prasować |
|  | Można prać w temp. do 90°C |  | Możliwe czyszczenie chemiczne dowolnym środkiem |
|  | Można prać w temp. do 60°C |  | Czyścić chemicznie wyłącznie nadchlorkiem, benzyną lekką, czystym alkoholem lub R113 |
|  | Można prać w temp. do 40°C |  | Czyścić chemicznie wyłącznie paliwem lotniczym, czystym alkoholem lub R113 |
|  | Można prać w temp. do 30°C |  | Nie prać chemicznie |
|  | Prać ręcznie |  | Suszyć w pozycji poziomej |
|  | Tylko pranie na sucho |  | Suszyć w pozycji pionowej |
|  | Można wybielać w zimnej wodzie |  | Suszyć na wieszaku |
|  | Nie wybielać |  | Suszyć w suszarce, w normalnej temperaturze |
|  | Temperatura prasowania do 200°C |  | Suszyć w suszarce, w niskiej temperaturze |
|  | Temperatura prasowania do 150°C |  | Nie suszyć w suszarce |

■ Środki ostrożności związane z prądem elektrycznym

Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem elektrycznym i innych zagrożeń, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Korzystać wyłącznie z zasilania o wartości wskazanej na tabliczce znamionowej. Jeżeli napięcie w sieci domowej nie jest znane, należy skontaktować się z lokalnym zakładem energetycznym.
- Prąd pobierany przez pralkę osiąga maksymalne natężenie 10 A podczas podgrzewania wody. W związku z tym należy upewnić się, że źródło zasilania (natężenie, napięcie i przekrój przewodu) spełnia wymagania pralki.
- Odpowiednio zabezpieczyć przewód zasilający. Odpowiednio zamocować przewód zasilający, tak aby nie został wyrwany, uszkodzony lub nie stanowił przeszkody. Należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację wtyczki.
- Nie przeciążać gniazda ściennego, nie używać przedłużaczy. Przeciążenie przewodu może wywołać pożar lub porażenie prądem. Nie wyciągać wtyczki mokrymi dłońmi.
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa wtyczkę przewodu zasilającego podłączyć do uziemionego gniazda. Sprawdzić, czy gniazdo jest prawidłowo i niezawodnie uziemione.

■ Ochrona środowiska

- Pralka została wyprodukowana z materiałów nadających się do recyklingu. W przypadku utylizacji pralki przestrzegać lokalnych przepisów utylizacji odpadów. Odciąć przewód zasilający, aby uniemożliwić podłączenie pralki do zasilania. Zdjąć drzwiczki, aby zwierzęta domowe lub dzieci nie utknęły wewnątrz pralki.
- Nie przekraczać ilości detergentu zalecanej przez producenta detergentu.
- Środków do usuwania plam i wybielaczy używać przed praniem tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.
- Aby oszczędzać wodę i energię elektryczną, prac wyłącznie pełen wsad pralki (dokładna ilość zależy od używanego programu).
- Prawidłowa utylizacja produktu



Ten znak wskazuje, że tego produktu nie wolno usuwać z innymi odpadami komunalnymi w żadnym kraju UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska i dla zdrowia ludzi spowodowanym niekontrolowanemu usuwaniu odpadów, produkt ten należy poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować przyjazne dla środowiska ponowne użycie materiałów. Aby oddać zużyty sprzęt, skontaktuj się z punktami selektywnej zbiórki elektrośmieci lub punktem, w którym urządzenie zostało zakupione. Wyspecjalizowane punkty zbiórki odpadów zapewniają bezpieczny recykling zużytych urządzeń.

⚠ UWAGA:

1. Ocena efektywności energetycznej została przeprowadzona zgodnie z procedurą „Eco 40-60”.
2. Aby uzyskać dalsze informacje o produkcie, zeskanować kod QR umieszczony na etykiecie energetycznej.
3. Gdy pralka wyświetla kody błędów, w celu naprawy skontaktować się z naszym zespołem obsługi posprzedażowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane nieautoryzowaną naprawą.
4. W przypadku zamówienia akcesoriów, wysyłka nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od zamówienia.
5. W celu poprawy wydajności urządzenia wygląd i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
6. Przez minutę po zakończeniu prania na wyświetlaczu wyświetla się komunikat „END”.

Karta produktu

| FP0944WA0PL | Jednostka | Eco 40-60 | | | 20°C | Bawełna 90 | Wełna | Express 15'/30' |
|----------------------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------|---------------|-------|-----------------|
| | | Wsad 100% | Wsad 50% | Wsad 25% | | | | |
| Pojemność znamionowa | kg | 9,0 | 4,5 | 2,5 | 5,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 |
| Czas trwania | h:mm | 3:48 | 2:54 | 2:54 | 0:53 | 2:02 | 0:37 | 0:15 |
| Energia | kWh/cykl | 0,756 | 0,425 | 0,190 | 0,210 | 1,606 | 0,122 | 0,050 |
| Zużycie wody | L/cykl | 64,0 | 46,0 | 40,0 | 44,0 | 69,0 | 58,0 | 36,0 |
| Temp. maks. | °C | 34 | 28 | 23 | 21 | 77 | 21 | 19 |
| RMC (KPW) | % | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 71,0 | 70,0 | 77,0 | 86,0 |
| Prędkość wirowania | rpm | 1400 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 400 | 800 |

Karta produktu

Nazwa lub znak handlowy dostawcy: TCL

Adres dostawcy: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone, Hefei, Anhui, Chiny

Oznaczenie modelu: FP0944WA0PL

Ogólne parametry urządzenia:

| Parametr | Wartość | | Parametr | Wartość | | |
|---|----------------------|----|--|-----------|----------------------|-------|
| Pojemność znamionowa (kg) | 9,0 | | Wymiary w cm | Wysokość | 85 | |
| | | | | Szerokość | 60 | |
| | | | | Głębokość | 56 | |
| EEl _w | 46,7 | | Klasa efektywności energetycznej | A | | |
| Wskaźnik efektywności prania | 1,031 | | Skuteczność płukania (g/kg) | 5,0 | | |
| Zużycie energii w kWh na cykl, w oparciu o program Eco 40-60. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu wykorzystania urządzenia. | 0,444 | | Zużycie wody w litrach na cykl, w oparciu o program Eco 40-60. Rzeczywiste zużycie wody będzie zależać od sposobu korzystania z urządzenia i twardości wody. | 50 | | |
| Maksymalna temperatura wewnątrz pranej tkaniny (°C) | Pojemność znamionowa | 34 | Wilgotność po praniu (%) | 53,9 | Pojemność znamionowa | 53,90 |
| | Połowa | 28 | | | Połowa | 53,90 |
| | Ćwiartka | 23 | | | Ćwiartka | 53,90 |

Karta produktu

| | | | | |
|--|-------------------------|------|---|---------------|
| Prędkość wirowania (obr./min) | Pojemność znamionowa | 1400 | Klasa wydajności wirowania | B |
| | Połowa | 1400 | | |
| | Ćwiartka | 1400 | | |
| czas trwania programu (godz.:min) | Pojemność znamionowa | 3:48 | Typ | wolno stojąca |
| | Połowa | 2:54 | | |
| | Ćwiartka | 2:54 | | |
| Emisja hałasu w fazie wirowania(dB(A) re 1 pW) | 72 | | Klasa emisji hałasu (w fazie wirowania) | A |
| Tryb wyłączenia (W) | 0,50 | | Tryb czuwania (W) | — |
| Opóźniony start (W) (jeżeli dotyczy) | 4,00 | | Czuwanie sieciowe (W) (jeśli dotyczy) | — |

Minimalny czas obowiązywania gwarancji: 24 miesiące

Produkt został zaprojektowany w taki sposób,
aby uwalniać jony srebra podczas cyklu prania

NIE

Karta produktu

| PARAMETR | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ |
|--|-----------|---------|
| Pojemność znamionowa dla programu Eco 40-60, krok 0,5 kg (c) | kg | 9,0 |
| Zużycie energii przez program Eco 40-60 dla pojemności znamionowej ($E_{W, \text{pełny}}$) | kWh/cykl | 0,756 |
| Zużycie energii przez program Eco 40-60 dla połowy pojemności znamionowej ($E_{W, 1/2}$) | kWh/cykl | 0,425 |
| Zużycie energii przez program Eco 40-60 dla 1/4 pojemności znamionowej ($E_{W, 1/4}$) | kWh/cykl | 0,190 |
| Zużycie energii (ważone) w programie Eco 40-60 (E_W) | kWh/cykl | 0,444 |
| Normalne zużycie energii w programie Eco 40-60 (SCE_W) | kWh/cykl | 0,951 |
| Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI_W) | — | 46,7 |
| Zużycie wody przez program Eco 40-60 dla pojemności znamionowej ($W_{W, \text{pełny}}$) | L/cykl | 64,0 |
| Zużycie wody przez program Eco 40-60 dla połowy pojemności znamionowej ($W_{W, 1/2}$) | L/cykl | 46,0 |
| Zużycie wody przez program Eco 40-60 dla 1/4 pojemności znamionowej ($W_{W, 1/4}$) | L/cykl | 40,0 |
| Zużycie wody (ważone) (W_W) | L/cykl | 50 |
| Wskaźnik efektywności prania programu Eco 40-60 dla pojemności znamionowej (I_W) | — | 1,031 |
| Wskaźnik efektywności prania programu Eco 40-60 dla połowy pojemności znamionowej (I_W) | — | 1,031 |
| Wskaźnik efektywności prania programu Eco 40-60 dla 1/4 pojemności znamionowej (I_W) | — | 1,031 |
| Efektywność płukania programu Eco 40-60 dla pojemności znamionowej (I_R) | g/kg | 5,0 |
| Efektywność płukania programu Eco 40-60 dla połowy pojemności znamionowej (I_R) | g/kg | 5,0 |
| Efektywność płukania programu Eco 40-60 dla 1/4 pojemności znamionowej (I_R) | g/kg | 5,0 |
| Czas trwania programu Eco 40-60 dla pojemności znamionowej (t_W) | godz.:min | 3:48 |
| Czas trwania programu Eco 40-60 dla połowy pojemności znamionowej (t_W) | godz.:min | 2:54 |

Karta produktu

| | | |
|--|---------------|-------|
| Czas trwania programu Eco 40-60 dla 1/4 pojemności znamionowej (t_w) | godz.:min | 2:54 |
| Temperatura utrzymana przez min. pięć minut wewnątrz wsadu programu Eco 40-60, dla pojemności znamionowej (T) | °C | 34 |
| Temperatura utrzymana przez min. pięć minut wewnątrz wsadu programu Eco 40-60, dla połowy pojemności znamionowej (T) | °C | 28 |
| Temperatura utrzymana przez min. pięć minut wewnątrz wsadu programu Eco 40-60, dla 1/4 pojemności znamionowej (T) | °C | 23 |
| Prędkość wirowania programu Eco 40-60 dla pojemności znamionowej (S) | rpm | 1400 |
| Prędkość wirowania programu Eco 40-60 dla połowy pojemności znamionowej (S) | rpm | 1400 |
| Prędkość wirowania programu Eco 40-60 dla 1/4 pojemności znamionowej (S) | rpm | 1400 |
| Wilgotność po zakończeniu programu Eco 40-60 dla pojemności znamionowej ($D_{\text{pełny}}$) | % | 53,90 |
| Wilgotność po zakończeniu programu Eco 40-60 dla połowy pojemności znamionowej ($D_{1/2}$) | % | 53,90 |
| Wilgotność po zakończeniu programu Eco 40-60 dla 1/4 pojemności znamionowej ($D_{1/4}$) | % | 53,90 |
| Wilgotność po zakończeniu (ważona) (D) | % | 53,9 |
| Emisje hałasu w trakcie programu Eco 40-60 (w fazie wirowania) | dB(A) na 1 pW | 72 |
| Zużycie energii w „trybie wyłączenia” (P_o) | W | 0,50 |
| Zużycie energii w „trybie czuwania” (P_{sm}) | W | — |
| Czy podczas „trybu czuwania” wyświetlane są informacje? | — | — |
| Zużycie energii w „trybie czuwania” (P_{sm}) dla podłączonego internetu (jeśli dotyczy) | W | — |
| Zużycie energii w trybie „opóźnionego startu” (P_{ds}) (jeśli dotyczy) | W | 4,00 |



Przez serwis e-mail:www.tcl.com
8C104-002499
A.1

