

标记	处数	变更版本	变更内容	签名	日期

技术要求

- 1.成品尺寸为140mmX210mm;
- 2.制件为黑白印刷;
- 3.制件采用80g双胶纸制作(含胶装说明书内页);
- 4.如果使用胶装说明书,则封面/底使用彩色印刷,材质为105g覆膜铜版纸;
- 5.上述要求一般不适用于说明书以外的常规手册,例如:保修卡、维修手册等;
- 6.样品需经封样后方可批量采用;
- 7.未注公差按GB/T1804-C执行;
- 8.制件应符合QB.T0025《产品说明书及其它类似印刷件技术规范》;
- 9.制件应符合QB.T0001《有害物质控制技术要求》;
- 10.制件应符合欧盟包装指令(94/62/EC),法国MOH97矿物油包材法令等欧洲相关法规指令要求。(仅法国方向要求)

E	设计	赵艳	2024/11/12	比例	1:1	基准型号	TRF-530WEX2P5	部品名称	说明书			
	DESIGN					BASE MODEL		PART				
	审核	周凤霞	2024/11/12	SCALE	/	材料	双胶纸	图号	8B110-003475			
	APPROVE							MATERIAL		PART NO.		
	工艺	杨坤	2024/11/12	重量				A.1		单位	PC	TCL家用电器(合肥)有限公司
	PROCESS											
标准化	陈嵩飞	2024/11/12	WEIGHT									
STANDARD												
会签	许艳平	2024/11/12	版本号	A.1	共1页	第1页	TCL Home Appliances(Hefei) Co.,Ltd					
COUNTERSIGN			VERSION NO.									
批准	魏建	2024/11/12										
AUTHORIZE												

1

2

3

4

- Images are for reference only. Products are subject to change without notice.
- Please read the instruction manual carefully before use and keep it for future reference.

TCL

RC532FXE0EU

USER MANUAL
REFRIGERATOR

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

Contents

Thank you for purchasing a TCL refrigerator.

We hope you enjoy using your new TCL refrigerator. We are committed to providing you with excellent service.

Safety instructions	P2
Product introduction	P5
Handling and placement	P6
Preparations prior to use	P7
Operation notes	P8
Maintenance	P13
Failure analysis	P14
Non-failure	P14
Technical parameter	P15
Packing list	P15

1. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons to avoid a hazard.
3. This appliance can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
4. **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
Staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels, and other residential-type environments;
Bed and breakfast-type environments;
Catering and similar non-retail applications.
10. This product contains a light source of energy efficiency class F for light source ERP, tested with (without) light cover.

1.Warning

Warning: No barrier should be placed around the appliance or within the built-in structure to ensure free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process using any mechanical equipment or by any method other than that recommended by the manufacturer.

Warning: Do not damage the refrigerant circuit.

Warning: Do not use any electrical appliances inside the food chamber of the appliance unless they are of the type recommended by the manufacturer.

Warning: Do not place liquid beverages or food contained in glass containers in the freezing chamber to prevent breakage and shattering.

Warning: If the refrigerator is powered off, it should be powered on again 5 minutes later to prevent damage to the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke, or other abnormalities are noticed during use, it is essential to immediately power off the appliance and promptly contact the after-sales service department of the company.

Warning: Avoid placing your finger or hand under the refrigerator, especially at the rear bottom, as sharp objects may cause injury.

Warning: Children must not play or climb on the refrigerator. Parents must supervise children to prevent potential danger.

Warning: Avoid placing your hand between the doors to open or close them to prevent jamming your fingers. Always use the door handle to open or close the door.

For refrigerating appliances with climate class

Depending on the climate class, This refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures range as specified following table.

The climate class can be found on the rating plate. The product may not operate properly at temperatures outside of the specific range.

You can find climate class on label inside of your refrigerator.

Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

Class	symbol	Ambient Temperature range (°C)
Extended Temperate	SN	+10 to +32
Temperate	N	+16 to +32
Subtropical	ST	+16 to +38
Tropical	T	+16 to +43

NOTE

The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator, We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.



Warning: Risk of fire / flammable materials

Warning: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Warning: Avoid placing multiple portable socket outlets or power supplies at the rear of the appliance.

Children aged 3-8 and individuals with limited capacity are prohibited from loading or unloading refrigeration equipment.

Prolonged door opening can lead to a significant increase in temperature within the appliance compartments.

Regularly clean surfaces that come into contact with food and accessible drainage systems.

Clean water tanks if they have not been used for 48 hours; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator to prevent contact with or dripping onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes.

One-, two-, and three-star compartments are not suitable for freezing fresh food.

If the refrigerating appliance is left empty for extended periods, switch it off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould development within the appliance.

2. Cautions

Cautions: The power supply for this product must match the power supply stated on the nameplate, and a standard independent 3-hole socket rated above 10A and reliably grounded must be used. Avoid sharing one socket among multiple appliances to prevent overheating and potential fire hazards.

Cautions: Avoid pulling the power wire by hand. Always hold and unplug the power connector from the socket to disconnect the power supply.

Do not touch the power wire or connector with wet hands to prevent the risk of electric shock.

Cautions: Do not allow the power wire to be squeezed by the refrigerator or any heavy load, and avoid extreme bending of the power wire.

Damage or peeling of the power wire may lead to fire or electric shock hazards.

If the power wire is broken or cut, please contact the after-sales service department immediately for assistance.

Cautions: Do not store any flammable or explosive materials, corrosive acids, or alkaline substances in the refrigerator.

Cautions: Do not use the refrigerator in rainy conditions or under direct sunlight.

Cautions: Do not place containers with fluids on the refrigerator, as breakage or overturning of the container may compromise the electrical insulation of the refrigerator, leading to electric shock or fire hazards.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission. The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In the event of a leakage of any flammable gas such as coal gas, first, close the leaking valve, then open the window for ventilation. Do not unplug the refrigerator connector immediately to avoid the risk of fire or explosion due to electric sparks.

Cautions: Refrigerating appliances, especially refrigerator-freezers Type I, may not operate consistently if sited for an extended period below the cold end of the temperature range for which the appliance is designed. This may result in defrosting of contents or the temperature becoming too warm in the frozen food compartment.

Cautions: Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets, or in low-temperature compartments or cabinets. Additionally, some products, such as iced water, should not be consumed when excessively cold.

Cautions: Do not exceed the storage times recommended by food manufacturers for any kind of food.


Cautions: Take precautions to prevent an undue rise in the temperature of frozen food while defrosting the refrigerating appliance.

Cautions: The rise in temperature of frozen food during manual defrosting, maintenance, or cleaning may reduce its storage life.

Cautions: Ensure proper care for frozen food storage during extended periods when the refrigerating appliance is not running, such as during a power outage or refrigeration system failure.

Cautions: Steps to take when temporarily or permanently switching off the refrigerating appliance include emptying, cleaning, and drying it, and propping the door(s) or lid(s) ajar.

Product introduction



The pictures are for reference only. Please refer to the object

Features


- Computer intelligent temperature control ; air cooling and frost free.
- Environmental-friendly refrigerant,It applies materials without CFC, R600a environmental-friendly materials. 80% of the main materials can be recycled;
- Transparent drawers with novel appearances and their internal foods can be clear at a glance;
- The tempered glass refrigeration shelves are height adjustable, wear proof, heat-proof and practical;
- The concealed condenser applies flat back design. It has perfect and coordinated style which is simple, easy to clean and high utility rate of space;
- This product adopts the efficient mute compressor of international brand and special case foaming technology, and features low noise, low energy consumption, and is more suitable for family and commercial purposes.

Friendly reminder:


If your product is an improved product, it may differ slightly from the instructions provided. However, rest assured that its performance and application method remain unchanged. You can confidently proceed with its usage.

Handling and placement


Certain space shall be left around the refrigerator, shown in the figure.




While handling, avoid contact between the refrigerator door side and handling tools.




Position the refrigerator in a dry, well-ventilated area, away from direct sunlight and heat sources.




Place the refrigerator on a flat and stable surface. If the ground is uneven, adjust the leveling legs to ensure stability.



Avoid placing the refrigerator in excessively cold environments where freezing may occur.



Removing the foam base aids in bottom heat dissipation and reduces the risk of fire.




Friendly reminder :

- When handling the refrigerator, at least two persons are required: one to lift the top of the rear part, and the other to handle the bottom. If one part alone is clamped, it can be dangerous and may cause accidents.
- When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you need to move the refrigerator over a long distance, use adhesive tape to secure the internal accessories to prevent them from getting damaged by crashing into each other.
- Place the refrigerator in a position with minimal vibration or where it is least exposed to vibration. For users in areas prone to earthquakes, ensure the refrigerator is fixed against a wall or pole to prevent accidents.
- Leave sufficient clearance around the refrigerator. If the clearance is too small or if goods are placed on top or too close to the sides, or if items are pasted onto the sides, it can affect the refrigerator's heat dissipation, leading to unnecessary electricity wastage and potential damage to walls and other items. Contact between the back of the refrigerator and the wall can also cause vibration and noise.
- Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. An unlevel refrigerator can cause vibration and noise.

Handling and placement

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance
The outline dimension of the product and the space needed by the use of product are shown in the following pictures:



Unit: mm

Outline dimension of product		Space needed by the use of product		Total space needed by the use of product	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	>L1+20	>W1+20	>L1+450	>W1+480


Notes:

- When installing the refrigerator as a built-in unit, it is important to consider the accuracy of cabin measurements and the levelness of the floor.
- Due to variations in plug sizes and socket locations, the dimensions W2 and L2 for the refrigerator placement space do not include the plug installation size. When installing the socket, consider the thickness of the plug and reserve enough space according to the actual situation.

Preparations prior to use

- Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.
- Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can be added in warm water).
- After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 5 hours before plugging the power plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods.

1. Remove fixing tape




In hot summer, 24 hours are needed to fully freeze the food. Check the refrigerating condition on the second day.


2. Connect to power



3. Store food after connecting to power for 2-3 hours



The plastics deodorant will disappear automatically after freezing for a while.



Operation notes

First Power-on

Fridge compartment 5°C;
Freezer compartment -18°C;
Temperature-variable space 4°C.

Child Lock Function

Activate the "Lock" function when it is deactivated:

Automatic activation: There is no need to press the key on the display screen. 30 seconds later, the child lock function will be activated automatically and the keypad will be deactivated;

Manual activation: Press and hold the "Unlock 3 sec" key for 3 seconds to activate;

Deactivating child lock: Press and hold the "Unlock 3 sec" key for 3 seconds to deactivate.

Protection Function of Display Screen

If there isn't any key operation within 30 seconds, the protection function of the display screen of the refrigerator will be activated and the keypad will be deactivated automatically. In the screensaver mode, press any key to deactivate the screensaver function.

Temperature Regulation of Fridge Compartment (2°C ~ 8°C)

In the deactivated state, press the "Zone" key repeatedly until the fridge icon lights up, and then press the "Regulate" key to adjust the temperature of the fridge compartment. The temperature of the fridge compartment is set to cycle between 2°C and 8°C. Select the appropriate temperature and stop pressing any key to confirm the set temperature.

Temperature Regulation of Freezer Compartment (-24°C ~ -15°C)

In the deactivated state, press the "Zone" key repeatedly until the freezer icon lights up, and then press the "Regulate" key to adjust the temperature of the freezer compartment. The temperature of the freezer compartment is set to cycle between -24°C and -15°C. Select the appropriate temperature and stop pressing any key to confirm the set temperature.

Temperature Regulation of Temperature-variable Space (-3°C~4°C)

In the deactivated state, press the "Zone" key repeatedly until the temperature-variable icon lights up, and then press the "Regulate" key to adjust the temperature of the temperature-variable space. The temperature of the temperature-variable space is set to cycle in the sequence of "04" (fruits and vegetables)-"1" (meat)-"3" (fish)-"04" (fruits and vegetables). Select the appropriate temperature and stop pressing any key to confirm the set temperature.

Power Cool Function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Cool" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter refrigerator chamber power cool function. You can quit the power cool function with the same operation. Once entering "Power Cool", The Refrigerator will automatically quit the power cool function after entering it for 2 hours.

In the "Power Cool" state, the set temperature of the fridge compartment is displayed as 2°C until this function is deactivated. In the "Power Cool" state, adjust the set temperature of the fridge compartment to deactivate the Power Cool function.

The Power Cool function will be deactivated automatically when the fridge compartment doors are kept open for more than 3 minutes in the "Power Cool" state. (In the "Power Cool" state, when other functions are set, the Power Cool function may be deactivated automatically.)

Power Freeze Function

When the refrigerator is under unlock state, press "Function" button repeatedly till the "Power Freeze" icon blinks, after that, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter freezer chamber power freezing function. You can quit the power freezing function with the same operation. Once entering "Power Freeze", the refrigerator will automatically quit the power freezing function after it is under HL-COOL for 24 hours.

In the "Power Freeze" state, the set temperature of the freezer compartment is displayed as -32°C until this function is deactivated. In the "Power Freeze" state, adjust the set temperature of the freezer compartment to deactivate the Power Freeze function. The Power Freeze function will be deactivated automatically when the freezer compartment doors are kept open for more than 3 minutes in the "Power Freeze" state. (In the "Power Freeze" state, when other functions are set, the Power Freeze function may be deactivated automatically.)

Holiday Function

In the unlocked state, press the "Function" key repeatedly until the "Holiday" icon flashes, stop the key operation and wait for 3 seconds to enter the holiday function. You can quit the holiday function with the same operation. When the "Holiday" function is activated and the fridge compartment doors are closed, the Power Cool mode will be automatically deactivated. In the "Holiday" state, when other functions are set, the Holiday function may be deactivated automatically. Note: Before the Holiday function is activated, please take out food from the fridge compartment. When the "Holiday" function is activated, the set temperature of the fridge compartment is displayed as OF.

Operation notes

Power Outage Memory

At the time of power outage, the instantaneous operation state will be locked. After the power is restored, the refrigerator resumes working as per the settings before the power outage.

Door Opening Alarm

If the refrigerator doors are not tightly closed or kept open for more than 1 minute, a "beep, beep, beep" buzzer alarm will be triggered. Press any key to suspend the alarm, which will resume after 1 minute: The alarm will stop when the refrigerator doors are closed tightly.

Operation keys

Food storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs and bottled drink.

--Vegetables and fruits should be stored in the vegetable and fruit box to prevent loss of moisture.

--Cooked food should be placed in storage bags before storing them in the refrigerator to prevent an increase in energy consumption.

Freezing chamber (-24°C~-15°C)

--The freezing chamber is utilized for storing items intended for long-term preservation.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative bags separately and then put into the frozen drawer.

--Placing glass or sealed containers with liquid in the freezing chamber is prohibited to prevent the risk of cracking or explosion.



--Fresh food should not be stored together with frozen food to maintain optimal storage conditions and prevent contamination.

--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen together.

★★ Warm tips:

The stored food, if any, shall not block the air duct outlet and return port for fear of affecting the refrigerating effect.

Before being stored in the refrigerator, the overheated water and food shall be cooled to the room temperature.



Tilting beam

- To close the refrigerator door, you shall operate at the position of tilting beam shown in Fig. ①; the operation at the position shown in Fig. ② may damage the tilting beam or cause that the door cannot be closed tightly.
- The heating wire capable of avoiding condensate is installed inside the tilting beam. The overheat on the tilting beam surface is normal and does not affect the normal operation of refrigerator.

Operation keys

Disassembly and reinstallation of refrigerating shelf

Disassembly procedure

Step 1: Pull out the shelf horizontally following the arrow shown in Fig.1.


Step 2: Pull the top shelf down and forward following the arrow shown in Fig. 2, and the bottom shelf up and forward following the arrow shown in Fig. 3.

Step 3: Vertically lift the right end of the shelf upwards, and appropriately turn it in the arrow shown in Fig.4 to facilitate removal.

Reinstallation

Carry out shelf reinstallation in an order of Step 3-1.

Note: For shelf disassembly, open the door to the max. extent to facilitate shelf disassembly or prevent door collision. (The picture is for reference only. For details of the specific interior configuration, the exact product may prevail.)



Disassembly and reinstallation of fruit and vegetable box

Disassembly procedure

Step 1: First, pull the shelf out of the refrigerator compartment.

Step 2: Pull out the fruit and vegetable box horizontally following the arrow shown in Fig.1 until the fruit and vegetable box is not supported by the guide rail.


Step 3: Pull out the fruit and vegetable box up and forward following the arrow shown in Fig. 2.

Step 4: Vertically lift the right end of the fruit and vegetable box and appropriately turn it in the arrow shown in Fig.3 to facilitate removal.

Reinstallation

Carry out reinstallation of the fruit and vegetable box in an order of Step 4-2.

Note: For disassembly of the fruit and vegetable box, open the door to the max. extent to facilitate its disassembly or prevent door collision. (The picture is for reference only. For details of the specific interior configuration, the exact product may prevail.)



Disassembly and reinstallation of the refrigerator Bottom crisper cover

Disassembly procedure

Step 1: First, pull out the fruit and vegetable box. This step may be ignored if no such box is provided.

Step 2: Remove the set screw fastening the right guide rail at the position as shown by the arrow in Fig.1, and remove the right guide rail.


Step 3: Pull out the cover horizontally following the arrow in Fig.2.

Step 4: Vertically lift the right end of the cover, and appropriately turn it in the arrow shown in Fig.3 to facilitate removal.

Reinstallation

Carry out reinstallation of the cover in an order of Step 4-2.

Note: For disassembly of the cover, open the door to the max. extent to facilitate its disassembly or prevent door collision. (The picture is for reference only. For details of the specific interior configuration, the exact product may prevail.)



Disassembly and assembly method of accessory

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling outwardly and lifting upwardly.


Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and stored together after being frozen.

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted up slightly.

Note: when disassembling the bottle pedestal in the refrigerating door, avoid pulling it out forcibly to prevent damage to the refrigerator.

Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.



Remove by gently pulling it outward and upward.

Tips:

Unauthorized removal of any defective light, control panel, etc. is not allowed. The door-to-door service can be provided at request.

Maintenance

It is recommended to perform refrigerator maintenance once a month.

Use a damp cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe away any oil contamination and dirt. After cleaning, ensure to thoroughly wipe off any residue of the detergent.

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may be damaged;

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts to keep the refrigerator clean.


Inspections after maintenance:

Check for any damages to the power line and plug. Look for dust on the power plug. Feel for abnormal heat on the plug. Check if the socket is loose. Ensure that the plug is fully inserted.

Note:

If the power line and plug are damaged and there is dust present, there is a risk of electric shock or fire.

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt.



Unplug the refrigerator plug before cleaning



Please use neutral detergent

Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:

- 1.Check the connection of the power supply.
- 2.Check whether the refrigerator is exposed to direct sunlight or if there is a heat source nearby.
- 3.Check whether there is adequate heat dissipation space around the refrigerator.

Remedies:

- 1.Ensure the power supply is properly connected.
- 2.Move the refrigerator to a location without direct sunlight or heat sources nearby.
- 3.Leave adequate space between the refrigerator and the wall for proper heat dissipation.

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low. 2. Additionally, rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Remedies:1.Adjust the temperature settings accordingly to ensure they are adequately increased. 2.Rearrange foods with high water content to the door side of the glass shelf.

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable. 2. Check whether the refrigerator is too close to the wall. 3. Check whether the refrigerator touches other objects.

Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator. 2. Leave sufficient space around refrigerator. 3. Remove the obstacles.

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage. 2. Check whether the refrigerator is clean. 3. Check whether the foods have been stored for too long.

Remedies:1. Sealed foods for storage. 2. Regularly clean the refrigerator. 3.Do not store foods for too long.

Non-failures

Phenomenon:The surface between the refrigerating chamber and freezing chamber feels warm or hot on two sides and the spacing part.

Cause:The refrigerator pipes (such as condenser and anti-fog pipes) are located on two sides and the front part of the refrigerator for heat dissipation and to prevent condensation.

Phenomenon:The refrigerator door is too tight and not easy to open.

Cause:When the refrigerator door is closed and immediately reopened, hot air enters the refrigerator and contracts, creating a pressure difference. This makes it difficult to open the door immediately, but it becomes easier after some time.

Phenomenon:Water ripples are observed in the refrigerator.

Cause:The sound of water ripples can occur when the compressor starts or stops, as well as when water is produced during the defrosting process.

Phenomenon:There is a humming sound in the refrigerator.

Cause:The compressor running produces this sound. If the refrigerator is not leveled, the sound may be louder. Additionally, the shrinkage and swelling of the case, especially when it's cold or the door is opened, can also contribute to this sound.

Phenomenon:Condensation or frosting is observed on the freezing chamber door surface or food surface.

Cause:High temperature or humidity around the refrigerator; prolonged opening of the door; foods with high water content that are not sealed or tightly wrapped.

Phenomenon:Condensation is present on the built-in light surface.

Cause:The light generates heat when illuminated, and if the door is left open for an extended period, a temperature difference occurs, leading to condensation on the light case.

Phenomenon:Condensation and water mist are present on the refrigerator body.

Cause:High humidity around the refrigerator causes moisture in the air to accumulate in the case, resulting in condensation.

Technical parameter

Climate type	SN/N/ST/T					
Electric shock resistance	I					
Star sign	✳️ (***)					
Total storage volume	532L					
Storage volume of fridge	349L					
Storage volume of freezer	183L					
Power type	220-240V~/50Hz					
Energy consumption E16	0.495kWh/24h					
Energy consumption E32	1.17kWh/24h					
Rated current	1.1A					
Lamp power	5.5W					
Weight	101kg					
Dimension (W x D x H mm)	833X640X1900					
Refrigerant and charge amount	R600a,72g					
Noise level (dB(A) re 1 pW)	35					

Notes:

1). This product can be used as either a freestanding or built-in refrigerator. The marked energy consumption is based on tests conducted according to local standards, simulating user operation in a non-built-in condition. It is normal for the actual energy consumption of the refrigerator to be slightly higher than the marked value when installed in a built-in condition.

2). It is normal for the actual energy consumption to be higher than the marked value when there is a larger quantity of food stored, the ambient temperature is high, or the door is frequently opened.

Packing list

Refrigerator shelf	3					
Fruit and vegetable box	1					
T-temp function	1					
Bottom crisper cover	1					
Bottom crisper	1					
Ice-making box	/					
Egg box	1					
Refrigerator bottle holder	6					
Freezer upper drawer	1					
Freezer lower drawer	1					
Operating instruction	1					

This product has multiple configurations, please refer to the actual product for details.

Safe recovery instructions

Disposal

Old appliances still have some surplus value. An environmentally friendly approach will ensure that valuable raw materials are recycled.

The refrigerants used in your equipment and insulation materials require special handling procedures. Make sure there is no pipe damage on the back of the equipment before handling. Up-to-date information on the options for disposing of old equipment and packaging from old equipment can be obtained from the local municipal office.

Correct Disposal of this product.



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Description of climate types

Table 1 Climate classes

Class	Symbol	Ambient temperature ranges°C
Extended temperate	SN	+ 10 to + 32
Temperate	N	+ 16 to + 32
Subtropical	ST	+ 16 to + 38
Tropical	T	+ 16 to + 43

Extended temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 10 °C to 32 °C';


temperate: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 32 °C';

Subtropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 38 °C';

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16 °C to 43 °C';

Dear customer

If you need customer service, please check warranty card for further information.



Replaceable (LED only) light source by a professional

- Zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. Produkty mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

TCL

RC532FXE0EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI
ŁODÓWKA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO
URZĄDZENIA

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Mamy nadzieję, że użytkowanie nowej lodówki TCL będzie dla Ciebie przyjemnością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci doskonałą obsługę.

Instrukcje bezpieczeństwa.....	2
Wprowadzenie produktu.....	5
Obsługa i ustawianie.....	6
Przygotowania przed użyciem.....	7
Notatki dotyczące operacji.....	8
Konserwacja.....	13
Analiza usterek.....	14
Niepowodzenia.....	14
Parametry techniczne.....	15
Wykaz części w opakowaniu.....	15
1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci powinny być nadzorowane, aby nie bawiły się urządzeniem.	
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.	
3. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.	
4. OSTRZEŻENIE: Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji w stanie wolnym od przeszkód.	
5. OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.	
6. OSTRZEŻENIE: Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.	
7. OSTRZEŻENIE: Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór przechowywania żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.	
8. W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym paliwem.	
9. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: Używanie w kuchniach pracowniczych w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; W domach wiejskich oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; Środowiska typu bed and breakfast; Zastosowania gastronomiczne i podobne w środowiskach innych niż detaliczne.	
10. Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F dla źródła światła ERP, testowane z osłoną lampy (lub bez niej).	

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Wokół urządzenia lub w jego zabudowie nie powinno być żadnych przeszkód, aby zapewnić swobodną wentylację.

Ostrzeżenie: Nie wolno przyspieszać procesu rozmrażania przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego ani innymi metodami niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

Ostrzeżenie: Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz komory żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj napojów ani żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażarki, aby zapobiec ich pęknięciu i rozbiciu.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka zostanie wyłączona, należy ją ponownie włączyć dopiero po upływie 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas użytkowania zauważysz jakiegokolwiek przewody pod napięciem, nienormalny hałas, zapach, dym lub inne nieprawidłowości, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i szybki kontakt z działem obsługi posprzedażnej producenta.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania palców lub dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w dolnej tylnej części, ponieważ ostre przedmioty mogą spowodować obrażenia.

Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą bawić się ani wspinać na lodówkę. Rodzice muszą nadzorować dzieci, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania ręki między drzwi podczas ich otwierania lub zamykania, aby zapobiec przytraśnięciu palców. Zawsze używaj uchwytu do otwierania lub zamykania drzwi.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej urządzenie chłodnicze przeznaczone jest do użytku w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest zaprojektowana do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym w jej klasie.

Klasa	symbole	Zakres Temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

NOTATKA

Na wydajność chłodzenia i zużycie energii lodówki może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi i lokalizacja lodówki. Zalecamy odpowiednie dostosowanie ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat oraz osobom o ograniczonych możliwościach zabrania się załadunku i rozładunku sprzętu chłodniczego.

Długotrwałe otwarcie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz komór urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapały na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Zalecenia

Zalecenia: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Zalecenia: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda.

Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Zalecenia: Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający został przyciśnięty przez lodówkę lub inny ciężki ładunek, unikaj też nadmiernego zginania przewodu zasilającego.

Uszkodzenie lub łuszczenie się przewodu zasilającego może stwarzać zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przecięty, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Zalecenia: Nie przechowuj w lodówce żadnych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, żrących kwasów ani substancji zasadowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Zalecenia: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Zalecenia: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Zalecenia: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Zalecenia: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji. Zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Zalecenia: Urządzenia chłodnicze w szczególności chłodziarko- zamrażarka typu I mogą nie działać konsekwentnie, jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze. Może to prowadzić do rozmrożenia zawartości lub zbyt wysokiej temperatury w komorze mrożonej żywności.

Zalecenia: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych. Dodatkowo, niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Zalecenia: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Zalecenia: Podejmij środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety.

Zalecenia: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Zalecenia: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Zalecenia: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Wprowadzenie produktu



Rysunki służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zapoznać się z produktem.

Cechy

--Inteligentna komputerowa kontrola temperatury, chłodzenie powietrzem i ochrona przed szronem.

--Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy, stosowane materiały nie zawierające CFC, R600a, materiały przyjazne dla środowiska. 80% głównych materiałów można poddać recyklingowi;

--Przezroczyste szuflady o nowym wyglądzie i zawartości można zobaczyć na pierwszy rzut oka;

--Półki chłodnicze wykonane ze szkła hartowanego są regulowane pod względem wysokości, odporne na zużycie, odporne na ciepło i praktyczne;

--Ukryty kondensator ma płaską konstrukcję z tyłu. Posiada doskonały i spójny styl, który charakteryzuje się prostotą, łatwością czyszczenia i wysokim współczynnikiem użyteczności przestrzeni;


--W tym produkcie zastosowano wydajny, cichy kompresor międzynarodowej marki oraz specjalną technologię spieniania. Produkt charakteryzuje się niskim poziomem hałasu i niskim zużyciem energii, dzięki czemu jest bardziej odpowiedni do zastosowań rodzinnych i komercyjnych.

Przypomnienie:


Jeśli twój produkt został ulepszony, może nieznacznie różnić się od dostarczonej instrukcji. Możesz jednak być pewien, że jego wydajność i sposób użytkowania pozostają niezmienione. Możesz bez obaw przystąpić do użytkowania.

Obsługa i ustawianie


Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią przestrzeń, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.




Podczas obsługi unikaj kontaktu boków drzwi lodówki z narzędziami.




Ustaw lodówkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.




Ustaw lodówkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli podłoga jest nierówna, wyreguluj nóżki poziomujące, aby zapewnić stabilność.



Unikaj umieszczania lodówki w bardzo zimnym środowisku, gdzie może wystąpić zamarzanie. ❄️



Usunięcie podstawy z pianki pomaga w odprowadzaniu ciepła od dołu i zmniejsza ryzyko pożaru.



Przypomnienie:

--Podczas przenoszenia lodówki wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób: jedna podnosi górną część tylnej strony, a druga obsługuje dolną część. Jeśli jedna część jest samodzielnie zaciskana, może to być niebezpieczne i prowadzić do wypadków.

--Podczas przesuwania lodówki dolne rolki mogą uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli konieczne jest przeniesienie lodówki na dużą odległość, użyj taśmy klejącej, aby zabezpieczyć wewnętrzne akcesoria przed uszkodzeniem wskutek wzajemnego uderzenia.

--Umieść lodówkę w miejscu o minimalnych wibracjach lub w miejscu najmniej narażonym na wibracje. Dla użytkowników w rejonach narażonych na trzęsienia ziemi upewnij się, że lodówka jest przymocowana do ściany lub słupa, aby zapobiec wypadkom.


--Pozostaw wystarczający prześwit wokół lodówki. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała, a na górze lub zbyt blisko boków umieszczone są przedmioty lub jeśli przedmioty są przyklejone do boków, może to wpłynąć na odprowadzanie ciepła z lodówki, prowadząc do niepotrzebnego marnowania energii elektrycznej i potencjalnego uszkodzenia ścian oraz innych przedmiotów. Kontakt między tylną częścią lodówki a ścianą może również powodować wibracje i hałas.

--Wyreguluj przednią część i nóżkę poziomującą lodówki, aby ją wypoziomować. Niewypoziomowana lodówka może powodować wibracje i hałas.

Obsługa i ustawianie

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy

Wymiary obrysu produktu i przestrzeń potrzebną do jego użytkowania przedstawiono na poniższych zdjęciach:



Jednostka: mm

Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
640	833	>L1+20	>W1+20	>L1+450	>W1+480

Uwagi:

1. Przy instalowaniu lodówki w zabudowie, należy zwrócić uwagę na dokładność pomiarów kabiny i równość podłogi.
2. Ze względu na różnice w rozmiarach wtyczek i lokalizacjach gniazdek wymiary W2 i L2 przestrzeni na lodówkę nie uwzględniają rozmiaru wtyczki. Przy instalacji gniazdka uwzględnij grubość wtyczki i zarezerwuj odpowiednią ilość miejsca zgodnie z rzeczywistą sytuacją.

Przygotowania przed użyciem

1. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak taśma mocująca obudowę itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Użyj ciepłej, wilgotnej szmatki do wyczyszczenia zarówno wnętrza, jak i zewnętrznej części lodówki (do ciepłej wody można dodać neutralny detergent).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki odstaw ją na około 5 godzin przed podłączeniem wtyczki zasilającej, a następnie schładzaj lodówkę przez 2-3 godziny przed przechowywaniem żywności.

1. Usuń taśmy mocujące



W gorące lato potrzebne jest 24 godziny na pełne zamrożenie żywności. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.


2. Podłącz do zasilania



3. Przechowuj żywność po podłączeniu do zasilania na 2-3 godziny



Zapach plastiku zniknie automatycznie po pewnym czasie zamrażania.



Notatki dotyczące operacji

Pierwsze włączenie

Komora lodówki 5°C;
Komora zamrażarki -18°C;
Przestrzeń o zmiennej temperaturze 4°C.

Funkcja Blokady Dziecięcej

Aktywuj funkcję „Blokada”, gdy jest wyłączona:
Automatyczna aktywacja: Nie ma potrzeby naciskania przycisku na ekranie wyświetlacza. Po 30 sekundach funkcja blokady dziecięcej zostanie automatycznie aktywowana, a klawiatura zostanie wyłączona;
Aktywacja ręczna: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Unlock 3 sec” przez 3 sekundy, aby aktywować;
Dezaktywacja blokady dziecięcej: Aby dezaktywować, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Unlock 3 sec” przez 3 sekundy.

Funkcja Ochrony Ekranu Wyświetlacza

Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, włączy się funkcja ochrony ekranu wyświetlacza lodówki, a klawiatura zostanie automatycznie wyłączona. W trybie wygaszacza ekranu naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć funkcję wygaszacza ekranu.

Regulacja Temperatury w Komorze Lodówki (2°C–8°C)

W stanie wyłączonym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone”, aż zaświeci się ikona lodówki, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę w komorze lodówki. Temperaturę w komorze lodówki można zmieniać cyklicznie w zakresie od 2°C do 8°C. Wybierz odpowiednią temperaturę i nie naciskaj żadnego przycisku, aby potwierdzić ustawioną temperaturę.

Regulacja Temperatury w Komorze Zamrażarki (-24°C~-15°C)

W stanie wyłączonym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone”, aż zaświeci się ikona zamrażarki, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę komory zamrażarki. Temperaturę w komorze zamrażarki można zmieniać cyklicznie w zakresie od -24°C do -15°C. Wybierz odpowiednią temperaturę i nie naciskaj żadnego przycisku, aby potwierdzić ustawioną temperaturę.

Regulacja Temperatury Przestrzeni o Zmiennej Temperaturze (-3°C~4°C)

W stanie wyłączonym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone”, aż zaświeci się ikona zmiennej temperatury, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę pomieszczenia o zmiennej temperaturze. Temperatura w przestrzeni o zmiennej temperaturze jest ustawiona tak, aby cyklicznie zmieniała się w kolejności „04” (owoce i warzywa)-,-1” (mięso)-,-3” (ryby)-,-04” (owoce i warzywa). Wybierz odpowiednią temperaturę i nie naciskaj żadnego przycisku, aby potwierdzić ustawioną temperaturę.

Funkcja Intensywnego Chłodzenia

Gdy lodówka jest odblokowana, naciskaj przycisk „Function”, aż ikona „Power Cool” zacznie migać; następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję intensywnego chłodzenia komory lodówki. Możesz wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia za pomocą tej samej czynności. Po wybraniu trybu „Intensywnego Chłodzenia” lodówka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego chłodzenia po upływie 2 godzin.

W trybie „Intensywnego Chłodzenia” ustawiona temperatura w komorze lodówki jest wyświetlana jako 2°C, aż do momentu wyłączenia tej funkcji. W trybie „Intensywnego Chłodzenia” należy dostosować ustawioną temperaturę komory lodówki, aby dezaktywować funkcję Intensywnego Chłodzenia.

Funkcja Intensywnego Chłodzenia zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi komory lodówki pozostaną otwarte przez dłuższą niż 3 minuty w trybie „Intensywnego Chłodzenia”. (W trybie „Intensywnego Chłodzenia”, gdy ustawione są inne funkcje, funkcja Intensywnego Chłodzenia może zostać automatycznie wyłączona.)

Funkcja Szybkiego Zamrażania

Gdy lodówka jest odblokowana, naciskaj przycisk „Function”, aż ikona „Power Freeze” zacznie migać; następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję szybkiego zamrażania w komorze zamrażarki. Możesz wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania za pomocą tej samej czynności. Po wybraniu trybu „Szybkiego Zamrażania” lodówka automatycznie wyłączy funkcję szybkiego zamrażania po 24 godzinach pracy w trybie HL-COOL.

W trybie „Szybkiego Zamrażania” ustawiona temperatura komory zamrażarki wyświetla się jako -32°C, aż do momentu wyłączenia tej funkcji. W trybie „Szybkiego Zamrażania” dostosuj ustawioną temperaturę komory zamrażarki, aby ją wyłączyć. Funkcja Szybkiego Zamrażania. Funkcja Szybkiego Zamrażania zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi zamrażarki pozostaną otwarte przez dłuższą niż 3 minuty w trybie „Szybkiego Zamrażania”. (W trybie „Szybkiego Zamrażania”, gdy ustawione są inne funkcje, funkcja Szybkiego Zamrażania może zostać automatycznie wyłączona.)

Funkcja Wakacje

W stanie odblokowanym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Function”, aż ikona „Holiday” zacznie migać, przerwij działanie przycisku i odczekaj 3 sekundy, aby włączyć funkcję wakacje. Możesz wyłączyć funkcję wakacje za pomocą tej samej czynności. Po włączeniu funkcji „Wakacje” i zamknięciu drzwi komory lodówki tryb Intensywnego Chłodzenia zostanie automatycznie wyłączony. W stanie „Wakacje”, gdy ustawione są inne funkcje, funkcja Wakacje może zostać automatycznie wyłączona.

Notatki dotyczące operacji

Uwaga: Przed aktywacją funkcji Wakacje należy wyjąć żywność z komory lodówki. Po włączeniu funkcji „Wakacje” ustawiona temperatura w komorze lodówki wyświetlana jest jako OFF.

Pamięć Zasilania

W momencie zaniku zasilania natychmiastowy stan operacyjny zostanie zablokowany. Po przywróceniu zasilania lodówka wznowia pracę zgodnie z ustawieniami sprzed przerwy w dostawie prądu.

Alarm Otwierania Drzwi

Jeżeli drzwi lodówki nie zostaną szczelnie zamknięte lub pozostaną otwarte przez dłużej niż 1 minutę, włączy się alarm dźwiękowy „pip, pip, pip”. Naciśnij dowolny klawisz, aby zawiesić alarm. Alarm zostanie wznowiony po 1 minucie: Alarm wyłączy się, gdy drzwi lodówki zostaną szczelnie zamknięte.

Klucz do działania

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

--Komora chłodzenia służy głównie do krótkoterminowego przechowywania żywności, takiej jak mleko, jajka i napoje butelkowane.

--Warzywa i owoce należy przechowywać w pojemniku na warzywa i owoce, aby zapobiec utracie wilgoci.

--Potrawy gotowane należy umieszczać w workach do przechowywania przed włożeniem ich do lodówki, aby zapobiec zwiększonemu zużyciu energii.

Komora zamrażalnicza (-24°C~-15°C)

--Komora zamrażalnicza służy do przechowywania produktów przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

--Ryby i mięso do zamrożenia należy pokroić na małe kawałki, zapakować oddzielnie w torebki konserwujące, a następnie umieścić w szufladzie.

--W komorze zamrażania nie należy przechowywać szklanego pojemnika lub zamkniętego pojemnika wypełnionego płynem, aby uniknąć ryzyka pęknięcia w wyniku zamrażnięcia.



--Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną, aby utrzymać optymalne warunki przechowywania i zapobiec zanieczyszczeniu.

--Nie należy umieszczać żywności blisko wewnętrznej ściany zamrażarki, aby nie doszło do sytuacji, że żywność i ściana zostały razem zamrożone.

★ ★ Wskazówki:

Przechowywana żywność, o ile jest przechowywana, nie powinna blokować wylotu ani portu powrotnego kanału powietrznego, aby nie wpłynąć negatywnie na efekt chłodzenia.

Przed włożeniem do lodówki przegrzaną wodę i żywność należy schłodzić do temperatury pokojowej.



Belka uchylna

- Aby zamknąć drzwi lodówki, należy wykonać operację w pozycji belki uchylnej pokazanej na Rys. ①; operacja w pozycji pokazanej na Rys. ② może uszkodzić belkę uchylną lub spowodować, że drzwi nie będą mogły zostać szczelnie zamknięte.

Klucz do działania

- Grzałka zapobiegająca skraplaniu się wilgoci jest zainstalowana wewnątrz belki uchylnej. Przegrzewanie powierzchni belki uchylnej jest normalne i nie wpływa na prawidłowe działanie lodówki.

Demontaż i ponowny montaż półki chłodzącej

Procedura demontażu

Krok 1: Wsuń półkę poziomo zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 1.


Krok 2: Pociągnij górną półkę w dół i do przodu zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 2, a dolną półkę w górę i do przodu zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 3.

Krok 3: Podnieś prawy koniec półki pionowo w górę, a następnie odpowiednio obróć ją zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na Rys. 4, aby ułatwić jej demontaż.

Ponowny montaż

Wykonaj ponowny montaż półki w kolejności Krok 3-1.

Uwaga: Aby ułatwić demontaż półki, otwórz drzwi lodówki w maksymalny kąt, aby zapobiec kolizji drzwi lub ułatwić demontaż półki. (Zdjęcie ma charakter poglądowy. W przypadku szczegółów dotyczących konkretnej konfiguracji wnętrza decydujące znaczenie może mieć konkretny produkt.)



Demontaż i ponowny montaż skrzynki na owoce i warzywa

Procedura demontażu

Krok 1: Najpierw wsuń półkę z komory lodówki.

Krok 2: Wyciągnij skrzynkę na owoce i warzywa poziomo zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 1, aż pojemnik na owoce i warzywa nie będzie podparty przez prowadnicę.


Krok 3: Wyciągnij skrzynkę na owoce i warzywa do góry i do przodu zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 2.

Krok 4: Podnieś pionowo prawy koniec skrzynki na owoce i warzywa i odpowiednio obróć go zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 3, aby ułatwić wyjęcie.

Ponowna instalacja

Wykonaj ponowną instalację skrzynki na owoce i warzywa w kolejności podanej w Krok 4-2.

Uwaga: Aby zdemontować skrzynkę na owoce i warzywa, otwórz drzwi maksymalnie, aby ułatwić demontaż lub zapobiec kolizji drzwi. (Zdjęcie ma charakter poglądowy. W przypadku szczegółów dotyczących konkretnej konfiguracji wnętrza decydujące znaczenie może mieć konkretny produkt.)



Klucz do działania

Demontaż i ponowny montaż lodówki Dolna pokrywa pojemnika na warzywa

Procedura demontażu

Krok 1: Najpierw wyjmij skrzynka z owocami i warzywami. Można pominąć ten krok, jeśli nie podano takiego pola.

Krok 2: Odkręć śrubę ustalającą mocującą prawą szynę prowadzącą w pozycji pokazanej strzałką na Rys. 1, a następnie zdejmij prawą szynę prowadzącą.


Krok 3: Wsuń pokrywę poziomo zgodnie z kierunkiem strzałki pokazanym na Rys. 2.

Krok 4: Podnieś pionowo prawy koniec pokrywy i odpowiednio obróć ją zgodnie ze strzałką pokazaną na Rys. 3, aby ułatwić zdjęcie.

Ponowna instalacja

Wykonaj ponowną instalację pokrywy w kolejności podanej w Kroku 4-2.

Uwaga: Aby przeprowadzić demontaż pokrywy, otwórz drzwi na maksymalny kąt, aby ułatwić jej demontaż lub zapobiec kolizji drzwi. (Zdjęcie ma charakter poglądowy. W przypadku szczegółów dotyczących konkretnej konfiguracji wnętrza decydujące znaczenie może mieć konkretny produkt.)



Metoda demontażu i montażu wyposażenia

--Szuflada w komorze zamrażarki: przechowywanie żywności wymagającej dłuższego przechowywania, np. mięsa i ryb. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.

Wskazówki: Zaleca się, aby do większego kawałka mięsa dodać je po pokrojeniu go na mniejsze kawałki, aby uniknąć trudności z krojeniem po zamrożeniu. Żywność do szybkiego zamrażania musi być równomiernie rozmieszczona i przechowywana razem po zamrożeniu.

--Półka na butelki przy drzwiczkach w komorze chłodzenia: przechowywanie jajek, różnych napojów butelkowanych i innych drobniaków. Można go wyjąć, podnosząc do góry.


Uwaga: podczas demontażu podstawki na butelki w drzwiach chłodnicy, należy unikać siłowego wyciągania, aby zapobiec uszkodzeniu lodówki.

Zmiana światła

Wszelkie wymiany lub prace konserwacyjne lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

Wskazówka:

Nieautoryzowane usuwanie wadliwego oświetlenia, panelu sterowania itp. jest zabronione. Usługa dostawy od drzwi do drzwi może być świadczona na życzenie.



Zdemontować, delikatnie ciągnąc na zewnątrz i w górę.

Konserwacja

Zaleca się przeprowadzanie konserwacji lodówki raz w miesiącu.

Użyj wilgotnej ściereczki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby usunąć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia. Po czyszczeniu upewnij się, że dokładnie wytrzesz wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

--Nie używać detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłok lub tworzyw sztucznych;

--Regularnie czyścić obudowę lodówki i usuwać kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.


Po konserwacji należy sprawdzić:

Sprawdź, czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki. Zwróć uwagę na kurz na wtyczce. Sprawdź, czy wtyczka nie jest zbyt ciepła. Sprawdź, czy gniazdo nie jest poluzowane. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone i występuje w nich kurz, istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem wtyczki ponownie; Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.



Odłączyć wtyczkę lodówki przed czyszczeniem



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

Analiza usterek

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: Lodówka nie działa, Efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny:

1. Sprawdź podłączenie zasilania.
2. Sprawdź, czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.
3. Sprawdź, czy wokół lodówki jest wystarczająca ilość miejsca do odprowadzania ciepła.

Środki zaradcze:

1. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone.
2. Przetaw lodówkę w miejsce, w którym nie będzie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła.
3. Pozostaw odpowiednią przestrzeń między lodówką a ścianą, aby umożliwić odpowiednie odprowadzanie ciepła.

Niepowodzenia: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrożona

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Należy odpowiednio dostosować ustawienia temperatury, aby mieć pewność, że wrośnie ona odpowiednio. 2. Produkty spożywcze o dużej zawartości wody należy układać na drzwiach szklanej półki.

Niepowodzenia: W lodówce słychać niernormalny dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy dolna część lodówki jest stabilna. 2. Sprawdź, czy lodówka jest zbyt blisko ściany. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkodę.

Niepowodzenia: W lodówce czuć nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: Zbyt wysoka temperatura z dwóch stron i odstęp między powierzchniami komory chłodzącej i komory zamrażania.

Przyczyna: Rury lodówki (takie jak rura skraplacza i rura zapobiegająca zaparowywaniu) umieszczone są po dwóch bokach i z przodu lodówki. Ich zadaniem jest odprowadzanie ciepła i zapobieganie kondensacji.

Zjawisko: Drzwi lodówki są zbyt ciasno zamknięte i trudno je otworzyć.

Przyczyna: Kiedy drzwi lodówki zostaną zamknięte i natychmiast ponownie otwarte, gorące powietrze dostaje się do środka i kurczy się, wytwarzając różnicę ciśnień. Powoduje to trudności w natychmiastowym otwarciu drzwi, jednak po pewnym czasie staje się to łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce można zaobserwować zmarszczki na powierzchni wody.

Przyczyna: Dźwięk falowania wody może pojawić się podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki, a także wtedy, gdy w procesie rozmrażania powstaje woda.

Zjawisko: W lodówce słychać brzęczenie.

Przyczyna: Dźwięk ten jest wytwarzany przez pracujący kompresor. Jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy. Dodatkowo, kurczenie i rozszerzanie się obudowy, szczególnie w niskich temperaturach lub podczas otwierania drzwi, również może powodować taki dźwięk.

Zjawisko: Na powierzchni drzwi komory zamrażalniczej lub powierzchni żywności można zaobserwować kondensację lub szron.

Przyczyna: Wysoka temperatura lub wilgotność wokół lodówki; długotrwałe otwarcie drzwi; żywność o dużej zawartości wody, która nie jest szczelnie zamknięta lub zapakowana.

Zjawisko: Na wbudowanej lekkiej powierzchni dochodzi do kondensacji.

Przyczyna: Lampa wytwarza ciepło podczas świecenia, a jeśli drzwiczki pozostaną otwarte przez dłuższy czas, wystąpi różnica temperatur, która doprowadzi do kondensacji pary wodnej na obudowie lampy.

Zjawisko: Na obudowie dochodzi do kondensacji i pojawia się mgiełka.

Przyczyna: Wysoka wilgotność wokół lodówki powoduje gromadzenie się wilgoci w jej wnętrzu, co prowadzi do kondensacji.

Parametry techniczne

Typ klimatyczny	SN/N/ST/T					
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I					
Znak gwiazdki	* ** *					
Całkowita objętość pamięci masowej	532L					
Pojemność użytkowa lodówki	349L					
Pojemność magazynowa zamrażarki	183L					
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz					
Zużycie energii E16	0,495kWh/24 godziny					
Zużycie energii E32	1,17kWh/24 godziny					
Prąd znamionowy	1,1A					
Moc lampy	5,5W					
Waga	101kg					
Wymiary (W×D×H mm)	833×640×1900					
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,72g					
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	35					

Uwagi:

- 1). Ten produkt może być używany jako lodówka wolnostojąca lub wbudowana. Oznaczone zużycie energii opiera się na testach przeprowadzonych zgodnie z lokalnymi normami, symulujących użytkowanie urządzenia w warunkach wolnostojących. Normalnym zjawiskiem jest, że rzeczywiste zużycie energii lodówki jest nieco wyższe od oznaczonej wartości, gdy urządzenie jest zainstalowane w warunkach wbudowanych.
- 2). Zwykłym zjawiskiem jest, że rzeczywiste zużycie energii będzie wyższe od podanego na etykiecie, gdy przechowywana jest duża ilość żywności, temperatura otoczenia jest wysoka lub drzwi są często otwierane.

Wykaz części w opakowaniu

Półka lodówki	3					
Skrzynka na owoce i warzywa	1					
Funkcja T-temp	1					
Dolna pokrywa pojemnika na warzywa	1					
Dolny pojemnik	1					
Pudełko na lód	/					
Karton jajek	1					
Uchwyt na butelkę do lodówki	6					
Górna szuflada zamrażarki	1					
Dolna szuflada zamrażarki	1					
Instrukcja użytkowania	1					

Ten produkt występuje w wielu konfiguracjach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z opisem konkretnego produktu.

Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania

Utylizacja

Stare urządzenia nadal mogą mieć pewną wartość użytkową. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni, że cenne surowce zostaną poddane recyklingowi.

Czynniki chłodnicze użyte w twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że nie doszło do uszkodzenia rur na tylnej części urządzenia. Aktualne informacje na temat opcji utylizacji starych urządzeń oraz ich opakowań można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja produktu.



Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej EU. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Opis rodzajów klimatu

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbole	Zakres temperatur otoczenia °C
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+ 10 do + 32
Klimat umiarkowany	N	+ 16 do + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 do + 38
Tropikalny	T	+ 16 do + 43

Rozszerzony klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10°C do 32°C”;


Klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 32°C”;

Subtropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C”;

Tropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 43°C”;

Drogi kliencie

Jeśli potrzebujesz pomocy serwisowej, prosimy o zapoznanie się z kartą gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje.



Wymiennie źródło światła (tylko LED) może być wymieniane przez profesjonalistę

8B110-003475
202412-A.1