



MeacoDry Arete One

20L a 25L – odvlhčovač a čistička vzduchu




Děkujeme, že jste si zvolili Meaco, opravdu si toho vážíme.

Informace týkající se bezpečnosti

Odvlhčovač se nesmí používat v místnostech za následujících podmínek:

- potenciálně výbušné ovzduší
- agresivní ovzduší
- ovzduší s vysokou koncentrací rozpouštědel
- extrémně vysoké množství prachu v ovzduší



Uchovávejte mimo dosah dětí: Nedovolte, aby si s jednotkou nebo v jejím okolí hrály děti. To by mohlo vést ke zranění. Ujistěte se, že jednotka není přístupná dětem, když nejsou pod dohledem. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jí nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče.

Uzemněte jednotku: Jednotku vždy provozujte pouze se zemnicí zástrčkou a uzemněnou elektrickou zásuvkou. Zemnicí zástrčka je základním bezpečnostním prvkem, který pomáhá snižovat riziko elektrického šoku nebo požáru.

Chraňte napájecí kabel před poškozením: Nikdy jednotku nepoužívejte, je-li poškozen napájecí kabel, protože by to mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Pokud je napájecí kabel poškozený, je nutné ho nahradit kabelem stejného typu a jmenovitého proudu.

Prodlužovací kabely: Prodlužovací kabely musí být uzemněny a musí být jednotce schopny dodávat odpovídající napětí.

Zacházejte s jednotkou opatrně: Odvlhčovač neupustíte, neházejte a nenarážejte s ním. Hrubá manipulace může poškodit komponenty nebo elektroinstalaci a může mít za následek vznik nebezpečného stavu.

Provozujte na stabilním povrchu: Odvlhčovač vždy provozujte na stabilním rovném povrchu, například na podlaze nebo na pevném kusu nábytku, aby jednotka nemohla spadnout a způsobit zranění.

Uchovávejte mimo dosah vody: Jednotku nikdy neprovozujte ve stojící vodě, mohlo by tak vzniknout riziko úrazu elektrickým proudem. Neskladujte ani neprovozujte venku. Pokud je elektrické vedení nebo součásti mokré, důkladně je před použitím přístroje osušte. V případě pochybností odvlhčovač nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo technikem schváleným společností Meaco.

Udržujte přívod vzduchu v čistotě: Dbejte na to, aby nebyl přívod vzduchu ucpaný či zablokovaný, například umístěním odvlhčovače příliš blízko k záclonám, stěnám nebo čemukoli, co by omezovalo přívod vzduchu. Mohlo by dojít k přehřátí jednotky a vzniku nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem.

Udržujte elektrické součásti v suchu: Nikdy nedovolte, aby se do elektrických součástí dostala voda. Pokud tyto oblasti z jakéhokoli důvodu navlhnou, důkladně je před použitím odvlhčovače osušte. V případě pochybností odvlhčovač nepoužívejte a poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo technikem schváleným společností Meaco.

Osoba zodpovědná za provoz přístroje musí poskytnout uživateli návod k obsluze a ujistit se, že uživatel návodu rozumí.



Odvlhčovač MeacoDry Arete One využívá nového chladicího plynu R290 a splňuje tak evropské směrnice týkající se životního prostředí. R290 je šetrnější k životnímu prostředí a používá se v rámci snahy o snížení globálního oteplování, protože má nízký skleníkový efekt (GWP).



Při používání zařízení MeacoDry Arete One musíte vzít v úvahu následující fakta:

- V tomto odvlhčovači se používá asi 65 gramů chladiva R290, které je hořlavé. Proto je součástí zapečetěného systému a smí s ním manipulovat pouze vyškolený technik společnosti Meaco.
- Tento odvlhčovač nepoužívejte ani neskladujte v místnosti menší než 4 m², abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, dojde-li k úniku chladiva a plyn se dostane do kontaktu se zdrojem vznícení.
- Nepoužívejte v místnosti se stálými zdroji vznícení, jako jsou otevřený oheň, plynové krby nebo varné desky, cigarety a jiné zdroje vznícení.
- Pokud je odvlhčovač nainstalován, provozován nebo skladován v nevětraném prostoru, musí být místnost navržena tak, aby v ní nedocházelo k hromadění chladiva, což by mohlo vést ke vzniku požáru nebo výbuchu v důsledku vznícení chladiva způsobeného elektrickými ohříváči, vařiči nebo jinými zdroji vznícení.
- Chladicí plyn R290 je bez zápachu.
- Přístroj nepropichujte během jeho životnosti ani poté. Na konci životnosti zlikvidujte podle místních předpisů o recyklaci.
- V případě poškození odvlhčovače jej nepoužívejte a kontaktujte společnost Meaco nebo prodejce.
- Stejně jako u všech odvlhčovačů udržíte i tento odvlhčovač vždy ve svislé poloze a před prvním použitím jej ponechte stát ve svislé poloze po dobu 6 hodin.



Nedodržení těchto pokynů by mohlo vést k požáru, poškození majetku, vážnému zranění nebo potenciální smrti.

Osoby, které zacházejí s chladicím okruhem nebo na něm pracují, musí mít příslušné osvědčení vydané akreditovanou státní organizací, které osvědčuje způsobilost k manipulaci s hořlavými chladivy na základě zvláštního hodnocení uznaného státními sdruženími v daném odvětví a v souladu s nejnovějšími pokyny pro R290.

Údržbu smí provádět pouze technik schválený společností Meaco a používat přitom originální díly Meaco. Jen tak se zabrání poškození jednotky a možnému zranění technika.



První kroky

Jakmile se vám dostane tento odvlhčovač do rukou, je důležité postupovat opatrně a podle níže uvedených kroků.

1. Před prvním uvedením odvlhčovače do provozu je třeba pečlivě prostudovat návod k obsluze.

2. Měli byste zařízení, jeho krabici i obal zkontrolovat, zda při přepravě nedošlo k jejich poškození. V případě poškození byste měli okamžitě informovat odesílatele.

3. Vyjměte odvlhčovač z krabice a obalu.

Pro případ, že bude nutné odvlhčovač v budoucnu přepravovat za účelem provedení servisu nebo oprav, uchovejte původní krabici i obal. Prořízněte lepicí pásku a krabici poskládejte, aby se usnadnilo její skladování.

4. Před zapnutím odvlhčovače jej nechte stát po dobu 6 hodin. To umožní chladivu, které mohlo během přepravy odtéci jinam, vrátit se na své místo.

4. Zvolte místo, na které si přejte odvlhčovač umístit (radly naleznete na straně 5). Tento odvlhčovač byl pečlivě navržen tak, abyste jej mohli umístit co nejbližší ke zdi.

5. Vložte HEPA filtr H13, který byl dodán společně s odvlhčovačem. Ten umožňuje čištění i odvlhčování vzduchu. Pokyny pro tento postup naleznete na straně 15.

6. Zapojte odvlhčovač do sítě a zapněte jej pomocí tlačítka napájení. Při prvním zapnutí odvlhčovače se na displeji objeví číslo. Prvních 10 minut dovolte přístroji změřit přesnou hodnotu vlhkosti prostředí, v němž se nachází.

7. Pro určení správného nastavení odvlhčovače viz strana 5.

8. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se nastavení odvlhčovače, neváhejte nás kontaktovat na čísle +49 911 880 805 53 nebo kontaktujte místního prodejce.



K čemu mohu odvlhčovač používat?

Odvlhčení celého domu

Odvlhčovač lze použít k udržení optimální úrovně vlhkosti v celém domě či bytě. Vlhkost vzduchu z celého domu/bytu se přesune směrem k odvlhčovači, čímž se sníží úroveň vlhkosti. To pomáhá omezit vznik kondenzátu na oknech, zabraňuje vzniku plísní a mimo jiné také usnadňuje vytápění prostoru. Při tom doporučujeme následující:

- umístěte odvlhčovač do středové oblasti v domě (např. na vrchol schodiště nebo na chodbu)
- ponechte odvlhčovač v nepřetržitém provozu
- všechny vnitřní dveře ponechte otevřené
- vnější dveře a okna ponechte zavřené
- zapněte přístroj do inteligentního režimu, aby dosáhl hodnoty 55% relativní vlhkosti
- pro čištění vzduchu vložte do zařízení HEPA filtr H13 (pro více informací viz strana 15)

Pokud chcete odvlhčovač použít ke snížení úrovně vlhkosti v jedné místnosti nebo v části domu, použijte stejná nastavení jako výše. Odvlhčovač však umístěte uvnitř „problémové“ místnosti či oblasti a vnitřní dveře ponechte zavřené.

Použití odvlhčovače k sušení prádla

Odvlhčovače jsou velmi účinné pro rychlé a levné sušení prádla. Při této činnosti doporučujeme následující:

- umístěte zařízení do místnosti s prádlem
- umístěte jej v blízkosti prádla, ale ne příliš blízko, aby na odvlhčovač nekapala voda
- všechny dveře a okna ponechte zavřené
- zapněte režim inteligentního sušení prádla na dobu 6 hodin

Co znamenají údaje na displeji?


Po zapnutí odvlhčovače se na displeji zobrazí aktuální úroveň vlhkosti v prostředí, ve kterém zařízení používáte. Jedním stisknutím tlačítka inteligentního odvlhčování zobrazíte cílovou úroveň vlhkosti – displej se na 5 sekund přepne a poté se vrátí zpět na aktuální úroveň vlhkosti.




Popis produktu

Odvlhčovač MeacoDry Arete se dodává s návodem k použití, HEPA filtrem H13 a pravouhlým nástavcem, který umožňuje nepřetržitý odvod vody.


Pohled zepředu



Pohled ze strany




Pohled zezadu



Jako společnost chápeme naléhavost změny klimatu a uvědomujeme si, jak důležité je podílet se na tom, abychom byli k životnímu prostředí šetrnější. V září roku 2019 jsme přestali dodávat naše odvlhčovače s hadicemi, abychom snížili množství plastového odpadu. Abychom usnadnili práci našim zákazníkům, kteří chtějí používat nepřetržitý odvod vody, dodáváme je nyní s adaptérem, který pasuje na standardní zahradní hadici (vnitřní průměr: 12,5 mm). Další informace o tom, jak používat nepřetržitý odvod vody, naleznete na stranách 12 a 13.

Ovládací panel



Když odvlhčovač poprvé zapojíte do sítě, ozve se jedno pípnutí a na ovládacím panelu se nerozsvítí žádná světla. Všechna tlačítka na ovládacím panelu pouze vyžadují krátké stlačení. Stlačujte je pevně a rychle.

Tlačítko napájení

Pro zapnutí odvlhčovače jednou stiskněte tlačítko napájení. Displej se zapne a odvlhčovač se spustí. Pro vypnutí odvlhčovače znovu stiskněte tlačítko napájení.

Tlačítko režimu inteligentního odvlhčování

Režim inteligentního odvlhčování

Pro přechod do režimu inteligentního odvlhčování jednou stiskněte tlačítko režimu inteligentního odvlhčování. V tomto režimu bude odvlhčovač nastaven na 55% relativní vlhkost a nízkou rychlost ventilátoru. Jakmile dosáhne cílových 55 % (–3 %), odvlhčovač se vypne. Každých 30 minut se zapne ventilátor a zkontroluje úroveň vlhkosti, kontrolka odvlhčování zhasne. Pokud se úroveň vlhkosti zvýší o více než 3 % nad cílovou hodnotu, zapne se kompresor a odvlhčovač se znovu spustí. Kontrolka odvlhčování se rozsvítí. Pokud je úroveň vlhkosti v rozmezí 3 % od cílové hodnoty, odvlhčovač se vrátí do režimu spánku a úroveň vlhkosti zkontroluje za dalších 30 minut.

Když je úroveň vlhkosti o 15 % nad cílové hodnoty, rychlost ventilátoru bude vysoká; když je úroveň vlhkosti do 15 % od cílové hodnoty, ventilátor poběží při nízké rychlosti.

Režim inteligentního odvlhčování a noční režim

Noční režim lze nastavit stisknutím tlačítka Noční režim / dětská pojistka, když je odvlhčovač v režimu inteligentního odvlhčování. Rychlost ventilátoru se sníží; tlačítka při stisknutí nepípají a všechna světla na displeji zhasnou (kontrolka nočního režimu zhasne 3 sekundy poté, co zhasne zbytek displeje).

Použití nastavitelného hygrostatu

Chcete-li odvlhčovač nastavit na jinou cílovou hodnotu než 55 %, opakovaně tiskněte tlačítka režimu inteligentního odvlhčování a procházejte možnostmi v následujícím pořadí: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Jakmile dosáhnete požadované cílové hodnoty, tato hodnota se na 5 sekund zobrazí na displeji a poté se přepne na aktuální úroveň vlhkosti.

CO je zkratka pro continuous (nepřetržitý). Nastavíte-li tuto možnost, odvlhčovač je bez ohledu na úroveň vlhkosti v neustálém chodu a nikdy se nevypne.

Jakmile dosáhnete cílové úrovně vlhkosti (–3 %), odvlhčovač se vypne. Každých 30 minut se zapne ventilátor a zkontroluje úroveň vlhkosti, kontrolka odvlhčování zhasne. Pokud se úroveň vlhkosti zvýší o více než 3 % nad cílovou hodnotu, zapne se kompresor a odvlhčovač se znovu spustí. Kontrolka odvlhčování se rozsvítí. Pokud je úroveň vlhkosti v rozmezí 3 % od cílové hodnoty, odvlhčovač se vrátí do režimu spánku a úroveň vlhkosti zkontroluje za dalších 30 minut.

Když je úroveň vlhkosti o 15 % nad cílovou hodnotu, rychlost ventilátoru bude vysoká; když je úroveň vlhkosti do 15 % od cílové hodnoty, ventilátor poběží při nízké rychlosti.

Režim čištění vzduchu

Pro přechod do režimu čištění vzduchu stiskněte a podržte tlačítko inteligentního odvlhčování po dobu 2 sekund – na displeji se objeví „AP“. V režimu čištění vzduchu odvlhčovač vzduch neodvlhčuje, pouze ho čistí. Tento režim je užitečný v letních měsících, kdy odvlhčovat obvykle není zapotřebí. Pro deaktivaci režimu čištění vzduchu podržte tlačítko inteligentního odvlhčování na dobu 2 sekund. Tím se vrátíte do režimu inteligentního odvlhčování.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste nainstalovali HEPA filtr, odvlhčovač bude vzduch čistit *vždy* – nemusí k tomu být zapnutý v režimu čištění vzduchu.

Režim inteligentního sušení prádla

Režim inteligentního sušení prádla

Pro přechod do režimu inteligentního sušení prádla jednou stiskněte tlačítko režimu inteligentního sušení prádla. V tomto režimu bude odvlhčovač nastaven na cílovou relativní vlhkost 35 % a vysokou rychlost ventilátoru. Displej se na 5 sekund změní na „35“ a poté se vrátí na aktuální úroveň relativní vlhkosti. Odvlhčovač poběží v režimu inteligentního sušení prádla po dobu 6 hodin, poté se vypne. Jednou stiskněte tlačítko inteligentního odvlhčování a na displeji se zobrazí „SL“. Dvakrát stiskněte tlačítko režimu inteligentního sušení prádla. Tak zjistíte, kolik času na časovači zbývá. „06“ znamená 6 hodin, „05“ znamená 5 hodin atd.

Pokud odvlhčovač dosáhne 32% relativní vlhkosti předtím, než uplyne 6 hodin, kompresor se vypne, aby se zabránilo přesušení vzduchu, ale ventilátor bude i nadále v chodu. Kontrolka odvlhčování zhasne. Pokud se relativní vlhkost zvýší na 38 %, kompresor se znovu zapne. To se bude dít tak dlouho, dokud neuběhne 6 hodin.



Režim inteligentního sušení prádla a noční režim

Noční režim lze nastavit stisknutím tlačítka Noční režim / dětská pojistka, když je odvlhčovač v režimu inteligentního sušení prádla. Rychlost ventilátoru se sníží; tlačítka při stisknutí nepípají a všechna světla na displeji zhasnou (kontrolka nočního režimu zhasne 3 sekundy poté, co zhasne zbytek displeje).

Noční režim / dětská pojistka

Noční režim

Jedním stisknutím tlačítka nočního režimu / dětské pojistky přejdete do nočního režimu. Rychlost ventilátoru se sníží; tlačítka při stisknutí nepípají a všechna světla na displeji zhasnou (kontrolka nočního režimu zhasne 3 sekundy poté, co zhasne zbytek displeje). Jedním stisknutím tlačítka nočního režimu / dětského zámku zobrazíte aktuální úroveň vlhkosti. Dvojím stisknutím tlačítka nočního režimu / dětské pojistky ukončíte noční režim.

Dětská pojistka

Pro uzamčení ovládacího panelu odvlhčovače stiskněte a podržte tlačítko nočního režimu / dětské pojistky po dobu 2 sekund – po uzamčení nebudete moci měnit žádná nastavení ani zařízení vypnout. Odvlhčovač jednou pípne a rozsvítí se kontrolka dětské pojistky. Pro vypnutí dětské pojistky podržte tlačítko nočního režimu / dětské pojistky stisknuté opět 2 sekundy.

Kontrolka odvlhčování

Kontrolka odvlhčování se rozsvítí, když je kompresor v chodu a odvlhčovač odvlhčuje. Kontrolka zhasne, když odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti.

Kontrolka plné nádržky na vodu

Jakmile je nádržka na vodu plná, odvlhčovač po dobu 3 minut pokračuje v chodu pouze při zapnutém ventilátoru. Tím se odstraní přebytečná voda z cívek a zajistí se, že po vyjmutí nádržky nezůstane v zařízení žádná voda, která by mohla odkapávat z výpusti. Pak se rozsvítí kontrolka plné nádržky na vodu a odvlhčovač pětkrát pípne. Odvlhčovač přestane běžet, dokud nádržku na vodu nevyprázdníte a nezasunete zpět na místo. Jakmile nádržku na vodu vyprázdníte a zasunete zpět na místo, odvlhčovač pokračuje v chodu v předchozím režimu.

Kontrolka čištění vzduchu

Kontrolka čištění vzduchu se rozsvítí, když je odvlhčovač pouze v režimu čištění vzduchu („AP“).

Kontrolka dětské pojistky

Kontrolka dětské pojistky se rozsvítí po aktivaci dětské pojistky.




Nádržka na vodu

Odvlhčovač lze použít ke sběru vody jedním ze dvou způsobů: přes nádržku na vodu nebo nepřetržitým odvodem vody. Pro všeobecné použití v domácnosti mívají zákazníci tendenci používat pro sběr vody nádržku na vodu. Další informace o tom, jak používat nepřetržitý odvod vody, naleznete na stranách 12 a 13.

Když je nádržka na vodu plná a vyžaduje vyprázdnění, odvlhčovač se vypne, pětkrát pípne a kontrolka plné nádržky na vodu se rozsvítí. Pro vyprázdnění nádržky na vodu jednoduše nádržku vytáhněte z odvlhčovače a vodu vylijte. K usnadnění přenášení nádržky na vodu lze použít rukojeť. Pro vyprázdnění nádržky použijte otvory v levém nebo pravém rohu nádržky (víko nádržky není třeba sundávat).

Shromážděnou vodu lze použít pouze k zavlažování nepoživatelných rostlin – nekonzumujte.




Čištění nádržky na vodu

Pokud si přejete vyčistit vnitřek nádržky na vodu, je nutné sejmut víko nádržky – víko jednoduše nadzvedněte.

Plovák nádržky na vodu

Uvnitř nádržky na vodu se nachází plovák. Plovák z nádržky NEVYTAHUJTE. Plovák měří hladinu vody v nádržce a aktivuje senzor pro vypnutí odvlhčovače, když se nádržka na vodu naplní. Když plovák z nádržky vyjmete, odvlhčovač se nespustí.



Jak často budu muset nádržku na vodu vyprazdňovat?


Zákazníci se nás často ptají, jak často budou muset nádržku vyprazdňovat; odpověď je však pokaždé jiná. Množství vody, které váš odvlhčovač zachytí, bude záviset na několika faktorech: míře vlhkosti, teplotě, způsobu využití, umístění zařízení, počtu osob, množství vlhkosti přidávané do ovzduší atd. Obecně platí, že když si zákazníci poprvé koupí odvlhčovač, vidí ho běžet a sbírat velké množství vody nepřetržitě. Toto je odvlhčovač, který odstraňuje veškerou přebytečnou vodu z ovzduší. Poté, co odvlhčovač tuto přebytečnou vlhkost odstraní, zklidní se a začne sbírat méně vody – to může trvat několik dní, ale také 4 týdny. Je to individuální pro každou situaci. Pokud váš odvlhčovač na začátku nesbírá velké množství vody, neznamená to, že je vadný. Může to znamenat, že již máte nízkou úroveň vlhkosti vzduch nebo že je třeba změnit nastavení. Máte-li nějaké dotazy, neváhejte nás telefonicky kontaktovat na čísle +49 911 880 805 53.


Nepřetržitý odvod vody

**Hadice není součástí balení. Další informace viz strana 7.*


U tohoto odvlhčovače lze použít nepřetržitý odvod vody bez nutnosti vyprazdňování nádržky na vodu. To je ideální pro zákazníky, kteří chtějí nechat odvlhčovač bez dozoru v garážích, na chatách apod.

Potřebný pravoúhlý nástavec naleznete ve víku nádržky na vodu. Tento nástavec byl navržen tak, aby pasoval na standardní zahradní hadici (vnitřní průměr: 12,5 mm). Zkontrolujte, zda hadice vede směrem dolů a není zauzlená, ohnutá ani ucpaná, aby mohla voda vytékat působením gravitace.







Krok 1: Vyjměte nádržku na vodu.



Krok 2: Vyjměte pravoúhlý nástavec z víka nádržky a zatlačte jej na výpust'. Výpust' je místo, kde z odvlhčovače odkapává voda. Nachází se na levé straně.



Krok 3: Připojte hadici k výpusti.



Krok 4: Vložte nádržku na vodu zpět do odvlhčovače.

Čištění

Před prováděním údržby vždy vypněte napájení a odpojte hlavní kabel.

- V pravidelných intervalech kontrolujte, zda není elektrický kabel poškozen.

Čištění vnějších částí zařízení


- Zevnějšek zařízení očistěte měkkým suchým hadříkem. Pokud je zařízení velmi znečištěné, použijte jemný čistící prostředek nebo mírně navlhčený hadřík. Zařízení nikdy nepolévejte vodou.

Čištění prachového filtru

Prachový filtr má neomezenou životnost, a proto by nemělo být zapotřebí jej vyměňovat (pokud nedojde k jeho opotřebení či poškození). Při pravidelném používání může dojít k ucpání filtru prachovými částicemi a nečistotami. Filtr je nutné čistit **nejméně každé dva týdny** (pokud tak neučiníte, může to vést ke zrušení záruky). Postupujte prosím podle níže uvedených kroků.

1. Posuňte pouzdro filtru doleva a směrem od odvlhčovače a vyjměte prachový filtr. Prachový filtr je zabudován do pouzdra filtru a nelze jej vyjmout – pro přístup k prachovému filtru možná budete muset vyjmout HEPA filtr.
2. Očistěte prachový filtr hubicí vysavače nebo mýdlovou vodou o maximální teplotě 40 °C. Před opětovným vložením do odvlhčovače důkladně opláchněte a nechte vyschnout.


Kombinace pouzdra filtru a prachového filtru



Výměna HEPA filtru

Odvlhčovač se dodává s HEPA filtrem H13. Tento HEPA filtr lze instalovat do odvlhčovače a umožnit tak funkci čištění vzduchu. Není to však povinné. Odvlhčovač lze používat i bez něj. Bude vzduch pouze odvlhčovat a ne jej čistit.

- HEPA filtr nemá dlouhou životnost a je nutné ho vyměnit, když se jeho barva změní z bílé na šedou (záleží na prostředí, ve kterém se odvlhčovač používá, HEPA filtr se vyměňuje zhruba každé 3 měsíce).
- HEPA filtr můžete čistit vysavačem tak často, aby se odstranil veškerý prach nebo nečistoty.
- Chcete-li vložit/vyměnit HEPA filtr, umístěte jej do kombinace pouzdra filtru a prachového filtru a poté pouzdro a prachový filtr zasuňte do odvlhčovače.
- Náhradní HEPA filtry lze zakoupit na eu.meaco.com a u místních prodejců.



Skladování

Pokud nebudete odvlhčovač delší dobu používat, proveďte následující kroky:

1. Vyjměte zástrčku ze zásuvky a vyprázdněte nádržku na vodu. Ponechte nádržku na vodu a odvlhčovač zcela vyschnout. Může to trvat několik dní.
2. Namotejte kabel do k tomu určeného prostoru. Ten se nachází na zadní straně odvlhčovače.
3. Vyčistěte filtr a uložte jej na místě bez prachu a mimo přímé sluneční záření, nejlépe jej zakryjte plastovou fólií.

Specifikace

	20L	25L
Rozměry (V × Š × H)	618 × 366 × 272 mm	618 × 366 × 272 mm
Hmotnost	15 kg	16 kg
Rychlost extrakce	27 °C a 60% relativní vlhkost: 12 l/den 30 °C a 80% relativní vlhkost: 20 l/den	27 °C a 60% relativní vlhkost: 15 l/den 30 °C a 80% relativní vlhkost: 25 l/den
Hladina hluku	38 a 40 dB(A)	40 a 42 dB(A)
Jmenovitá spotřeba energie	250 wattů	310 wattů
Průtok vzduchu	Nízká rychlost ventilátoru: 145 m³/h Vysoká rychlost ventilátoru: 160 m³/h	Nízká rychlost ventilátoru: 150 m³/h Vysoká rychlost ventilátoru: 175 m³/h
Automatické restartování	Ano	Ano
Typ filtru	Prachový filtr (a volitelný HEPA filtr)	Prachový filtr (a volitelný HEPA filtr)
Napájení	220–240 V, 50 Hz	220–240 V, 50 Hz
Rychlosti ventilátoru	2 (automatizovaná v závislosti na úrovni vlhkosti)	2 (automatizovaná v závislosti na úrovni vlhkosti)
Provozní teploty	+5 ° až +35 °C	+5 ° až +35 °C
Chladivo	R290 / 65 g	R290 / 90 g
Objem nádržky na vodu	4,8 l	4,8 l
Nastavitelný hygroskop	Ano, mezi 40 % a 70 %	Ano, mezi 40 % a 70 %

Řešení problémů

Problém	Řešení
Kontrolka odvlhčování bliká	Odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti, aby zjistil, zda stoupla nad vámi nastavenou hodnotu – další informace naleznete na stranách 8 a 9.
Tlačítka po stisknutí nepípají	Odvlhčovač je v nočním režimu. Pro deaktivaci nočního režimu jednou stiskněte tlačítko nočního režimu.
Kromě kontrolky nočního režimu nesvítí na displeji žádné další kontrolky	Odvlhčovač je v nočním režimu. Pro deaktivaci nočního režimu jednou stiskněte tlačítko nočního režimu.
Na displeji se zobrazuje „AP“	AP znamená „režim čištění vzduchu“. Více informací naleznete na straně 9.
Na displeji se zobrazuje „SL“	Odvlhčovač je v režimu „inteligentního sušení prádla“. Více informací naleznete na straně 9.
Na displeji bliká každých 30 sekund symbol „E1“	Kontaktujte prosím společnost Meaco.
Na displeji bliká každých 30 sekund symbol „E2“	Kontaktujte prosím společnost Meaco.
Na displeji pomalu bliká „L3“	Prostředí, ve kterém odvlhčovač používáte, je příliš teplé. Zkontrolujte, zda odvlhčovač používáte při teplotách do 40 °C.
Na displeji pomalu bliká „L4“	Prostředí, ve kterém odvlhčovač používáte, je příliš chladné. Zkontrolujte, zda odvlhčovač používáte při teplotě nad 2 °C.
Odvlhčovač nefunguje	Ujistěte se, že je odvlhčovač zapojen do sítě, a jednou stiskněte tlačítko napájení.
Odvlhčovač neodvlhčuje / zachycuje se v něm malé množství vody	Teplota je buď příliš nízká, nebo příliš vysoká. Ujistěte se, že odvlhčovač používáte v prostředí s teplotami mezi 5 °C a 35 °C.
	Úroveň vlhkosti je již velmi nízká. Při vlhkosti do 45 % odvlhčovač nezachycuje velké množství vody, protože ve vzduchu není dostatek vlhkosti.



Odvlhčovač neodvlhčuje / zachycuje se v něm malé množství vody	Cílová úroveň vlhkosti je vyšší než skutečná úroveň vlhkosti. Snižte cílovou úroveň vlhkosti tlačítkem režimu inteligentního odvlhčování.
	Vyčistěte prachový filtr a/nebo vyměňte HEPA filtr. Pokud jsou znečištěné, zablokují proudění vzduchu a zabrání odvlhčovači v odvlhčování.
	Odvlhčovač je v režimu čištění vzduchu („AP“). Více informací naleznete na straně 9.
Odvlhčovač pracuje, ale vlhkost snižuje nedostatečně / v nádržce na vodu je malé množství vody.	Prostor, ve kterém odvlhčovač používáte, je příliš velký. Tento odvlhčovač lze použít k vysušení až 5pokojového domu.
	Ujistěte se, že jsou všechna okna a vnější dveře zavřená, a omezte tak větrání.
	Vyčistěte prachový filtr nebo vyměňte HEPA filtr. Pokud jsou znečištěné, zablokují proudění vzduchu a zabrání odvlhčovači v odvlhčování.
Okna byla čistá a nyní se znovu objevila kondenzace.	Důvodem je, že venkovní teplota klesla a okna jsou nyní chladnější. Odvlhčovač nastavte na nižší hodnotu a ponechte ho zapnutý 24 hodin denně.
Kondenzace na oknech nemizí, i když je odvlhčovač v režimu nepřetržitého odvlhčování („CO“).	Povrchová teplota oken je příliš nízká na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzaci. To je běžné u jednovrstvých oken, a když venkovní teplota vzduchu klesá pod bod mrazu. Odvlhčovač udržujte v nepřetržitém chodu v režimu CO 24 hodin denně. Když teplota vzduchu venku vzroste, na oknech by se měl přestat tvořit kondenzát.
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch.	Před vháněním vzduchu zpět do místnosti prochází v rámci procesu odvlhčování vysušený vzduch skrze topné spirály. To je normální.
Odvlhčovač vyfukuje studený vzduch.	Odvlhčovač vzduch nechladí. Vzduch však může být chladnější, protože se pohybuje stejným způsobem, jako se v létě pohybuje vzduch z ventilátoru. To je normální.
Přístroj je hlučný.	Vyčistěte prachový filtr nebo vyměňte HEPA filtr. Ujistěte se, že odvlhčovač je umístěn na rovném povrchu. Odvlhčovač bude hlučnější také na dřevěných podlahách než na koberci.

Záruka

Na odvlhčovač se vztahuje pětiletá záruka od data nákupu. Zaregistrujte svůj výrobek na <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrace nám umožňuje, abychom vás informovali o každém důležitém vývoji týkajícím se vašeho produktu.

V rámci pětileté záruky výrobce budou všechny výrobní vady bezplatně opraveny (kromě poškození filtru a nádržky na vodu, které podléhají opotřebení a poškození).

Platí následující:

1. Jakékoli opravy nebo výměny součástí během záruční doby nepovedou k prodloužení záruční doby.
2. Platnost záruky vyprší, pokud byly provedeny jakékoliv změny, nebyly nainstalovány originální součásti nebo pokud opravu odvlhčovače provedla třetí strana.
3. Na součásti, na které se vztahuje běžné opotřebení, se záruka nevztahuje.
4. Záruka platí pouze při předložení původního, nezměněného a datem označeného dokladu o nákupu.
5. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými úkony, než jsou úkony popsány v uživatelské příručce, nebo zanedbáním.
6. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nečistotami nebo produkty vyráběné třetími stranami.
7. Záruka se nevztahuje na nechtěné poškození.
8. Všechny nároky na náhradu škody, včetně následných škod, budou ignorovány.
9. Použití spínacího zařízení od jiného výrobce, které odvlhčovač prostřednictvím sítě zapíná nebo vypíná, ruší platnost záruky.

Úplný seznam záručních podmínek naleznete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

*Tento odvlhčovač byl importován do
Evropské unie společností:*

*Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34,
90403 Norimberk,
Německo*

*Telefon: +49 911 880 805 53
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com*

Pro budoucí potřebu si prosím poznamenejte
datum nákupu a místo, kde jste odvlhčovač
zakoupili.


Datum nákupu:

Zakoupeno u:

Abyste předešli zbytečným výdajům, doporučujeme, abyste si nejprve pečlivě přečetli návod. Pokud jste zde nenalezli řešení, kontaktujte společnost Meaco GmbH na čísle +49 911 880 805 53 v době od pondělí do pátku od 9:00 do 17:30. Případně kontaktujte distributora CM Trade Via s. r. o., +420 549 274 164, info@cm-trade.cz.



Toto označení symbolizuje, že byste v celé Velké Británii a EU tento výrobek neměli likvidovat společně s ostatním domácím odpadem. Aby se zabránilo tomu, že by neřízená likvidace odpadu poškodila životní prostředí nebo lidské zdraví, je nutné výrobek zodpovědným způsobem recyklovat. Tím podpoříte udržitelné opětovné využití zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte systémů pro vracení a sběr nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce může tento produkt bezpečně recyklovat za vás.





MeacoDry Arete One

20L a 25L – odvlhčovač a čistička vzduchu




Ďakujeme, že ste si zvolili Meaco, naozaj si to vážime.

Informácie týkajúce sa bezpečnosti

Odvlhčovač sa nesmie používať v miestnostiach za nasledujúcich podmienok:

- potenciálne výbušné ovzdušie
- agresívne ovzdušie
- ovzdušie s vysokou koncentráciou rozpúšťadiel
- extrémne vysoké množstvo prachu v ovzduší



Uchovávajte mimo dosahu detí: Nedovoľte, aby sa s jednotkou alebo v jej okolí hrali deti. To by mohlo viesť k zraneniu. Uistite sa, že jednotka nie je prístupná deťom, keď nie sú pod dohľadom. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak jej neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča.

Uzemnite jednotku: Jednotku vždy prevádzkujte iba s uzemňovacou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. Uzemňovacia zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha znižovať riziko elektrického šoku alebo požiaru.

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Nikdy jednotku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, je nutné ho nahradiť káblom rovnakého typu a menovitého prúdu.

Predlžovacie káble: Predlžovacie káble musia byť uzemnené a musia byť schopné jednotke dodávať zodpovedajúce napätie.

Zaoberajte sa jednotkou opatrne: Nech vám odvlhčovač nespadne, nehádzte a nenarážajte s ním. Hrubá manipulácia môže poškodiť komponenty alebo elektroinštaláciu a môže mať za následok vznik nebezpečného stavu.

Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Odvlhčovač vždy prevádzkujte na stabilnom rovnom povrchu, napríklad na podlahe alebo na pevnom kuse nábytku, aby jednotka nemohla spadnúť a spôsobiť zranenie.

Uchovávajte mimo dosahu vody: Jednotku nikdy neprevádzkujte v stojacej vode, mohlo by tak vzniknúť riziko úrazu elektrickým prúdom. Neskladujte ani neprevádzkujte vonku. Ak je elektrické vedenie alebo súčasti mokré, dôkladne ich pred použitím prístroja osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Udržujte prívod vzduchu v čistote: Dbajte na to, aby nebol prívod vzduchu zapchatý či zablokovaný, napríklad umiestnením odvlhčovača príliš blízko k záclonám, stenám alebo čomukoľvek, čo by obmedzovalo prívod vzduchu. Mohlo by dôjsť k prehriatiu jednotky a vzniku nebezpečenstva požiaru či úrazu elektrickým prúdom.

Udržujte elektrické súčasti v suchu: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí dostala voda. Ak tieto oblasti z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, dôkladne ich pred použitím odvlhčovača osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Osoba zodpovedná za prevádzku prístroja musí poskytnúť používateľovi návod na obsluhu a uistiť sa, že používateľ návodu rozumie.

Odvlhčovač MeacoDry Arete One využíva nový chladiaci plyn R290 a spĺňa tak európske smernice týkajúce sa životného prostredia. R290 je šetrnejší k životnému prostrediu a používa sa v rámci snahy o zníženie globálneho otepľovania, pretože má nízky skleníkový efekt (GWP).



Pri používaní zariadenia MeacoDry Arete One musíte vziať do úvahy nasledujúce fakty:

- V tomto odvlhčovači sa používa asi 65 gramov chladiaceho média R290, ktoré je horľavé. Preto je súčasťou zapečateného systému a smie s ním manipulovať iba vyškolený technik zo spoločnosti Meaco.
- Tento odvlhčovač nepoužívajte ani neskladujte v miestnosti menšej než 4 m², aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu, ak dôjde k úniku chladiaceho média a plyn sa dostane do kontaktu so zdrojom vznietenia.
- Nepoužívajte v miestnosti so stálymi zdrojmi vznietenia, ako sú otvorený oheň, plynové kozuby alebo varné dosky, cigarety a iné zdroje vznietenia.
- Ak je odvlhčovač nainštalovaný, prevádzkovaný alebo skladovaný v nevetranom priestore, musí byť miestnosť navrhnutá tak, aby v nej nedochádzalo k hromadeniu chladiaceho média, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo výbuchu v dôsledku vznietenia chladiaceho média spôsobeného elektrickými ohrievačmi, varičmi alebo inými zdrojmi vznietenia.
- Chladiaci plyn R290 je bez zápachu.
- Prístroj neprepichujte počas jeho životnosti ani potom. Na konci životnosti zlikvidujte podľa miestnych predpisov o recyklácii.
- V prípade poškodenia odvlhčovača ho nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť Meaco alebo predajcu.
- Ako v prípade všetkých odvlhčovačov udržiavajte aj tento odvlhčovač vždy vo zvislej polohe a pred prvým použitím ho ponechajte 6 hodín stáť vo zvislej polohe.



Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k požiaru, poškodeniu majetku, vážnemu zraneniu alebo potenciálnej smrti.

Osoby, ktoré zaobchádzajú s chladiacim okruhom alebo na ňom pracujú, musia mať príslušné osvedčenie vydané akreditovanou štátnou organizáciou, ktoré osvedčuje spôsobilosť na manipuláciu s horľavými chladiacimi médiami na základe zvláštneho hodnotenia uznaného štátnymi združeniami v danom odvetví a v súlade s najnovšími pokynmi pre R290.

Údržbu smie vykonávať iba technik schválený spoločnosťou Meaco a používať pritom originálne diely Meaco. Len tak sa zabráni poškodeniu jednotky a možnému zraneniu technika.

Prvé kroky

Hneď ako sa vám dostane tento odvlhčovač do rúk, je dôležité postupovať opatrne a podľa nižšie uvedených krokov.

1. Pred prvým uvedením odvlhčovača do prevádzky si treba dôkladne preštudovať návod na obsluhu.

2. Mali by ste zariadenie, jeho škatuľu aj obal skontrolovať, či pri preprave nedošlo k ich poškodeniu. V prípade poškodenia by ste mali okamžite informovať odosielateľa.

3. Vyberte odvlhčovač zo škatule a obalu.

Pre prípad, že bude nutné odvlhčovač v budúcnosti prepravovať s cieľom vykonať servis alebo opravy, uchovajte pôvodnú škatuľu aj obal. Prerežte lepiacu pásku a škatuľu poskladajte, aby sa uľahčilo jej skladovanie.

4. Pred zapnutím odvlhčovača ho nechajte stáť 6 hodín. To umožní chladiacemu médiu, ktoré mohlo počas prepravy odtiecť inam, vrátiť sa na svoje miesto.

4. Zvoľte miesto, na ktoré si prajete odvlhčovač umiestniť (rady nájdete na strane 5). Tento odvlhčovač bol starostlivo navrhnutý tak, aby ste ho mohli umiestniť čo najbližšie k stene.

5. Vložte HEPA filter H13, ktorý bol dodaný spoločne s odvlhčovačom. Ten umožňuje čistiť aj odvlhčovať vzduch. Pokyny pre tento postup nájdete na strane 15.

6. Zapojte odvlhčovač do siete a zapnite ho pomocou tlačidla napájania. Pri prvom zapnutí odvlhčovača sa na displeji objaví číslo. Prvých 10 minút dovoľte prístroju zmerať presnú hodnotu vlhkosti prostredia, v ktorom sa nachádza.

7. Vo veci určenia správneho nastavenia odvlhčovača pozrite stranu 5.

8. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa nastavenia odvlhčovača, neváhajte nás kontaktovať na čísle +49 911 880 805 53 alebo kontaktujte miestneho predajcu.

Na čo môžem odvlhčovač používať?

Odvlhčovanie celého domu

Odvlhčovač je možné použiť na udržanie optimálnej úrovne vlhkosti v celom dome či byte. Vlhkosť vzduchu z celého domu/bytu sa presunie smerom k odvlhčovaču, čím sa zníži úroveň vlhkosti. To pomáha obmedziť vznik kondenzátu na oknách, zabraňuje vzniku plesní a okrem iného aj uľahčuje vykurovanie priestoru. Pri tom odporúčame nasledujúce:

- umiestnite odvlhčovač do stredovej oblasti v dome (napr. na vrchol schodiska alebo na chodbu)
- ponechajte odvlhčovač v nepretržitej prevádzke
- všetky vnútorné dvere ponechajte otvorené
- vonkajšie dvere a okná ponechajte zavreté
- zapnite prístroj do inteligentného režimu, aby dosiahol hodnotu 55 % relatívnej vlhkosti
- ak chcete čistiť vzduch, vložte do zariadenia HEPA filter H13 (viac informácií nájdete na str. 15)

Ak chcete odvlhčovač použiť na zníženie úrovne vlhkosti v jednej miestnosti alebo v časti domu, použite rovnaké nastavenia ako vyššie. Odvlhčovač však umiestnite vnútri „problémovej“ miestnosti či oblasti a vnútorné dvere ponechajte zavreté.

Použitie odvlhčovače na sušenie bielizne

Odvlhčovače sú veľmi účinné na rýchle a lacné sušenie bielizne. Pri tejto činnosti odporúčame nasledujúce:

- umiestnite zariadenie do miestnosti s bielizňou
- umiestnite ho v blízkosti bielizne, ale nie príliš blízko, aby na odvlhčovač nekvapkala voda
- všetky dvere a okná ponechajte zavreté
- zapnite režim inteligentného sušenia bielizne na 6 hodín


Čo znamenajú údaje na displeji?

Po zapnutí odvlhčovača sa na displeji zobrazí aktuálna úroveň vlhkosti v prostredí, v ktorom zariadenie používate. Jedným stlačením tlačidla inteligentného odvlhčovania zobrazíte cieľovú úroveň vlhkosti – displej sa na 5 sekúnd prepne a potom sa vráti späť na aktuálnu úroveň vlhkosti.


Opis produktu

Odvlhčovač MeacoDry Arete sa dodáva s návodom na použitie, HEPA filtrom H13 a pravouhlým nástavcom, ktorý umožňuje nepretržitý odvod vody.


Pohľad spredu



Pohľad z boku




Pohľad zozadu



Ako spoločnosť chápeme naliehavosť zmeny klímy a uvedomujeme si, aké dôležité je podieľať sa na tom, aby sme boli k životnému prostrediu šetrnejší. V septembri roku 2019 sme prestali dodávať naše odvlhčovače s hadicami, aby sme znížili množstvo plastového odpadu. Aby sme uľahčili prácu našim zákazníkom, ktorí chcú používať nepretržitý odvod vody, dodávame ich teraz s adaptérom, ktorý pasuje na štandardnú záhradnú hadicu (vnútorný priemer: 12,5 mm). Ďalšie informácie o tom, ako používať nepretržitý odvod vody, nájdete na stranách 12 a 13.

Ovládací panel



Keď odvlhčovač prvýkrát zapojíte do siete, ozve sa jedno pípnutie a na ovládacom paneli sa nerozsvietia žiadne svetlá. Všetky tlačidlá na ovládacom paneli iba vyžadujú krátke stlačenie. Stláčajte ich pevne a rýchlo.

Tlačidlo napájania

Na zapnutie odvlhčovača raz stlačte tlačidlo napájania. Displej sa zapne a odvlhčovač sa spustí. Na vypnutie odvlhčovača znovu stlačte tlačidlo napájania.

Tlačidlo režimu inteligentného odvlhčovania

Režim inteligentného odvlhčovania

Na prechod do režimu inteligentného odvlhčovania raz stlačte tlačidlo režimu inteligentného odvlhčovania. V tomto režime bude odvlhčovač nastavený na 55 % relatívnu vlhkosť a nízku rýchlosť ventilátora. Hneď ako dosiahne cieľových 55 % (–3 %), odvlhčovač sa vypne. Každých 30 minút sa zapne ventilátor a skontroluje úroveň vlhkosti, kontrolka odvlhčovania zhasne. Ak sa úroveň vlhkosti zvýši o viac než 3 % nad cieľovú hodnotu, zapne sa kompresor a odvlhčovač sa znovu spustí. Kontrolka odvlhčovania sa rozsvieti. Ak je úroveň vlhkosti v rozmedzí 3 % od cieľovej hodnoty, odvlhčovač sa vráti do režimu spánku a úroveň vlhkosti skontroluje za ďalších 30 minút.

Keď je úroveň vlhkosti o 15 % nad cieľové hodnoty, rýchlosť ventilátora bude vysoká; keď je úroveň vlhkosti do 15 % od cieľovej hodnoty, ventilátor pobeží pri nízkej rýchlosti.

Režim inteligentného odvlhčovania a nočný režim

Nočný režim je možné nastaviť stlačením tlačidla Nočný režim / detská poistka, keď je odvlhčovač v režime inteligentného odvlhčovania. Rýchlosť ventilátora sa zníži; tlačidlá pri stlačení nepípajú a všetky svetlá na displeji zhasnú (kontrolka nočného režimu zhasne 3 sekundy po tom, čo zhasne zvyšok displeja).

Použitie nastaviteľného hygrostatu

Ak chcete odvlhčovač nastaviť na inú cieľovú hodnotu než 55 %, opakovane stláčajte tlačidlá režimu inteligentného odvlhčovania a prechádzajte možnosťami v nasledujúcom poradí: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Hneď ako dosiahnete požadovanú cieľovú hodnotu, táto hodnota sa na 5 sekúnd zobrazí na displeji a potom sa prepne na aktuálnu úroveň vlhkosti.

CO je skratka pre continuous (nepretržitý). Ak nastavíte túto možnosť, odvlhčovač je bez ohľadu na úroveň vlhkosti v neustálom chode a nikdy sa nevypne.

Hneď ako dosiahnete cieľovú úroveň vlhkosti (-3%), odvlhčovač sa vypne. Každých 30 minút sa zapne ventilátor a skontroluje úroveň vlhkosti, kontrolka odvlhčovania zhasne. Ak sa úroveň vlhkosti zvýši o viac než 3% nad cieľovú hodnotu, zapne sa kompresor a odvlhčovač sa znovu spustí. Kontrolka odvlhčovania sa rozsvieti. Ak je úroveň vlhkosti v rozmedzí 3% od cieľovej hodnoty, odvlhčovač sa vráti do režimu spánku a úroveň vlhkosti skontroluje za ďalších 30 minút.

Keď je úroveň vlhkosti o 15% nad cieľovú hodnotu, rýchlosť ventilátora bude vysoká; keď je úroveň vlhkosti do 15% od cieľovej hodnoty, ventilátor pobeží pri nízkej rýchlosti.

Režim čistenia vzduchu

Na prechod do režimu čistenia vzduchu stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo inteligentného odvlhčovania – na displeji sa objaví „AP“. V režime čistenia vzduchu odvlhčovač vzduch neodvlhčuje, iba ho čistí. Tento režim je užitočný v letných mesiacoch, keď odvlhčovať obvykle nie je potrebné. Na deaktiváciu režimu čistenia vzduchu podržte tlačidlo inteligentného odvlhčovania na 2 sekundy. Tým sa vrátite do režimu inteligentného odvlhčovania.

Vezmite na vedomie, že ak ste nainštalovali HEPA filter, odvlhčovač bude vzduch čistiť *vždy* – nemusí na to byť zapnutý v režime čistenia vzduchu.

Režim inteligentného sušenia bielizne

Režim inteligentného sušenia bielizne

Na prechod do režimu inteligentného sušenia bielizne raz stlačte tlačidlo režimu inteligentného sušenia bielizne. V tomto režime bude odvlhčovač nastavený na cieľovú relatívnu vlhkosť 35% a vysokú rýchlosť ventilátora. Displej sa na 5 sekúnd zmení na „35“ a potom sa vráti na aktuálnu úroveň relatívnej vlhkosti. Odvlhčovač 6 hodín pobeží v režime inteligentného sušenia bielizne, potom sa vypne. Raz stlačte tlačidlo inteligentného odvlhčovania a na displeji sa zobrazí „SL“. Dvakrát stlačte tlačidlo režimu inteligentného sušenia bielizne. Tak zistíte, koľko času na časovači zostáva. „06“ znamená 6 hodín, „05“ znamená 5 hodín atď.

Ak odvlhčovač dosiahne 32% relatívnej vlhkosti pred tým, ako uplynie 6 hodín, kompresor sa vypne, aby sa zabránilo presušeniu vzduchu, ale ventilátor bude aj naďalej v chode. Kontrolka odvlhčovania zhasne. Ak sa relatívna vlhkosť zvýši na 38% , kompresor sa znovu zapne. To sa bude diať tak dlho, pokiaľ neubehne 6 hodín.

Režim inteligentného sušenia bielizne a nočný režim

Nočný režim je možné nastaviť stlačením tlačidla Nočný režim / detská poistka, keď je odvlhčovač v režime inteligentného sušenia bielizne. Rýchlosť ventilátora sa zníži; tlačidlá pri stlačení nepípajú a všetky svetlá na displeji zhasnú (kontrolka nočného režimu zhasne 3 sekundy po tom, čo zhasne zvyšok displeja).

Nočný režim / detská poistka

Nočný režim

Jedným stlačením tlačidla nočného režimu / detskej poistky prejdete do nočného režimu. Rýchlosť ventilátora sa zníži; tlačidlá pri stlačení nepípajú a všetky svetlá na displeji zhasnú (kontrolka nočného režimu zhasne 3 sekundy po tom, čo zhasne zvyšok displeja). Jedným stlačením tlačidla nočného režimu / detskej poistky zobrazíte aktuálnu úroveň vlhkosti. Dvojitém stlačením tlačidla nočného režimu / detskej poistky ukončíte nočný režim.

Detská poistka

Na uzamknutie ovládacieho panela odvlhčovača stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo nočného režimu / detskej poistky – po uzamknutí nebudete môcť meniť žiadne nastavenia ani zariadenie vypnúť. Odvlhčovač raz pípne a rozsvieti sa kontrolka detskej poistky. Na vypnutie detskej poistky podržte tlačidlo nočného režimu / detskej poistky stlačené opäť 2 sekundy.

Kontrolka odvlhčovania

Kontrolka odvlhčovania sa rozsvieti, keď je kompresor v chode a odvlhčovač odvlhčuje. Kontrolka zhasne, keď odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti.

Kontrolka plnej nádržky na vodu

Keď už je nádržka na vodu plná, odvlhčovač 3 minúty pokračuje v chode iba pri zapnutom ventilátore. Tým sa odstráni prebytočná voda z cievok a zaistí sa, že po vybratí nádržky nezostane v zariadení žiadna voda, ktorá by mohla odkvapkávať z výpustu. Potom sa rozsvieti kontrolka plnej nádržky na vodu a odvlhčovač päťkrát pípne. Odvlhčovač prestane bežať, pokým nádržku na vodu nevyprázdните a nezasuniete späť na miesto. Hneď ako nádržku na vodu vyprázdните a zasuniete späť na miesto, odvlhčovač pokračuje v chode v predchádzajúcom režime.

Kontrolka čistenia vzduchu

Kontrolka čistenia vzduchu sa rozsvieti, keď je odvlhčovač iba v režime čistenia vzduchu („AP“).

Kontrolka detskej poistky


Kontrolka detskej poistky sa rozsvieti po aktivácii detskej poistky.

Nádržka na vodu

Odvlhčovač je možné použiť na zber vody jedným z dvoch spôsobov: cez nádržku na vodu alebo nepretržitým odvodom vody. Pri všeobecnom použití v domácnosti majú zákazníci tendenciu používať na zber vody nádržku na vodu. Ďalšie informácie o tom, ako používať nepretržitý odvod vody, nájdete na stranách 12 a 13.

Keď je nádržka na vodu plná a vyžaduje vyprázdnenie, odvlhčovač sa vypne, päťkrát pípne a kontrolka plnej nádržky na vodu sa rozsvieti. Ak chcete nádržku na vodu vyprázdniť, jednoducho nádržku vytiahnite z odvlhčovača a vodu vylejte. Na uľahčenie prenášania nádržky na vodu je možné použiť rukoväť. Na vyprázdnenie nádržky použite otvory v ľavom alebo pravom rohu nádržky (veko nádržky netreba snímať).

Zhromaždenú vodu je možné použiť iba na zavlažovanie nepožívateľných rastlín – nekonzumujte.




Čistenie nádržky na vodu

Ak si želáte vyčistiť vnútro nádržky na vodu, je nutné odstrániť veko nádržky – veko jednoducho nadvihnite.

Plavák nádržky na vodu

Vnútri nádržky na vodu sa nachádza plavák. Plavák z nádržky **NEVYŤAHUJTE**. Plavák meria hladinu vody v nádržke a aktivuje senzor pre vypnutie odvlhčovača, keď sa nádržka na vodu naplní. Keď plavák z nádržky vyberiete, odvlhčovač sa nespustí.



Ako často budem musieť nádržku na vodu vyprázdňovať?


Zákazníci sa nás často pýtajú, ako často budú musieť nádržku vyprázdňovať; odpoveď je však zakaždým iná. Množstvo vody, ktoré váš odvlhčovač zachytí, bude závisieť od niekoľkých faktorov: miery vlhkosti, teploty, spôsobu využitia, umiestnenia zariadenia, počtu osôb, množstva vlhkosti pridávanej do ovzdušia atď. Všeobecne platí, že keď si zákazníci prvýkrát kúpia odvlhčovač, vidia ho bežať a zbierať veľké množstvo vody nepretržite. Toto je odvlhčovač, ktorý odstraňuje všetku prebytočnú vodu z ovzdušia. Po tom, čo odvlhčovač túto prebytočnú vlhkosť odstráni, upokojí sa a začne zbierať menej vody – to môže trvať niekoľko dní, ale aj 4 týždne. Je to individuálne pre každú situáciu. Ak váš odvlhčovač na začiatku nezberá veľké množstvo vody, neznamená to, že je chybný. Môže to znamenať, že už máte nízku úroveň vlhkosti vzduchu alebo že treba zmeniť nastavenie. Ak máte nejaké otázky, neváhajte nás telefonicky kontaktovať na čísle +49 911 880 805 53.


Nepretržitý odvod vody

**Hadica nie je súčasťou balenia. Ďalšie informácie nájdete na strane 7.*


Na tomto odvlhčovači je možné použiť nepretržitý odvod vody bez nutnosti vyprázdňovať nádržku na vodu. To je ideálne pre zákazníkov, ktorí chcú nechať odvlhčovač bez dozoru v garážach, na chatách a pod.

Potrebný pravouhlý nástavec nájdete vo veku nádržky na vodu. Tento nástavec bol navrhnutý tak, aby pasoval na štandardnú záhradnú hadicu (vnútorný priemer: 12,5 mm). Skontrolujte, či hadica vedie smerom DOLE a nie je zauzlená, ohnutá ani zapchatá, aby mohla voda vytekať pôsobením gravitácie.







Krok 1: Vyberte nádržku na vodu.



Krok 2: Vyberte pravouhlý nástavec z veka nádržky a zatlačte ho na výpust. Výpust je miesto, kde z odvlhčovača odkvapkáva voda. Nachádza sa na ľavej strane.



Krok 3: Pripojte hadicu k výpustu.



Krok 4: Vložte nádržku na vodu späť do odvlhčovača.

Čistenie

Pred vykonávaním údržby vždy vypnite napájanie a odpojte hlavný kábel.

- V pravidelných intervaloch kontrolujte, či nie je elektrický kábel poškodený.

Čistenie vonkajších častí zariadenia


- Zovňajšok zariadenia očistite mäkkou suchou handričkou. Ak je zariadenie veľmi znečistené, použite jemný čistiaci prostriedok alebo mierne navlhčenú handričku. Zariadenie nikdy nepolievajte vodou.

Čistenie prachového filtra

Prachový filter má neobmedzenú životnosť, a preto by nemalo byť potrebné ho vymieňať (ak nedôjde k jeho opotrebovaniu či poškodeniu). Pri pravidelnom používaní môže dôjsť k zapchatiu filtra prachovými časticami a nečistotami. Filter je nutné čistiť **najmenej každé dva týždne** (ak tak neurobíte, môže to viesť k zrušeniu záruky). Postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Posuňte puzdro filtra doľava a smerom od odvlhčovača a vyberte prachový filter. Prachový filter je zabudovaný do puzdra filtra a nie je možné ho vybrať – na prístup k prachovému filtru možno budete musieť vybrať HEPA filter.
2. Očistite prachový filter hubicou vysávača alebo mydlovou vodou s maximálnou teplotou 40 °C. Pred opätovným vložením do odvlhčovača dôkladne opláchnite a nechajte vyschnúť.


Kombinácia puzdra filtra a prachového filtra



Výmena HEPA filtra

Odvlhčovač sa dodáva s HEPA filtrom H13. Tento HEPA filter je možné inštalovať do odvlhčovača a umožniť tak funkciu čistenia vzduchu. Nie je to však povinné. Odvlhčovač je možné používať aj bez neho. Bude vzduch iba odvlhčovať a nie ho čistiť.

- HEPA filter nemá dlhú životnosť a je nutné ho vymeniť, keď sa jeho farba zmení z bielej na sivú (záleží na prostredí, v ktorom sa odvlhčovač používa, HEPA filter sa vymieňa zhruba každé 3 mesiace).
- HEPA filter môžete čistiť vysávačom tak často, aby sa odstránil všetok prach alebo nečistoty.
- Ak chcete vložiť/vymeniť HEPA filter, umiestnite ho do kombinácie puzdra filtra a prachového filtra a potom puzdro a prachový filter zasunúť do odvlhčovača.
- Náhradné HEPA filtre si je možné kúpiť na eu.meaco.com a u miestnych predajcov.



Skladovanie

Ak nebudete odvlhčovač dlhšie používať, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte zástrčku zo zásuvky a vyprázdňte nádržku na vodu. Ponechajte nádržku na vodu a odvlhčovač úplne vyschnúť. Môže to trvať niekoľko dní.
2. Namotajte kábel do na to určeného priestoru. Ten sa nachádza na zadnej strane odvlhčovača.
3. Vyčistite filter a uložte ho na mieste bez prachu a mimo priameho slnečného žiarenia, najlepšie ho zakryte plastovou fóliou.

Špecifikácia

	20L	25L
Rozmery (V × Š × H)	618 × 366 × 272 mm	618 × 366 × 272 mm
Hmotnosť	15 kg	16 kg
Rýchlosť extrakcie	27 °C a 60 % relatívna vlhkosť: 12 l/deň 30 °C a 80 % relatívna vlhkosť: 20 l/deň	27 °C a 60 % relatívna vlhkosť: 15 l/deň 30 °C a 80 % relatívna vlhkosť: 25 l/deň
Hladina hluku	38 a 40 dB(A)	40 a 42 dB(A)
Menovitá spotreba energie	250 wattov	310 wattov
Prietok vzduchu	Nízka rýchlosť ventilátora: 145 m³/h Vysoká rýchlosť ventilátora: 160 m³/h	Nízka rýchlosť ventilátora: 150 m³/h Vysoká rýchlosť ventilátora: 175 m³/h
Automatické reštartovanie	Áno	Áno
Typ filtra	Prachový filter (a voliteľný HEPA filter)	Prachový filter (a voliteľný HEPA filter)
Napájanie	220 – 240 V, 50 Hz	220 – 240 V, 50 Hz
Rýchlosti ventilátora	2 (automatizovaná v závislosti od úrovne vlhkosti)	2 (automatizovaná v závislosti od úrovne vlhkosti)
Prevádzkové teploty	+5 ° až +35 °C	+5 ° až +35 °C
Chladiace médium	R290 / 65 g	R290 / 90 g
Objem nádržky na vodu	4,8 l	4,8 l
Nastaviteľný hygroskop	Áno, medzi 40 % a 70 %	Áno, medzi 40 % a 70 %

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Kontrolka odvlhčovania bliká	Odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti, aby zistil, či stúpla nad vami nastavenú hodnotu – ďalšie informácie nájdete na stranách 8 a 9.
Tlačidlá po stlačení nepípajú	Odvlhčovač je v nočnom režime. Na deaktiváciu nočného režimu raz stlačte tlačidlo nočného režimu.
Okrem kontrolky nočného režimu nesvietia na displeji žiadne ďalšie kontrolky	Odvlhčovač je v nočnom režime. Na deaktiváciu nočného režimu raz stlačte tlačidlo nočného režimu.
Na displeji sa zobrazuje „AP“	AP znamená „režim čistenia vzduchu“. Viac informácií nájdete na strane 9.
Na displeji sa zobrazuje „SL“	Odvlhčovač je v režime „inteligentného sušenia bielizne“. Viac informácií nájdete na strane 9.
Na displeji bliká každých 30 sekúnd symbol „E1“	Kontaktujte spoločnosť Meaco.
Na displeji bliká každých 30 sekúnd symbol „E2“	Kontaktujte spoločnosť Meaco.
Na displeji pomaly bliká „L3“	Prostredie, v ktorom odvlhčovač používate, je príliš teplé. Skontrolujte, či odvlhčovač používate pri teplotách do 40 °C.
Na displeji pomaly bliká „L4“	Prostredie, v ktorom odvlhčovač používate, je príliš chladné. Skontrolujte, či odvlhčovač používate pri teplote nad 2 °C.
Odvlhčovač nefunguje	Uistite sa, že je odvlhčovač zapojený do siete, a raz stlačte tlačidlo napájania.
Odvlhčovač neodvlhčuje / zachycuje sa v ňom malé množstvo vody	Teplota je buď príliš nízka, alebo príliš vysoká. Uistite sa, že odvlhčovač používate v prostredí s teplotami medzi 5 °C a 35 °C.
	Úroveň vlhkosti je už veľmi nízka. Pri vlhkosti do 45 % odvlhčovač nezachycuje veľké množstvo vody, pretože vo vzduchu nie je dostatok vlhkosti.

Odvlhčovač neodvlhčuje / zachycuje sa v ňom malé množstvo vody	Cieľová úroveň vlhkosti je vyššia než skutočná úroveň vlhkosti. Znížte cieľovú úroveň vlhkosti tlačidlom režimu inteligentného odvlhčovania.
	Vyčistite prachový filter a/alebo vymeňte HEPA filter. Ak sú znečistené, zablokujú prúdenie vzduchu a zabránia odvlhčovaču v odvlhčovaní.
	Odvlhčovač je v režime čistenia vzduchu („AP“). Viac informácií nájdete na strane 9.
Odvlhčovač pracuje, ale vlhkosť znižuje nedostatočne / v nádržke na vodu je malé množstvo vody.	Priestor, v ktorom odvlhčovač používate, je príliš veľký. Tento odvlhčovač je možné použiť na vysušenie až 5-izbového domu.
	Uistite sa, že sú všetky okná a vonkajšie dvere zavreté, a obmedzte tak vetranie.
	Vyčistite prachový filter alebo vymeňte HEPA filter. Ak sú znečistené, zablokujú prúdenie vzduchu a zabránia odvlhčovaču v odvlhčovaní.
Okná boli čisté a teraz sa znovu objavila kondenzácia.	Dôvodom je, že vonkajšia teplota klesla a okná sú teraz chladnejšie. Odvlhčovač nastavte na nižšiu hodnotu a ponechajte ho zapnutý 24 hodín denne.
Kondenzácia na oknách nemizne, aj keď je odvlhčovač v režime nepretržitého odvlhčovania („CO“).	Povrchová teplota okien je príliš nízka na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzácii. To je bežné v prípade jednosklenených okien, a keď vonkajšia teplota vzduchu klesá pod bod mrazu. Odvlhčovač udržiavajte v nepretržitom chode v režime CO 24 hodín denne. Keď teplota vzduchu vonku vzrastie, na oknách by sa mal prestať tvoriť kondenzát.
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch.	Pred vháňaním vzduchu späť do miestnosti prechádza v rámci procesu odvlhčovania vysušený vzduch cez vykurovacie špirály. To je normálne.
Odvlhčovač vyfukuje studený vzduch.	Odvlhčovač vzduch nechladí. Vzduch však môže byť chladnejší, pretože sa pohybuje rovnakým spôsobom, ako sa v lete pohybuje vzduch z ventilátora. To je normálne.
Prístroj je hlučný.	Vyčistite prachový filter alebo vymeňte HEPA filter. Uistite sa, že je odvlhčovač umiestnený na rovnom povrchu. Odvlhčovač bude hlučnejší aj na drevených podlahách než na koberci.

Záruka

Na odvlhčovač sa vzťahuje päťročná záruka od dátumu nákupu. Zaregistrujte svoj výrobok na <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrácia nám umožňuje, aby sme vás informovali o každom dôležitom vývoji týkajúcom sa vášho produktu.

V rámci päťročnej záruky výrobcu budú všetky výrobné chyby bezplatne opravené (okrem poškodenia filtra a nádržky na vodu, ktoré podliehajú opotrebovaniu a poškodeniu).

Platí nasledujúce:

1. Akékoľvek opravy alebo výmeny súčastí počas záručnej lehoty nepovedú k predĺženiu záručnej lehoty.
2. Platnosť záruky vyprší, ak boli vykonané akékoľvek zmeny, neboli nainštalované originálne súčasti alebo ak opravu odvlhčovača vykonala tretia strana.
3. Na súčasti, na ktoré sa vzťahuje bežné opotrebovanie, sa záruka nevzťahuje.
4. Záruka platí iba pri predložení pôvodného, nezmeneného a dátumom označeného dokladu o nákupe.
5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými úkonmi, než sú úkony opísané v používateľskej príručke, alebo zanedbaním.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nečistotami alebo produktmi vyrábanými tretími stranami.
7. Záruka sa nevzťahuje na nechcené poškodenie.
8. Všetky nároky na náhradu škody vrátane následných škôd budú ignorované.
9. Použitie spínacieho zariadenia od iného výrobcu, ktoré odvlhčovač prostredníctvom siete zapína alebo vypína, ruší platnosť záruky.

Úplný zoznam záručných podmienok nájdete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Tento odvlhčovač bol importovaný do Európskej únie spoločnosť:

Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34,
90403 Norimberg,
Nemecko

Telefón: +49 911 880 805 53
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com


Pre prípad budúcej potreby si poznamenajte dátum nákupu a miesto, kde ste si odvlhčovač kúpili.

Dátum nákupu:

Kúpené u:

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak ste tu nenašli riešenie, kontaktujte spoločnosť Meaco GmbH na čísle +49 911 880 805 53 v čase od pondelka do piatka od 9:00 do 17:30 hod. Prípadne kontaktujte distribútora CM Trade Via s. r. o., +420 549 274 164, info@cm-trade.cz.

Toto označenie symbolizuje, že by ste v celej Veľkej Británii a EÚ tento výrobok nemali likvidovať spoločne s ostatným domácim odpadom. Aby sa zabránilo tomu, že by neriadena likvidácia odpadu poškodila životné prostredie alebo ľudské zdravie, je nutné výrobok zodpovedným spôsobom recyklovať. Tým podporíte udržateľné opätovné využitie zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili. Predajca môže tento produkt bezpečne recyklovať za vás.





MeacoDry Arete One

20L és 25L páramentesítő és légtisztító




Köszönjük, hogy a Meacót választotta, nagyra értékeljük.

Biztonsági információk

A páramentesítőt nem szabad olyan helyiségekben használni, ahol a következő feltételek uralkodnak:

- Robbanásveszélyes légkör
- Agresszív légkör
- Magas oldószer-koncentráció
- Rendkívül nagy mennyiségű por



Tartsa a gyerekeket távol a készüléktől: Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel vagy annak közelében, mert ez sérülést eredményezhet. Ügyeljen arra, hogy a felügyelet nélkül hagyott készülék ne legyen elérhető gyermekek számára. A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a szükséges tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személy (beleértve a gyermekeket is) csak akkor használhatja, ha a biztonságáért felelős személy felügyeletet biztosít vagy a készülék használatára vonatkozó útmutatást nyújt számára.

Tartsa a készüléket földelve: A készüléket mindig földelt dugóval és földelt elektromos csatlakozóval működtesse. A földelt dugó alapvető biztonsági elem, amely segít csökkenteni az áramütés vagy tűzveszély kockázatát.

Védje a tápkábelt a sérüléstől: Soha ne működtesse a készüléket sérült tápkábelrel, mert ez elektromos veszélyeket vagy tűzveszélyt okozhat. Ha a tápkábel megsérül, akkor ki kell cserélni egy azonos típusú és áramerősségű kábelre.

Hosszabbító kábelek: A hosszabbító kábeleknek földeltnek kell lenniük, és megfelelő feszültséget kell biztosítaniuk a készülék számára.

Óvatosan kezelje: A páramentesítőt ne ejtse le, ne dobálja és ne törje össze. A durva kezelés károsíthatja az alkatrészeket vagy a vezetékeket, és veszélyes állapotot eredményezhet.

Üzemeltetés stabil felületen: A készüléket mindig stabil, sík felületen, például padlón vagy erős pulton működtesse, hogy a páramentesítő ne tudjon leesni és sérülést okozni.

Tartsa víztől távol: Soha ne működtesse a készüléket vízben, mivel ez áramütés okozta sérülésveszélyét jelentheti. Ne tárolja és ne működtesse a szabadban. Ha az elektromos vezetékek vagy alkatrészek nedvesek, a készülék használata előtt gondosan szárítsa meg őket. Kétség esetén ne használja a páramentesítőt, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a Meaco által jóváhagyott mérnökhöz.

Tartsa szabadon a légbeszívó nyílásokat: Ne tömítse el vagy ne zárja el a légbeszívó nyílásokat azáltal, hogy a páramentesítőt túl közel helyezi függönyökhöz, falakhoz vagy bármihez, ami korlátozza a levegő beáramlását. Ez a készülék túlmelegedését okozhatja, ami tüzet vagy elektromos veszélyt eredményezhet.

Tartsa szárazon az elektromos alkatrészeket: Soha ne engedjen vizet a páramentesítő elektromos alkatrészeinek belsejébe. Ha ezek a területek bármilyen okból nedvesek lesznek, a páramentesítő használata előtt alaposan szárítsa meg őket. Kétség esetén ne használja a páramentesítőt, és forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a Meaco által jóváhagyott mérnökhöz.

Az üzemeltetőnek a kezelési útmutatót a felhasználó rendelkezésére kell bocsátania, és meg kell győződnie arról, hogy a felhasználó megértette a kézikönyvet.

A MeacoDry Arete One páramentesítő az új R290 gáz-halmazállapotú hűtőközeget használja, hogy megfeleljen az európai környezetvédelmi irányelveknek. Az R290 kíméletesebb a környezethez, és a globális felmelegedés csökkentésére tett erőfeszítések részét képezi, mivel alacsony a globális felmelegedési potenciálja (GWP).



A MeacoDry Arete One használata során a következőket kell figyelembe vennie:

- A a páramentesítő körülbelül 65 (20L) / 90 (25L) gramm R290 hűtőközeggel dolgozik, amely tűzveszélyes anyag. Ezért ez egy zárt rendszer része, és csak képzett Meaco mérnök szervizelheti.
- A hűtőközeg szivárgása és a gáz gyújtóforrással történő érintkezése okozta tűz- vagy robbanásveszély elkerülése érdekében ne használja vagy tárolja a páramentesítőt 4 m²-nél kisebb helyiségben.
- Ne használja olyan helyiségben, ahol folyamatos gyújtóforrások vannak, például nyílt láng, gáztűzhely vagy főzőlap, cigaretta vagy bármilyen más gyújtóforrás.
- A páramentesítő nem szellőző helyen történő telepítése, működtetése vagy tárolása esetén a helyiséget úgy kell kialakítani, hogy a kiszivárgó hűtőközeg ne halmozódhasson fel, ellenkező esetben ugyanis elektromos fűtőtest, tűzhely vagy egyéb gyújtóforrás hatására meggyulladva tűz- vagy robbanásveszélyt okozhat.
- Az R290 gáz-halmazállapotú hűtőközeg szagtalan.
- Ne lyukassza ki sem a készülék élettartama alatt, sem utána. Az élettartam végén a helyi újrahasznosítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ha bármilyen sérülés éri a páramentesítőt, akkor ne használja azt, és lépjen kapcsolatba a Meacóval vagy a kereskedőjével.
- Mint minden páramentesítőt, ezt a készüléket is mindig függőleges helyzetben kell tartani, és az átvételt követően a használatbavétel előtt hat órán keresztül függőleges helyzetben állni kell hagyni.



Ezen utasítások be nem tartása tüzet, anyagi kárt, súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.

A hűtőkört kezelő vagy azon dolgozó személyeknek rendelkezniük kell egy nemzeti akkreditált szervezet által kiállított, megfelelő tanúsítvánnyal, amely az iparág nemzeti szövetségei által elismert és az R290 hűtőközegekre vonatkozó legújabb iránymutatásnak megfelelő specifikus értékelés szerint igazolja a gyúlékony hűtőközegek kezelésében való jártasságot.

A készülék károsodásának és a szerelő esetleges sérülésének elkerülése érdekében csak a Meaco által jóváhagyott mérnök végezhet szervizelést, eredeti Meaco alkatrészek felhasználásával.

Bekötési utasítások

Amennyiben szükséges a dugó cseréje, vegye figyelembe, hogy a hálózati csatlakozóvezetékben lévő vezetékek színkódolása a következő:

Kék: Semleges

Barna: Feszültség alatti


Zöld és sárga: Föld

Mivel a készülék hálózati csatlakozóvezetékében lévő vezetékek színei nem feltétlenül egyeznek meg az Ön konnektorában lévő csatlakozókat azonosító színjelölésekkel, a következők szerint járjon el:

1. A **KÉK** vezeték a SEMLEGES , és az N betűvel jelölt vagy **FEKETE** színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
2. A **BARNA** vezeték a FESZÜLTÉG ALATTI, és azt az L betűvel jelölt vagy **PIROS** színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
3. A **ZÖLD/SÁRGA** a FÖLD, és az E betűvel jelölt vagy **ZÖLD VAGY ZÖLD/SÁRGA** színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
4. Mindig győződjön meg arról, hogy a vezetékrögzőítő megfelelően van elhelyezve és rögzítve.
5. Mindig az eredeti termékbe szerelttel azonos biztosítékot használjon. Kétség esetén először forduljon a Meacohoz vagy egy szakképzett villanszerelőhöz.

Példa egy szabványos brit dugasz bekötésére:

Megjegyzés: - A földelőcsatlakozót az E betűvel vagy a föld szimbólum jelöli .



Első lépések

Amikor először használja a páramentesítőt, fontos, hogy gondosan kövesse az alábbi lépéseket.

1. A páramentesítő első üzembe helyezése előtt gondosan tanulmányozza át a használati útmutatót.

2. Ellenőrizze a páramentesítőt, valamint annak dobozát és csomagolását, hogy szállítás közben nem sérült-e meg. Sérülés esetén azonnal értesítse a feladót.

3. Vegye ki a páramentesítőt a dobozából és a csomagolásából.

Őrizze meg a dobozt és a csomagolást arra az esetre, ha a páramentesítőt a jövőben szervizelésre vagy javításra kellene szállítani. Vágja át a ragasztószalagot, és hajtsa össze a dobozt a könnyebb tárolhatóság érdekében.

4. Mielőtt bekapcsolja a páramentesítőt, hagyja hat órán át függőleges helyzetben állni. Ez lehetővé teszi, hogy a szállítás során esetleg elmozdult hűtőközeg leülepedjen.

4. Válassza ki, hogy hol szeretné elhelyezni a páramentesítőt (tanácsokért lásd az 6. oldalt). A páramentesítő gondos tervezéssel készült, amely lehetővé teszi, hogy olyan közel helyezze a falhoz, amilyen közel csak szeretné.

5. Helyezze be a páramentesítőhöz mellékelt H13 HEPA szűrőt. Ez lehetővé teszi a légtisztítást és a páramentesítést is. Az ezzel kapcsolatos utasításokat lásd a 16. oldalon.

6. Csatlakoztassa a páramentesítőt a hálózathoz, és kapcsolja be a főkapcsoló gombbal. A páramentesítő első bekapcsolásakor egy szám jelenik meg a kijelzőn. Hagyja, hogy a páramentesítő az első 10 percben pontosan megmérje annak a környezetnek a páratartalmát, ahol elhelyezte.

7. A páramentesítő használatához szükséges helyes beállítás meghatározásához olvassa el az 6. oldalt.

8. Ha bármilyen további kérdése van a páramentesítő beállításával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a 01483 234900-as telefonszámon vagy forduljon helyi kereskedőjéhez.

Mire használhatom a páramentesítőt?

Az egész ház páramentesítése

A páramentesítővel az egész házban vagy lakásban optimális páratartalmat tarthat fenn. A levegőben lévő nedvesség az egész házból/lakásból a páramentesítő felé vándorol, csökkentve a páratartalom szintjét. Ez segít csökkenteni az ablakokon a páralecsapódást, megakadályozza penész képződését, és többek között megkönnyíti a helyiség fűtését. Ennek során a következőket javasoljuk:

- Helyezze a páramentesítőt egy központi helyre (pl. előtérbe vagy folyosóra)
- Működtesse a páramentesítőt a nap 24 órájában
- Tartsa nyitva az összes beltéri ajtót
- Tartsa csukva a külső ajtókat és ablakokat
- Az intelligens páratartalom üzemmóddal állítson be 55%rh célértéket a páramentesítőn
- Helyezzen be egy H13 HEPA szűrőt a levegő tisztításához (további információt lásd a 16. oldalon)

Ha a páramentesítőt arra szeretné használni, hogy a ház egyetlen helyiségében vagy területén csökkentse a páratartalmat, használja a fenti beállításokat, azonban helyezze a páramentesítőt a problémás helyiségbe vagy területen belülre, és tartsa becsukva a belső ajtót.

A páramentesítő használata mosott ruhák szárítására

A páramentesítők nagyon hatékonyan és olcsón szárítják a mosott ruhákat. Ennek során a következőket javasoljuk:

- Helyezze el a páramentesítőt a mosott ruhákkal egy helyiségben
- Helyezze a páramentesítőt a mosott ruhákhoz közel, de ne olyan közel, hogy a víz rácsöpögessen a
- Tartsa csukva az összes ajtót és ablakot
- Az intelligens mosoda üzemmóddal beállíthatja a páramentesítőt, hogy 6 órán keresztül folyamatosan működjön


Mit jelentenek a kijelzőn megjelenő értékek?

A páramentesítő bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenő érték mutatja a annak a helyiségnek az aktuális páratartalmát, ahol a páramentesítőt használják. Nyomja meg egyszer az intelligens páratartalom üzemmód gombot a páratartalom célértékének megjelenítéséhez – a kijelző 5 másodpercre megváltozik, majd visszaáll az aktuális páratartalomszintre.


Termékazonosítás

A MeacoDry Arete páramentesítőhöz használati útmutató, H13 HEPA szűrő és a folyamatos vízelvezetést lehetővé tevő derékszögű adapter tartozik.


Előlnézet



Oldalnézet




Hátulnézet



Vállalkozásként tisztában vagyunk az éghajlatváltozás sürgető problémájával, és felismerjük, mennyire fontos, hogy kivegyük a részünket a környezetbarátabbá válásból. 2019 szeptembere óta nem adunk tömlőt a páramentesítőinkhez, hogy csökkentsük a hulladékba kerülő műanyag mennyiségét. A folyamatos vízelvezetést használni kívánó ügyfeleink számára mellékelünk egy adaptert, amely illeszkedik egy szabványos kerti tömlőhöz (belső átmérő: 12,5 mm), megkönnyítve ezzel annak használatát. A folyamatos vízelvezetés használatáról további információkat a 13. és 14. oldalon talál.

Vezérlőpanel



Amikor a páramentesítőt először csatlakoztatja a hálózathoz, egyszer sípól, a vezérlőpanelen nem jelennek meg fények. A vezérlőpanelen található összes gombot csak röviden kell megnyomni. A gombokat határozottan és gyorsan nyomja meg

Főkapcsoló gomb

A főkapcsoló gomb egyszeri megnyomásával tudja bekapcsolni a páramentesítőt. A kijelző bekapcsol, és a páramentesítő működni kezd. A páramentesítő kikapcsolásához nyomja meg újra a főkapcsoló gombot.

Intelligens páratartalom üzemmód gomb

Intelligens páratartalom üzemmód

Az intelligens páratartalom üzemmódba való belépéshez nyomja meg egyszer az intelligens páratartalom üzemmód gombot. Ebben az üzemmódban a páramentesítő alapértelmezés szerint 55%rh páratartalom célértéket és kis ventilátorsebességet állít be. Ha a 55%rh célértéket elérte (-3%rh), a páramentesítő leáll. A ventilátor 30 percenként elindul, és ellenőrzi a páratartalom szintjét, a páramentesítés jelzőfénye kikapcsol. Ha a páratartalom több mint 3%-kal a célérték fölé emelkedik, a kompresszor bekapcsol, és a páramentesítő újra működésbe lép – a páramentesítés jelzőfénye folyamatosan világít. Ha a páratartalom a célérték 3%-án belül van, a páramentesítő újra alvó üzemmódba kapcsol, és újabb 30 perc múlva ellenőrzi a páratartalom szintjét.

Ha a páratartalom 15%rh-val a beállított célérték felett van, a páramentesítő nagy ventilátorsebességre kapcsol; ha a páratartalom 15%rh-val a célértéken belül van, a páramentesítő kis ventilátorsebességre kapcsol.

Intelligens páratartalom üzemmód és éjszakai üzemmód

Az éjszakai üzemmód / gyerekszár gomb egyszeri megnyomásával beállítható az éjszakai üzemmód, miközben a páramentesítő intelligens páratartalom üzemmódban van. A ventilátor kis sebességre vált; a gombok megnyomásakor nem adnak hangjelzést, és a kijelző összes jelzőfénye kialszik (az éjszakai üzemmód jelzőfénye 3 másodperccel később alszik ki, mint a kijelző többi része).

A változó páratartalom-szabályozó használata

Ha a páramentesítőt az 55%rh-tól eltérő célérték elérésére szeretné beállítani, folytassa az intelligens páratartalom üzemmód gomb megnyomását, mely során a következő sorrendben halad végig a lehetőségek között: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Ha elérte a kívánt célértéket, a célérték 5 másodpercre megjelenik a kijelzőn, majd átvált az aktuális páratartalomra.

A CO a folyamatos (Continuous) rövidítése. Ezzel a célértékkel a páramentesítő a páratartalom szintjétől függetlenül tovább működik, és soha nem kapcsol ki.

A páratartalom célértékének elérésekor (- 3%rh) a páramentesítő leáll. A ventilátor 30 percenként elindul, és ellenőrzi a páratartalom szintjét, a páramentesítés jelzőfénye kikapcsol. Ha a páratartalom több mint 3%-kal a célérték fölé emelkedik, a kompresszor bekapcsol, és a páramentesítő újra működésbe lép – a páramentesítés jelzőfénye folyamatosan világít. Ha a páratartalom a célérték 3%-án belül van, a páramentesítő újra alvó üzemmódba kapcsol, és újabb 30 perc múlva ellenőrzi a páratartalom szintjét.

Ha a páratartalom 15%rh-val a beállított célérték felett van, a páramentesítő nagy ventilátorsebességre kapcsol; ha a páratartalom 15%rh-val a célértéken belül van, a páramentesítő kis ventilátorsebességre kapcsol.

Légtisztító üzemmód

A légtisztító üzemmódba való belépéshez 2 másodpercig tartsa lenyomva az intelligens páratartalom gombot – a kijelzőn megjelenik az „AP” felirat. Légtisztító üzemmódban a páramentesítő nem páramentesít, csak tisztítja a levegőt. Ez az üzemmód a nyári hónapokban hasznos, amikor általában nincs szükség páramentesítésre. A légtisztító üzemmódból való kilépéshez tartsa 2 másodpercig lenyomva az intelligens páratartalom gombot – ez visszavezeti az intelligens páratartalom üzemmódba.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha HEPA szűrő van behelyezve, a páramentesítő *mindig* tisztítja a levegőt – nem kell kifejezetten légtisztító üzemmódban lennie.

Intelligens mosoda üzemmód

Intelligens mosoda üzemmód

Az intelligens mosoda üzemmódba való belépéshez nyomja meg egyszer az intelligens mosoda üzemmód gombot. Ebben az üzemmódban a páramentesítő alapértelmezés szerint 35%rh páratartalom célértéket és nagy ventilátor sebességet állít be. A kijelzőn 5 másodpercre megjelenik a „35”, majd visszaáll az aktuális relatív páratartalom szintre. A páramentesítő 6 órán keresztül intelligens mosoda üzemmódban működik, 6 óra elteltével a páramentesítő kikapcsol. Nyomja meg egyszer az intelligens mosoda üzemmód gombot, és a kijelzőn megjelenik az „SL”. Nyomja meg kétszer az intelligens mosoda üzemmód gombot, hogy megnézze, mennyi idő van még hátra az időzítőből. A „06” 6 órát jelent, a „05” 5 órát és így tovább.

Ha a páramentesítő a 6 óra letelte előtt eléri a 32%rh páratartalmat, a kompresszor kikapcsol, hogy a levegő ne legyen túl száraz, de a ventilátor tovább működik. A páramentesítés jelzőfénye kikapcsol. Ha a relatív páratartalom 38%rh-ra emelkedik, a kompresszor újra bekapcsol. Ez addig megy így, amíg a 6 órás időzítő le nem jár.

Intelligens mosoda üzemmód és éjszakai üzemmód

Az éjszakai üzemmód / gyerekzár gomb egyszeri megnyomásával beállítható az éjszakai üzemmód, miközben a páramentesítő intelligens mosoda üzemmódban van. A ventilátor kis sebességre vált; a gombok megnyomásakor nem adnak hangjelzést, és a kijelző összes jelzőfénye kialszik (az éjszakai üzemmód jelzőfénye 3 másodperccel később alszik ki, mint a kijelző többi része).

Éjszakai üzemmód / Gyerekzár

Éjszakai üzemmód

Az éjszakai üzemmódba való belépéshez nyomja meg egyszer az éjszakai üzemmód / gyerekzár gombot. A ventilátor kis sebességre vált; a gombok megnyomásakor nem adnak hangjelzést, és a kijelző összes jelzőfénye kialszik (az éjszakai üzemmód jelzőfénye 3 másodperccel később alszik ki, mint a kijelző többi része). Az aktuális páratartalom szint megtekintéséhez nyomja meg egyszer az éjszakai üzemmód / gyerekzár gombot. Az éjszakai üzemmódból való kilépéshez nyomja meg kétszer az éjszakai üzemmód / gyerekzár gombot.

Gyerekzár

A páramentesítő vezérlőpanelének zárolásához tartsa 2 másodpercig lenyomva az éjszakai üzemmód / gyerekzár gombot – a zárolás után nem tudja megváltoztatni a beállításokat, illetve kikapcsolni a páramentesítőt. A páramentesítő egyszer sípol, és a gyerekzár jelzőfénye kigyullad. A gyerekzár feloldásához tartsa további 2 másodpercig lenyomva az éjszakai üzemmód/gyerekzár gombot.

Páramentesítés jelző

A páramentesítés jelzőfénye folyamatosan világít, ha a kompresszor működik, és a páramentesítő páramentesít. A jelzőfény elalszik, amikor a páramentesítő ellenőrzi a páratartalom szintjét.

Víztartály megtelt jelző

Ha a víztartály megtelt, a páramentesítő 3 percig csak ventilátoros üzemmódban működik tovább, hogy a felesleges vizet lefújja a tekercsekről, és biztosítsa, hogy amikor kiveszi a tartályt, ne maradjon víz, amely kicsöpöghet a kifolyóból. Ekkor a víztartály megtelt jelzőfény folyamatosan világít és ötször sípol. A páramentesítő addig nem működik, amíg a víztartályt ki nem üríti, és vissza nem helyezi a helyére. Miután a víztartályt kiürítette és visszahelyezte a helyére, a páramentesítő az előző üzemmódban folytatja a működést.

Légtisztítás jelző

A légtisztítás jelzőfénye csak akkor világít folyamatosan, ha a páramentesítő légtisztító (AP) üzemmódban van.

Gyerekzár jelző


A gyerekzár jelzőfénye folyamatosan világít, ha a gyerekzár be van kapcsolva.

Vízartály

A páramentesítő kétféleképpen gyűjtheti a vizet: a vízartályon keresztül vagy folyamatos vízelvezetéssel. Általános otthoni használatra az ügyfelek általában a vízartályt használják a víz gyűjtéséhez. A folyamatos vízelvezetés használatáról további információkat a 13. és 14. oldalon talál.

Ha a vízartály megtelt és ki kell üríteni, a páramentesítő kikapcsol, ötször sípol, és a vízartály megtelt jelzőfény folyamatosan világít. A vízartály kiürítéséhez egyszerűen húzza ki a vízartályt a páramentesítóből, és öntse ki a vizet. A fogantyú segítségével könnyebb a vízartály szállítása. A vízartály bal vagy jobb sarkában lévő kiöntőnyílásokon keresztül öntse ki a vizet (a vízartály fedelét nem kell eltávolítani).

Az összegyűjtött vizet csak nem ehető növények öntözésére lehet felhasználni – ne fogyassza el.




A vízartály tisztítása

Ha ki szeretné tisztítani a vízartály belsejét, el kell távolítani a vízartály fedelét – egyszerűen emelje le a fedelet a vízartályról.

Vízartály úszó

A vízartály belsejében egy úszó található. Fontos, hogy ez az úszó NE kerüljön ki a vízartályból. Az úszó méri a vízartályban lévő vízszintet, és a vízartály megteltekor az érzékelő elindítja a páramentesítő kikapcsolását. Ha az úszót eltávolítják a vízartályból, a páramentesítő nem fog működni.



Milyen gyakran kell kiüríteni a víztartályt?


Az ügyfelek gyakran kérdezik tőlünk, hogy milyen gyakran kell kiüríteniük a páramentesítő víztartályát; a válasz azonban mindenki esetében más és más. Az, hogy a páramentesítő mennyi vizet gyűjt, számos tényezőtől függ, többek között a következőktől: a páratartalom szintje, a hőmérséklet, az alkalmazás módja, a páramentesítő helye, az emberek száma, a környezetbe juttatott nedvesség mennyisége stb. Általában, amikor az ügyfelek először vásárolnak páramentesítőt, azt észlelik, hogy a páramentesítő folyamatosan működik és sok vizet gyűjt. Ez a páramentesítő eltávolítja a környezetben lévő összes felesleges vizet. Miután a páramentesítő eltávolította ezt a felesleges nedvességet, rendeződik a páratartalom és kevesebbet fog összegyűlni – ez eltarthat néhány napig, de akár 4 hétig is, ez minden helyzetben egyedi. Ha a páramentesítője eleve nem gyűjt sok vizet, az nem azt jelenti, hogy hibás, hanem azt, hogy a páratartalom szintje már alacsony, vagy módosítania kell a beállításokat. Ha bármilyen kérdése van, hívjon minket a 01483 234900-as telefonszámon.


Folyamatos vízelvezetés

**A tömlő nem tartozék. További információkat lásd a 8. oldalon.*


A folyamatos vízelvezetés segítségével a páramentesítóből a víztartály kiürítése nélkül lehet a vizet elvezetni. Ez ideális azon ügyfelek számára, akik a páramentesítőt felügyelet nélkül szeretnék hagyni a garázsban vagy egy másodlagos otthonban.

A szükséges derékszögű adapter a víztartály fedelében található. Az adaptert úgy tervezték, hogy illeszkedjen egy szabványos kerti tömlőhöz (belső átmérő: 12,5 mm). Győződjön meg arról, hogy a tömlő lefelé irányul, nincs megtörve, megcsavarodva vagy eldugulva, hogy a víz a gravitáció segítségével kifolyhasson.







1. lépés: Vegye ki a víztartályt.



2. lépés: Vegye le a derékszögű adaptert a víztartály fedeléről, és nyomja rá a kifolyóra. A kifolyó az a hely, ahol a víz a páramentesítőből kifolyik, és a bal oldalon található.



3. lépés: Csatlakoztassa a tömlőt a kifolyóhoz.



4. lépés: Helyezze vissza a víztartályt a páramentesítőbe.

Tisztítás

A karbantartási műveletek elvégzése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a fővezetékét.

- Rendszeres időközönként ellenőrizze az elektromos vezetéket sérülések szempontjából.

Külső felületek tisztítása


- A külső felületet puha, száraz ruhával tisztítsa meg. Ha a páramentesítő rendkívül szennyezett, használjon enyhe tisztítószer vagy enyhén nedves ruhát. Soha ne permetezze vizet a készülékre.

A porszűrő tisztítása

A porszűrő egy élethosszig tartó szűrő, ezért nem kell cserélni (az elhasználódáson kívül). Rendszeres használat esetén a szűrő eltömődhet porral és szennyeződés-részecskékkel. A szűrőt **legalább kéthetente** meg kell tisztítani (ennek elmulasztása érvénytelenítheti a készülék garanciáját). Kövesse az alábbi lépéseket.

1. Vegye ki a porszűrőt a páramentesítóből a szűrőház balra csúsztatásával, a páramentesítőtől távolodva. A porszűrő a szűrőházba van beépítve, és nem távolítható el – előfordulhat, hogy a HEPA szűrőt el kell távolítani ahhoz, hogy hozzáférjen a porszűrőhöz.
2. Tisztítsa meg a porszűrőt egy porszívó végével vagy 40 °C-nál nem melegebb szappanos vízzel. Öblítse ki és szárítsa meg teljesen, mielőtt visszahelyezné a páramentesítőbe.

Szűrőház és porszűrő egyben




A HEPA szűrő cseréje

A páramentesítőhöz H13 HEPA szűrőt mellékelünk. A HEPA szűrő behelyezhető a páramentesítőbe a légtisztítás lehetővé tétele érdekében, ez azonban opcionális – a páramentesítő HEPA szűrő nélkül is használható, de ekkor csak páramentesít a levegőt, nem tisztítja azt.

Bár kifejezetten javasoljuk a páramentesítő HEPA szűrővel való használatát, ha csendesebb készüléket szeretne, a HEPA szűrő eltávolításával 4-5 decibellel csökkenthető a zajszint.

- A HEPA szűrő nem élethosszig tartó, és ki kell cserélni, amikor a színe fehérről szürkére változik (ez attól függ, hogy milyen környezetben használják a páramentesítőt, de a HEPA szűrőt nagyjából 3 havonta kell cserélni).
- A HEPA szűrőt időnként ki lehet porszívózni, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződések.
- A HEPA szűrő behelyezéséhez/cseréjéhez helyezze azt a kombinált szűrőház és porszűrő belsejébe, majd csúsztassa a kombinált szűrőházat és porszűrőt a páramentesítőbe.
- Csere HEPA szűrők a www.meaco.com oldalon vásárolhatók.



Tárolás

Ha a páramentesítőt hosszabb ideig nem használja, tegye meg a következő lépéseket:

1. Húzza ki a dugót a konnektorból, és ürítse ki a víztartályt. Hagyja, hogy a víztartály és a páramentesítő teljesen megszáradjon, ez néhány napig is eltarthat.
2. A páramentesítő hátoldalán található kábelrendező segítségével tekerje fel a kábelt.
3. Tisztítsa meg a szűrőt, és tárolja a készüléket pormentes, közvetlen napfénytől védett helyen, lehetőleg egy műanyaglappal letakarva.

Műszaki adatok

	20L	25L
Méreték (MaSzéMé)	562 x 376 x 232 mm	562 x 376 x 232 mm
Súly	15 kg	16 kg
Kivonási arány	27 °C és 60%rh: 12l/nap 30 °C és 80%rh: 20 l/nap	27 °C és 60%rh: 15l/nap 30 °C és 80%rh: 25 l/nap
Zajszint	38 és 40 dB(A)	40 és 42 dB(A)
Névleges energiafogyasztás	250 watt	310 watt
Légáramlás	Kis ventilátorsebesség: 145 m³/h Nagy ventilátorsebesség: 160 m³/h	Kis ventilátorsebesség: 150 m³/h Nagy ventilátorsebesség: 175 m³/h
Automatikus újraindítás	Igen	Igen
Szűrő típusa	Porszűrő (és opcionális HEPA szűrő)	Porszűrő (és opcionális HEPA szűrő)
Tápfeszültség	220-240 V, 50 Hz	220-240 V, 50 Hz
Ventilátorsebesség fokozatok	2 (automatikus a páratartalom függvényében)	2 (automatikus a páratartalom függvényében)
Üzemi hőmérséklet	+5 °C és +35 °C között	+5 °C és +35 °C között
Hűtőközeg	R290 / 65g	R290 / 90g
Vízartály mérete	4,8 l	4,8 l
Változtatható páratartalom-szabályozás	Igen 40%rh és 70%rh között	Igen 40%rh és 70%rh között

Hibaelhárítás

Hiba	Megoldás
Villog a páramentesítés jelzőfénye	A páramentesítő ellenőrzi a páratartalom szintjét, hogy nem emelkedett-e a célérték fölé – további információkért lásd a 9. és 10. oldalt
A gombok megnyomáskor nem sípolnak	A páramentesítő éjszakai üzemmódban van. Az éjszakai üzemmód kikapcsolásához nyomja meg egyszer az éjszakai üzemmód gombot
A kijelzőn nincsenek jelzőfények az éjszakai üzemmód jelzőjén kívül	A páramentesítő éjszakai üzemmódban van. Az éjszakai üzemmód kikapcsolásához nyomja meg egyszer az éjszakai üzemmód gombot
A kijelzőn az „AP” látható	Az AP a „Levegőtisztító üzemmódot” jelzi. További információért lásd a 10. oldalt
A kijelzőn az „SL” látható	A páramentesítő intelligens mosoda üzemmódban van. További információért lásd a 10. oldalt
Az E1 30 másodpercenként villog a kijelzőn	Lépjen kapcsolatba a Meacóval
Az E2 30 másodpercenként villog a kijelzőn	Lépjen kapcsolatba a Meacóval
Az L3 lassan villog a kijelzőn	A páramentesítőt túl meleg környezetben használja. Győződjön meg arról, hogy a páramentesítőt 40 °C-os vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten használja
Az L4 lassan villog a kijelzőn	A páramentesítőt túl hideg környezetben használja. Győződjön meg arról, hogy a páramentesítőt 2 °C-on vagy annál magasabb hőmérsékleten használja
A páramentesítő nem működik	Ellenőrizze, hogy a páramentesítő be van-e dugva a hálózathoz, és nyomja meg egyszer a főkapcsoló gombot

A páramentesítő nem páramentesít / kevés vizet gyűjt	A hőmérséklet túl hideg vagy túl meleg. Győződjön meg arról, hogy a páramentesítőt 5 °C és 35 °C közötti környezetben használja
	A páratartalom szintje már eleve nagyon alacsony – 45%rh alatt a páramentesítő nem fog sok vizet gyűjteni, mivel nincs elég nedvesség a környezetben
	A páratartalom célértéke magasabb, mint a tényleges páratartalom. Használja az intelligens páratartalom üzemmód gombot a páratartalom célértékének csökkentéséhez
	Tisztítsa meg a porszűrőt és/vagy cserélje ki a HEPA szűrőt. Ha ezek szennyezettek, elzárják a légáramlást és megakadályozzák, hogy a páramentesítő páramentesítsen.
	A páramentesítő AP üzemmódban van. További információért lásd a 10. oldalt
A páramentesítő működik, de a páratartalom szintje nem csökken kellő mértékben / kevés víz van a víztartályban	Túl nagy területen használja. Ez a páramentesítő egy legfeljebb 3 hálózobás ház kiszáraitására használható
	A légmozgás csökkentése érdekében győződjön meg arról, hogy minden ablak és külső ajtó csukva van
	Tisztítsa meg a porszűrőt és/vagy cserélje ki a HEPA szűrőt. Ha ezek szennyezettek, elzárják a légáramlást és megakadályozzák, hogy a páramentesítő páramentesítsen.
Az ablakok nem voltak párások, most viszont ismét pára csapódik le.	Ez azért van, mert a külső hőmérséklet lecsökkent, és az ablakok most hidegebbek. Használja a páramentesítőt alacsonyabb célérték beállítással, és működtesse a nap 24 órájában
A páralecsapódás az ablakokon nem szűnik meg, még akkor sem, ha a páramentesítő CO üzemmódban van	Az ablakok felületi hőmérséklete túl alacsony ahhoz, hogy a páramentesítő megakadályozza a páralecsapódást. Ez gyakori jelenség az egyrétegű üvegezésű ablakoknál, és akkor, amikor a kinti levegő hőmérséklete fagypont alá csökken. Ha a páramentesítőt a nap 24 órájában CO üzemmódban működteti, amikor a kinti levegő hőmérséklete megemelkedik, az ablakokon meg kell szűnnie a páralecsapódásnak.
A páramentesítő meleg levegőt fúj ki	A készülék a kiszáraitott levegőt fűtőspirálokön vezeti át, mielőtt a páramentesítési folyamat részeként a helyiségbe fújja. Ez normális.
A páramentesítő hideg levegőt fúj ki	A páramentesítő nem hűti a levegőt, a levegő hűvösebbnek érezhető, mert ugyanúgy mozog, mint amikor nyáron a ventilátor mozgatja a levegőt, amely szintén hűvösebbnek tűnik. Ez normális.
A páramentesítő zajos	Tisztítsa meg a porszűrőt és/vagy cserélje ki a HEPA szűrőt. Győződjön meg arról, hogy a páramentesítőt sík felületre helyezte. A páramentesítő fapadlón zajosabb lesz, mint szőnyegen

Garancia

A páramentesítőre a vásárlástól számított öt év gyártói garancia vonatkozik. Kérjük, regisztrálja vásárlását a <https://meaco.com/warranty-register> – köszönetképpen részt vesz a havi ingyenes nyereményjátékunkban, amellyel a David Shepard Wildlife Alapítványt támogatjuk. A regisztráció lehetővé teszi számunkra azt is, hogy folyamatosan tájékoztassuk Önt a termékével kapcsolatos fontos fejleményekről.

Az ötéves gyártói garancián belül minden gyártási hibát díjmentesen javítunk (kivéve a készülékek szűrőjének és víztartályának sérülését, amelyek elkophatnak és elhasználódhatnak).

A következők érvényesek:

1. A jótállási időszak alatt végzett javítások vagy az alkatrészek cseréje nem eredményezi a jótállási időszak meghosszabbítását.

2. A garancia megszűnik, ha bármilyen változtatást végeztek, nem eredeti alkatrészeket szereltek be, vagy ha a páramentesítőt harmadik fél javította.
3. A normál elhasználódásnak kitett alkatrészekre nem vonatkozik a garancia.
4. A garancia csak az eredeti, nem módosított és dátummal ellátott vásárlási bizonylat bemutatásával érvényes.
5. A garancia nem terjed ki azokra a károkra, amelyeket a használati útmutatóban leírtaktól eltérő műveletek vagy gondatlanság okoz.
6. A garancia nem terjed ki szennyeződés vagy harmadik fél termékei által okozott hibákra.
7. A garancia nem terjed ki a balesetekből eredő károsodásokra.
8. A kártérítési igényeket, beleértve a következményes károkat is, nem fogadjuk el.
9. Ha olyan harmadik féltől származó kapcsolószerkezetet használ, amely a páramentesítőt a hálózaton keresztül kapcsolja be vagy ki, a garancia érvényét veszti.

A garanciális feltételek teljes listáját a következő weboldalon találja: www.meaco.com/warranty-terms.

A szükségtelen kiadások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy először mindig figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ha ez nem nyújt megoldást, hívja a Meacót, és mi szívesen segítünk.

Ezt a páramentesítőt az UK-ba importálta:

Meaco (UK) Limited

Meaco House

Parklands, Railton Road

Guildford, GU2 9JX

Telefon: 01483 234900

E-mail: customerservice@meaco.com

Weboldal: www.meaco.com

A vásárlás dátuma: __ / __ / __

Értékesítő: _____

Sorozatszám: _____

A szükségtelen kiadások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy először mindig figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Ha ez nem nyújt megoldást, vegye fel a kapcsolatot a Meaco céggel, vagy a CM-trade Via s. r. o. eladóval a +420 549 274 164 / info@cm-trade.cz.

Ha a páramentesítője bármikor meghibásodik, lépjen kapcsolatba velünk, és mi mindig megpróbálunk a lehető legjobban segíteni Önnek.

Kérjük, őrizze meg az eredeti dobozt és csomagolást, amelyben a készülék érkezett, arra az esetre, ha a jövőben a páramentesítőt javítás/szervizelés céljából el kellene szállítanunk Öntől.

Az alábbi jelölés azt jelzi, hogy a termék nem helyezhető az egyéb háztartási hulladékok közé az Egyesült Királyság egész területén. Az ellenőrizetlen hulladékelhelyezésből eredő esetleges környezetkárosodás vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében felelősségteljesen hasznosítsa újra az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának előmozdítása érdekében. Használt készülékének visszaküldéséhez használja a visszaküldési és visszavételi rendszert, vagy lépjen kapcsolatba azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. Ezt a terméket környezetvédelmi szempontból biztonságosan újra lehet hasznosítani.

