

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate <https://www.vevor.com/support>

ELECTRIC PAPER CUTTER

USER MANUAL

MODEL NO.: G450VS+



<https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ>

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Electric Paper Cutter

MODEL NO.: G450VS+



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

SAVE THIS MANUAL



Warning: this kind machine is allowed to cut printed paper or books or soft leathers only. It is forbidden to cut any metal sheets or other hard objects do harm to the machine quality.



Forbid children to operate the machine



Keep hand from underneath the blade



Do not extract or transport the blade without protection



Do not cut hand or splintery materials



Must use socket with ground wire connected



CORRECT DISPOSAL

This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



Warning- For Indoor Use Only

Note:

In order to have more usage information of Numerical-controlled Paper Cutting Machine, you have to read this specification carefully first. This will help you improve your working efficiency, realize the machine's Property, then the machine will have the best cutting effects, This will also be good for the main tenance of the machine, and can prolong service life of the maintenance of the machine, and can prolong service life of the machine.

Safety caution

1. Open the box and check

When you open the package of the machine, firstly you should check the machine and relevant accessories. Please contact the seller or company if there is any damage or shortage.

●Main unit one set ●Machine chassis one set ●Specification one piece
●Tools one set ●Rubber under chassis two pieces ●Certificate one piece
●Stick one piece ●Screw stem four pieces ●Warranty receipt one piece

2. Settlement of the machine

◆Open the wooden crate ,take out the machine casing, and discharge four M8 screws on the main machine;

◆The machine casing needs to be assembled, and the screws should be fixed firmly;

◆The main unit should be put on the machine casing correctly;

◆Check all parts of the machine, and clean them;

◆Turn on the power and test.

3. Operating environment

◆The machine should be placed in a clean working environment, keep away from direct sunlight and wind;

◆Temperature of the operating environment keep 10~30°C , cannot higher

than 32°C ;

◆ Humidity level of the operating environment: 50~80%

◆ Connect the ground wire correctly.

4. Special hints

◆ Remember that only one professional operator is allowed to work on the machine;

◆ When you cut, you should operate buttons by both of your hands;

◆ Please don't dismantle the safety covering;

◆ When you put your hands or other things into the cutting area, you must cut the power firstly;

◆ When you change knife blades, you should strictly abide, you should strictly abide the blade changing instruction;

◆ You are not allowed to re-equip the inner construction and circuit of the machine by yourself.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Model	G450VS+	
Rating(s)	AC120V, 60Hz, 500W	AC220-240V, 50Hz, 500W
Max cutting length	450mm	
Cutting thickness	40mm	
Product Dimensions (LxWxH)	650*770*1003.5mm	
Net Weight (kg)	80	
Gross Weight (kg)	120.5	








Parts description



Operation panel

◆ Operating panel



- | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|--|--------------------------------|
| 1 | CUT | Cut button | 6 |  | Fast return key |
| 2 | POWER | Indicator lamp | 7 |  | number-set key |
| 3 |  | Digital display window | 9 |  | OK/start key |
| 4 |  | Fast forward key | 10 | RESET | Reset button |
| 5 |  | Adjust key | 11 | CUT | Cut button |
| 1 + 10 | Presser reset | | 12 |  | Reset button for pushing paper |
| 1 + 11 | Pass paper before cutting | | Long press the 12 reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to metric inch | | |

Basic operation and adjustment

1. Basic operation

Before operating, please review contents described before carefully. Then you can operate the machine as below.



1-1 Start the machine

- ◆ Insert the power plug into socket.
- ◆ Turn the protective switch to 'On' position. Turn on the power switch, the liquid crystal displays and indicative wiring of knife position light, that means electricity connection is normal.
- ◆ Indication appears on display window, When knife indication light turns on, it means the electrical power is properly connected.





1-2 Paper Pushing

- ◆ Push paper or book to be cut to the left side trimming with the gauge strip. Push buttons

 or , the paper pusher will advance or retreat to required paper cutting position .

- ◆ The display dimension digits shall be identical to the gauge graduation dimension.
- ◆ Press numeric button to input the numeric.

Then press button  and the paper will move to the required paper cutting dimension automatically.



Note: Press  Hold it in cutting dimension is properly mm/inch mode.

1-3 Cutting paper

- ◆ Get ready for cutting after cutting dimension is properly adjusted.
- ◆ LED turn red after pressing reset button. Then the light for indicating knife position is on.
- ◆ Operation of one-way paper press reference for operating panel.
- ◆ Follow operating before Cutting.
- ◆ If it is found that the last piece of paper is not cut apart, please adjust according to the method of Cutting Knife Adjustment.



Basic adjustment

- ◆ Dimension check and adjustment

Cut the electricity power;

Check whether there are any other things on the guiding rod; Pull out the front covering strip, and check stepping motor, to see whether the synchronous pulley and you synchronous belt are fixed normal; Adjust the support chip on the screw, and you can move it back and forth until digital display dimension matches measuring scale dimension, then lock the upper cover firmly;

- ◆ Blade adjustment

Cut off the electricity power;

Disassemble retaining screws on both sides of the upper cover, and then take the upper cover away;

Loosen screws M6 fasten screws on the blade which is on blade carrier, and adjust screws of adjusting blade depth on blade carrier, until the blade cuts into cutting stick about 0.3-0.5mm;

Tighten screws on blade carrier, put on the upper cover, then fix up ; Choose one piece of paper to have a try. If it cannot be cut completely. you can readjust according to the processes above.

◆Blade replacement

Loose the notched fasten screw on the blade carrier, revolve the two screw stems clockwise, and then fix up and lock firmly;

Open the upper cover;

Loosen the notched fasten screw on the blade carrier,revolve the two screwstems clockwise,and then fix up and lock firmly;

Take away other fasten screws on the blade carrier;

Revolve the two screwstems anticlockwise 180°, then tack out the lade.Please wear gloves or use cotton cloth to wrap the blade to avoid being scratched;

When you install the blade,you should loosen the screw to adjust blade depth on the blade carrier. After that,make screw stems,and fix up the blade carrier.After that,make screw stems,and fix up one by one,then adjust according to cutting depth adjustment method;Blade sharpening needs to be done in a professional factory,so that to ensure the sharpened quality.

Note:To avoid any injury,you must be more careful when you change the blade.

◆Cutting stick adjustment

One cutting stick can be used for 8 times;

When the slash on the shim is too deep,you should adjust or change knife strip;

Cutting stick can be taken out by screw ,and should be assembled onto the cutting desk flatly when it needs to be set back.

Cutting stick should lean to left side;

Note: When cutting stick is being changed,the blade itself also needs to be adjusted.If the blade cuts too deep ,the cutting stick will be damaged easily,and the blade will abrade rapidly.

Note:the cutting will be stopped if something black the infrared laser or there is something is in the cutting area.

Lubrication and maintenance


1. Lubrication

Every three month,you should open the brace plate of the brace plate of the machine,check,clean and tighten parts,and use lubricating oil to lubricate parts.When you machine,you should be careful to avoid lubricating oil dripping on the wires or electrical parts. The speed reduction box needs to be cleaned and lubricated once a year.

2. Maintenance

- 1) When the machine is working,other objects are forbidden to put on the machine.Because the blade when cutting.
- 2) After everyday work,you should wipe the machine,remove junk,wax the blade and cut the power.

3. Attached drawings



Common error and elimination

Error	Phenomena	Solution
No power source display	Indicating light is off	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the power source plug 2. Check main switch 3. The power source wire is bed
Incomplete cutting	Paper can't be cut completely	<ol style="list-style-type: none"> 1. The blade abrades badly 2. The knife position is too high. Revolve the screw of adjusting blade Revolve the screw of adjusting bladedepth on the blade carrier downward to make the knife position lower.
Too deep cutting	Slash on the knife strip it too deep	The knife position is too low.Revolve the screw of adjusting blade depth on the blade upward to have the knife position higher.
Dull blade	Paper cant be cut complete or cutting becomes difficult	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sharpen the blade: Use whetstone to sharpen or ask professional 2. Change a new blade
Capacitor of electrical motor damaged	The knife work up and down slowly or powerlessly	Change Capacitor
Paper cutting is not even or the cutting size is not accurate	The cut paper has one side wide and the other side narrow , or has big deviation on dimensions	Loosen tighten screw, and use a ruler to adjust the angle between measuring scale and paper-pushing plate
The knife can't reset or works up and down continuously	The button is invalid.The Blade works up and down without stopping	<ol style="list-style-type: none"> 1. The sensor is displaced or damaged. 2. Circuit main panel is damaged
The window can't display or display wrong or display wrong or can't proofread	Power buttons are invalid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check stepping motor, driver 2. Check whether the circuit of main board is damaged.

Digital-controlled Circuit damaged	Paper-pushing part can't work	Check display board,main board of the electrical equipment, and circuit parts
If can not cut (only for cover series)	The front cover lock is unlocked or front cover dose not cover well	1. Check steeping motor,driver 2. Check whether the circuit of main board is cover well
The platform has other things and alarm(only for safety guage series)	Button is not available	1. Check if the safety IR guage is good 2. Check if the main board is damaged

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique <https://www.vevor.com/support>

COUPE-PAPIER ELECTRIQUE

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE N° : G450VS+



<https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ>

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Coupe-papier électrique

MODÈLE N° : G450VS+



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.



AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

CONSERVER CE MANUEL



Attention : ce type de machine est autorisé à couper du papier imprimé ou des livres ou des cuirs souples uniquement. Il est interdit de couper des feuilles de métal ou d'autres objets durs qui pourraient nuire à la qualité de la machine.



Interdire aux enfants d'utiliser la machine



Gardez la main loin de la lame



Ne pas extraire ni transporter la lame sans protection



Ne pas couper les mains ni ébrécher les matériaux



Doit utiliser une prise avec un fil de terre connecté



ÉLIMINATION CORRECTE

Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée

indique que le produit doit être collecté séparément dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.



Avertissement – Pour une utilisation en intérieur uniquement

Note:

Afin d'avoir plus d'informations sur l'utilisation de la machine de découpe de papier à commande numérique, vous devez d'abord lire attentivement cette spécification. Cela vous aidera à améliorer votre efficacité de travail, à réaliser la propriété de la machine, puis la machine aura les meilleurs effets de coupe, cela sera également bon pour l'entretien de la machine, et peut prolonger la durée de vie de l'entretien de la machine, et peut prolonger la durée de vie de la machine.

Précautions de sécurité

1. Ouvrez le carton et vérifiez.

Lorsque vous ouvrez l'emballage de la machine, vous devez d'abord vérifier la machine et les accessoires concernés. Veuillez contacter le vendeur ou l'entreprise en cas de dommage ou de manque.

•Unité principale un ensemble •Châssis de la machine un ensemble •Spécification une pièce
•Outils un jeu •Caoutchouc sous châssis deux pièces •Certificat une pièce
•Bâton une pièce •Tige à vis quatre pièces •Reçu de garantie une pièce

2. Installation de la machine •Ouvrez

la caisse en bois, sortez le boîtier de la machine et dévissez les quatre vis M8 de la machine principale ; •Le boîtier de la machine

doit être assemblé et les vis doivent être solidement fixées ; •L'unité principale doit être

correctement placée sur le boîtier de la machine ; •Vérifiez toutes les pièces de

la machine et nettoyez-les ; •Mettez l'appareil sous tension et

testez.

3. Environnement de fonctionnement

• La machine doit être placée dans un environnement de travail propre, à l'abri de la lumière directe du soleil et du vent ; • La température

de l'environnement de fonctionnement doit être maintenue entre 10 et 30 °C, ne peut pas être supérieure

supérieur à

32 ; • Niveau d'humidité de l'environnement de fonctionnement : 50

à 80 % • Connectez correctement le fil de terre.

4. Conseils spéciaux

•N'oubliez pas qu'un seul opérateur professionnel est autorisé à travailler sur la machine ;

•Lorsque

vous coupez, vous devez actionner les boutons avec vos deux mains ; •Veillez ne

pas démonter le couvercle de sécurité ; •Lorsque vous

mettez vos mains ou d'autres objets dans la zone de coupe, vous devez d'abord couper

l'alimentation ; •Lorsque

vous changez les lames de couteau, vous devez respecter strictement les instructions

de changement de lame ; •Vous n'êtes pas autorisé à

rééquiper vous-même la construction interne et le circuit de la machine.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	G450VS+	
Note(s)	CA 120 V, 60 Hz, 500 W CA	220-240 V, 50 Hz, 500 W 450 mm
Longueur de coupe maximale		
Épaisseur de coupe	40 mm	
Dimensions du produit (LxlxH)	650*770*1003,5 mm	
Poids net (kg)	80	
Poids brut (kg)	120,5	







Description des pièces



Panneau de commande

•Panneau de commande



- | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | CUT | Cut button | 6 |  | Fast return key |
| 2 | POWER | Indicator lamp | 7 |  | number-set key |
| 3 |  | Digital display window | 9 |  | OK/start key |
| 4 |  | Fast forward key | 10 | RESET | Reset button |
| 5 |  | Adjust key | 11 | CUT | Cut button |
| 1 + 10 | Presser reset | | 12 | Reset button for pushing paper | |
| 1 + 11 | Pass paper before cutting | | Long press the 12 reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to metric inch | | |

Fonctionnement de base et réglage

1. Fonctionnement de

base Avant l'utilisation, veuillez lire attentivement le contenu décrit précédemment. Vous pouvez ensuite utiliser la machine comme indiqué ci-dessous.

1-1 Démarrer la machine

- Insérez la fiche d'alimentation dans la prise.
- Tournez l'interrupteur de protection en position « On ». Allumez l'interrupteur d'alimentation, les cristaux liquides s'affichent et le câblage indicateur du voyant de position du couteau, ce qui signifie que la connexion électrique est normale.
- L'indication apparaît sur la fenêtre d'affichage, lorsque le voyant indicateur du couteau s'allume, cela signifie que l'alimentation électrique est correctement connectée.



1-2 Poussée du papier

- Poussez le papier ou le livre à couper vers le côté gauche en le coupant avec la bande de jauge. Boutons poussoirs

 ou  , le poussoir de papier avancera


ou reculer vers la position de coupe du papier requise.


- Les chiffres de dimension d'affichage doivent être identiques à la dimension de graduation de la jauge.

- Appuyez sur la touche numérique pour saisir le chiffre.

Appuyez ensuite sur le bouton  et le papier sera

passer automatiquement à la dimension de découpe de papier requise.



Remarque : appuyez sur  Maintenez-le dans la dimension de coupe en mode mm/pouce correctement.

1-3 Découpe du papier

- Préparez-vous à la découpe une fois que les dimensions de découpe sont correctement réglées.
- La LED devient rouge après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation. Ensuite, le voyant indiquant la position du couteau s'allume.
- Fonctionnement de la presse à papier unidirectionnelle, référence pour le panneau de commande.



- Suivez le fonctionnement avant la découpe.
- Si vous constatez que le dernier morceau de papier n'est pas coupé, veuillez ajuster selon la méthode de réglage du couteau de coupe.

Réglage de base

- Contrôle et réglage des dimensions

Couper le courant électrique ;

Vérifiez s'il y a d'autres choses sur la tige de guidage ; retirez la bande de protection avant et vérifiez le moteur pas à pas pour voir si la poulie synchrone et votre courroie synchrone sont fixées normalement ; ajustez la puce de support sur la vis et vous pouvez la déplacer d'avant en arrière jusqu'à ce que la dimension de l'affichage numérique corresponde à la dimension de l'échelle de mesure, puis verrouillez fermement le couvercle supérieur ;

- Réglage de la lame

Couper le courant électrique ;

Démontez les vis de fixation des deux côtés du couvercle supérieur, puis retirez le couvercle supérieur ;

Desserrez les vis M6 et fixez les vis sur la lame qui se trouve sur la lame

Support de lame et ajustez les vis de réglage de la profondeur de la lame sur le support de lame, jusqu'à ce que la lame coupe dans le bâton de coupe

d'environ 0,3 à 0,5 mm. Serrez les vis sur le support de lame, placez le couvercle supérieur, puis fixez-le. Choisissez un morceau de papier pour essayer. S'il ne peut pas être coupé complètement, vous pouvez réajuster selon les processus ci-dessus.

•Remplacement de la lame

Desserrez la vis de fixation crantée sur le porte-lame, faites tourner les deux tiges de vis dans le sens des aiguilles d'une montre, puis fixez-les et verrouillez-

les fermement ; Ouvrez le

couvercle supérieur ; Desserrez la vis de fixation crantée sur le porte-lame, faites tourner

les deux tiges de vis dans le sens des aiguilles d'une montre, puis

fixez-les et verrouillez-les fermement ; Retirez les autres vis de

fixation sur le porte-lame ; Faites tourner les deux tiges de vis dans le sens inverse

des aiguilles d'une montre à 180°, puis clouez la lame. Veuillez porter des gants ou utiliser un chiffon en coton

pour envelopper la lame afin d'éviter d'être rayé ; Lorsque vous installez la lame, vous

devez desserrer la vis pour régler la profondeur de la lame sur le porte-lame. Après cela,

fabriquez des tiges de vis et fixez le porte-lame. Après cela, fabriquez des tiges de vis

et fixez-les une par une, puis ajustez selon la méthode de réglage de la profondeur de

coupe ; L'affûtage de la lame doit être effectué dans une usine professionnelle, afin de garantir la qualité de l'affûtage.

Remarque : pour éviter toute blessure, vous devez être plus prudent lorsque vous changez la lame.

•Réglage du bâton de coupe Un

bâton de coupe peut être utilisé 8 fois ; lorsque la

coupe sur la cale est trop profonde, vous devez ajuster ou changer la bande de couteau ; le bâton

de coupe peut être retiré par vis et doit être assemblé à plat sur la table de coupe lorsqu'il doit être remis en place.

Le bâton de coupe doit être penché vers le côté gauche ;

Remarque : lorsque le bâton de coupe est changé, la lame elle-même doit également être ajustée. Si la lame coupe trop profondément, le bâton de coupe sera facilement endommagé et la lame s'usera rapidement.

Remarque : la découpe sera arrêtée si quelque chose noircit le laser infrarouge ou si quelque chose se trouve dans la zone de découpe.

Lubrification et entretien

1. Lubrification

Tous les trois mois, ouvrez la plaque de support de la machine, vérifiez, nettoyez et serrez les pièces et utilisez de l'huile de lubrification pour lubrifier les pièces.


Lorsque vous usinez, veillez à éviter que de l'huile de lubrification ne coule sur les fils ou les pièces électriques. Le boîtier de réduction de vitesse doit être nettoyé et lubrifié une fois par an.

2. Entretien 1)

Lorsque la machine fonctionne, il est interdit de placer d'autres objets sur la machine. En raison de la lame lors de la coupe.

2) Après le travail quotidien, vous devez essuyer la machine, retirer les déchets, cirer la lame et couper l'alimentation.

3. Dessins joints



Erreur courante et élimination

Erreur	Phénomènes	Solution 1.
Pas d'affichage de la source d'alimentation	Le voyant lumineux est éteint	Vérifiez la prise de la source d'alimentation 2. Vérifiez l'interrupteur principal 3. Le câble de la source d'alimentation est en
Coupe incomplète	Le papier ne peut pas être coupé complètement	panne 1. La lame s'use beaucoup 2. La position du couteau est trop haute. Tournez la vis de réglage de la lame Tournez la vis de réglage de la profondeur de la lame sur le support de lame vers le bas pour abaisser la position du couteau.
Coupe trop profonde	Entaillez le couteau, coupez-le trop profondément	La position du couteau est trop basse. Tournez la vis de réglage de la profondeur de la lame vers le haut pour avoir la position du couteau plus haute.
Lame émoussée	Le papier ne peut pas être coupé complètement ou la coupe devient difficile	1. Aiguiser la lame : utilisez une pierre à aiguiser pour l'affûter ou demandez à un professionnel 2. Changez une nouvelle lame
Condensateur du moteur électrique endommagé	Le couteau monte et descend lentement ou sans puissance. Le papier coupé a	Changer le condensateur
La découpe du papier n'est pas uniforme ou la taille de la découpe n'est pas précise	un côté large et l'autre côté ou présente un grand écart étroit sur les dimensions. Le valide. La , bouton n'est pas lame monte et descend sans	Desserrez la vis et utilisez une règle pour ajuster l'angle entre l'échelle de mesure et la plaque de poussée du papier
Le couteau ne peut pas se réinitialiser ou fonctionne de haut en bas en continu	s'arrêter.	1. Le capteur est déplacé ou endommagé. 2. Le panneau principal du circuit est endommagé
La fenêtre ne peut pas s'afficher ou s'affiche de manière incorrecte ou s'affiche de manière incorrecte ou ne peut pas être relue	Les boutons d'alimentation ne sont pas valides	1. Vérifiez le moteur pas à pas, le pilote. 2. Vérifiez si le circuit de la carte principale est endommagé.

<p>À commande numérique Circuit endommagé</p>	<p>La partie poussant le papier ne peut pas fonctionner</p>	<p>Vérifiez le panneau d'affichage, la carte principale de l'équipement électrique et les pièces du circuit 1. Vérifiez</p>
<p>Si impossible de couper (uniquement pour les séries de couvertures)</p>	<p>Le verrou du capot avant est déverrouillé ou le capot avant ne couvre pas bien</p>	<p>le moteur de trempage, le pilote 2. Vérifiez si le circuit de la carte principale est bien couvert</p>
<p>La plate-forme dispose d'autres éléments et d'une alarme (uniquement pour la série de jauges de sécurité)</p>	<p>Le bouton n'est pas disponible</p>	<p>1. Vérifiez si la jauge de sécurité IR est bonne 2. Vérifiez si la carte principale est endommagée</p>

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat <https://www.vevor.com/support>

ELEKTRISCHER PAPIERSCHNEIDER

BENUTZERHANDBUCH

MODELLNR.: G450VS+



<https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ>

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrischer Papierschneider

MODELLNR.: G450VS+



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF



Achtung: Mit dieser Maschine können Sie nur bedrucktes Papier, Bücher oder weiches Leder schneiden. Das Schneiden von Metallblechen oder anderen harten Objekten, die die Qualität der Maschine beeinträchtigen, ist verboten.



Verbieten Sie Kindern die Bedienung der Maschine



Halten Sie die Hand von der Klinge fern



Die Klinge nicht ohne Schutz herausnehmen oder transportieren.



Keine Schnitte mit der Hand oder splitternde Materialien



Es muss eine Steckdose mit angeschlossenem Erdungskabel verwendet werden



KORREKTE ENTSORGUNG

Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.



Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne

weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Achtung – Nur für den Innenbereich

Notiz:

Um weitere Informationen zur Verwendung der numerisch gesteuerten Papierschneidemaschine zu erhalten, müssen Sie diese Spezifikation zunächst sorgfältig lesen. Dadurch können Sie Ihre Arbeitseffizienz verbessern und sich über die Eigenschaften der Maschine im Klaren werden. Anschließend erzielt die Maschine die beste Schneidewirkung. Dies ist auch gut für die Wartung der Maschine und kann die Nutzungsdauer der Maschine verlängern.

Sicherheitshinweise

1. Öffnen Sie die Verpackung und

überprüfen Sie, ob alles in Ordnung ist. Wenn Sie die Verpackung der Maschine öffnen, sollten Sie zunächst die Maschine und das entsprechende Zubehör überprüfen. Bei Beschädigungen oder Mängeln wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das Unternehmen.

•Haupteinheit ein Satz •Maschinenchassis ein Satz •Spezifikation ein Stück
•Werkzeuge ein Satz •Gummi unter dem Chassis zwei Stück •Zertifikat ein Stück
•Stock ein Stück •Schraubschaft vier Stück •Garantieschein ein Stück

2. Aufstellen der Maschine •Öffnen Sie die

Holzbox, nehmen Sie das Maschinengehäuse heraus und lösen Sie die vier M8-Schrauben an der Hauptmaschine. •Das Maschinengehäuse muss

zusammengebaut werden und die Schrauben müssen fest angezogen sein. •Die Haupteinheit muss

ordnungsgemäß auf dem Maschinengehäuse angebracht werden. •Überprüfen und reinigen

Sie alle Teile der Maschine. •Schalten Sie die Stromversorgung ein und

führen Sie einen Test durch.

3. Betriebsumgebung • Die Maschine

sollte in einer sauberen Arbeitsumgebung aufgestellt werden und direkte Sonneneinstrahlung und Wind vermeiden. • Die Temperatur der

Betriebsumgebung sollte zwischen 10 und 30 °C liegen und darf nicht höher sein.

als 32 °C;

•Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung: 50 – 80 %. •Schließen Sie das Erdungskabel richtig an.

4. Besondere

Hinweise • Denken Sie daran, dass nur ein professioneller Bediener an der Maschine arbeiten

darf. • Bedienen Sie beim Schneiden die Tasten mit beiden Händen. • Entfernen Sie bitte nicht die Sicherheitsabdeckung. • Wenn Sie

Ihre Hände oder andere Gegenstände in den Schneidbereich bringen, müssen Sie zuerst die Stromzufuhr

unterbrechen. • Wenn Sie die Messerklingen wechseln, sollten Sie die Anweisungen zum Klingenwechsel strikt einhalten. • Es ist Ihnen

nicht gestattet, die innere Konstruktion und die Schaltkreise der Maschine selbst umzurüsten.

TECHNISCHE DATEN


Modell	G450VS+	
Bewertung(en)	AC 120 V, 60 Hz, 500 W AC	220–240 V, 50 Hz, 500 W 450 mm
Maximale Schnittlänge		
Schnittdicke	40 mm	
Technische Daten (LxBxH)	650*770*1003,5 mm	
Nettogewicht (kg)	80	
Bruttogewicht (kg)	120,5	

Teilebeschreibung



Bedienfeld

•Bedienfeld



- | | | | | | |
|-------|-------|---------------------------|---|-------|---|
| ① | CUT | Cut button | ⑥ | | Fast return key |
| ② | POWER | Indicator lamp | ⑦ | | number-set key |
| ③ | | Digital display window | ⑨ | | OK/start key |
| ④ | | Fast forward key | ⑩ | RESET | Reset button |
| ⑤ | | Adjust key | ⑪ | CUT | Cut button |
| ① + ⑩ | | Presser reset | ⑫ | | Reset button for pushing paper |
| ① + ⑪ | | Pass paper before cutting | | | Long press the ⑫ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to metric inch |

Grundlegende Bedienung und Einstellung

1. Grundlegende

Bedienung Lesen Sie vor der Bedienung die zuvor beschriebenen Inhalte sorgfältig durch. Anschließend können Sie die Maschine wie folgt bedienen.

1-1 Starten Sie die Maschine

•Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. •Stellen Sie den Schutzschalter auf „Ein“. Schalten Sie den Netzschalter ein. Die Flüssigkristallanzeige und die Anzeige für die Messerpositionsleuchte leuchten auf, was bedeutet, dass die Stromverbindung normal ist. •Die Anzeige erscheint im Anzeigefenster. Wenn die Messeranzeigeleuchte aufleuchtet, bedeutet dies, dass die Stromversorgung ordnungsgemäß angeschlossen ist.




1-2 Papierschieben

•Schieben Sie das zu schneidende Papier oder Buch mit dem Messstreifen auf die linke Seite.

 oder  , der Papierschieber wird vorgeschoben

oder in die gewünschte Papierschneideposition zurückgehen. •Die angezeigten Maßziffern müssen mit den Maßen der Messskala übereinstimmen. •Drücken Sie die Zifferntaste, um die Zahl einzugeben.

Drücken Sie dann die Taste  und das Papier wird automatisch auf die erforderliche Papierschnittgröße wechseln.



Hinweis: Drücken Sie  Halten Sie es im richtigen mm/Zoll-Modus für die Schnittabmessungen.

1-3 Papier schneiden

•Bereiten Sie sich auf den Schnitt vor, nachdem die Schnittgröße richtig eingestellt wurde.

•Die LED leuchtet rot, nachdem Sie die Reset-Taste gedrückt haben. Dann leuchtet das Licht zur Anzeige der

Messerposition. •Betrieb der Einweg-Papierpresse, Referenz für Bedienfeld. •Befolgen Sie die

Anweisungen vor dem Schneiden. •Wenn Sie

feststellen, dass das letzte Blatt Papier nicht durchgeschnitten ist, nehmen Sie die Anpassung gemäß der Methode zur Schneidmessereinstellung vor.



Grundeinstellung

•Dimensionskontrolle und -einstellung

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr;

Überprüfen Sie, ob sich noch andere Dinge auf der Führungsstange befinden. Ziehen Sie die vordere Abdeckleiste heraus und überprüfen Sie den Schrittmotor, um zu sehen, ob die

Synchronscheibe und Ihr Synchronriemen normal befestigt sind. Passen Sie den Stützchip an der

Schraube an. Sie können ihn hin und her bewegen, bis die Abmessung der Digitalanzeige mit der

Abmessung der Messskala übereinstimmt. Verriegeln Sie dann die obere Abdeckung fest. • Klingeneinstellung

Schalten Sie den Strom ab;

Lösen Sie die Halteschrauben auf beiden Seiten der oberen Abdeckung und nehmen Sie dann die obere Abdeckung ab.

Lösen Sie die Schrauben M6 und befestigen Sie die Schrauben an der Klinge, die sich auf der Klinge befindet

Träger und stellen Sie die Schrauben zur Einstellung der Klingentiefe am Klingenträger ein, bis die Klinge etwa 0,3–0,5 mm in den Schneidstab schneidet. Ziehen Sie die

Schrauben am Klingenträger fest, setzen Sie die obere Abdeckung auf und befestigen Sie sie. Wählen Sie

ein Stück Papier zum Ausprobieren aus. Wenn es nicht vollständig geschnitten werden kann, können

Sie es gemäß den oben beschriebenen Verfahren neu einstellen.

- Klingenaustausch: Lösen

Sie die gezahnte Befestigungsschraube am Klingenträger, drehen Sie die beiden Schraubenschäfte im Uhrzeigersinn, ziehen Sie sie dann fest an und verriegeln Sie

sie; Öffnen Sie die obere

Abdeckung; Lösen Sie die gezahnte Befestigungsschraube am Klingenträger, drehen Sie die beiden Schraubenschäfte im Uhrzeigersinn, ziehen Sie sie dann fest an

und verriegeln Sie sie; Entfernen Sie die anderen Befestigungsschrauben

am Klingenträger; Drehen Sie die beiden Schraubenschäfte um 180° gegen den

Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Klinge heraus. Tragen Sie Handschuhe oder wickeln Sie die Klinge in ein

Baumwolltuch, damit sie nicht zerkratzt wird; Wenn Sie die Klinge installieren, sollten Sie die

Schraube lösen, um die Klingentiefe am Klingenträger einzustellen. Machen Sie danach die

Schraubenschäfte und befestigen Sie den Klingenträger. Machen Sie danach die

Schraubenschäfte und befestigen Sie sie einzeln, dann passen Sie sie entsprechend der

Methode zur Einstellung der Schnitttiefe an; Das Schärfen der Klinge muss in einer professionellen

Fabrik erfolgen, um die Schärfenqualität sicherzustellen.

Hinweis: Um Verletzungen zu vermeiden, müssen Sie beim Klingenswechsel besonders vorsichtig sein.

- Einstellung des Schneidstabs. Ein

Schneidstab kann 8 Mal verwendet werden. Wenn der

Schnitt auf der Unterlegscheibe zu tief ist, sollten Sie den Messerstreifen einstellen oder austauschen.

Der

Schneidstab kann mit einer Schraube herausgenommen werden und sollte flach auf dem Schneidstisch montiert werden, wenn er zurückgesetzt werden muss.

Der Schneidstab sollte nach links geneigt sein.

Hinweis: Beim Wechseln des Schneidstabs muss auch die Klinge selbst angepasst werden.

Wenn die Klinge zu tief schneidet, wird der Schneidstab leicht beschädigt und die Klinge nutzt sich schnell ab.

Hinweis: Der Schneidvorgang wird gestoppt, wenn sich etwas Schwarzes (der Infrarotlaser) oder etwas anderes im Schneidebereich befindet.

Schmierung und Wartung

1. Schmierung Alle


drei Monate sollten Sie die Stützplatte der Maschine öffnen, Teile prüfen, reinigen und festziehen und Schmieröl verwenden, um Teile zu schmieren. Beim Bearbeiten sollten Sie darauf achten, dass kein Schmieröl auf die Drähte oder elektrischen Teile tropft. Das Untersetzungsgetriebe muss einmal im Jahr gereinigt und geschmiert werden.

2. Wartung 1) Während

des Betriebs der Maschine dürfen keine anderen Gegenstände auf die Maschine gelegt werden, da die Klinge beim Schneiden beschädigt wird.

2) Nach der täglichen Arbeit sollten Sie die Maschine abwischen, Abfall entfernen, die Klinge wachsen und die Stromzufuhr unterbrechen.

3. Beigefügte Zeichnungen



Häufige Fehler und ihre Beseitigung

Fehler	Phänomene	Lösung 1.
Keine Stromquellenanzeige	Anzeigelampe ist aus	Prüfen Sie den Stecker der Stromquelle. 2. Prüfen Sie den Hauptschalter. 3. Das Stromkabel ist durchgelegen. 1. Die
Unvollständiger Schnitt	Papier kann nicht vollständig geschnitten werden	Klinge verschleißt stark. 2. Die Messerposition ist zu hoch. Drehen Sie die Schraube zur Einstellung der Klingentiefe am Klingenträger nach unten, um die Messerposition abzusenken.
Zu tiefer Schnitt	Schnitt auf dem Messer Streifen es zu tief	Die Messerposition ist zu niedrig. Drehen Sie die Schraube zur Einstellung der Klingentiefe an der Klinge nach oben, um die Messerposition höher zu bekommen.
Stumpfe Klinge	Papier kann nicht vollständig geschnitten werden oder das Schneiden wird schwierig	1. Schärfen Sie die Klinge: Verwenden Sie einen Schleifstein zum Schärfen oder fragen Sie einen Fachmann 2. Wechseln Sie eine neue Klinge
Kondensator des Elektromotors beschädigt	Das Messer bewegt sich langsam oder kraftlos auf und ab. Das geschnittene	Kondensator wechseln
Der Papierschnitt ist nicht gleichmäßig oder die Schnittgröße nicht genau	Papier ist auf einer Seite breit und auf der anderen Seite schmal oder weist , große Maßabweichungen auf. Der Knopf ist	Lösen Sie die Feststellschraube und verwenden Sie ein Lineal, um den Winkel zwischen Messskala und Papierschieberplatte einzustellen.
Das Messer lässt sich nicht zurücksetzen oder bewegt sich ständig auf und ab	ungültig. Die Klinge bewegt sich ohne Unterbrechung auf und ab.	1. Der Sensor ist verschoben oder beschädigt. 2. Die Hauptschalttafel ist beschädigt
Das Fenster kann nicht angezeigt werden oder falsch angezeigt werden oder falsch angezeigt werden oder kann nicht Korrektur lesen	Netzschalter sind ungültig	1. Schrittmotor und Treiber prüfen. 2. Prüfen, ob der Schaltkreis der Hauptplatine beschädigt ist.

Digital gesteuert Schaltkreis beschädigt	Der Papierkram funktioniert nicht	Überprüfen Sie die Anzeigetafel, die Hauptplatine der elektrischen Anlage und die Schaltkreisteile. 1.
Wenn nicht geschnitten werden kann (nur für Coverserien)	Die Frontabdeckung ist nicht verriegelt oder die Frontabdeckung ist nicht richtig abgedeckt	Überprüfen Sie den Einweichmotor und den Treiber. 2. Überprüfen Sie, ob der Schaltkreis der Hauptplatine gut abgedeckt ist.
Die Plattform verfügt über weitere Funktionen und einen Alarm (nur für Sicherheitsmessserien)	Schaltfläche ist nicht verfügbar	1. Überprüfen Sie, ob die Sicherheits-IR-Anzeige in Ordnung ist. 2. Überprüfen Sie, ob die Hauptplatine beschädigt ist.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica <https://www.vevor.com/support>

TAGLIERINA ELETTRICA PER CARTA

MANUALE D'USO

MODELLO NUMERO: G450VS+



<https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ>

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Taglierina elettrica per carta

MODELLO NUMERO: G450VS+



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi lesioni.

SALVA QUESTO MANUALE



Attenzione: questo tipo di macchina è autorizzato a tagliare solo carta stampata, libri o pelli morbide. È vietato tagliare fogli di metallo o altri oggetti duri che potrebbero danneggiare la qualità della macchina.



Vietare ai bambini di utilizzare la macchina



Tenere la mano lontana da sotto la lama



Non estrarre o trasportare la lama senza protezione



Non tagliare le mani o materiali scheggiati



È necessario utilizzare una presa con filo di terra collegato



SMALTIMENTO CORRETTO

Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato

indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea.

Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.



Attenzione: solo per uso interno

Nota:

Per avere maggiori informazioni sull'utilizzo della macchina tagliacarta a controllo numerico, è necessario leggere attentamente queste specifiche. Ciò ti aiuterà a migliorare la tua efficienza lavorativa, a comprendere le proprietà della macchina, che avrà quindi i migliori effetti di taglio. Ciò sarà utile anche per la manutenzione della macchina e può prolungare la durata utile della macchina.

Attenzione alla sicurezza

1. Aprire la scatola e controllare

Quando si apre la confezione della macchina, per prima cosa si dovrebbe controllare la macchina e gli accessori pertinenti. Contattare il venditore o l'azienda in caso di danni o carenze.

•Unità principale un set •Telaio macchina un set •Specifiche un pezzo
•Strumenti un set •Gomma sotto il telaio due pezzi •Certificato un pezzo
•Bastone un pezzo •Stelo a vite quattro pezzi •Ricevuta di garanzia un pezzo

2. Installazione della macchina

•Aprire la cassa di legno, estrarre la carcassa della macchina e svitare le quattro viti M8 dalla macchina principale; •La carcassa della

macchina deve essere assemblata e le viti devono essere fissate saldamente; •L'unità

principale deve essere posizionata correttamente sulla carcassa della macchina;

•Controllare tutte le parti della macchina e pulirle; •Accendere

l'alimentazione e testare.

3. Ambiente operativo •La

macchina deve essere posizionata in un ambiente di lavoro pulito, lontano dalla luce solare diretta e dal vento; •La temperatura

dell'ambiente operativo deve essere compresa tra 10 e 30 °C, non può essere superiore

superiore a

32%; •Livello di umidità dell'ambiente operativo: 50–80% •Collegare correttamente il filo di terra.

4. Suggerimenti

speciali •Ricorda che solo un operatore professionista può lavorare sulla macchina; •Quando tagli, dovresti

azionare i pulsanti con entrambe le mani; •Non smontare la copertura di sicurezza;

•Quando metti le mani o altre cose nell'area di taglio, devi

prima interrompere l'alimentazione; •Quando cambi le lame dei coltelli, devi attenerti

scrupolosamente alle

istruzioni per la sostituzione delle lame; •Non ti è consentito riequipaggiare da solo la struttura interna e il circuito della macchina.

SPECIFICHE TECNICHE


Modello	Modello G450VS+	
Valutazione(i)	AC120V, 60Hz, 500W	AC220-240V, 50Hz, 500W 450mm
Lunghezza massima di taglio		
Spessore di taglio	40mm	
Dimensioni del prodotto <small>(Lunghezza x Larghezza x Altezza)</small>	650*770*1003,5mm	
Peso netto (kg)	80	
Peso lordo (kg)	120,5	







Descrizione delle parti



Pannello operativo

•Pannello operativo



- | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | CUT | Cut button | 6 |  | Fast return key |
| 2 | POWER | Indicator lamp | 7 |  | number-set key |
| 3 |  | Digital display window | 9 |  | OK/start key |
| 4 |  | Fast forward key | 10 | RE SET | Reset button |
| 5 |  | Adjust key | 11 | CUT | Cut button |
| 1 + 10 | Presser reset | | 12 | Reset button for pushing paper | |
| 1 + 11 | Pass paper before cutting | | Long press the 12 reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to metric inch | | |

Funzionamento e regolazione di base

1. Funzionamento di

base Prima di utilizzare la macchina, leggere attentamente i contenuti descritti in precedenza. Dopodiché è possibile utilizzarla come di seguito.

1-1 Avviare la macchina

- Inserire la spina di alimentazione nella presa.
- Portare l'interruttore di protezione in posizione "On". Accendere l'interruttore di alimentazione, il display a cristalli liquidi e la spia di cablaggio indicativa della posizione del coltello si accendono, ciò significa che la connessione elettrica è normale.
- L'indicazione appare sulla finestra del display, quando la spia di indicazione del coltello si accende, significa che l'alimentazione elettrica è correttamente collegata.



1-2 Spinta della carta

- Spingere la carta o il libro da tagliare sul lato sinistro rifilandolo con la striscia di misurazione. Premere i pulsanti


  , il carrello della carta avanzerà

o tornare alla posizione di taglio della carta richiesta. •Le cifre delle dimensioni visualizzate devono essere identiche alla dimensione di graduazione del calibro.

- Premere il pulsante numerico per immettere il valore numerico.

Quindi premere il pulsante  e la carta sarà

passare automaticamente alla dimensione di taglio della carta richiesta.



Nota: premere  **Mantenere la dimensione di taglio corretta in modalità mm/pollici.**

1-3 Taglio della carta

- Prepararsi al taglio dopo aver regolato correttamente la dimensione di taglio. •Il LED diventa rosso dopo aver premuto il pulsante di reset. Quindi la luce che indica la posizione del coltello è accesa. •Funzionamento del riferimento della pressa carta unidirezionale per il pannello operativo. •Seguire le operazioni prima del taglio. •Se si riscontra che l'ultimo pezzo di carta non è tagliato, regolare secondo il metodo di regolazione del coltello da taglio.



Regolazione di base

- Controllo e regolazione delle dimensioni

Tagliare la corrente elettrica;

Controllare se ci sono altre cose sulla barra di guida; estrarre la striscia di copertura anteriore e controllare il motore passo-passo per vedere se la puleggia sincrona e la cinghia sincrona sono fissate normalmente; regolare il chip di supporto sulla vite e spostarlo avanti e indietro finché la dimensione del display digitale non corrisponde alla dimensione della scala di misurazione, quindi bloccare saldamente il coperchio superiore; •Regolazione della lama

Togliere la corrente elettrica;

Smontare le viti di fissaggio su entrambi i lati del coperchio superiore, quindi rimuovere il coperchio superiore;

Allentare le viti M6 e fissare le viti sulla lama che si trova sulla lama

supporto, e regolare le viti di regolazione della profondità della lama sul supporto della lama, finché la lama non taglia nel bastoncino di taglio di circa 0,3-0,5

mm; Stringere le viti sul supporto della lama, mettere il coperchio superiore, quindi fissare;

Scegliere un pezzo di carta per fare una prova. Se non può essere tagliato completamente.

È possibile regolare nuovamente secondo i processi sopra indicati.

- Sostituzione della lama

Allentare la vite di fissaggio dentellata sul supporto della lama, ruotare i due steli delle viti in senso orario, quindi fissare e bloccare saldamente; Aprire il coperchio superiore;

Allentare la vite di fissaggio dentellata sul supporto della lama, ruotare i due steli delle viti in senso orario, quindi fissare e bloccare saldamente; Rimuovere

le altre viti di fissaggio sul supporto della lama; Ruotare i due steli delle viti in senso antiorario di 180°, quindi fissare la lama. Indossare guanti o

utilizzare un panno di cotone per avvolgere la lama per evitare di graffiarla; Quando si installa la lama, è

necessario allentare la vite per regolare la profondità della lama sul supporto della lama.

Dopodiché, realizzare gli steli delle viti e fissare il supporto della lama. Dopodiché,

realizzare gli steli delle viti e fissarli uno per uno, quindi regolare in base al metodo di

regolazione della profondità di taglio; L'affilatura della lama deve essere eseguita in una fabbrica professionale, in modo da garantire la qualità dell'affilatura.

Nota: per evitare lesioni, è necessario prestare maggiore attenzione quando si sostituisce la lama.

- Regolazione del bastone da

taglio Un bastone da taglio può essere utilizzato per

8 volte; quando il taglio sulla zeppa è troppo profondo, è necessario regolare o cambiare la

striscia di coltelli; il bastone da taglio può essere rimosso tramite vite e deve essere montato sul tavolo da taglio in piano quando è necessario riposizionarlo.

Il bastoncino da taglio dovrebbe inclinarsi verso il lato sinistro;

Nota: quando si sostituisce il bastoncino da taglio, è necessario regolare anche la lama stessa. Se la lama taglia troppo in profondità, il bastoncino da taglio si danneggerà facilmente e la lama si abbraderà rapidamente.

Nota: il taglio verrà interrotto se qualcosa oscura il laser a infrarossi o se c'è qualcosa nella zona di taglio.

Lubrificazione e manutenzione

1. Lubrificazione

Ogni tre mesi, dovresti aprire la piastra di rinforzo della piastra di rinforzo della macchina, controllare, pulire e stringere le parti e usare olio lubrificante per lubrificare le parti. Quando lavori alla macchina, dovresti fare attenzione a evitare che l'olio lubrificante goccioli sui fili o sulle parti elettriche. La scatola di riduzione della velocità deve essere pulita e lubrificata una volta all'anno.

2. Manutenzione 1)

Quando la macchina è in funzione, è vietato appoggiare altri oggetti sulla macchina, perché la lama durante il taglio...

2) Dopo il lavoro quotidiano, pulire la macchina, rimuovere i residui, cercare la lama e staccare la corrente.

Errore comune ed eliminazione

Errore	Fenomeni	Soluzione 1.
Nessuna visualizzazione della fonte di alimentazione	La luce di segnalazione è spenta	Controllare la spina della fonte di alimentazione 2. Controllare l'interruttore principale 3. Il cavo della fonte di
Taglio incompleto	La carta non può essere tagliata completamente	alimentazione è incastrato 1. La lama si consuma molto 2. La posizione della lama è troppo alta. Ruotare la vite di regolazione della lama Ruotare verso il basso la vite di regolazione della profondità della lama sul supporto della lama per abbassare la posizione della lama.
Taglio troppo profondo	Il taglio sul coltello lo spoglia troppo in profondità	La posizione della lama è troppo bassa. Ruotare verso l'alto la vite di regolazione della profondità della lama per alzare la posizione della lama.
Lama smussata	La carta non può essere tagliata completamente o il taglio diventa difficile	1. Affilare la lama: utilizzare una pietra per affilare o chiedere a un professionista 2. Sostituire la lama con una nuova
Condensatore del motore elettrico danneggiato	Il coltello si muove su e giù lentamente o senza potenza La carta tagliata ha un	Cambiare il condensatore
Il taglio della carta non è uniforme o la dimensione del taglio non è precisa	lato largo e l'altro lato o ha una deviazione grande e stretta sulle dimensioni Il valido. La , pulsante non è lama si muove su e giù senza fermarsi	Allentare la vite di serraggio e utilizzare un righello per regolare l'angolo tra la scala di misurazione e la piastra di spinta della carta
Il coltello non può essere ripristinato o funziona su e giù continuamente		1. Il sensore è spostato o danneggiato. 2. Il pannello principale del circuito è danneggiato
La finestra non può essere visualizzata o è visualizzata in modo errato o è visualizzata in modo errato o non è possibile correggere le bozze	I pulsanti di accensione non sono validi	1. Controllare il motore passo-passo e il driver. 2. Controllare se il circuito della scheda madre è danneggiato.

Controllo digitale Circuito danneggiato	La parte che spinge la carta non può funzionare	Controllare la scheda di visualizzazione, la scheda principale dell'apparecchiatura elettrica e le parti del
Se non è possibile tagliare (solo per la serie di copertine)	Il blocco del coperchio anteriore è sbloccato o il coperchio anteriore non copre bene	circuito 1. Controllare il motore di immersione, il driver 2. Controllare se il circuito della scheda principale è ben coperto
La piattaforma ha altre cose e un allarme (solo per la serie di indicatori di sicurezza)	Il pulsante non è disponibile	1. Controllare se il misuratore IR di sicurezza è buono 2. Controllare se la scheda madre è danneggiata

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica <https://www.vevor.com/support>

CORTADORA DE PAPEL ELECTRICA

MANUAL DEL USUARIO

N.º DE MODELO: G450VS+



<https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ>

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cortadora de papel eléctrica

N.º DE MODELO: G450VS+



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

GUARDE ESTE MANUAL



Advertencia: este tipo de máquina solo está permitida para cortar papel impreso, libros o cuero suave. Está prohibido cortar láminas de metal u otros objetos duros que dañen la calidad de la máquina.



Prohibir a los niños operar la máquina.



Mantenga la mano alejada de la parte inferior de la cuchilla.



No extraiga ni transporte la cuchilla sin protección.



No corte las manos ni utilice materiales astillados.



Debe utilizar un enchufe con cable de tierra conectado



ELIMINACIÓN CORRECTA

Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado

Indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.



Advertencia: solo para uso en interiores

Nota:

Para tener más información de uso de la máquina cortadora de papel con control numérico, primero debe leer esta especificación con atención. Esto lo ayudará a mejorar su eficiencia de trabajo, comprender las propiedades de la máquina, luego la máquina tendrá los mejores efectos de corte, esto también será bueno para el mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil del mantenimiento de la máquina y puede prolongar la vida útil de la máquina.

Precaución de seguridad

1. Abra la caja y verifique Al abrir

el paquete de la máquina, primero debe verificar la máquina y los accesorios correspondientes. Comuníquese con el vendedor o la empresa si hay algún daño o faltante.

•Unidad principal, un juego •Chasis de la máquina, un juego •Especificación, una pieza
•Un juego de herramientas •Dos piezas de goma debajo del chasis •Certificado, una pieza
•Palo de una pieza •Vástago de tornillo de cuatro piezas •Recibo de garantía de una pieza

2. Acomodación de la máquina •Abra

la caja de madera, saque la carcasa de la máquina y coloque los cuatro tornillos M8 en la máquina principal; •La carcasa de la máquina debe ensamblarse y los tornillos deben fijarse firmemente; •La unidad principal debe colocarse correctamente en la carcasa de la máquina; •Verifique todas las partes de la máquina y límpielas; •Encienda la máquina y pruébela.

3. Entorno operativo •La máquina

debe colocarse en un entorno de trabajo limpio, alejada de la luz solar directa y del viento; •La temperatura del entorno operativo se debe mantener entre 10 y 30 , no puede ser superior

•Nivel de

humedad del entorno operativo: 50 ~ 80 % •Conecte el cable de tierra correctamente.

4. Consejos

especiales • Recuerde que solo un operador profesional puede trabajar en la máquina; • Cuando corte, debe

operar los botones con ambas manos; • No desmonte la cubierta de seguridad; •

Cuando ponga las manos u otras cosas en el área de

corte, primero debe cortar la energía; • Cuando cambie las hojas de los cuchillos, debe cumplir estrictamente las

instrucciones de cambio de hoja; • No está permitido reequipar la construcción interna y el circuito de la máquina por sí mismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Modelo	G450VS+
Calificación(es)	CA 120 V, 60 Hz, 500 W CA 220-240 V, 50 Hz, 500 W 450 mm
Longitud máxima de corte	
Espesor de corte	40 mm
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	650*770*1003,5 mm
Peso neto (kg)	80
Peso bruto (kg)	120,5







Descripción de piezas



Panel de operaciones

•Panel de operación



- | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | CUT | Cut button | 6 |  | Fast return key |
| 2 | POWER | Indicator lamp | 7 |  | number-set key |
| 3 |  | Digital display window | 9 |  | OK/start key |
| 4 |  | Fast forward key | 10 | RESET | Reset button |
| 5 |  | Adjust key | 11 | CUT | Cut button |
| 1 + 10 | Presser reset | | 12 | Reset button for pushing paper | |
| 1 + 11 | Pass paper before cutting | | Long press the 12 reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to metric inch | | |

Funcionamiento básico y ajuste

1. Operación básica

Antes de operar, revise cuidadosamente el contenido descrito anteriormente. Luego puede operar la máquina como se muestra a continuación.

1-1 Poner en marcha la máquina

- Inserte el enchufe de alimentación en la toma de corriente.
- Gire el interruptor de protección a la posición 'On'. Encienda el interruptor de alimentación, la pantalla de cristal líquido muestra el cableado indicativo de la luz de posición de la cuchilla, lo que significa que la conexión eléctrica es normal.
- Aparece una indicación en la ventana de visualización. Cuando se enciende la luz indicadora de la cuchilla, significa que la energía eléctrica está conectada correctamente.



1-2 Empuje de papel

- Empuje el papel o el libro que se va a cortar hacia el lado izquierdo recortando con la tira calibradora. Botones pulsadores



o



, El empujador de papel avanzará


o retroceda a la posición de corte de papel requerida.

- Los dígitos de la dimensión de la pantalla deben ser idénticos a la dimensión de graduación del calibre.

- Presione el botón numérico para ingresar el número.

Luego presione el botón  y el papel sera

Muévete automáticamente a la dimensión de corte de papel requerida.



Nota: Presione  Manténgalo en la dimensión de corte en el modo mm/pulgadas correcto.

1-3 Corte de papel

•Prepárese para cortar después de que la dimensión de corte esté correctamente ajustada. •El LED se vuelve rojo después de presionar el botón de reinicio. Luego, la luz para indicar la posición

de la cuchilla se enciende. •Operación de la prensa de papel unidireccional como referencia para el panel de operación. •Siga

las instrucciones de operación antes de cortar. •Si se encuentra que la última hoja de papel no se corta, ajústela de acuerdo con el método de ajuste de la cuchilla de corte.



Ajuste básico

•Comprobación y ajuste de dimensiones

Cortar la energía eléctrica;

Compruebe si hay otras cosas en la varilla guía; saque la tira de cubierta frontal y verifique el motor paso a paso para ver si la polea sincrónica y la correa sincrónica están fijadas normalmente; ajuste el chip de soporte en el tornillo y puede moverlo hacia adelante y hacia atrás hasta que la dimensión de la pantalla digital coincida con la dimensión de la escala de medición, luego bloquee la cubierta superior firmemente; •Ajuste de la cuchilla

Cortar la energía eléctrica;

Desmonte los tornillos de retención en ambos lados de la cubierta superior y luego retire la cubierta superior;

Afloje los tornillos M6 y apriete los tornillos en la cuchilla que está en la cuchilla.

Coloque el soporte de la cuchilla y ajuste los tornillos de ajuste de profundidad de la cuchilla en el soporte de la cuchilla hasta que la cuchilla corte en una barra

de corte de aproximadamente 0,3 a 0,5 mm; apriete los tornillos en el soporte de la cuchilla, coloque la cubierta superior y luego fjela; elija una hoja de papel para probar. Si no puede cortarla por completo, puede reajustarla de acuerdo con los procesos anteriores.

- Reemplazo de la cuchilla

Afloje el tornillo de fijación con muescas en el portacuchillas, gire los dos vástagos de los tornillos en el sentido de las agujas del reloj y luego fíjelos y bloquéelos firmemente; Abra la cubierta superior; Afloje el tornillo de fijación con muescas en el portacuchillas, gire los dos vástagos de los tornillos en el sentido de las agujas del reloj y luego fíjelos y bloquéelos firmemente; Quite los otros tornillos de fijación en el portacuchillas; Gire los dos vástagos de los tornillos en el sentido contrario a las agujas del reloj 180° y luego saque la cuchilla. Use guantes o use un paño de algodón para envolver la cuchilla para evitar que se raye; Cuando instale la cuchilla, debe aflojar el tornillo para ajustar la profundidad de la cuchilla en el portacuchillas. Después de eso, haga los vástagos de los tornillos y fije el portacuchillas. Después de eso, haga los vástagos de los tornillos y fíjelos uno por uno, luego ajústelos de acuerdo con el método de ajuste de la profundidad de corte; El afilado de la cuchilla debe realizarse en una fábrica profesional, para garantizar la calidad del afilado.

Nota: Para evitar lesiones, debes tener más cuidado al cambiar la cuchilla.

- Ajuste de la barra de corte Una

barra de corte se puede utilizar 8 veces; Cuando el corte en la cuña es demasiado profundo, debe ajustar o cambiar la tira de cuchillas; La barra de corte se puede sacar con un tornillo y se debe ensamblar en la mesa de corte de manera plana cuando sea necesario volver a colocarla.

El palo de corte debe inclinarse hacia el lado izquierdo;

Nota: Cuando se cambia la barra de corte, también es necesario ajustar la cuchilla. Si la cuchilla corta demasiado profundo, la barra de corte se dañará fácilmente y la cuchilla se desgastará rápidamente.

Nota: el corte se detendrá si algo toca el láser infrarrojo o hay algo en el área de corte.

Lubricación y mantenimiento

1. Lubricación


Cada tres meses, debe abrir la placa de soporte de la máquina, verificar, limpiar y apretar las piezas, y usar aceite lubricante para lubricar las piezas. Al mecanizar, debe tener cuidado de evitar que el aceite lubricante gotee sobre los cables o las piezas eléctricas. La caja de reducción de velocidad debe limpiarse y lubricarse una vez al año.

2. Mantenimiento 1)

Cuando la máquina esté funcionando, está prohibido colocar otros objetos sobre la máquina, ya que la cuchilla puede cortar.

2) Después del trabajo diario, debe limpiar la máquina, quitar la basura, encerar la cuchilla y cortar la energía.

3. Dibujos adjuntos



Error común y eliminación

Error	Fenómenos	Solución 1.
No hay visualización de fuente de energía	La luz indicadora está apagada	Verifique el enchufe de la fuente de alimentación 2. Verifique el interruptor principal 3. El cable de la fuente de
Corte incompleto	El papel no se puede cortar completamente	alimentación está dañado 1. La cuchilla se desgasta mucho 2. La posición de la cuchilla es demasiado alta. Gire el tornillo de ajuste de la cuchilla Gire el tornillo de ajuste de la profundidad de la cuchilla en el soporte de la cuchilla hacia abajo para hacer que la posición de la cuchilla sea más baja.
Corte demasiado profundo	Haz un corte con el cuchillo y tíralo demasiado profundo.	La posición de la cuchilla es demasiado baja. Gire el tornillo de ajuste de la profundidad de la cuchilla hacia arriba para que la posición de la cuchilla sea más alta.
Hoja desafilada	El papel no se puede cortar por completo o el corte se vuelve difícil	1. Afila la hoja: utiliza una piedra de afilar para afilar o consulta a un profesional. 2. Cambia la hoja por una nueva.
Condensador del motor eléctrico dañado	El cuchillo se mueve hacia arriba y hacia abajo lentamente o sin fuerza. El	Cambiar condensador
El corte del papel no es uniforme o el tamaño del corte no es preciso	papel cortado tiene un lado ancho y el otro lado o tiene una desviación grande las , y estrecha en dimensiones. El botón no es válido.	Afloje el tornillo de apriete y use una regla para ajustar el ángulo entre la escala de medición y la placa que empuja el papel.
El cuchillo no se puede reiniciar o sube y baja continuamente.	La cuchilla se mueve hacia arriba y hacia abajo sin detenerse.	1. El sensor está desplazado o dañado. 2. El panel principal del circuito está dañado.
La ventana no se puede mostrar o se muestra mal o se muestra mal o no se puede corregir	Los botones de encendido no son válidos	1. Verifique el motor paso a paso, el controlador. 2. Verifique si el circuito de la placa principal está dañado.

Controlado digitalmente Circuito dañado	La parte que empuja el papel no puede funcionar	Verifique la placa de visualización, la placa principal del equipo eléctrico y las partes del circuito 1. Verifique el motor
Si no se puede cortar (solo para series de portada)	La cerradura de la cubierta frontal está desbloqueada o la cubierta frontal no cubre bien	de remojo, el controlador 2. Verifique si el circuito de la placa principal está bien cubierto
La plataforma tiene otras cosas y alarma (solo para la serie de indicadores de seguridad)	El botón no está disponible	1. Verifique si el indicador de infrarrojos de seguridad está en buen estado. 2. Verifique si la placa principal está dañada.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej <https://www.vevor.com/support>

ELEKTRYCZNA NOŻYCZKA DO PAPIERU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU: G450VS+



<https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ>

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektryczna obcinarka do papieru

NR MODELU: G450VS+



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Nieprzestrzeżenie jej może skutkować poważnymi obrażeniami.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ



Ostrzeżenie: Ten rodzaj maszyny jest przeznaczony wyłącznie do cięcia zadrukowanego papieru, książek i miękkiej skóry. Zabrania się cięcia arkuszy metalu lub innych twardych przedmiotów, gdyż może to wpłynąć na jakość pracy maszyny.



Zabraniaj dzieciom obsługi maszyny.



Trzymaj rękę pod ostrzem



Nie wyciągaj i nie transportuj ostrza bez zabezpieczenia.



Nie przecinaj materiałów ręcznych ani drzazgowych.



Należy używać gniazdka z podłączonym przewodem uziemiającym.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach

oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.



Ostrzeżenie - wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń

Notatka:

Aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowania sterowanej numerycznie maszyny do cięcia papieru, należy najpierw uważnie przeczytać tę specyfikację. Pomoże to zwiększyć wydajność pracy, poznać właściwości maszyny, a następnie zapewnić najlepsze efekty cięcia. Będzie to również korzystne dla konserwacji maszyny i może wydłużyć jej żywotność.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

1. Otwórz pudełko i sprawdź Kiedy

otwierasz opakowanie maszyny, najpierw powinieneś sprawdzić maszynę i odpowiednie akcesoria. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub firmą, jeśli są jakieś uszkodzenia lub braki.

•Jednostka główna, jeden zestaw •Podwozie maszyny, jeden zestaw •Specyfikacja, jedna sztuka
•Narzędzia jeden zestaw •Gumowa podkładka podwozia dwie sztuki •Certyfikat jedna sztuka
•Kliknij jedną sztukę •Trzpień śruby cztery sztuki •Paragon gwarancyjny jedna sztuka

2. Ustawienie maszyny •Otwórz

drewnianą skrzynię, wyjmij obudowę maszyny i odkręć cztery śruby M8 na maszynie głównej; •Obudowę maszyny należy zmontować,

a śruby powinny być mocno dokręcone; •Jednostkę główną należy prawidłowo umieścić na

obudowie maszyny; •Sprawdź wszystkie części maszyny i wyczyść je; •Włącz zasilanie i przetestuj.

3. Środowisko pracy •Urządzenie

powinno być umieszczone w czystym środowisku pracy, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wiatru. •Temperatura

środowiska pracy powinna wynosić 10~30°C, nie może być wyższa.

niż 32°C;

•Poziom wilgotności w środowisku pracy: 50~80% •Podłącz prawidłowo przewód uziemiający.

4. Wskazówki

specjalne •Pamiętaj, że tylko jeden profesjonalny operator może pracować przy maszynie;

•Podczas

cięcia należy obsługiwać przyciski obiema rękami; •Nie należy demontować osłony zabezpieczającej; •Jeśli wkładasz ręce lub inne przedmioty


w obszar cięcia, najpierw musisz wyłączyć zasilanie; •Podczas wymiany ostrzy noża należy ściśle przestrzegać

instrukcji wymiany ostrzy; •Nie wolno samodzielnie zmieniać konstrukcji wewnętrznej i obwodu maszyny.

DANE TECHNICZNE


Model	G450VS+	
Ocena(y)	AC120V, 60Hz, 500W AC220-240V, 50Hz, 500W	450mm
Maksymalna długość cięcia		
Grubość cięcia	40mm	
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.)	650*770*1003,5 mm	
Masa netto (kg)	80	
Masa brutto (kg)	120,5	







Opis części



Panel operacyjny

•Panel operacyjny



- | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | CUT | Cut button | 6 |  | Fast return key |
| 2 | POWER | Indicator lamp | 7 |  | number-set key |
| 3 |  | Digital display window | 9 |  | OK/start key |
| 4 |  | Fast forward key | 10 | RESET | Reset button |
| 5 |  | Adjust key | 11 | CUT | Cut button |
| 1 + 10 | Presser reset | | 12 | Reset button for pushing paper | |
| 1 + 11 | Pass paper before cutting | | Long press the 12 reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to metric inch | | |

Podstawowa obsługa i regulacja

1. Podstawowa obsługa

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji. Następnie można obsługiwać maszynę w sposób opisany poniżej.



1-1 Uruchom maszynę

•Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka. •Ustaw wyłącznik zabezpieczający w pozycji „Wł.". Włącz wyłącznik zasilania, wyświetlacze ciekłokrystaliczne i wskaźnikowe okablowanie światła pozycji noża oznaczają, że połączenie elektryczne jest prawidłowe. •Wskaźnik pojawia się na wyświetlaczu. Gdy zaświeci się wskaźnik noża, oznacza to, że zasilanie elektryczne jest prawidłowo podłączone.



1-2 Przesuwanie papieru

•Przesuń papier lub książkę, która ma zostać przycięta, na lewą stronę, przycinając ją za pomocą paska pomiarowego. Naciśnij przyciski


 lub , popychacz papieru będzie przesuwiał się do przodu

lub wycofaj się do wymaganej pozycji cięcia papieru. •Cyfry wymiarów wyświetlanych muszą być identyczne z

wymiarem podziałki wskaźnika. •Naciśnij przycisk numeryczny, aby wprowadzić wartość liczbową.

Następnie naciśnij przycisk  a papier będzie

automatycznie przejdź do wymaganego wymiaru cięcia papieru.



Uwaga: Naciśnij  Przytrzymaj go w odpowiednim wymiarze cięcia, czyli w trybie mm/cale.

1-3 Cięcie papieru

•Przygotuj się do cięcia po prawidłowym ustawieniu wymiarów cięcia. •Dioda LED zmienia kolor na czerwony po naciśnięciu przycisku resetowania. Następnie zapala się lampka kontrolna wskazująca położenie noża. •Odniesienie do działania jednostronnej prasy do papieru na panelu operacyjnym. •Przed cięciem wykonaj czynności. •Jeśli okaże się, że ostatni kawałek papieru nie został odcięty, należy wykonać regulację zgodnie z metodą regulacji noża tnącego.



Podstawowa regulacja

•Sprawdzanie i regulacja wymiarów

Odłącz prąd;

Sprawdź, czy na pręcie prowadzącym nie ma innych rzeczy; Wyciągnij przednią osłonę i sprawdź silnik krokowy, aby zobaczyć, czy koło pasowe synchroniczne i pas synchroniczny są zamocowane normalnie; Wyreguluj układ scalony na śrubie i możesz go przesunąć do przodu i do tyłu, aż wymiary wyświetlacza cyfrowego będą odpowiadały wymiarom skali pomiarowej, a następnie mocno zablokuj górną pokrywę; •Regulacja ostrza

Odłącz zasilanie elektryczne;

Odkręć śruby mocujące po obu stronach górnej pokrywy, a następnie zdejmij górną pokrywę;

Odkręć śruby M6 i przykręć śruby do ostrza, które znajduje się na ostrzu

nośniku i wyreguluj śruby regulacji głębokości ostrza na nośniku ostrza, aż ostrze wtnie się w patyk tnący na około 0,3-0,5 mm; Dokręć śruby na nośniku

ostrza, załóż górną pokrywę, a następnie napraw; Wybierz jeden kawałek papieru, aby spróbować. Jeśli nie można go całkowicie przeciąć, możesz ponownie wyregulować zgodnie z powyższymi procesami.

•Wymiana ostrza Poluzuj

śrubę mocującą z nacięciem na uchwycie ostrza, obróć dwa trzpienie śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie mocno je zamocuj i zablokuj;

Otwórz górną pokrywę;

Poluzuj śrubę mocującą z nacięciem na uchwycie ostrza, obróć dwa trzpienie śruby zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie mocno je zamocuj

i zablokuj; Zdejmij pozostałe śruby mocujące na uchwycie ostrza;

Obróć dwa trzpienie śruby przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o 180°, a następnie wyjmij ostrze. Załóż rękawiczki lub użyj bawełnianej szmatki, aby owinąć ostrze, aby uniknąć zarysowań;

Podczas instalowania ostrza należy poluzować śrubę, aby wyregulować głębokość ostrza na uchwycie ostrza. Następnie wykonaj trzpienie śruby i zamocuj uchwyt ostrza. Następnie wykonaj trzpienie śruby i zamocuj jedną po drugiej, a następnie wyreguluj zgodnie z metodą regulacji głębokości cięcia; Ostrzenie ostrza musi być wykonane w profesjonalnej fabryce, aby zapewnić jakość naostrzenia.

Uwaga: Aby uniknąć obrażeń, należy zachować szczególną ostrożność podczas wymiany ostrza.

•Regulacja ostrza tnącego. Jedno

ostrze tnące można używać 8 razy. Jeśli nacięcie na

podkładce jest zbyt głębokie, należy wyregulować lub wymienić pasek noża. Ostrza tnące można wyjąć

za pomocą śruby, a gdy zachodzi potrzeba ich odsunięcia, należy je płasko zamontować na stole tnącym.

Kij do cięcia powinien być przechylony na lewą stronę;

Uwaga: Podczas wymiany ostrza należy również wyregulować samo ostrze. Jeżeli ostrze tnie zbyt głęboko, ostrze łatwo ulegnie uszkodzeniu, a ostrze szybko się zetrze.

Uwaga: cięcie zostanie zatrzymane, jeśli jakiś obiekt znajdzie się na obszarze lasera podczerwonego lub jeśli w obszarze cięcia znajdzie się jakiś obiekt.

Smarowanie i konserwacja

1. Smarowanie Co

trzy miesiące należy otworzyć płytę mocującą płyty mocującej maszyny, sprawdzić, wyczyścić i dokręcić części oraz użyć oleju smarującego do smarowania części. Podczas pracy maszyny należy uważać, aby olej smarujący nie kapał na przewody lub części elektryczne. Skrzynkę redukcyjną prędkości należy czyścić i smarować raz w roku.

2. Konserwacja 1)

Podczas pracy maszyny zabrania się umieszczania na niej innych przedmiotów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie ostrza podczas cięcia.

2) Po zakończeniu codziennej pracy należy wytrzeć maszynę, usunąć śmieci, nawoskować ostrze i odłączyć zasilanie.

Typowe błędy i ich eliminacja

Błąd	Zjawiska	Rozwiązanie
Brak wyświetlacza źródła zasilania	Kontrolka jest wyłączona	1. Sprawdź wtyczkę źródła zasilania 2. Sprawdź główny wyłącznik 3. Przewód źródła zasilania jest w
Niekompletne cięcie	Papieru nie można całkowicie przeciąć	położeniu 1. Ostrze mocno się ściera 2. Pozycja noża jest zbyt wysoka. Obróć śrubę regulacji ostrza Obróć śrubę regulacji głębokości ostrza na nośniku ostrza w dół, aby obniżyć pozycję noża.
Zbyt głębokie cięcie	Cięcie nożem jest zbyt głębokie	Pozycja noża jest zbyt niska. Obróć śrubę regulującą głębokość ostrza na ostrzu w górę, aby ustawić nóż wyżej.
Tępe ostrze	Papieru nie można całkowicie przeciąć, gdyż cięcie staje się trudne	1. Naostrz ostrze: Użyj osetki do naostrzenia lub poproś o pomoc profesjonalistę. 2. Wymień ostrze na nowe.
Uszkodzony kondensator silnika elektrycznego	Nóż porusza się w górę i w dół powoli lub bezwładnie. Cięty papier ma jedną	Zmień kondensator
Cięcie papieru nie jest równomierne lub rozmiar cięcia jest niedokładny	stronę szeroką, a drugą stronę lub ma duże odchylenie wymiarów. Przycisk jest Ostrze , nieprawidłowy. porusza się w górę i w dół bez	Odkręć śrubę i za pomocą linijki dopasuj kąt między skalą pomiarową a płytką dociskającą papier
Nóż nie może się zresetować lub pracuje w sposób ciągły w górę i w dół	zatrzymywania.	1. Czujnik jest przemieszczony lub uszkodzony. 2. Uszkodzony jest główny panel obwodu
Okno nie może zostać wyświetlone lub wyświetla się nieprawidłowo lub wyświetla się nieprawidłowo lub nie można go skorygować	Przyciski zasilania są nieprawidłowe	1. Sprawdź silnik krokowy, sterownik. 2. Sprawdź, czy obwód płyty głównej nie jest uszkodzony.

Sterowany cyfrowo Obwód uszkodzony	Część dotycząca przesuwania papieru nie może działać	Sprawdź płytkę wyświetlacza, płytę główną urządzenia elektrycznego i części obwodu 1.
Jeśli nie można ciąć (tylko dla serii okładek)	Zamek przedniej pokrywy jest odblokowany lub przednia pokrywa nie zakrywa dobrze	Sprawdź silnik parzący, sterownik 2. Sprawdź, czy obwód płyty głównej jest dobrze zabezpieczony
Platforma posiada inne funkcje i alarm (tylko dla serii czujników bezpieczeństwa)	Przycisk jest nieodostępny	1. Sprawdź, czy wskaźnik bezpieczeństwa IR jest dobry. 2. Sprawdź, czy płyta główna nie jest uszkodzona.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat <https://www.vevor.com/support>

ELEKTRISCHE PAPIERSNIJDER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODELNUMMER: G450VS+



<https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ>

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrische papiersnijder

MODELNUMMER: G450VS+



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING



Waarschuwing: met dit type machine mag u alleen bedrukt papier, boeken of zacht leer snijden. Het is verboden om metalen platen of andere harde voorwerpen te snijden, omdat dit de kwaliteit van de machine schaadt.



Verbied kinderen om de machine te bedienen



Houd uw hand onder het mes vandaan



Haal het mes niet uit het apparaat en vervoer het niet zonder bescherming.




Snij geen hand- of splintermateriaal



Moet een stopcontact gebruiken met een aangesloten aardingsdraad



CORRECTE VERWIJDERING

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het  symbool met een doorgestreepte afvalbak

geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist.

Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd.

Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



Waarschuwing - Alleen voor gebruik binnenshuis

Opmerking:

Om meer informatie te krijgen over het gebruik van de numeriek bestuurd papiersnijmachine, moet u eerst deze specificatie zorgvuldig lezen. Dit zal u helpen uw werkefficiëntie te verbeteren, de eigenschappen van de machine te realiseren, dan zal de machine de beste snij-effecten hebben. Dit zal ook goed zijn voor het onderhoud van de machine en kan de levensduur van de machine verlengen.

Veiligheidswaarschuwing

1. Open de doos en controleer

Wanneer u de verpakking van de machine opent, moet u eerst de machine en de relevante accessoires controleren. Neem contact op met de verkoper of het bedrijf als er schade of tekort is.

•Hoofdeenheid één set •Machinechassis één set •Specificatie één stuk
•Gereedschap één set •Rubber onder chassis twee stukken •Certificaat één stuk
•Plak één stuk •Schroef de steel in vier stukken •Garantiebewijs één stuk

2. Plaatsing van de machine • Open

de houten kist, haal de machinebehuizing eruit en draai de vier M8-schroeven op de hoofdmachine los; • De machinebehuizing

moet worden gemonteerd en de schroeven moeten stevig worden vastgezet; • De

hoofdeenheid moet correct op de machinebehuizing worden geplaatst; •

Controleer alle onderdelen van de machine en maak ze

schoon; • Schakel de stroom in en test.

3. Bedrijfsomgeving • De machine

moet in een schone werkomgeving worden geplaatst, uit de buurt van direct zonlicht en wind;

• De temperatuur van de

bedrijfsomgeving moet tussen de 10 en 30 °C liggen, mag niet hoger zijn

dan 32ÿÿ

•Vochtigheidsniveau van de werkomgeving: 50~80% •Sluit de aardingsdraad correct aan.

4. Speciale tips •

Onthoud dat er maar één professionele gebruiker aan de machine mag werken. • Wanneer u snijdt, moet

u de knoppen met beide handen bedienen. • Demonteer de veiligheidsafdekking niet.

• Wanneer u uw handen of andere voorwerpen in het snijgebied plaatst, moet u eerst de stroom uitschakelen. • Wanneer u het mesblad verwisselt, moet u zich strikt houden

aan de instructies voor het vervangen van het mes. • U mag de interne constructie en het circuit van de machine niet zelf opnieuw uitrusten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	G450VS+	
Beoordeling(en)	AC120V, 60Hz, 500W	AC220-240V, 50Hz, 500W 450mm
Maximale snijlengte		
Snijdikte	40mm	
Productafmetingen (LxBxH)	650*770*1003,5 mm	
Nettogewicht (kg)	80	
Brutogewicht (kg)	120.5	







Onderdelenbeschrijving



Bedieningspaneel

•Bedieningspaneel



- | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|---|---|---|
| ① | CUT | Cut button | ⑥ |  | Fast return key |
| ② | POWER | Indicator lamp | ⑦ |  | number-set key |
| ③ |  | Digital display window | ⑨ |  | OK/start key |
| ④ |  | Fast forward key | ⑩ | RESET | Reset button |
| ⑤ |  | Adjust key | ⑪ | CUT | Cut button |
| ① + ⑩ | | Presser reset | ⑫ | | Reset button for pushing paper |
| ① + ⑪ | | Pass paper before cutting | | | Long press the ⑫ reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to metric inch |

Basisbediening en afstelling

1. Basisbediening

Lees voor gebruik de hierboven beschreven inhoud zorgvuldig door. Vervolgens kunt u de machine als volgt bedienen.

1-1 Start de machine

•Steek de stekker in het stopcontact. •Zet de beveiligingsschakelaar op 'Aan'. Zet de aan/uit-schakelaar aan, het lcd-scherm en de indicatieve bedrading van het mespositielampje geven aan dat de elektriciteitsverbinding normaal is. •Er verschijnt een indicatie op het displayvenster. Wanneer het mesindicatielampje gaat branden, betekent dit dat de elektrische voeding correct is aangesloten.




1-2 Papier duwen •Duw

het papier of boek dat gesneden moet worden naar de linkerkant en snij het bij met de meetstrook. Druk op de knoppen

 of , de papierduwer zal vooruitgaan

of teruggaan naar de gewenste papier snijpositie. •De weergegeven dimensiecijfers moeten identiek zijn aan de maatverdeling. •Druk op de numerieke knop om de numerieke waarde in te voeren.

Druk dan op de knop  en het papier zal automatisch naar de gewenste papiersnijmaat gaan.



Let op: Druk op  Houd de snijmaat in de juiste mm/inch-modus.

1-3 Papier snijden •

Maak u klaar om te snijden nadat de snijafmeting correct is afgesteld. • De LED wordt rood nadat u op de resetknop hebt gedrukt. Vervolgens gaat het lampje voor het aangeven van de mespositie branden. • Bediening van de eenrichtingspapierpers verwijst naar het bedieningspaneel. • Volg de bedieningsinstructies voordat u gaat snijden. • Als blijkt dat het laatste stuk papier niet is afgesneden, pas het dan aan volgens de methode voor het afstellen van het snijmes.



Basisafstelling

• Afmetingen controleren en aanpassen

Schakel de elektriciteit uit;

Controleer of er nog andere dingen op de geleidingsstang zitten; Trek de voorste afdekstrip eruit en controleer de stappenmotor om te zien of de synchrone poelie en de synchrone riem normaal vastzitten; Pas de steunchip op de schroef aan en u kunt deze heen en weer bewegen totdat de afmetingen van het digitale display overeenkomen met de afmetingen van de meetschaal. Vergrendel vervolgens de bovenste kap stevig; • Afstelling van het mes

Schakel de elektriciteit uit;

Demonteer de bevestigingsschroeven aan beide zijden van de bovenkap en verwijder vervolgens de bovenkap;

Draai de schroeven M6 los en draai de schroeven vast op het blad dat op het blad zit drager, en stel de schroeven van de diepte van het afstellen van het mes op de mesdrager af, totdat het mes ongeveer 0,3-0,5 mm in de snijstok snijdt;

Draai de schroeven op de mesdrager vast, plaats de bovenste afdekking erop en bevestig het; Kies een stuk papier om het te proberen. Als het niet volledig kan worden gesneden, kunt u het opnieuw afstellen volgens de bovenstaande processen.

- Vervanging van het mes

Maak de gekerfde bevestigingsschroef op de mesdrager los, draai de twee schroefstelen met de klok mee en bevestig en vergrendel stevig; Open de bovenste afdekking; Maak de gekerfde bevestigingsschroef op de mesdrager los, draai de twee schroefstelen met de klok mee en bevestig en vergrendel stevig; Verwijder andere bevestigingsschroeven op de mesdrager; Draai de twee schroefstelen 180° tegen de klok in en spijker de lade vast. Draag handschoenen of gebruik een katoenen doek om het mes te wikkelen om krassen te voorkomen; Wanneer u het mes installeert, moet u de schroef losdraaien om de bladdiepte op de mesdrager aan te passen. Maak daarna schroefstelen en bevestig de mesdrager. Maak daarna schroefstelen en bevestig ze een voor een, pas ze vervolgens aan volgens de methode voor het aanpassen van de snijdiepte; Het slijpen van het mes moet worden gedaan in een professionele fabriek, om de geslepen kwaliteit te garanderen.

Let op: Om verwondingen te voorkomen, moet u extra voorzichtig zijn wanneer u het mes vervangt.

- Afstelling snijlat Één snijlat kan

8 keer worden gebruikt. Wanneer de snede op de vulplaat te diep is, moet u de messtrip aanpassen of vervangen. De snijlat kan met een schroef worden verwijderd en moet plat op de snijtafel worden gemonteerd wanneer deze moet worden teruggezet.

De snijstok moet naar links leunen;

Let op: Wanneer u de snijlat vervangt, moet u ook het zaagblad zelf afstellen. Als het zaagblad te diep snijdt, raakt de snijlat gemakkelijk beschadigd en slijt het zaagblad snel.

Let op: het snijden stopt als er iets zwarts in de infraroodlaser zit of als er iets in het snijgebied staat.

Smering en onderhoud

1. Smering Elke drie


maanden moet u de beugelplaat van de beugelplaat van de machine openen, onderdelen controleren, schoonmaken en vastdraaien en smeeroilie gebruiken om onderdelen te smeren. Wanneer u machineert, moet u ervoor zorgen dat er geen smeeroilie op de draden of elektrische onderdelen druppelt. De snelheidsreductiekast moet eenmaal per jaar worden schoongemaakt en gesmeerd.

2. Onderhoud 1)

Wanneer de machine in werking is, is het verboden om andere voorwerpen op de machine te plaatsen. Dit komt doordat het zaagblad tijdens het snijden beweegt.

2) Na het dagelijkse werk moet u de machine afvegen, alle rommel verwijderen, het mes in de was zetten en de stroom uitschakelen.

3. Bijgevoegde tekeningen



Veelvoorkomende fouten en oplossingen

Fout	Fenomenen	Oplossing
Geen weergave van de stroombron	Indicatielampje is uit	1. Controleer de stekker van de stroombron 2. Controleer de hoofdschakelaar 3. De stroombrondraad is
Onvolledige snede	Papier kan niet volledig worden gesneden	bed 1. Het mes schuurt erg 2. De mespositie is te hoog. Draai de schroef van het afstellen van het mes Draai de schroef van het afstellen van de mesdiepte op de mesdrager naar beneden om de mespositie lager te maken.
Te diep snijden	Snij met het mes de strook te diep	De mespositie is te laag. Draai de schroef voor het afstellen van de bladdiepte op het lemmer omhoog om de mespositie hoger te krijgen.
Bot mes	Het papier kan niet volledig worden gesneden of het snijden wordt moeilijk	1. Slijp het mes: Gebruik een wetsteen om het te slijpen of vraag een professional 2. Vervang het mes door een nieuw mes
Condensator van elektromotor beschadigd	Het mes werkt langzaam of krachteloos op en neer. Het gesneden papier	Verander condensator
Het papier wordt niet gelijkmatig gesneden of de snijmaat is niet nauwkeurig	heeft aan één kant een brede kant en aan de andere kant een grote smalle afmetingen. , afwijking in de De knop is ongeldig. Het mes werkt op	Draai de schroef los, draai hem vast en gebruik een liniaal om de hoek tussen de meetschaal en de papierschuiplaat aan te passen
Het mes kan niet worden gereset of werkt continu op en neer	en neer zonder te stoppen.	1. De sensor is verplaatst of beschadigd. 2. Het hoofdpaneel van het circuit is beschadigd
Het venster kan niet worden weergegeven of verkeerd worden weergegeven of verkeerd worden weergegeven of kan niet worden nagelezen	Aan/uit-knoppen zijn ongeldig	1. Controleer de stappenmotor en de driver. 2. Controleer of het circuit van het moederbord beschadigd is.

<p>Digitaal gestuurd Circuit beschadigd</p>	<p>Het papier-duwgedeelte kan niet werken</p>	<p>Controleer het displaybord, het moederbord van de elektrische apparatuur en de circuitonderdelen 1.</p>
<p>Indien niet te snijden (alleen voor coverseries)</p>	<p>Het slot van de voorklep is ontgrendeld of de voorklep dekt niet goed</p>	<p>Controleer de steepingmotor, driver 2. Controleer of het circuit van het moederbord goed is afgedekt</p>
<p>Het platform heeft andere dingen en een alarm (alleen voor de veiligheidsmeterserie)</p>	<p>Knop is niet beschikbaar</p>	<p>1. Controleer of de veiligheids-IR- meter goed is. 2. Controleer of het moederbord beschadigd is.</p>

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat <https://www.vevor.com/support>

ELEKTRISK PAPPERSKÄRARE

ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR: G450VS+



<https://youtu.be/zgUZVdgddWM?si=X20v53ogP9Ld58VZ>

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Elektrisk pappersskärare

MODELLNR: G450VS+



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



VARNING:

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

SPARA DENNA MANUAL



Varning: den här typen av maskin får endast skära tryckt papper eller böcker eller mjukt läder. Det är förbjudet att skära metallplåtar eller andra hårda föremål som skadar maskinens kvalitet.



Förbjud barn att använda maskinen



Håll handen från undersidan av bladet



Ta inte ut eller transportera bladet utan skydd




Skär inte i händer eller splintiga material



Måste använda uttag med jordkabel ansluten



KORREKT AVFALLSHANTERING

Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad  indikerar att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.



Varning - Endast för inomhusbruk

Notera:

För att få mer information om användningen av numeriskt styrd pappersskärmaskin, måste du läsa denna specifikation noggrant först. Detta kommer att hjälpa dig att förbättra din arbetseffektivitet, inse maskinens egenskaper, då kommer maskinen att ha de bästa skäreffekterna, Detta kommer också att vara bra för underhållet av maskinen, och kan förlänga livslängden för underhållet av maskinen, och kan förlänga livslängden för maskinen.

Säkerhetsförsiktighet

1. Öppna lådan och markera

När du öppnar maskinens förpackning bör du först kontrollera maskinen och relevanta tillbehör. Kontakta säljaren eller företaget om det finns någon skada eller brist.

•Huvudenhet ett set •Maskinchassi ett set •Specifikation i ett stycke
•Verktyg ett set •Gummi under chassi två delar •Certifikat ett stycke
•Stick en bit •Skruva skaft fyra delar •Garantikvitto ett stycke

2. Installation av maskinen •Öppna trälådan,

ta ut maskinhöljet och lossa fyra M8-skrivar på huvudmaskinen; • Maskinens hölje måste monteras och skruvarna ska fästas ordentligt; •Huvudenheten ska

placeras korrekt på maskinens hölje; •Kontrollera alla delar av maskinen och rengör dem; • Slå på strömmen och testa.

3. Arbetsmiljö • Maskinen bör

placeras i en ren arbetsmiljö, hålls borta från direkt solljus och vind; • Temperaturen i driftsmiljön hålla 10 ~ 30 °C, kan

inte högre

än 32yy

•Fuktighetsnivå i driftmiljön: 50~80% •Anslut jordledningen

korrekt.

4. Särskilda tips

•Kom ihåg att endast en professionell operatör får arbeta på maskinen; •När du klipper, bör du

använda knapparna med båda händerna; • Ta inte isär säkerhetsskyddet; •När du stoppar in händerna eller andra saker i skärområdet

måste du först bryta strömmen; •När du byter knivblad, bör du strikt följa, du bör strikt följa instruktionerna för

bladbyte; •Du får inte utrusta maskinens inre konstruktion och krets själv.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Modell	G450VS+	
Betyg(er)	AC120V, 60Hz, 500W AC220-240V, 50Hz, 500W	450mm
Max klipplängd		
Skärtjocklek	40 mm	
Produktens mått (LxBxH)	650*770*1003,5 mm	
Nettovikt (kg)	80	
Bruttovikt (kg)	120,5	







Beskrivning av delar



Manöverpanel

•Manöverpanel



- | | | | | | |
|----------------------|---|------------------------|---|---|-----------------|
| 1 | CUT | Cut button | 6 |  | Fast return key |
| 2 | POWER | Indicator lamp | 7 |  | number-set key |
| 3 |  | Digital display window | 9 |  | OK/start key |
| 4 |  | Fast forward key | 10 | RE SET | Reset button |
| 5 |  | Adjust key | 11 | CUT | Cut button |
| 1 + 10 | Presser reset | | 12 | Reset button for pushing paper | |
| 1 + 11 | Pass paper before cutting | | Long press the 12 reset button for pushing paper for 5 seconds to transform to metric inch | | |

Grundläggande drift och justering

1. Grundläggande

användning Innan du använder maskinen, vänligen granska innehållet som beskrivs innan noggrant. Sedan kan du använda maskinen enligt nedan.

1-1 Starta maskinen

• Sätt i stickkontakten i uttaget. • Vrid skyddsomkopplaren till läge 'På'. Slå på strömbrytaren, LCD-displayen och indikerande ledningar för knivens lägeslampan, vilket betyder att elanslutningen är normal. • Indikation visas på displayfönstret. När knivindikeringslampan tänds betyder det att strömmen är korrekt ansluten.



1-2 Papperstryckning •


Skjut papper eller bok som ska klippas till vänster sida och trimma med mätremsan. Tryckknappar

 eller , pappersskjutaren kommer att flyttas fram

eller dra dig tillbaka till önskad pappersskärningsposition.

• Visningsdimensionssiffrorna ska vara identiska med mätarmåttet. • Tryck på den numeriska knappen för att mata in siffran.

Tryck sedan på knappen  och papperet kommer flytta automatiskt till önskad pappersskärningsdimension.



Obs: Tryck



Håll den i skärmåttet är korrekt mm/tum-läge.

1-3 Skärning av

papper • Gör dig redo för skärning

efter att skärmmåttet är korrekt

justerat. •LED blir röd efter att ha

tryckt på återställningsknappen. Då lyser

lampan för att

indikera knivens position. •Drift av

envägs papperspressreferens

för manöverpanel. •Följ driften

innan du skär. •Om det upptäcks att den sista biten av papper inte är isär,

vänligen justera enligt metoden för justering av skärkniven.



Grundläggande justering

• Måttkontroll och justering

Bryt strömmen;

Kontrollera om det finns några andra saker på styrstången; Dra ut den

främre täckremsan och kontrollera stegmotorn, för att se om den

synkrona remskivan och din synkrona rem är fixerade normalt; Justera

stödspånet på skruven, och du kan flytta det fram och tillbaka tills digitala displayens dimension matchar skalmåttet, lås sedan det övre locket ordentligt;

•Klingjustering

Bryt strömmen;

Ta isär fästskruvarna på båda sidor av den övre luckan och ta sedan bort den övre luckan;

Lossa skruvarna M6 fäst skruvarna på bladet som sitter på bladet

hållare, och justera skruvarna för justerbladsdjupet på bladhallaren, tills bladet skär till en skärstav på cirka 0,3-0,5 mm;

Dra åt skruvarna på bladhallaren, sätt på det övre locket, fixa sedan ;Välj ett papper för att prova. Om det inte går att skära helt. du kan justera om enligt processerna ovan.

- Byte av blad Lossa den

skårade fästskruven på bladhållaren, vrid de två skruvskäften medurs och fäst sedan och lås fast ordentligt; Öppna den övre luckan; Lossa den skårade fästskruven på bladhållaren, vrid de två skruvstammarna medurs och fäst sedan och lås fast ordentligt; Ta bort andra fästskruvar på bladhållaren; Vrid de två skruvstammarna moturs 180° och fäst sedan ut laddningen. Bär handskar eller använd bomullstyg för att linda in bladet för att undvika repor; När du installerar bladet bör du lossa skruven för att justera bladdjupet på bladhållaren. Efter det, gör skruvskäft, och fixa upp bladhållaren. Efter det, gör skruvskäft, och fixa en efter en, justera sedan enligt metoden för justering av skärdjupet; Bladslipning måste göras i en professionell fabrik för att säkerställa den slipade kvaliteten.

Obs: För att undvika skador måste du vara mer försiktig när du byter blad.

- Justering av skärpinne En

skärpinne kan användas 8 gånger; När snedstrecket på mellanlägget är för djupt bör du justera eller byta knivremsa; Skärpinnen kan tas ut med skruv och ska monteras plant på skärbordet när den behöver ställas tillbaka.

Skärpinnen ska luta åt vänster sida;

Obs: När skärpinnen byts måste själva bladet också justeras. Om bladet skär för djupt kommer skärpinnen lätt att skadas och bladet nöts snabbt.

Obs: skärningen kommer att stoppas om något svart på den infraröda lasern eller om det finns något i skärområdet.

Smörjning och underhåll

1. Smörjning Var


tredje månad bör du öppna stagplattan på maskinens stagplatta, kontrollera, rengöra och dra åt delar och använda smörjolja för att smörja delar. När du bearbetar bör du vara noga med att undvika att smörjolja droppar på ledningarna eller de elektriska delarna. Hastighetsreduktionslådan behöver rengöras och smörjas en gång per år.

2. Underhåll 1) När

maskinen arbetar är andra föremål förbjudna att sätta på maskinen. Eftersom bladet vid kapning.

2) Efter vardagsarbete bör du torka av maskinen, ta bort skräp, vaxa bladet och bryta strömmen.

3. Bifogade ritningar



Vanligt fel och eliminering

Fel	Fenomen	Lösning 1.
Ingen strömkälla display	Indikeringslampan är släckt	Kontrollera strömkällans kontakt 2. Kontrollera huvudströmbrytaren 3. Strömkällans ledning är säg 1.
Ofullständig skärning	Papper kan inte skäras helt	Bladet slits illa 2. Knivens position är för hög. Vrid skruven på justeringsbladet Vrid skruven för justeringsbladets djup på bladhållaren nedåt för att göra knivens position lägre.
För djup skärning	Skär på kniven remsa det för djupt	Knivens position är för låg. Vrid skruven för att justera bladdjupet på bladet uppåt för att få knivens position högre.
Tråkigt blad	Papper kan inte skäras helt eller så blir det svårt	1. Slipa bladet: Använd bryne för att slipa eller fråga en professionell 2. Byt ett nytt blad
Elmotorns kondensator skadad	Kniven arbetar upp och ner långsamt eller kraftlöst. Det skurna papperet har	Byt kondensator
Pappersskärningen är inte jämn eller skärstorleken är inte korrekt	ena sidan bred och den andra sidan eller har stora smala dimensionsavvikelser ogiltig. , Knappen är Bladet arbetar upp och ner utan att	Lossa skruven och använd en linjal för att justera vinkeln mellan mätskalan och papperstryckplattan
Kniven kan inte återställas eller arbetar upp och ner kontinuerligt	stanna	1. Sensorn är förskjuten eller skadad. 2. Kretshuvudpanelen är skadad
Fönstret kan inte visa eller visa fel eller visa fel eller kan inte korrekturläsa	Strömknapparna är ogiltiga	1. Kontrollera stegmotor, drivare 2. Kontrollera om huvudkortets krets är skadad.

Digitalt styrd Krets skadad	Den paperstryckande delen kan inte fungera	Kontrollera displaykortet, huvudkortet för den elektriska utrustningen och
Om det inte går att klippa (endast för omslagsserier)	Frontluckans lås är upplåst eller främre luckans dos täcker inte bra	kretsdelar 1. Kontrollera stöpmotorn, drivrutinen 2. Kontrollera om huvudkortets krets täcker väl
Plattformen har andra saker och larm (endast för säkerhetsmätserier)	Knappen är inte tillgänglig	1. Kontrollera om IR- säkerhetsmätaren är bra 2. Kontrollera om huvudkortet är skadat

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support