

AquaCraft

**INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
PŁYWAJĄCEJ POMPY AKUMULATOROWEJ
20 V DO CZYSTEJ WODY
BAT160-FP-1**




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pływającej pompy akumulatorowej 20 V do wody czystej

PL

Specyfikacja techniczna pompy	BAT160-FP-1
Zasilanie akumulatorowe	20 V
Maksymalny pobór mocy P_{\max} dla akumulatora 20 V	160 W
Maksymalna wydajność Q_{\max} (przy swobodnym wypływie i $H=0$ m)	3 500 [l/h]
Maksymalna wysokość podnoszenia H_{\max} (do całkowitego zablokowania przepływu)	12 m
Maksymalna głębokość zasysania	20 mm
Czas pracy baterii (liczony dla maksymalnego poziomu naładowania)	30 min
Cykl pełnego ładowania (liczony od 0 do 100%)	120 min
Maksymalna temperatura pompowanej wody	35 °C
Stopień ochrony	IPX8
Prąd nominalny I_n dla akumulatora 20 V	8 A
Średnica przyłączeniowa (zaleca się przyłączanie węża o jak największej średnicy)	1"
Maksymalna średnica pompowanych zanieczyszczeń	1 mm
Waga pompy z osprzętem	2,15 kg

Ładowarka

Model	JLH342102000G3
Zasilanie sieciowe	220-240 V~ / 50/60 Hz / 60 W
Napięcie wyjściowe	 21 V / 2 A
Czas ładowania	120 min
Klasa ochrony	II

Bateria (akumulator)

Model	CD08CW-B20-40
Napięcie	=== 20 V
Pojemność	4000 mAh
Typ	Litowo-jonowa (Li-ion)

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i pielęgnacji pompy BAT160-FP-1. Przed użyciem przeczytaj uważnie i zapoznaj się z jej treścią. Zwróć szczególną uwagę na instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia pompy pływającej. Jeżeli przekazujesz pompę do pływania osobom trzecim, pamiętaj o dołączeniu niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia:



UWAGA: Pompa przeznaczona wyłącznie do użytku domowego. Użytkowanie do celów przemysłowych, do pracy ciągłej i do działalności gospodarczej powoduje unieważnienie gwarancji. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych lub krajowych dotyczących użytkowania tej pompy pływającej. Nigdy nie wprowadzaj żadnych zmian w produkcie. Wszelkie modyfikacje pompy pływającej mogą być niebezpieczne i są zabronione.



OSTRZEŻENIE: Działanie pompy akumulatorowej oparte jest na zasilaniu bateryjnym. Pod żadnym pozorem nie wkładaj do wody pompy z podpiętym zasilaczem (ładownicą). Zasilanie odpowiada klasie ochrony 2. Używaj zasilacza wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Pomimo zastosowania zgodnego z przeznaczeniem nie można całkowicie wykluczyć wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Zastosowanie:

Pompa pływająca przeznaczona jest wyłącznie dla użytkowników indywidualnych, hobbystów i majsterkowiczów do przykładowych celów:

- do pompowania wody z beczki lub zbiornika na deszczówkę,
- do pompowania wody ze stawu lub jeziora.


Urządzenie dzięki lekkiej wadze i pracy bezprzewodowej idealnie sprawdzi się m.in. na kempingu czy podczas podlewania ogrodów przydomowych i działkowych. Wszelkie inne zastosowania są zabronione i uważane za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Producent lub sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia, straty lub szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania.

Możliwe przykłady niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia obejmują:

- Używanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem.
- Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń, a także wskazówek dotyczących montażu, obsługi, konserwacji i pielęgnacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

- Używanie akcesoriów i części zamiennych nieprzeznaczonych dla tego produktu.
- Naprawy produktu przez osobę inną niż producent lub autoryzowany serwis.
- Komercyjne lub przemysłowe wykorzystanie produktu.
- Obsługa lub konserwacja przez osoby, które nie są zaznajomione z użytkowaniem produktu i/lub nie rozumieją zagrożeń z nim związanych.

Opakowanie zawiera:



- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Pompę akumulatorową BAT160-FP-1 | 2) Linę nylonową o dł. 5 m |
| 3) Wąż ogrodowy 2 m z przyłączami | 4) Ładowarkę do akumulatora |



UWAGA! Używaj akcesoriów zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie zaleceń w niej zawartych może spowodować poważne obrażenia i/lub unieważnienie gwarancji.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące pompy



UWAGA: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.



UWAGA: Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa do wykorzystania w przyszłości.

- Pompa **przeznaczona jest wyłącznie** do tłoczenia wody czystej lub deszczowej, wody chlorowanej (np. baseny) i wody użytkowej.
- Pompa **nie jest przeznaczona** do tłoczenia wody pitnej, wody słonej, płynnych produktów spożywczych, agresywnych chemikaliów, cieczy żrących, łatwopalnych, wybuchowych lub gazowych, wody piaszczystej i cieczy zawierających elementy ściernie. Temperatura wody nie może przekraczać 35 °C.
- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające doświadczenia i wiedzy na temat urządzenia, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z pompy i rozumieją wynikające z tego niebezpieczeństwa.

- d) Nie uruchamiać urządzenia jeżeli w wodzie znajdują się ludzie. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- e) Jednostka elektroniczna wraz z baterią jest w pełni zanurzalna w wodzie (wodoodporna obudowa o maks. głębokości zanurzenia 2,5 – 3 m).
- f) Naprawy urządzenia należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi i wyłącznie przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Dzięki temu zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa.
- g) Może nastąpić zanieczyszczenie pompowanej cieczy w wyniku wycieku smarów.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące ładowarki

- a) Nigdy nie podłączaj pękniętego lub uszkodzonego akumulatora do ładowarki. Istnieje ryzyko porażenia prądem.
- b) Nie używaj ładowarki w niewłaściwy sposób! Ładowarka służy wyłącznie do ładowania akumulatora tego typu, który znajduje się w pompie akumulatorowej. Niewłaściwe użycie może spowodować pożar lub śmiertelne porażenie prądem.
- c) Kabel połączeniowy ładowarki nie podlega wymianie. Jeżeli przewód jest uszkodzony, ładowarkę należy oddać na elektrośmieci.
- d) Z ładowarki mogą korzystać dzieci, które ukończyły 8 rok życia, a także osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania ładowarki. Dzieciom nie wolno bawić się ładowarką. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Przed użyciem



UWAGA: Nigdy nie używaj pompy pływającej w czasie burzy. Temperatura otoczenia powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 10 a 40 °C.



OSTRZEŻENIE: Należy odłączać ładowarkę przed dokonaniem regulacji, instalacją lub wymianą akcesoriów i konserwacją pompy.

Sprawdzenie zawartości opakowania



UWAGA: Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci. W przypadku jej połamania lub owinięcia się nią istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

- Wyjmij pompę i akcesoria z opakowania.
- Sprawdź, czy zestaw jest kompletny.
- Sprawdź, czy pompa lub akcesoria nie są uszkodzone.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braku części nie należy używać pompy pływającej. Skontaktuj się z punktem sprzedaży lub bezpośrednio z gwarantem wskazanym w karcie gwarancyjnej.

Budowa pompy:



1. Włącznik/wyłącznik
2. Rączka
3. Port ładowania
4. Przyłącze na wąż ogrodowy
5. Korpus pompy
6. Podstawa pompy

Ładowanie akumulatora



UWAGA: Bateria jest zintegrowana z pompą. Nie próbuj otwierać pompy ani wyjmować z niej akumulatora.

Wymagana temperatura otoczenia podczas ładowania powinna utrzymywać się w zakresie 0 - 40° C.

Jeśli żółta lampka kontrolna na pompie pływającej miga, poziom naładowania akumulatora jest niski:

- Upewnij się, że styki w gnieździe ładowania są suche i wolne od zanieczyszczeń.
- Podłącz odpowiednią końcówkę ładowarki do gniazda ładowania w górnej części pompy.
- Włóż wtyczkę ładowarki do gniazdka elektrycznego.
- Lampka kontrolna na górze pompy zaświeci się na czerwono.
- Kontrolka zgaśnie po ok. 120 minutach ładowania.
- Po zakończeniu ładowania lampka zaświeci się na zielono.
- Odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego i gniazda pompy.



UWAGA: Ładowarka nagrzewa się podczas pracy i może lekko buczeć. Jest to zjawisko normalne i nie oznacza usterki.

Używaj wyłącznie poniższych ładowarek:

Model	Moc wejściowa	Moc wyjściowa
JLH342102000G3	220-240 V~ / 50/60 Hz / 60 W	21 V / 2 A

Montaż i demontaż węża ssącego

Przykręć odpowiedni koniec węża ssącego w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do króćca tłoczego na dole pompy pływającej. Upewnij się, że wąż jest dobrze dokręcony, aby uniknąć wycieku wody z otworu ciśnieniowego.

Drugi koniec węża zakończony jest szybkozłączem. Dołącz do niego kranik z zaworem sterującym, który umożliwia tymczasowe kontrolowanie przepływu pompy pływającej w tym jego zastopowanie, bez konieczności wyłączania urządzenia.



UWAGA: Unikaj pracy pompy bez dostępu do wody, aby nie dopuścić do pracy „na sucho”. Przed użyciem pompy upewnij się, że zawór sterujący w węży ogrodowym jest ustawiony w poziomej pozycji „OFF”.

Stosowanie



UWAGA: Pod żadnym pozorem nie przenosić pompy za pomocą podłączonego węża ogrodowego. W tym celu należy chwycić bezpośrednio za rączkę urządzenia lub przywiązać do niej umieszczoną w zestawie linkę nylonową.

Jeśli używasz pompy do pompowania wody ze stawu, jeziora lub innego głębokiego zbiornika wodnego, można przymocować ją do stałego punktu na brzegu za pomocą dostarczonej nylonowej liny, przywiązując ją do uchwyty do przenoszenia. W ten sposób zapobiegiesz odpłynięciu urządzenia.




UWAGA: Aby umożliwić pracę pompy i nie dopuścić do jej przegrzania, poziom wody w zbiorniku powinien być zawsze wyższy niż 20 mm. W przypadku, kiedy poziom wody będzie niższy, pompa nie uruchomi się.

1. Montaż i uruchomienie pompy

Pompę należy zanurzać w zbiorniku (basenie) pod kątem 45° co będzie skutkowało łagodnym odpowietrzaniem komory wirnika pompy. Po zanurzeniu można ją obrócić do pozycji pionowej.

Komora pompy odpowietrza się przez przewód tłoczny. Jeżeli w przewodzie tłoczonym utworzy się korek wodny, wówczas w komorze ssawnej pompy nadal może pozostawać powietrze, uniemożliwiając pracę urządzenia. W celu odblokowania pompy należy przechylić ją i unieść przewód tłoczny ku górze aby powietrze swobodnie mogło wydostać się z komory wirnika.

Każdorazowo należy zadbać o to, aby w podłączonym węży ogrodowym nie było wody, a wąż skierowany był ku górze. W ten sposób przygotowana pompa powinna rozpocząć natychmiastowe pompowanie cieczy. Procedurę należy zachowywać przy każdym uruchamianiu pompy pływającej.



Załączanie:

- Wciśnij włącznik.
- Podczas pracy kontrolka (1) świeci się na zielono.

Wyłączanie:

- Naciśnij włącznik aby go wyłączyć.
- Lampka kontrolna (1) zgaśnie.



2. Automatyczne zatrzymanie i praca w suchobiegu

Pompa akumulatorowa może pompować wodę do minimalnego poziomu cieczy wynoszącego nawet 4-5 mm (dłuższa praca pompy w mniejszym niż minimalne zanurzenie – 20 mm – może doprowadzić do przegrzania i uszkodzenia uzwojenia silnika pompy). Kiedy woda przestaje przepływać przez urządzenie przez okres 30 sekund (pompa uruchomiona jest poza zbiornikiem wodnym lub poziom zawartej w nim cieczy jest niższy niż wskazany) – wyłączy się ono automatycznie po tym czasie.

Podsumowując, zabezpieczenie przeciw suchobiegowi wyłączy automatycznie pompę po 30 sekundach pracy bez przepływu wody.

3. Praca w pełnym zanurzeniu

Pompa jest wykonana w standardzie IPX8 i może być wykorzystywana jako pompa zatapialna do maksymalnej głębokości zanurzenia 2,5 – 3 m. Praca w pełnym zanurzeniu jest jednak niezalecana ze względu na możliwość zassania osadów dennych.

4. Zatrzymanie pracy pompy

Aby zatrzymać pracę urządzenia należy ustawić kranik (zawór sterujący) węża ogrodowego w pozycji „OFF” lub wyłączyć pompę.

Konserwacja, czyszczenie, przechowywanie i transport



OSTRZEŻENIE: Przed jakąkolwiek regulacją, konserwacją lub naprawą, każdorazowo odłącz ładowarkę i upewnij się, że pompa pływająca jest wyłączona.

Konserwacja

Należy używać wyłącznie części zamiennych pochodzących od producenta lub z autoryzowanego serwisu. Naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistów lub autoryzowany serwis.

Czyszczenie

- Wyczyść pompę pływającą wilgotną szmatką. W żadnym wypadku nie należy używać ostrych i/lub ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników. Następnie poczekaj, aż wszystkie części całkowicie wyschną.
- Styki w gnieździe ładowania należy utrzymywać w czystości.
- Przed każdym wyłączeniem pompy pływającej należy ją przepłukać czystą wodą.

Przechowywanie

- Przed dłuższym składowaniem zdemontuj wąż ogrodowy i wyczyść pompę pływającą.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym, chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, w oryginalnym opakowaniu. Trzymać z dala od dzieci.
- Przechowuj produkt w temperaturze otoczenia 0 – 45 °C.

Transport

- Pompę pływającą należy przenosić za pomocą z wbudowanego uchwytu.
- Przed każdym transportem zdemontować wąż ogrodowy.
- Transportować pompę w oryginalnym opakowaniu zabezpieczoną przed wstrząsami i wibracjami.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Pompa nie uruchamia się	Rozładowany akumulator. Urządzenie jest wyłączone.	Naładuj baterie. Włącz zasilanie.
Pompa działa, ale nie pompuje wody	Pompa nie jest zanurzona Pompa jest zapowietrzona	Umieść pompę w zbiorniku wodnym. Odpowietrz pompę (patrz rozdział <i>Montaż i uruchomienie pompy</i>)
Pompa nie ładuje się	Ładowarka jest uszkodzona	Wymień ładowarkę

Jeśli nie jesteś w stanie wyeliminować błędu samodzielnie, skontaktuj się bezpośrednio z punktem sprzedaży bądź dystrybutorem produktu. Należy pamiętać, że naprawy przeprowadzane przez niewykwalifikowany personel mogą spowodować utratę gwarancji oraz mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów.



Środowisko naturalne i usuwanie odpadów:

Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Karton i tekturę wrzucamy do makulatury, a folię do tworzyw sztucznych i metalu. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.



Zużytych oraz niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Opakowania i produkty nieużyteczne muszą zostać fachowo usunięte i dostarczone do kompetentnych punktów utylizacyjnych. Karton i urządzenia elektryczne można bez problemów przekazać odpowiednim do tego celu placówkom utylizacyjnym. Dzięki temu środowisko naturalne zostanie odciążone, a zdatne do recyklingu materiały doprowadzone do nowego cyklu produkcyjnego. Nie wyrzucać produktu do pojemnika na śmieci!

Przed oddaniem starego urządzenia do utylizacji i wysłaniem go do oddzielnej zbiórki należy również skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat zasad utylizacji akumulatorów i baterii. W przypadku akumulatorów zainstalowanych na stałe sposób utylizacji należy określić w punkcie zbioru elektrośmieci.

Utylizacja baterii / akumulatora



Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Konsumentów są prawnie zobowiązani do oddzielnej zbiórki baterii i akumulatorów. Baterie i akumulatory można oddać bezpłatnie w punkcie zbiórki elektrośmieci na terenie swojej gminy/powiatu lub w sklepach, aby można było je utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać cenne surowce. W przypadku nieprawidłowej utylizacji toksyczne składniki mogą przedostać się do środowiska i mieć szkodliwy wpływ na ludzi, zwierzęta i rośliny.

Baterie i akumulatory znajdujące się w urządzeniach elektrycznych należy w miarę możliwości utylizować oddzielnie.

Baterie i akumulatory należy oddawać wyłącznie wtedy, gdy są rozładowane.

Przed wyrzuceniem baterii i akumulatorów zawierających lit należy okleić bieguny taśmą, aby uniknąć zewnętrznego zwarcia. Zwarcie może spowodować pożar lub eksplozję.

Deklaracja zgodności WE – dokument jest podstawą do oznakowania wyrobów wymienionych w deklaracji znakiem **CE** 0197.

POLGAR GARNIEWICZ WEŁNIAK SP. KOMANDYTOWA
ul. Szamotulska 17d
62-081 Chyby
Polska

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

(oryginał)

Niniejszym deklaruje, że wymienione poniżej produkty, są zgodne z dokumentacją wytwórcy oraz że spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z dyrektywami UE.

W przypadku wprowadzenia zmian do urządzenia, niezgodnych z producentem lub dystrybutorem (firma Polgar Garniewicz Wełniak sp. k.), niniejsza deklaracja traci ważność.

Przedmiot deklaracji: **AKUMULATOROWA POMPA ZATAPIALNA DO WODY CZYSTEJ**
Model: **CLP020C-1**
Nazwa handlowa: **AQUACRAFT BAT160-FP-1**
Importer: **POLGAR GARNIEWICZ WEŁNIAK SP. KOMANDYTOWA**

Przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z wymogami następujących norm zharmonizowanych i standardów:


- **Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC**
- **Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD) 2014/35/EU**
- **Kompatybilność elektromagnetyczna: Dyrektywa 2014/30/EU**

Dotyczy następujących norm:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 61000-3-3:2013+A1+A2
EN IEC 61000-3-2:2019+A1

Jednostka akredytowana dokonująca oceny zgodności: TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Nr jednostki notyfikującej: 0197

Data: 12.01.2024

Przedstawiciel:

(nazwisko i podpis)
POLGAR (3)
GARNIEWICZ WEŁNIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Szamotulska 17D, 62-081 Chyby
NIP 7811920732, Regon 36326982100000
www.polgar.com.pl, tel. +48 61 816 06 31



KARTA GWARANCYJNA

NAZWA TOWARU:

NUMER SERYJNY:

ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA DLA URZĄDZEŃ O NAPIĘCIU 3x400V:

PIECZĘĆ PUNKTU SPRZEDAŻY:

DATA SPRZEDAŻY: PODPIS SPRZEDAWCY:

Informacje o punktach serwisowych można uzyskać w siedzibie gwaranta:

POLGAR

62-081 CHYBY, UL. SZAMOTULSKA 17D

tel. +48 (61) 8160631, biuro@polgar.com.pl, www.polgar.com.pl

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma POLGAR udziela gwarancji na zakupiony sprzęt w okresie 12 miesięcy (lub dłuższym, jeżeli taki wynika z zasad odpowiedzialności z tytułu rękojmi) od daty zakupu, pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami podanymi w instrukcji obsługi. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
2. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkowania się w ciągu 14 dni (licząc od daty dostarczenia wyrobu do punktu serwisowego) do żądania kupującego dotyczącego wad i uszkodzeń sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji. Czas załatwienia, uznania reklamacji powinien nastąpić w odpowiednim czasie.
3. Naprawy wadliwego sprzętu będą wykonywane wyłącznie przez zakład serwisowy wskazany przez gwaranta.
4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia oddania sprzętu do naprawy.
5. Pojęcie „naprawa” nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, które użytkownik powinien wykonać samodzielnie jak np. czynności konserwacyjne.
6. Podstawowym sposobem załatwiania reklamacji jest naprawa wyrobu przywracająca jego wartość użytkową. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, gdy stwierdzi się wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia lub jej usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów. Do wymiany sprzętu zobowiązany jest punkt sprzedaży detalicznej, w którym sprzęt został zakupiony.
7. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z winy użytkownika, tj. na skutek niewłaściwego transportu, w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub zaleceniami instrukcji obsługi oraz niewłaściwego przechowywania lub konserwacji.
8. Gwarancja ulega unieważnieniu, jeżeli stwierdzi się dokonywanie napraw lub zmian (przeróbek), np. demontaż wtyczki. Nie dotyczy autoryzowanych serwisów- zmiana powinna być potwierdzona odpowiednią pieczęcią w formularzu autoryzowanej usługi serwisowej.
9. Nieważna jest karta gwarancyjna nie zawierająca: daty sprzedaży, nazwy, numeru seryjnego, pieczęci punktu sprzedaży detalicznej i podpisu sprzedawcy. Karta gwarancyjna nie może zawierać poprawek i skreśleń poczynionych przez osoby nieupoważnione.
10. Karta gwarancyjna ważna jest wyłącznie z dokumentem sprzedaży tj. paragonem lub fakturą.
11. Urządzenie może być podłączone elektrycznie tylko przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Przy napięciu 3x400V należy użyte zabezpieczenia wpisać w kartę gwarancyjną.
12. Klient zobowiązany jest do dostarczenia produktu do punktu sprzedaży na własny koszt. Sprzęt powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu, odpowiednio zabezpieczony, oznakowany oraz pozbawiony wszelkich przyłączy.
13. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów ekspertyzy oraz transportu.
14. W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy. Gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
15. Oświadczam, że znane mi są warunki gwarancji oraz zobowiązuję się do zapoznania z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu.

Data

Podpis Klienta

Prosimy o nieusuwanie kuponu reklamacyjnego z karty gwarancyjnej

KUPON REKLAMACYJNY (NAPRAWA 1)

Data zgłoszenia.....

Data wydania

Nr zlecenia

Przedłużenie gwarancji o termin

Zakres naprawy (opis uszkodzenia)

.....

.....

.....

.....
Pieczęć i podpis serwisanta

KUPON REKLAMACYJNY (NAPRAWA 2)

Data zgłoszenia.....

Data wydania

Nr zlecenia

Przedłużenie gwarancji o termin

Zakres naprawy (opis uszkodzenia)

.....

.....

.....

.....
Pieczęć i podpis serwisanta

KUPON REKLAMACYJNY (NAPRAWA 3)

Data zgłoszenia.....

Data wydania

Nr zlecenia

Przedłużenie gwarancji o termin

Zakres naprawy (opis uszkodzenia)

.....

.....

.....

.....
Pieczęć i podpis serwisanta

Prosimy o nieusuwanie formularza autoryzowanej usługi serwisowej z karty gwarancyjnej

AUTORYZOWANA USŁUGA SERWISOWA

Data wykonania usługi:

Zakres przeprowadzonych czynności:

Nr zlecenia:

.....
Pieczęć i podpis serwisanta

AUTORYZOWANA USŁUGA SERWISOWA

Data wykonania usługi:

Zakres przeprowadzonych czynności:

Nr zlecenia:

.....
Pieczęć i podpis serwisanta

AUTORYZOWANA USŁUGA SERWISOWA

Data wykonania usługi:

Zakres przeprowadzonych czynności:

Nr zlecenia:

.....
Pieczęć i podpis serwisanta

AUTORYZOWANA USŁUGA SERWISOWA

Data wykonania usługi:

Zakres przeprowadzonych czynności:

Nr zlecenia:

.....
Pieczęć i podpis serwisanta

AUTORYZOWANA USŁUGA SERWISOWA

Data wykonania usługi:

Zakres przeprowadzonych czynności:

Nr zlecenia:

.....
Pieczęć i podpis serwisanta

IMPORTER:

POLGAR

UL. SZAMOTULSKA 17 D

62-081 Chyby k. Poznania

Tel. +48 61 816 06 31

www.polgar.com.pl

WYPRODUKOWANO W PRC