

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FROST PROOF YARD HYDRAN

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®] FROST PROOF YARD HYDRAN



YH6-1/YH6-2/YH6-3/YH6-4



AYHC

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



PRODUCT PARAMETERS

Model	Inlet Connection Type	Outlet Connection Type	Overall pipelength
YH6-1	3/4 in NPT	3/4 NH	3.25FT
	G 3/4 in	G 3/4 in	
YH6-2	3/4 in NPT	3/4 NH	4.25FT
	G 3/4 in	G 3/4 in	
YH6-3	3/4 in NPT	3/4 NH	5.25FT
	G 3/4 in	G 3/4 in	
YH6-4	3/4 in NPT	3/4 NH	6.25FT
	G 3/4 in	G 3/4 in	
AYHC	1 in NPT+3/8-16UNC	3/4 NH	6.8 inch
	1 in NPT+3/8-16UNC	G 3/4 in	


Thank you for using this product. In order to make sure that you can operate the machine correctly, read this instruction carefully before operation and keep it properly for future reference. Please be sure to read the precautions and safety rules in this page to ensure your safe use.

The warnings and instructions reviewed in this manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Caution and common sense are not built into this product, since we believe that the uses will comply with these codes.

HOW A FROST-PROOF HYDRANT WORKS



Watering Completed



Closing the underground valve opens a small drain hole. Water drains out of the hydrant into the gravel around the hydrant. Now the hydrant has no water above the frost line. It cannot freeze, and is ready for the next time you need water.

INSTALLATION


1. Dig hole for hydrant approximately 2 feet in diameter and 1 foot deeper than the bury depth.
2. Flush piping before connecting the hydrant to clear any gravel or other debris that may have collected in the piping during its installation and assembly. If not flushed out of the piping, this debris may jam the hydrant mechanism or clog the flow ports.
3. Make the pipe connection but do not bury the hydrant yet. Operate the hydrant to be sure it is operating properly and the piping connections are not leaking. Open and close the hydrant and check the flow and drainage. If leakage continues from the drain port see "adjustment procedure".
4. Fill the hole around and below the hydrant with medium size gravel. This will provide a drain field for the hydrant. Without a drain field, the hydrant will not empty itself, and it will freeze in cold weather. This will cause damage to the hydrant and result in loss of water and possible flooding damage.

ADJUSTMENT PROCEDURE

1. Turn water supply off!
2. Open hydrant to relieve pressure.
3. Close hydrant and loosen set screw.
4. Push brass rod down as far as it will go (by hand) to be sure that the plunger is touching the seat.
5. Move handle open approximately 30 degrees from closed position.
6. Tighten setscrew snugly.
7. Turn water supply on.
8. Operate hydrant and make sure the hydrant is shutting off properly and flowing properly.
9. If hydrant still does not shut off, repeat steps 1 thru 8.
10. Flow water through hydrant and close completely to check for proper drainage by:
 - a. Listening for water draining down the pipe; or
 - b. Putting your hand over the hose connection to feel for a vacuum; if hydrant does not drain, see step 11.
11. To clear drain hole blockage, close off hydrant spout by using hose cap or by attaching and kinking a hose. Open and close hydrant to allow water pressure to clear blockage.

Repeat set 10 to verify proper drainage. If hydrant still does not drain, repeat steps 1 thru 10 to fully uncover drain hole.

CAUTION: Do not try to adjust all at once or you may over adjust and cause damage to the plunger. For this reason, adjust in small increments.




HYDRANT TIPS

- Never leave a hose attached to hydrant after use. This will prevent the hydrant from draining properly and will cause the hydrant to freeze.
- If the hydrant is to be installed inside a barn or other structure, or if it is installed in asphalt or concrete such as a driveway, connect a 1/8" drain pipe or tube to the drain port and dig a remote drain field outside the structure for the drain pipe to empty into. Without this remote piping and drain field, the water from the hydrant drainage will percolate up to the surface around or near the hydrant and will damage the flooring or cause muddy areas in stalls or walkways.
- Water pressure to the hydrant should be regulated no more than 80psi. Higher pressures will accelerate wear and may cause leakage that will saturate the ground and drain field and prevent the hydrant from draining. If the hydrant is not allowed to drain, it can freeze and cause damage to itself and cause flooding and loss of water. High pressure will also cause you to have to replace parts and adjust the hydrant frequently. A normal operating pressure should be 20 to 40 psi.
- Saturated ground in the hydrant drain field can prevent the hydrant from draining and may result in freezing. If the area where your hydrant is located is low lying or has a tendency to have standing water, a larger drain field or pit may be required to provide proper drainage.
- Vacuum breakers are required by code in most states.

HYDRANT ADJUSTMENT PROCEDURE

1. TURN WATER SUPPLY OFF!
 2. OPEN HYDRANT TO RELIEVE PRESSURE.
 3. CLOSE HYDRANT AND LOOSEN SET SCREW
 4. PUSH BRASS ROD DOWN AS FAR AS IT WILL GO (BY HAND) TO BE SURE THAT THE PLUNGER IS TOUCHING THE SEAT
 5. MOVE HANDLE OPEN APPROXIMATELY 30 DEGREES FROM CLOSED POSITION
 6. TIGHTEN SETSCREW SNUGLY.
 7. TURN WATER SUPPLY ON.
 8. OPERATE HYDRANT AND MAKE SURE THE HYDRANT IS SHUTTING OFF PROPERLY AND FLOWING PROPERLY
 9. IF HYDRANT STILL DOES NOT SHUT OFF, REPEAT STEPS 1 THRU 8
 10. FLOW WATER THROUGH HYDRANT AND THEN CLOSE COMPLETELY TO CHECK FOR PROPER DRAINAGE BY:
 - A. LISTENING FOR WATER DRAINING DOWN THE PIPE; OR
 - B. PUTTING YOUR HAND OVER THE HOSE CONNECTION TO FEEL FOR A VACUUM; IF HYDRANT DOES NOT DRAIN, SEE STEP 11.
 11. TO CLEAR DRAIN HOLE BLOCKAGE, CLOSE OFF HYDRANT SPOUT BY USING HOSE CAP OR BY ATTACHING AND KINKING A HOSE. OPEN AND CLOSE HYDRANT TO ALLOW WATER PRESSURE TO CLEAR BLOCKAGE. REPEAT STEP 10 TO VERIFY PROPER DRAINAGE. IF HYDRANT STILL DOES NOT DRAIN, REPEAT STEPS 1 THRU 10 TO FULLY UNCOVER DRAIN HOLE.
- CAUTION: DO NOT TRY TO ADJUST ALL AT ONCE OR YOU MAY OVERADJUST AND CAUSE DAMAGE TO THE PLUNGER. FOR THIS REASON, ADJUST IN SMALL INCREMENTS.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

IDRANO DA GIARDINO ANTIGELO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

IDRANO DA GIARDINO ANTIGELO



Modello YH6-1/YH6-2/YH6-3/YH6-4



AYHC

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico?

Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di operare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto.

Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo più se ci saranno problemi tecnologici o aggiornamenti software sul nostro prodotto.



PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Collegamento di ingresso	Collegamento di uscita	Complessivamente lunghezza del tubo
	Tipo	Tipo	
Tipo YH6-1	3/4 in NPT	3/4 Nuovo Messico	3,25 PIEDI
	G 3/4 pollici	G 3/4 pollici	
Tipo YH6-2	3/4 in NPT	3/4 Nuovo Messico	4,25 piedi
	G 3/4 pollici	G 3/4 pollici	
Tipo YH6-3	3/4 in NPT	3/4 Nuovo Messico	5,25 piedi
	G 3/4 pollici	G 3/4 pollici	
Tipo YH6-4	3/4 in NPT	3/4 Nuovo Messico	6,25 piedi
	G 3/4 pollici	G 3/4 pollici	
AYHC	1 in NPT+3/8-16UNC	3/4 Nuovo Messico	6,8 pollici
	1 in NPT+3/8-16UNC	G 3/4 pollici	


Grazie per aver utilizzato questo prodotto. Per assicurarti di poter utilizzare correttamente la macchina, leggi attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservale correttamente per riferimento futuro. Assicurati di leggere le precauzioni e le norme di sicurezza in questa pagina per garantire un utilizzo sicuro.

Le avvertenze e le istruzioni esaminate in questo manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che potrebbero verificarsi. Attenzione e buon senso non sono incorporati in questo prodotto, poiché riteniamo che gli utilizzi saranno conformi a questi codici.

COME UN IDRANTE ANTIGELO OPERE



Irrigazione Completata



Chiudendo la valvola sotterranea si apre un piccolo foro di drenaggio. L'acqua fuoriesce dall'idrante nella ghiaia attorno all'idrante. Ora l'idrante non ha acqua sopra la linea di gelo. Non può congelare ed è pronto per la prossima volta che ti serve acqua.

INSTALLAZIONE


1. Scavare una buca per l'idrante di circa 2 piedi di diametro e 1 piede più profonda della profondità di interro.
2. Lavare la tubazione prima di collegare l'idrante per rimuovere eventuali detriti o ghiaia che potrebbero essersi accumulati nella tubazione durante l'installazione e il montaggio. Se non vengono lavati via dalla tubazione, questi detriti potrebbero inceppare il meccanismo dell'idrante o ostruire le porte di flusso.
3. Effettuare il collegamento del tubo ma non interrare ancora l'idrante. Azionare l'idrante per accertarsi che funzioni correttamente e che i collegamenti dei tubi non perdano. Aprire e chiudere l'idrante e controllare il flusso e lo scarico. Se la perdita continua dalla porta di scarico, vedere "procedura di regolazione".
4. Riempire il foro attorno e sotto l'idrante con ghiaia di medie dimensioni.
Ciò fornirà un campo di drenaggio per l'idrante. Senza un campo di drenaggio, l'idrante non si svuoterà da solo e si congelerà quando fa freddo. Ciò causerà danni all'idrante e causerà perdita di acqua e possibili danni da allagamento.

PROCEDURA DI REGOLAZIONE

1. Chiudere l'erogazione idrica!
2. Aprire l'idrante per scaricare la pressione.
3. Chiudere l'idrante e allentare la vite di fissaggio.
4. Spingere l'asta di ottone verso il basso il più possibile (a mano) per accertarsi che lo stantuffo tocchi la sede.
5. Spostare la maniglia verso l'esterno di circa 30 gradi rispetto alla posizione chiusa.
6. Serrare saldamente la vite di fissaggio.
7. Aprire l'erogazione idrica.
8. Azionare l'idrante e accertarsi che si chiuda correttamente e che l'acqua scorra correttamente.
9. Se l'idrante continua a non chiudersi, ripetere i passaggi da 1 a 8.
10. Far scorrere l'acqua attraverso l'idrante e chiuderlo completamente per verificarne il corretto funzionamento, drenaggio tramite:
 - a. Ascoltare l'acqua che scorre lungo il tubo; o
 - b. Mettere la mano sul raccordo del tubo flessibile per sentire se c'è vuoto; se l'idrante non drena, vedere il passaggio 11.
11. Per liberare il foro di scarico dall'ostruzione, chiudere il beccuccio dell'idrante utilizzando il tappo del tubo flessibile o collegando e piegando un tubo flessibile. Aprire e chiudere l'idrante per consentire alla pressione dell'acqua di liberare l'ostruzione.

Ripetere il set 10 per verificare il corretto drenaggio. Se l'idrante non drena ancora, ripetere i passaggi da 1 a 10 per scoprire completamente il foro di drenaggio.

ATTENZIONE: non provare a regolare tutto in una volta, altrimenti potresti sovraregolare e danneggiare lo stantuffo. Per questo motivo, regola in piccoli incrementi.



SUGGERIMENTI PER IDRANTI

- Non lasciare mai un tubo attaccato all'idrante dopo l'uso. Ciò impedirà all'idrante di drenare correttamente e ne causerà il congelamento.
- Se l'idrante deve essere installato all'interno di un fienile o di un'altra struttura, oppure se è installato in asfalto o cemento come un vialetto, collegare un tubo o una condotta di scarico da 1/8" alla porta di scarico e scavare un campo di drenaggio remoto all'esterno della struttura in cui il tubo di scarico si svuoterà. Senza questa tubazione remota e questo campo di drenaggio, l'acqua dal drenaggio dell'idrante si infiltrerà in superficie intorno o vicino all'idrante e danneggerà la pavimentazione o causerà aree fangose nelle stalle o nei marciapiedi.
- La pressione dell'acqua all'idrante non deve superare gli 80 psi. Pressioni più elevate accelerano l'usura e possono causare perdite che satureranno il terreno e il campo di drenaggio e impediranno all'idrante di drenare. Se non si consente all'idrante di drenare, può congelare e danneggiarsi e causare allagamenti e perdita di acqua. L'alta pressione ti costringerà anche a sostituire parti e regolare frequentemente l'idrante. Una pressione di esercizio normale dovrebbe essere compresa tra 20 e 40 psi.
- Il terreno saturo nel campo di drenaggio dell'idrante può impedire all'idrante di drenare e può causare il congelamento. Se l'area in cui si trova l'idrante è bassa o ha la tendenza ad avere acqua stagnante, potrebbe essere necessario un campo di drenaggio o una fossa più grandi per fornire un drenaggio adeguato.
- Nella maggior parte degli stati, i codici prescrivono l'uso degli interruttori del vuoto.

PROCEDURA DI REGOLAZIONE DELL'IDRANTE

1. CHIUDERE L'ACQUA!
2. APRIRE L'IDRANTE PER SCARICARE LA PRESSIONE.
3. CHIUDERE L'IDRANTE E ALLENTARE LA VITE DI REGOLAZIONE 4.

SPINGERE L'ASTA DI OTTONE VERSO IL BASSO IL PIÙ POSSIBILE (A MANO) PER ESSERE SICURI CHE LO STANTUFFO TOCCI LA SEDILE

5. SPOSTARE LA MANIGLIA PER APERTURA DI CIRCA 30 GRADI DALLA POSIZIONE CHIUSA POSIZIONE

6. SERRARE FORTEMENTE LA VITE DI REGOLAZIONE.

7. ATTIVARE L'ACQUA.

8. AZIONARE L'IDRANTE E ASSICURARSI CHE L'IDRANTE SI CHIUDA CORRETTAMENTE E CHE SCALDI CORRETTAMENTE

9. SE L'IDRANTE NON SI CHIUDE ANCORA, RIPETI I PASSAGGI DA 1 A 8

10. FAR FLUIRE L'ACQUA ATTRAVERSO L'IDRANTE E POI CHIUDERE COMPLETAMENTE PER CONTROLLARE IL CORRETTO DRENAGGIO:

A. ASCOLTARE L'ACQUA CHE SCARICA DAL TUBO; OPPURE

B. METTERE LA MANO SUL RACCORDO DEL TUBO PER SENTIRE


UN VUOTO; SE L'IDRANTE NON DRENA, VEDERE IL PASSO 11.

11. PER RIMUOVERE L'OSTRUZIONE DEL FORO DI SCARICO, CHIUDERE IL BECCUCCIO DELL'IDRANTE UTILIZZANDO IL TAPPO DEL TUBO O COLLEGANDO E PIEGANDO UN TUBO.

APRIRE E CHIUDERE L'IDRANTE PER CONSENTIRE ALLA PRESSIONE DELL'ACQUA DI RIMUOVERE L'OSTRUZIONE. RIPETERE IL PASSO 10 PER VERIFICARE IL CORRETTO DRENAGGIO. SE L'IDRANTE NON DRENA

ANCORA, RIPETERE I PASSAGGI DA 1 A 10 PER SCOPRIRE COMPLETAMENTE IL FORO DI DRENAGGIO.


ATTENZIONE: NON TENTARE DI REGOLARE TUTTO IN UNA VOLTA, ALTRIMENTI POTRESTI ECCEDERE E DANNEGGIARE LO STANTUFFO. PER QUESTO MOTIVO, REGOLARE CON PICCOLI INCREMENTI.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.
Sede legale: C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.



Azienda: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

HYDRAN ODPORNY NA MROZ

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

HYDRAN ODPORNY NA MROZ



YH6-1/YH6-2/YH6-3/YH6-4



AYHC

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.

Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Państwa ponownie, jeśli pojawią się jakieś problemy techniczne lub aktualizacji oprogramowania naszego produktu.



PARAMETRY PRODUKTU

Model	Podłączenie wlotowe Typ	Podłączenie wylotowe Typ	Ogólnie długość rury
YH6-1	3/4 cala NPT	3/4 NH	3,25 stopy
	G 3/4 cala	G 3/4 cala	
YH6-2	3/4 cala NPT	3/4 NH	4,25 stopy
	G 3/4 cala	G 3/4 cala	
YH6-3	3/4 cala NPT	3/4 NH	5,25 stopy
	G 3/4 cala	G 3/4 cala	
YH6-4	3/4 cala NPT	3/4 NH	6,25 stopy
	G 3/4 cala	G 3/4 cala	
AYHC	1 w NPT+3/8-16UNC	3/4 NH	6,8 cala
	1 w NPT+3/8-16UNC	G 3/4 cala	


Dziękujemy za korzystanie z tego produktu. Aby mieć pewność, że możesz prawidłowo obsługiwać maszynę, przeczytaj uważnie tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania i zachowaj ją w odpowiednim stanie do wykorzystania w przyszłości. Upewnij się, że przeczytałeś środki ostrożności i zasady bezpieczeństwa na tej stronie, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ostrzeżenia i instrukcje omówione w tym podręczniku nie mogą obejmować wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Ostrożność i zdrowy rozsądek nie są wbudowane w ten produkt, ponieważ uważamy, że użytkownicy będą przestrzegać tych kodów.

JAK HYDRANT ODPORNY NA MROZ FABRYKA



Podlewanie Zakończony



Zamknięcie zaworu podziemnego otwiera mały otwór spustowy. Woda wypływa z hydrantu do żwiru wokół hydrantu. Teraz hydrant nie ma wody powyżej linii zamarzania. Nie może zamarznąć i jest gotowy na następny raz, gdy będziesz potrzebować wody.

INSTALACJA


1. Wykop dół pod hydrant o średnicy około 2 stóp i głębszy o 1 stopę od głębokości zakopania.
2. Przepłucz rury przed podłączeniem hydrantu, aby usunąć żwir lub inne zanieczyszczenia, które mogły się nagromadzić w rurach podczas instalacji i montażu. Jeśli nie zostaną wypłukane z rur, zanieczyszczenia te mogą zablokować mechanizm hydrantu lub zatkać otwory przepływowe.
3. Wykonaj podłączenie rury, ale nie zakopuj jeszcze hydrantu. Uruchom hydrant, aby upewnić się, że działa prawidłowo i połączenia rurowe nie przeciekają. Otwórz i zamknij hydrant i sprawdź przepływ i odpływ. Jeśli wyciek z portu spustowego nadal występuje, zapoznaj się z „procedurą regulacji”.
4. Wypełnij otwór wokół i pod hydrantem średniej wielkości żwirem. Zapewni to pole drenażowe dla hydrantu. Bez pola drenażowego hydrant nie opróżni się sam i zamarzne w zimne dni. Spowoduje to uszkodzenie hydrantu i utratę wody oraz możliwe szkody w postaci powodzi.

PROCEDURA REGULACJI

1. Wyłącz dopływ wody!
2. Otwórz hydrant w celu uwolnienia ciśnienia.
3. Zamknij hydrant i poluzuj śrubę ustalającą.
4. Wciśnij pręt mosiężny tak daleko, jak to możliwe (ręcznie), aby upewnić się, że tłok dotyka gniazda.
5. Przesuń uchwyt w położenie otwarte o około 30 stopni od pozycji zamkniętej.
6. Mocno dokręć śrubę ustalającą.
7. Otwórz dopływ wody.
8. Uruchom hydrant i upewnij się, że jest on prawidłowo zamykany i przepływa prawidłowo.
9. Jeśli hydrant nadal nie zostanie zamknięty, powtórz kroki od 1 do 8.
10. Przepuść wodę przez hydrant i zamknij go całkowicie, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo. drenaż poprzez:
 - a. Nasłuchiwanie odgłosów spływania wody rurą; lub
 - b. Przyłóż dłoń do przyłącza węża, aby wyczuć podciśnienie; jeśli hydrant nie jest odprowadzany, przejdź do kroku 11.
11. Aby usunąć blokadę otworu spustowego, zamknij wylewkę hydrantu za pomocą zatyczki węża lub podłączając i zaginając wąż. Otwórz i zamknij hydrant, aby umożliwić ciśnieniu wody usunięcie blokady.

Powtórz zestaw 10, aby sprawdzić prawidłowe odwodnienie. Jeśli hydrant nadal nie jest odprowadzany, powtórz kroki od 1 do 10, aby całkowicie odsłonić otwór odpływowy.

UWAGA: Nie próbuj regulować wszystkiego na raz, ponieważ możesz przeregulować i uszkodzić tłok. Z tego powodu reguluj w małych krokach.



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE HYDRANTÓW

- Nigdy nie pozostawiaj węża podłączonego do hydrantu po użyciu. Uniemożliwi to prawidłowe opróżnianie hydrantu i spowoduje jego zamarznięcie.
- Jeżeli hydrant ma być zainstalowany wewnątrz stodoły lub innej konstrukcji, albo jeżeli jest zainstalowany w asfalcie lub betonie, takim jak podjazd, podłącz rurę lub rurę spustową 1/8" do portu spustowego i wykop zdalne pole drenażowe na zewnątrz konstrukcji, do którego będzie odprowadzana rura spustowa. Bez tego zdalnego orurowania i pola drenażowego woda z odpływu hydrantu będzie prześliskać na powierzchnię wokół lub w pobliżu hydrantu i uszkodzi podłogę lub spowoduje błotniste obszary w boksach lub przejściach.
- Ciśnienie wody w hydrancie nie powinno przekraczać 80 psi.
Wyższe ciśnienie przyspieszy zużycie i może spowodować przeciek, który nasyci grunt i pole drenażowe, uniemożliwiając opróżnianie hydrantu. Jeśli hydrant nie zostanie opróżniony, może zamarznąć i uszkodzić się, powodując powódzie i utratę wody. Wysokie ciśnienie spowoduje również konieczność częstej wymiany części i regulacji hydrantu. Normalne ciśnienie robocze powinno wynosić od 20 do 40 psi.
- Nasycony grunt w polu drenażowym hydrantu może uniemożliwić odwodnienie hydrantu i może spowodować zamarznięcie. Jeśli obszar, w którym znajduje się hydrant, jest nisko położony lub ma tendencję do gromadzenia się stojącej wody, może być konieczne zastosowanie większego pola drenażowego lub dołu, aby zapewnić odpowiednie odwodnienie.
- W większości stanów przepisy wymagają stosowania wyłączników próżniowych.

PROCEDURA REGULACJI HYDRANTU

1. ZAKRĘĆ DOPEŁYW WODY!

2. OTWÓRZ HYDRANT, ABY ULŻYĆ CIŚNIENIE.

3. ZAMKNIJ HYDRANT I POLUZUJ ŚRUBĘ USTAWIAJĄCĄ 4. WPCHNIJ PRĘT

MOSIĘŻNY NAJDALEJ (RĘKĄ), ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE TŁOK DOTYKA GNIAZDA

5. PRZESUŃ KLAMKĘ OKOŁO 30 STOPNI OD POŁOŻENIA ZAMKNIĘTEGO
POZYCJA

6. DOKRĘCIĆ MOCNO ŚRUBĘ USTALAJĄCĄ.

7. OTWORZYĆ DOPEŁYW WODY.

8. OBSŁUGA HYDRANTU I UPEWNIENIE SIĘ, ŻE HYDRANT PRAWIDŁOWO SIĘ ZAMYKA I PRZEPŁYWA PRAWIDŁOWO

9. JEŚLI HYDRANT WCIAŻ SIĘ NIE WYŁĄCZA, POWTÓRZ KROKI OD 1 DO 8

10. PRZEPŁYŃ WODĘ PRZEZ HYDRANT, A NASTĘPNIE ZAMKNIJ GO CAŁKOWICIE, ABY SPRAWDZIĆ PRAWIDŁOWE
ODPŁYWANIE POPRZEC:

A. SŁUCHANIE ODGŁOSÓW WODY SPŁYWAJĄCEJ RURĄ; LUB

B. PRZYŁOŻENIE RĘKI NA PRZYŁĄCZE WĘŻA W CELU POCZUCIA


PODCIŚNIENIE; JEŚLI HYDRANT NIE JEST OPRÓŻNIANY, PATRZ KROK 11.

11. ABY UNIESZKODZIĆ ZATOR W OTWORZE ODPŁYWOWYM, ZAMKNIJ WYLEWKĘ HYDRANTU ZA POMOCĄ ZATYCZKI
WĘŻA LUB PODŁĄCZAJĄC I ZGNIĘCAJĄC WĄŻ. OTWÓRZ I ZAMKNIJ HYDRANT, ABY UMOŻLIWIĆ CIŚNIENIE WODY
USUNĄĆ ZATOR.

POWTÓRZ KROK 10, ABY SPRAWDZIĆ, CZY ODPŁYW JEST PRAWIDŁOWY. JEŚLI HYDRANT WCIAŻ NIE JEST ODPŁYWANY,

POWTÓRZ KROKI OD 1 DO 10, ABY CAŁKOWICIE ODKRYĆ OTWOR ODPŁYWOWY.

UWAGA: NIE PRÓBUJ REGULOWAĆ CAŁEGO NA RAZ, PONIEWAŻ MOŻESZ PRZEKROCZYĆ I USZKODZIĆ TŁOK. Z TEGO
POWODU REGULUJ W MAŁYCH PRZYROSTACH.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia


Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.



Firma E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

FROSTSICHERER HOFHYDRAN

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

FROSTSICHERER HOFHYDRAN



YH6-1/YH6-2/YH6-3/YH6-4



AYHC

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu Produkten? Benötigen Sie technischen Support?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es neue Technologien gibt, oder Software-Updates zu unserem Produkt.



PRODUKTPARAMETER

Modell	Einlassanschluss	Auslassanschluss	Gesamt Rohrlänge
	Typ	Typ	
YH6-1	3/4 Zoll NPT	3/4 NH	3,25 Fuß
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll	
YH6-2	3/4 Zoll NPT	3/4 NH	4,25 Fuß
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll	
YH6-3	3/4 Zoll NPT	3/4 NH	5,25 Fuß
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll	
YH6-4	3/4 Zoll NPT	3/4 NH	6,25 Fuß
	G 3/4 Zoll	G 3/4 Zoll	
AYHC	1 Zoll NPT+3/8-16UNC	3/4 NH	6,8 Zoll
	1 Zoll NPT+3/8-16UNC	G 3/4 Zoll	


Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden. Um sicherzustellen, dass Sie die Maschine richtig bedienen können, lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Bitte lesen Sie unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsregeln auf dieser Seite, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Die in diesem Handbuch beschriebenen Warnungen und Anweisungen können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Vorsicht und gesunder Menschenverstand sind bei diesem Produkt nicht angebracht, da wir davon ausgehen, dass die Verwendung diesen Vorschriften entspricht.

WIE EIN FROSTSICHERER HYDRANT WERKE



Bewässerung Vollendet



Durch Schließen des unterirdischen Ventils wird ein kleines Abflussloch geöffnet.

Wasser läuft aus dem Hydranten in den Kies rund um den Hydranten ab.


Jetzt hat der Hydrant kein Wasser mehr oberhalb der Frostgrenze. Er kann nicht mehr einfrieren und ist bereit, wenn Sie das nächste Mal Wasser brauchen.

INSTALLATION

1. Graben Sie für den Hydranten ein Loch mit einem Durchmesser von etwa 60 cm und einer Tiefe von 30 cm als die Vergrabungstiefe.
2. Spülen Sie die Rohrleitungen, bevor Sie den Hydranten anschließen, um Kies oder andere Ablagerungen zu entfernen, die sich während der Installation und Montage in den Rohrleitungen angesammelt haben könnten. Wenn diese Ablagerungen nicht aus den Rohrleitungen gespült werden, können sie den Hydrantenmechanismus blockieren oder die Durchflussöffnungen verstopfen.
3. Stellen Sie die Rohrverbindung her, vergraben Sie den Hydranten jedoch noch nicht. Betreiben Sie den Hydranten, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert und die Rohrverbindungen dicht sind. Öffnen und schließen Sie den Hydranten und prüfen Sie Durchfluss und Abfluss. Wenn weiterhin Leckagen am Abflussanschluss auftreten, lesen Sie „Einstellverfahren“.
4. Füllen Sie das Loch um und unter dem Hydranten mit mittelgroßem Kies.
Dadurch wird ein Abflussfeld für den Hydranten bereitgestellt. Ohne Abflussfeld entleert sich der Hydrant nicht von selbst und friert bei kaltem Wetter ein. Dies führt zu Schäden am Hydranten und zu Wasserverlust und möglichen Überschwemmungsschäden.

EINSTELLVORGEHENSWEISE

1. Wasserzufuhr abstellen!
 2. Hydranten öffnen um Druck abzulassen.
 3. Hydranten schließen und Stellschraube lösen.
 4. Drücken Sie die Messingstange so weit wie möglich nach unten (mit der Hand), um sicherzustellen, dass der Kolben den Sitz berührt.
 5. Den Griff aus der geschlossenen Position um ca. 30 Grad öffnen.
 6. Ziehen Sie die Stellschraube fest an.
 7. Wasserzufuhr aufdrehen.
 8. Bedienen Sie den Hydranten und stellen Sie sicher, dass dieser richtig schließt und der Wasserfluss einwandfrei ist.
 9. Wenn der Hydrant immer noch nicht schließt, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 8.
 10. Wasser durch den Hydranten fließen lassen und vollständig schließen, um die ordnungsgemäße Entwässerung durch:
 - a. Achten Sie darauf, ob Wasser durch das Rohr abläuft; oder
 - b. Legen Sie Ihre Hand über den Schlauchanschluss, um ein Vakuum zu spüren. Wenn der Hydrant nicht abläuft, lesen Sie Schritt 11.
 11. Um eine Verstopfung des Abflusslochs zu beseitigen, schließen Sie den Hydrantenauslauf mit einer Schlauchkappe oder indem Sie einen Schlauch anbringen und abknicken. Öffnen und schließen Sie den Hydranten, damit der Wasserdruck die Verstopfung beseitigen kann.
- Wiederholen Sie Schritt 10, um die ordnungsgemäße Entleerung zu überprüfen. Wenn der Hydrant immer noch nicht entleert, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 10, um das Abflussloch vollständig freizulegen.
- ACHTUNG:** Versuchen Sie nicht, alles auf einmal einzustellen, da Sie sonst möglicherweise zu viel einstellen und den Kolben beschädigen. Passen Sie deshalb in kleinen Schritten an.



HYDRANTEN-TIPPS

- Lassen Sie einen Schlauch nach Gebrauch niemals am Hydranten angeschlossen. Dadurch kann das Wasser nicht mehr richtig ablaufen und der Hydrant kann einfrieren.
- Wenn der Hydrant in einer Scheune oder einem anderen Gebäude installiert werden soll oder wenn er in Asphalt oder Beton, beispielsweise einer Auffahrt, eingebaut wird, schließen Sie ein 1/8-Zoll-Abflussrohr oder einen -Schlauch an den Abflussanschluss an und graben Sie außerhalb des Gebäudes ein entferntes Abflussfeld, in das das Abflussrohr mündet. Ohne diese entfernte Rohrleitung und das entfernte Abflussfeld sickert das Wasser aus dem Hydrantenablauf an die Oberfläche um den Hydranten herum oder in dessen Nähe und beschädigt den Bodenbelag oder verursacht schlammige Stellen in Ställen oder auf Gehwegen.
- Der Wasserdruck zum Hydranten sollte auf nicht mehr als 80 psi geregelt werden. Höhere Drücke beschleunigen den Verschleiß und können Leckagen verursachen, die den Boden und das Drainagefeld durchnässen und das Abfließen des Hydranten verhindern. Wenn der Hydrant nicht abfließen kann, kann er einfrieren und sich selbst beschädigen, was zu Überschwemmungen und Wasserverlust führen kann. Hoher Druck führt auch dazu, dass Sie Teile austauschen und den Hydranten häufig einstellen müssen. Ein normaler Betriebsdruck sollte 20 bis 40 psi betragen.
- Gesättigter Boden im Hydrantenabflussfeld kann das Abfließen des Hydranten verhindern und zum Einfrieren führen. Wenn der Bereich, in dem sich Ihr Hydrant befindet, tief liegt oder zu stehendem Wasser neigt, ist möglicherweise ein größeres Abflussfeld oder eine Grube erforderlich, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten.
- In den meisten Staaten sind Vakuumunterbrecher gesetzlich vorgeschrieben.

HYDRANTEN-EINSTELLVORGEHENSWEISE

1. Wasserzufuhr abstellen!
2. HYDRANT ÖFFNEN, UM DEN DRUCK ABZULASSEN.
3. HYDRANT SCHLIESSEN UND STELSCHRAUBE LÖSEN 4.

MESSINGSTAB SO WEIT WIE MÖGLICH NACH UNTEN DRÜCKEN (MIT DER HAND), UM SICHERZUSTELLEN, DASS DER KOLBEN DEN SITZ BERÜHRT

5. Den Griff etwa 30 Grad von der geschlossenen Position aus öffnen.

POSITION

6. ZIEHEN SIE DIE FESTSTELLSCHRAUBE FEST ANZIEHEN.

7. Wasserversorgung einschalten.

8. HYDRANT BEDIENEN UND SICHERSTELLEN, DASS DER HYDRANT ORDNUNGSGEMÄß SCHLIESST UND ORDNUNGSGEMÄß FLUSST

9. WENN DER HYDRANT IMMER NOCH NICHT SCHLIESST, WIEDERHOLEN SIE DIE SCHRITTE 1 BIS 8

10. Lassen Sie Wasser durch den Hydranten fließen und schließen Sie ihn dann vollständig, um die ordnungsgemäße Entwässerung zu überprüfen.

A. Achten Sie darauf, ob Wasser durch das Rohr abläuft; oder


B. Legen Sie Ihre Hand über den Schlauchanschluss, um zu fühlen,

EIN VAKUUM; WENN DER HYDRANT NICHT ABFLUSST, SIEHE SCHRITT 11.

11. Um eine Verstopfung des Ablauflochs zu beseitigen, schließen Sie den Hydrantenauslauf mit Hilfe einer Schlauchkappe oder indem Sie einen Schlauch anbringen und abknicken. Öffnen und schließen Sie den Hydranten, damit der Wasserdruck die Verstopfung beseitigen kann.

WIEDERHOLEN SIE SCHRITT 10, UM DIE ORDNUNGSGEMÄSSE ABFLUSSPRÜFUNG ZU ÜBERPRÜFEN. WENN DER HYDRANT IMMER NOCH NICHT ABFLUSSPRÜFT, WIEDERHOLEN SIE DIE SCHRITTE 1 BIS 10, UM DAS ABFLUSSLOCH VOLLSTÄNDIG FREIZULEGEN.

ACHTUNG: VERSUCHEN SIE NICHT, ALLES AUF EINMAL EINZUSTELLEN, SONST KÖNNTEN SIE ZU VIEL EINSTELLEN UND DEN KOLBEN BESCHÄDIGEN. AUS DIESEM GRUND DIE EINSTELLUNGEN IN KLEINEN SCHRITTEN VORNEHMEN.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

HYDRAN DE COUR ANTIGEL

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®] HYDRAN DE COUR ANTIGEL



YH6-1/YH6-2/YH6-3/YH6-4



AYHC

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant l'utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu.

Veuillez nous pardonner de ne plus vous informer s'il existe des technologies ou des mises à jour logicielles sur notre produit.



PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	Connexion d'entrée	Connexion de sortie	Dans l'ensemble longueur du tuyau
	Taper	Taper	
YH6-1	3/4 po NPT	3/4 NH	3,25 pieds
	G 3/4 po	G 3/4 po	
YH6-2	3/4 po NPT	3/4 NH	4,25 pieds
	G 3/4 po	G 3/4 po	
YH6-3	3/4 po NPT	3/4 NH	5,25 pieds
	G 3/4 po	G 3/4 po	
YH6-4	3/4 po NPT	3/4 NH	6,25 pieds
	G 3/4 po	G 3/4 po	
AYHC	1 po NPT+3/8-16UNC	3/4 NH	6,8 pouces
	1 po NPT+3/8-16UNC	G 3/4 po	


Merci d'avoir utilisé ce produit. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser la machine correctement, lisez attentivement ces instructions avant de l'utiliser et conservez-les soigneusement pour référence ultérieure. Assurez-vous de lire les précautions et les règles de sécurité de cette page pour garantir une utilisation en toute sécurité.

Les avertissements et instructions mentionnés dans ce manuel ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. La prudence et le bon sens ne sont pas intégrés dans ce produit, car nous pensons que les utilisations seront conformes à ces codes.

COMMENT UNE BORNE ANTIGEL TRAVAU



Arrosage Complété



La fermeture de la vanne souterraine ouvre un petit trou de drainage. L'eau s'écoule de la bouche d'incendie dans le gravier autour de la bouche d'incendie. La bouche d'incendie n'a alors plus d'eau au-dessus de la ligne de gel. Elle ne peut pas geler et est prête pour la prochaine fois que vous aurez besoin d'eau.

INSTALLATION


1. Creusez un trou pour la borne-fontaine d'environ 2 pieds de diamètre et 1 pied de profondeur supérieure à la profondeur d'enfouissement.
2. Rincez la tuyauterie avant de raccorder la borne d'incendie pour éliminer tout gravier ou autre débris qui aurait pu s'accumuler dans la tuyauterie pendant son installation et son assemblage. S'ils ne sont pas évacués de la tuyauterie, ces débris peuvent bloquer le mécanisme de la borne d'incendie ou obstruer les orifices d'écoulement.
3. Raccordez le tuyau, mais n'enterrez pas encore la bouche d'incendie. Faites fonctionner la bouche d'incendie pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement et que les raccords de tuyauterie ne fuient pas. Ouvrez et fermez la bouche d'incendie et vérifiez le débit et le drainage. Si la fuite continue au niveau de l'orifice de drainage, reportez-vous à la « procédure de réglage ».
4. Remplissez le trou autour et en dessous de la borne-fontaine avec du gravier de taille moyenne. Cela permettra de créer un champ de drainage pour la bouche d'incendie. Sans champ de drainage, la bouche d'incendie ne se videra pas d'elle-même et gèlera par temps froid. Cela endommagera la bouche d'incendie et entraînera une perte d'eau et d'éventuels dégâts dus aux inondations.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

1. Coupez l'alimentation en eau !
2. Ouvrez la bouche d'incendie pour relâcher la pression.
3. Fermez la bouche d'incendie et desserrez la vis de réglage.
4. Poussez la tige en laiton vers le bas aussi loin que possible (à la main) pour vous assurer que le piston touche le siège.
5. Déplacez la poignée vers l'avant d'environ 30 degrés par rapport à la position fermée.
6. Serrez fermement la vis de réglage.
7. Ouvrez l'arrivée d'eau.
8. Faites fonctionner la bouche d'incendie et assurez-vous qu'elle se ferme correctement et que l'eau coule correctement.
9. Si la bouche d'incendie ne s'arrête toujours pas, répétez les étapes 1 à 8.
10. Faites couler l'eau à travers la bouche d'incendie et fermez-la complètement pour vérifier son bon fonctionnement. drainage par :
 - a. Écouter l'eau s'écouler dans le tuyau ; ou
 - b. Placez votre main sur le raccord du tuyau pour détecter le vide ; si la bouche d'incendie ne se vide pas, reportez-vous à l'étape 11.
11. Pour déboucher le trou de drainage, fermez le bec de la bouche d'incendie à l'aide d'un bouchon de tuyau ou en attachant et en soudant un tuyau. Ouvrez et fermez la bouche d'incendie pour permettre à la pression de l'eau de déboucher le blocage.

Répétez la série 10 pour vérifier que le drainage est correct. Si la bouche d'incendie ne se vide toujours pas, répétez les étapes 1 à 10 pour découvrir complètement le trou de drainage.

ATTENTION : N'essayez pas de régler la totalité du piston en une seule fois, car vous risqueriez de trop régler et d'endommager le piston. Pour cette raison, procédez au réglage par petits incréments.




CONSEILS POUR LES BORNES D'HYDRATION

- Ne laissez jamais un tuyau attaché à une bouche d'incendie après utilisation. Cela empêcherait la bouche d'incendie de se vider correctement et provoquerait le gel de la bouche d'incendie.
- Si la borne d'incendie doit être installée à l'intérieur d'une grange ou d'une autre structure, ou si elle est installée dans de l'asphalte ou du béton comme une allée, raccordez un tuyau ou un tube de drainage de 1/8 po à l'orifice de drainage et creusez un champ de drainage éloigné à l'extérieur de la structure pour que le tuyau de drainage se vide. Sans cette tuyauterie et ce champ de drainage éloignés, l'eau du drainage de la borne d'incendie s'infiltrera jusqu'à la surface autour ou à proximité de la borne d'incendie et endommagera le sol ou provoquera des zones boueuses dans les stalles ou les allées.
- La pression de l'eau vers la bouche d'incendie ne doit pas être réglée à plus de 80 psi. Des pressions plus élevées accélèrent l'usure et peuvent provoquer des fuites qui satureront le sol et le champ d'épuration et empêcheront la bouche d'incendie de se vider. Si la bouche d'incendie n'est pas vidangée, elle peut geler et s'endommager, provoquant des inondations et des pertes d'eau. Une pression élevée vous obligera également à remplacer des pièces et à régler fréquemment la bouche d'incendie. Une pression de fonctionnement normale doit être de 20 à 40 psi.
- Un sol saturé dans le champ de drainage de la bouche d'incendie peut empêcher la bouche d'incendie de se drainer et peut entraîner le gel. Si la zone où se trouve votre bouche d'incendie est basse ou a tendance à avoir de l'eau stagnante, un champ de drainage ou une fosse plus grande peut être nécessaire pour assurer un drainage adéquat.
- Les disjoncteurs à vide sont exigés par le code dans la plupart des États.

PROCÉDURE DE RÉGLAGE DE LA BORNE D'INCENDIE

1. COUPEZ L'ALIMENTATION EN EAU !
 2. OUVRIR LA BORNE D'INCENDIE POUR RELÂCHER LA PRESSIION.
 3. FERMEZ LA BORNE D'INCENDIE ET DESSERREZ LA VIS DE RÉGLAGE
 4. POUSSER LA TIGE EN LAITON AUSSI LOIN QUE POSSIBLE (À LA MAIN) POUR ÊTRE SÛR QUE LE PISTON TOUCHENT LE SIÈGE
 5. DÉPLACEZ LA POIGNÉE POUR L'OUVRIR D'ENVIRON 30 DEGRÉS PAR RAPPORT À LA FERMETURE POSITION
 6. SERRER BIEN LA VIS DE RÉGLAGE.
 7. OUVRER L'ALIMENTATION EN EAU.
 8. FAITES FONCTIONNER LA BORNE D'EAU ET ASSUREZ-VOUS QU'ELLE SE FERME CORRECTEMENT ET QU'ELLE COULE CORRECTEMENT
 9. SI LA BORNE D'INCENDIE NE S'ARRÊTE TOUJOURS PAS, RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1 À 8
 10. FAITES COULER L'EAU À TRAVERS LA BORNE D'EAU PUIS FERMEZ-LA COMPLÈTEMENT POUR VÉRIFIER LE DRAINAGE ADÉQUAT EN :
 - A. ÉCOUTER L'EAU S'ÉCOULANT DANS LE TUYAU ; OU
 - B. METTRE VOTRE MAIN SUR LE RACCORD DU TUYAU POUR TESTEZ
- UN VIDE ; SI LA BORNE D'EAU NE SE VIDANGE PAS, VOIR L'ÉTAPE 11.
11. POUR DÉBLOQUER LE TROU DE DRAINAGE, FERMEZ LE BEC DE LA BORNE D'EAU EN UTILISANT UN BOUCHON DE TUYAU OU EN FIXANT ET EN PLIANT UN TUYAU. OUVRER ET FERMEZ LA BORNE D'EAU POUR PERMETTRE À LA PRESSIION DE L'EAU DE DÉBLOQUER LE BLOCAGE. RÉPÉTEZ L'ÉTAPE 10 POUR VÉRIFIER LE DRAINAGE CORRECT. SI LA BORNE D'EAU NE SE VIDANGE TOUJOURS PAS, RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 1 À 10 POUR DÉCOUVRIR COMPLÈTEMENT LE TROU DE VIDANGE. ATTENTION : N'ESSEYER PAS DE TOUT RÉGLER EN UNE FOIS, VOUS RISQUEZ DE RÉGLER TROP ET D'ENDOMMAGER LE PISTON. POUR CETTE RAISON, RÉGLER PAR PETITS INCRÉMENTS.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.



E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VORSTBESTENDIGE TUINHYDRAAN

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®] VORSTBESTENDIGE TUINHYDRAAN



YH6-1/YH6-2/YH6-3/YH6-4



AYHC

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?

Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor om onze gebruikershandleiding op een duidelijke wijze te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische problemen zijn of software-updates voor ons product.



PRODUCTPARAMETERS

Model	Inlaataansluiting	Uitlaataansluiting	Algemeen pijplengte
	Type	Type	
YH6-1	3/4 in NPT	3/4 NH	3,25 voet
	G 3/4 inch	G 3/4 inch	
YH6-2	3/4 in NPT	3/4 NH	4,25 voet
	G 3/4 inch	G 3/4 inch	
YH6-3	3/4 in NPT	3/4 NH	5,25 voet
	G 3/4 inch	G 3/4 inch	
YH6-4	3/4 in NPT	3/4 NH	6,25 voet
	G 3/4 inch	G 3/4 inch	
AYHC	1 op NPT+3/8-16UNC	3/4 NH	6,8 inch
	1 op NPT+3/8-16UNC	G 3/4 inch	


Bedankt voor het gebruiken van dit product. Om er zeker van te zijn dat u de machine correct kunt bedienen, leest u deze instructie zorgvuldig door voordat u deze gebruikt en bewaart u deze voor toekomstig gebruik. Lees de voorzorgsmaatregelen en veiligheidsregels op deze pagina om uw veilige gebruik te garanderen.

De waarschuwingen en instructies die in deze handleiding worden besproken, kunnen niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Voorzichtigheid en gezond verstand zijn niet ingebouwd in dit product, omdat wij geloven dat het gebruik aan deze codes zal voldoen.

HOE EEN VORSTBESTENDIGE HYDRANT WERKEN



Water geven Voltooid




Door de ondergrondse klep te sluiten, gaat er een klein afvoergat open. Water stroomt uit de brandkraan in het grind rond de brandkraan. Nu heeft de brandkraan geen water meer boven de vorstgrens. Hij kan niet bevriezen en is klaar voor de volgende keer dat u water nodig hebt.

INSTALLATIE

1. Graaf een gat voor de brandkraan met een diameter van ongeveer 60 cm en 30 cm dieper dan de begraafdiepte.
2. Spoel de leidingen door voordat u de brandkraan aansluit om grind of ander vuil te verwijderen dat zich tijdens de installatie en montage in de leidingen heeft verzameld. Als dit vuil niet uit de leidingen wordt gespoeld, kan het het brandkraanmechanisme blokkeren of de stroompoorten verstoppen.
3. Maak de pijpverbinding, maar begraaf de brandkraan nog niet. Bedien de brandkraan om er zeker van te zijn dat deze goed werkt en dat de pijpverbindingen niet lekken. Open en sluit de brandkraan en controleer de doorstroming en afvoer. Als er lekkage blijft optreden via de afvoerpoort, zie dan de "aanpassingsprocedure".
4. Vul het gat rond en onder de brandkraan met middelgroot grind. Dit zal een drainageveld voor de brandkraan opleveren. Zonder drainageveld zal de brandkraan zichzelf niet leegmaken en zal deze bevriezen bij koud weer. Dit zal schade aan de brandkraan veroorzaken en resulteren in waterverlies en mogelijke overstromingsschade.

AANPASSINGSPROCEDURE

1. Draai de watertoevoer dicht!
 2. Open de brandkraan om de druk te ontlasten.
 3. Sluit de brandkraan en draai de stelschroef los.
 4. Duw de koperen staaf met de hand zo ver mogelijk naar beneden om er zeker van te zijn dat de zuiger de zitting raakt.
 5. Beweeg de hendel ongeveer 30 graden open vanuit de gesloten positie.
 6. Draai de stelschroef goed vast.
 7. Draai de watertoevoer open.
 8. Bedien de brandkraan en zorg ervoor dat deze goed afsluit en goed doorstroomt.
 9. Als de brandkraan nog steeds niet afsluit, herhaal dan stap 1 tot en met 8.
 10. Laat water door de brandkraan stromen en sluit deze volledig om te controleren of deze goed werkt.
drainage door:
 - a. Luisteren of er water door de leiding stroomt; of
 - b. Houd uw hand op de slangaansluiting om te voelen of er een vacuüm is. Als de brandkraan niet leegloopt, zie stap 11.
 11. Om de verstopping in het afvoergat te verhelpen, sluit u de brandkraan af met een slangdop of door een slang te bevestigen en te knikken. Open en sluit de brandkraan zodat de waterdruk de verstopping kan verhelpen.
- Herhaal set 10 om de juiste drainage te controleren. Als de brandkraan nog steeds niet leegloopt, herhaal dan stap 1 tot en met 10 om het drainagegat volledig vrij te maken.
- LET OP:** Probeer niet alles in één keer aan te passen, anders kunt u te veel aanpassen en schade aan de plunjer veroorzaken. Pas daarom in kleine stapjes aan.



HYDRANT-TIPS

- Laat een slang nooit aan de brandkraan vastzitten na gebruik. Dit voorkomt dat de brandkraan goed leegloopt en zorgt ervoor dat de brandkraan bevroest.
- Als de brandkraan in een schuur of een ander bouwwerk moet worden geïnstalleerd, of als deze in asfalt of beton is geïnstalleerd, zoals een oprit, sluit dan een 1/8" afvoerbuis of -buis aan op de afvoerpoort en graaf een afgelegen afvoerveld buiten het bouwwerk waar de afvoerbuis in kan leeglopen. Zonder deze afgelegen leidingen en afvoerveld zal het water uit de brandkraanafvoer naar de oppervlakte rond of in de buurt van de brandkraan sijpelen en de vloer beschadigen of modderige plekken in stallen of looppaden veroorzaken.
- De waterdruk naar de brandkraan mag niet hoger zijn dan 80 psi. Hogere druk versnelt de slijtage en kan lekkage veroorzaken die de grond en het drainageveld verzadigt en voorkomt dat de brandkraan leegloopt. Als de brandkraan niet leegloopt, kan deze bevriezen en zichzelf beschadigen en overstromingen en waterverlies veroorzaken. Hoge druk zorgt er ook voor dat u onderdelen moet vervangen en de brandkraan regelmatig moet afstellen. Een normale werkdruk moet 20 tot 40 psi zijn.
- Verzadigde grond in het hydrant-afvoerveld kan voorkomen dat de hydrant leegloopt en kan leiden tot bevriezing. Als het gebied waar uw hydrant zich bevindt laag ligt of de neiging heeft om stilstaand water te hebben, is mogelijk een groter afvoerveld of put vereist om voor een goede drainage te zorgen.
- In de meeste staten zijn vacuümbrekers wettelijk verplicht.

PROCEDURE VOOR HET AFSTELLEN VAN DE HYDRANT

1. DRAAI DE WATERTOEOVOER UIT!
2. OPEN DE HARDKRAAN OM DE DRUK TE ONTLASTEN.
3. SLUIT DE HYDRANT EN MAAK DE STELSCHROEF LOS 4. DUW

DE MESSINGSTAAF ZOVER MOGELIJK NAAR BENEDEN (MET DE HAND) OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT DE PLUNJER DE ZITTING AANRAAKT

5. VERPLAATS DE HANDGREEP OPEN ONGEVEER 30 GRADEN VANUIT GESLOTEN POSITIE

6. DRAAI DE STELSCHROEF GOED AAN.

7. DRAAI DE WATERTOEOVOER OPEN.

8. BEDIEN DE HYDRANT EN ZORG ERVOOR DAT DE HYDRANT CORRECT AFGESLOTEN IS EN CORRECT STROOMT

9. ALS DE HYDRANT NOG STEEDS NIET UITGAAT, HERHAAL DAN STAPPEN 1 TOT EN MET 8

10. LAAT WATER DOOR DE KRAN STROMEN EN SLUIT DE KRAN DAN VOLLEDIG OM TE CONTROLEREN OF DE AFVOER GOED IS DOOR:

A. LUISTEREN OF ER WATER DOOR DE PIJP KOMT; OF


B. UW HAND OVER DE SLANGAANSLUITING PLAATSEN OM TE VOELEN

EEN VACUÛM; ALS DE HYDRANT NIET LEEGLOOPT, ZIE STAP 11.

11. OM DE VERSTOPPING IN DE AFVOERGAT TE VERWIJDEREN, SLUIT U DE KRAANUIT MET EEN SLANGDOP OF DOOR DE SLANG AAN TE BEVESTIGEN EN TE KNIPPEREN. OPEN EN SLUIT DE KRAAN ZODAT DE VERSTOPPING DOOR DE WATERDRUK WORDT VERWIJDERD.

HERHAAL STAP 10 OM DE JUISTE DRAINAGE TE CONTROLLEREN. ALS DE HYDRANT NOG STEEDS NIET LEEGLOOPT, HERHAAL DAN STAPPEN 1 TOT EN MET 10 OM HET AFVOERGAT VOLLEDIG VRIJ TE MAKEN.

LET OP: PROBEER NIET ALLES IN ÉÉN KEER AF TE STELLEN, ANDERS KAN HET ZUIGER TE VAST ZIJN EN KAN DEZE SCHADE VEROORZAKEN. STEL DAAROM IN KLEINE STAPPEN AF.



Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoort 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

FROSTSÄKER GÅRD HYDRAN

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

FROSTSÄKER GÅRD HYDRAN



YH6-1/YH6-2/YH6-3/YH6-4



AYHC

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?

Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionen, vänligen läs alla bruksanvisningar noggrant före drift. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



PRODUKTPARAMETRAR

Modell	Inloppsanslutning	Utlloppsanslutning	Total rörlängd
	Typ	Typ	
YH6-1	3/4 i NPT	3/4 NH	3.25FT
	G 3/4 tum	G 3/4 tum	
YH6-2	3/4 i NPT	3/4 NH	4.25FT
	G 3/4 tum	G 3/4 tum	
YH6-3	3/4 i NPT	3/4 NH	5.25FT
	G 3/4 tum	G 3/4 tum	
YH6-4	3/4 i NPT	3/4 NH	6.25FT
	G 3/4 tum	G 3/4 tum	
AYHC	1 i NPT+3/8-16UNC	3/4 NH	6,8 tum
	1 i NPT+3/8-16UNC	G 3/4 tum	


Tack för att du använder den här produkten. För att försäkra dig om att du kan använda maskinen korrekt, läs denna instruktion noggrant före användning och förvara den på rätt sätt för framtida referens. Var noga med att läsa försiktighetsåtgärderna och säkerhetsreglerna på den här sidan för att säkerställa din säker användning.

Varningarna och instruktionerna som granskas i denna handbok kan inte täcka alla möjliga tillstånd och situationer som kan uppstå. Försiktighet och sunt förnuft är inte inbyggt i denna produkt, eftersom vi tror att användningen kommer att följa dessa koder.

HUR EN FROSTSÄK HYDRANT FABRIK



Vattning Avslutad



Genom att stänga den underjordiska ventilen öppnas ett litet dräneringshål.

Vatten rinner ut ur brandposten i gruset runt brandposten. Nu har brandposten inget vatten ovanför frostgränsen. Den kan inte frysa och är redo för nästa gång du behöver vatten.

INSTALLATION


1. Gräv hål för brandpost cirka 2 fot i diameter och 1 fot djupare än nedgravningsdjupet.
2. Spola av rörledningen innan du ansluter brandposten för att rensa bort grus eller annat skräp som kan ha samlats i röret under installation och montering. Om det inte spolas ut ur rören kan detta skräp täppa till brandpostmekanismen eller täppa till flödesportarna.
3. Gör röranslutningen men gräv inte ner brandposten ännu. Använd brandposten för att vara säker på att den fungerar korrekt och att röranslutningarna inte läcker. Öppna och stäng brandposten och kontrollera flödet och dräneringen. Om läckaget fortsätter från avloppsporten, se "justeringsprocedur".
4. Fyll hålet runt och under brandposten med medelstort grus.
Detta kommer att ge ett dräneringsfält för brandposten. Utan ett dräneringsfält kommer brandposten inte att tömma sig själv, och den kommer att frysa i kallt väder. Detta kommer att orsaka skador på brandposten och resultera i vattenförlust och eventuella översvämningsskador.

JUSTERINGSPROCEDUR

1. Stäng av vattentillförseln!
2. Öppna brandposten för att avlasta trycket.
3. Stäng brandposten och lossa ställskruven.
4. Tryck ner mässingsstängningen så långt det går (för hand) för att vara säker på att kolven nuddar sätet.
5. Öppna handtaget cirka 30 grader från stängt läge.
6. Dra åt ställskruven ordentligt.
7. Slå på vattentillförseln.
8. Använd brandposten och se till att brandposten stänger av ordentligt och flyter ordentligt.
9. Om brandposten fortfarande inte stängs av, upprepa steg 1 till 8.
10. Flöda vatten genom brandposten och stäng helt för att kontrollera att det är korrekt dränering av:
 - a. Lyssna efter vatten som rinner ner i röret; eller
 - b. Lägga handen över slanganslutningen för att känna efter ett vakuum; om brandposten inte dräneras, se steg 11.
11. För att rensa blockering av dräneringshålet, stäng brandpostpipen med hjälp av en slangkåpa eller genom att fästa och böja en slang. Öppna och stäng brandpost för att tillåta vattentrycket att rensa blockering.

Upprepa set 10 för att verifiera korrekt dränering. Om brandposten fortfarande inte dränerar, upprepa steg 1 till 10 för att helt avslöja dräneringshålet.

FÖRSIKTIGHET: Försök inte att justera allt på en gång, annars kan du överjustera och orsaka skada på kolven. Av denna anledning, justera i små steg.



HYDRANTTIPS

- Lämna aldrig en slang ansluten till brandpost efter användning. Detta kommer att förhindra att brandposten dräneras ordentligt och kommer att få brandposten att frysa.
- Om brandposten ska installeras inuti en lada eller annan struktur, eller om den är installerad i asfalt eller betong som en uppfart, anslut ett 1/8" avloppsrör eller rör till avloppsporten och gräv ett avlägset avloppsfält utanför struktur för avloppsröret att tömmas i. Utan detta avlägsna rör och dräneringsfält kommer vattnet från brandpostens dränering att tränga upp till ytan runt eller nära brandposten och kommer att skada golvet eller orsaka leriga områden i bås eller gångvägar.
- Vattentrycket till brandposten bör inte regleras mer än 80psi. Högre tryck kommer att påskynda slitaget och kan orsaka läckage som kommer att mätta marken och dräneringsfältet och hindra brandposten från att dränera. Om brandposten inte får rinna av kan den frysa och orsaka skada på sig själv och orsaka översvämning och förlust av vatten. Högt tryck gör också att du måste byta ut delar och justera brandposten ofta. Ett normalt drifttryck bör vara 20 till 40 psi.
- Mättad mark i brandpostens dräneringsfält kan hindra brandposten från att dränera och kan leda till frysning. Om området där din brandpost finns är lågt liggande eller har en tendens att ha stående vatten, kan ett större dräneringsfält eller grop behövas för att ge ordentlig dränering.
- Vakuumbrytare krävs enligt kod i de flesta stater.

PROCEDUR FÖR HYDRANTJUSTERING

1. STÄNG AV VATTENFÖRSÖRJNING!
2. ÖPPNA HYDRANT FÖR ATT LÄNDA TRYCK.
3. STÄNG HYDRANT OCH LOSSA STÄLLNINGSSKRUVEN 4. SKÖT

MÄSSINGSSTAN NER SÅ LÅNGT SOM DEN GÅR (FÖR HAND) FÖR ATT VARA SÄKER ATT STOLVEN RÖR SITSEN

5. FLYTTA HANDTAG ÖPPET CIRKA 30 GRADER FRÅN STÄNGT PLACERA

6. DRÄCK INSÄTTSSKRUV SNÄGT.

7. SLÅ PÅ VATTENFÖRSÖRJNING.

8. ANVÄNDA HYDRANT OCH SE TILL ATT HYDRANTEN STÄNGER AV RIKTIGT OCH FLÖDER RÄTT

9. OM HYDRANT FORTSATT INTE STÄNGS AV, REPETA STEG 1 TILL 8

10. FLÖDA VATTEN GENOM HYDRANT OCH STÄNG SEN HELT FÖR ATT KONTROLLERA OM VATTEN ÄR RIKTIGT AVLÄNNING GENOM:

A. LYSSNA EFTER VATTEN DRÄNNER NER I RÖRET; ELLER


B. ATT SÄTTA HANDEN ÖVER SLANGANSLUTNINGEN ATT KÄNNA EFTER

ETT VAKUUM; OM HYDRANT INTE TÖMNAS, SE STEG 11.

11. FÖR ATT RENGÖRA AVLOPPNINGSHÅL STOPP, STÄNG AV HYDRANTUTRÅN GENOM ATT ANVÄNDA SLANGKAPPEN ELLER ATT FÄSTA OCH KOKA EN SLANG.

UPPREPA STEG 10 FÖR ATT VERIFIERA RIKTIGT AVLÄMPNING. OM HYDRANT FORTFARANDE INTE TÖMNAS, REPETA STEG 1 TILL 10 FÖR ATT FULLSTÄNDA AVLÄNSNINGSHÅL.

FÖRSIKTIGT: FÖRSÖK INTE JUSTERA ALLT PÅ EN GÅNG, ELLER KAN DU FÖRFÖRA-JUST OCH ORSAKA SKADA PÅ KOLVET. AV DEN HÄR ANLEDNINGEN. JUSTERA I SMÅ UPPLYSNINGAR.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730, USA



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

HIDRAN PARA PATIO A PRUEBA DE HELADAS

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

HIDRAN PARA PATIO A PRUEBA DE HELADAS



YH6-1/YH6-2/YH6-3/YH6-4

Centro de Salud Aysan

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?

No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual.
Antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario.
La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió.
Por favor, perdónanos por no informarte nuevamente si hay alguna tecnología
o actualizaciones de software de nuestro producto.



PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Conexión de entrada	Conexión de salida	En general longitud de la tubería
	Tipo	Tipo	
YH6-1	3/4 pulg. NPT	3/4 nueva york	3,25 pies
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.	
YH6-2	3/4 pulg. NPT	3/4 nueva york	4,25 pies
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.	
YH6-3	3/4 pulg. NPT	3/4 nueva york	5,25 pies
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.	
YH6-4	3/4 pulg. NPT	3/4 nueva york	6,25 pies
	G 3/4 pulg.	G 3/4 pulg.	
Centro de Salud Aysan	1 pulg. NPT+3/8-16UNC	3/4 nueva york	6,8 pulgadas
	1 pulg. NPT+3/8-16UNC	G 3/4 pulg.	


Gracias por utilizar este producto. Para asegurarse de que puede utilizar la máquina correctamente, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizarla y guárdelas en un lugar adecuado para futuras consultas. Asegúrese de leer las precauciones y las normas de seguridad de esta página para garantizar un uso seguro.

Las advertencias e instrucciones que se reseñan en este manual no pueden cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. La precaución y el sentido común no están incorporados en este producto, ya que creemos que los usos cumplirán con estos códigos.

CÓMO FUNCIONA UN HIDRANTE ANTIHIELO OBRAS



Riego Terminado



Al cerrar la válvula subterránea se abre un pequeño orificio de drenaje. El agua sale del hidrante hacia la grava que lo rodea. Ahora el hidrante no tiene agua por encima de la línea de congelación. No puede congelarse y está listo para la próxima vez que necesite agua.

INSTALACIÓN


1. Cave un hoyo para el hidrante de aproximadamente 2 pies de diámetro y 1 pie más profundo que la profundidad del entierro.
2. Limpie las tuberías antes de conectar el hidrante para eliminar la grava u otros residuos que puedan haberse acumulado en ellas durante la instalación y el montaje. Si no se limpian, estos residuos pueden atascar el mecanismo del hidrante o tapar los puertos de flujo.
3. Realice la conexión de la tubería, pero no entierre todavía el hidrante. Haga funcionar el hidrante para asegurarse de que funciona correctamente y de que las conexiones de la tubería no tienen fugas. Abra y cierre el hidrante y controle el flujo y el drenaje. Si la fuga continúa por el puerto de drenaje, consulte el "procedimiento de ajuste".
4. Rellene el agujero alrededor y debajo del hidrante con grava de tamaño mediano. Esto proporcionará un campo de drenaje para el hidrante. Sin un campo de drenaje, el hidrante no se vaciará por sí solo y se congelará cuando haga frío. Esto provocará daños en el hidrante y dará como resultado la pérdida de agua y posibles daños por inundación.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

1. ¡Cierre el suministro de agua!
2. Abra el hidrante para aliviar la presión.
3. Cierre el hidrante y afloje el tornillo de fijación.
4. Empuje la varilla de latón hacia abajo hasta el tope (con la mano) para asegurarse de que el émbolo esté tocando el asiento.
5. Mueva la manija hacia afuera aproximadamente 30 grados desde la posición cerrada.
6. Apriete firmemente el tornillo de fijación.
7. Abra el suministro de agua.
8. Opere el hidrante y asegúrese de que se cierre correctamente y fluya de manera adecuada.
9. Si el hidrante aún no se apaga, repita los pasos 1 al 8.
10. Haga fluir agua a través del hidrante y ciérrelo completamente para verificar que esté bien.
Drenaje por:
 - a. Escuchar si hay agua drenando por la tubería; o
 - b. Coloque la mano sobre la conexión de la manguera para sentir si hay vacío; si el hidrante no drena, consulte el paso 11.
11. Para destapar el orificio de drenaje, cierre el pico del hidrante usando una tapa de manguera o colocando y doblando una manguera. Abra y cierre el hidrante para permitir que la presión del agua destape el orificio.

Repita el paso 10 para verificar que el drenaje sea correcto. Si el hidrante aún no drena, repita los pasos 1 a 10 para destapar completamente el orificio de drenaje.

PRECAUCIÓN: No intente ajustar todo de una vez, ya que podría ajustarlo demasiado y dañar el émbolo. Por este motivo, ajuste en incrementos pequeños.



CONSEJOS PARA HIDRANTES

- Nunca deje una manguera conectada a un hidrante después de su uso. Esto impedirá que el hidrante se vacíe correctamente y provocará que se congele.
- Si el hidrante se va a instalar dentro de un granero u otra estructura, o si se instala en asfalto u hormigón, como una entrada de vehículos, conecte un tubo o caño de drenaje de 1/8" al puerto de drenaje y excave un campo de drenaje remoto fuera de la estructura para que el tubo de drenaje se vacíe allí. Sin esta tubería y campo de drenaje remotos, el agua del drenaje del hidrante se filtrará hasta la superficie alrededor o cerca del hidrante y dañará el piso o provocará áreas fangosas en los puestos o pasillos.
- La presión del agua al hidrante no debe regularse más de 80 psi. Las presiones más altas acelerarán el desgaste y pueden causar fugas que saturen el suelo y el campo de drenaje e impidan que el hidrante se vacíe. Si no se permite que el hidrante se vacíe, puede congelarse y dañarse, además de provocar inundaciones y pérdidas de agua. La presión alta también hará que tenga que reemplazar piezas y ajustar el hidrante con frecuencia. Una presión de funcionamiento normal debe ser de 20 a 40 psi.
- El suelo saturado en el campo de drenaje de la boca de riego puede impedir que la boca de riego se vacíe y puede provocar congelamiento. Si el área donde se encuentra la boca de riego es baja o tiene tendencia a tener agua estancada, es posible que se requiera un campo de drenaje o pozo más grande para proporcionar un drenaje adecuado.
- Los disyuntores de vacío son requeridos por código en la mayoría de los estados.

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DEL HIDRANTE

1. ¡CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA!
2. ABRIR EL HIDRANTE PARA ALIVIAR LA PRESIÓN.
3. CIERRE EL HIDRANTE Y AFLOJE EL TORNILLO DE FIJACIÓN. 4.

EMPUJE LA VARILLA DE LATÓN HACIA ABAJO HASTA DONDE LLEGA (CON LA MANO) PARA ASEGURARSE DE QUE EL ÉMBOLO ESTÉ TOCANDO EL ASIENTO.

5. MUEVA LA MANIJA PARA ABRIRLA APROXIMADAMENTE 30 GRADOS DESDE LA POSICIÓN CERRADA POSICIÓN

6. APRIETE FUERTEMENTE EL TORNILLO DE FIJACIÓN.

7. ABRA EL SUMINISTRO DE AGUA.

8. OPERE EL HIDRANTE Y ASEGÚRESE DE QUE SE CIERRE CORRECTAMENTE Y FLUYA CORRECTAMENTE

9. SI EL HIDRANTE AÚN NO SE APAGA, REPITA LOS PASOS 1 AL 8

10. HAGA FLUIR AGUA A TRAVÉS DEL HIDRANTE Y LUEGO CIERRE COMPLETAMENTE PARA VERIFICAR EL DRENAJE ADECUADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

A. ESCUCHAR SI SALE AGUA POR LA TUBERÍA; O


B. COLOCAR LA MANO SOBRE LA CONEXIÓN DE LA MANGUERA PARA SENTIR

UN VACÍO; SI EL HIDRANTE NO DRENA, VEA EL PASO 11.

11. PARA LIMPIAR EL BLOQUEO DEL ORIFICIO DE DRENAJE, CIERRE EL CAÑO DEL HIDRANTE UTILIZANDO LA TAPA DE LA MANGUERA O COLOCANDO Y DOBLANDO UNA MANGUERA. ABRA Y CIERRE EL HIDRANTE PARA PERMITIR QUE LA PRESIÓN DEL AGUA ELIMINARÁ EL BLOQUEO.

REPITA EL PASO 10 PARA VERIFICAR EL DRENAJE ADECUADO. SI EL HIDRANTE AÚN NO DRENA, REPITA LOS PASOS 1 AL 10 PARA DESCUBRIR COMPLETAMENTE EL ORIFICIO DE DRENAJE.

PRECAUCIÓN: NO INTENTE AJUSTAR TODO A LA VEZ O PUEDE AJUSTAR EN EXCESO Y CAUSAR DAÑOS AL ÉMBOLO. POR ESTA RAZÓN, AJUSTE EN PEQUEÑOS INCREMENTOS.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX.



Empresa E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support