


TREX SPORT

WWW.TREXSPORT.COM


TX-550MB HYPER



CZ	MAGNETICKÝ ROTOPED
DE	HEIMTRAINER
FR	VÉLO MAGNÉTIQUE
GB	MAGNETIC BIKE
PL	ROWER MAGNETYCZNY
SK	MAGNETICKÝ ROTOPED
UA	ВЕЛОТРЕНАЖЕР МАГНІТНИЙ

NÁVOD K POUŽITÍ	01
BEDIENUNGSANLEITUNG	16
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	31
INSTRUCTION	46
INSTRUKCJA OBSŁUGI	61
NÁVOD NA POUŽITIE	76
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	91

MAGNETICKÝ ROTOPED / HEIMTRAINER / VÉLO MAGNÉTIQUE /
MAGNETIC BIKE / ROWER MAGNETYCZNY / MAGNETICKÝ ROTOPED /
ВЕЛОТРЕНАЖЕР МАГНІТНИЙ



PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.


1. Plnou bezpečnost a účinnost použití je možné dosáhnout za předpokladu, že zařízení je smontováno a používáno v souladu s těmito pokyny. Nezapomeňte informovat všechny uživatele zařízení o omezeních, varováních a bezpečnostních opatřeních. Nejsme zodpovědní za problémy nebo zranění způsobené jednáním v rozporu s pravidly stanovenými v této příručce.
2. Výrobek se může používat pouze pro určený účel.
3. Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti dospělými osobami. Nenechávejte zařízení na místě přístupném dětem. Během tréninky by děti měly být pod dohledem dospělých.
4. Přístroj by měl být skladován na suchém a teplém místě mimo přímého slunečního záření.
5. Vyvarujte se kontaktu počítače s vodou, protože voda by ho mohla poškodit nebo způsobit zkrat.
6. Zařízení není vhodné pro rehabilitační účely.
7. Zařízení může používat najednou jedna osoba.
8. Zařízení umístěte na rovný, stabilní a čistý povrch.
9. K ochraně podlahy pod zařízením se doporučuje použít koberec, podložku nebo jiný podklad.
10. Pod strojem v oblasti montáže položte vhodnou základnu (např. gumovou podložku, dřevěnou základnu atd.), aby nedošlo ke znečištění.
11. Před zahájením tréninku zkontrolujte, zda je zařízení kompletní a zda jsou všechny části na svém místě.
12. Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy / chronická onemocnění nebo jde-li o váš první trénink na tomto typu vybavení, před zahájením cvičení se poraďte se svým lékařem. Nesprávný nebo nadměrný trénink může způsobit zranění.
13. Před použitím zařízení se zahřejte.
14. Pokud během cvičení na přístroji pociťujete bolest, nepravidelný srdeční rytmus, dušnost, závratě nebo nevolnost, okamžitě přestaňte cvičit. Před pokračováním v cvičení byste měli vyhledat lékařskou pomoc.
15. Nenoste dlouhé, volné oblečení, které by se mohlo zachytit v pohyblivých částech.
16. Nezapomeňte na zapínání pásů na pedálech.
17. Zařízení používejte pouze tehdy, když je v pořádku z technické stránky. Pokud během používání zjistíte poškození některých komponentů nebo uslyšíte rušivý zvuk ze zařízení, přestaňte cvičit. Nepoužívejte zařízení, dokud se problém nevyřeší.
18. Neprovádějte žádné opravy zařízení kromě těch, které jsou popsány v této příručce. V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte servis (kontaktní údaje jsou uvedeny dále v příručce).
19. Minimální volný prostor potřebný pro bezpečný provoz zařízení činí ne méně než dva metry.
20. Maximální povolená hmotnost uživatele je 150 kg.
21. Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou PN-EN ISO 20957-10:2018-03 ve třídě H. C.

SEZNAM DÍLŮ


Č.	Opis	Ks.
1	Hlavní rám	1
2	Rukojeť	1
3	Sloupek počítače	1
4	Základna sedadla	1
5	Sloupek sedadla	1
6	Přední stabilizátor	1
7	Zadní stabilizátor	1
8	Sedadlo	1
9	Levý pedál	1
10	Pravý pedál	1
11	Počítač	1
12	Klíč (13–15)	1
13	Imbusový klíč	1
14	Šroub M8×75	4
15	Oblouková podložka M8	8
16	Krytka matice	4
17	Šestihranný šroub M8×20	4
18	Pružinová podložka	4
19	Kryt	1
20	Levá klika	1
21	Pravá klika	1
22	Knoflík	1
23	Knoflíková převodovka	1
24	Kryt knoflíku	1
25	Knoflík	1
26	Knoflík	1
27	Šroub	4

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- 1** Namontujte přední stabilizátor (6) a zadní stabilizátor (7) k hlavnímu rámu (1) pomocí šroubu M8×75 (14), obloukové podložky M8 (15), matice (16) a klíče (12).




- 2** Utáhněte pravý pedál (10) ve směru hodinových ručiček k pravé klice (21) pomocí klíče (12), poté přišroubujte levý pedál (9) proti směru hodinových ručiček k levé klice (20) pomocí klíče (12).






4


Odšroubujte knoflík (22) a knoflíkovou převodovku (23), sejměte kryt knoflíku (24) a nainstalujte rukojeť (2). Poté znovu utáhněte knoflík (22), knoflíkovou převodovku (23) a nainstalujte kryt knoflíku (24). Nastavte rukojeť do správného úhlu a pevně utáhněte knoflík (22).




- 5** Uvolněte knoflík (25) na hlavním rámu (1) a namontujte sloupek sedadla (5), poté utáhněte knoflík (25).




- 6** Připevněte základnu sedadla (4) ke sloupku sedadla (5) pomocí šroubu (14) a knoflíku (26). Základna sedadla (4) umožňuje nastavit sedadlo dopředu a dozadu.



- 7** Pomocí imbusového klíče (13) povolte matice na obou stranách sedadla (8) a poté připevněte sedadlo (8) k základně sedadla (4). Poté pomocí klíče (12) utáhněte matice na obou stranách sedadla (8).




- 8** Připojte kabely snímače rychlosti a kabely snímače tepu k počítači (11) a poté připojte jeden kabel ze sloupku počítače (3) k počítači (11). Umístěte počítač (11) na sloupek počítače (3) pomocí imbusového klíče (13) a utáhněte šroub (27).





- 9** Před použitím tréninkového zařízení zkontrolujte všechny šrouby, matice a knoflíky a ujistěte se, že jsou utažené.

1. Pro správnou aplikaci očistěte povrch, na který má být nálepka umístěna. Použijte k tomu jemný čisticí prostředek, vodu nebo speciální odmašťovací prostředek. Povrch osušte čistým, suchým hadříkem.
2. Odstraňte ochrannou vrstvu z nálepky. Umístěte nálepku na předem připravený povrch. Pomocí stěrky nálepku zarovnejte a odstraňte případné vzduchové bubliny.




3. Chcete-li nálepku trvale odstranit, použijte speciální odstraňovač nálepek.




NASTAVENÍ ODPORU

Upravte úroveň odporu podle svých individuálních potřeb za pomoci otočného knoflíku, který se nachází na sloupku volantu.




VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ NASTAVENÍ SEDADLA

Pomocí otočných knoflíků nastavte sedadlo vertikálně a horizontálně. Uvolněte otočný knoflík, nastavte sedadlo do požadované polohy a utáhněte otočný knoflík.



VYROVNÁVÁNÍ

Nastavte zařízení pomocí stabilizátoru, který se nachází v zadní základně.



1. DISPLEJ



2. ÚDAJE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

SCAN	Na displeji se automaticky zobrazí parametry: TIME, SPEED, DISTANCE, TOTAL DISTANCE, CALORIES, PULSE (každých 6 sekund).
TIME	Zobrazuje čas tréninku.
SPEED	Zobrazuje aktuální rychlost během cvičení.
DISTANCE	Zobrazuje aktuální vzdálenost během tréninku.
ODOMETR	Zobrazuje celkovou vzdálenost od instalace baterie do vybití baterie. Po výměně baterií se hodnota vynuluje.
CALORIES	Zobrazuje spálené kalorie během tréninku.
PULSE	Zobrazí naměřený puls. Chcete-li měřit, uchopte snímače pulsu oběma rukama a počkejte 30 sekund na nejlepší měření.

Pozor: Výsledky měření pulsu nelze považovat za lékařská data a nelze je použít pro diagnostické účely.

3. FUNKCE TLAČÍTEK

Počítač se zapne po stisknutí libovolného tlačítka. Pokud se zařízení nepoužívá déle než 2 minuty, počítač se automaticky vypne.

MODE	Potvrzuje nastavení nebo výběr. Chcete-li vymazat údaje o čase, vzdálenosti a kaloriích, stiskněte a podržte MODE po dobu 2 sekund.
SET	Umožňuje spustit funkci odpočítávání zvoleného parametru: času (TIME), vzdálenosti (DISTANCE) nebo kalorií (CALORIES).
RESET	Resetuje nastavení. Chcete-li resetovat nastavení, stiskněte a podržte tlačítko.

4. PROGRAMY

1. REŽIM TRÉNINKU TIME

1. Stisknutím tlačítka MODE získáte přístup k funkci TIME.
2. Stiskněte SET pro nastavení cílového času (dlouhým stisknutím SET nastavení urychlíte).
3. Začněte cvičit a program se začne odpočítávat.
4. Když odpočítávání dosáhne nuly, začne blikat funkce TIME, což znamená, že tréninkový cíl byl splněn.
5. Pokud v tomto bodě pokračujete v tréninku, počítač zahájí odpočítávání od nuly.

2. REŽIM TRÉNINKU DISTANCE

1. Stisknutím tlačítka MODE získáte přístup k funkci DISTANCE.
2. Stisknutím tlačítka SET nastavte cílovou vzdálenost (dlouhé podržení tlačítka SET urychlí nastavení).
3. Začněte cvičit a program se začne odpočítávat.
4. Když odpočítávání dosáhne nuly, začne blikat funkce DISTANCE, což znamená, že tréninkový cíl byl splněn.
5. Pokud v tomto bodě pokračujete v tréninku, počítač zahájí odpočítávání od nuly.

3. REŽIM TRÉNINKU CALORIES

1. Stisknutím tlačítka MODE získáte přístup k funkci CALORIES.
2. Stisknutím tlačítka SET nastavte cílovou úroveň spálených kalorií (dlouhé podržení tlačítka SET urychlí nastavení).
3. Začněte cvičit a program se začne odpočítávat.
4. Když odpočítávání dosáhne nuly, začne blikat funkce CALORIES, což znamená, že tréninkový cíl byl splněn.
5. Pokud v tomto bodě pokračujete v tréninku, počítač zahájí odpočítávání od nuly.

Pokud trénink přerušíte na více než 4 sekundy, počítač přestane odpočítávat nastavený cíl a na displeji se zobrazí zpráva STOP. Po obnovení tréninku zpráva STOP z displeje zmizí a počítač automaticky začne odpočítávat.

1. Zařízení vyžaduje pravidelnou údržbu. Měla by být provedena nejméně každých 20 hodin provozu zařízení.
2. Údržba zahrnuje kontrolu:
 - pohyblivé části zařízení, tj. kontrola, zda jsou správně namazané. Pokud ne, namažte je. Doporučuje se používat speciální maziva pro ložiska kol nebo pro fitness zařízení.
 - všechny části zařízení, tj. dotažení šroubů a matic,
 - napájecí kabely (pokud jsou v přístroji) kvůli poškození.
3. K čištění zařízení používejte měkký hadřík mírně navlhčený vodou nebo případně vodou s mýdlem. Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky a ani materiály, které mohou zařízení poškodit. Zvláštní pozornost je třeba věnovat plastovým komponentům.
4. Po každém použití odstraňte ze zařízení všechny stopy potu a nečistot.

CZ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Počítač nezobrazuje údaje	1. Demontujte počítač a zkontrolujte, zda jsou kabely správně připojeny a zda nejsou poškozeny. 2. Zkontrolujte, zda jsou baterie vloženy správně. 3. Vyměňte baterie za nové.
Zařízení vydává rušivé zvuky během používání.	Zkontrolujte, zda jsou všechny části zařízení správně namontovány. Utáhněte šrouby.
Neukazují se hodnoty pulsu, nebo hodnoty jsou špatné.	1. Ujistěte se, že převody měření pulsu jsou správně připevněny. 2. Aby jste zajistili správné měření pulsu držte obě dlaně na senzorech. Pamatujte, že systémměření pulsu nemusí být zcela přesný. 3. Příliš pevné uchopení senzorů pulsu. Držte dlaně na senzorech pulsu a nesvírejte dlaně příliš pevně.
Zařízení není stabilní.	Nastavte koncovku zadního stabilizátoru tak, aby jste dali stroj do roviny.

1. Zákazník má následující možnosti uplatnění reklamace:
 - prostřednictvím kroků na webové stránce: <https://hop-sport.cz/info/reklamace-zaruka/>.
 - písemně na adresu:
Hegen Česko s.r.o.
Stavbařů 2201/36,
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika
 - e-mailem: info@hop-sport.cz
2. Reklamáce včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud je třeba poslat zařízení na opravu do zahraničí nebo dovést náhradní díly ze zahraničí, oprava může trvat déle.
3. Použije se právo země, do které bylo zboží dodáno, včetně záručních ustanovení. Neplatí Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
4. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním.

CZ OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tento výrobek je dodáván v obalu, aby byl chráněn před možným poškozením během přepravy. Obaly jsou vyrobené ze surovin, které lze recyklovat. Tyto materiály vyhazujte podle jejich typu.



Z důvodu ochrany životního prostředí musí být použité baterie odevzdané v místě prodeje, nebo předané do určené sběrně pro skladování druhotných surovin. Nevyhazujte použité baterie do domovních košů na odpady. Tímto budete přispívat k ochraně životního prostředí.



Opatřebovaná elektrická zařízení (včetně počítačů) jsou druhotné suroviny – nesmí se vyhazovat do kontejnerů na domovní odpady, protože mohou obsahovat látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí! Prosíme o aktivní podporu efektivního hospodaření s přírodními zdroji a ochranu životního prostředí, použité zařízení odevzdejte do sběrně pro skladování druhotných surovin – použitých elektrických zařízení.

VOR DEM GEBRAUCH LESEN SIE DIE GESAMTE BEDINGUNGSANLEITUNG AUFMERKSAM DURCH. BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.


1. Die volle Sicherheit und Wirksamkeit bei Gebrauch kann erreicht werden, wenn das Gerät gemäß den Anweisungen zusammengebaut und verwendet wird. Denken Sie daran, die Benutzer des Geräts über alle Einschränkungen, Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen zu informieren. Wir sind nicht verantwortlich für Probleme oder Verletzungen, die durch einen Verstoß gegen die in diesem Handbuch festgelegten Regeln verursacht werden.
2. Das Produkt darf nur für seine Bestimmung verwendet werden.
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch durch Erwachsene bestimmt. Lassen Sie das Gerät nicht an einem für Kinder zugänglichen Ort. Während des Trainings sollten Minderjährige unter Aufsicht von Erwachsenen sein.
4. Das Gerät sollte an einem trockenen und warmen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden.
5. Vermeiden Sie, dass der Computer mit Wasser in Kontakt kommt, da dies Beschädigungen oder einen Kurzschluss verursachen kann.
6. Das Gerät ist nicht für Rehabilitationszwecke geeignet.
7. Jeweils eine Person kann das Gerät benutzen.
8. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, saubere und freie Oberfläche.
9. Es wird empfohlen, einen Teppich, eine Matte oder eine andere Unterlage zu verwenden, um den Boden unter dem Gerät zu schützen.
10. Legen Sie im Montagebereich eine geeignete Unterlage (z. B. eine Gummimatte, eine Holzunterlage usw.) unter das Gerät, um Verschmutzungen zu vermeiden.
11. Bevor Sie mit dem Training beginnen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollständig und alle Teile vorhanden sind.
12. Wenn Sie gesundheitliche Probleme / chronische Krankheiten haben oder zum ersten Mal mit dieser Art von Gerät trainieren, konsultieren Sie vor dem Training einen Arzt oder Spezialisten. Falsches oder übermäßiges Training kann zu Verletzungen führen.
13. Wärmen Sie sich auf, bevor Sie das Gerät benutzen.
14. Wenn Sie während des Trainings Schmerzen, unregelmäßigen Herzschlag, Atemnot, Schwindel oder Übelkeit verspüren, brechen Sie das Training sofort ab. Bevor Sie das Trainingsprogramm fortsetzen, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.
15. Tragen Sie keine langen, losen Kleidungsstücke, die sich in beweglichen Teilen verfangen könnten.
16. Denken Sie daran, die an den Pedalen befestigten Riemen festzuzschnallen.
17. Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es technisch einwandfrei ist. Wenn Sie während des Gebrauchs fehlerhafte Komponenten finden oder störende Geräusche vom Gerät hören, unterbrechen Sie das Training. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn das Problem behoben ist.
18. Nehmen Sie nur die beschriebenen Einstellungen oder Änderungen am Gerät vor, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Service (Die Kontaktdaten finden Sie später im Handbuch).
19. Der für den sicheren Betrieb des Geräts erforderliche Mindestfreiraum beträgt mindestens zwei Meter.
20. Das maximal zulässige Benutzergewicht beträgt 150 kg.
21. Das Gerät wurde gemäß der Norm PN-EN ISO 20957-10:2018-03 hergestellt.

STÜCKLISTE


Teil-Nr.	Bezeichnung	Stk.
1	Hauptrahmen	1
2	Handgriff	1
3	Computersäule	1
4	Sattelrahmen	1
5	Sattelsäule	1
6	Vorderer Standfuß	1
7	Hinterer Standfuß	1
8	Sattel	1
9	Linkes Pedal	1
10	Rechtes Pedal	1
11	Computer	1
12	Schraubenschlüssel (13–15)	1
13	Inbusschlüssel	1
14	Schraube M8×75	4
15	Unterlegscheibe M8	8
16	Hutmutter	4
17	Sechskantschraube M8×20	4
18	Federscheibe	4
19	Abdeckung	1
20	Linke Kurbel	1
21	Rechte Kurbel	1
22	Drehknopf	1
23	Distanzstück	1
24	Drehknopfabdeckung	1
25	Drehknopf	1
26	Drehknopf	1
27	Schraube	4

AUFBAUANLEITUNG


- 1** Montieren Sie den vorderen Standfuß (6) und den hinteren Standfuß (7) mit einer Schraube (14), einer Unterlegscheibe (15), einer Hutmutter (16) und dem Schraubenschlüssel (12) am Hauptrahmen (1).



- 2** Ziehen Sie das rechte Pedal (10) mit einem Schraubenschlüssel (12) im Uhrzeigersinn an der rechten Kurbel (21) fest und ziehen Sie dann das linke Pedal (9) gegen den Uhrzeigersinn an der linken Kurbel (20) fest.




- 3** Schließen Sie zunächst das in der Abbildung gezeigte Kabel des Geschwindigkeitssensors an und führen Sie es in die Lenksäule ein, dann schieben Sie die Abdeckung (19) in die mittlere Position der Computersäule (3). Montieren Sie dann die Lenksäule (3) mit der Schraube (17) mit Federscheibe (18) und Unterlegscheibe (15) am Hauptrahmen (1). Ziehen Sie alle Schrauben mit einem Inbusschlüssel (13) fest. Sobald die Schrauben angezogen sind, schieben Sie die Abdeckung (19) wieder an ihren Platz.




4


Den Drehknopf (22) und das Distanzstück (23) festziehen, die Drehknopfabdeckung (24) entfernen und den Handgriff (2) anbringen. Ziehen Sie dann den Drehknopf (22) und das Distanzstück (23) wieder fest und bringen Sie die Drehknopfabdeckung (24) an. Stellen Sie den Handgriff auf den richtigen Winkel ein und ziehen Sie den Drehknopf (22) fest an.




- 5** Lösen Sie den Drehknopf (25) am Hauptrahmen (1) und setzen Sie die Sattelsäule (5) ein, dann ziehen Sie den Drehknopf (25) fest.




- 6** Montieren Sie den Sattelrahmen (4) mit der Schraube (14) und dem Drehknopf (26) an der Sattelsäule (5). Der Sattelrahmen (4) ermöglicht die Verstellung des Sattels nach vorne und hinten.



- 7** Lösen Sie mit einem Inbusschlüssel (13) die Muttern auf beiden Seiten des Sattels (8) und befestigen Sie den Sattel (8) auf dem Sattelrahmen (4). Ziehen Sie dann mit dem Schraubenschlüssel (12) die Muttern auf beiden Seiten des Sattels (8) fest.




- 8** Schließen Sie die Drähte des Geschwindigkeitssensors und des Herzfrequenzsensors an den Computer (11) an und verbinden Sie dann das einzelne Kabel der Computersäule (3) mit dem Computer (11). Setzen Sie den Computer (11) mit dem Inbusschlüssel (13) auf die Computersäule (3) und drehen Sie die Schraube (27) ein.





- 9** Überprüfen Sie alle Schrauben, Muttern und Drehknöpfe und stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen sind, bevor Sie das Trainingsgerät benutzen.

1. Für eine korrekte Anbringung muss die Oberfläche, auf der der Aufkleber angebracht werden soll, gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein mildes Reinigungsmittel, Wasser oder ein spezielles Entfettungsmittel. Trocknen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.



2. Entfernen Sie die Schutzschicht von dem Aufkleber. Legen Sie den Aufkleber auf die vorbereitete Oberfläche. Verwenden Sie einen Rakel, um den Aufkleber auszurichten und eventuelle Luftblasen zu entfernen.



3. Um den Aufkleber dauerhaft zu entfernen, verwenden Sie einen speziellen Aufkleberentferner.

WIDERSTANDSANPASSUNG


Passen Sie den Widerstand mit dem Einstellknopf an der Lenksäule an Ihre individuellen Bedürfnisse an.

HORIZONTALE UND VERTIKALE EINSTELLUNG DES SATTELS

Stellen Sie den Sattel in der Horizontalen und Vertikalen mit Hilfe von Drehknöpfen ein. Lösen Sie den Drehknopf, stellen Sie Den Sattel in der gewünschten Position ein und ziehen Sie den Drehknopf wieder fest.

NIVELLIERUNG

Stellen Sie das Gerät mit dem Stabilisator an der hinteren Rahmen ein.



1. DISPLAY



2. COMPUTER ANZEIGE

SCAN	Zeigt automatisch die Parameter an: TIME, SPEED, DISTANCE, TOTAL DISTANCE, CALORIES, PULSE (alle 6 Sekunden) auf dem Bildschirm.
TIME	Zeigt die Trainingszeit.
SPEED	Zeigt die aktuelle Geschwindigkeit während des Trainings an.
DISTANCE	Zeigt die aktuelle Gesamtstrecke beim Training an.
ODOMETR	Zeigt die Gesamtstrecke vom Einsetzen der Batterie bis zur Erschöpfung der Batterie an. Der Wert wird auf Null zurückgesetzt, wenn die Batterie ersetzt wird.
CALORIES	Zeigt die verbrannten Kalorien an.
PULSE	Zeigt den gemessenen Puls an. Um eine Messung durchzuführen, halten Sie die Pulssensoren mit beiden Händen und warten Sie 30 Sekunden, um den besten Messwert zu erhalten.

Hinweis: Pulsmessergebnisse können nicht als medizinische Daten behandelt und für diagnostische Zwecke verwendet werden.

3. TASTENFUNKTIONEN

Der Computer schaltet sich ein, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird. Wenn das Gerät länger als 2 Minuten nicht verwendet wird, schaltet sich der Computer automatisch aus.

MODE	Bestätigt Einstellungen oder Auswahlen. Um Zeit-, Distanz- und Kaloriendaten zu löschen, halten Sie MODE 2 Sekunden lang gedrückt.
SET	Damit können Sie die Countdown-Funktion des ausgewählten Parameters starten: Zeit (TIME), Distanz (DISTANCE) oder Kalorien (CALORIES).
RESET	Setzt die Einstellungen zurück. Um die Einstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste gedrückt.

4. PROGRAMME

1. TIME-TRAININGSMODUS

1. Drücken Sie MODE, um die Funktion-TIME aufzurufen.
2. Drücken Sie SET, um die Zielzeit einzustellen (drücken Sie lange SET, um die Einstellung zu beschleunigen).
3. Starten Sie das Training und das Programm beginnt herunterzuzählen.
4. Wenn der Countdown Null erreicht, beginnt die TIME-Funktion zu blinken und zeigt damit an, dass das Trainingsziel erreicht wurde.
5. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt mit dem Training fortfahren möchten, beginnt der Computer, von Null herunterzuzählen.

2. DISTANCE-TRAININGSMODUS

1. Drücken Sie MODE, um zur Funktion DISTANZ zu gelangen.
2. Drücken Sie SET, um die Zielentfernung einzustellen (drücken Sie lange SET, um die Einstellung zu beschleunigen).
3. Starten Sie Ihr Training und das Programm beginnt mit dem Countdown.
4. Wenn der Distanz-Countdown Null erreicht, blinkt die DISTANCE-Funktion, was bedeutet, dass das Trainingsziel erreicht wurde.
5. Wenn Sie an dieser Stelle mit dem Training fortfahren, beginnt der Computer bei Null zu zählen.

3. KALORIEN-TRAININGSMODUS

1. Drücken Sie MODE, um die Funktion KALORIEN aufzurufen.
2. Drücken Sie SET, um den Zielkalorienverbrauch festzulegen (drücken Sie lange SET, um die Einstellung zu beschleunigen).
3. Starten Sie Ihr Training und das Programm beginnt mit dem Countdown.
4. Wenn der Countdown der verbrannten Kalorien Null erreicht, beginnt die Funktion CALORIES zu blinken, was bedeutet, dass das Trainingsziel erreicht wurde.
5. Wenn Sie an dieser Stelle mit dem Training fortfahren, beginnt der Computer bei Null zu zählen.

Wenn Sie Ihr Training länger als 4 Sekunden unterbrechen, stoppt der Computer das Herunterzählen des gesetzten Ziels und die Meldung STOP erscheint auf dem Display. Wenn Sie mit dem Training fortfahren, verschwindet STOP vom Display und der Computer beginnt automatisch mit dem Countdown.

1. Warten Sie das Gerät regelmäßig. Dies sollte mindestens alle 20 Betriebsstunden durchgeführt werden.
2. Die Instandhaltung umfasst die Kontrolle von:
 - bewegliche Teile des Gerätes, d.H. auf ordnungsgemäße Schmierung achten. Falls diese nicht richtig vorhanden ist, fetten Sie sie ein. Es wird empfohlen, spezielle Schmiermittel für Fahrradlager oder für Fitnessgeräte zu verwenden.
 - das Anziehen von Schrauben und Muttern,
 - Netzkabel (falls im Gerät vorhanden) auf Beschädigungen prüfen.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein weiches Tuch, das Sie leicht mit Wasser oder mit Seife und Wasser angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine starken Substanzen oder scharfen Reinigungsmittel, die das Gerät beschädigen können. Besondere Vorsicht ist bei Kunststoffteilen geboten.
4. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Schweiß- und Schmutzspuren vom Gerät.

DE FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösungsvorschlag
Der Computer zeigt keine Daten an.	1. Bauen Sie den Computer auseinander und prüfen Sie, ob die Kabel richtig angeschlossen und nicht beschädigt sind. 2. Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. 3. Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
Das Gerät macht während des Gebrauchs störende Geräusche.	Überprüfen Sie, ob alle Teile des Geräts korrekt installiert sind. Ziehen Sie die Schrauben an.
Die Herzfrequenz wird nicht angezeigt oder die Herzfrequenzanzeige zeigt Unregelmäßigkeiten.	1. Überprüfen Sie, ob die Verbindungen des Sensorkabels und des Computers richtig angeschlossen sind. 2. Um eine korrekte Pulsmessung zu erhalten, müssen Sie beide Hände auf die Sensoren auflegen. Denken Sie daran, dass die Messungen des Herzfrequenzüberwachungssystems möglicherweise ungenau sein können. 3. Halten Sie die Sensoren nicht zu fest umgriffen. Dies kann zu Messfehlern führen.
Das Gerät wackelt.	Drehene Sie die Endkappe am hinteren Fußrohr, um das Gerät auszurichten.

1. Sie haben folgende Möglichkeiten, um Ihre Reklamation zu melden:

- via Reklamationsformular auf der Internetseite: **www.hop-sport.de/reklamation/**
- schriftlich an folgende Adresse:

Hegen Deutschland GmbH

Papenreye 53

22453 Hamburg

Deutschland

- via E-Mail: **service@hop-sport.de**

2. Mängel, die innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten, werden im Regelfall innerhalb von 14 Werktagen ab dem Zustelldatum des mangelhaften Artikels kostenlos beseitigt. Falls das Gerät zur Reparatur ins Ausland geschickt oder Ersatzteile aus dem Ausland beschafft werden müssen, kann die Reparatur länger dauern.
3. Es gilt das Recht des Landes, einschließlich der Gewährleistungsbestimmungen, in das die Ware geliefert wird. UN-Kaufrecht gilt nicht.
4. Die Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch eine unsachgemäße Benutzung entstanden sind.

DE UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt wird in einer Verpackung geliefert, um es vor möglichen Transportschäden zu schützen. Die Verpackung ist unverarbeitetes Rohmaterial und kann recycelt werden. Entsorgen Sie diese nach den geltenden Vorschriften der örtlichen Abfallentsorgung.



Um die Umwelt zu schützen, geben Sie die leeren Batterien an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



Gebrauchte elektrische Geräte (einschließlich eines Computers) sind recycelbare Materialien - sie dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie Substanzen enthalten können, die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein können! Bitte helfen Sie aktiv beim wirtschaftlichen Umgang mit natürlichen Ressourcen und beim Umweltschutz, indem Sie dieses Gerät bei der entsprechenden Rücknahmestelle abgeben.

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT.


1. Une sécurité et une efficacité d'utilisation maximales peuvent être obtenues, à condition que l'équipement soit assemblé et utilisé conformément aux instructions. N'oubliez pas d'informer les utilisateurs de l'équipement de toutes les restrictions, avertissements et précautions. Nous ne sommes pas responsables des problèmes ou blessures causés par une procédure contraire aux règles énoncées dans ce manuel.
2. Le produit ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné.
3. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement, par des adultes. Ne laissez pas l'appareil dans un endroit accessible aux enfants. Pendant la formation, les mineurs doivent être sous la surveillance d'un adulte.
4. L'appareil doit être stocké dans un endroit sec et chaud à l'abri de la lumière directe du soleil.
5. Évitez de mettre votre ordinateur en contact avec de l'eau, car cela pourrait l'endommager ou créer un court-circuit.
6. L'équipement n'est pas adapté à des fins de réhabilitation.
7. Une personne peut utiliser l'équipement à la fois.
8. Placez l'équipement sur une surface horizontale, stable, plane, propre et libre.
9. Il est recommandé d'utiliser un tapis ou une autre base pour protéger le sol sous l'équipement.
10. Placez une base appropriée (par exemple un tapis en caoutchouc, une base en bois, etc.) sous l'appareil dans la zone de montage pour éviter les salissures.
11. Avant la formation, vérifiez que l'appareil est complet et que toutes les pièces sont en place.
12. Si vous souffrez de problèmes de santé / maladies chroniques, ou s'il s'agit de la première formation sur ce type d'équipement, avant de commencer la formation, consultez un médecin ou un spécialiste. Une formation incorrecte ou excessive peut provoquer des blessures.
13. Réchauffez-vous avant d'utiliser l'appareil.
14. Si vous ressentez de la douleur, un rythme cardiaque irrégulier, une respiration superficielle, des étourdissements ou des nausées pendant l'exercice sur l'appareil, arrêtez immédiatement l'exercice. Avant de continuer l'exercice, vous devriez consulter un médecin.
15. Ne portez pas de vêtements longs et amples qui pourraient se prendre dans les pièces mobiles.
16. N'oubliez pas d'attacher les ceintures sur les pédales.
17. N'utilisez l'appareil que lorsqu'il est techniquement solide. Si vous trouvez des composants défectueux ou entendez un son dérangentant provenant de l'appareil pendant l'utilisation, arrêtez de vous entraîner. N'utilisez pas l'appareil tant que le problème n'est pas résolu.
18. N'effectuez aucun réglage ou modification de l'appareil autre que ceux décrits dans ce manuel. En cas de problème, veuillez contacter le service (les coordonnées sont fournies plus loin dans le manuel).
19. L'espace libre minimum requis pour un fonctionnement sûr de l'appareil n'est pas inférieur que deux mètres.
20. Le poids maximum autorisé de l'utilisateur est 150 kg.
21. L'appareil a été fabriqué conformément à la norme PN-EN ISO 20957-10:2018-03.

LISTE DE PIÈCES


N°	Description	Pcs.
1	Cadre principal	1
2	Poignée	1
3	Colonne d'ordinateur	1
4	Base de selle	1
5	Colonne de selle	1
6	Stabilisateur avant	1
7	Stabilisateur arrière	1
8	Selle	1
9	Pédale gauche	1
10	Pédale droite	1
11	Ordinateur	1
12	Clé (13-15)	1
13	Clé Allen	1
14	Vis M8×75	4
15	Rondelle arc M8	8
16	Écrou borgne	4
17	Vis hexagonale M8×20	4
18	Rondelle élastique	4
19	Couvercle	1
20	Manivelle gauche	1
21	Manivelle droite	1
22	Bouton	1
23	Entretoise de bouton	1
24	Couvercle de bouton	1
25	Bouton	1
26	Bouton	1
27	Vis	4

MONTAGE

- 1** Assemblez le stabilisateur avant (6) et le stabilisateur arrière (7) au cadre principal (1) à l'aide de la vis M8 x 75 (14), de la rondelle arcée M8 (15), de l'écrou (16) et de la clé (12).




- 2** Serrez la pédale droite (10) dans le sens des aiguilles d'une montre sur la manivelle droite (21) à l'aide de la clé (12), puis vissez la pédale gauche (9) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la manivelle gauche (20) à l'aide de la clé (12).




3

Commencez par connecter le câble du capteur de vitesse indiqué sur l'image et insérez-le dans la colonne de direction, puis faites glisser le couvercle (19) jusqu'à la position centrale de la colonne de l'ordinateur (3). Ensuite, montez la colonne de direction (3) sur le cadre principal (1) à l'aide de la vis (17) avec rondelle élastique (18) et rondelle en arc (15). Serrez toutes les vis avec la clé Allen (13). Après avoir serré les vis, remettez le couvercle (19) en place.




4


Vissez le bouton (22) et l'entretoise du bouton (23), retirez le couvercle du bouton (24) et installez la poignée (2). Resserrez ensuite le bouton (22), l'entretoise du bouton (23) et installez le couvercle du bouton (24). Réglez la poignée au bon angle et serrez fermement le bouton (22).




- 5** Desserrez le bouton (25) sur le cadre principal (1) et montez la colonne de selle (5), puis serrez le bouton (25).




- 6** Assemblez la base de selle (4) à la colonne de selle (5) avec la vis (14) et le bouton (26). La base de selle (4) permet de régler la selle vers l'avant et vers l'arrière.



- 7** À l'aide de la clé Allen (13), desserrez les écrous des deux côtés de la selle (8), puis fixez la selle (8) à la base du siège (4). Utilisez ensuite la clé (12) pour serrer les écrous des deux côtés de la selle (8).




- 8** Connectez respectivement les câbles du capteur de vitesse et les câbles du capteur de fréquence cardiaque à l'ordinateur (11), puis connectez l'unique câble de la colonne de l'ordinateur (3) à l'ordinateur (11). Placer l'ordinateur (11) sur la colonne d'ordinateur (3) et serrer la vis (27) avec la clé Allen (13).





- 9** Avant d'utiliser l'équipement d'entraînement, vérifiez toutes les vis, écrous et boutons et assurez-vous qu'ils sont bien serrés.

1. Pour une application correcte, nettoyez la surface où l'autocollant doit être placé. Utilisez pour cela un détergent doux, de l'eau ou un dégraissant spécial. Séchez la surface avec un chiffon propre et sec.




2. Retirez la couche protectrice de l'autocollant. Placez l'autocollant sur la surface préalablement préparée. Utilisez la raclette pour aligner l'autocollant et éliminer les éventuelles bulles d'air.



3. Pour retirer définitivement l'autocollant, utilisez un dissolvant d'autocollant spécial.


RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE

Ajustez le niveau de résistance à vos besoins individuels à l'aide de molette de réglage sur la colonne de compteur.





AJUSTEMENT VERTICAL ET HORIZONTAL DE LA SELLE

Réglez la selle verticalement et horizontalement à l'aide des molettes. Dévissez la molette, placez la selle en position et serrez-la.



APLANISSEMENT

Réglez la position l'appareil à l'aide du stabilisateur sur la base arrière.



1. AFFICHAGE



2. MARQUES SUR L’AFFICHAGE

SCAN	Affiche automatiquement les paramètres : TEMPS, VITESSE, DISTANCE, DISTANCE TOTALE, CALORIES, PULSE (toutes les 6 secondes) à l'écran.
TIME	Affiche la durée de l'entraînement.
SPEED	Affiche la vitesse actuelle pendant l'exercice.
DISTANCE	Affiche la distance actuelle pendant l'entraînement.
ODOMETR	Affiche la distance totale entre l'installation de la batterie et son épuisement. La valeur est remise à zéro lorsque la pile est remplacée.
CALORIES	Affiche les calories brûlées pendant l'entraînement.
PULSE	Affiche le pouls mesuré. Pour effectuer la mesure, saisissez les capteurs de pouls avec les deux mains et attendez 30 secondes pour obtenir la meilleure mesure.

Remarque : les résultats de la mesure du pouls ne peuvent être considérés comme des données médicales et utilisés à des fins de diagnostic.

3. FONCTIONS DES BOUTONS

L'ordinateur s'allume si l'on appuie sur l'un des boutons. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de 2 minutes, l'ordinateur s'éteint automatiquement.

MODE	Confirme les réglages ou la sélection. Pour effacer les données relatives au temps, à la distance et aux calories, appuyez sur MODE pendant 2 secondes.
SET	Lance la fonction de compte à rebours du paramètre sélectionné : temps (TIME), distance (DISTANCE) ou calories (CALORIES).
RESET	Réinitialise les paramètres. Pour réinitialiser les paramètres, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé.

4. PROGRAMMES

1. MODE D'ENTRAÎNEMENT TIME

1. Appuyez sur MODE pour accéder à la fonction TIME.
2. Appuyez sur SET pour régler le temps cible (le fait de maintenir SET pendant une longue période accélère le réglage).
3. Commencez l'entraînement et le programme commencera à décompter.
4. Lorsque le décompte du temps atteint zéro, la fonction TIME commence à clignoter, indiquant que l'objectif d'entraînement a été atteint.
5. Si vous souhaitez poursuivre votre entraînement à ce stade, l'ordinateur commencera à compter à rebours à partir de zéro.

2. MODE D'ENTRAÎNEMENT DISTANCE

1. Appuyez sur MODE pour accéder à la fonction DISTANCE.
2. Appuyez sur SET pour régler la distance cible (le fait de maintenir SET pendant une longue période accélère le réglage).
3. Commencez l'entraînement et le programme commencera à décompter.
4. Lorsque le décompte de la distance atteint zéro, la fonction DISTANCE se met à clignoter, indiquant que l'objectif de l'entraînement a été atteint.
5. Si vous souhaitez poursuivre votre entraînement à ce stade, l'ordinateur commencera à compter à rebours à partir de zéro.

3. MODE D'ENTRAÎNEMENT CALORIES

1. Appuyez sur MODE pour accéder à la fonction CALORIES.
2. Appuyez sur SET pour régler l'objectif de calories brûlées (le fait de maintenir SET pendant une longue période accélère le réglage).
3. Commencez l'entraînement et le programme commencera à décompter.
4. Lorsque le décompte des calories brûlées atteint zéro, la fonction CALORIES se met à clignoter, indiquant que l'objectif d'entraînement a été atteint.
5. Si vous souhaitez poursuivre votre entraînement à ce stade, l'ordinateur commencera à compter à rebours à partir de zéro.

Si vous interrompez votre entraînement pendant plus de 4 secondes, l'ordinateur arrête le décompte de l'objectif fixé et le message STOP apparaît à l'écran. Lorsque vous reprenez l'entraînement, le message STOP disparaît de l'écran et l'ordinateur reprend automatiquement le compte à rebours.

1. Entretenez régulièrement l'appareil. Il doit être effectué au moins toutes les 20 heures de fonctionnement de l'équipement.
2. La maintenance comprend le contrôle:
 - les pièces mobiles de l'appareil, c'est-à-dire vérifier qu'elles sont correctement lubrifiées. Sinon, graissez-les. Il est recommandé d'utiliser des lubrifiants spéciaux pour les roulements de vélo ou pour les appareils de fitness.
 - toutes les pièces de l'appareil, c'est-à-dire les vis et les écrous de serrage,
 - cordons d'alimentation (s'ils sont présents dans l'appareil) pour tout dommage.
3. Pour nettoyer l'équipement, utilisez un chiffon doux et légèrement humidifié avec de l'eau ou éventuellement avec de l'eau et du savon. N'utilisez pas de substances fortes ou de produits de nettoyage agressifs pouvant endommager l'équipement. Un soin particulier doit être apporté aux composants en plastique.
4. Après chaque utilisation, retirez toute trace de sueur et de saleté de l'appareil.

FR LA RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Résolution
L'ordinateur n'affiche pas de données.	1. Démontez l'ordinateur et vérifiez que les câbles sont correctement connectés et ne sont pas endommagés. 2. Vérifiez que les piles sont insérées correctement. 3. Remplacez les piles par des neuves.
L'appareil émet des sons dérangeants pendant l'utilisation.	Vérifiez que toutes les pièces de l'appareil sont correctement installées. Serrez les vis.
L'ordinateur n'affiche pas les pulsations ou contient des valeurs couvertes.	1. Assurez-vous que le capteur cardiaque et les câbles de l'ordinateur sont correctement connectés. 2. Pour assurer une lecture correcte du pouls, tenez les deux mains sur les capteurs. N'oubliez pas que les mesures du système de surveillance de la fréquence cardiaque peuvent être inexactes. 3. Ne serrez pas trop les mains sur les capteurs. Cela peut provoquer des erreurs de mesure.
L'appareil n'est pas stable.	Tourner la pointe du stabilisateur arrière pour niveler le vélo.

1. Le client a les possibilités suivantes pour signaler une réclamation:
 - via le formulaire de réclamation sur le site web: **www.hop-sport.de/reklamation/**
 - par écrit à l'adresse suivante:
Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53,
22453 Hambourg
Allemagne
 - par e-mail: **service@hop-sport.de**
2. Les défauts survenus pendant la période de garantie seront généralement réparés gratuitement dans un délai de 14 jours ouvrables à compter de la date de livraison du produit défectueux. Si l'envoi de l'appareil pour réparation à l'étranger ou l'importation de pièces de rechange de l'étranger est nécessaire, la réparation peut prendre plus de temps.
3. La loi du pays de livraison des marchandises s'applique, y compris les dispositions relatives à la garantie. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas.
4. La garantie ne couvre pas les dommages causés par une utilisation incorrecte.

FR PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ce produit est fourni dans un emballage pour le protéger de tout dommage pendant le transport. L'emballage est une matière première non transformée et peut être recyclé. Jeter ces matériaux selon leur type.



Pour protéger l'environnement, apportez les piles usagées à un centre de recyclage agréé. Ne jetez pas les piles usagées dans vos poubelles domestiques. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



Les appareils électriques usagés (y compris un ordinateur dans cet appareil) sont des matériaux recyclables - ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, car ils peuvent contenir des substances dangereuses pour la santé humaine et l'environnement! Veuillez aider activement à la gestion économique des ressources naturelles et à la protection de l'environnement en remettant l'appareil utilisé au point de stockage des matériaux recyclables - appareils électriques usagés.

BEFORE USING THE EQUIPMENT, READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP THEM FOR FUTURE USE.


1. Full safety and effectiveness of use can be achieved by following the instructions for assembly and use of the equipment. Please, remember to inform all potential users of the equipment about restrictions and precautions. We don't take any responsibility for injuries of any kind caused by improper use of our equipment.
2. The equipment must be used only in accordance to the intended use.
3. Our products are designed for adult users and intended for home use only. Don't leave the equipment unattended if there are children nearby. Underage kids should only use the equipment under adult supervision.
4. The device should be stored in a dry and warm place away from direct sunlight.
5. Avoid contact of the electric devices with water as it may cause damage or short circuit.
6. Our equipment is not suitable for rehabilitation purposes.
7. The equipment should be used by only one person at a time.
8. Place your device on the horizontal and even surface. Make sure the location you choose is stable, clean and free of other items.
9. It is recommended to use carpet, mat or other pad under the device to protect the floor.
10. Put the proper base (e.g. rubber mat, wooden base etc.) under the device in assembly area to avoid mess.
11. Before training, check that the equipment is complete and that all parts are in the right places.
12. If you have any medical conditions or chronic illnesses, or if you are using this type of equipment for the first time, we recommend consulting a doctor or specialist. Incorrect or excessive training can damage your health.
13. Warm-up before using the device.
14. If you experience pain, an irregular heartbeat, shortness of breath, dizziness or nausea while using the device, stop training immediately. Seek medical advice before continuing using the device.
15. Avoid wearing long, loose clothing while using the device, as it can get caught in the moving elements of the equipment.
16. Remember to fasten the straps on the pedals.
17. Use the device only when it's well-functioning. If you find faulty components or hear disturbing sound from the device during use, stop exercising. Do not use the device until the problem is resolved.
18. Do not make any adjustments or modifications to the device other than those described in these instructions. In case of any problems please contact the service provider (contact details are provided below).
19. The minimum space required for safe use of the device is no less than two meters.
20. The maximum permissible user weight is 150 kg.
21. The device was made in accordance with the PN-EN ISO 20957-10:2018-03 standard.

LIST OF PARTS


No.	Description	Pcs
1	Main frame	1
2	Handlebar	1
3	Computer column	1
4	Saddle base	1
5	Saddle column	1
6	Front stabilizer	1
7	Rear stabilizer	1
8	Saddle	1
9	Left pedal	1
10	Right pedal	1
11	Computer	1
12	Wrench (13–15)	1
13	Allen key	1
14	Screw M8×75	4
15	Arc washer M8	8
16	Cap nut	4
17	Hex screw M8×20	4
18	Spring washer	4
19	Cover	1
20	Left crank	1
21	Right crank	1
22	Knob	1
23	Knob spacer	1
24	Knob cover	1
25	Knob	1
26	Knob	1
27	Screw	4

ASSEMBLY DIAGRAM


- 1** Assemble the front stabilizer (6) and rear stabilizer (7) to the main frame (1) using screw M8×75 (14), arc washer (15), cap nut (16) and wrench (12).




- 2** Tighten the right pedal (10) clockwise to the right crank (21) using the wrench (12), then screw the left pedal (9) counterclockwise to the left crank (20) using the wrench (12).




- 3** First, connect the speed sensor wire shown in the picture, and insert it into the computer column, then slide the cover (19) to the center position of the computer column (3). Then, mount the computer column (3) to the main frame (1) using the hex screw (17) and spring washer (18) and arc washer (15). Tighten all screws with allen key (13). After tightening the screws, slide the cover (19) back into place.




- 4** Screw the knob (22) and knob spacer (23), remove the knob cover (24) and install the handlebar (2). Then re-tighten the knob (22), the knob spacer (23) and install the knob cover (24). Set the handlebar at the correct angle and tighten the knob (22) firmly.




- 5** Loosen the knob (25) on the main frame (1) and mount the saddle column (5), then tighten the knob (25).




- 6** Assemble the saddle base (4) to the saddle column (5) with the screw (14) and knob (26). The saddle base (4) allows you to adjust the saddle forwards and backwards.



- 7** Using the allen wrench (13), loosen the nuts on the both sides of the saddle (8), then attach the saddle (8) to the saddle base (4). Then use the wrench (12) to tighten the nuts on the both sides of the saddle (8).




- 8** Connect the speed sensor wires and the heart rate sensor wires to the computer (11) respectively, then connect the single wire from the computer column (3) to the computer (11). Place the computer (11) on the computer column (3) with allen key (13) and tighten the screw (27).





- 9** Before using the training equipment, check all screws, nuts, knobs and make sure they are tight.

1. For proper application, clean surface where sticker should be placed. Use soft detergent, water, or special degreasing agent. Dry the surface with clean, dry cloth.




2. Remove the protective layer from the sticker. Place sticker on prepared surface. Use squeegee to align the sticker and to remove any air bubbles. .



3. To remove the sticker, use a special sticker agent remover.


RESISTANCE ADJUSTMENT

Adjust the resistance level to your individual needs with adjustment knob located on the handlebar column.




VERTICAL AND HORIZONTAL SADDLE ADJUSTMENT

Adjust the setting of the saddle vertically or horizontally with knobs. Unscrew the knob, set the saddle in the proper position and tighten the knob.



LEVELING

Adjust the position of the device with the stabilizer, which is placed on the rear base.



1. DISPLAY VIEW



2. DESIGNATIONS ON THE DISPLAY

SCAN	Automatically displays parameters: TIME, SPEED, DISTANCE, TOTAL DISTANCE, CALORIES, PULSE (every 6 seconds) on the screen.
TIME	Displays your training time.
SPEED	Displays your current speed during exercise.
DISTANCE	Displays the current distance during training.
ODOMETR	Displays the total distance from battery installation to exhaustion. The value will reset to zero when the batteries are replaced.
CALORIES	Displays calories burned during training.
PULSE	Displays the measured pulse. To take a measurement, hold the pulse sensors with both hands and wait 30 seconds for the best measurement.

Note: Pulse measurement results cannot be treated as medical data and used for diagnostic purposes.

3. BUTTONS FEATURES

The computer will turn on if any button is pressed. If the device is not used for more than 2 minutes, the computer will turn off automatically.

MODE	Confirms a setting or selection. To clear time, distance and calorie data, press and hold MODE for 2 seconds.
SET	It allows you to start the countdown function of the selected parameter: TIME, DISTANCE or CALORIES.
RESET	Resets the settings. To reset the settings, press and hold the button.

4. PROGRAMS

1. TIME TRAINING MODE

1. Press MODE to enter the TIME function.
2. Press SET to set the target time (long press SET to speed up the setting).
3. Start training and the program will start counting down.
4. When the countdown reaches zero, the TIME function will start flashing, which means that the training target has been reached.
5. If you want to continue training at this point, the computer will start counting from zero.

2. DISTANCE TRAINING MODE

1. Press MODE to enter the DISTANCE function.
2. Press SET to set target distance (long press SET to speed up setting).
3. Start training and the program will start counting down.
4. When the distance countdown reaches zero, the DISTANCE function will flash, which means the training target has been reached.
5. If you continue training at this point, the computer will start counting from zero.

3. CALORIES TRAINING MODE

1. Press MODE to enter the CALORIES function.
2. Press SET to set the target calories burned (long press SET to speed up the setting).
3. Start training and the program will start counting down.
4. When the countdown of calories burned reaches zero, the CALORIES function will start flashing, which means that the training target has been reached.
5. If you continue training at this point, the computer will start counting from zero.

If you interrupt your training for more than 4 seconds, the computer will stop counting down the set goal and the display will show STOP. When you resume training, STOP will disappear from the display and the computer will start counting down automatically.

1. Regular maintenance of the device should be considered. It should be carried out at least every 20 hours of operation of the device.
2. Maintenance includes:
 - checking on moving parts of the equipment and keeping them greased. It is recommended to use bicycle bearing greases or multi-component greases for fitness equipment.
 - taking care of other parts of the device, i.e.tightening bolts and nuts,
 - checking power cords (if present in the device) for damage.
3. To clean the equipment it's recommended to use a soft cloth slightly moistened with water or possibly with soap and water. Do not use strong substances or sharp cleaning materials that can damage the equipment. Particular care should be taken with plastic components.
4. After each use, remove all traces of sweat and dirt from the device.

GB TROUBLESHOOTING

Problem	Possible solution
The computer doesn't display data.	1. Disassemble the computer and check if the cables are correctly connected and are not damaged. 2. Check if the batteries are inserted correctly. 3. If batteries in the computer are exhausted replace them with the new ones.
The device makes disturbing sounds during use.	Check if all parts of the device are installed correctly. Tighten the screws.
The computer doesn't display the heartbeat or the values are incorrect.	1. Make sure that the pulse sensor and computer cables are properly connected. 2. To ensure correct pulse reading, hold both hands on the sensors. Remember that the measurements may be slightly inaccurate. Do not clamp your hands on the sensors too much as it may cause measurement errors.
The equipment is unstable.	Turn the end of the rear stabilizer to level the device.

1. Customer has the following options for submitting a complaint:
 - by filling the form on website: <https://www.hop-sport.de/reklamation/>
 - in writing to the correspondence address:
Hegen Deutschland GmbH
Papenreye 53
22453 Hamburg
Germany
 - by an email: service@hop-sport.de
2. Defects revealed during the warranty period will be removed free of charge within 14 working days from the date of delivery of device. If it is necessary to send device for repair abroad or to import spare parts from abroad, the repair period may be extended.
3. The law of the country to which the goods were delivered shall apply, including warranty rules. CISG does not apply.
4. The warranty does not cover damage caused by improper use.

GB ENVIRONMENTAL PROTECTION



This item has been packaged to protect it from potential damage during shipping. The packaging can be recycled. Discard these materials according to their type.



To protect the environment, take used batteries to the recycling facility. Do not discard used batteries to your household rubbish bins. In this way you will contribute to environmental protection.



Used electrical devices(including the computer in this item) are recyclable materials-you must not discard them to your household waste as they may contain dangerous substances for human health and environment! We kindly ask you for your active help in economical management of natural resources and environmental protection by handing over the used electrical devices to the right recycling facility.

PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA, PRZECZYTAJ UWAŻNIE CAŁĄ INSTRUKCJĘ. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI NA PRZYSZŁOŚĆ.


1. Pełne bezpieczeństwo i skuteczność użytkowania, może zostać osiągnięte, pod warunkiem złożenia i użytkowania sprzętu zgodnie z instrukcją. Pamiętaj, aby użytkownicy sprzętu zostali poinformowani o wszystkich ograniczeniach, ostrzeżeniach i środkach ostrożności. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy lub obrażenia spowodowane postępowaniem niezgodnym z zasadami określonymi w niniejszej instrukcji.
2. Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Urządzenie przeznaczone tylko do użytku domowego, przez osoby dorosłe. Nie pozostawiaj urządzenia w miejscu dostępnym dla dzieci. Podczas treningu niepełnoletni powinni przebywać pod nadzorem dorosłych.
4. Urządzenie należy przechowywać w suchym i ciepłym miejscu, z dala od bezpośredniego promieniowania słonecznego.
5. Należy unikać kontaktu komputera z wodą, gdyż może spowodować jego uszkodzenie lub powstanie spięcia elektrycznego.
6. Sprzęt nie jest odpowiedni do celów rehabilitacyjnych.
7. Ze sprzętu jednocześnie może korzystać jedna osoba.
8. Ustaw sprzęt na poziomej, stabilnej, równej, czystej i wolnej od innych przedmiotów powierzchni.
9. Zaleca się stosowanie pod sprzęt dywanu, maty lub innego podkładu ochraniającego na podłogę.
10. Umieść odpowiednią podstawę (np. gumową matę, drewnianą podstawę itp.) pod urządzeniem w obszarze montażu, aby uniknąć zabrudzenia.
11. Przed rozpoczęciem treningu, sprawdź, czy urządzenie jest kompletne oraz czy wszystkie jego części znajdują się na swoich miejscach.
12. Jeśli cierpisz na jakiegokolwiek dolegliwości zdrowotne/choroby przewlekłe, albo jeśli jest to pierwszy trening na tego typu sprzęcie, przed rozpoczęciem treningów, skonsultuj się z lekarzem lub specjalistą. Niewłaściwy lub nadmierny trening może spowodować uszczerbek na zdrowiu.
13. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, wykonaj rozgrzewkę.
14. Jeżeli podczas wykonywania ćwiczeń na urządzeniu odczuwasz ból, nieregularne bicie serca, płytkość oddechu, zawroty głowy lub mdłości, natychmiast przestań ćwiczyć. Przed kontynuowaniem ćwiczeń, powinienes zasięgnąć porady lekarza.
15. Nie zakładaj długich, luźnych ubrań, które mogłyby zostać wciągnięte przez ruchome elementy urządzenia.
16. Pamiętaj o zapięciu pasów umieszczonych na pedałach.
17. Używaj urządzenia wyłącznie, gdy jest sprawne technicznie. Jeżeli znajdziesz wadliwe komponenty lub usłyszysz niepokojący dźwięk, dochodzący z urządzenia podczas użytkowania, przestań ćwiczyć. Nie używaj urządzenia, dopóki problem nie zostanie usunięty.
18. Nie dokonuj żadnych regulacji ani modyfikacji urządzenia, oprócz opisanych w niniejszej instrukcji. W razie problemów skontaktuj się z serwisem (dane kontaktowe podane są w dalszej części instrukcji).
19. Minimalna wolna przestrzeń wymagana do bezpiecznej pracy urządzenia wynosi nie mniej niż dwa metry.
20. Maksymalna dopuszczalna waga użytkownika wynosi 150 kg.
21. Urządzenie zostało wykonane zgodnie z normą PN-EN ISO 20957-10:2018-03 w klasie H. C.

LISTA CZĘŚCI


Nr	Opis	Szt.
1	Rama główna	1
2	Uchwyt	1
3	Kolumna komputera	1
4	Podstawa siodełka	1
5	Kolumna siodełka	1
6	Przedni stabilizator	1
7	Tylny stabilizator	1
8	Siodełko	1
9	Lewy pedał	1
10	Prawy pedał	1
11	Komputer	1
12	Klucz (13–15)	1
13	Klucz imbusowy	1
14	Śruba M8×75	4
15	Podkładka łukowa M8	8
16	Nakrętka kołpakowa	4
17	Śruba sześciokątna M8×20	4
18	Podkładka sprężynowa	4
19	Ośłona	1
20	Lewa korba	1
21	Prawa korba	1
22	Pokrętło	1
23	Przekładka pokrętła	1
24	Ośłona pokrętła	1
25	Pokrętło	1
26	Pokrętło	1
27	Śruba	4

SCHEMAT MONTAŻU


- 1** Zamontuj przedni stabilizator (6) i tylny stabilizator (7) do ramy głównej (1) przy użyciu śruby M8×75 (14), podkładki łukowej M8 (15), nakrętki (16) i klucza (12).



- 2** Dokręć prawy pedał (10) zgodnie z ruchem wskazówek zegara do prawej korby (21) używając klucza (12), następnie dokręć lewy pedał (9) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do lewej korby (20) używając klucza (12).




- 3** W pierwszej kolejności podłącz przewód czujnika prędkości pokazany na rysunku i włóż go do kolumny kierownicy, następnie przesunąć osłonę (19) do środkowego położenia kolumny komputera (3). Następnie zamontuj kolumnę kierownicy (3) do ramy głównej (1) używając śruby (17) z podkładką sprężystą (18) i łukową (15). Za pomocą klucza imbusowego (13) dokręć wszystkie śruby. Po dokręceniu śrub przesunąć osłonę (19) z powrotem na miejsce.




4


Okręć pokrętło (22) i przekładkę pokrętła (23), zdejmij osłonę pokrętła (24) i zamontuj uchwyt (2). Następnie z powrotem dokręć pokrętło (22), przekładkę pokrętła (23) i zamontuj osłonę pokrętła (24). Ustaw uchwyt pod odpowiednim kątem i mocno dokręć pokrętło (22).




- 5** Poluzuj pokrętło (25) na ramie głównej (1) i zamontuj kolumnę siodełka (5), następnie dokręć pokrętło (25).




- 6** Zamontuj podstawę siodełka (4) do kolumny siodełka (5) przy pomocy śruby (14) i pokrętła (26). Podstawa siodełka (4) umożliwia regulację siodełka w przód i tył.



- 7** Przy użyciu klucza imbusowego (13) poluzuj nakrętki po obu stronach siodełka (8), a następnie przymocuj siodełko (8) do podstawy siodełka (4). Następnie przy użyciu klucza (12) dokręć nakrętki po obu stronach siodełka (8).




- 8** Podłącz odpowiednio przewody czujnika prędkości i przewody czujnika tętna do komputera (11), następnie pojedynczy przewód z kolumny komputera (3) podłącz do komputera (11). Umieść komputer (11) na kolumnie komputera (3) za pomocą klucza imbusowego (13) i wkręć śrubę (27).





- 9** Przed użyciem sprzętu treningowego sprawdź wszystkie śruby, nakrętki, pokrętła i upewnij się, że są dokręcone.

1. W celu prawidłowej aplikacji, wyczyść powierzchnię, na której ma być umieszczona naklejka. Użyj do tego łagodnego detergentu, wody lub specjalnego środka do odtłuszczania. Osusz powierzchnię czystą, suchą szmatką.




2. Usuń z naklejki warstwę ochronną. Umieść naklejkę na przygotowanej wcześniej powierzchni. Użyj rakli do wyrównania naklejki i usunięcia ewentualnych pęcherzyków powietrza.



3. Aby trwale usunąć naklejkę, użyj specjalnego preparatu do usuwania naklejek.


REGULACJA OPORU

Dostosuj poziom oporu do swoich indywidualnych potrzeb za pomocą pokrętła regulacyjnego, znajdującego się na kolumnie kierownicy.




REGULACJA SIODEŁKA W PIONIE I POZIOMIE

Dostosuj ustawienie siodełka w pionie i poziomie za pomocą pokręteł. Odkręć pokrętło, ustaw siodełko w odpowiedniej pozycji i dokręć pokrętło.



POZIOMOWANIE

Dostosuj ustawienie urządzenia za pomocą stabilizatora, znajdującego się na tylnej podstawie.



1. WIDOK WYŚWIETLACZA



2. OZNACZENIA NA WYŚWIETLACZU

SCAN	Automatycznie wyświetla parametry: TIME, SPEED, DISTANCE, TOTAL DISTANCE, CALORIES, PULSE (co 6 sekund) na ekranie.
TIME	Wyświetla czas treningu.
SPEED	Wyświetla aktualną prędkość podczas ćwiczenia.
DISTANCE	Wyświetla aktualny dystans podczas treningu.
ODOMETR	Wyświetla całkowity dystans od instalacji baterii do jej wyczerpania. Wartość zresetuje się do zera po wymianie baterii.
CALORIES	Wyświetla spalone kalorie podczas treningu.
PULSE	Wyświetla mierzony puls. Aby dokonać pomiaru chwyć obiema rękami za sensory pulsu i odczekaj 30 sekund do uzyskania najlepszego pomiaru.

Uwaga: Wyniki pomiaru pulsu nie mogą być traktowane jako dane medyczne i wykorzystywane w celach diagnostycznych.

3. FUNKCJE PRZYCISKÓW

Komputer włączy się, jeżeli naciśnięty zostanie dowolny przycisk. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłużej niż 2 minuty, komputer wyłączy się automatycznie.

MODE	Potwierdza ustawienia lub wybór. Aby wyczyścić dane dotyczące czasu, dystansu i wartości kalorii naciśnij i przytrzymaj MODE przez 2 sekundy.
SET	Umożliwia uruchomienie funkcji odliczania wybranego parametru: czasu (TIME), dystans (DISTANCE) lub kalorii (CALORIES).
RESET	Resetuje ustawienia. Aby zresetować ustawienia naciśnij i przytrzymaj przycisk.

4. PROGRAMY

1. TRYB TRENINGU TIME

1. Naciśnij MODE, aby przejść do funkcji TIME.
2. Naciśnij SET, aby ustawić docelowy czas (długie przytrzymanie SET powoduje przyspieszenie ustawiania).
3. Rozpocznij trening, a program rozpocznie odliczanie.
4. Gdy odliczanie czasu dojdzie do zera, funkcja TIME zacznie migać, co oznacza, że cel treningowy został zrealizowany.
5. Jeśli w tym momencie będziesz chciał kontynuować trening, komputer rozpocznie odliczanie od zera.

2. TRYB TRENINGU DISTANCE

1. Naciśnij MODE, aby przejść do funkcji DISTANCE.
2. Naciśnij SET, aby ustawić docelowy dystans (długie przytrzymanie SET powoduje przyspieszenie ustawiania).
3. Rozpocznij trening, a program rozpocznie odliczanie.
4. Gdy odliczanie dystansu dojdzie do zera, funkcja DISTANCE zacznie migać, co oznacza, że cel treningowy został zrealizowany.
5. Jeśli w tym momencie będziesz kontynuować trening, komputer rozpocznie odliczanie od zera.

3. TRYB TRENINGU CALORIES

1. Naciśnij MODE, aby przejść do funkcji CALORIES.
2. Naciśnij SET, aby ustawić docelowy poziom spalonych kalorii (długie przytrzymanie SET powoduje przyspieszenie ustawiania).
3. Rozpocznij trening, a program rozpocznie odliczanie.
4. Gdy odliczanie spalonych kalorii osiągnie zero, funkcja CALORIES zacznie migać, co oznacza, że cel treningowy został zrealizowany.
5. Jeśli w tym momencie będziesz kontynuować trening, komputer rozpocznie odliczanie od zera.

Jeżeli przerwiesz trening na dłużej niż 4 sekundy, komputer przestanie odliczać ustawiony cel, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat STOP. Przy wznowieniu treningu komunikat STOP zniknie z wyświetlacza, a komputer automatycznie rozpocznie odliczanie.

1. Należy regularnie dokonywać konserwacji urządzenia. Powinna być ona przeprowadzana nie rzadziej niż co 20 godzin pracy sprzętu.
2. Konserwacja obejmuje kontrolę:
 - ruchomych części urządzenia, tj. sprawdzenie, czy są one odpowiednio nasmarowane. Jeżeli nie, należy je nasmarować. Zaleca się stosowanie specjalnych smarów do łożysk rowerowych lub smarów przeznaczonych do sprzętów fitness.
 - pozostałych części urządzenia, tj. dokręcenie śrub i nakrętek,
 - przewodów zasilających (jeżeli występują w urządzeniu), pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
3. Do czyszczenia sprzętu należy używać miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej wodą lub ewentualnie wodą z mydłem. Nie należy używać silnych środków ani ostrych materiałów czyszczących, które mogą uszkodzić sprzęt. Szczególną ostrożność należy zachować przy elementach z tworzywa sztucznego.
4. Po każdym użytkowaniu należy usunąć z urządzenia wszelkie ślady potu i zanieczyszczeń.

PL ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwe rozwiązanie
Komputer nie wyświetla danych.	1. Zdemontuj komputer i sprawdź, czy przewody są prawidłowo połączone i czy nie są uszkodzone. 2. Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone. 3. Baterie w komputerze mogą być wyczerpane. Wymień je na nowe.
Urządzenie w trakcie użytkowania wydaje niepokojące dźwięki.	Sprawdź, czy wszystkie części urządzenia są prawidłowo zamontowane. Dokręć śruby.
Komputer nie wyświetla pulsu lub wyświetlane wartości są nieprawidłowe.	1. Upewnij się, czy przewody sensora pulsu i komputera są prawidłowo połączone. 2. By zapewnić prawidłowy odczyt pulsu, przytrzymaj obie dłonie na sensorach. Pamiętaj, że pomiary systemu monitorowania tętna mogą być niedokładne. 3. Nie zaciskaj dłoni na sensorach zbyt mocno. Może to powodować błędy w pomiarach.
Sprzęt jest niestabilny.	Przekręć kocówkę tylnego stabilizatora, by wypoziomować urządzenie.

1. Klient ma następujące możliwości zgłoszenia reklamacji:

- za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej: <https://www.hop-sport.pl/serwis/>
- pisemnie na adres korespondencyjny:

Hegen Distribution Sp. z o.o.

ul. Sportowa 3a

32-080 Zabierzów

Polska

- pocztą elektroniczną: **serwis@hop-sport.com**

2. Wady powstałe w okresie gwarancyjnym będą zazwyczaj usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego produktu. W przypadku konieczności wysłania urządzenia do naprawy za granicę lub sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, naprawa może potrwać dłużej.
3. Zastosowanie ma prawo kraju, do którego dostarczono towar, w tym przepisy dotyczące gwarancji. Konwencja CISG nie ma zastosowania.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem.

PL OCHRONA ŚRODOWISKA



Ten produkt jest dostarczany w opakowaniu, by uchronić go od ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Opakowania są surowcami nieprzetworzonymi i mogą być recyklowane. Wyrzucaj te materiały według ich rodzaju.



Aby chronić środowisko, należy oddać zużyte baterie do wydzielonego punktu składowania surowców wtórnych. Nie należy wyrzucać zużytych baterii do domowych koszy na śmieci. Przyczynią się Państwo w ten sposób do ochrony środowiska.



Zużyte urządzenia elektryczne (w tym urządzeniu komputer) są surowcami wtórnymi - nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA SI POZORNE PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. USCHOVAJTE SI TIETO POKYNY PRE BUDÚCE POUŽITIE.


1. Plnú bezpečnosť a účinnosť použitia je možné dosiahnuť za predpokladu, že zariadenie je zmontované a používané v súlade s týmito pokynmi. Nezabudnite informovať všetkých používateľov zariadenia o všetkých obmedzeniach, varovaniach a bezpečnostných opatreniach. Nie sme zodpovední za problémy alebo zranenia spôsobené konaním v rozpore s pravidlami stanovenými v tejto príručke.
2. Výrobok sa môže používať iba na určený účel.
3. Zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti dospelými osobami. Nenechávajte zariadenie na mieste prístupnom deťom. Počas tréningu by deti mali byť pod dohľadom dospelých.
4. Prístroj by mal byť skladovaný na suchom a teplom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
5. Vyvarujte sa kontaktu počítača s vodou, pretože voda by ho mohla poškodiť alebo spôsobiť skrat.
6. Zariadenie nie je vhodné na rehabilitačné účely.
7. Zariadenie môže používať naraz jedna osoba.
8. Zariadenie umiestnite na rovný, stabilný a čistý povrch.
9. Pre ochranu podlahy pod zariadením odporúčame umiestniť koberec, rohož alebo inú podložku.
10. Aby ste zabránili znečisteniu v montážnej oblasti použite pod zariadením zodpovednú podložku (gumovú, drevenú a pod).
11. Pred začatím tréningu sa uistite, či je zariadenie kompletné a či sú všetky časti na svojom mieste.
12. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy / chronické ochorenia alebo ak ide o váš prvý tréning na tomto type vybavenia, pred začatím cvičenia sa poraďte so svojim lekárom. Nesprávny alebo nadmerný tréning môže spôsobiť zranenie.
13. Pred použitím zariadenia sa zahrejte.
14. Ak počas cvičenia na prístroji pociťujete bolesť, nepravidelný pulz, dýchavičnosť, závraty alebo nevoľnosť, okamžite prestaňte cvičiť. Pred pokračovaním v cvičení by ste mali vyhľadať lekársku pomoc.
15. Nenoste dlhé, voľné oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť v pohyblivých častiach.
16. Nezabudnite na zapnutie pásov na pedáloch.
17. Zariadenie používajte iba vtedy, keď je v poriadku z technickej stránky. Ak počas používania zistíte poškodenie niektorých komponentov alebo budete počuť rušivý zvuk zo zariadenia, prestaňte cvičiť. Nepoužívajte zariadenie, kým sa problém nevyrieši.
18. Nevykonávajte žiadne opravy zariadenia okrem tých, ktoré sú popísané v tejto príručke. V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte servis (kontaktné údaje sú uvedené ďalej v príručke).
19. Minimálny voľný priestor potrebný na bezpečnú prevádzku zariadenia nie je menší ako dva metre.
20. Maximálna povolená hmotnosť používateľa je 150 kg.
21. Zariadenie bolo vyrobené v súlade s normou PN-EN ISO 20957-10:2018-03.

Zoznam dielov


Č.	Popis	Ks.
1	Hlavný rám	1
2	Volant	1
3	Stĺpik počítača	1
4	Základňa sedadla	1
5	Stĺpik sedadla	1
6	Predný stabilizátor	1
7	Zadný stabilizátor	1
8	Sedadlo	1
9	Ľavý pedál	1
10	Pravý pedál	1
11	Počítač	1
12	Kľúč (13-15)	1
13	Imbusový kľúč	1
14	Skrutka M8×75	4
15	Oblúková podložka M8	8
16	Matica	4
17	Šesthranná skrutka M8×20	4
18	Pružinová podložka	4
19	Kryt	1
20	Ľavá kľuka	1
21	Pravá kľuka	1
22	Otočný gombík	1
23	Rozpera otočného gombíka	1
24	Kryt otočného gombíka	1
25	Otočný gombík	1
26	Otočný gombík	1
27	Skrutka	4

NÁVOD NA MONTÁŽ

- 1** Pripevnite predný stabilizátor (6) a zadný stabilizátor (7) k hlavnému rámu (1) pomocou skrutky M8×75 (14), oblúkovej podložky M8 (15), matice (16) a kľúča (12).




- 2** Utiahnite pravý pedál (10) v smere hodinových ručičiek k pravej kľuke (21) pomocou kľúča (12), potom utiahnite ľavý pedál (9) proti smeru hodinových ručičiek k ľavej kľuke (20) pomocou kľúča (12).




3

Najprv pripojte kábel snímača rýchlosti zobrazený na obrázku a vložte ho do stĺpika volantu, potom posuňte kryt (19) do strednej polohy stĺpika počítacza (3). Potom namontujte stĺpik volantu (3) na hlavný rám (1) pomocou skrutky (17), pružinovej podložky (18) a oblúkovej podložky (15). Uťahnite všetky skrutky pomocou imbusového kľúča (13). Po utiahnutí skrutiek zasunúť kryt (19) späť na miesto.




4


Uvoľnite otočný gombík (22) a rozperu otočného gombíka (23), odstráňte kryt otočného gombíka (24) a namontujte volant (2). Potom znovu utiahnite otočný gombík (22), rozperu otočného gombíka (23) a pripevnite kryt otočného gombíka (24). Nastavte volant do správneho uhla a pevne utiahnite otočný gombík (22).




- 5** Uvoľníte otočný gombík (25) na hlavnom ráme (1) a namontujete sedadlo (5), potom utiahnete otočný gombík (25).




- 6** Namontujte základňu sedadla (4) k stěpiku sedadla (5) pomocí skrutky (14) a otočného gombíka (26). Základňa sedadla (4) vám umožňuje nastaviť sedadlo dopredu a dozadu.



- 7** Pomocou imbusového kľúča (13) uvoľnite matice na oboch stranách sedadla (8) a potom pripevnite sedadlo (8) k základni sedadla (4). Potom pomocou kľúča (12) utiahnite matice na oboch stranách sedadla (8).




- 8** Pripojte káble snímača rýchlosti a káble snímača pulzu k počítaču (11) a potom pripojte jeden kábel zo stĺpika počítača (3) k počítaču (11). Umiestnite počítač (11) na stĺpik počítača (3) pomocou imbusového kľúča (13) a utiahnite skrutku (27).





- 9** Pred použitím tréningového zariadenia skontrolujte všetky skrutky, matice a otočné gombíky a uistite sa, že sú utiahnuté.

1. Pre správnu aplikáciu očistite povrch, na ktorý má byť nálepka umiestnená. Použite na to jemný čistiaci prostriedok, vodu alebo špeciálny odmasťovač. Povrch osušte čistou suchou handričkou.




2. Odstráňte ochrannú vrstvu z nálepky. Umiestnite nálepku na predtým pripravený povrch. Pomocou stierky zarovnajte nálepku a odstráňte všetky vzduchové bubliny.



3. Na trvalé odstránenie nálepky použite špeciálny odstraňovač nálepiek.




NASTAVENIE ODPORU

Upravte úroveň odporu podľa svojich individuálnych potrieb za pomoci otočného gombíka, ktorý sa nachádza na stĺpiku volantu.



VERTIKÁLNE A HORIZONTÁLNE NASTAVENIE SEDADLA

Pomocou otočných gombíkov nastavte sedadlo vertikálne a horizontálne. Uvoľnite otočný gombík, nastavte sedadlo do požadovanej polohy a utiahnite otočný gombík.



VYROVNÁVANIE

Nastavte zariadenie pomocou stabilizátora, ktorý sa nachádza v zadnej základni.

1. DISPLEJ



2. ÚDAJE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI

SCAN	Automaticky zobrazuje na obrazovke nasledujúce parametre: TIME, SPEED, DISTANCE, TOTAL DISTANCE, CALORIES, PULSE (každých 6 sekúnd).
TIME	Zobrazuje čas tréningu.
SPEED	Zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť počas cvičenia.
DISTANCE	Zobrazuje aktuálnu vzdialenosť počas tréningu.
ODOMETR	Zobrazuje celkovú vzdialenosť od vloženia batérie po vybitie batérie. Po výmene batérií sa hodnota vynuluje.
CALORIES	Zobrazuje spaľené kalórie počas tréningu.
PULSE	Zobrazuje nameraný pulz. Ak chcete vykonať meranie, držte snímače pulzu oboma rukami a počkajte 30 sekúnd, aby ste získali najlepšie meranie.

Pozor: Výsledky merania pulzu nemožno považovať za lekárske údaje a nemožno ich použiť na diagnostické účely.

3. FUNKCIE TLAČIDIEL

Počítač sa zapne po stlačení ľubovoľného tlačidla. Ak sa zariadenie nepoužíva dlhšie ako 2 minúty, počítač sa automaticky vypne.

MODE	Potvrdzuje nastavenia alebo výbery. Ak chcete vymazať údaje o čase, vzdialenosti a kalóriách, stlačte a podržte MODE na 2 sekundy.
SET	Umožňuje spustiť funkciu odpočítavania zvoleného parametra: čas (TIME), vzdialenosť (DISTANCE) alebo kalórie (CALORIES).
RESET	Resetuje nastavenia. Ak chcete obnoviť nastavenia, stlačte a podržte tlačidlo.

4. PROGRAMY

1. TRÉNINGOVÝ REŽIM TIME

1. Stlačte MODE pre vstup do funkcie TIME.
2. Stlačením SET nastavíte cieľový čas (dlhým stlačením SET nastavenie urýchlite).
3. Začnite cvičiť a program začne odpočítavať.
4. Keď časovač dosiahne nulu, funkcia TIME bude blikať, čo znamená, že váš tréningový cieľ bol splnený.
5. Ak chcete v tomto bode pokračovať v tréningu, počítač začne odpočítavať od nuly.

2. TRÉNINGOVÝ REŽIM DISTANCE

1. Stlačením MODE vstúpite do funkcie DISTANCE.
2. Stlačením SET nastavíte cieľovú vzdialenosť (dlhým stlačením SET nastavenie urýchlite).
3. Začnite cvičiť a program začne odpočítavať.
4. Keď odpočítavanie vzdialenosti dosiahne nulu, funkcia DISTANCE bude blikať, čo znamená, že váš tréningový cieľ bol splnený.
5. Ak budete v tomto bode pokračovať v tréningu, počítač začne odpočítavať od nuly.

3. TRÉNINGOVÝ REŽIM CALORIES

1. Stlačením tlačidla MODE prejdite na funkciu CALORIES.
2. Stlačením tlačidla SET nastavíte cieľovú úroveň spálenia kalórií (dlhým stlačením tlačidla SET nastavenie urýchlite).
3. Začnite cvičiť a program začne odpočítavať.
4. Keď odpočítavanie spálených kalórií dosiahne nulu, funkcia CALORIES bude blikať, čo znamená, že váš tréningový cieľ bol splnený.
5. Ak budete v tomto bode pokračovať v tréningu, počítač začne odpočítavať od nuly.

Ak prerušíte tréning na dlhšie ako 4 sekundy, počítač prestane odpočítavať stanovený cieľ a na displeji sa zobrazí hlásenie STOP. Keď obnovíte tréning, z displeja zmizne správa STOP a počítač automaticky začne odpočítavať.

1. Zariadenie si vyžaduje pravidelnú údržbu. Mala by byť vykonaná najmenej každých 20 hodín prevádzky zariadenia.
2. Údržba zahŕňa kontrolu:
 - pohyblivé časti zariadenia, tzn. kontrola, či sú správne namazané. Ak nie, namažte ich. Odporúča sa používať špeciálne mazivá pre ložiská bicyklov alebo pre fitness zariadenia.
 - všetky časti zariadenia, tzn. dotiahnutie skrutiek a matíc,
 - napájacie káble (ak sú v prístroji) kvôli poškodeniu.
3. Na čistenie zariadenia používajte mäkkú handričku mierne navlhčenú vodou alebo prípadne vodou s mydlom. Nepoužívajte žiadne silné čistiace prostriedky a ani materiály, ktoré môžu zariadenie poškodiť. Osobitnú pozornosť treba venovať plastovým komponentom.
4. Po každom použití odstráňte zo zariadenia všetky stopy potu a nečistôt.

SK RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné riešenia
Počítač nezobrazuje údaje	1. Demontujte počítač a skontrolujte, či sú káble správne pripojené a či nie sú poškodené. 2. Skontrolujte, či sú batérie vložené správne. 3. Vymeňte batérie za nové.
Zariadenie vydáva rušivé zvuky počas používania.	Skontrolujte, či sú všetky časti zariadenia správne namontované. Uťahnite skrutky.
Neukazujú sa hodnoty pulzu, alebo hodnoty sú zlé.	1. Uistite sa, že prevody senzoru sú správne pripevnené. 2. Aby ste zaistili správne marenia pulzu držte obe dlane na senzoroch. Pamätajte, že systém merania pulzu nemusí byť úplne presný. 3. Príliš pevné uchopenie senzorov pulzu. Držte dlane na senzoroch pulzu a nestláčajte dlane príliš silno.
Zariadenie nie je stabilné.	Nastavte koncovku zadného stabilizátora tak, aby ste dali stroj do roviny.

1. Zákazník má nasledujúce možnosti uplatnenia reklamácie:

- prostredníctvom krokov na webovej stránke: <https://hop-sport.sk/info/zaruka-a-servis/>
- písomne na adresu:

Hegen Česko s. r. o.
Stavbařů 2201/36
734 01 Karviná-Mizerov
Česká republika

- e-mailom: info@hop-sport.sk

2. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Ak je potrebné poslať zariadenie na opravu do zahraničia alebo doviezť náhradné diely zo zahraničia, oprava môže trvať dlhšie.
3. Použije sa právo krajiny, do ktorej bol tovar dodaný, vrátane záručných ustanovení. Neplatí Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.
4. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené nesprávnym používaním.

SK OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Tento produkt sa dodáva v obale, ktorý ho chráni pred možným poškodením počas prepravy. Obal je vyrobený zo surovín, ktoré je možné recyklovať. Tieto obaly vyhadzujte a triedte podľa ich typu.



Z dôvodu ochrany životného prostredia musia byť použité batérie odovzdané na mieste predaja, alebo odovzdané do určenej zberne pre skladovanie druhotných surovín. Nevyhadzujte použité batérie do domových košov na odpady. Týmto budete prispievať k ochrane životného prostredia.



Opatrebované elektrické zariadenia (vrátane počítača) sú druhotné suroviny a nesmú sa vyhadzovať do košov a kontajnerov na domový odpad, pretože môžu obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie! Prosíme o aktívnu podporu efektívneho riadenia prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia. Použité zariadenie odovzdajte do zberne pre skladovanie druhotných surovín - použitých elektrických zariadení.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСЮ ІНСТРУКЦІЮ. ЗБЕРІГАЙТЕ ПОСІБНИК ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.


1. Повна безпека та ефективність використання можуть бути досягнуті за умови збірки обладнання та його використання відповідно до інструкції. Не забудьте повідомити користувачів обладнання про всі обмеження, застереження та запобіжні заходи. Ми не несемо відповідальності за проблеми або травми, спричинені порушенням правил, викладених у даній інструкції.
2. Виріб можна використовувати лише за призначенням.
3. Пристрій призначений тільки для домашнього використання дорослими. Не залишайте пристрій у місці, доступному для дітей. Під час навчання неповнолітні повинні перебувати під наглядом дорослих.
4. Пристрій слід зберігати в сухому і теплому місці, подалі від прямих сонячних променів.
5. Уникайте контакту комп'ютера з водою, оскільки це може пошкодити його або спровокувати коротке замикання.
6. Обладнання не підходить для реабілітаційних цілей.
7. Користуватися обладнанням одночасно може лише одна людина.
8. Поставте обладнання на рівну, стійку, пряму, чисту і вільну поверхню.
9. Рекомендуємо ставити обладнання на килимок або будь-яке інше захисне покриття, щоб не пошкодити підлогу.
10. Покладіть відповідне покриття (наприклад, гумовий килимок, дерев'яне покриття тощо) під пристрій у зоні кріплення, щоб уникнути забруднення.
11. Перш ніж розпочати тренування, переконайтеся, що пристрій готовий, а всі деталі на своєму місці.
12. Якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям / хронічні захворювання або якщо це ваш перший досвід роботи з даним обладнанням, перед початком тренувань проконсультуйтеся з лікарем або фахівцем. Неправильне або надмірне навантаження може спричинити травму.
13. Зробіть розминку перед тренуванням.
14. Якщо під час занять на обладнанні ви відчуваєте біль, нерегулярне серцебиття, задишку, запаморочення або нудоту, негайно припиніть тренування. Перш ніж продовжувати програму тренувань, слід звернутися до лікаря.
15. Не підбирайте для тренувань довгий вільний одяг, який може потрапити в рухомі частини.
16. Не забудьте закріпити ремені на педалях.
17. Використовуйте пристрій лише тоді, коли він технічно справний. Якщо під час використання ви виявили несправні компоненти або чуєте тривожний звук від пристрою, припиніть заняття. Не використовуйте пристрій, поки проблема не буде вирішена.
18. Не вносити жодних налаштувань чи модифікацій пристрою, за винятком описаних вище у даній інструкції. У разі виникнення проблем зверніться до сервісної служби (контактні дані надаються нижче в інструкції).
19. Щоб використання обладнання було безпечним, ви маєте мати вільний простір мінімум не менше двох метрів.
20. Максимально допустима вага користувача – 150 кг.
21. Обладнання виготовлено відповідно до стандарту PN-EN ISO 20957-10:2018-03.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


Ні.	Назва	Шт.
1	Основна рама	1
2	Ручка	1
3	Стійка комп'ютера	1
4	Основа сидіння	1
5	Стійка сидіння	1
6	Передній стабілізатор	1
7	Задній стабілізатор	1
8	Сидіння	1
9	Ліва педаль	1
10	Права педаль	1
11	Ком'ютер	1
12	Ключ (13-15)	1
13	Шестигранний ключ	1
14	Гвинт М8×75	4
15	Дугова шайба М8	8
16	Накидна гайка	4
17	Шестигранний болт М8×20	4
18	Пружинна шайба	4
19	Кришка	1
20	Лівий шатун	1
21	Правий шатун	1
22	Ручка	1
23	Стопорна шайба	1
24	Кришка ручки	1
25	Ручка	1
26	Ручка	1
27	Гвинт	4

СХЕМА МОНТАЖУ


- 1** Зберіть передній стабілізатор (6) і задній стабілізатор (7) до основної рами (1) за допомогою болта M8×75 (14), дугової шайби M8 (15), гайки (16) і ключа (12).




- 2** Затягніть праву педаль (10) за годинниковою стрілкою до правої рукоятки (21) за допомогою ключа (12), потім закрутіть ліву педаль (9) проти годинникової стрілки до лівої рукоятки (20) за допомогою ключа (12).




- 3** Спочатку приєднайте кабель датчика швидкості, як показано на малюнку, і вставте його в рульову колонку, потім посуньте кришку (19) у центральне положення колонки комп'ютера (3). Потім прикріпіть рульову колонку (3) до основної рами (1) за допомогою болта (17) з пружинною шайбою (18) і дугою (15). Затягніть усі гвинти шестигранным ключем (13). Затягнувши гвинти, посуньте кришку (19) на місце.




- 4** Прикрутіть ручку (22) і розпірку ручки (23), зніміть кришку ручки (24) і встановіть ручку (2). Потім знову затягніть ручку (22), стопорна шайба (23) і встановіть кришку ручки (24). Відрегулюйте ручку під правильним кутом і міцно затягніть ручку (22).




- 5** Послабте ручку (25) на основній рамі (1) і встановіть сидіння (5), потім затягніть ручку (25).




- 6** З'єднайте основу сидіння (4) зі стійкою сидіння (5) за допомогою гвинта (14) і ручки (26).
Основа сидіння (4) дозволяє регулювати сидіння вперед і назад.



- 7** За допомогою шестигранного ключа (13) послабте гайки з обох боків сидіння (8), а потім прикріпіть сидіння (8) до основи сидіння (4). Потім гайковим ключем (12) затягніть гайки з обох боків сидіння (8).




- 8** Під'єднайте кабель давача швидкості та кабель давача пульса до комп'ютера (11) відповідно, потім під'єднайте один кабель від колонки комп'ютера (3) до комп'ютера (11). Встановіть комп'ютер (11) на колонку комп'ютера (3) шестигранним ключем (13) і затягніть гвинт (27).





- 9** Перед використанням тренажера перевірте всі гвинти, гайки, ручки та переконайтеся, що вони міцно затягнуті.

1. Для правильного нанесення очистіть поверхню, де буде розміщена наклейка. Для цього використовуйте м'який миючий засіб, воду або спеціальний знежирювач. Витріть поверхню чистою сухою тканиною.



2. Зніміть захисний шар з наклейки. Розмістіть наклейку на попередньо підготовлену поверхню. За допомогою ракеля вирівняйте наклейку та видаліть бульбашки повітря.



3. Щоб видалити наклейку назавжди, скористайтесь спеціальним засобом для зняття наклеек.

РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ


Відрегулюйте рівень навантаження під ваші індивідуальні потреби, використовуючи ручку регулювання на рульовій колоні.

РЕГУЛЮВАННЯ СІДІННЯ ПО ВЕРТИКАЛЬНІЙ ТА ГОРИЗОНТАЛЬНІЙ ОСЯХ

Відрегулюйте сидіння по вертикальній та горизонтальній осях за допомогою ручок. Відкрутіть ручку, встановіть сидіння в необхідне положення і затягніть ручку.

НАЛАШТУВАННЯ

Відрегулюйте положення пристрою за допомогою стабілізатора на задній опорі.



1. ДИСПЛЕЙ



2. ВІДОБРАЖЕННЯ ДИСПЛЕЯ

SCAN	Автоматично відображає на дисплеї параметри: ЧАС, ШВИДКІСТЬ, ВІДСТАНЬ, ЗАГАЛЬНА ВІДСТАНЬ, КАЛОРІЇ, ПУЛЬС (кожні 6 секунд).
TIME	Відображає ваш час тренування.
SPEED	Відображає вашу поточну швидкість під час тренування.
DISTANCE	Відображає поточну відстань під час тренування.
ODOMETR	Відображає загальну відстань від встановлення батареї до розряду. Після заміни батарейки значення буде скинуто до нуля.
CALORIES	Відображає калорії, спалені під час тренування.
PULSE	Відображає виміряний пульс. Щоб провести вимірювання, візьміться за датчики пульсу обома руками та зачекайте 30 секунд для найкращого вимірювання.

Примітка. Результати вимірювання пульсу не можна розглядати як медичні дані та використовувати для діагностичних цілей.

3. ФУНКЦІЇ КНОПОК

Комп'ютер ввімкнеться, якщо натиснути будь-яку кнопку. Якщо тренажер не використовується більше 2 хвилин, комп'ютер автоматично вимкнеться.

MODE	Підтверджує налаштування або вибір. Щоб очистити дані про час, відстань і калорії, натисніть і утримуйте MODE протягом 2 секунд.
SET	Він дозволяє запустити функцію зворотного відліку вибраного параметра: часу (TIME), відстані (DISTANCE) або калорій (CALORIES).
RESET	Скидання налаштування. Щоб скинути налаштування, натисніть і утримуйте кнопку.

4. ПРОГРАМИ

1. РЕЖИМ НАВЧАННЯ TIME

1. Натисніть MODE, щоб перейти до функції TIME.
2. Натисніть SET, щоб встановити цільовий час (тривале натискання SET прискорює налаштування).
3. Почніть тренування, і програма почне зворотний відлік.
4. Коли зворотний відлік досягає нуля, функція ЧАС блимає, що означає, що ціль тренування досягнута.
5. Якщо ви хочете продовжити навчання на цьому етапі, комп'ютер почне відлік з нуля.

2. РЕЖИМ DISTANCE

1. Натисніть MODE, щоб перейти до функції DISTANCE.
2. Натисніть SET, щоб встановити цільову відстань (тривале натискання SET прискорює налаштування).
3. Почніть тренування, і програма почне зворотний відлік.
4. Коли зворотний відлік відстані досягає нуля, функція DISTANCE блиматиме, що означає, що ціль тренування досягнута.
5. Якщо ви продовжите навчання на цьому етапі, комп'ютер почне відлік з нуля.

3. РЕЖИМ CALORIES

1. Натисніть MODE, щоб перейти до функції CALORIES.
2. Натисніть SET, щоб встановити цільовий рівень спалених калорій (утримуйте SET, щоб прискорити налаштування).
3. Почніть тренування, і програма почне зворотний відлік.
4. Коли зворотний відлік спалених калорій досягне нуля, функція CALORIES почне блимати, що означає, що ціль тренування досягнута.
5. Якщо ви продовжите тренування на цьому етапі, комп'ютер почне відлік з нуля.

Якщо ви перериваєте тренування більш ніж на 4 секунди, комп'ютер припинить відлік встановленої цілі, а на дисплеї з'явиться напис STOP. Коли ви продовжите тренування, STOP зникне з дисплея, і комп'ютер почне автоматичний відлік.

1. Регулярно перевіряйте пристрій. Це слід робити щонайменше кожні 20 годин роботи обладнання.
2. Технічне обслуговування повинно включати контроль за:
 - рухомими частинами пристрою, тобто перевірка їх належного змащення. Якщо є не змащені ділянки, змастіть їх. Рекомендується використовувати спеціальні мастила для підшипників велосипедів або для фітнес-обладнання.
 - всі запчастини обладнання, такі як затягуючі гвинти та гайки,
 - шнури живлення (якщо вони є в пристрої) на будь-які пошкодження.
3. Для очищення обладнання використовуйте м'яку тканину, трохи змочену водою або водою з милом. Не використовуйте сильні речовини чи агресивні чистячі засоби, які можуть пошкодити обладнання. Особливо обережно слід поводитися із пластиковими компонентами.
4. Після кожного використання очищуйте пристрій від часток поту чи бруду.

УА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можливе рішення
Комп'ютер не відображає дані	1. Перевірте підключення комп'ютера і переконайтеся, що кабелі підключені правильно та що вони не пошкоджені. 2. Переконайтеся, що батарейки вставлені правильно. 3. Замініть батарейки на нові.
Пристрій видає тривожні звуки під час використання.	Перевірте, чи всі частини пристрою встановлені правильно. Затягніть гвинти.
Комп'ютер не показує пульс або відображає не правильне значення.	1. Переконайтеся, що кабель датчиків і комп'ютера з'єднані правильно. 2. Щоб забезпечити належне читання пульсу, тримайте обидві руки на датчиках. Пам'ятайте, що вимірювання частоти серцевих скорочень може мати похибку. 3. Не тримайтеся за датчики пульсу надто міцно. Намагайтеся тримати руки на датчиках, не притискаючи їх занадто сильно.
Обладнання у нестійкому положенні.	Поверніть край заднього стабілізаторі, щоб вирівняти положення.

1. Покупець має наступні варіанти подання скарги:
 - через форму заповнення рекламацийного формуляру на сайті.
 - письмово на адресу:
електронною поштою: **info@hop-sport.ua**
або на сайті заповнить „РЕКЛАМАЦІЙНИЙ ФОРМУЛЯР”.
2. Дефекти або пошкодження обладнання, виявлені протягом гарантійного періоду, будуть усунені безкоштовно протягом 14 робочих днів з дати доставки обладнання до сервісу. Якщо вам потрібно привезти деталі з-за кордону, термін ремонту може бути продовжений.
3. Всі гарантійні умови виконуються за законодавством країни, куди було доставлено товар, включаючи гарантійні положення. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів не застосовується.
4. Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання.

UA ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Цей виріб поставляється в упаковці, для захисту від можливих пошкоджень під час транспортування. Упаковка є необробленою сировиною і може бути перероблена. Позбудьтеся цих матеріалів відповідно до їх типу.



Для захисту навколишнього середовища виносьте використані батареї до спеціального пункту для переробки. Не викидайте використані батареї в урни для сміття. Таким чином ви зробите свій внесок у захист навколишнього середовища.



Використані електричні пристрої (зокрема комп'ютер) - це матеріали, що підлягають вторинній переробці - їх не слід утилізувати з побутовими відходами, оскільки вони можуть містити речовини, небезпечні для здоров'я людини та навколишнього середовища! Будь ласка, активно допомагайте в економному управлінні природними ресурсами та охороні навколишнього середовища, передаючи використаний пристрій до пункту прийому вторинних матеріалів – використаних електричних пристроїв.

TREX SPORT

WWW.TREXSPORT.COM

D I S T R I B U T I O N

HEGEN EUROPE SP. Z O.O., SPORTOWA 3A, 32-080 ZABIERZÓW

HEGEN ČESKO S.R.O, STAVBAŘŮ 2201/36, 734 01 KARVINÁ-MIZEROV

HEGEN DEUTSCHLAND GMBH, PAPENREYE 53, 22453 HAMBURG