

INTERAKTYWNY ROBOT

Model: 1701B



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kolory mogą nieznacznie się różnić od produktu przedstawionego na ilustracjach.

Aby zapewnić, że dziecko bezpiecznie korzysta z zabawki, należy zapoznać się z całą załączoną instrukcją.

Zachowaj tę instrukcję na przyszłość, ponieważ zawiera ona ważne informacje.

Zawartość opakowania: 1x Robot, 1x Pilot zdalnego sterowania, 1x Przewód USB do ładowania, 8x strzałka, 1x Akumulator, 1x Instrukcja obsługi.


IV SCHEMAT WYMIANY BATERII ORAZ ŁADOWANIA

INSTALACJA I WYMIANA BATERII W PILOCIE:

Wymagane baterie do pilota: 2 x bateria AA 1,5 V

Uwaga! Baterie powinny być wymienione przez osobę dorosłą i przechowywane z dala od dzieci.

- Należy odkręcić śrubkę trzymającą pokrywę baterii za pomocą śrubokręta krzyżowego (nieodłączony do zestawu).
- Wymij wyczerpane baterie, zgodnie z instrukcją na schemacie poniżej i zutylizuj je w odpowiedni sposób.
- Wkładając baterie zawsze zwracaj uwagę na oznaczenia biegunowości plus (+) i minus (-).
- Przed ponownym włożeniem baterii oczyść styki baterii oraz urządzenia.
- Zainstaluj 2 nowe baterie AA 1,5 V, jak pokazano na schemacie baterii w komorze baterii.
- Zamknij pokrywę baterii. Następnie przykręć śrubkę w celu domknięcia komory baterii.
- Pamiętaj: jeżeli urządzenie nie będzie używane przez stosunkowo długi czas, zawsze wyjmij baterie z komory i przechowuj je poza urządzeniem.
- Zawsze wymieniaj wszystkie baterie jednocześnie.



SPIS TREŚCI

I WPROWADZENIE	2
II SPECYFIKACJA TECHNICZNA	2
III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	2
IV SCHEMAT WYMIANY BATERII ORAZ ŁADOWANIA	3
V ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W ODNIESIENIU DO BATERII	5
VI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	5
VII OPIS PRODUKTU	6
VIII UŻYTKOWANIE	7
IX CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA	8
X UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU	8
XI GWARANCJA	8
XII DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI	9
XIII WYJAŚNIANIE SYMBOLI	9
XIV WYPRODUKOWANO DLA	9

I WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania oraz Instrukcją czyszczenia i przechowywania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

II SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Model: 1701B
- Wiek dziecka: 6 +
- Numer partii: 435/25
- Materiał: ABS, POM, TPR
- Zasilanie:
 - Robot: akumulator litowo-jonowy 3,7 V 500mAh (niewymieniony), 5V 2A USB
 - Pilot zdalnego sterowania: 3 V, 2 x bateria AA 1,5 V (nieodłączone)
- Zasięg pilota zdalnego sterowania: do 5 metrów
- Czas ładowania robota: do 2h
- Górny limit temperatury ładowania: 45°C
- Dolny limit temperatury ładowania: 0°C

III ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przed rozpoczęciem użytkowania usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Zachowaj opakowanie lub zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami. Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu. Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy działa ono poprawnie.

2

ŁADOWANIE ROBOTA:

Uwaga: Do naładowania produktu wymagany jest nadzór osoby dorosłej.

Upewnij się, że zabawka jest wyłączona. Następnie podłącz kabel do ładowania do portu USB, zaś drugą końcówkę podłącz do zabawki, patrz. rysunek poniżej.

Do ładowania należy używać tylko przewodu USB dołączonego do produktu.

Należy odkręcić śrubkę trzymającą pokrywę baterii za pomocą śrubokręta krzyżowego (nieodłączony do zestawu).

Wyjmij akumulator z robota, aby odłączyć kabelek należy zwolnić przycisk blokady.

Podłącz akumulator do kabla USB dołączonego do zestawu aż usłyszysz kliknięcie.

Następnie podłącz kabel USB do portu USB.

Po pełnym naładowaniu odłącz akumulator od źródła zasilania, aby odłączyć kabelek należy zwolnić przycisk blokady.

Podczas ładowania na końcówce kabla USB świeci się lampka, po całkowitym naładowaniu lampka zgaśnie.

Przytnij akumulator do kabelka znajdującego się w komorze robota.

Zamknij komorę baterii oraz przykręć śrubkę.

Czas ładowania robota wynosi około 2 godzin.



Radą:

- Dla bezpieczeństwa używaj oryginalnego akumulatora i kabla USB.
- Optymalna przestrzeń do zabawy robotem powinna wynosić 2 m².

3

4

Upewnij się, że powierzchnia jest płaska dla prawidłowej pracy zabawki.

3. Należy kontrolować zabawkę w przypadku umieszczenia jej na blacie, stole etc., gdyż ze względu na funkcje ruchowe może spaść i zostać uszkodzona oraz uszkodzić zarówno powierzchnię jak i elementy ciała.

4. Zalecenia dla osób dorosłych: aby zapewnić bezpieczeństwo i przyjemność podczas zabawy, dokładnie wyjaśnij dzieciom sposób działania produktu i związane z nim środki ostrożności.

V ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W ODNIESIENIU DO BATERII

OSTRZEŻENIE:

Zużyj baterie bezzwłocznie po zużyciu, przechowuj stare i nowe baterie z dala od dzieci. W przypadku podejrzenia polknięcia lub umieszczenia baterii wewnątrz jamy ciała – niezwłocznie poszukaj pomocy medycznej.

Należy regularnie sprawdzać stan przewodu do ładowania baterii i nie używać go jeśli jest uszkodzony. Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych – zużytych urządzeń elektrycznych. Informacji właściwym punkcie usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych udzieli Państwu administracja gmina lub sprzedawca urządzenia. Jeśli produkt zostanie zutyłizowany w należyty sposób, można zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, jakie mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego. Utylizacja baterii i akumulatorów.

Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego, celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania baterii:

1. Rekomendowane jest użycie baterii alkalicznych. Nie wolno łączyć ze sobą baterii różnego typu (alkalicznych i cynkowo-węglowych) ani baterii zużytych z nowymi, nie wolno też łączyć baterii zwykłych z bateriami nadającymi się do wielokrotnego ładowania.
2. Baterie przeznaczone do ładowania (akumulatorki) mogą być ładowane tylko przez osobę dorosłą.
3. Baterie przeznaczone do ładowania powinny zostać usunięte z produktu przed ładowaniem.
4. Należy upewnić się, czy baterie włożone są zgodnie z biegunowością pokazaną w komorze baterii.
5. Należy usunąć baterie z produktu w przypadku nieużywania produktu przez dłuższy okres.
6. Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
7. Wyładowane baterie należy niezwłocznie usunąć z produktu.
8. Nie należy wrzucać zużytych baterii do ognia.
9. Instalacja i wymiana baterii powinna być wykonywana przez osobę dorosłą.
10. Baterie nie będące akumulatorkami nie powinny być ładowane.
11. Zacisków zasilania nie należy zwierać.
12. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania.

VI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Opakowanie i instrukcja obsługi zawierają ważne informacje. Zachowaj je na przyszłość.

5

strzelanie, obracanie się, chwytanie.

2. Program - Naciśnij przycisk PROGRAMOWANIE, gdy usłyszysz dwa dźwięki możesz zacząć programowanie ruchów tj. jazda, chodzenie, ruchy ramion, mowa, taniec, bitwa itp. Ponownie naciśnij przycisk PROGRAMOWANIE, robot wyda jeden dźwięk co oznacza, że ruch został zapisany. Maksymalnie można zaprogramować 50 ruchów.
3. Chodzenie w lewo
4. Prędkość (wolniej/szybciej)
5. Chodzenie do przodu
6. Chodzenie w prawo
7. Chodzenie do tyłu
8. Zmniejszenie głośności
9. Taniec - Naciśnij przycisk TANIEC, a robot zacznie tańczyć do muzyki, chodząc i obracając się.
10. Prawa ręka w dół
11. Stop – Zatrzymanie robota
12. Strzelanie - Umieść strzałki w prawym ramieniu robota, naciśnij na pilocie przycisk STRZELANIE, a robot je wystrzeli jednocześnie wykonując ruchy i wydając dźwięki. Jest 8 różnych typów strzelania, wypróbuj je wszystkie!
13. Prawa ręka do góry
14. Bitwa - Naciśnij przycisk BITWA, a robot zacznie walczyć poruszając się w różnych kierunkach strzelając.
15. Zwiększenie głośności
16. Jazda do tyłu
17. Jazda w lewo
18. Jazda do przodu
19. Prędkość (wolniej/szybciej)
20. Jazda w prawo

VIII UŻYTKOWANIE

W celu uruchomienia zabawki należy przesunąć przełącznik znajdujący się na plecach robota na pozycję ON, rys. 1. Robot przywita się i wykona kilka ruchów w rytm dźwięków. Robot powinien stać na płaskim podłożu.

Następnie można włożyć strzałki do ramienia i użyć pilota postępując według instrukcji. Pilot należy wcześniej wyposażyć w baterie, tak jak pokazano w schemacie wymiany baterii.

Rys. 1




7

OSTRZEŻENIE: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zmiany lub modyfikacje wprowadzone w zabawce.

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.

1. Rekomendowane dla dzieci w wieku powyżej 6 roku życia.
2. Zabawka nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika.
3. Proszę zachować opakowanie na przyszłość, gdyż zawiera ważne informacje.
4. Aby zapewnić, że dziecko bezpiecznie korzysta z zabawki, należy zapoznać się z całą załączoną instrukcją obsługi.
5. Należy regularnie sprawdzać, czy zabawka nie jest uszkodzona lub czy nie uległa awarii.
6. Natychmiast usuwać zabawki uszkodzone, które mogłyby doprowadzić do zranienia dziecka lub w inny sposób zagrozić jego zdrowiu i bezpieczeństwu.
7. Zabawki nie wolno zanurzać w wodzie, ponieważ może to uszkodzić obwody elektryczne.
8. Ostrzeżenie! Zabawka przeznaczona do użytku pod nadzorem osób dorosłych. Nie pozostawiaj dzieci bez opieki podczas korzystania z zabawki.
9. Przed podaniem produktu dzieciom, należy usunąć wszystkie elementy opakowania gdyż nie są one częścią zabawki.
10. Nie pozostawiaj zabawki w pobliżu źródeł ciepła lub nie narażaj na bezpośrednie działanie źródeł ognia.
11. Baterie nieuprawnione do ładowania nie mogą być ładowane.
12. Zacisków zasilania nie należy zwierać.
13. Zabawki nie można przyłączać do większej niż zalecana liczby źródeł zasilania.
14. Nie wyrzucaj zużytych baterii do kosza na śmieci. Zużyte baterie oddaj do właściwego punktu zbiórki i odzysku.

VII OPIS PRODUKTU



1. DEMO robot wykona pokazowy układ i zaprezentuje swoje możliwości tj. jazda, chodzenie,

6

IX CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Sposób czyszczenia: Zczyścić za pomocą lekko wilgotnej ściereczki. Pozostawić do wyschnięcia na suchej powierzchni. Nie zanurzać w wodzie oraz innych płynach.

Przechowywanie:

Po zakończonej zabawie, wyłącz urządzenie.

Należy przechowywać zabawkę z dala od promieni słonecznych i źródeł ognia.

W celu zabezpieczenia przed utratą poszczególnych elementów, zaleca się przechowywanie zabawki w oryginalnym opakowaniu.

X UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska naturalnego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składowania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.

XI GWARANCJA

Aby dokonać reklamacji należy dostarczyć zakupiony produkt do Punktu Obsługi Klienta w dowolnym sklepie sieci Biedronka. Pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu prosimy kierować na poniższy adres e-mail: info@joinco.com.pl.

1. Gwarant niniejszego produktu udziela 24 miesięcy gwarancji od daty zakupu. W przypadku wykrycia wady, urządzenie należy zareklamować w miejscu zakupu.
2. Za produkt uszkodzony uważa się taki produkt, który nie spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną tego stanu jest wewnętrzna wada urządzenia.
3. Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do Punktu Obsługi Klienta w danym sklepie w celu reklamowania sprzętu wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura). Należy także wskazać dokładny opis wady urządzenia.
4. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, które nie powstały z winy producenta lub dystrybutora.
5. Gwarancją nie są objęte produkty, w których dokonano prób naprawy, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji.
7. Przy składaniu reklamacji należy dostarczyć kompletne urządzenie w celu ułatwienia
8. Serwis naprawczy doloży wszelkich starań, aby dokonać naprawy w terminie 21 dni. Termin ten może ulec przedłużeniu do

1 miesiąca w przypadku zaistnienia potrzeby zakupu części zapasowych, którymi nie dysponuje aktualnie punkt naprawczy.

9. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2014.121).

8

10. Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty zakupione wyłącznie w sieci sklepów Biedronka.

XII DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI



Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom dyrektyw nowego podejścia, dlatego został na nie naniesiony znak CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności.

XIII WYJAŚNIANIE SYMBOLI

Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.	
Zużyte, całkowicie rozładowane baterie i akumulatory muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone pudełko/instrukcja – papier.	
Oznaczenie kontenera, do którego powinno być wyrzucone tacka – plastik / metal	
Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Małe części. Ryzyko zadławienia.	

XIV WYPRODUKOWANO DLA

Producent:
Joinco Importação e Exportação, Lda.
Rua Ivone Silva n.º 6, 15.º piso
1050-124 Lisboa, Portugal
www.joinco.pt

Dystrybutor:
Joinco Polska sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 9,
02-677 Warszawa, Polska
info@joinco.com.pl
Autoryzowany Przedstawiciel w Polsce

Wyprodukowano w ChRL