



PL

ENID LED Oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu
Instrukcja obsługi

EN

ENID LED Garden luminaire with motion sensor
Operating instruction

DE

ENID LED Gartenleuchte mit Bewegungsmelder
Bedienungsanleitung

FR

ENID LED Luminaire extérieur avec détecteur de mouvement
Instructions d'utilisation

RU

ENID LED Садовый светильник с датчиком движения
Инструкция по эксплуатации

Model: **AD-OP-6605WLPMR4 / AD-OP-6605BLPMR4 / AD-OP-6605GLPMR4**

02/2025

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

tabela 1/ table 1/ Tabelle 1/ tableau 1/ таблица 1: zastosowane oznaczenia/ applied markings/ verwendete Bezeichnungen/ désignations utilisées/ используемые обозначения

Informacje dotyczące bezpieczeństwa: ostrzeżenia i uwagi dotyczące bezpiecznego stosowania produktu.

1. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość.
2. Dokonanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.
3. Urządzenie może być używane wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiegokolwiek inne zastosowanie uznaje się za niebezpieczne.
4. Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia.
5. Montaż urządzenia powinien być wykonany przez osobę doświadczoną i posiadającą odpowiednie uprawnienia.
6. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
7. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
8. Nie obsługuj urządzenia, gdy uszkodzona jest obudowa.
9. Nie dotykaj bezpośrednio ani pośrednio wewnętrznych elementów pracującego urządzenia - grozi porażeniem i/lub oparzeniem.
10. Nie zakrywaj urządzenia. Zapewnij swobodny przepływ powietrza.
11. Produkt nierozbieralny. W przypadku uszkodzenia źródła światła nie nadaje się do naprawy.
12. Wybierając miejsce montażu oprawy z czujnikiem ruchu, należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
 - a) Miejsce montażu powinno uwzględniać kąty zasięgu czujnika, aby zapewnić skuteczne wykrywanie ruchu.
 - b) Czujnik nie powinien być skierowany na jasne obiekty (np. białe powierzchnie) ani na źródła ciepła, które mogą zakłócać jego działanie.
 - c) Unikaj montażu w pobliżu urządzeń emitujących silne pole elektromagnetyczne, grzejników oraz obiektów silnie odbijających światło, takich jak lustra czy okna.
 - d) Nie instaluj oprawy w miejscach narażonych na silny wiatr, gdzie ruchome obiekty (np. drzewa, zasłony) mogą wywoływać fałszywe wykrycia. Unikaj również miejsc w pobliżu sprzętów emitujących podmuchy wiatru (zamrażarki, klimatyzatory, wentylatory, itd.).
 - e) Zanieczyszczenie optyki czujnika zmniejsza zasięg i czułość detekcji ruchu – należy dbać o jej czystość.
 - f) W warunkach, gdzie różnica temperatur między poruszającym się obiektem a otoczeniem jest niewielka (np. w upalne dni), zasięg i szybkość reakcji czujnika mogą być ograniczone.


Wskazówki dotyczące sposobu utylizacji



Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych wskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych, pod karą grzywny, nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005r. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy, w przypadku zakupu nowego wyrobu w ilości nie większej niż nowy kupowany sprzęt tego samego rodzaju. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!

Zastosowane oznaczenia (tabela 1)

1. Producent.
2. Dodatkowa dokumentacja i/lub instrukcja obsługi.
3. Wyrób zgodny z CE.
4. Druga klasa ochrony.
5. Do użytku wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.
6. Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego.
7. Nie współpracuje ze ściemniaczami.
8. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
9. Minimalna odległość jaką może mieć oprawa oświetleniowa od miejsc i obiektów oświetlanych.
10. Natychmiast wymienić popękany lub uszkodzony klosz lub ekran, szybką ochroną.



Przeznaczenie/zastosowanie

ENID LED to oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu PIR, która idealnie sprawdzi się na zewnątrz jako oświetlenie elewacji budynków, posesji, ogrodów, tarasów czy garaży. Wbudowany czujnik ruchu włącza światło tylko wtedy, kiedy jest potrzebne, zwiększając energooszczędność pracy. Strumień świetlny 800lm przy mocy 10W zapewnia efektywne oświetlenie. Temperatura barwowa 4000K emituje neutralne, białe światło, idealne do podkreślenia przestrzeni zewnętrznej. Lampa została wyposażona w ruchomy klosz, który umożliwia precyzyjne ustawienie kierunku padania światła w poziomie (w lewo 225°, w prawo 45°) oraz w pionie (60°). ENID LED charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP65, który zapewnia odporność na pył, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Oprawa dostępna jest w trzech kolorach – białym, czarnym i szarym.

Instalacja

1. Wyłącz główne zasilanie.
2. Odkręć dolne śruby z korpusu lampy, aby można było wysunąć podstawę (rys.1).
3. Przeciągnij przewody przez otwór w podstawie. Przykręć podstawę lampy w wybranym miejscu za pomocą dołączonych śrub (rys.2).
4. Podłącz przewody zgodnie ze schematem (rys.3).
5. Przykręć korpus lampy do jej podstawy (przykręcając dolne śruby).
6. Włącz zasilanie i przetestuj działanie lampy.
7. Dostosuj ustawienie klosza lampy w zależności od wybranego kierunku padania światła, możliwość regulacji w lewo 225°, w prawo 45° oraz w pionie 60° (rys.4).
8. Dostosuj parametry pracy czujnika według własnych potrzeb (rys.5).

Test urządzenia

Pokrętkę TIME ustaw na minimum (-), a pokrętkę LUX ustaw w pozycji maximum (ikona słońca). Po włączeniu zasilania, czujnik przejdzie w stan kalibracji. Po około 30 sekundach czujnik załączy się, a następnie, gdy nie wykryje ruchu w ciągu 10±3 sekund wyłączy się automatycznie.

Pokrętkę LUX przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na minimum (ikonka księżycy). Jeżeli natężenie oświetlenia otoczenia przekroczy 3LUX, urządzenie nie powinno się włączyć. W przypadku natężenia oświetlenia poniżej 3LUX urządzenie będzie działało i włączy oświetlenie. Przy braku wykrycia ruchu w polu detekcji oświetlenie wyłączy się automatycznie w ciągu 10 ± 3 sekund.

Uwaga: jeżeli czujnik jest testowany w świetle dziennym, pokrętkę „LUX” należy przekręcić w położenie symbolu słońca – w przeciwnym razie czujnik nie będzie działał prawidłowo.

Dane techniczne

Napięcie nominalne: 230V~, 50Hz
Moc: 10W
Strumień świetlny: 800lm
Źródło światła: LED, niewymienne
Temperatura barwowa: 4000K
Barwa światła (oznaczenie): neutralny biały
Wskaźnik oddawania barw Ra/CRI: >80
Trwałość: 50 000h
Wysokość instalacji: 1,8 - 2,5m
Materiał: tworzywo sztuczne

Temp. pracy: -20°C ~ +40°C
Stopień ochrony IP: IP65
Wymiary: 231,5 x 53,5 x 88mm
Waga netto: 0,30kg
Nazwa źródła światła: OP-6605-4
Etykieta energetyczna:



Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej E.

Technologia czujnika

Typ czujnika ruchu: PIR (podczerwień)
Kąt detekcji czujnika: 140°
Prędkość wykrywanego obiektu: 0,6 - 1,5m/s
Zasięg detekcji czujnika: 9m
Regulacja czujnika natężenia światła: <3-2000lux
Regulacja czasu świecenia: min. 10s±3s; max. 5min±1min

Dane dotyczące czyszczenia i konserwacji

Konserwację wykonywać należy przy odłączonym zasilaniu. Czyścić wyłącznie delikatnymi i suchymi tkaninami. Nie używać chemicznych środków czyszczących.

Serwis posprzedażowy

Jeśli pomimo staranności, z jaką zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy Twój produkt nie działa on prawidłowo, skontaktuj się z naszymi technikami z zespołu obsługi posprzedażnej.

Doradca klienta detalicznego

Tel.: +48 (32) 43 43 110 wew. 109

e-mail: techniczny@orno.pl

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.

Kanały komunikacji związane z bezpieczeństwem

Wszelkie skargi i informacje związane z bezpieczeństwem wyrobu należy zgłaszać do producenta za pomocą strony internetowej: www.orno.pl.

Dodatkowe informacje

Z uwagi na fakt, że dane techniczne podlegają ciągłym modyfikacjom, Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących charakterystyki wyrobu oraz wprowadzania innych rozwiązań konstrukcyjnych nie pogarszających parametrów i walorów użytkowych produktu. Dodatkowe informacje na temat produktów marki ADVITI dostępne są na: www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania zaleceń niniejszej instrukcji. Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji - aktualna wersja do pobrania ze strony www.adviti.pl. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

Niektóre problemy i sposoby ich rozwiązania

Oświetlenie nie działa:

- Sprawdź podłączenie zasilania.
- Sprawdź ustawienie czujnika i ustawienia natężenia oświetlenia otoczenia.

Słaba czułość:

- Sprawdź, czy przed czujnikiem nie znajdują się urządzenia, które mogą zakłócić odbierane sygnały.
- Sprawdź temperaturę otoczenia.
- Sprawdź, czy wykrywany obiekt znajduje się w polu detekcji czujnika.
- Sprawdź, czy wysokość instalacji jest zgodna z zaleceniami.
- Sprawdź, czy ustawienie pozycji czujnika jest prawidłowe.

Czujnik nie może automatycznie wyłączyć obciążenia:

- Sprawdź, czy w polu detekcji występują ciągłe sygnały ruchu.
- Sprawdź, czy czas zwłoki wyłączenia ustawiono na najdłuższą wartość.
- Sprawdź, czy źródło zasilania odpowiada wartościom znamionowym przedstawionym w instrukcji.

EN ENID LED Garden luminaire with motion sensor Operating instruction

Directions for safety use: warnings and precautions for the safe use of the product.

- Before using the device, read this user manual carefully and keep it for future reference.
- Self-repairs or modifications will void the warranty.
- The device may only be used as intended. Any other use is considered unsafe.
- The manufacturer is not liable for damages resulting from improper installation or use of the device.
- The installation of the device should be performed by an experienced person with the appropriate qualifications.
- Perform all tasks with the power supply disconnected.
- Do not immerse the device in water or other liquids.
- Do not operate the device if the housing is damaged.
- Do not touch internal components of the operating device directly or indirectly – risk of electric shock and/or burns.
- Do not cover the device. Ensure free airflow.
- The product cannot be dismantled. If the light source is damaged, it cannot be repaired.
- When selecting a location for a fixture with a motion sensor, consider the following criteria:
 - The installation location should account for the sensor's detection angles to ensure effective motion detection.
 - The sensor should not be directed towards bright objects (e.g., white surfaces) or heat sources that could interfere with its operation.
 - Avoid installing the sensor near devices that emit strong electromagnetic fields, heaters, or objects that strongly reflect light, such as mirrors or windows.
 - Do not install the fixture in areas exposed to strong winds, where moving objects (e.g., trees, curtains) could trigger false detections. Additionally, avoid locations near appliances that emit drafts of air (freezers, air conditioners, fans, etc.).
 - Dirt on the sensor's optics reduces the detection range and sensitivity – ensure it stays clean.
 - In conditions where the temperature difference between the moving object and the surroundings is minimal (e.g., on hot days), the sensor's range and reaction speed may be limited.

Disposal instructions



Each household is a user of electrical and electronic equipment, and hence a potential producer of hazardous waste for humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures and components in the equipment. On the other hand, used equipment is valuable material from which we can recover raw materials such as copper, tin, glass, iron and others. The WEEE sign placed on the equipment, packaging or documents attached to it indicates the need for selective collection of waste electrical and electronic equipment. Products so marked, under penalty of fine, cannot be thrown into ordinary garbage along with other waste.

The marking means at the same time that the equipment was placed on the market after August 13, 2005. It is the responsibility of the user to hand the used equipment to a designated collection point for proper processing. Used equipment can also be handed over to the seller, if one buys a new product in an amount not greater than

the new purchased equipment of the same type. Information on the available collection system of waste electrical equipment can be found in the information desk of the store and in the municipal office or district office. Proper handling of used equipment prevents negative consequences for the environment and human health!

Applied markings (table 1)

- | | |
|---|--|
| 1. Manufacturer. | 6. Disposal of used electrical equipment. |
| 2. Additional documentation and/or user manual. | 7. Not compatible with lighting dimmers. |
| 3. Product compliant with CE standard. | 8. Risk of electric shock. |
| 4. Protection class II. | 9. The minimal distance of a light fixture (its light source) from the spots and objects that it's illuminating. |
| 5. Suitable for indoor and outdoor use. | 10. The chipped globe, screen or protective shield must be replaced immediately. |

Intended use/purpose

ENID LED is a garden luminaire with a PIR motion sensor, which is ideal for outdoor lighting of building facades, properties, gardens, terraces or garages. Built-in motion sensor turns on light only when needed, increasing energy efficiency of operation. Luminous flux of 800lm at a power of 10W provides effective lighting. The 4000K color temperature emits a neutral white light, ideal for highlighting outdoor spaces. The lamp is equipped with a movable lampshade, which allows precise adjustment of the light direction horizontally (left 225°, right 45°) and vertically (60°). ENID LED is characterised by a high IP65 protection level, which provides resistance to dust, moisture and varying weather conditions. Potentiometers for adjusting: lighting time and the level of light intensity. The luminaire is available in three colours - white, black and grey.

Installation

- Switch off the power.
- Loosen the two lower screws from the lamp body so that the base can be removed (fig.1).
- Pull the wires through the hole in the base. Screw the lamp base to the desired location using the supplied screws (fig.2).
- Connect the wires according to the diagram (fig.3).
- Screw the lamp shade to its base (by screwing the two lower screws).
- Switch on the power and test the operation of the lamp.
- Adjust the position of the lamp shade according to the chosen light direction, adjustable left 225°, right 45° and vertically 60° (fig.4).
- Adjust the operating parameters of the sensor according to your needs (Fig.5).

Test of the device

Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum. Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun). Switch on the power; the lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the lamp can start work. If it receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the lamp should stop working within 10sec±3sec.

Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (moon). If the ambient light is more than 3LUX, the lamp should not work. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal condition, the lamp should stop working within 10sec±3sec.

Note: if the sensor is tested in daylight, the "LUX" knob must be turned to the sun symbol position - otherwise the sensor will not function properly!

Technical data

Nominal voltage: 230V~, 50Hz
Power: 10W
Luminous flux: 800lm
Light source: LED, non-replaceable
Color temperature: 4000K
Light color (designation): neutral white
Color rendering index Ra/CRI: >80
Lifespan L70/B50: 50 000h
Installation height: 1.8 – 2.5m
Material: plastic

Working temperature: -20°C ~ +40°C
Ingress protection IP: IP65
Dimensions: 231.5 x 53.5 x 88mm
Net weight: 0.30kg
Light source name: OP-6605-4
Energy label:



This product contains light sources of energy efficiency class E.

Sensor technology

Motion sensor type: PIR (infrared)
Detection angle: 140°
Detected object's speed: 0.6 - 1.5 m/s
Detection range: 9m
Adjustable daylight sensor: <3-2000lux
Adjustable time setting:
min. 10sec±3sec; max. 5min±1min

Cleaning and maintenance

Any maintenance shall be carried out after the power source has been switched off. Clean with dry and delicate cloths only. Do not use chemical cleansers.

After-sales service

If, despite the care we have taken in designing and manufacturing your product, it is not working properly, please contact our technicians in the after-sales service team:

Retail Customer Advisor

Phone: +48 (32) 43 43 110 int. 109
e-mail: techniczny@orno.pl
Monday to Friday from 8:00 a.m. to 5:00 p.m.

Safety-related communication channels

All complaints and information related to the safety of the product should be reported to the manufacturer via the website: www.orno.pl.

Additional information

In view of the fact that the technical data are subject to continuous modifications, the manufacturer reserves a right to make changes to the product characteristics and to introduce different constructional solutions without deterioration of the product parameters or functional quality. Additional information about ADVITI products is available at www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. holds no responsibility for the results of non-compliance with the provisions of the present Manual. Orno Logistic Sp. z o.o. reserves the right to make changes to the Manual - the latest version of the Manual can be downloaded from www.adviti.pl. Any translation/interpretation rights and copyright in relation to this Manual are reserved.

Some problems and their solutions

The lighting does not work:

- Please check power supply connection
- Please check the sensor and ambient light settings.

The poor sensitivity:

- Please check that there are no devices in front of the sensor that may interfere with the received signals.
- Please check the ambient temperature.
- Please check that the detected object is within the sensor's detection field.
- Please check that the installation height is in accordance with the recommendations.
- Please check that the sensor position setting is correct.

The sensor cannot automatically switch off the load:

- Please check that there are continuous motion signals in the detection field.
- Please check that the switch-off delay time is set to the longest value.
- Please check that the power source corresponds to the ratings shown in the manual.

ENID LED Gartenleuchte mit Bewegungsmelder Bedienungsanleitung

Anweisungen zur sicheren Verwendung: Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Verwendung des Produkts.

- Vor der Inbetriebnahme des Geräts ist die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und für die Zukunft aufzubewahren.
- Eigenständige Reparaturen und Modifikationen führen zum Verlust der Garantie.
- Das Gerät darf ausschließlich bestimmungsgemäß verwendet werden. Jegliche andere Verwendung gilt als gefährlich.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Montage oder Nutzung des Geräts entstehen können.
- Die Installation des Geräts sollte von einer erfahrenen und zertifizierten Person durchgeführt werden.
- Alle Arbeiten sind bei ausgeschaltetem Strom auszuführen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt ist.
- Berühren Sie keine inneren Komponenten des laufenden Geräts – weder direkt noch indirekt – da dies zu Stromschlägen und/oder Verbrennungen führen kann.
- Decken Sie das Gerät nicht ab. Sorgen Sie für eine freie Luftzirkulation.
- Das Produkt ist nicht zerlegbar. Im Falle einer Beschädigung der Lichtquelle ist es irreparabel.
- Bei der Wahl des Installationsortes für eine Leuchte mit Bewegungsmelder sollten folgende Kriterien beachtet werden:
 - Bei der Wahl des Montageortes sollte der Abdeckungswinkel des Sensors berücksichtigt werden, um eine effektive Bewegungserkennung zu gewährleisten.
 - Der Sensor sollte nicht auf helle Objekte (z. B. weiße Flächen) oder Wärmequellen gerichtet werden, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
 - Vermeiden Sie die Montage in der Nähe von Geräten, die starke elektromagnetische Felder aussenden, Heizungen und stark reflektierenden Objekten wie Spiegeln oder Fenstern.
 - Installieren Sie die Leuchte nicht in Bereichen, die starkem Wind ausgesetzt sind und in denen sich bewegende Objekte (z. B. Bäume, Vorhänge) zu Fehldetektionen führen können. Vermeiden Sie auch Standorte in der Nähe von Geräten, die Windböen erzeugen (Gefriertruhen, Klimaanlage, Ventilatoren usw.).
 - Verschmutzung der Sensoroptik verringert die Reichweite und Empfindlichkeit der Bewegungserkennung - halten Sie sie sauber.
 - Unter Bedingungen, bei denen der Temperaturunterschied zwischen dem sich bewegenden Objekt und der Umgebung gering ist (z. B. bei heißem Wetter), können die Reichweite und die Reaktionsgeschwindigkeit des Sensors eingeschränkt sein.

Entsorgungshinweise



Jeder Haushalt ist ein Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten und daher ein potenzieller Produzent von gefährlichen Abfällen für Mensch und Umwelt, da die Geräte gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten. Andererseits sind gebrauchte Geräte ein wertvolles Material, aus dem wir Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen u.a. gewinnen können. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Geräten, Verpackungen oder den angehängten Dokumenten deutet auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten hin. So gekennzeichnete Produkte dürfen unter Androhung einer Geldstrafe nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Diese Kennzeichnung bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 in Verkehr gebracht wurde. Der Benutzer soll die Altgeräte einer festgelegten Sammelstelle zur entsprechenden Entsorgung zuführen. Gebrauchte Geräte können auch an den Verkäufer übergeben werden, wenn Sie ein neues Produkt in einer Menge kaufen, die nicht höher ist als die der neu gekauften Ausrüstung desselben Typs. Informationen zum verfügbaren Sammelsystem für Elektroaltgeräte finden Sie am Informationspunkt des Geschäfts und im Stadt-/Gemeindeamt. Der sachgemäße Umgang mit gebrauchten Geräten verhindert negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit!

Verwendete Bezeichnungen (Tabelle 1)

- | | |
|--|---|
| 1. Hersteller. | 6. Entsorgung von Elektroaltgeräten. |
| 2. Zusätzliche Dokumentation und/oder Betriebsanleitung. | 7. Das Produkt kann nicht zusammen mit Beleuchtungsdimmern verwendet werden. |
| 3. Produkt konform mit CE. | 8. Gefahr eines Stromschlags. |
| 4. Schutzklasse II. | 9. Den Mindestabstand, den die Leuchte (deren Lichtquelle) von den beleuchteten Orten und Objekten haben muss. |
| 5. Geeignet für den Innen- und Außenbereich. | 10. Gesplittete oder zerbrochene Teile (Lampenschirm, Abschirmung, Schutzscheibe) müssen sofort ersetzt werden. |

Beschreibung/Anwendung

ENID LED ist eine Gartenleuchte mit PIR- Bewegungsmelder, die ideal für die Außenbeleuchtung von Hausfassaden, Grundstücken, Gärten, Terrassen oder Garagen ist. Eingebauter Bewegungsmelder schaltet das Licht nur bei Bedarf ein und erhöht so die Energieeffizienz des Betriebs. Ein Lichtstrom von 800 lm bei einer Leistung von 10 W sorgt für effektive Beleuchtung. Die Farbtemperatur von 4000 K strahlt ein neutralweißes Licht aus, das sich ideal für die Beleuchtung von Außenbereichen eignet. Die Leuchte ist mit einem beweglichen Lampenschirm ausgestattet, der eine präzise Einstellung der Lichtrichtung in horizontaler (links 225°, rechts 45°) und vertikaler Richtung (60°) ermöglicht. ENID LED zeichnet sich durch die hohe Schutzart IP65 aus, die Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Feuchtigkeit und unterschiedliche Wetterbedingungen bietet. Potentiometer zur Einstellung der Beleuchtungsdauer und der Lichtintensität. Die Leuchte ist in drei Farben erhältlich - weiß, schwarz und grau.

Montage

1. Trennen Sie die Stromversorgung.
2. Lösen Sie die untere Schraube vom Lampensockel, damit das Kabelgehäuse abgenommen werden kann (Abb.1).
3. Ziehen Sie die Drähte durch das Loch im Sockel. Schrauben Sie den Lampensockel mit den mitgelieferten Schrauben an der gewünschten Stelle fest (Abb.2).
4. Schließen Sie die Drähte gemäß dem Diagramm (Abb.3) an.
5. Schrauben Sie den Lampenschirm am Sockel fest (mit den unteren Schrauben).
6. Schalten Sie den Strom ein und testen Sie die Funktion der Lampe.
7. Stellen Sie die Position des Lampenschirms entsprechend der gewählten Lichtrichtung ein: links 225°, rechts 45° und vertikal 60° (Abb.4).
8. Stellen Sie die Betriebsparameter des Sensors nach Ihren Bedürfnissen ein (Abb.5).

Test des Gerätes

Drehen Sie den TIME-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum. Drehen Sie den LUX-Knopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (Sonne). Schalten Sie den Strom ein; Die Lampe hat zu Beginn kein Signal. Nach 30 Sekunden Aufwärmen kann die Lampe ihre Arbeit aufnehmen. Wenn sie das Induktionssignal empfängt, schaltet sich die Lampe ein. Während es kein weiteres Induktionssignal mehr gibt, sollte die Lampe innerhalb von 10 Sekunden $\pm$ 3 Sekunden aufhören zu arbeiten.

Drehen Sie den LUX-Knopf gegen den Uhrzeigersinn auf das Minimum (Mond). Wenn das Umgebungslicht mehr als 3 Lux beträgt, sollte die Lampe nicht funktionieren. Wenn das Umgebungslicht weniger als 3 Lux (Dunkelheit) beträgt, würde der Sensor funktionieren. Wenn kein Induktionssignal vorliegt, sollte die Lampe innerhalb von 10 Sekunden $\pm$ 3 Sekunden nicht mehr funktionieren.

Wichtig: wird der Sensor bei Tageslicht getestet, muss der "LUX" Knopf auf die Position des Sonnensymbols gedreht werden - sonst funktioniert der Sensor nicht richtig!

Technische Daten

Nennspannung: 230V~, 50Hz
Leistung: 10W
Lichtstrom: 800lm
Leuchtmittel: LED, nicht austauschbar
Farbtemperatur: 4000K
Lichtfarbe (Bezeichnung): Neutralweiß
Farbwiedergabeindex Ra/CRI: >80
Lebensdauer L70/B50: 50 000h
Einbauhöhe: 1,8 - 2,5 m
Material: Kunststoff

Arbeitstemperatur: -20°C ~ +40°C
Schutzart IP: IP65
Abmessungen: 231,5 x 53,5 x 88mm
Nettogewicht: 0,30kg
Name der Lichtquelle: OP-6605-4
Energielevel:



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Sensor-Technologie

Bewegungsmelder-Typ: PIR (infrarot)
Erfassungswinkel: 140°
Geschwindigkeit des erfaßten Objekts: 0,6 - 1,5 m/s
Erfassungsbereich: 9m
Einstellbarer Tageslichtsensor: <3-2000lux
Einstellbare Leuchtdauer: Min. 10Sek $\pm$ 3Sek; Max. 5Min $\pm$ 1Min

Reinigung und Wartung

Führen Sie die Wartung durch, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird. Nur mit sanften und trockenen Stoffen reinigen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel.

Kundendienst nach dem Verkauf

Falls Ihr Produkt trotz der Sorgfalt, mit der es entworfen und hergestellt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an unsere Techniker im Kundendienst-Team.

Kundenberater Einzelhandel
Tel.: +48 (32) 43 43 110 Durchwahl 109
E-Mail: techniczny@orno.pl
Von Montag bis Freitag, von 8:00 bis 17:00 Uhr.

Kommunikationswege im Zusammenhang mit der Produktsicherheit

Alle Beschwerden und Informationen zur Produktsicherheit sind an den Hersteller über die Website: www.orno.pl.

Zusätzliche Informationen

In Anbetracht der Tatsache, dass die technischen Daten ständig aktualisiert werden, behält sich der Hersteller das Recht vor, Änderungen an den Produkteigenschaften sowie die Einführung anderer Konstruktionslösungen vorzunehmen, sofern diese die Gebrauchsfunktionen nicht beeinträchtigen. Zusätzliche Informationen zu Produkten der Marke ADVITI finden Sie auf der Website www.adviti.pl. Die Firma Orno-Logistic Sp. z o.o. haftet nicht für Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung der Empfehlungen ergeben, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Orno-Logistic Sp. z o.o. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Bedienungsanleitung vorzunehmen – die aktuelle Version kann unter www.adviti.pl heruntergeladen werden. Alle Übersetzungs-, Interpretations- und Urheberrechte an dieser Bedienungsanleitung sind vorbehalten.

Einige Probleme und ihre Lösungen

Die Beleuchtung funktioniert nicht:

- a. Überprüfen Sie den Netzanschluss.
- b. Überprüfen Sie die Sensoreinstellung und die Umgebungslicheinstellungen.

Schlechte Empfindlichkeit:

- a. Überprüfen Sie, dass sich vor dem Sensor keine Geräte befinden, die die empfangenen Signale stören können.
- b. Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur.
- c. Überprüfen Sie, ob sich das zu erfassende Objekt innerhalb des Erfassungsbereichs des Sensors befindet.
- d. Überprüfen Sie, ob die Montagehöhe den Empfehlungen entspricht.
- e. Überprüfen Sie, ob die Einstellung der Sensorposition korrekt ist.

Der Sensor kann die Last nicht automatisch abschalten:

- a. Überprüfen Sie, ob es im Erfassungsbereich kontinuierliche Bewegungssignale gibt.
- b. Überprüfen Sie, ob die Ausschaltverzögerungszeit auf den längsten Wert eingestellt ist.
- c. Überprüfen Sie, ob die Stromquelle mit den im Handbuch angegebenen Werten übereinstimmt.

FR

ENID LED Luminaire extérieur avec détecteur de mouvement
Instructions d'utilisation

Conseils pour une utilisation sûre : avertissements et mises en garde concernant l'utilisation du produit en toute sécurité.

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure.
2. Toute réparation ou modification effectuée par vos soins entraînera la perte de la garantie.
3. L'appareil ne peut être utilisé que conformément à son usage prévu. Toute autre utilisation est considérée comme dangereuse.
4. Le fabricant n'est pas responsable des dommages pouvant résulter d'un assemblage ou d'un fonctionnement incorrects de l'appareil.
5. Le montage de l'appareil doit être confié à une personne expérimentée et qualifiée.
6. Effectuez toutes les opérations avec l'alimentation déconnectée.
7. N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

8. N'utilisez pas l'appareil si le boîtier est endommagé.
9. Ne touchez pas directement ou indirectement les composants internes de l'appareil en fonctionnement – risque de choc et/ou de brûlure.
10. Ne couvrez pas l'appareil. Assurez la libre circulation de l'air.
11. Le produit n'est pas démontable. Lorsque la source de lumière est endommagée, elle ne peut pas être réparée.
12. Il convient de tenir compte des critères suivants lors du choix de l'emplacement de montage d'un luminaire à détecteur de mouvement :
 - a. L'emplacement de montage doit tenir compte des angles de la portée du capteur afin d'assurer une détection efficace des mouvements.
 - b. Le capteur ne doit pas se trouver face à des objets brillants (par exemple des surfaces blanches) ou à des sources de chaleur susceptibles de perturber son fonctionnement.
 - c. Évitez de le monter à proximité d'appareils émettant des champs électromagnétiques puissants, de radiateurs et d'objets très réfléchissants tels que des miroirs ou des fenêtres.
 - d. Le luminaire ne doit pas être monté dans des zones exposées à des vents forts, où des objets en mouvement (par exemple, des arbres, des rideaux) peuvent provoquer de fausses détections. Évitez également les emplacements à proximité d'équipements qui émettent des rafales de vent (congélateurs, climatiseurs, ventilateurs, etc.).
 - e. La contamination de l'optique du capteur réduit la portée et la sensibilité de la détection de mouvement – veillez à ce qu'elle soit propre.
 - f. Lorsque la différence de température entre un objet en mouvement et l'environnement est faible (par exemple par temps chaud), la portée et la vitesse de réponse du capteur peuvent être limitées.

Instructions pour l'élimination



Chaque ménage est un utilisateur d'équipements électriques et électroniques et donc un producteur potentiel de déchets dangereux pour l'homme et l'environnement du fait de la présence de substances, mélanges et composants dangereux dans les équipements. D'autre part, les déchets d'équipements sont une matière précieuse à partir de laquelle nous pouvons récupérer des matières premières telles que le cuivre, l'étain, le verre, le fer et autres. Le symbole d'une poubelle barrée d'une croix placée sur l'équipement, l'emballage ou les documents qui y sont joints indique la nécessité d'une collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques. Les produits ainsi marqués, sous peine d'amende, ne peuvent être éliminés avec les déchets ordinaires avec les autres déchets. Le marquage signifie également que l'équipement a été mis sur le marché après le 13 août 2005. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de remettre les équipements usagés à un point de collecte désigné pour un traitement approprié. L'équipement usagé peut également être retourné au vendeur en cas d'achat d'un nouveau produit en quantité n'excédant pas celle de l'équipement neuf acheté du même type. Les informations sur le système de collecte des déchets d'équipements électriques sont disponibles au point d'information du magasin et au bureau municipal. Une manipulation correcte des équipements de traitement des déchets permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine!

Désignations utilisées (tableau 1)

- | | |
|---|---|
| 1. Fabricant. | 6. Élimination des déchets d'équipements électriques. |
| 2. Documentation complémentaire et/ou instructions d'utilisation. | 7. Ne fonctionne pas avec les gradateurs. |
| 3. Produit conforme aux normes CE. | 8. Risque d'électrocution. |
| 4. Classe de protection II. | 9. La distance minimale qu'un luminaire peut avoir par rapport aux lieux et objets éclairés. |
| 5. Pour usage intérieur et extérieur. | 10. Remplacez immédiatement une verrine, un écran ou un verre de protection qui est fissuré ou endommagé. |

Caractéristique/application

ENID LED est un luminaire de jardin doté d'un détecteur de mouvement PIR, idéal pour l'éclairage extérieur des façades de bâtiments, des propriétés, des jardins, des terrasses ou des garages. Le détecteur de mouvement intégré n'allume la lumière que lorsqu'elle est nécessaire, ce qui augmente l'efficacité énergétique. Un flux lumineux de 800 lm à 10 W assure un éclairage efficace. La température de couleur de 4000K émet une lumière blanche neutre qui est idéale pour mettre en valeur les espaces extérieurs. La lampe est équipée d'un diffuseur mobile qui permet un réglage précis de la direction de la lumière horizontalement (225° à gauche, 45° à droite) et verticalement (60°). ENID LED se démarque par un degré de protection élevé IP65 qui assure une résistance à la poussière, à l'humidité et aux conditions météorologiques changeantes. Potentiomètres pour le réglage de la durée d'éclairage et de la sensibilité à l'intensité lumineuse. Le luminaire est disponible en trois couleurs : blanc, noir et gris.

Installation

1. Coupez l'alimentation principale.
2. Dévissez les vis inférieures du corps de la lampe afin de faire glisser la base (fig. 1).
3. Tirez les câbles à travers le trou dans la base. Vissez la base du luminaire à l'endroit choisi à l'aide des vis fournies (fig.2).
4. Connectez les câbles comme indiqué sur le diagramme (fig.3).
5. Vissez le corps de la lampe au socle (en serrant les vis inférieures).
6. Mettez sous tension et testez le fonctionnement du luminaire.
7. Ajustez la position du diffuseur en fonction de la direction de la lumière choisie, réglable à gauche 225°, à droite 45° et à la verticale 60° (fig. 4).
8. Réglez les paramètres de fonctionnement du détecteur en fonction de vos besoins (fig. 5).

Test de l'appareil

Tournez le bouton TIME dans le sens antihoraire au 10sec. Tournez le bouton LUX dans le sens horaire au maximum (soleil) (fig.9). Après la mise sous tension, le détecteur commencera l'état d'étalonnage. Le luminaire peut être utilisé après environ 30 secondes. Après avoir détecté un mouvement, le détecteur allume le luminaire, puis, lorsqu'aucun mouvement n'est détecté dans les 10 ± 3 secondes, le luminaire s'éteint automatiquement.

Tourner le bouton LUX dans le sens antihoraire au minimum (lune). Si l'intensité de la lumière ambiante dépasse 3LUX, l'appareil ne doit pas être allumé. Si l'intensité de la lumière ambiante est inférieure à 3LUX, l'appareil fonctionnera et allumera l'éclairage. Si aucun mouvement n'est détecté dans le champ de détection, l'éclairage s'éteint automatiquement dans les 10 ± 3 secondes.

Attention : lorsque vous testez l'appareil à la lumière du jour, tournez le bouton LUX sur la position (SUN/SOLEIL), sinon le détecteur ne fonctionnera pas correctement !

Caractéristiques Techniques

Tension nominale: 230V~, 50Hz
 Puissance: 10W
 Flux lumineux: 800lm
 Source de lumière: LED, non remplaçable
 Temp. de couleur: 4000K
 Teinte de couleur (désignation): blanc neutre
 Indice de rendu des couleurs Ra/CRI: >80
 Durée de vie L70/B50: 50 000h
 Hauteur d'installation : 1,8 - 2,5 m
 Matériel: plastique

Température de travail: -20°C ~ +40°C
 Indice de protection: IP65
 Dimensions: 231,5 x 53,5 x 88mm
 Poids net: 0,30kg
 Nom de la source lumineuse: OP-6605-4
 Étiquette énergétique:

 Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.

Technologie des capteurs

Type de détecteur de mouvement: PIR (infrarouge)
 Angle de détection: 140°
 Vitesse d'un objet détecté: 0,6 - 1,5m/s
 Portée de détection: 9m
 Capteur de lumière du jour réglable: <3-2000lux
 Temps d'éclairage réglable: min. 10s±3s; max. 5min±1min

Nettoyage et entretien

La maintenance doit être effectuée avec une alimentation électrique coupée. Nettoyez uniquement avec des tissus délicats et secs. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques.

Service après-vente

Si, malgré le soin que nous avons apporté à la conception et à la fabrication de votre produit, celui-ci ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter nos techniciens de l'équipe après-vente.

Conseiller à la clientèle pour le commerce de détail

Tél. : +48 (32) 43 43 110 int. 109
 e-mail : techniczny@orno.pl
 Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00.

Canaux de communication liés à la sécurité

Toutes les plaintes et informations relatives à la sécurité des produits doivent être signalées au fabricant via le site web: www.orno.pl.

Informations complémentaires

Étant donné que les données techniques sont sujettes à des modifications constantes, le fabricant se réserve le droit d'apporter des changements aux caractéristiques du produit et d'introduire d'autres solutions structurelles qui ne détériorent pas les paramètres et les valeurs utilitaires du produit. Des informations supplémentaires sur les produits ADVITI sont disponibles sur le site: www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. ne peut être tenu responsable des conséquences résultant du non-respect des recommandations de cette notice. Orno-Logistic Sp. z o.o. se réserve le droit d'apporter des modifications à la notice - la version actuelle peut être téléchargée sur www.adviti.pl. Tous les droits de traduction/interprétation et les droits d'auteur de cette notice sont réservés.

Problèmes et solutions

1. La charge ne fonctionne pas :

- Vérifiez que l'alimentation et le récepteur sont connectés.
- Vérifiez le récepteur.
- Vérifiez les paramètres du détecteur et les paramètres de la lumière ambiante.

2. Mauvaise sensibilité :

- Vérifiez s'il y a des appareils devant le détecteur, qui peuvent interférer avec les signaux reçus.
- Vérifiez la température ambiante.
- Vérifiez si l'objet détecté se trouve dans le champ de détection.
- Vérifiez la hauteur d'installation.
- Vérifiez si les paramètres du détecteur sont corrects.

3. Le détecteur ne peut pas éteindre automatiquement la charge :

- Il y a des signaux continus dans le champ de détection.
- Vérifiez que la temporisation n'est pas réglée sur la valeur la plus longue.
- Vérifiez que l'alimentation électrique est conforme aux instructions.

RU ENID LED Садовый светильник с датчиком движения Инструкция по эксплуатации

Советы по безопасному использованию: предупреждения и предостережения относительно безопасного использования устройства.

- Перед использованием устройства прочтите данное руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.
- Выполнение самостоятельного ремонта и модификаций приводит к утрате гарантии.
- Устройство может использоваться исключительно в соответствии с его назначением. Любое другое использование считается опасным.
- Производитель не несет ответственности за повреждения, которые могут возникнуть в результате неправильного монтажа или эксплуатации устройства.
- Установка устройства должна выполняться опытным и квалифицированным специалистом.
- Выполняйте все действия при отключенном питании.
- Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не используйте устройство, если корпус поврежден.
- Не прикасайтесь напрямую или косвенно к внутренним элементам работающего устройства - это может привести к удару электрическим током и/или ожогу.
- Не закрывайте устройство. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха.
- Изделие нельзя разобрать. В случае повреждения источника света прибор не подлежит ремонту.
- При выборе места установки светильника с датчиком движения следует учитывать следующие критерии:
 - Место установки должно учитывать углы охвата датчика, чтобы обеспечить эффективное обнаружение движения.
 - Датчик не должен быть направлен на яркие объекты (например, белые поверхности) или источники тепла, которые могут нарушать его работу.
 - Избегайте установки рядом с устройствами, создающими сильное электромагнитное поле, а также с радиаторами и предметами, которые сильно отражают свет (зеркала, окна).
 - Не устанавливайте светильник в местах, подверженных сильному ветру, где движущиеся объекты (например, деревья, шторы) могут вызывать ложные срабатывания датчика. Также избегайте мест вблизи приборов, создающих потоки воздуха (морозильники, кондиционеры, вентиляторы и т.д.).
 - Загрязнение оптики датчика снижает дальность и чувствительность обнаружения движения, поэтому необходимо поддерживать её в чистоте.
 - Если разница температур между движущимся объектом и окружающей средой невелика (например, в жаркие дни), дальность действия и скорость реакции датчика могут снижаться.

Рекомендации по утилизации



Каждое хозяйство является пользователем электрического и электронного оборудования и, следовательно, потенциальным производителем опасных для людей и окружающей среды отходов по причине присутствия в оборудовании опасных веществ, смесей и компонентов. С другой стороны, использованное оборудование является ценным материалом, из которого можно извлечь сырье, такое как медь, олово, стекло, железо и другие. Условное обозначение перечеркнутого мусорного бака, размещенное на оборудовании, упаковке или прикрепленных к нему документах, указывает на необходимость селективного сбора отходов электрического и электронного оборудования. Изделия, обозначенные таким образом, не могут быть выброшены в обычный мусор вместе с другими отходами, в противном случае за это грозит штраф. Маркировка означает, что оборудование появилось на рынке после 13 августа 2005 года. Пользователь обязан передать использованный прибор в указанный пункт сбора для дальнейшей его переработки. Использованное оборудование также может быть передано продавцу, в случае покупки нового изделия в количестве не больше, чем новое приобретаемое оборудование такого же вида. Информацию о доступной системе сбора использованного электрического оборудования можно получить в информационном пункте магазина и в городском либо районном управлении. Правильное обращение с использованным оборудованием предотвращает негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека!

Используемые обозначения (таблица 1)

- | | |
|--|---|
| 1. Производитель. | 6. Утилизация использованного электрического оборудования. |
| 2. Дополнительная документация и/или инструкция по эксплуатации. | 7. Не работает с диммерами. |
| 3. Изделие соответствует СЕ. | 8. Опасность поражения электрическим током. |
| 4. Класс защиты II. | 9. Минимальное расстояние, на котором может находиться светильник от освещаемых мест и предметов. |
| 5. Для использования внутри и снаружи помещений. | 10. Немедленно заменить треснувший или поврежденный плафон или экран, защитное стекло. |

Назначение/применение

ENID LED – садовый светильник с датчиком движения PIR, который идеально подходит для наружного освещения фасадов зданий, частных владений, садов, террас и гаражей. Встроенный датчик движения включает свет только тогда, когда это необходимо, повышая энергоэффективность работы. Световой поток 800 лм при мощности 10 Вт обеспечивает эффективное освещение. Цветовая температура 4000K излучает нейтральный белый свет, идеально подчеркивающий внешнее пространство. Светильник оснащен подвижным плафоном, который позволяет точно регулировать направление светового потока по горизонтали (влево 225°, вправо 45°) и по вертикали (60°). ENID LED отличается высоким уровнем защиты IP65, обеспечивающим устойчивость к пыли, влаге и изменяющимся погодным условиям. Светильник оснащен потенциометрами для регулировки времени свечения и чувствительности к уровню освещенности. Доступен в трех цветах – белом, черном и сером.

Установка

- Отключите основное питание. Для этого отключите предохранители.
- Открутите нижние винты с корпуса светильника, чтобы можно было вынуть основание (рис.1).
- Протяните провода через отверстие в основании. Прикрутите основание лампы в выбранное место с помощью прилагаемых винтов (рис. 2).
- Подключите кабели, как показано на схеме (рис. 3).
- Прикрутите корпус светильника к его основанию (затянув нижние винты).
- Включите питание и проверьте работу лампы.
- Отрегулируйте положение плафона светильника в зависимости от выбранного направления светового потока – регулировка возможна влево 225°, вправо 45° и по вертикали 60° (рис.4).
- Настройте параметры работы датчика в соответствии с вашими потребностями (рис.5).

Тест устройства

Ручку TIME поверните против часовой стрелки до (10секунд). Ручку LUX поверните по часовой стрелке до максимума (солнце) (рис.9). После включения питания датчик перейдет в состояние калибровки. Лампа готова к использованию примерно через 30 секунд. После обнаружения движения датчик включит лампу, а затем, если не обнаружит никакого движения в течение 10±3 секунд, лампа автоматически выключится.

Ручку LUX поверните против часовой стрелки до минимума (луна). Если интенсивность окружающего освещения превышает 3LUX, устройство не следует включать. В случае освещенности ниже 3LUX прибор сработает и включит освещение. Если в поле обнаружения движения не обнаружено, освещение автоматически выключится в течение 10±3 секунд.

Внимание: если датчик проверяется при дневном свете, поверните ручку «LUX» в положение символа солнца – иначе датчик не будет работать должным образом!

Технические характеристики

Номинальное напряжение: 230В~, 50Гц
Мощность: 10Вт
Световой поток: 800лм
Источник света: светодиод, не заменяемый
Цветовая температура: 4000K
Цветность света (обозначение): нейтральный белый
Индекс цветопередачи Ra/CRI: >80
Срок службы L70/B50: 50 000ч
Высота установки: 1,8 - 2,5 м
Материал: пластик

Рабочая температура: -20°C ~ +40°C
Степень защиты IP: IP65
Материал: пластик
Размеры: 231,5 x 53,5 x 88мм
Вес нетто: 0,30кг

Название источника света: OP-6605-4

Маркировка энергоэффективности:



Этот продукт содержит источники света класса энергоэффективности E.

Технология датчика

Тип датчика движения:
Инфракрасные датчик движения (ИК)
Угол охвата: 140°
Скорость движущегося объекта: 0,6 - 1,5м/с
Дальность действия: 9м
Регулируемый датчик дневного света:
<3-2000люкс
Регулируемая установка времени:
мин. 10сек±3сек; макс. 5мин±1мин

Очистка и техобслуживание

Техническое обслуживание следует проводить при отключенном питании. Чистить исключительно мягкой и сухой тканью. Не использовать химические чистящие средства.

Послепродажное обслуживание

Если, несмотря на тщательность, с которой мы разработали и изготовили ваш продукт, он не работает должным образом, обратитесь к нашим специалистам по послепродажному обслуживанию.

Консультант розничных клиентов

Тел.: +48 (32) 43 43 110 вн. 109

электронная почта: techniczny@orno.pl

С понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.

Каналы коммуникации, связанные с безопасностью

Обо всех жалобах и информации, связанной с безопасностью продукта, следует сообщать производителю через сайт: www.orno.pl

Дополнительная информация

В связи с тем, что технические характеристики постоянно модифицируются, производитель оставляет за собой право вносить изменения, касающиеся характеристик изделия, а также внедрять другие конструкционные решения, не ухудшающие параметры и потребительских свойств продукта. Дополнительную информацию о продуктах марки ADVITI можно найти на сайте www.adviti.pl. Orno-Logistic Sp. z o.o. не несет ответственности за последствия, возникающие из-за несоблюдения рекомендаций настоящей инструкции. Фирма Orno-Logistic Sp. z o.o. оставляет за собой право вносить изменения в инструкцию. Текущую версию можно загрузить с сайта www.adviti.pl. Все права на перевод/ интерпретацию и авторские права на настоящую инструкцию защищены.

Некоторые проблемы и способы их решения

1. Устройство не работает:

- Проверьте подключение питания и приемника.
- Проверьте приемник.
- Проверьте настройки датчика и настройки внешней освещенности.

2. Слабая чувствительность:

- Убедитесь, что перед датчиком нет устройств, которые могут мешать принимаемым сигналам.
- Проверьте температуру окружающей среды.
- Убедитесь, что объект находится в поле обнаружения
- Убедитесь, что высота установки соответствует рекомендациям
- Убедитесь, что положение датчика правильно

3. Датчик не может автоматически отключать нагрузку:

- Убедитесь, что в поле обнаружения постоянно присутствуют сигналы движения.
- Убедитесь, что время задержки не установлено на самое большое значение.
- Убедитесь, что источник питания соответствует руководству.