





FX-991ES PLUS FC-991ES PLUS FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES PLUS MAX FX-991EX S9 S10



Important Information

- The displays and illustrations (such as key markings) shown in this User's Guide are for illustrative purposes only, and may differ somewhat from the actual items they represent.
- The contents of this manual are subject to change without notice.
- In no event shall Computer Co., Ltd. be liable to anyone for special, collateral, incidental, or consequential damages in connection with or arising out of the purchase or use of this product and items that come with it. Moreover, Computer Co., Ltd. shall not be liable for any claim of any kind whatsoever by any other party arising out of the use of this product and the items that come with it.
- Be sure to keep all user documentation handy for future reference.

Sample Operations

Sample operations in this manual are indicated by a  icon. Unless specifically stated, all sample operations assume that the calculator is in its initial default setup. Use the procedure under "Initializing the Calculator" to return the calculator to its initial default setup.

For information about the B, b, v, and V marks that are shown in the sample operations, see "Configuring the Calculator Setup".

Initializing the Calculator

Perform the following procedure when you want to initialize the calculator and return the calculation mode and setup to their initial default settings. Note that this operation also clears all data currently in calculator memory.

1 9 (CLR)3 (All)= (Yes)

Safety Precautions



Battery

- Keep batteries out of the reach of small children.
- Use only the type of battery specified for this calculator in this manual.


Handling Precautions

- Even if the calculator is operating normally, replace the battery at least once every three years (LR44 (GPA76)) or two years (R03 (UM-4)). A dead battery can leak, causing damage to and malfunction of the calculator. Never leave a dead battery in the calculator. Do not try using the calculator while the battery is completely dead (fx-991ES PLUS).
- The battery that comes with the calculator discharges slightly during shipment and storage. Because of this, it may require replacement sooner than the normal expected battery life.
- Do not use an oxyride battery* or any other type of nickel-based primary battery with this product. Incompatibility between such batteries and product specifications can result in shorter battery life and product malfunction.
- Avoid use and storage of the calculator in areas subjected to temperature extremes, and large amounts of humidity and dust.
- Do not subject the calculator to excessive impact, pressure, or bending.

- Never try to take the calculator apart.
- Use a soft, dry cloth to clean the exterior of the calculator.
- Whenever discarding the calculator or batteries, be sure to do so in accordance with the laws and regulations in your particular area.
- * Company and product names used in this manual may be registered trademarks or trademarks of their respective owners.

Removing the Hard Case

Before using the calculator, slide its hard case downwards to remove it, and then affix the hard case to the back of the calculator as shown in the illustration nearby.



Turning Power On and Off

Press O to turn on the calculator.

Press 1A (OFF) to turn off the calculator.

Auto Power Off

Your calculator will turn off automatically if you do not perform any operation for about 10 minutes. If this happens, press the O key to turn the calculator back on.

Adjusting Display Contrast

Display the CONTRAST screen by performing the following key operation: 1N (SETUP)c 6 () CONT'. Next, use d and e to adjust contrast. After the setting is the way you want, press A.

Important: If adjusting display contrast does not improve display readability, it probably means that battery power is low. Replace the battery.

Key Markings

Pressing the 1 or S key followed by a second key performs the alternate function of the second key. The alternate function is indicated by the text printed above the key.

The following shows what the different colors of the alternate function key text mean.

Alternate function
 $\sin^{-1} rD_1$
S
Keycap function

If key marking text is this color:	It means this:
Yellow	Press 1 and then the key to access the applicable function.
Red	Press S and then the key to input the applicable variable, constant, or symbol.
Purple (or enclosed in purple brackets)	Enter the CMPLX Mode to access the function.
Green (or enclosed in green brackets)	Enter the BASE-N Mode to access the function.

For details about initialized settings, see "Configuring the Calculator Setup".


4. Initialize all modes and settings by performing the following operation:
1 9 (CLR)1 (Setup)= (Yes).

Replacing the Battery

A low battery is indicated by a dim display, even if contrast is adjusted, or by failure of figures to appear on the display immediately after you turn on the calculator. If this happens, replace the battery with a new one.

Important: Removing the battery will cause all of the calculator's memory contents to be deleted.

1. Press 1A (OFF) to turn off the calculator.
 - To ensure that you do not accidentally turn on power while replacing the battery, slide the hard case onto the front of the calculator (fx-991ES PLUS).
2. Remove the cover as shown in the illustration and replace the battery, taking care that its plus (+) and minus (–) ends are facing correctly.



3. Replace the cover.
4. Initialize the calculator: 01 9 (CLR)3 (All)= (Yes)
 - Do not skip the above step!

Specifications

Power Requirements:

fx-570ES PLUS: AAA-size battery R03 (UM-4) ×1

fx-991ES PLUS: Built-in solar cell; button battery LR44 (GPA76) ×1

Approximate Battery Life:

fx-570ES PLUS: 17,000 hours (continuous display of flashing cursor)

fx-991ES PLUS: 3 years (based on one hour of operation per day)

Power Consumption: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)

Operating Temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Dimensions:

fx-570ES PLUS: 13.8 (H) ×80 (W) ×162 (D) mm
1/2" (H) ×3 1/8" (W) ×6 3/8" (D)

fx-991ES PLUS: 11.1 (H) ×80 (W) ×162 (D) mm
3/8" (H) ×3 1/8" (W) ×6 3/8" (D)

A handwriting practice grid consisting of four rows and twenty columns of dots. Each row contains twenty evenly spaced dots, and there are four such rows stacked vertically.

Beispieloperationen

In diesem Handbuch werden Beispieloperationen durch ein gekennzeichnet. Symbol. Es sei denn. Besonders hervorzuheben ist, dass alle Beispieloperationen davon ausgehen, dass sich der Rechner in seiner ursprünglichen Standardeinstellung befindet. Verwenden Sie die Prozedur unter "Initialisieren des Rechners", um den Rechner auf seine ursprüngliche Standardeinstellung zurückzusetzen. Informationen zum Finden der in den Beispieloperationen finden Sie unter "Konfigurieren des Taschenrechner-Setups".

Initialisieren des Rechners

Führen Sie das folgende Verfahren aus, wenn Sie den Rechner initialisieren und den Berechnungsmodus sowie die Einstellungen auf die anfänglichen Standardeinstellungen zurücksetzen möchten. Beachten Sie, dass durch diesen Vorgang auch alle aktuellen Daten im Speicher des Rechners gelöscht werden.

Sicherheitsvorkehrungen



- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Verwenden Sie nur den in diesem Handbuch angegebenen Batterietyp für diesen Taschenrechner.


Handhabungshinweise

Auch wenn der Taschenrechner normal funktioniert, sollten Sie die Batterie mindestens alle zwei Jahre austauschen.

- Alle drei Jahre (LR44(GPA76) oder alle zwei Jahre (R03(UM-4)).
- Eine leere Batterie kann auslaufen und den Rechner beschädigen oder funktionsgestört machen.
- Lassen Sie niemals eine leere Batterie im Rechner. Versuchen Sie nicht, den Rechner zu verwenden, wenn die Batterie völlig leer ist (fx-991ES PLUS).
- Die Batterie, die mit dem Taschenrechner geliefert wird, entlädt sich während Versand und Lagerung. Aus diesem Grund kann es erforderlich sein, die Batterie früher als die normale erwartete Lebensdauer auszutauschen.
- Verwenden Sie keine Oxyride-Batterien* oder andere nickelbasierte Primärbatterie mit diesem Produkt. Inkompatibilität zwischen solchen Batterien und Produktspezifikationen kann zu einer kürzeren Batterielebensdauer und Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung und Lagerung des Rechners in Bereichen mit Temperaturextreme und große Mengen an Feuchtigkeit und Staub.
- Setzen Sie den Rechner keinen übermäßigen Stößen, Druck oder Biegen.

* In diesem Handbuch verwendete Firmen- und Produktnamen können eingetragene Marken sein
Warenzeichen oder Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Bevor Sie den Rechner benutzen, schieben Sie seine harte Hülle nach unten, um sie zu entfernen, und befestigen Sie dann die harte Hülle wie in der Abbildung gezeigt an der Rückseite des Rechners.



Drücken Sie O, um den Rechner einzuschalten.
Drücken Sie 1A (AUS), um den Taschenrechner auszuschalten.

Automatische Abschaltung
Ihr Rechner schaltet sich automatisch aus, wenn Sie etwa 10 Minuten lang keine Operation ausführen. Sollte dies passieren, drücken Sie die 0, um ihn wieder einzuschalten.

Drücken Sie die Taste CONTRAST, um den CONTRAST-Bildschirm anzuzeigen.
1N (SETUP)C :6[] CONT). Als nächstes verwenden Sie d und E anpassen
Kontrast. Nachdem Sie die gewünschte Einstellung vorgenommen haben, drücken Sie A.

Wichtig: Wenn die Einstellung des Display-Kontrasts die Lesbarkeit des Displays nicht verbessert, liegt dies wahrscheinlich an einem niedrigen Batteriestand. Ersetzen Sie die Batterie.

Durch Drücken der Taste 1 oder S Schlüssel gefolgt von einer Sekunde Alternative Funktion
Die Taste führt die alternative Funktion der zweiten
Taste aus. Die alternative Funktion wird durch
den über der Taste gedruckten Text angezeigt.
Im Folgenden wird erläutert, was die verschiedenen
Farben des Textes der alternativen Funktionstaste bedeuten.


Wenn Schlüsselmarkierungstext Ist das diese Farbe:	Es bedeutet Folgendes:
Gelb	Drücken Sie 1 und dann der Schlüssel zum Zugriff auf die anwendbare Funktion.
Rot	Drücken Sie S und dann die Taste zum Eingeben der anwendbare Variable, Konstante oder Symbol.
Lila (oder eingeschlossen (in purple brackets))	Geben Sie den CMLPX-Modus ein, um auf die Funktion zuzugreifen.
Grün (oder in Klammern eingeschlossen) (grüne Klammern)	Rufen Sie den BASE-N-Modus auf, um auf die Funktion zuzugreifen.

Für Details zu den initialisierten Einstellungen siehe "Konfigurieren des Taschenrechner-Setups".

4. Initialisieren Sie alle Modi und Einstellungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Wenn die Anzeige schwach ist, auch wenn der Kontrast eingestellt ist, oder wenn nach dem Einschalten des Rechners keine Zahlen auf der Anzeige erscheinen, ist die Batterie schwach. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterie durch eine neue. Wichtig: Durch das Entfernen der Batterie werden alle Speicherinhalte des Rechners gelöscht.

1. Drücken Sie 1A (AUS) zum Ausschalten des Rechners.
 - Um sicherzustellen, dass Sie beim Austauschen der Schieben Sie das Hartschalenetui zum Aufstecken der Batterie auf die Vorderseite des Rechners (fx-991Es PLUS).
2. Entfernen Sie die Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt und ersetzen Sie die Batterie. Achten Sie darauf, dass die Plus- (+) und Minus- (-) Enden korrekt ausgerichtet sind.



4. Initialisiere den Taschenrechner: **ON** (CLR)3 (Ja)
Überspringen Sie den obigen Schritt nicht!


Spezifikationen

Leistungsanforderungen:
 fx-570ES PLUS: 1 AAA-Batterie (R03/UM-4)
 fx-991ES PLUS: Eingebaute Solarzelle; Knopfbatterie LR44 (GPA76) X1


Ungefährte Akkulaufzeit:
 fx-570ES PLUS: 17.000 Stunden (Daueranzeige des blinkenden Cursors) fx-991ES PLUS:
 3 Jahre (basierend auf einer Stunde Betrieb pro Tag)

Stromverbrauch: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
 (32 °F bis 104 °F) **Abmessungen:**
 fx-570ES PLUS: 13.8 (H) x 80 (B) x 162 (T) mm
 1/2" (H) X 31/8" (W) X 63/8" (D)
 fx-991ES PLUS: 11.1 (H) x 80 (B) x 162 (T) mm
 3/8" (H) x 31/8" (W) x 63/8" (D)



FX-991ESs MÁS
FC-991ES MÁS
FX-991MS
FC-82MS-5
UL-991ES MÁS MÁX.
FX-991EX
S9
S10



Información importante

- Las pantallas e ilustraciones (como las marcas de las teclas) que se muestran en este Manual del usuario Las guías son solo para fines ilustrativos y pueden diferir ligeramente de los artículos reales que representan.
 - El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- En ningún caso Computer Co., Ltd. no será responsable ante nadie por daños especiales, daños colaterales, incidentales o consecuentes en relación con o que surjan de la compra o el uso de este producto y los artículos que lo acompañan. Computer Co., Ltd. no es responsable de ninguna reclamación de cualquier tipo por cualquier otra parte que surja del uso de este producto y los artículos que lo acompañan
- Asegúrese de mantener toda la documentación del usuario a mano para futuras referencias.

Operaciones de muestra

Las operaciones de muestra en este manual se indican mediante un . A menos que. Como se indica específicamente, todas las operaciones de muestra asumen que la calculadora está en su configuración predeterminada inicial. Utilice el procedimiento en "Inicialización de la calculadora" para devolver la calculadora a su configuración predeterminada inicial. Para obtener información sobre lo que se muestran en las operaciones de muestra, consulte "Configuración de la configuración de la calculadora".

Inicializando la calculadora

Realice el siguiente procedimiento cuando desee inicializar la calculadora y devolver el modo de cálculo y la configuración a sus configuraciones predeterminadas iniciales. Tenga en cuenta que esta operación también borra todos los datos actualmente en la memoria de la calculadora.

! 9 (CLR)3 (Todo)=(Sí)

Precauciones de seguridad



Batería

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños pequeños.
- Utilice únicamente el tipo de batería especificado para esta calculadora en este manual.

Precauciones de manipulación

- Incluso si la calculadora está funcionando normalmente, reemplace la batería al menos Una vez cada tres años (LR44(GPA76) o dos años (R03(UM-4)).
- Una batería agotada puede tener fugas, lo que puede provocar daños y un mal funcionamiento de la calculadora. Nunca deje una batería agotada en la calculadora.
- No intente utilizar la calculadora mientras la batería esté completamente agotada (fx-991ES PLUS).
- La batería que viene con la calculadora se descarga ligeramente durante envío y almacenamiento. Debido a esto, es posible que deba reemplazarse antes de la vida útil normal esperada de la batería.
- No utilice una batería Oxyride* ni ningún otro tipo de batería a base de níquel. Batería primaria con este producto. La incompatibilidad entre dichas baterías y las especificaciones del producto puede provocar una menor duración de la batería y un mal funcionamiento del producto.
- Evite el uso y almacenamiento de la calculadora en áreas sujetas a Temperaturas extremas y grandes cantidades de humedad y polvo.
- No someta la calculadora a impactos, presiones o doblando.

Nunca intente desarmar la calculadora.

- Utilice un paño suave y seco para limpiar el exterior de la calculadora.


Al desechar la calculadora o las baterías, asegúrese de hacerlo de acuerdo con las regulaciones locales y federales.

de acuerdo con las leyes y regulaciones de su área en particular.

Los nombres de las empresas y los productos utilizados en este manual pueden estar registrados marcas comerciales o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Quitar la funda rígida

Antes de utilizar la calculadora, deslice el estuche rígido hacia abajo para quitarla y luego fije el estuche rígido a la parte posterior de la calculadora como se muestra en la ilustración cercana.



Encendido y apagado

Presione O para encender la calculadora.

Presione 1A (APAGADO para apagar la calculadora.

Apagado automático

Su calculadora se apagará automáticamente si no realiza ninguna operación durante aproximadamente 10 minutos. Si esto sucede, presione la tecla para encender la calculadora presione el botón O para volver a encenderla.

Ajustar el contraste de la pantalla

Muestra la pantalla CONTRASTE realizando la siguiente operación de tecla:

1N (CONFIGURACIÓN) (CONT'). A continuación, use d y e para ajustar el contraste. Una vez que la configuración sea la que desee, presione A.

Importante: Si el ajuste del contraste de la pantalla no mejora la legibilidad de la pantalla, probablemente significa que la batería está baja. Reemplace la batería.

Marcas clave

Presionando el 1 o S clave seguida de un segundo

La tecla realiza la función alternativa de la segunda tecla. La función alternativa está indicada por el texto impreso encima de la tecla.

El siguiente texto muestra lo que significan los diferentes colores del texto de la tecla de función alternativa.

Función alternativa
pecado-D
S
Función de tecla

Si la clave marca el texto ¿Es este color?	Significa esto:
Amarillo	presiona 1 y luego la clave para acceder al función aplicable.
Rojo	PresionarS y luego la clave para ingresar el variable, constante o símbolo aplicable.
Púrpura (o cerrado) (en corchetes morados)	Ingrese al modo CMPLX para acceder a la función.
Verde (o encerrado en corchetes verdes)	Ingrese al modo BASE-N para acceder a la función.


Para obtener detalles sobre la configuración inicializada, consulte "Configuración de la configuración de la calculadora".

4. Inicialice todos los modos y configuraciones realizando la siguiente operación:
1 9 (CLR)1(Configuración)=(Sí).

Reemplazo de la batería

Una batería baja se indica mediante una pantalla tenue, incluso si se ajusta el contraste, o por la falta de aparición de figuras en la pantalla inmediatamente después de encender la calculadora. Si esto sucede, reemplace la batería por una nueva. Importante: La extracción de la batería provocará la eliminación de todo el contenido de la memoria de la calculadora.

1. Presione 1A (APAGADO) para apagar la calculadora.
 - Para asegurarse de que no encienda accidentalmente la energía mientras reemplaza el desliza la funda rígida en la parte frontal de la calculadora (fx-991Es PLUS).
2. Retire la tapa como se muestra en la ilustración y reemplace la batería, asegurándose de que sus extremos positivo (+) y negativo (-) estén orientados correctamente.



3. Reemplace la cubierta.

4. Inicializa la calculadora: O1 9 (CLR)3 (All)=(Sí)
¡No te saltes el paso anterior!

Especificaciones

Requisitos de energía:

fx-570ES PLUS: Batería de tamaño AAA R03(UM-4) X1

fx-991ES PLUS: Celda solar incorporada; batería de botón LR44(GPA76) X1

Duración aproximada de la batería:

fx-570ES PLUS: 17.000 horas (visualización continua del cursor parpadeante) fx-991ES PLUS: 3 años (basado en una hora de funcionamiento al día)


Consumo de energía: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40


°C (32 °F a 104 °F) Dimensiones:

fx-570ES PLUS: 13.8 (alto) X 80 (ancho) X 162 (profundidad) mm
1/2"(H) X 31/8"(W) X 63/16"(D)

fx-991ES PLUS: 11.1 (alto) X 80 (ancho) X 162 (profundidad) mm
3/8"(H) X 31/8"(W) X 63/16"(D)



FX-991ESs PLUS FC-991ES PLUS FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES PLUS MAXIMUM FX-991EX S9 S10



Informations importantes

- Les affichages et les illustrations (comme les marquages des touches) présentés dans ce manuel de l'utilisateur Les guides sont à des fins d'illustration seulement et peuvent différer légèrement des articles réels qu'ils représentent.
 - Le contenu de ce manuel est sujet à changement sans préavis.
- En aucun cas Computer Co., Ltd. ne pourra être tenu responsable envers quiconque pour des dommages spéciaux, dommages collatéraux, accessoires ou consécutifs liés à ou découlant de l'achat ou de l'utilisation de ce produit et des articles qui l'accompagnent. Computer Co., Ltd. ne pourra être tenu responsable d'aucune réclamation de quelque nature que ce soit par un tiers découlant de l'utilisation de ce produit et des articles qui l'accompagnent.
- Assurez-vous de garder toute la documentation utilisateur à portée de main pour référence future.

Exemples d'opérations

Les opérations d'échantillon dans ce manuel sont indiquées par un . Sauf opération spécifiée, toutes les opérations d'échantillonnage supposent que la calculatrice est dans sa configuration par défaut initiale. Utilisez la procédure sous "Initialisation de la calculatrice" pour ramener la calculatrice à sa configuration par défaut initiale. Pour plus d'informations sur le B, voir le B. Dans les opérations d'échantillonnage, voir "Configuration de la calculatrice".

Initialisation de la calculatrice

Effectuez la procédure suivante lorsque vous souhaitez initialiser la calculatrice et rétablir les paramètres par défaut du mode de calcul et de la configuration. Notez que cette opération efface également toutes les données actuellement dans la mémoire de la calculatrice.

1 9 (CLR)3 (Tout)=(Oui)

Précautions de sécurité



Batterie

Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants.
Utilisez uniquement le type de pile spécifié pour cette calculatrice dans ce manuel.


Précautions de manipulation

Même si la calculatrice fonctionne normalement, remplacez la pile au moins une fois tous les trois ans (LR44(GPA76) ou tous les deux ans (R03(UM-4)). Une batterie morte peut fuir, entraînant des dommages et des dysfonctionnements de la calculatrice. Ne laissez jamais une batterie épuisée dans la calculatrice. N'essayez pas d'utiliser la calculatrice lorsque la batterie est complètement déchargée (fx-991ES PLUS). La batterie fournie avec la calculatrice se décharge légèrement pendant l'expédition et stockage. Pour cette raison, il peut nécessiter un remplacement plus tôt que la durée de vie normale attendue de la batterie. N'utilisez pas de pile Oxyride* ou tout autre type de pile à base de nickel. Batterie principale fournie avec ce produit. L'incompatibilité entre ces batteries et les spécifications du produit peut entraîner une durée de vie de la batterie plus courte et un dysfonctionnement du produit. Évitez d'utiliser et de stocker la calculatrice dans des zones soumises à des températures extrêmes, ainsi que des taux élevés d'humidité et de poussière. Ne soumettez pas la calculatrice à des impacts, des pressions ou des pliant.

N'essayez jamais de démonter la calculatrice
- Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'extérieur de la calculatrice
Lorsque vous vous débarrassez de la calculatrice ou des piles, assurez-vous de le faire dans conformément aux lois et règlements en vigueur dans votre région.
Les noms de sociétés et de produits utilisés dans ce manuel peuvent être des marques déposées marques déposées ou marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Retirer la coque rigide

Avant d'utiliser la calculatrice, faites glisser son étui rigide vers le bas pour le retirer, puis fixez l'étui rigide à l'arrière de la calculatrice comme illustré dans l'illustration à proximité.



Mise sous et hors tension

Appuyez sur 0 pour allumer la calculatrice.
Appuyez sur 1A Éteindre la calculatrice.

Mise hors tension automatique
Votre calculatrice s'éteindra automatiquement si vous n'effectuez aucune opération pendant environ 10 minutes. Si cela se produit, la touche pour allumer la calculatrice appuyez sur le bouton 0 pour la rallumer.

Réglage du contraste de l'affichage

Afficher l'écran CONTRASTE en effectuant l'opération de touche suivante : 1N (CONFIGURATION)1 (CONT). Ensuite, utilisez d et e ajuster le contraste. Une fois le réglage à votre convenance, appuyez sur A. Important : Si le réglage du contraste de l'écran n'améliore pas la lisibilité de l'écran, cela signifie probablement que la batterie est faible. Remplacez la batterie.

Marquages clés

En appuyant sur le 1 ou S clé suivie d'une seconde La touche effectue la fonction alternative de la deuxième touche. La fonction alternative est indiquée par le texte imprimé au-dessus de la touche. Ce qui suit montre ce que signifient les différentes couleurs du texte de la touche de fonction alternative.

Fonction alternative
pêché-D
S
Fonction des touches

Si le texte de marquage de la clé est-ce que cette couleur :	Cela signifie ceci :
Jaune	Appuyez sur et puis la clé pour accéder à la fonction applicable
Rouge	Presse et puis la clé pour saisir le variable, constante ou symbole applicable
Violet (ou inclus entre parenthèses violettes)	Entrez en mode Cmplx pour accéder à la fonction.
Vert (ou inclus dans crochets verts)	Entrez dans le mode BASE-N pour accéder à la fonction.


Pour plus de détails sur les paramètres initialisés, consultez la section "Configuration de la calculatrice".

4. Initialisez tous les modes et paramètres en effectuant l'opération suivante : 1 9 (CLR)1 (Configuration)=(Oui)

Remplacement de la batterie

Une batterie faible est indiquée par un écran faible, même si le contraste est ajusté, ou par l'absence d'affichage des chiffres immédiatement après la mise sous tension de la calculatrice. Si cela se produit, remplacez la batterie par une neuve. Important : Le retrait de la batterie effacera tout le contenu de la mémoire de la calculatrice.

1. Appuyez sur 1A (OFF) pour éteindre la calculatrice.
- Pour vous assurer de ne pas allumer accidentellement l'appareil pendant le remplacement de la batterie, faites glisser l'étui rigide sur l'avant de la calculatrice (fx-991Es PLUS).
2. Retirez le couvercle comme indiqué sur l'illustration et remplacez la batterie, en veillant à ce que ses extrémités plus (+) et moins (-) soient orientées correctement.



3. Remplacez la couverture.
4. Initialiser la calculatrice : 01 9 (CLR)3 (All)=(Oui)
Ne sautez pas l'étape ci-dessus !

Caractéristiques

Exigences de puissance :
fx-570ES PLUS : Pile AAA R03(UM-4) X1
fx-991ES PLUS : Cellule solaire intégrée ; pile bouton LR44 (GPA76) X1
Autonomie de la batterie approximative :
fx-570ES PLUS : 17 000 heures (affichage continu du curseur clignotant) fx-991ES PLUS : 3 ans (basé sur une heure de fonctionnement par jour)
Consommation d'énergie : 0.0002 W (fx-570ES PLUS)
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C (32°F à 104°F) Dimensions :
fx-570ES PLUS : 13.8 (H) X 80 (L) X 162 (P) mm
1/2" (H) X 31/8" (L) X 63/16" (P)
fx-991ES PLUS : 11.1 (H) X 80 (L) X 162 (P) mm
3/8" (H) X 31/8" (L) X 63/16" (P)

S10


Requisiti di alimentazione:
 Batteria di tipo AAA R03(UM-4) X1 per fx-570ES PLUS
 fx-991ES PLUS: Cella solare integrata; batteria a bottone LR44 (GPA76) X1

Durata approssimativa della batteria:
 fx-570ES PLUS: 17.000 ore (visualizzazione continua del cursore lampeggiante) fx-991ES PLUS: 3 anni (basato su un'ora di utilizzo al giorno)


Consumo energetico: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)

Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)

Dimensioni:
 fx-570ES PLUS: 13.8 (A) X 80 (L) X 162 (P) mm
 1/2" (A) X 31/8" (L) X 63/8" (P)
 fx-991ES PLUS: 11.1 (H) X 80 (L) X 162 (P) mm
 3 pollici (H) X 31 pollici (L) X 63 pollici (P)



FX-991ES에스 플러스 FC-991ES 을 더한 FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES 을 더한 MAX FX-991EX S9 S10



중요한 정보

- 이 사용 설명서에 표시된 디스플레이 및 그림(예: 키 표시)은 가이드는 설명 목적으로만 제공되며 실제 품목과 다를 수 있습니다.
- 이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 어떠한 경우에도 컴퓨터 주식회사는 특별한, 이 제품 및 부속품의 구매 또는 사용과 관련하여 또는 그로 인해 발생하는 부수적, 우발적 또는 결과적 손해에 대해 이 제품 및 부속품 사용으로 인해 발생하는 제3자의 어떠한 종류의 손해에 나중에서 참조할 수 있도록 모든 사용자 설명서를 가까이에 두십시오.

샘플 작업

이 설명서의 샘플 작업은 다음과 같이 표시됩니다. 특별히 명시된 경우를 제외하고 모든 샘플 작업은 계산기가 초기 기본 설정 상태에 있다고 가정합니다. 계산기를 초기 기본 설정 상태로 되돌리려면 "계산기 초기화" 아래의 절차를 따르세요. B에 대한 정보는 샘플 작업에서 "계산기 설정 구성"을 참조하십시오. ,andv 보이는 표시

계산기 초기화

계산기를 초기화하고 계산 모드와 설정을 초기 기본 설정으로 되돌리려면 다음 절차를 수행하십시오. 이 작업은 계산기 메모리에 현재 있는 모든 데이터를 지웁니다.

! 9 (CLR)3 (모두)=(예)

안전 예방 조치



배터리

- 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 이 설명서에 명시된 배터리 유형 전용 이 계산기에 사용하십시오.


취급 주의 사항

- 계산기가 정상 작동하더라도 배터리를 최소한 교체하십시오.
- 3년마다 한 번(LR44(GPA76) 또는 2년마다(R03(UM-4) 방전된 배터리는 누액이 발생하여 계산기에 손상을 주거나 오작동을 일으킬 수 있습니다. 방전된 배터리를 계산기에 넣어두지 마세요. 배터리가 완전히 방전된 상태에서 계산기를 사용하려고 하지 마세요(fx-991ES PLUS).
- 계산기에 함께 제공되는 배터리는 사용 중에 약간 방전됩니다. 배송 및 보관, 이로 인해 일반적인 예상 배터리 수명보다 빨리 교체가 필요할 수 있습니다.
- 산화는 배터리* 또는 기타 니켈 기반 배터리를 사용하지 마십시오.
- 이 제품에는 기본 배터리가 포함되어 있습니다. 배터리와 제품 사양 간의 호환성 문제는 배터리 수명, 단축 및 제품 오작동으로 이어질 수 있습니다.
- 계산기를 사용하고 보관할 때는 열, 습기, 먼지가 많은 곳을 피하십시오.
- 극심한 온도 변화와 많은 습도 및 먼지.
- 계산기를 과도한 충격, 압력 또는 벤딩.

계산기를 분해하려고 하지 마세요.
계산기의 외부를 부드럽고 마른 천으로 닦으세요.
계산기나 배터리를 버릴 때는 반드시
귀하의 특정 지역의 법률 및 규정에 따라
이 설명서에 사용된 회사 및 제품 이름은 등록되어 있을 수 있습니다.
해당 소유자의 상표 또는 상표입니다.

하드 케이스 제거

계산기를 사용하기 전에 하드 케이스를
아래로 슬라이드하여 제거한 다음,
옆 그림과 같이 계산기
뒷면에 하드 케이스를 부착하십시오.



전원 켜기 및 끄기

계산기를 켜려면 O를 누르세요.
1A를 누르세요 (OFF) 계산기를 끄려면

자동 종료
약 10분 동안 아무런 조작을 하지
않으면 계산기가 자동으로 꺼집니다. 이
경우 O를 눌러 다시 켜십시오.

계산기를 켜는 키

디스플레이 대비 조정

다음 키 조작을 수행하여 CONTRAST 화면을 표시합니다.
1N (설정)C :6(] CONT'). 다음으로 d를 사용하십시오. 그리고 전자 조정하다
대비. 설정이 원하는 대로 되면 A를 누르세요
중요: 디스플레이 대비를 조정해도 디스플레이 가독성이 항상되지 않으면
배터리 전력이 부족한 것일 수 있습니다. 배터리를 교체하십시오.

주요 표시

1번을 누르다 또는 S 키 다음에 두 번째
키는 두 번째 키의 대체
기능을 수행합니다. 대체 기능은 키
위에 인쇄된 텍스트로 표시됩니다.
다음은 대체 기능 키 텍스트의
다른 색상이 의미하는 바를 보여줍니다.

대체 기능
죄-D
S
|
키캡 기능

키 마킹 텍스트 이 색깔은?	이것은 이것을 의미합니다.
노란색	1번을 그리고 액세스 키는 취급 가능한 함수
빨간색	프레스 그리고 입력할 키 적용 가능한 변수, 상수 또는 기호
보라색(또는 분인됨 (보라색 괄호 안에)	기능에 액세스하려면 CMPLX 모드로 들어가세요.
녹색(또는 괄호 안에 녹색 괄호	기능에 액세스하려면 BASE-N 모드로 들어가세요.

초기화된 설정에 대한 자세한 내용은

"계산기 설정 구성"을 참조하십시오.


다음 작업을 수행하여 모든 모드와 설정을 초기화합니다.

1 9 (CLR)1(설치)=(예).

배터리 교체

배터리 잔량이 부족하면, 대비를 조정해도 디스플레이가 흐릿하게
보이거나 계산기를 켜자마자 숫자가 표시되지 않을 수
있습니다. 이런 경우에는 새 배터리로 교체하십시오.
중요: 배터리를 제거하면 계산기의
메모리 내용이 모두 삭제됩니다.

- 1A를 누르세요 (OFF) 계산기를 끄려면.
- 전원을 교체하는 동안 실수로 전원이 켜지지 않도록 하십시오.
배터리를 넣으려면 하드 케이스를 계산기(fx-991Es
PLUS) 앞쪽에 밀어 넣으세요.
2. 그림과 같이 덮개를 제거하고 배터리를 교체하십시오.
플러스(+)와 마이너스(-) 끝이 올바르게 향하고 있는지 확인합니다.



3. 덮개를 교체하십시오.
4. 계산기를 초기화합니다: O1 9 (CLR)3 (All)=(네)
위 단계를 건너뛰지 마세요!

명세서

전력 요구 사항:

fx-570ES PLUS: AAA형 건전지 R03(UM-4) X1
fx-991ES PLUS: 내장형 태양 전지; 버튼 배터리 LR44(GPA76) X1

예상 배터리 수명:


fx-570ES PLUS: 17,000시간 (깜빡이는 커서 연속 표시)
fx-991ES PLUS: 3년(하루 1시간 사용 기준)

전력 소비량: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)


작동 온도: 0°C ~ 40°C

(32°F ~ 104°F) 치수:

fx-570ES PLUS: 13.8 (높이) X80 (폭) X162 (깊이) mm
1/2"(H) X 31/8"(W) X 63/3"(D)
fx-991ES PLUS: 11.1(H) X 80(W) X 162(D) mm
3/s"(H) X 31/s"(W) X 63/s"(D)



FX-991ESエス プラス FC-991ES プラス FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES プラス マックス FX-991EX S9 S10



重要な情報

このユーザーの表示やイラスト（キーのマークなど）
ガイドは参考用であり、実際のアイテムとは若干異なる場合があります。

このマニュアルの内容は、予告なしに変更されることがあります。
いかなる場合でも コンピュータ株式会社は、特別な責任を誰にも負いません。
この製品およびそれに付随するアイテムの購入または使用に関連して発生する、付随的、偶発的、または結果的な損害については責任を負いません。さらに、

コンピュータ株式会社は、いかなる請求についても責任を負いません。
この製品およびそれに付随するアイテムの使用に起因する、他の当事者によるいかなる種類の請求も含まれます。

将来の参照のために、すべてのユーザー文書を手元に置いておくことを忘れないでください。

サンプル操作

このマニュアルのサンプル操作は、次のように示されています。
アイコン。そうでなければ、
最初の手順に従ってください。すべてのサンプル操作は、計算機が初期のデフォルト設定にあることを前提としています。「計算機の初期化」手順を使用して、計算機を初期のデフォルト設定に戻してください。次に、特定の機能について、

無効な入力です。表示されているマーク
サンプル操作については、「電卓の設定」を参照してください。

電卓の初期化

計算機を初期化し、計算モードと設定を初期設定に戻す場合は、次の手順を実行します。この操作により、計算機のメモリに現在保存されているすべてのデータも消去されることに注意してください。

！ 9 (CLR)3 すべてははいです

安全上のご注意

バッテリー
電池は小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
この計算機には、この取扱説明書で指定されている種類の電池のみを使用してください。

取り扱い上の注意

電卓が正常に動作していても、少なくともバッテリーを交換してください
3年ごとに（LR44（GPA76））または2年ごとに（R03（UM-4））。
使い切った電池は入れ出し、電卓に損傷や不具合を引き起こす可能性があります。電卓に使い切った電池を置かず、ごみ箱に捨ててください。電池が完全に切れている状態で電卓を使用しようとしてはいけません（fx-991ES PLUS）。

電卓に付属の電池は、
発送および保管。このため、通常の予想バッテリー寿命よりも早く交換が必要になる場合があります。

オキシライド電池*やその他のニッケルベースの電池は使用しないでください。
本製品には、一次電池が付属しています。このような電池と製品の仕様の不適合は、電池寿命の短縮や製品の誤動作につながる可能性があります。


計算機は、影響を受ける場所での使用や保管を避けてください。
温度の極端な変化と大量の湿気やほこり。

電卓に過度の衝撃、圧力、または

決して電卓を分解しないでください
計算機の外側を柔らかく乾いた布で拭いてください。
電卓やバッテリーを廃棄する際は、必ず適切に処理してください。
お住まいの地域の法律および規制に従ってください。
このマニュアルで使用されている会社名や製品名は、登録されている場合があります。
商標またはそれぞれの所有者の商標。

ハードケースの取り外し

計算機を使用する前に、ハードケースを下にスライドさせて取り外し、その後、近くのイラストに示されているようにハードケースを計算機の前面に取り付けてください。



電源のオンとオフ

電卓を起動するには、Oキーを押してください。
1Aを押してください（計算機をオフにするためのOFF）。

オートパワーオフ
約10分間操作を行わないと、計算機は自動的にオフになります。その場合は、Oを押して再起動してください。
計算機を起動するためのキー

ディスプレイのコントラストを調整する

次のキー操作を実行して、CONTRAST画面を表示します。
1N（セットアップ次に、dを使用します。そして、合わせる
コントラスト。設定が完了したら、Aを押します

重要：
画面のコントラストを調整しても読みやすさが改善されない場合、バッテリー残量が少ない可能性があります。バッテリーを交換してください。

キーマーク

1を押すと または S キーの後に2番目 代替機能
キーは第二のキーの代替機能を果たします。代替機能はキーの上に印刷されたテキストで示されています。

以下は、代替ファンクションキーのテキストの異なる色の意味を示しています。

キーマーキングテキストの場合 この色は？	それは次のことを意味します：
黄色	1を押してください。そして、アクセスするための鍵 適用可能な関数
赤	プレスS。そして入力するキー 該当する変数、定数、または記号
紫色（または囲まれた） 紫色の括弧の中で	関数にアクセスするには、CMPLXモードに入ります。
緑色（または囲まれている 緑色の括弧	この機能にアクセスするには、BASE-N モードに入ります。

初期化された設定の詳細については、「電卓の設定」を参照してください。


4. 以下の操作を実行して、すべてのモードと設定を初期化します。
1 9 (CLR)1 (設定)=(はい)。

電池の交換

バッテリーが枯渇しているか、表示が暗くなったり、コントラストを調整しても読取が困難になることがあります。また、電卓をオンにしても画面に数字が表示されない場合も同様です。このような場合は、新しいバッテリーに交換してください。

重要：電池を取り外すと、電卓のメモリの内容はすべて消去されます。


- 1Aを押します (OFF) 電卓の電源を切るには。
交換中に誤って電源が入らないようにするために
「電池」電池ケースを電卓 (fx-991Es
PLUS) の前面にスライドさせて取り付けます。
- 図のようにカバーを取り外し、電池を交換してください。
プラス(+)とマイナス(-)の向きが正しいことを確認する。




3. カバーを交換してください。
計算機を初期化します: O1 9 (CLR)三 (すべて)=(はい)
上記のステップをスキップしないでください。

仕様

電力要件:
fx-570ES PLUS: AAAサイズの電池 R03(UM-4) X1
fx-991ES PLUS: ソーラー電池内蔵; ボタン電池 LR44(GPA76) X1
およそのバッテリー駆動時間:
fx-570ES PLUS: 17,000時間（点滅カーソルの連続表示）
fx-991ES PLUS: 3年（1日1時間の使用に基づく）
消費電力: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)
動作温度: 0°Cから40°C
(32°Fから104°F) 寸法:
fx-570ES PLUS: 13.8 (H) X80 (W) X162 (D) mm
高さ1/2インチ、幅31/8インチ、奥行き63インチ
fx-991ES PLUS: 11.1 (高さ) X80 (幅) X162 (奥行) mm
3インチ(H) X 31インチ(W) X 63インチ(D)



FX-991ESs PLUS FC-991ES PLUS FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES PLUS MAX FX-991EX S9 S10



viktig information

De skärmar och illustrationer (som nyckelmarkeringar) som visas i denna användares Guide är endast avsedda för illustrativa syften och kan inte användas som bevis för att produkten fungerar som den beskrivs. Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående meddelande. Under inga omständigheter ska Datorföretaget inte ansvarigt för några särskilda indirekta, tillfälliga eller följdskador i samband med eller som uppstår vid köp eller användning av denna produkt och de artiklar som följer med den. Datorföretaget ska inte hållas ansvarig för några krav på någon slags ansvar från tredje part som uppstår genom användningen av denna produkt och de tillhörande föremålen. Se till att ha all användardokumentation tillgänglig för framtida referens.

Exempel på operationer

Exempel på operationer i denna manual anges med en ikon. Om inte specifikt angivet, antar alla exempeloperationer att räknaren är i sin ursprungliga standardinställning. Använd proceduren under "Initiera räknaren" för att återställa räknaren till sin ursprungliga standardinställning. För information om B-märken som visas i exempelåtgärderna, se "Konfigurera kalkylatorinställningarna".

Initiera kalkylatorn

Utför följande procedur när du vill återställa räknaren och återföra beräkningsläget och inställningarna till sina ursprungliga standardinställningar. Observera att denna åtgärd också rensar all data som för närvarande finns i räknarens minne.

1 9 (CLR)3 Ja

Säkerhetsåtgärder

Batteri
Förvara batterier utom räckhåll för små barn.
Använd endast den typ av batteri som anges för denna räknare i manualen.


Säkerhetsåtgärder vid hantering

Även om kalkylatorn fungerar som den ska bör du byta batteri minst en gång var tredje år (LR44(GPA76) eller varannat år (R03(UM-4)). Ett dött batteri kan läcka, vilket kan orsaka skador och fel på miniräknaren. Lämna aldrig ett dött batteri i miniräknaren. Försök inte använda miniräknaren när batteriet är helt dött (fx-991ES PLUS). Batteriet som medföljer kalkylatorn laddas ur något under frakt och lagring. På grund av detta kan det behöva bytas ut tidigare än batteriets normala förväntade livslängd. Använd inte ett oxiderat batteri* eller någon annan typ av nickelbaserat primärbatteri med denna produkt. Inkompatibilitet mellan sådana batterier och produktspecifikationer kan resultera i kortare batteritid och produktfel. Undvik att använda och förvara räknaren i områden som utsätts för temperatur extrema, samt stora mängder fukt och damm. Utsätt inte räknaren för överdriven påverkan, tryck eller böjning.

Försök aldrig att ta isär miniräknaren.
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra kalkylatorns utsida.
När du slänger räknaren eller batterierna, se till att göra det på rätt sätt.
i enlighet med lagar och förordningar i ditt område.
Företags- och produktnamn som används i denna manual kan vara registrerade.
varumärken eller varumärken som tillhör deras respektive ägare.

Ta bort det hårda skalet

Innan du använder räknaren, dra ner det hårda fodralet för att ta bort det, och fäst sedan fodralet på baksidan av räknaren som visas i den närliggande illustrationen.



Slå på och stänga av strömmen

Tryck på 0 för att slå på räknaren.
Tryck på 1A (AVSTÄNGD) för att stänga av räknaren.

Automatisk avstängning
Din räknare stängs av automatiskt om du inte utför någon åtgärd på cirka 10 minuter. Om detta händer, tryck på 0 för att slå på den igen.

knappen för att slå på räknaren

Justera bildskärmens kontrast

Visa KONTRAST-skärmen genom att utföra följande knapptryckning: 1N (INSTALLATION) (FÖRTSÄTT'). Nästa, använd 0 och e att justera kontrast. När inställningen är som du vill ha den trycker du på A. Viktigt: Om justering av skärmens kontrast inte förbättrar läsbarheten, kan det troligen betyda att batteriet är svagt. Byt ut batteriet.

Nyckelmarkeringar

Tryck på 1 eller S nyckel följt av en sekund. Tangenten utför den alternativa funktionen av den andra tangenten. Den alternativa funktionen anges av texten som är tryckt ovanför tangenten. Följande visar vad de olika färgerna på texten på alternativfunktionsknapparna betyder.

Alternierande funktion
synd-D
S
Tangentbordsfunktion

Om nyckelmarkeringstexten är den här färgen:	Det betyder detta:
Gul	Tryck på 1 och sedan nyckeln för att komma åt tillämplig funktion
Röd	Tryck på S och sedan knappen för att skriva in tillämplig variabel, konstant eller symbol.
Lila (eller innesluten) i lila parenteser)	Gå in i CMPLX-läget för att komma åt funktionen.
Grön (eller innesluten i gröna parenteser)	Gå in i BASE-N-läget för att komma åt funktionen.


För information om initierade inställningar, se "Konfigurera kalkylatorinställningarna".

4. Initiera alla lägen och inställningar genom att utföra följande operation:
1 9 (CLR)1 (Inställning)=(Ja).

Byte av batteri

Ett lågt batteri indikeras av en svag skärm, även om kontrasten justeras, eller genom att siffrorna inte visas på skärmen direkt efter att du har slagit på miniräknaren. Om detta händer, byt ut batteriet mot ett nytt. Viktigt: Om batteriet tas bort raderas allt innehåll i minnet på miniräknaren.


- Tryck på 1A (AV) för att stänga av kalkylatorn.
För att säkerställa att du inte av misstag slår på strömmen medan du byter ut den batteri, skjut hårdplastskyddet på plats på framsidan av räknaren (fx-991ES PLUS).
- Ta bort locket som visas på bilden och byt ut batteriet, se till att dess plus (+) och minus (-) ändrar är vända åt rätt håll.




- Sätt tillbaka locket.
- Initiera räknaren: 01 9 (CLR)3 (Allt)=(Ja)
Hoppa inte över steget ovan!

Specifikationer

Strömkrav:
fx-570ES PLUS: AAA-batteri R03(UM-4) X1
fx-991ES PLUS: Inbyggd solcell; knappcells batteri LR44 (GPA76) x 1
Ungefärlig batteritid:
fx-570ES PLUS: 17 000 timmar (kontinuerlig visning av blinkande markör) fx-991ES PLUS: 3 år (baserat på en timmes användning per dag)
Strömförbrukning: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)
Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C
(32 °F till 104 °F) Mått:
fx-570ES PLUS: 13.8 (H) x 80 (B) x 162 (D) mm
1/2" (H) x 31/8" (B) x 63/16" (D)
fx-991ES PLUS: 11.1 (H) x 80 (B) x 162 (D) mm
3 tum (H) x 31 tum (B) x 63 tum (D)



FX-991ESs PLUS FC-991ES PLUS FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES PLUS MAX FX-991EX S9 S10



Důležité informace

- Displeje a ilustrace (například označení kláves) zobrazené v tomto uživatelském Průvodce slouží pouze pro ilustrativní účely a může se mírně lišit od skutečných položek, které představuje.
- Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
- V žádném případě Společnost Computer Co., Ltd. nenes odpovědnost vůči nikomu za zvláštní, přímé, nepřímé nebo následné škody v souvislosti s nákupem nebo použitím tohoto produktu a souvisejících produktů. Společnost Computer Co., Ltd. nenes odpovědnost za žádný nárok na jakéhokoli druhu ze strany jakéhokoli jiné strany, které vzniknou v důsledku používání tohoto produktu a součástí, které jsou s ním dodávány.
- Nezapomeňte si uschovat veškerou uživatelskou dokumentaci pro budoucí použití.

Vzorové operace

Příklady operací v této příručce jsou označeny symbolem . Pokud ne Jak je výslovně uvedeno, všechny ukázkové operace předpokládají, že kalkulačka je v počátečním výchozím nastavení. Chcete-li vrátit kalkulačku do počátečního výchozího nastavení, použijte postup v části "Inicializace kalkulačky". Informace o B a S značkách, které se zobrazují V ukázkových operacích viz "Konfigurace nastavení kalkulátoru".

Inicializace kalkulačky

Proveďte následující postup, když chcete inicializovat kalkulačku a vrátit režim výpočtu a nastavení do jejich výchozího nastavení. Všimněte si, že tato operace také vymaže všechna data, která jsou v současnosti v paměti kalkulačky.

1 9 (CLR)3 (Vše)=(Ano)

Bezpečnostní opatření



baterie

Uchovávejte baterie mimo dosah malých dětí.
V tomto kalkulátoru používejte pouze typ baterie uvedený v tomto návodu.

Bezpečnostní opatření při manipulaci

Když kalkulačka funguje správně, vyměňte baterii alespoň jednou za tři roky (LR44 (GPA76) nebo dva roky (R03 (UM-4)) Vybitá baterie může vytéct a způsobit poškození a poruchu kalkulátoru. Nikdy nenechávejte vybitou baterii v kalkulátoru. Nepoužívejte kalkulátor, když je baterie úplně vybitá (fx-991ES PLUS).

Baterie dodávaná s kalkulačkou se během Doprava a skladování. Z tohoto důvodu může být nutné ji vyměnit dříve, než je obvyklá očekávaná životnost baterie.

Nepoužívejte oxyridové baterie* ani žádný jiný typ niklové baterie Primární baterie jsou součástí tohoto produktu. Neslučitelnost mezi těmito bateriemi a specifikacemi produktu může vést ke zkrácené životnosti baterie a poruše produktu.

Vyvarujte se používání a skladování kalkulačky v oblastech vystavených extrémní teploty a velké množství vlhkosti a prachu
Nekladte kalkulačku do nadměrného nárazu, tlaku nebo ohýbání.

Nikdy se nepokoušejte rozebrat kalkulačku.

K čištění vnějšího povrchu kalkulačky použijte měkký a suchý hadřík.


Při vyhazování kalkulačky nebo baterií se ujistěte, že tak činíte v

v souladu s právními předpisy a předpisy ve vašem konkrétním regionu

Názvy společností a produktů použité v této příručce mohou být registrované ochranné známky, ochranné známky nebo ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Odstranění tvrdého pouzdra

Před použitím kalkulačky posuňte její tvrdý obal dolů, abyste jej odstranili, a poté připevněte tvrdý obal k zadní straně kalkulačky, jak je znázorněno na obrázku v blízkosti.



Zapínání a vypínání napájení

Stiskněte O pro zapnutí kalkulačky.

Stiskněte 1A (VÝP) pro vypnutí kalkulačky.

Automatické vypnutí

Vaše kalkulačka se automaticky vypne, pokud neprovedete žádnou operaci

po dobu přibližně 10 minut. Pokud k tomu

klíčkovému zapnutí kalkulačky

dojde, stiskněte tlačítko 0, abyste ji znovu zapnuli.

Nastavení kontrastu displeje

Zobrazte obrazovku KONTRASTU provedením následující klávesové operace:

1N (NÁSTAVBA)C :6() CONT'. Dále použijte d a e upravit

Kontrast. Po nastavení podle vašich představ stiskněte A

Důležité: Pokud úprava kontrastu displeje nezlepší čitelnost displeje, pravděpodobně to znamená, že baterie má nízkou kapacitu. Vyměňte baterii.

Klíčové značení

Stisknutí čísla 1 nebo S klíč následovaný druhým

Klávesa plní alternativní funkci druhého

klávesu. Alternativní funkce je označena

textem vytisknutým nad klávesou.

Následující ukazuje, co znamenají různé

barvy textu klávesy alternativní funkce.

Alternativní funkce

sin-D

S

Funkce klávesy

Pokud klíč označující text je tato barva:	To znamená toto:
Zlutá	Stiskněte 1 a pak klíč pro přístup k aplikovatelné funkci
Červené	Tlačítko S a pak klíč pro zadání aplikovatelné proměnné, konstanta nebo symbol
Fialová (nebo uzavřena v fialových závorkách)	Zadejte režim CMPLX pro přístup k funkci.
Zelená (nebo uzavřena v zelené závorky)	Zadejte režim BASE-N pro přístup k funkci.


Podrobnosti o inicializovaných nastaveních naleznete v části "Konfigurace nastavení kalkulátoru".

4. Inicializujte všechny režimy a nastavení provedením následující operace:
1 9 (CLR)1 (Instalace)=(Ano)

Výměna baterie

Nízká baterie je indikována slabým displejem, i když je upraven kontrast, nebo selháním zobrazení čísel na displeji bezprostředně po zapnutí kalkulačky. Pokud k tomu dojde, vyměňte baterii za novou. Důležité: Vyjmutí baterie způsobí smazání veškerého obsahu paměti kalkulátoru.

1. Stiskněte 1A (VYPNUTO) pro vypnutí kalkulačky.
 - Aby se zabránilo náhodnému zapnutí napájení během výměny baterie, nasuňte pevné pouzdro na přední část kalkulačky (fx-991ES PLUS).
2. Odstraňte kryt, jak je znázorněno na obrázku, a vyměňte baterii. dbát na to, aby jeho plus (+) a minus (-) konce směřovaly správným směrem



3. Vyměňte obal.

4. Inicializujte kalkulačku: 01 9 (CLR)3 (All)=(Ano)
Neopráskujte výše uvedený krok!

Specifikace

Požadavky na napájení:

fx-570ES PLUS: Baterie typu AAA R03 (UM-4) X1

fx-991ES PLUS: Vestavěný solární články; knoflíková baterie LR44 (GPA76) X1

Přibližná výdrž baterie:

fx-570ES PLUS: 17 000 hodin (nepřetržitě zobrazení blikajícího kurzoru)

fx-991ES PLUS: 3 roky (podle jedné hodiny provozu denně)

Spotřeba energie: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)

Provozní teplota: 0 °C až 40 °C


(32 °F až 104 °F) Rozměry:

fx-570ES PLUS: 13.8 (V) X 80 (S) X 162 (H) mm

1/2" (V) X 31/8" (S) X 63/16" (H)

fx-991ES PLUS: 11.1 (V) X 80 (S) X 162 (H) mm

3/8" (H) X 31/16" (W) X 63/16" (D)



إس بلس FX-991ES

زائد FC-991ES

FX-991MS


FC-82MS-5

الأعلى زائد UL-991ES

EX فكس-991

S9

S10



معلومات هامة

الشاشات والرسومات التوضيحية (مثل علامات المفاتيح) الموضحة في هذا الدليل - الدليل لغرض التوضيح فقط، وقد يختلف في أخذ ما عن العناصر الفعلية التي يمتلكها محتوى هذا الدليل قابل للتغيير دون إشعار - في أي حال من الأحوال الأضرار الحاسية أو العرضية أو النجاسة المتعلقة بشراء أو استخدام هذا المنتج والعناصر ، التي تأتي معه. علاوة على ذلك شركة الكمبيوتر المحدودة غير مسؤولة عن أي مطالبه أي نوع من أنواعها من قبل أي طرف آخر بنسأ عن استخدام هذا المنتج والعناصر التي تأتي معه. تأكد من الاحتفاظ بجميع وثائق المستخدم في متناول اليد للرجوع إليها في المستقبل.

عمليات العناية

رمز، ما لم يرمز علامات تظهر 9 و ، في عمليات العناية ، راجع "تكوين إعداد الآلة الحاسية".

تهيئة الآلة الحاسية

نقد الإجراء التالي عند رغبتك في تهيئة الآلة الحاسية وإعادة وضع الحساب والإعدادات إلى إعداداتها الافتراضية الأولية. لاحظ أن هذه العملية تسمح أيضا جميع البيانات الموجودة حاليا في ذاكرة الآلة الحاسية.

(نعم) = (الكل) 9 (CLR) 3 !

احتياطات السلامة

بطارية
احتفظ بالبطاريات بعيدا عن متناول الأطفال الصغار.
استخدم فقط نوع البطارية المحدد لهذا الحاسية في هذا الدليل.


احتياطات التعامل

حتى لو كانت الآلة الحاسية تعمل بشكل طبيعي ، استبدل البطارية على الأقل (UM-4) (R03) أو سبنتين (LR44 (GPA76) مرة واحدة كل ثلاث سنوات يمكن أن تسرب البطارية الممتلئة، مما يتسبب في تلف وآلية عمل الحاسية، لا تترك أبدا بطارية ممتلئة في الحاسية. لا (fx-991ES PLUS) تحاول استخدام الحاسية بينما تكون البطارية فارغة تماما البطارية التي تأتي مع الآلة الحاسية تفقد شحنها قليلا أثناء الشحن والتخزين. ولهذا السبب، قد يتطلب الاستبدال قبل العمر المتوقع الطبيعي للبطارية لا تستخدم بطارية أو أكسجني ريد* أو أي نوع آخر من النيكل بطارية أساسية مع هذا المنتج. عدم التوافق بين هذه البطاريات ومواصفات المنتج يمكن أن يؤدي إلى عمر بطارية أقصر وحمل في المنتج تجنب استخدام وتخزين الآلة الحاسية في المناطق المعرضة لدرجات حرارة قصوى، وكميات كبيرة من الرطوبة والغبار. لا تعرض الآلة الحاسية لضغط أو صدمات مفرطة الانحناء.

لا تحاول أبدا تفكيك الآلة الحاسية استخدم قطعة قماش ناعمة وحافة لتنظيف الجزء الخارجي من الآلة الحاسية عند التخلص من الآلة الحاسية أو البطاريات، تأكد من القيام بذلك في وفقا للقوانين واللوائح في منطقتك قد تكون أسماء الشركات والمنتجات المستخدمة في هذا الدليل مسجلة العلامات التجارية أو العلامات التجارية لأصحابها.

إزالة الغلاف الصلب

قبل استخدام الآلة الحاسية ، اسحب غلافها الصلب لأسفل لإزالته ، ثم ثبت الغلاف الصلب على ظهر الآلة الحاسية كما هو موضح في الرسم التوضيحي المجاور.



تشغيل وإيقاف الطاقة

لتشغيل الآلة الحاسية O اضغط على لإيقاف تشغيل الآلة الحاسية (إيقاف) A اضغط على 1

إيقاف التشغيل التلقائي ستبقى تلك الحاسية تلقائيا إذا لم يتم بأي عملية لمدة 10 دقائق تقريبا. إذا حدث ذلك ، اضغط على O لإعادة تشغيلها.

مفتاح تشغيل الآلة الحاسية

ضبط تباين العرض

عن طريق تنفيذ عملية المفاتيح التالية CONTRAST اعرض شاشة d بعد ذلك ، استخدم (CONT' 6): ج (إعداد) ن 1 A التباين. بعد ضبط الإعدادات كما تريد، اضغط على هام: إذا لم يؤد ضبط تباين الشاشة إلى تحسين قابلية قراءة الشاشة، فمن المحتمل أن يكون طاقة البطارية منخفضة. استبدل البطارية.

العلامات الرئيسية

وظيفة بديلة مفتاح يتبعه ثانية S أو الضغط على الرقم 1 الخطيئة د S وظيفة غطاء المفتاح

إذا كان النص علامة مفتاح: هل هذا اللون	يعني هذا:
أصفر	تم مفتاح الوصول إلى اضغط 1 الدالة المطبقة
أحمر	تم مفتاح إدخال اضغط متغير أو ثابت أو رمز قابل للتطبيق
بنفسجي (أو مغلق في أقواس بنفسجية	للوصول إلى الوظيفة CMPLX أدخل وضع
أخضر (أو مخاط ب أقواس خضراء	للوصول إلى الوظيفة BASE-N أدخل وضع


للحصول على تفاصيل حول الإعدادات المنشأة "راجع" تكوين إعداد الآلة الحاسية

قم بتهيئة جميع الأوضاع والإعدادات عن طريق تنفيذ العملية التالية. 4. 9 (CLR) 1 (نعم) = (إعداد) 9 (CLR) 1

استبدال البطارية

يشير انخفاض مستوى البطارية إلى شاشة باهتة، حتى عند ضبط التباين، أو فشل ظهور الأرقام على الشاشة مباشرة بعد تشغيل الآلة الحاسية. إذا حدث ذلك، فاستبدل البطارية ببطارية جديدة هام: إزالة البطارية ستؤدي إلى حذف جميع محتويات ذاكرة الآلة الحاسية.


1. لإيقاف تشغيل الآلة الحاسية (إيقاف التشغيل) A اضغط على 1. للتأكد من عدم تشغيل الطاقة عن طريق الخطأ أثناء استبدال البطارية ، حرك العلية الصلبة على (fx-991ES PLUS) مقدمة الآلة الحاسية.
- أزل الغطاء كما هو موضح في الرسم التوضيحي واستبدل البطارية. التأكد من أن نهاياته الموجبة (+) والسلبية (-) متجهة بشكل صحيح.




استبدل الغلاف. 3 (CLR) 9 (All) = (نعم) O1 تهيئة الآلة الحاسية. لا تخطئ الخطوة المذكورة أعلاه

تحديد

متطلبات الطاقة: fx-570ES PLUS: AAA R03 (UM-4) X1 80 (عرض) × 162 (عمق) × (ارتفاع) 13.8 fx-570ES PLUS: 31/8 (عرض) × 63 (عمق) × (ارتفاع) 11.1 fx-991ES PLUS: 80 (عرض) × 162 (عمق) × (ارتفاع) 11.1 ثانية (ع) × 31/31 ثانية (و) × 63/31 ثانية (ط) 3/



FX-991ESs PLUS FC-991ES PLUS FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES PLUS MAKS FX-991EX S9 S10



Ważne informacje

- Wyświetlacze i ilustracje (np. oznaczenia klawiszy) pokazane w tym podręczniku Przewodniki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych przedmiotów, które reprezentują.
- Zawartość niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez powiadomienia.
- W żadnym wypadku Firma Computer Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności wobec kogokolwiek za szczególne, szkody uboczne, przypadkowe lub wynikowe w związku z zakupem lub używaniem tego produktu i elementów dołączonych do niego.
- Firma Computer Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia jakiegokolwiek rodzaju ze strony jakiegokolwiek innej strony wynikające z używania tego produktu i elementów, które są z nim dostarczane.
- Pamiętaj, aby mieć pod ręką całą dokumentację użytkownika na przyszłość.

Przykładowe operacje

Przykładowe operacje w tym podręczniku są oznaczone symbolem . Chyba że jak wyrażnie zaznaczono, wszystkie przykładowe operacje zakładają, że kalkulator jest w swoim początkowym ustawieniu domyślnym. Aby przywrócić kalkulator do jego początkowego ustawienia domyślnego, użyj procedury opisanej w sekcji "Inicjalizacja kalkulatora". Aby uzyskać informacje o znakach, które są wyświetlane w przykładowych operacjach zobacz "Konfigurowanie ustawień kalkulatora".

Inicjowanie kalkulatora

Wykonaj poniższą procedurę, gdy chcesz zainicjować kalkulator i przywrócić tryb obliczeń i ustawienia do ich początkowych ustawień domyślnych. Należy pamiętać, że ta operacja również czyszczy wszystkie dane aktualnie znajdujące się w pamięci kalkulatora.

1 9 (CLR) 3 (Wszystko)=(Tak)

Środki ostrożności



Bateria

Baterie należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci. Używaj tylko baterii typu określonego dla tego kalkulatora w tej instrukcji obsługi.


Środki ostrożności w obchodzeniu się

- Nawet jeśli kalkulator działa prawidłowo, wymień baterię co najmniej raz na trzy lata (LR44(GPA76) lub dwa lata (R03(UM-4)). Rozładowana bateria może przeciekać, powodując uszkodzenie i wadliwe działanie kalkulatora.
- Nigdy nie zostawiaj rozładowanej baterii w kalkulatorze. Nie próbuj używać kalkulatora, gdy bateria jest całkowicie rozładowana (fx-991ES PLUS).
- Bateria dołączona do kalkulatora lekko się rozładuje podczas Wysyłki i przechowywania. Z tego powodu może wymagać wymiany wcześniej niż normalny przewidywany czas eksploatacji baterii.
- Nie należy używać baterii Oxiride* ani żadnego innego typu baterii nikielowej. Główna bateria dołączona do tego produktu. Niezgodność między takimi bateriami a specyfikacjami produktu może skutkować krótszym czasem pracy baterii i wadliwym działaniem produktu.
- Unikaj używania i przechowywania kalkulatora w miejscach narazonych na ekstremalne temperatury, a także dużą wilgotność i pył.
- Nie poddawaj kalkulatora nadmiernym wstrząsoms, naciskowi ani pochyleniu się.

Nigdy nie próbuj rozbierać kalkulatora
Użyj miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia zewnętrznej części kalkulatora
Zawsze, gdy wyrzucasz kalkulator lub baterie, upewnij się, że robisz to w zgodzie z przepisami prawa obowiązującymi w danym regionie
Nazwy firm i produktów użyte w tej instrukcji mogą być zastrzeżone znakami towarowymi lub znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Usuwanie twardego etui

Przed użyciem kalkulatora, przesunij jego twardy futerał w dół, aby go zdjąć, a następnie przymocuj futerał do tyłu kalkulatora, jak pokazano na ilustracji obok.



Włączanie i wyłączanie zasilania

Nacisnij 0, aby włączyć kalkulator.
Nacisnij 1A (WYŁ) aby wyłączyć kalkulator.

Automatyczny wyłącznik
Kalkulator wyłączy się automatycznie, jeśli nie wykonasz żadnej operacji przez około 10 minut. Jeśli tak, a następnie przymocuj futerał do tyłu kalkulatora, jak pokazano na ilustracji obok.

Dostosowanie kontrastu wyświetlacza

Wyswietl ekran KONTRASTU, wykonując następujące działanie klawiszowe: 1N (KONFIGURACJA) i e (dostosować) Kontrast. Po ustawieniu zgodnie z preferencjami, naciśnij A
Ważne: Jeśli regulacja kontrastu wyświetlacza nie poprawia czytelności wyświetlacza, prawdopodobnie oznacza to, że bateria jest rozładowana. Wymień baterię.

Kluczowe oznaczenia

Naciskanie cyfry 1 lub S klucz po którym następuje drugi Klawisz pełni alternatywną funkcję drugiego klawisza. Alternatywna funkcja jest oznaczona tekstem wydrukowanym nad klawiszem. Poniżej przedstawiono znaczenie różnych kolorów tekstu klawisza funkcji alternatywnej.

Funkcja alternatywna
grzech-D
S
Funkcja klawisza

Jeśli tekst oznaczony kluczem czy to ten kolor:	Oznacza to:
Żółty	Nacisnij 1 a potem klucz do dostępu do stosowne funkcje
Czerwony	Nacisnij S a następnie klucz do wprowadzenia stosowna zmienna, stała lub symbol
Fioletowy (lub zamknięty w fioletowych nawiasach)	Wprowadz tryb CMPLX, aby uzyskać dostęp do funkcji.
Zielony (lub zamknięty w zielone nawiasy)	Wprowadz tryb BASE-N, aby uzyskać dostęp do funkcji.


Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień początkowych, zobacz "Konfigurowanie ustawień kalkulatora".

4. Zainicjuj wszystkie tryby i ustawienia, wykonując następujące czynności:
1 9 (CLR) 1 (Instalacja)=(Tak)

Wymiana baterii

Niskie napięcie baterii sygnalizowane jest przyciemnionym wyświetlaczem, nawet po regulacji kontrastu, lub brakiem wyświetlania cyfr natychmiast po włączeniu kalkulatora. W takim przypadku należy wymienić baterię na nową. Ważne: Usunięcie baterii spowoduje usunięcie wszystkich danych z pamięci kalkulatora.

1. Nacisnij 1A (WYŁ.) aby wyłączyć kalkulator.
- Aby upewnić się, że nie włączysz przypadkowo zasilania podczas wymiany baterii, przesunij twardą obudowę na przód kalkulatora (fx-991ES PLUS)
2. Usuń pokrywę, jak pokazano na ilustracji, i wymień baterię, dbając o to, aby jego końce plus (+) i minus (-) były skierowane prawidłowo.



3. Zastąp okładkę.
4. Zainicjuj kalkulator: 01 9 (CLR) 3 (All)=(Tak)
Nie pomijaj powyższego kroku!

Specyfikacje

Wymagania dotyczące zasilania:
fx-570ES PLUS: bateria AAA R03(UM-4) X1
fx-991ES PLUS: Wbudowany panel słoneczny; bateria guzikowa LR44(GPA76) X1
Przybliżony czas pracy baterii:
fx-570ES PLUS: 17 000 godzin (ciągłe wyświetlanie migającego kursora) fx-991ES PLUS: 3 lata (w oparciu o godzinę pracy dziennie)
Pobór mocy: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)
Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F) Wymiary:
fx-570ES PLUS: 13.8 (wysokość) x 80 (szerokość) x 162 (głębokość) mm
1/2" (W) x 31/8" (Sz) x 63/16" (G)
fx-991ES PLUS: 11.1 (W) x 80 (Sz) x 162 (G) mm
3/16" (H) X 31/16" (W) X 63/16" (D)

A handwriting practice grid consisting of four rows and twenty columns of dots. Each row contains twenty evenly spaced dots, and there are four such rows stacked vertically.

Voorbeeldbewerkingen

Initialiseren van de rekenmachine

Voer de volgende procedure uit wanneer je de rekenmachine wilt initialiseren en de rekenmodus en instellingen naar hun oorspronkelijke standaardinstellingen wilt terugzetten. Houd er rekening mee dat deze handeling ook alle gegevens in het geheugen van de rekenmachine wist.

 Accu

Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen.
Gebruik alleen het type batterij dat in deze handleiding voor deze rekenmachine is opgegeven.

Vervang de batterij minstens, zelfs als de rekenmachine normaal werkt eens in de drie jaar (LR44(GPA76) of om de twee jaar (R03(UM-4)). Een lege batterij kan lekken, wat schade aan de rekenmachine kan veroorzaken en deze kan laten falen. Laat nooit een lege batterij in de rekenmachine zitten. Probeer de rekenmachine niet te gebruiken terwijl de batterij volledig leeg is (fx-991ES PLUS).

De batterij die bij de rekenmachine wordt geleverd, ontladtd tijdens verzending en opslag. Hierdoor kan het zijn dat de batterij eerder moet worden vervangen dan de normale verwachte levensduur.

Gebruik geen oxyridebatterij* of een ander type op nikkel gebaseerde batterij. primaire batterij met dit product. Onverenigbaarheid tussen dergelijke batterijen en productspecificaties kan leiden tot een kortere levensduur van de batterij en defecten aan het product.


Vermijd het gebruik en de opslag van de rekenmachine in gebieden die blootgesteld zijn aan temperatuurextremen, en grote hoeveelheden vocht en stof.

Stel de rekenmachine niet bloot aan overmatige impact, druk of buigen.

Op de 1 drukken **of S** sleutel gevolgd door een tweede Afwisselende functie
De toets voert de alternatieve functie van de tweede
toets uit. De alternatieve functie wordt aangegeven door
zonde-D
de tekst die boven de toets is afgedrukt.
S
Het volgende laat zien wat de verschillende kleuren
Toetsfunctie
van de tekst van de alternatieve functietoets betekenen.


Als sleuteltekst markeren Heeft deze kleur:	Het betekent dit:
Geel	Druk op 1 en dan de sleutel om toegang te krijgen tot de toepasselijke functie
Rood	Pers en dan de sleutel om in te voeren toepasselijke variabele, constante of symbool.
Paars (of ingesloten) in paarse haken	Ga naar de CMPLX-modus om de functie te openen.
Groen (of ingesloten in groene haakjes	Ga naar de BASIS-N-modus om de functie te openen.

1. Druk op 1A (UIT) om de rekenmachine uit te zetten.
Om te voorkomen dat je per ongeluk de stroom inschakelt tijdens het vervangen van de Batterij, schuif de harde behuizing aan de voorkant van de rekenmachine (fx-991Es PLUS).
2. Verwijder de klep zoals weergegeven in de afbeelding en vervang de batterij.
ervoor zorgend dat de plus(+) en min(-) uiteinden correct zijn georiënteerd.




4. Stel de rekenmachine in: **O1 9 (CLR)3 (Alles)=(Ja)**
Sla bovenstaande stap niet over!

Vereisten voor stroomvoorziening:
 fx-570ES PLUS: AAA-batterij R03(UM-4) X1
 fx-991ES PLUS: Ingebouwde zonnecel;knoopcelbatterij LR44 (GPA76) x1
 Geschatte batterijduur:
 fx-570ES PLUS: 17.000 uur (continue weergave van knipperende cursor) fx-991ES PLUS: 3 jaar (gebaseerd op één uur gebruik per dag)
 Stroomverbruik: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)
 Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
 (32°F tot 104°F) Afmetingen:
 fx-570ES PLUS: 13.8 (H) x 80 (B) x 162 (D) mm
 1/2"(H) X31/8"(B) X63/""(D)
 fx-991ES PLUS: 11.1 (H) X80 (B) X162 (D) mm
 3/""(H) X31/""(B) X 63/""(D)



FX-991ESs PLUS FC-991ES PLUS FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES PLUS MAKS FX-991EX S9 S10



Vigtig information

- De displays og illustrationer (såsom tastmarkeringer), der vises i denne brugers Vejledninger er kun til illustrative formål og kan afvige en smule fra de faktiske elementer, de repræsenterer.
- Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel.
- Under ingen omstændigheder skal Computer Co., Ltd. kan ikke holdes ansvarlig over for nogen for særlige, bivirkninger, hændelige eller følgeskader i forbindelse med eller som følge af købet eller brugen af dette produkt og de varer, der følger med det.
- Computer Co., Ltd. er ikke ansvarlig for nogen form for krav om enhver form forårsaget af enhver anden part som følge af brugen af dette produkt og de varer, der følger med det.
- Sørg for at gemme al brugerdokumentation til fremtidig reference.

Prøveoperationer

Eksempeloperationer i denne manual er angivet med en  ikon. Medmindre Som angivet, antager alle eksempeloperationer, at lommeregneren er i sin oprindelige standardopsætning. Brug proceduren under "Initialisering af lommeregneren" for at returnere lommeregneren til dens oprindelige standardopsætning. For oplysninger om B Mærker, der vises i eksempeloperationerne, se "Konfiguration af lommeregneropsætning".

Initialiserer lommeregneren

Udfør følgende procedure, når du vil initialisere lommeregneren og returnere beregningstilstanden og opsætningen til deres oprindelige standardindstillinger. Bemærk, at denne handling også rydder alle data, der aktuelt er i lommeregnerens hukommelse.

1 9 (CLR) 3 = 9 * 3 = 27 (Alle) = (Ja)

Sikkerhedsforanstaltninger



Batteri
Opbevar batterier utilgængeligt for små børn.
Brug kun den type batteri, der er angivet til denne lommeregner i denne manual.


Håndteringsforholdsregler

- Selv om lommeregneren fungerer normalt, skal du udskifte batteriet mindst Hver tredje år (LR44(GPA76)) eller hvert andet år (R03(UM-4)).
- Et dødt batteri kan lække, hvilket kan beskadige og forårsage funktionsfejl i lommeregneren. Lad aldrig et dødt batteri sidde i lommeregneren. Forsøg ikke at bruge lommeregneren, mens batteriet er helt dødt (fx-991ES PLUS).
- Batteriet, der følger med lommeregneren, aflades en smule under Forsendelse og opbevaring. På grund af dette kan det kræve udskiftning tidligere end den normale forventede batterilevetid.
- Brug ikke et oxyride-batteri* eller nogen anden type nikkelbaseret primært batteri med dette produkt. Inkompatibilitet mellem sådanne batterier og produktspecifikationer kan resultere i kortere batterilevetid og produktfejl.
- Undgå brug og opbevaring af lommeregneren i områder, der er udsat for temperatur ekstreme, og store mængder af fugt og støv.
- Udsæt ikke lommeregneren for kraftig stød, tryk eller bøjning.

- Forsøg aldrig at skille lommeregneren ad.
- Brug en blød, tør klud til at rengøre lommeregnerens yderside.
- Ved bortskaffelse af lommeregneren eller batterierne skal du sørge for at gøre det på en miljøvenlig måde.
- i overensstemmelse med lovene og bestemmelserne i dit område.
- * Selskabs- og produktnavne, der bruges i denne manual, kan være registrerede varemærker eller varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Fjernelse af den hårde sag

Før du bruger lommeregneren, skal du fjerne det hårde etui ved at skubbe det nedad. Sæt derefter etuiet fast på bagsiden af lommeregneren, som vist på illustrationen i nærheden.



Tænd og sluk for strømmen

Tryk 0 for at tænde lommeregneren.
Tryk 1A (OFF for at slukke lommeregneren).

Automatisk Slukning
Din lommeregner slukker automatisk, hvis du ikke udfører nogen handling i ca. 10 minutter. Hvis dette sker, skal du trykke på 0 for at tænde den igen.

Justering af skærmens kontrast

Vis CONTRAST-skærmen ved at udføre følgende tastoperation: 1N (SETUP) C : 6 () FORTSÆT . Brug derefter d og e justere Kontrast. Når indstillingen er, som du ønsker, skal du trykke på A.
Vigtigt: Hvis justering af skærmens kontrast ikke forbedrer læsbarheden, betyder det sandsynligvis, at batteriet er ved at være tomt. Udskift batteriet.

Tastetryk

Tryk på 1 eller S nøgle efterfulgt af et sekund Alternativ funktion da-DK: sin-D S | Funktionstast
Tasten udfører den anden tasts alternative funktion.
Den alternative funktion er angivet med teksten, der er trykt over tasten.
Følgende viser, hvad de forskellige farver på den alternative funktionstasttekst betyder.


Hvis nøglemarkering tekst Er dette farven:	Det betyder dette:
Gul	Tryk på 1 og derefter nøglen til at få adgang til anvendelig funktion.
Rød	Tryk S og derefter tasten til at indtaste anvendelig variabel, konstant eller symbol.
Lilla (eller omsluttet) (i lilla parentes)	Indtast CMPLX-tilstand for at få adgang til funktionen.
Grøn (eller omsluttet i grønne parenteser)	Indtast BASE-N-tilstand for at få adgang til funktionen.

- For at få flere oplysninger om de initialiserede indstillinger, se "Konfiguration af lommeregneropsætningen".
- 4. Initialiser alle tilstande og indstillinger ved at udføre følgende handling: 1 9 (CLR) 1 (Opsætning) = (Ja).

Udskiftning af batteriet

Et svagt batteri indikeres af et svagt display, selvom kontrasten er justeret, eller ved at tallene ikke vises på displayet umiddelbart efter, at du har tændt lommeregneren. Hvis dette sker, skal du udskifte batteriet med et nyt. Vigtigt: Hvis du fjerner batteriet, vil alt indhold i lommeregnerens hukommelse blive slettet.


- Tryk 1A (OFF) for at slukke lommeregneren.
 - For at sikre, at du ikke ved et uheld tænder for strømmen, mens du udskifter batteri, skub det hårde etui på forsiden af lommeregneren (fx-991Es PLUS).
- Fjern dækslet som vist i illustrationen, og udskift batteriet. Sørg for, at plus- og minusenderne vender korrekt.




- Sæt dækslet på igen.
- Initialiser lommeregneren: 01 9 (CLR) 3 (Ja)
Spring ikke trinnet over!

specifikationer

Strømkrav:
fx-570ES PLUS: AAA-størrelse batteri R03(UM-4) X1
fx-991ES PLUS: Indbygget solcelle; knapbatteri LR44 (GPA76) X1
Batteriets omtrentlige levetid:
fx-570ES PLUS: 17.000 timer (kontinuerlig visning af blinkende markør) fx-991ES PLUS: 3 år (baseret på en times drift pr. dag)
Strømforbrug: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)
Driftstemperatur: 0C til 40C (32°F til 104°F) Dimensioner:
fx-570ES PLUS: 13.8 (H) x 80 (B) x 162 (D) mm
1/2" (H) X 31/8" (B) X 63/16" (D)
fx-991ES PLUS: 11.1 (H) x 80 (B) x 162 (D) mm
3/8" (H) x 31/16" (W) x 63/16" (D)




FX-991ESs PLUSZ FC-991ES PLUSZ FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES PLUSZ MAX FX-991EX S9 S10



Fontos információk

- A felhasználói kézikönyvben bemutatott kijelzők és illusztrációk (például a billentyűk jelölései) képek csak illusztrációk, és eltérhetnek a valós termékektől.
- A kézikönyv tartalma előzetes értesítés nélkül változhat.
- Semmilyen esetben sem A Computer Co., Ltd. nem tartozik felelősséggel senkivel szemben semmilyen különleges, jelen termékkel és a hozzá tartozó tételekkel kapcsolatos vagy azokból eredő járulékos, véletlen vagy következményes károkért a gyártó nem vállal felelősséget, továbbá nem vállal felelősséget semmilyen követelésért, bármilyen jellegű, bármilyen más fél által a termék és a hozzá tartozó tételek használatából eredő.
- Győződj meg róla, hogy kéznél van minden felhasználói dokumentáció a későbbi hivatkozáshoz.

Műveletek mintája

A kézikönyvben szereplő minta-műveleteket a következő szimbólum jelzi:  Hacsak kifejezetten meghatározva, minden minta művelet feltételezi, hogy a számológép a kezdeti alapértelmezett beállításban van. Használja a "Számológép inicializálása" című eljárás lépéseit a számológép kezdeti alapértelmezett beállításához való visszaállításához. További információkért lásd a minta műveletekben a "Számológép beállítása" részt.

A számológép inicializálása

A számológép inicializálásához és a számítási mód és a beállítások visszaállításához az alapértelmezett értékekre hajtsa végre a következő eljárást. Vegye figyelembe, hogy ez a művelet a számológép memóriájában lévő összes adatot is törli.

1 9 (CLR)3 (Mind)=(Igen)

Biztonsági óvintézkedések



Akkumulátor

Az elemeket tartsa kisgyermekektől elzárva.
Csak a kézikönyvben megadott típusú elemet használja ebben a számológépben.


Kezelési óvintézkedések

- Még ha a számológép normálisan működik is, legalább cserélje ki az elemet háromévente egyszer (LR44(GPA76) vagy kétévente (R03(UM-4)).
- Egy lemerült elem szívároghat, ami károsíthatja és hibás működést okozhat a számológépben. Soha ne hagyj lemerült elemet a számológépben. Ne próbáld használni a számológépet, amíg az elem teljesen lemerült (fx-991ES PLUS).
- A számológéphez mellékelt elem kissé lemerült tárolás és tárolás. Emiatt előfordulhat, hogy a normál várható élettartamnál hamarabb cseréire szorul.
- Ne használjon oxigénes akkumulátort* vagy más nikkel alapú akkumulátort.
- Elsődleges akkumulátor ezzel a termékkel. Az ilyen akkumulátorok és a termékspecifikációk közötti inkompatibilitás rövidebb akkumulátor-élettartamot és termékhibát okozhat.
- Kerülje a számológép használatát és tárolását olyan területeken, amelyeknek ki vannak téve hőmérsékleti szélsőségek, valamint nagy mennyiségű páratartalom és por.
- Ne tegye ki a számológépet túlzott ütésnek, nyomásnak vagy hajlításnak.

- Soha ne próbáld meg szétszedni a számológépet.
- Használjon puha, száraz ruhát a számológép külsejének tisztításához.
- A számológép vagy az elemek eldobásakor ügyeljen arra, hogy ezt a következőképpen tegye: a saját területén érvényes törvényeknek és előírásoknak megfelelően.
- * A kézikönyvben szereplő cég- és terméknevek bejegyzett védjegyek lehetnek. védjegyek vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.

A kemény tok eltávolítása

A számológép használata előtt csúsztassa lefelé a kemény tokot, hogy eltávolítsa, majd rögzítse a kemény tokot a számológép hátuljára, ahogyan az a mellette lévő ábrán látható.



A tápellátás be- és kikapcsolása

Nyomja meg az O gombot a számológép bekapcsolásához.
1A megnyomása (A számológép kikapcsolásához nyomja meg az OFF gombot.)

Automatikus kikapcsolás
A számológép automatikusan kikapcsol, ha körülbelül 10 percig nem végez műveletet. Ha ez megtörténik, nyomja meg a 0 gombot a bekapcsoláshoz.

A számológép bekapcsolásához szükséges gomb

A kijelző kontrasztjának beállítása

A CONTRAST képernyő megjelenítéséhez hajtsa végre a következő billentyűműveletet: 1N (BEÁLLÍTÁS)C :6(I CONT'). Ezután használja a és e beállítani a beállítás után, ha elégedett, nyomja meg az A gombot.
Fontos: Ha a kijelző kontrasztjának beállítása nem javítja a kijelző olvashatóságát, az valószínűleg azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült. Cserélje ki az akkumulátort.

Kulcsjelölések

1 megnyomása vagy S kulcsot egy másodperccel követve Alternatív funkció
A billentyű a második billentyű alternatív bűn-D
funkcióját hajtja végre. Az alternatív funkciót S
a billentyű felett nyomtatott szöveg jelzi. |
A különböző színű alternatív Billentyűfunkció
funkcióbillentyű-szövegek jelentése a következő:

Ha a kulcs szöveget jelöli Ez a szín:	Ez azt jelenti:
Sárga	Nyomja meg az 1-et és akkor a kulcs a hozzáféréshez Alkalmazható függvény.
Piros	Nyomja meg a gombot és utána a billentyű a bemenetre alkalmazható változó, állandó vagy szimbólum.
Bíbor (vagy zárt (lila zárójelben)	A CMPLX módba való belépéshez írja be a következőt:
Zöld (vagy zárt) zöld zárójelben)	Adja meg a BASE-N módot a funkció eléréséhez.


A kezdeti beállításokkal kapcsolatos részletekért lásd a "Számológép beállításainak konfigurálása" című részt.

- A következő művelettel inicializálja az összes módot és beállítást:
1 9 (CLR)1(Beállítás)=(Igen).

Akkumulátor csere

A gyenge elemre a halvány kijelző utal, még akkor is, ha a kontraszt be van állítva, vagy ha a számok nem jelennek meg azonnal a kijelzőn a számológép bekapcsolása után. Ha ez megtörténik, cserélje ki az elemet egy újra.
Fontos: Az elem eltávolítása az összes számológép memóriatartalmának törlését eredményezi.


- Nyomja meg az 1A gombot. (KI) a számológép kikapcsolásához.
- Annak érdekében, hogy ne kapcsolja be véletlenül a tápfeszültséget a csere közben, elem, csúsztasd a kemény tokot a számológép (fx-991ES PLUS) elejére.
- Távolítsa el a fedelet az ábrán látható módon, és cserélje ki az elemet, ügyelve arra, hogy a plusz (+) és mínusz (-) végei helyesen nézzenek.




- Helyezze vissza a fedelet.
- Initializálja a számológépet: 01 9 (CLR)3 (Igen)=(Igen)
Ne hagyja ki a fenti lépést!

Műszaki adatok

Tápegység:
fx-570ES PLUS: AAA-méretű elem R03(UM-4) X1
fx-991ES PLUS: Beépített napelem; gomb elem LR44(GPA76) X1
Becsült akkumulátor élettartam:
fx-570ES PLUS: 17 000 óra (a villogó kurzor folyamatos megjelenítése)
fx-991ES PLUS: 3 év (napi egy óra használat alapján)
Energiafogyasztás: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)
Működési hőmérséklet: 0 °C és 40 °C
között (32 °F és 104 °F) Méretek:
fx-570ES PLUS: 13.8 (H) X 80 (W) X 162 (D) mm
1/2"(M) X 31/8"(Sz) X 63/3"(M)
fx-991ES PLUS: 11.1 (H) x 80 (W) x 162 (D) mm
3/16"(H) X 31/16"(Sz) X 63/16"(M)



FX-991ESs MAIS FC-991ES MAIS FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES MAIS MAX FX-991EX S9 S10



Informação importante

- Os ecrãs e ilustrações (como marcações de teclas) apresentados neste Manual do Utilizador Os guias são apenas para fins ilustrativos e podem diferir um pouco dos itens reais que representam.
- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio.
- Em nenhum caso, A Computer Co., Ltd. não será responsável perante ninguém por danos especiais, danos colaterais, incidentais ou consequenciais relacionados com ou decorrentes da compra ou utilização deste produto e dos itens que o acompanham.
- A Computer Co., Ltd. não será responsável por qualquer reclamação de qualquer tipo que seja por qualquer outra parte decorrente do uso deste produto e dos itens que o acompanham.
- Certifique-se de manter toda a documentação do utilizador à mão para referência futura.

Operações de Amostra

As operações de amostra neste manual são indicadas por um ícone. A menos que especificamente indicado, todas as operações de amostra pressupõem que a calculadora está na sua configuração padrão inicial. Utilize o procedimento em "Inicializar a Calculadora" para repor a calculadora à sua configuração padrão inicial. Para obter informações sobre o B marcas que são mostradas nas operações de amostra, consulte "Configurar a Calculadora".

A inicializar a Calculadora

Execute o seguinte procedimento quando pretender inicializar a calculadora e repor o modo de cálculo e as definições para as predefinições iniciais. Tenha em atenção que esta operação também apaga todos os dados que se encontrem atualmente na memória da calculadora.

1 9 (CLR)3 (Todos)=(Sim)

Precauções de segurança



Bateria

- Mantenha as baterias fora do alcance de crianças pequenas.
- Utilize apenas o tipo de bateria especificado para esta calculadora neste manual.


Precauções de manuseamento

- Mesmo que a calculadora esteja a funcionar normalmente, substitua a bateria pelo menos uma vez a cada três anos (LR44(GPA76) ou dois anos (R03(UM-4)).
- Uma bateria descarregada pode vazar, causando danos e mau funcionamento da calculadora. Nunca deixe uma bateria descarregada na calculadora. Não tente usar a calculadora enquanto a bateria estiver completamente descarregada (fx-991ES PLUS).
- A bateria que acompanha a calculadora descarrega ligeiramente durante expedição e armazenamento. Devido a isso, pode exigir substituição mais cedo do que a vida útil normal da bateria.
- Não use uma bateria de oxireto* ou qualquer outro tipo de bateria à base de níquel
- bateria primária com este produto. A incompatibilidade entre essas baterias e as especificações do produto pode resultar em menor vida útil da bateria e mau funcionamento do produto.
- Evite o uso e armazenamento da calculadora em áreas sujeitas a extremos de temperatura e grandes quantidades de humidade e poeira.
- Não sujeite a calculadora a impactos, pressões ou dobrar

- Nunca tente desmontar a calculadora.
- Utilize um pano macio e seco para limpar o exterior da calculadora.
- Sempre que descartar a calculadora ou as baterias, certifique-se de fazê-lo em de acordo com as leis e regulamentos em sua área específica.
- * Os nomes de empresas e produtos usados neste manual podem ser registados. marcas comerciais ou marcas registadas dos seus respetivos proprietários.

Remover o Estojo Rígido

Antes de usar a calculadora, deslize a sua capa rígida para baixo para a remover e, em seguida, fixe a capa rígida na parte de trás da calculadora, como mostrado na ilustração próxima.



Ligar e desligar a energia

Pressione 0 para ligar a calculadora.
Pressione 1A (Desligar para desligar a calculadora).

Desligar Automático
A sua calculadora desliga-se automaticamente se não efetuar nenhuma operação durante cerca de 10 minutos. Se isto tecla para ligar a calculadora acontecer, prima o 0 para voltar a ligá-la.

Ajustar o Contraste do Ecrã

Exiba a tela CONTRASTE executando a seguinte operação de tecla: 1N (CONFIGURAR) e ajustar Contraste. Depois de definir as configurações como pretende, prima A. Importante: Se o ajuste do contraste do ecrã não melhorar a legibilidade do ecrã, provavelmente significa que a bateria está fraca. Substitua a bateria.

Marcas de Chave

Pressionar o 1 ou S Chave seguida de um segundo Função alternativa sem-D S Tecla de função

Se a chave marcar o texto é esta cor:	Significa isto:
Amarelo	Pressione 1 e depois a chave para aceder ao função aplicável.
Vermelho	Pressione S e depois a chave para inserir o variável, constante ou símbolo aplicável.
Roxo (ou fechado (em parênteses roxos)	Introduza o Modo CMPLX para aceder à função.
Verde (ou fechado em (parênteses verdes)	Introduza o modo BASE-N para aceder à função.


Para obter detalhes sobre as definições inicializadas, consulte "Configurar a configuração da calculadora".

4. Inicialize todos os modos e configurações executando a seguinte operação: 1 9 (CLR)1(Configuração)=(Sim).

Substituir a Bateria

Uma bateria fraca é indicada por um visor fraco, mesmo que o contraste seja ajustado, ou pela falha de figuras em aparecer no visor imediatamente após ligar a calculadora. Se isso acontecer, substitua a bateria por uma nova. Importante: A remoção da bateria fará com que todo o conteúdo da memória da calculadora seja apagado.


1. Pressione 1A (DESLIGADO) para desligar a calculadora.
 - Para garantir que não liga acidentalmente a energia enquanto substitui a bateria, deslize a caixa rígida para a frente da calculadora (fx-991Es PLUS)
2. Remova a tampa como mostrado na ilustração e substitua a bateria. Certifique-se de que as extremidades positivas (+) e negativas (-) estão voltadas corretamente.



3. Substitua a tampa.
4. Inicializar a calculadora: 01 9 (CLR)3 (All)=(Sim)
Não ignore o passo acima!

Especificações

- Requisitos de Potência:
 - fx-570ES PLUS: Bateria tamanho AAA R03 (UM-4) X1
 - fx-991ES PLUS: Célula solar incorporada; bateria tipo botão LR44 (GPA76) X1
- Duração aproximada da bateria:
 - fx-570ES PLUS: 17.000 horas (exibição contínua do cursor intermitente) fx-991ES PLUS: 3 anos (com base numa hora de operação por dia)
- Consumo de Energia: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)
- Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) Dimensões:
 - fx-570ES PLUS: 13.8 (A) X 80 (L) X 162 (P) mm 1/2"(A) X 31/8"(L) X 63/"(P)
 - fx-991ES PLUS: 11.1 (A) X 80 (L) X 162 (P) mm 3/s"(A) X 31/s"(L) X 63/s"(P)



FX-991ESs ΣΥΝ

FC-991ES ΣΥΝ

FX-991MS


FC-82MS-5

UL-991ES ΣΥΝ ΜΕΓΙΣΤΗ

FX-991EX

Σ9


S10



Ποτε μὴν προσπαθῆτε νὰ ἀποσυναρμολογήσετε τὴν ἀριθμομηχανή.
- Χρησιμοποιήστε ἐνὰ μαλακό, στεγνὸ πανί γιὰ νὰ καθαρίσετε τὸ ἐξωτερικὸ τοῦ ἀριθμομηχανή.
Κατὰ τὴν ἀπορρίψη τῆς ἀριθμομηχανῆς ἢ τῶν μπαταριῶν, φροντίστε νὰ τὸ κάνετε σὲ
σύμφωνα με τοὺς νόμους καὶ τοὺς κανονισμοὺς στὴν περιοχὴ σας.
Τὰ νομὰ εἰσὶν καὶ προϊόντων ποὺ χρησιμοποιοῦνται σὲ αὐτὸ τὸ εἰσὶν ἐνδεχόμενα
ἐμπορικὰ ἑνὸς ἢ ἑμπορικὰ ἑνὸς τῶν ἀντιστοιχῶν κατοχῶν τοὺς.

Αφαίρεση της σκληρής θήκης

Πρὶν χρησιμοποιήσετε τὴν ἀριθμομηχανή, σῦρετε τὴ σκληρὴ θήκὴ τῆς
πρὸς τὰ κάτω γιὰ νὰ τὴν ἀφαιρέσετε καὶ,
στὴ συνέχεια, στερεώστε τὴ σκληρὴ θήκὴ στὸ πρὸ
μέρος τῆς ἀριθμομηχανῆς, ὅπως φαίνεται στὴν παρακείμενη εἰκόνα.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τροφοδοσίας

Πατηστε τὸ 0 γιὰ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ τὸν υπολογιστή.
Πατηστε 1A (OFF γιὰ νὰ ἀπενεργοποιηθεῖ τὴν ἀριθμομηχανή).

Αὐτομάτῃ ἀπενεργοποίηση
Ὁ υπολογιστὴς σας θὰ ἀπενεργοποιηθεῖ αὐτομάτῃ εἰὰ δὲν ἐκτελεσθεῖ
καμιά ἐνέργεια γιὰ περίπου 10 λεπτά. Εἰὰ συμβεῖ αὐτὸ, κλειδί γιὰ νὰ γυρίσει τὸν υπολογιστή.
πατηστε τὸ 0 γιὰ νὰ τὸν ἐνεργοποιήσετε ξανά.

Ρύθμιση ἀντιθέσεως οθονῆς

Εμφάνιση τῆς οθονῆς ΑΝΤΙΘΕΣΗ ἐκτελώντας τὴν ἀκολουθεῖ λειτουργία πλήκτρων:
1N (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) ΣΥΝΕΧ.). Στὴ συνέχεια, χρησιμοποιήστε d καὶ ε νὰ προσαρμόσει
Ἀντίθεση. Αὐτοὶ ῥυθμίση εἶναι ὅπως θέλετε, πατήστε A
Σημαντικό: Εἰὰ ἡ ῥυθμίση τῆς ἀντιθέσεως τῆς οθονῆς δὲν βελτιώνει τὴν ευκρίνεια
τῆς οθονῆς, πιθανοῦσα σημαίνει ὅτι ἡ μπαταρία εἶναι χαμηλή. Ἀντικαταστήστε τὴν μπαταρία.

Σημαντικὰ ἑνὸς

Πατώντας τὸ 1 ἢ 5 κλειδί ἀκολουθεῖται ἀπὸ ἑνὸς δευτέρου
Τὸ πλήκτρο ἐκτελεῖ τὴν ἐναλλακτικὴ λειτουργία τοῦ δευτέρου
πλήκτρου. Ἡ ἐναλλακτικὴ λειτουργία υποδεικνύεται ἀπὸ τὸ
κείμενο ποὺ ἐκτυπώνεται πᾶν ἀπὸ τὸ πλήκτρο.
Τὰ παρακάτω δείχνουν τὴ σημαίνει τὰ διαφορετικὰ
χρώματα τοῦ κειμένου τοῦ πλήκτρου ἐναλλακτικῆς λειτουργίας.

Εναλλακτικὴ λειτουργία
αμαρτία-Δ
S
Πλήκτρο συναρτήσεως


Εἰὰ τὸ κλειδί ἐπισημαίνει κείμενο εἶναι αὐτὸ τὸ χρώμα:	Αὐτὸ σημαίνει:
Κίτρινος	Πατήστε 1 καὶ μετὰ τὸ κλειδί γιὰ νὰ ἀποκτήσετε πρόσβαση στὸ ἐφαρμοσὶμὴ συναρτήση
το κοκκίνο	Πατά 5 καὶ μετὰ τὸ κλειδί γιὰ νὰ εἰσαγάτε τὸ ἐφαρμοσὶμὴ μεταβλητή, σταθερὰ ἢ σύμβολο.
Μωβ (ἢ κλειστό, στὰ μωβ παρενθesis)	Πληκτρολογήστε τὴ λειτουργία CMPLX γιὰ πρόσβαση στὴ λειτουργία.
Πράσινο (ἢ ὑπερκελισμένο σὲ πράσινα ἀγκυλία)	Εἰσαγάγετε τὴ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ-N γιὰ πρόσβαση στὴ λειτουργία.

Γιὰ λεπτομέρειες σχετικὰ με τὴς ἀρχειοποιημένες
ῥυθμίσεις, δεῖτε "Ῥυθμίση διαμόρφωσης ἀριθμομηχανῆς".
4. Ἀρχειοποιήστε ὅλες τὴς λειτουργίες καὶ τὴς ῥυθμίσεις ἐκτελώντας τὴν ἀκολουθεῖ ἐνέργεια:
1 9 (CLR) 1 (Setup) = (Ναι).

Ἀντικατάσταση τῆς μπαταρίας

Μία χαμηλὴ μπαταρία υποδεικνύεται ἀπὸ μὴ ἀμυδρὴ ὀθονῆ, ἀκόμα καὶ ἀν ἡ ἀντίθεση εἶχει
ῥυθμιστεῖ, ἢ ἀπὸ τὴν ἀποτυχία τῶν ἀριθμῶν νὰ ἐμφανιστοῦν στὴν ὀθονῆ ἀμέσως μετὰ
τὴν ἐνεργοποίηση τῆς ἀριθμομηχανῆς. Εἰὰ συμβεῖ αὐτὸ, ἀντικαταστήστε τὴν μπαταρία με μὴ καινούργια.

Σημαντικό: Ἡ ἀφαίρεση τῆς μπαταρίας θὰ διαγραφεῖ
ὅλα τὰ περιεχόμενα τῆς μνήμης τῆς ἀριθμομηχανῆς.
1. Πατήστε 1A (ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ) γιὰ νὰ ἀπενεργοποιηθεῖ τὸν υπολογιστή.
- Γιὰ νὰ βεβαιωθείτε ὅτι δὲν θὰ ἐνεργοποιηθεῖ κατὰ λάθος τὴν τροφοδοσία κατὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ
μπαταρία, σῦρετε τὴν σκληρὴ θήκὴ τοῦ
μπροστινοῦ μέρους τῆς ἀριθμομηχανῆς (fx-991Es PLUS)
2. Αἰφαιρέστε τὸ καλυμμά ὅπως φαίνεται στὴν εἰκόνα καὶ ἀντικαταστήστε τὴν μπαταρία.
φροντίζοντας ὥστε τὰ ἀκρὰ τοῦ (+) καὶ (-) νὰ εἶναι στραμμένα σωστά.



3. Ἀντικαταστήστε τὸ καλυμμά.
4. Ἀρχειοποίηση τῆς ἀριθμομηχανῆς: 01 9 (CLR) 3 (Ναι) = (Ναι)
Μὴν παραλείψετε τὸ παραπάνω βῆμα!

Προδιαγραφές

Ἀπαιτήσεις ἰσχύος:
fx-570ES PLUS: Μπαταρία μεγέθους AAA R03 (UM-4) X1
fx-991ES PLUS: Ἐνσωματωμένο ἡλιακὸ ἑνὸς στοιχείου. Μπαταρία κουμπιῶν LR44 (GPA76) X1
Εγγὺς διάρκεια ζωῆς μπαταρίας:
fx-570ES PLUS: 17.000 ὥρες (συνεχῆς ἐμφάνιση ἀναβοσβήνοντος δρομεῖ) fx-991ES PLUS:
3 χρόνια (με βᾶση μὴ ὥρα λειτουργίας τὴν ἡμέρα)
Κατανάλωση ἰσχύος: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)
Λειτουργικὴ θερμοκρασία: 0°C εἰς 40°C
(32°F εἰς 104°F) Διαστάσεις:
fx-570ES PLUS: 13.8 (Y) X 80 (Π) X 162 (B) mm
1/2" (Y) X 31/8" (Π) X 63/16" (B)
fx-991ES PLUS: 11.1 (Y) x 80 (Π) x 162 (B) χιλ.
3/8" (H) X 31/8" (W) X 63/8" (D)

Σημαντικὲς Πληροφορίες

- Ὁι ὀθονῆς καὶ ὁι ἀπεικονίσεις (ὅπως ὁι σημαντικὲς πλήκτρων) ποὺ ἐμφανίζονται σὲ αὐτὸν τὸν Ὁδηγοὺ Χρήστη.
Ὁι ὀδηγοὶ εἶναι μόνον γιὰ εἰκονογραφικοὺς σκοποὺς καὶ ἐνδεχόμενα
νὰ διαφέρουν ἐλαφρῶς ἀπὸ τὰ πραγματικὰ ἀντικείμενα ποὺ ἀντιπροσωπεύουν.
- Τὸ περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ εἰσὶν ἐνδεχόμενα νὰ ἀλλάξει χωρὶς προειδοποίηση.
Σὲ καμιά περίπτωση δὲν θὰ ἡ Computer Co., Ltd. δὲν εὐθυνετὰ σὲ κανέναν γιὰ εἰδικὰ,
ζημιές, παρεπιπρόμενες ἢ ἐπακολουθεῖς ποὺ σχετίζονται με ἢ
προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἀγορὰ ἢ τὴν χρῆσιν αὐτοῦ.
ἡ Computer Co., Ltd. δὲν ἀποδέχεται εὐθύνη γιὰ ὁποιοδήποτε ἀξίωση
ὁποιοδήποτε εἰδους ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο μέρος ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὴν
χρῆσιν αὐτοῦ τοῦ προϊόντος καὶ τῶν ἀντικειμένων ποὺ τὸ συνοδεύουν.
Βεβαιωθείτε ὅτι εἶχετε ὅλη τὴν τεκμηρίωση χρήστη εὐκαιρὴ γιὰ μελλοντικὴ ἀναφορά.

Δείγματα Ἐργασιῶν

Ὁι δειγματικὲς λειτουργίες σὲ αὐτὸ τὸ εἰσὶν ἐνδεχόμενα νὰ εἶναι εἰκόνα. Ἐκτὸς ἀν
εἰδικὰ ἀναφέρεται, ὅλες ὁι λειτουργίες δειγμάτων υποθέτουμε ὅτι ἡ ἀριθμομηχανή
βρίσκεται στὴν ἀρχικὴ τῆς προεπιλεγμένη ῥυθμίση. Χρησιμοποιήστε τὴ διαδικασία στὴν
ἐνότητα "Ἀρχειοποίηση τῆς ἀριθμομηχανῆς" γιὰ νὰ ἐπαναφέρετε τὴν ἀριθμομηχανὴ στὴν
ἀρχικὴ τῆς προεπιλεγμένη ῥυθμίση. Γιὰ πληροφορίες σχετικὰ με τὸ ὅτι ποὺ φαίνονται
Στὴς δειγματικὲς λειτουργίες, δεῖτε "Ῥυθμίση Ῥυθμίσεων Ἀριθμομηχανῆς".

Ἀρχειοποίηση τῆς ἀριθμομηχανῆς


Εκτελεστέ τὴν ἀκολουθεῖ διαδικασία ὅταν θέλετε νὰ ἀρχειοποιήσετε τὴν ἀριθμομηχανή καὶ νὰ ἐπαναφέρετε τὴ λειτουργία
υπολογισμοῦ καὶ τὴς ῥυθμίσεις στὴς ἀρχικὲς προεπιλεγμένες ῥυθμίσεις τοὺς. Σημειώστε ὅτι αὐτὴ ἡ λειτουργία
διαγραφεῖ ἐπίσης ὅλα τὰ δεδομένα ποὺ βρίσκονται αὐτὴν τὴ στιγμὴ στὴ μνήμὴ τῆς ἀριθμομηχανῆς.
1 9 (CLR) 3 (Όλα) = (Ναι)

Προφυλάξεις Ἀσφαλείας


Μπαταρία
Κράτηστε τὴς μπαταρίες μακριὰ ἀπὸ μικρὰ παιδιά.
Χρησιμοποιήστε μόνον τὸν τύπο μπαταρίας ποὺ καθορίζεται γιὰ αὐτὴ τὴν ἀριθμομηχανή σὲ αὐτὸ τὸ εἰσὶν.

Προφυλάξεις Χειρισμοῦ

Ακόμα καὶ ἀν ἡ ἀριθμομηχανὴ λειτουργεῖ κανονικὰ, ἀντικαταστήστε τὴν μπαταρία τουλάχιστον
μὴ ἑνὸς ἑκάστης τριῶν χρόνων (LR44 (GPA76) ἢ δύο χρόνων (R03 (UM-4)).
Μία ἐξαντλημένη μπαταρία μὴν νὰ διαρρεύσει, προκαλώντας ζημὴ καὶ δυσλειτουργία στὴν ἀριθμομηχανή.
Ποτε μὴν ἀφήνετε μὴ ἐξαντλημένη μπαταρία στὴν ἀριθμομηχανή. Μὴν προσπαθῆτε νὰ
χρησιμοποιήσετε τὴν ἀριθμομηχανὴ ἐνῶ ἡ μπαταρία εἶναι ἐντελῶς ἐξαντλημένη (fx-991ES PLUS).
Ἡ μπαταρία ποὺ συνοδεύει τὴν ἀριθμομηχανή ἀποφορτίζεται ἐλαφρῶς κατὰ τὴ διάρκεια
ἀποστολῆς καὶ τῶν ἀποθηκείων. Λόγω αὐτοῦ, ἐνδεχόμενα νὰ ἀπαιτεῖται ἀντικατάσταση
νωρίτερα ἀπὸ τὴ συνήθε ἀναμενόμενη διάρκεια ζωῆς τῆς μπαταρίας.
Μὴν χρησιμοποιεῖτε μπαταρία οξειδίου τοῦ νικελίου ἢ ὁποιοδήποτε ἄλλο τύπο μπαταρίας με βᾶση τὸ νικελίον
Πρωτογενῆς μπαταρία με αὐτὸ τὸ προϊόν. Ἡ ἀσυνβατότητα μετὰ τῶν μπαταριῶν καὶ τῶν
μπαταριῶν καὶ τῶν προδιαγραφῶν τοῦ προϊόντος μὴν νὰ ἀποβῇ εἰς
μικροτερὴν διάρκειαν ζωῆς τῆς μπαταρίας καὶ δυσλειτουργία τοῦ προϊόντος.
- Ἀποφύγετε τὴ χρῆσιν καὶ τὴν ἀποθήκευσιν τῆς ἀριθμομηχανῆς σὲ περιοχὲς ποὺ ὑποκείνται σὲ
θερμοκρασιακὲς ἀκρότητες καὶ μεγάλες ποσότητες ὑγρασίας καὶ σκόνης.
Μὴν ἐκθετεῖτε τὴν ἀριθμομηχανή σὲ ὑπερβολικὸ κρούσμα, πίεσιν ἢ
καύσιν.



FX-991ESs PLUS FC-991ES PLUS FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES PLUS MAX FX-991EX S9 S10



Tärkeää tietoa

- Tässä käyttöohjeessa esitetyt näytöt ja kuvat (kuten näppäinten merkinnät) Ohjeet ovat vain havainnollistavia ja voivat poiketa jonkin verran niiden esittämisestä todellisista tuotteista.
- Tämän oppaan sisältö voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
- Missään tapauksessa ei saa Tietokone Oy ei ole vastuussa kenellekään erityisistä, Vahingot, jotka aiheutuvat tämän tuotteen ja siihen liittyvien tuotteiden ostamisesta tai käytöstä. Computer Co., Ltd. ei ole vastuussa mistään vaateesta Minkäänlaista vastuuta mistään taholta, joka johtuu tämän tuotteen ja siihen kuuluvien tuotteiden käytöstä.
- Muista pitää kaikki käyttäjädokumentaatio kätevästi saatavilla tulevaa käyttöä varten.

Näytetoiminnot

Tässä käsikirjassa esimerkkitoiminnot on merkitty symbolilla . Kuten nimenomaan mainitaan, kaikissa esimerkkitoiminnoissa oletetaan, että laskin on alkuperäisessä oletusasetuksessaan. Palauta laskin alkuperäiseen oletusasetukseensa käyttämällä "Laskimen alustaminen" -kohdassa kuvattua menettelyä. Lisätietoja B:stä ja Merkkit, jotka näkyvät Näytetoiminnoissa katso kohtaa "Laskinasetukset -kohdan määrittäminen".

Laskimen alustus

Suorita seuraava toimenpide, kun haluat alustaa laskimen ja palauttaa laskentatilan ja asetukset niiden alkuperäisiin oletusasetuksiin. Huomaa, että tämä toiminto tyhjentää myös kaikki laskimen muistissa olevat tiedot.

1 9 (CLR)3 (Kaikki)=(Kyllä)

Turvallisuusohjeet



Akku

- Pidä paristot poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Käytä tässä käyttöohjeessa mainittua paristotyyppiä tässä laskimessa.

Käyttöohjeet

Vaikka laskimella on normaali toiminta, vaihda paristo vähintään Kolmen vuoden välein (LR44(GPA76) tai kahden vuoden välein (R03(UM-4)). Tyhjä akku voi vuotaa ja aiheuttaa vahinkoa laskimelle sekä laskimen toimintahäiriöitä. Älä koskaan jätä tyhjää akkua laskimeen. Älä yritä käyttää laskinta, kun akku on täysin tyhjä (fx-991ES PLUS).


Laskimen mukana tuleva akku purkautuu hieman käytön aikana Kuljetus ja varastointi. Tämän vuoksi se saattaa vaatia vaihdon normaalia akun odotettua käyttöikää nopeammin. Älä käytä oksidiakkua* tai mitään muuta nikkelpohjaista akkua Tuotteen mukana toimitettu ensisijainen akku. Tällaisten akkujen ja tuotespesifikaatioiden yhteensopimattomuus voi lyhentää akun käyttöikää ja aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.

- Vältä laskimen käyttöä ja säilytystä alueilla, jotka ovat alttiita äärimmäiset lämpötilat ja suuret määrät kosteutta ja pölyä.
- Älä altista laskinta liialliselle iskuille, paineelle tai taivutus.

- Älä koskaan yritä purkaa laskinta.
- Puhdista laskimen ulkopinta pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Laitteen tai paristojen hävittäminen on tehtävä asianmukaisesti.
- Paikallisen alueesi lakien ja määräysten mukaisesti.
- Tässä oppaassa käytetyt yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla rekisteröityjä, tavaramerkki tai niiden omistajien tavaramerkki.

Kovaa kuorta poistamassa

Ennen laskimen käyttöä liu'uta sen kovaa koteloa alaspäin poistaaksesi sen ja kiinnitä sitten kova kotelo laskimen takaosaan, kuten viereisessä kuvassa on esitetty.



Virran kytkeminen päälle ja pois

Paina 0:ta laskimen käynnistämiseksi.

Paina 1A (OFF sammuttaa laskimen.

Automaattinen virrankatkaisu

Laskimesi sammuu automaattisesti, jos et tee

mitään toimintoja noin 10 minuuttiin. Jos

näin tapahtuu, paina 0-näppäintä uudelleen päälle.

näppäin laskimen kääntämiseen

Näytön kontrastin säätäminen

Näytä CONTRAST-näyttö suorittamalla seuraava näppäintoiminto:

1N (ASENNUS)C:6(] CONT'). Seuraavaksi, käytä d ja e säädä

kontrasti. Kun asetukset on halutulla tavalla, paina A

Tärkeää: Jos näytön kontrastin säätäminen ei paranna luettavuutta, se tarkoittaa todennäköisesti, että akun varaus on vähissä. Vaihda paristo.

Näppäinmerkinnät

Paina numeroa 1 tai S näppäin jota seuraa toinen

Toimintoavain suorittaa toisen näppäimen vaihtoehtoisen

toiminnon. Vaihtoehtoinen toiminto on merkitty

näppäimen yläpuolelle painettuun tekstiin.

Seuraavassa on esitetty, mitä vaihtoehtoisen

toimintonäppäimen tekstin eri värit tarkoittavat.

Vaihtoehtoinen toiminto

Akkuvaihtaminen, vaihtaminen, vaihtaminen

S

Näppäintoiminnot

Jos avain merkitsee tekstiä onko tämä väri:	Se tarkoittaa tätä:
Keltainen	Paina 1 ja sitten avain päästä käsiksi soveltuva funktio
Punainen	Paina S ja sitten avain syöttääksesi sovellettava muuttuja, vakio tai symboli.
Violetti (tai suljettu violeteissa suluissa)	Syötä Cmplx-tila toiminnon käyttämiseksi.
Vihreä (tai suljettu sisään vihreät sulkeet)	Syötä BASE-N-tila toiminnon käyttämiseksi.

Lisätietoja alustettujen asetusten osalta


on kohdassa "Laskinasetuksen määrittäminen".

- Alusta kaikki tilat ja asetukset suorittamalla seuraava toimenpide: 1 9 (CLR)1(Setup)=(Kyllä).

Akun vaihtaminen

Heikko paristo näkyy himmeänä näyttönä, vaikka kontrastia säädettäisiin, tai numeroiden puuttumisena näytöltä heti, kun laskin kytketään päälle. Jos näin tapahtuu, vaihda paristo uuteen. Tärkeää: Pariston poistaminen tyhjentää kaikki laskimen muistitiedot.

- Paina 1A (POIS) laskimen sammuttamiseksi.
 - Varmistaaksesi, ettet vahingossa kytke virtaa päälle vaihtaessasi paristo, liu'uta kova kotelo laskimen (fx-991Es PLUS) etupuolelle
- Poista kansi kuvassa esitetyllä tavalla ja vaihda akku. huolehtien siitä, että sen plus (+) ja miinus (-) päät ovat oikein päin.



3. Vaihda kansi.

- Alusta laskin: 01 9 (CLR)3 (Kyllä)

Tekniset tiedot

Tehon vaatimukset:

fx-570ES PLUS: AAA-kokoinen paristo R03(UM-4) X1

fx-991ES PLUS: Sisäänrakennettu aurinkokenno; nappiparisto LR44 (GPA76) X1

Arvioitu akun kesto:

fx-570ES PLUS: 17 000 tuntia (vilkkuvan kohdistimen jatkuva näyttö)

fx-991ES PLUS: 3 vuotta (perustuu yhden tunnin käyttöön päivässä)

Virrankulutus: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)

Käyttölämpötila: 0 °C - 40 °C


(32 °F - 104 °F) Mitat:

fx-570ES PLUS: 13.8 (K) X 80 (L) X 162 (S) mm

1/2"(K) X 31/8"(L) X 63/16"(S)

fx-991ES PLUS:n mitat ovat: 11.1 (K) X 80 (L) X 162 (S) mm

3/8"(H) X 31/8"(W) X 63/16"(D)



FX-991ESs PLUS

FC-991ES LA CARE SE ADAUGA

FX-991MS


FC-82MS-5

UL-991ES LA CARE SE ADAUGA

FX-991EX

S9

S10



Informații importante

- Afișajele și ilustrațiile (cum ar fi marcasele cheilor) prezentate în acest Manual de utilizare Ghidurile sunt doar ilustrative și pot diferi oarecum de articolele reale pe care le reprezintă.
- Conținutul acestui manual poate fi modificat fără notificare prealabilă.
- În niciun caz nu va Computer Co., Ltd. nu va fi responsabilă față de nimeni pentru daune speciale, Daune colaterale, incidentale sau consecutive în legătură cu sau care decurg din achiziționarea sau utilizarea acestui produs si a articolelor care îl însoțesc.
- Computer Co., Ltd. nu va fi responsabilă pentru nicio revendicare de orice fel de către orice altă parte care decurge din utilizarea acestui produs și a articolelor care îl însoțesc.
- Asigurați-vă că păstrați toată documentația utilizatorului la îndemână pentru referințe viitoare.

Operațiuni eșantion

Operațiunile de probă din acest manual sunt indicate printr-un icon. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate operațiunile de probă presupun că calculatorul se află în configurația sa inițială implicită. Utilizați procedura de sub „Inițializarea calculatorului” pentru a readuce calculatorul la configurația sa inițială implicită. Pentru informații despre cum să utilizați calculatorul în operațiunile eșantion, consultați „Configurarea setărilor calculatorului”.

Inițializarea calculatorului

Efectuați următoarea procedură când doriți să inițializați calculatorul și să readuceți modul de calcul și setările la valorile implicite inițiale. Rețineți că această operațiune șterge, de asemenea, toate datele aflate în prezent în memoria calculatorului.

1 9 (CLR)3 (Toate)=(Da)

Măsurile de siguranță



Baterie

- Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor mici.
- Utilizați numai tipul de baterie specificat pentru acest calculator în acest manual.

Precauții de manipulare

- Chiar dacă calculatorul funcționează normal, înlocuiți bateria cel puțin o dată la 2 ani.
- O dată la trei ani (LR44(GPA76) sau la doi ani (R03(UM-4)).
- O baterie descărcată poate curge, provocând deteriorarea și funcționarea defectuoasă a calculatorului.
- Nu lăsați niciodată o baterie descărcată în calculator. Nu încercați să utilizați calculatorul în timp ce bateria este complet descărcată (fx-991ES PLUS).
- Bateria care vine cu calculatorul se descarcă ușor în timpul Livrare și depozitare. Din cauza acestui fapt, este posibil să necesite înlocuirea mai devreme decât durata normală de viață așteptată a bateriei.
- Nu utilizați o baterie cu oxizi de nichel* sau orice alt tip de baterie pe bază de nichel.
- Bateria primară inclusă în acest produs. Incompatibilitatea dintre astfel de baterii și specificațiile produsului poate duce la o durată de viață mai scurtă a bateriei și la defecțiuni ale produsului.
- Evitați utilizarea și depozitarea calculatorului în zone supuse la temperaturi extreme, umiditate ridicată și praf abundent.
- Nu supuneți calculatorul la impact excesiv, presiune sau îndoire.

Nu încerca niciodată să demontezi calculatorul.


- Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a curăța exteriorul calculatorului.

Ori de câte ori aruncați calculatorul sau bateriile, asigurați-vă că faceți acest lucru în conformitate cu legile și reglementările din zona dumneavoastră.

* Numele companiilor și produselor utilizate în acest manual pot fi înregistrate, mărci comerciale sau mărci comerciale ale proprietarilor lor respectivi.

Eliminarea carcasei dure

Înainte de a utiliza calculatorul, glisați carcasa tare în jos pentru a o îndepărta, apoi fixați carcasa tare pe spatele calculatorului, așa cum se arată în ilustrația din apropiere.



Pornirea și oprirea alimentării

Apăsăți 0 pentru a porni calculatorul.

Apăsăți 1A (Opriți pentru a opri calculatorul.

Oprire automată

Calculatorul dumneavoastră se va opri automat dacă nu efectuați

nicio operație timp de aproximativ 10 minute. Dacă se apăsăți tasta pentru a porni calculatorul

întâmplă acest lucru, apăsăți tasta 0 pentru a-l reporni.

Ajustarea contrastului afișajului

Afișați ecranul CONTRAST efectuând următoarea operație de tastă:

1N (CONFIGURARE) (CONT'). Apoi, folosește de și e a regla

După ce setarea este așa cum doriți, apăsăți A.

Important: Dacă reglarea contrastului afișajului nu îmbunătățește lizibilitatea afișajului, probabil înseamnă că bateria este descărcată. Înlocuiți bateria.

Semne cheie

Apăsarea butonului 1 sau S tasta urmată de o secundă

Tasta are funcția alternativă a celei

de-a doua taste. Funcția alternativă este

indicată de textul tipărit deasupra tastei.

Următorul text arată ce înseamnă culorile diferite

ale textului tastei de funcție alternativă.

Funcție alternativă

sin-D

S

Tasta funcție

Dacă marcarea cheie a textului	Înseamnă asta:
Această culoare este:	
Galben	Apăsăți 1 și apoi cheia de acces la funcție aplicabilă.
roșu	Apasă S și apoi cheia pentru a introduce Variabilă, constantă sau simbol aplicabil.
Purpuriu (sau inclus) (în paranteze mov)	Introduceți modul CMPLX pentru a accesa funcția.
Verde (sau închis în paranteze verzi)	Introduceți modul BASE-N pentru a accesa funcția.


Pentru detalii despre setările inițializate, consultați "Configurarea setărilor calculatorului".

- Inițializați toate modulele și setările efectuând următoarea operațiune: 1 9 (CLR)1 (Configurare)=(Da).

Înlocuirea bateriei

Un nivel scăzut al bateriei este indicat de un afișaj slab, chiar dacă contrastul este ajustat, sau de neapariția imediată a cifrelor pe afișaj după ce porniți calculatorul. Dacă se întâmplă acest lucru, înlocuiți bateria cu una nouă. Important: Scoaterea bateriei va determina ștergerea tuturor conținuturilor din memoria calculatorului.

- Apăsăți 1A (OFF) pentru a opri calculatorul.
 - Pentru a vă asigura că nu porniți accidental alimentarea în timp ce înlocuiți Baterie, glisați carcasa tare pe partea din față a calculatorului (fx-991Es PLUS).
- Scoateți capacul așa cum se arată în ilustrație și înlocuiți bateria, având grijă ca capetele sale plus (+) și minus (-) să fie orientate corect.



3. Înlocuiți capacul.

- Inițializați calculatorul: 01 9 (CLR)3 (All)=(Da)
Nu săriți peste pasul de mai sus!

Specificații

Cerințe de putere:

fx-570ES PLUS: Baterie tip AAA R03(UM-4) X1

fx-991ES PLUS: Celulă solară încorporată; baterie tip buton LR44(GPA76) X1

Durata aproximativă a bateriei:

fx-570ES PLUS: 17.000 de ore (afișare continuă a cursorului intermitent) fx-991ES PLUS: 3 ani (pe baza unei ore de funcționare pe zi)

Consum de energie: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)

Temperatura de operare: 0°C până la


40°C (32°F până la 104°F) Dimensiuni:

fx-570ES PLUS: 13.8 (înălțime) X 80 (lățime) X 162 (adâncime) mm


1/2" (H) X 31/8" (W) X 63/16" (D)

fx-991ES PLUS: 11.1 (înălțime) X 80 (lățime) X 162 (adâncime) mm

3/8" (H) X 31/8" (W) X 63/16" (D)



FX-991ESs Plius FC-991ES PLUSAS FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES PLUSAS MAX FX-991EX S9 S10



Svarbi informacija

- Šiame vartotojo vadove pateikti ekranai ir iliustracijos (pvz., klavišų žymėjimai). Vadovas skirtas tik iliustraciniams tikslams ir gali skirtis nuo tikrųjų elementų, kuriuos jie vaizduoja.
- Šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Jokiais atvejais neturi UAB „Kompiuteris“ neatsako jokiame asmeniui už ypatingus, sąlytinis, atsitiktinis arba pasekminis nuostoliai, susiję su šio produkto ir su juo pateiktų prekių pirkimu ar naudojimu arba atsiradę dėl kompiuterių bendrove, UAB, neatsako už jokių išankstinių, susijusių su: bet kokios rūšies, kilusių iš bet kurios kitos šalies, susijusių su šio produkto ir su juo pateiktų prekių naudojimu.
- Laikykitės visą vartotojo dokumentaciją po ranka, kad ateityje galėtumėte ja naudotis.

Pavyzdžių operacijos

Šiame vadove pateikiami pavyzdiniai veiksmai nurodomi naudojant konkretai nurodyti, kad visos pavyzdinės operacijos atliekamos su skaitytuvu, esančiu pradineje numatytoje sąrankoje. Nurodami grąžinti skaitytuvą į pradinę numatytąją sąranką, naudokite procedūrą „Skaitytuvą inicijavimas“. Informacijos apie B ženkla, kurie rodomi Pavyzdinėse operacijose žr. „Skaitytuvą sąrankos konfigūravimas“.

Skaitytuvo inicijavimas

Atlikite šią procedūrą, kai norite inicijuoti skaitytuvą ir grąžinti skaitytuvą į pradinę numatytąją sąranką. Atminkite, kad šioji operacija taip pat ištrina visus duomenis, esančius skaitytuve atmintyje.

1 9 (CLR)3 (Viskas)=(Taip)

Saugumo priemonės



Baterija

Laikykitės baterijas mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Naudokite tik šiam skaitytuvui šiame vadove nurodyto tipo bateriją.

Tvarkymo atsargumo priemonės

- Net, jei skaitytuvas veikia normaliai, bent kartą pakeiskite bateriją. Kartą per trejus metus (LR44 (GPA76)) arba kas dvejus metus (R03 (UM-4)).
- Mūsų baterija gali nutekėti, todėl gali būti pažeistas ir neveikti skaitytuvas. Niekada nepalikite išsikrovusios baterijos skaitytuve. Nebandykite naudoti skaitytuvo, kai baterija visiskai išsikrovusi (fx-991ES PLUS).
- Baterija, kuri yra su skaitytuvu, stūk tiek išsikrauna per siuntos ir saugojimo. Dėl to gali prireikti jį pakeisti anksčiau nei įprasta numatoma akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė.
- Nenaudokite oksido baterijos* arba bet kokio kito tipo nikelio pagrindu pagamintos baterijos. Pirminis akumuliatorius su šiuo produktu. Tokių akumuliatorių ir produkto specifikacijų nesuderinamumas gali sutrumpinti akumuliatoriaus veikimo laiką ir sukelti produkto gedimą.
- Venkite naudoti ir laikyti skaitytuvą vietose, kuriose jis gali būti veikiamas Temperatūros krastutinumai ir didelis drėgnumas bei dulkių kiekis.
- Nespauskite skaitytuvo, nespauskite jo ir nemeskite.
- lenkimas.

Niekada nemeiginkite išardyti skaitytuvą.


- Noredami nuvalyti skaitytuvą išorę, naudokite minkštą, sausą skudurą. Kiekvieną kartą išmesdami skaitytuvą ar baterijas, būtinai tai darykite:

pagal jūsų srities įstatymus ir taisykles.

- * Šiame vadove naudojami įmonių ir produktų pavadinimai gali būti registruoti. preke ženkla arba jų atitinkamų savininkų prekių ženklai.

Kieto dėklo pasalinimas

Prieš naudodami skaitytuvą, nuslinkite jį kietąjį dėklą žemyn, kad jį nuimtumėte, o tada pritvirtinkite kietąjį dėklą prie skaitytuvą galo, kaip parodyta šalia esančioje iliustracijoje.



Įjungimas ir išjungimas

Paspauskite 0, kad įjungtumėte skaitytuvą.

Paspauskite 1A (ISJUNGTI) noredami išjungti skaitytuvą.

Automatinis išjungimas

Jūsų skaitytuvas automatiškai išjungs, jei maždaug 10 minučių neatliksite jokios operacijos. Jei taip atsitiks, paspauskite 0, kad vėl įjungtumėte.

Klavišas skaitytuvui įjungti

Ekrano kontrasto reguliavimas

Noredami parodyti KONTRASTO ekraną, atlikite šiuos veiksmus:

1N (SARANKOS)C6(J CONT'). Kitas, naudokite d ir e Pritaikyti kontrastas. Kai nustatymas bus toks, kokio norite, paspauskite A. Svarbu: jei reguliuojant ekrano kontrastą ekrano įskaitomumas nepagerėja, tai tikriausiai reiškia, kad baterija išsikrovusi. Pakeiskite bateriją.

Pagrindiniai ženkla

Paspaudžiant 1 arba S Klavišas, po kurio eina sekunde* Klavišas atlieka antrosios klavišų funkcijos funkciją. Antrinė funkcija nurodyta virš klavišų atspausdintame tekste. Štai ką reiškia skirtingų spalvų alternatyvių funkcijų klavišų tekstas.

Pakeičiama funkcija

nuodėmė-D

S

Klavišų funkcija

Jeigu raktas žymi tekstą ar tai spalva:	Tai reiškia:
Geltona	Paspauskite 1 ir tada raktas pasiekti Taikoma funkcija.
Raudona	Paspauskite S ir tada raktas įvesti taikomas kintamasis, konstanta arba simbolis.
Violetinė (arba uždaryta (in purple brackets))	Įveskite CMLX režimą, kad pasiektumėte funkciją.
Žalia (arba uždaryta (žalios skliausteliuose))	Įveskite BASE-N režimą, kad pasiektumėte funkciją.


Išsamia informacija apie inicijuotus nustatymus rasite skyriuje „Skaitytuvą sąrankos konfigūravimas“.

4. Visi režimai ir nustatymai inicijuojami atliekant šią operaciją: 1 9 (CLR)1(Setup)=(Taip).

Baterijos keitimas

Jei baterija išsikrovusi, ekranas bus blankus, net jei reguliuosite kontrastą, arba skaitytuvas gali neįkarto pasirodyti įjungus skaitytuvą. Jei taip nutinka, pakeiskite bateriją nauja. Svarbu: Išėmus bateriją, bus ištrinti visi skaitytuvo atminties turinys.

1. Paspauskite 1A (ISJUNGTI) norint išjungti skaitytuvą.
 - Noredami pakeisti saugiklį, įsitinkite, kad maitinimas yra išjungtas, kad netyla neįjungtumėte jo. baterija, uždeikite kietą dėklą ant skaitytuvo priekio (fx-991ES PLUS).
2. Nuimkite dangtelį, kaip parodyta paveikslėlyje, ir pakeiskite bateriją. rūpindamiesi, kad jo plus (+) ir minus (-) galai būtų nukreipti teisingai.



3. Pakeiskite dangtelį.

4. Inicializuokite skaitytuvą: 01 9 (CLR)3 (Taip)

Nepraileiskite aukščiau nurodyto veiksmo!

Specifikacijos

Maitinimo reikalavimai:

fx-570ES PLUS: AAA dydžio baterija R03(UM-4) X1

fx-991ES PLUS: Integruotas saulės elementas; mygtuko baterija LR44 (GPA76) X1

Apytikslis baterijos veikimo laikas:

fx-570ES PLUS: 17 000 valandų (nepertraukiamas mirksintis žymeklio rodymas) fx-991ES PLUS: 3 metai (remiantis viena valanda darbo per dieną)


Energijos sąnaudos: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)

Veikimo temperatūra: 0 °C iki 40 °C


(32 °F iki 104 °F) Matmenys:

fx-570ES PLUS: 13.8 (aukštis) X 80 (plotis) X 162 (gylis) mm
1/2"(A) X 31/8"(P) X 63/1"(G)

fx-991ES PLUS: 11.1 (aukštis) X 80 (plotis) X 162 (gylis) mm
3/8"(H) X 31/8"(W) X 63/8"(D)



FX-991ESs ARTISI FC-991ES ARTI FX-991MS FC-82MS-5 UL-991ES ARTI MAX FX-991EX S9 S10



Hiçbir zaman hesap makinesini parçalamaya çalışma.

- Hesap makinesinin dışını temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın.

Hesap makinesi veya pilleri atarken, bunu her zaman aşağıdaki şekilde yaptığınızdan emin olun:

Özellikle bulunduğunuz bölgedeki yasalara ve düzenlemelere uygun olarak.

Bu kılavuzda kullanılan şirket ve ürün adları tescilli olabilir.

ticari markalar veya ilgili sahiplerinin ticari markaları.


Sert Kılıfı Çıkarma

Hesap makinesini kullanmadan önce, çıkarmak için

sert kılıfını aşağı kaydırın ve ardından

sert kılıfı yakındaki resimde gösterildiği

gibi hesap makinesinin arkasına yapıştırın.



Güç Açma ve Kapatma

Hesap makinesini açmak için O tuşuna basın.

1A'ya basın (Hesap makinesini kapatmak için KAPALI).

Otomatik Kapanma

Hesap makineniz yaklaşık 10 dakika boyunca herhangi

bir işlem yapmazsanız otomatik olarak kapanacaktır. Bu

durumda, 0 tuşuna basarak tekrar açabilirsiniz.

hesap makinesini açmak için anahtar

Ekran Kontrastını Ayarlama

Aşağıdaki tuş işlemini gerçekleştirerek CONTRAST ekranını görüntüleyin:

1N (KURULUM)C6(I CONT'). Ardından, d'yi kullanın.

ve e ayarlama

Ayar istediğiniz gibi olduktan sonra, A'ya basın.

Önemli: Ekran kontrastını ayarlamak ekran okunabilirliğini iyileştirmiyorsa, bu muhtemelen pil gücünün düşük olduğu anlamına gelir. Pili değiştirin.

Anahtar İşaretlemeleri

1'e basmak veya S anahtarın ardından ikinci

Alternatif fonksiyon

ikinci tuşun alternatif işlevini

gerçekleştirir. Alternatif işlev, tuşun

üzerinde basılı metinle gösterilir.

Aşağıdakiler, alternatif fonksiyon tuşu metninin farklı

renklerinin ne anladığını göstermektedir.

sin-D
S

Tuş başlığı fonksiyonu

Eğer anahtar metni işaretliyorsa	Bu şu anlama geliyor:
bu renk mi:	
Sarı	1'e basın ve sonra erişmek için anahtar Uygulanabilir fonksiyon.
Kırmızı	BasınS ve ardından girdi tuşu Uygulanabilir değişken, sabit veya sembol.
Mor(veya kapalı mor renkte parantez içinde)	Fonksiyona erişmek için CMLX Moduna girin.
Yeşil (veya içinde yeşil köşeli parantezler	Fonksiyona erişmek için BASE-N Moduna girin.

Başlangıçta ayarlanan ayarlar hakkında bilgi için lütfen

"Hesap Makinesi Kurulumunu Yapılandırma" bölümüne bakın.

Aşağıdaki işlemi gerçekleştirerek tüm modları ve ayarları başlatın:

1 9(CLR)1(Kurulum)=(Evet).

Pili Değiştirme

Pilin azaldığında, kontrast ayarlanmış olsa bile ekran loş

olur veya hesap makinesini açtıktan hemen sonra ekranda

rakamlar görünmez. Bu durumda, pili yenisiyle değiştirin.

Önemli: Pili çıkarmak hesap makinesinin belleğindeki

tüm içeriğin silinmesine neden olur.


1. 1A'ya basın. (OFF) hesap makinesini kapatmak için.

Güç kaynağını değiştirirken yanlışlıkla açmamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

Pili takın, sert kutuyu hesap makinesinin önüne (fx-991ES PLUS) kaydırın.

Resimde gösterildiği gibi kapağı çıkarın ve pili değiştirin.

Doğru (+) ve (-) uçlarının doğru şekilde baktığından emin olarak.



3. Kapağı değiştirin.

4. Hesap makinesini başlat: 01

9 (CLR)3

(Evet)

Yukarıdaki adımı atlamayın!

Özellikler

Güç Gereksinimleri:

fx-570ES PLUS: AAA boyutunda pil R03(UM-4) X1

fx-991ES PLUS: Güneş pili; düğme pil LR44(GPA76) X1

Yaklaşık Pil Ömrü:

fx-570ES PLUS: 17.000 saat (yanıp sönen imlecin sürekli görüntülenmesi) fx-991ES

PLUS: 3 yıl (günde bir saat kullanım baz alınarak)

Güç Tüketimi: 0.0002 W (fx-570ES PLUS)

Çalışma Sıcaklığı: 0C ila 40C

(32°F ila 104°F) Boyutlar:

fx-570ES PLUS: 13.8 (Y) X 80 (G) X 162 (D) mm

1/2"(Y) X 31/8"(G) X 63/16"(D)

fx-991ES PLUS: 11.1 (Yükseklik) X 80 (Genişlik) X 162 (Derinlik) mm

3/s"(H) X 31/s"(W) X 63/s"(D)

Önemli Bilgi

- Bu Kullanıcı Kılavuzunda gösterilen ekranlar ve çizimler (tuş işaretleri gibi) yalnızca referans amaçlıdır ve gerçek üründen farklı olabilir.

Rehberler yalnızca gösterim amaçlıdır ve temsil

ettikleri gerçek öğelerden biraz farklılık gösterebilir.

- Bu kılavuzun içeriği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Hiçbir durumda olmayacak

Bu ürün ve beraberindeki ürünlerle ilgili veya bunların satın alınması

veya kullanılmasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan veya bunlardan kaynaklanan tali,

arızı veya sonuç olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir iddia ile sorumlu tutulamaz

bu ürünün ve beraberinde gelen öğelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü sorundan,

her türlü tarafça ortaya konabilecek her türlü iddiadan, talepten veya davadan sorumlu olmayacağız.

- Gelecekte başvurmak üzere tüm kullanıcı belgelerini el altında bulundurduğunuzdan emin olun.

Örnek İşlemler

Bu kılavuzdaki örnek işlemler, bir

açıkça belirtildiği gibi, tüm örnek işlemler hesap makinesinin

başlangıç varsayılan ayarlarında olduğunu varsayar. Hesap makinesini başlangıç

varsayılan ayarlarına döndürmek için "Hesap Makinesini Başlatma"

altındaki yordamı kullanın. B hakkında bilgi için ,ve görüntülenen işaretler

Örnek işlemlerde, "Hesap Makinesi Kurulumunu Yapılandırma" bölümüne bakın.

Hesap Makinesini Başlatma

Hesap makinesini başlatmak ve hesaplama modunu ve kurulumunu ilk

varsayılan ayarlarına döndürmek istediğinizde aşağıdaki işlemi gerçekleştirin. Bu işlemin

hesap makinesi belleğinde bulunan tüm verileri de temizlediğini unutmayın.

1 9 (CLR)3 (Hepsi)=(Evet)

Güvenlik Önlemleri



Pil

Pilleri küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Bu hesap makinesi için bu kılavuzda belirtilen pil türünü kullanın.

Kullanım Önlemleri

Hesap makinesi normal çalışıyor olsa bile, pili en azından değiştirin

Her üç yılda bir (LR44(GPA76) veya iki yılda bir (R03(UM-4)).

Ölü bir pil sızabilir ve hesap makinesine zarar verebilir veya

arızalanmasına neden olabilir. Ölü bir pili asla hesap makinesinde bırakmayın.

Pil tamamen bitmişken hesap makinesini kullanmaya çalışmayın (fx-991ES PLUS).

Hesap makinesiyle birlikte gelen pil, kullanım sırasında hafifçe boşalır.

Sevkiyat ve depolama nedeniyle, normal beklenen pil

ömründen daha kısa sürede değiştirilmesi gerekebilir.

Oksirid pil* veya nikel bazlı herhangi bir pil türü kullanmayın.

Bu ürünle birlikte birincil pil kullanın. Bu tür

pilleri ile ürün özellikleri arasındaki uyumsuzluk, daha kısa


pil ömrüne ve ürün arızasına neden olabilir.

- Hesap makinesinin kullanımı ve depolanması, maruz kaldığı alanlarda yapılmamalıdır.


Sıcaklık uçları ve büyük miktarda nem ve toz.

Hesap makinesini aşırı darbe, basınç veya

bükme



FX-991ESs ПЛЮС FC-991ES ПЛЮС FX-991MS FC-82MS-5 УЛ-991ЭС ПЛЮСМАКС FX-991EX S9 C10



Важная информация

- В этом руководстве пользователя показаны дисплеи и иллюстрации (например, обозначения клавиш). Руководства предназначены только для иллюстративных целей и могут несколько отличаться от фактических элементов, которые они представляют.
- Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.
- В любом случае не должно Компьютерная компания, ООО, несет ответственность перед кем-либо за особые, дополнительные, случайные или косвенные убытки, связанные с покупкой или использованием этого продукта и товаров, которые поставляются с ним.
- Компьютерная компания, ООО, не несет ответственности за любые претензии, любой вид, какой бы то ни было, любой другой стороной, возникающей в связи с использованием этого продукта и предметов, которые поставляются с ним.
- Обязательно храните всю пользовательскую документацию под рукой для дальнейшего использования.

Примерные операции

В этом руководстве образцы операций обозначаются с помощью значков. Если В частности, во всех примерах операций предполагается, что калькулятор находится в исходном состоянии по умолчанию. Чтобы вернуть калькулятор в исходное состояние по умолчанию, используйте процедуру, описанную в разделе «Инициализация калькулятора». Информация о ценке В примерах операций см. раздел «Настройка калькулятора».

Инициализация калькулятора

Выполните следующую процедуру, когда вы хотите инициализировать калькулятор и вернуть режим вычисления и настройки к их исходным значениям по умолчанию. Обратите внимание, что эта операция также очищает все данные, которые в данный момент находятся в памяти калькулятора.

1 9 (CLR)3 (Vce)=(Da)

Меры предосторожности



Батарея

- Храните батарейки в недоступном для маленьких детей месте.
- Используйте только тип батареи, указанный для этого калькулятора в данном руководстве.


Меры предосторожности при обращении

- Даже если калькулятор работает нормально, замените батарею не реже чем раз в три года (LR44(GPA76) или два года (R03(UM-4)).
- Сокращению срока службы батареи и неисправности продукта.
- Никогда не оставляйте разряженную батарею в калькуляторе. Не пытайтесь использовать калькулятор, когда батарея полностью разряжена (fx-991ES PLUS).
- Аккумулятор, поставляемый с калькулятором, немного разряжается во время перевозка и хранение. Из-за этого может потребоваться замена раньше, чем обычный ожидаемый срок службы батареи.
- Не используйте оксидную батарею* или любой другой тип батареи на основе никеля. Основная батарея с этим продуктом. Несовместимость между такими батареями и спецификациями продукта может привести к сокращению срока службы батареи и неисправности продукта.
- Избегайте использования и хранения калькулятора в местах, подверженных воздействию крайние температуры, а также большое количество влажности и пыли.
- Не подвергайте калькулятор чрезмерному удару, давлению или сгибанию.

- Никогда не пытайтесь разобрать калькулятор.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки внешней поверхности калькулятора. При утилизации калькулятора или батареек, убедитесь, что вы делаете это в соответствии с законами и правилами, действующими в вашем регионе.
- * В этом руководстве могут быть использованы зарегистрированные названия компаний и продуктов, товарные знаки или товарные знаки их соответствующих владельцев.

Удаление жесткого чехла

Перед использованием калькулятора сдвиньте его жесткий чехол вниз, чтобы снять его, а затем прикрепите жесткий чехол к задней части калькулятора, как показано на иллюстрации рядом.



Включение и выключение питания

Нажмите O, чтобы включить калькулятор.
Нажмите 1A (ВЫКЛ), чтобы выключить калькулятор.

Автоматическое выключение
Ваш калькулятор автоматически выключится, если вы не будете выполнять никаких операций в течение 10 минут. Если это произойдет, нажмите кнопку O, чтобы включить его снова.

Настройка контрастности дисплея

Нажмите клавишу CONTRAST, чтобы отобразить экран CONTRAST. 1H (НАСТРОЙКА)C6(J CONT'). Далее, используйте d и e отрегулировать Контрастность. После того, как вы установили нужный уровень контрастности, нажмите A.

Важно: Если регулировка контрастности дисплея не улучшает читаемость дисплея, это, вероятно, означает, что батарея разряжена. Замените батарею.

Ключевые Маркировки

Нажатие 1 или S ключ, за которым следует секунда. Альтернативная функция. Клавиша выполняет альтернативную функцию второй клавиши. Альтернативная функция обозначена текстом, напечатанным над клавишей. Следующее показывает, что означают разные цвета текста клавиш альтернативных функций.

грех-D

S

Клавиша функции

Если текст помечен ключом	Это означает:
Этот цвет:	
Желтый	Нажмите 1 и затем ключ для доступа к применимой функции.
Красный	Нажмите S и затем ключ для ввода применимые переменные, константы или символы.
Фиолетовый (или заключенный в фиолетовых скобках)	Введите режим CMPLX для доступа к функции.
Зеленый (или заключенный в зеленые скобки)	Введите режим BASE-N для доступа к функции.


Для получения информации о настройках по умолчанию, см. раздел "Настройка параметров калькулятора".

4. Выполните следующие действия, чтобы инициализировать все режимы и настройки: 1 9 (CLR)1(Настройка)=(Da).

Замена батареи

Низкий уровень заряда батареи отображается тусклым дисплеем, даже если контрастность отрегулирована, или отсутствием цифр на дисплее сразу после включения калькулятора. В этом случае замените батарею на новую. Важно: Извлечение батареи приведет к удалению всего содержимого памяти калькулятора.

1. Нажмите 1A (ВЫКЛ) чтобы выключить калькулятор.
 - Чтобы случайно не включить питание при замене аккумулятора, сдвиньте жесткий чехол на переднюю часть калькулятора (fx-991Es PLUS).
2. Снимите крышку, как показано на рисунке, и замените батарею, убедившись, что его концы с плюсом (+) и минусом (-) обращены правильно.



Калькулятор Casio fx-570ES PLUS

fx-991ES PLUS

3. Замените крышку.
4. Инициализировать калькулятор: 09 (CLR)3 (Da)
Не пропускайте шаг, описанный выше!

Технические характеристики

- Требования к питанию:
 - fx-570ES PLUS: Батарея типа AAA R03(UM-4) X1
 - fx-991ES PLUS: Встроенный солнечный элемент; кнопочный аккумулятор LR44(GPA76) X1
- Примерное время автономной работы:
 - fx-570ES PLUS: 17 000 часов (непрерывное отображение мигающего курсора) fx-991ES PLUS: 3 года (исходя из одного часа работы в день)
- Потребляемая мощность: 0.0002 Вт (fx-570ES PLUS)
- Рабочая температура: 0°C - 40°C (32°F - 104°F) Размеры:
 - fx-570ES PLUS: 13.8 (В) X 80 (Ш) X 162 (Г) мм 1/2"(В) X31/8"(Ш) X63/4"(Г)
 - fx-991ES PLUS: 11.1 (В) X 80 (Ш) X 162 (Г) мм 3/8"(В) X 31/8"(Ш) X 63/8"(Г)