

Minimaalsed telefoni nõuded pulsikellaga ühildamiseks:

Operatsioonisüsteem Android 4.4 või iOS 7.1

Bluetooth 4.0

Kuidas pulsikella telefoniga ühildada?

1. Lae alla rakendus Veryfit 2.0

Rakenduse allalaadimiseks on kaks võimalust. Esimene on leida rakendus "Veryfit 2.0" App Store või Google Play Store keskkonnast ja see alla laadida. Teine võimalus on QR-koodi abil allalaadimine, mille leiab pulsikella karbilt või kellaga kaasas olevast kasutusjuhendist. (QR-koodi lugemiseks on eelenevalt vaja alla laadida QR-koodi lugeja, mis on hõlpsasti leitav nii App Store kui ka Google Play Store keskkonnast). QR-koodi lugemisel avatakse link, mille kaudu saab vastava pulsikella rakenduse telefoni laadida.

2. Pulsikella aktiveerimine ja laadimine

Lülita pulsikell sisse. Kui esimesel korral nuppu all hoides pulsikell sisse ei lülitu, siis on vaja kella laadida. Selleks tuleb laadija kolme otsaga osa kella tagumisel poolel oleva kolme klemmiga vastakuti panna ja ühendada USB.

3. Pulsikella ühildamine

Veendu, et oled telefonis lülitanud sisse bluetooth'i. Kui telefoni operatsioonisüsteem on Android 6.0 või uuem, siis sõltuvalt telefonist võib tarvilik olla ka asukoha jagamise (location) sisselülitamine. Seejärel ava rakendus "Veryfit 2.0" ja lülita sisse pulsikella ekraan, vajutades küljel olevale nupule. Kui rakendus leidis pulsikella üles, vajutage kella nimele, et luua telefoni ja pulsikella vaheline ühendus. Kui ei leidnud, siis veenduge, et kella aku oleks laetud, bluetooth telefonis sisse lülitatud ja telefoni kaugus kellast ühendamise hetkel oleks vähem kui 0.5 meetrit.

Kuidas pulsikella kasutada?

Kui kella ja telefoni vahel on ühendus loodud, siis edaspidi toimub pulsikella kogutud andmete ülekanne telefoni automaatselt (eeldusel, et bluetooth on sisse lülitatud).

Pulsikella küljel olevale nupule vajutades saab kella menüüs ringi liikuda. Kui soovite kella menüüsse lisada "äratuse" ja "leia minu telefon" valikud, siis selleks tuleb need telefoni rakenduses aktiveerida.

Pulsikella küljel olevat nuppu all hoides kuvatakse teine osa menüüst, mis on eelkõige mõeldud sportimiseks (kuvatakse andmed viimasest treeningust). Erinevaid andmeid saab vaadata nupule vajutades. Kahe kiire vajutusega alustab stopper aja võtmist ning algab pulsikellal uue treeningu režiim, millega kustutatakse eelmise treeningu andmed. Sellest menüüst esimesse menüüsse tagasi saamiseks tuleb kella küljel olevat nuppu all hoida.