

Ex8NLA EL

Status indication

Press TEST button half-yearly

Indicator light, see the table below

Circuit-breaker status	Indicator light color	Instruction
In close position	Blue always bright	In normal service
	Blue flashing 5 times/s	Abnormal by self-test
	Blue flashing 1 times/s	Overvoltage (>280V)
Reclose after tripped	Red flashing 10s	Residual current fault
	Red and blue flashing alternately 10s	Series or parallel arc fault

Status jaštoje	Barva indikacišního světlāja	Instrukcija
V zapnuté pozici	Modrá svítí trvale	V běžném provozu
	Modrá bliká 5 krát/s	Abnormalita při testu
Zapnutí po vybití	Červená bliká 10 s	Chyba reziduálního proudu
	Červená a modrá bliká střídavě 10 s	Sériový nebo paralelní obluk

Stare intrupător	Culoarea lumii indicatoare	Instrucțiuni
În poziție închisă	Albastru intermitent de 5 ori/s	Anormal prin auto-test
	Albastru intermitent de 1 ori/s	Supratensiune (280V)
Reînchideți după deșchidere	Roșu intermitent 10s	Defect de curent rezidual
	Roșu și albastru intermitent alternativ 10s	Defect de arc în serie sau paralel

Status wylącznika	Kolor wskaźnika	Komentarz
Zamknięty (włączony)	Niebieski	Praca normalna
	Niebieski miga 5 razy/s	Praca awaryjna (test samoczynny)
Zamknięty (włączony) ponownie po wyłączeniu	Czerwony miga 10 sek.	Błąd - wystąpienie zjawiska upływu
	Niebieski / Czerwony miga naprzemiennie 10s	Błąd - iskrzenie

Состояние на прерывателе	Цвет на светлинния индикатор	Инструкция
В затворена позиция	Свети постоянно синя светлина	В нормална експлоатация
	Свети светлина мига 5 пъти/сек.	Неправилно при самотестване
	Свети светлина мига 1 пъти/сек.	Пренапрежение (280)
Затворена след изключване	Червената светлина мига 10 сек.	Грешка при остатъчен ток
	Червената и синята светлина мигат последователно 10 сек.	Сериен или паралелен ток-искра на електроинсталация

Статус автоматического выключателя	Цвет индикатора	Инструкция
Включено	Постоянно светится синий индикатор	Нормальный стан
	Мигание синим 5 раз/сек	Аварийное состояние на зад. самотестировании
Включено после отключения	Мигание синим 1 раз/сек	Перенапряжение (>280 VAC)
	Мигание черным 10сек	Критическое нарушение тока
	Мигание черным и синим 10сек	Критическое нарушение тока

Status istička	Farba svetelného indikátora	Inštrukcie
Vypnutý stav	Modrá svítí trvalo	V běžném provozu
	Modrá bliká 5 krát/s	Abnormalita při testu
	Modrá bliká 1 krát/s	Prepětí (>280V)
Zapnutí po vybití	Červená bliká 10s	Chyba reziduálního proudu
	Červená a modrá bliká střídavě 10s	Sériový nebo paralelní obluk

Status prekidača	Boja svetleja indikатора	Uputstvo
Položaj uključeno	Svetli uvek plavo	U normalnom radu
	Trpeći plavo 5/s	Signalizacija pri automatskom testiranju
Uključenje nakon ispada	Trpeći crveno 10s	Preopterećenje (280V)
	Crveno i plavo naizmjenično trpeći 10s	Opasno stanje (ostaci struje ili iskrarenje)

Automatino jungimo būklė	Indikatoriaus šviesos spalva	Instrukcija
Įjungta	Mėlyna svitėi trvalai	Įprastas darbo režimas
	Mėlyna miksai 5 kartais/s	Klaida savitiekio metu
	Mėlyna miksai 1 kartais/s	Viršįtampių (>280 V)
Įjungta pakartotinai po suveikimo	Raudona miksai 10 sekundoms	Užklausos srovės gedimas
	10 sekundoms raudona mėlyna miksai	Įtampa už įprastinę

Strávas sčítač status	Indikatora gaismas krása	Instrukcija
Atzvērtā stāvoklī	Zilā diģa pastāvīgi	Normālais darbības režīms
	Zilā mīga 5 reizes sekundē	Pārslēdzamā kļūda
Atkārtoti atzvērtiet pēc noslēdzes	Zilā mīga 1 reizi sekundē	Pārtēvuma spriegums (280V)
	Sarkans mīga 10 sekundēs	Atlikušās strāvas kļūda
	Sarkans un zilā mīga pārmaiņus 10 sekundēs	Sērijas vai paralēlās īskras

Kaitseolüti oleik	Indikaatoritule värv	Juhis
Suletud asendis	Sinine alati heledam	Tavaline kasutuse korral
	Sinine vilgub 5 korda	Ebanormaalne enese testi järgi
	Sinine vilgub 1 korda	Ülepinge (>280V)
Sulge uuesti peale katkestust	Purane vilgub 10s	Liigvoolu viga
	Purane ja sinine vilgub vahelduvis 10s	Režiim või paralleelne viga

Ex8NLA EL

In order to protect the environment, when the product or its components are scrapped, please dispose of it as industrial waste or hand it over to the recycling station for disassemblage, recycling and reuse according to relevant national regulations.

Printed with environment-friendly paper
Copyright © NOARK. All Rights Reserved
Manufacturer: NOARK Electric (Shanghai) Co., Ltd.
3857 Shian Road Songjiang District, Shanghai
Importer: NOARK Electric Europe s.r.o. Sezemická
2757/2 1193 00 Praha 5 | Czech Republic
www.noark-electric.eu
2253L1630/0001

Ex8NLA EL

AFDD with residual current operated function
Obložková ochrana s proudovým chráničem
AFDD cu funcție de curent rezidual
AFDD z funkcija wylącznika różnicowoprądowego
Дифова заштита с токов протектор
AFDD з функцією виявлення диференційного струму
Obložková ochrana s proudovým chráničem
AFDD sa zaštitom od diferencijalne struje
AFDD su tuotekko rešes funktioja
AFDD ar nprilpides strāvu darbināma funkcija
AFDD koos rikkevoolu funktsiooniga

1

NOARK

Ex8NLA EL

Mounting instructions
Montážní návod
Montážne inštrukcie
Instrukcija montazu
Instrucțiuni de asamblare
Montageanweisung
Instructions de montage
Instrukcija po montaži
Montieringsanvisning
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Osszeszerelési útmutató

2

Asemusschjeita
Montage-instructies
Instrucções de montagem
Navodila za montažo
Οδηγίες εγκατάστασης
Инструкции за инсталтиране
Montieringsvejledning
Montažu upute
Surinkimo instrukcijos
Instalācijas instrukcijas
Сопублика упутовство
Paigaldusjuhendid

Ex8NLA EL

3

Caution: Installation by electricians only
 Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací
 Varovanie: Montáž iba osobou s elektrotech. kvalifikáciou
 Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów
 Atentie: Instalare numai de catre electricieni
 Vorsicht: Montage nur durch Elektrofachkräfte
 Attention: Montage uniquement par un electricien
 Осторожно: Монтаж только электрика

Ex8NLA EL

4

Installation dimensions (unit: mm)

Ex8NLA EL

5

Installation

Ex8NLA EL

6

Disassembly

Ex8NLA EL

7

Wiring mode

Connection tool	22
Wiring capability	1-10 mm²
	12mm
Tightening torque	2 N·m