

DE STEINEL Vertrieb GmbH

Dieselstraße 80-84
33442 Herzebrook-Clarholz
Tel: +49/5245/448-188
www.steinell.de

AT Steinel Austria GmbH

Hirschstettner Strasse 19/A/2/2
A-1220 Wien
Tel.: +43/1/2023470
info@steinell.at

CH PUAG AG

Oberebenestrasse 51
CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888
info@puag.ch

GB STEINEL U.K. LTD.

25, Manasty Road · Axis Park
Orton Southgate
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP
Tel.: +44/1733/366-700
steinell@steinell.co.uk

IE Socket Tool Company Ltd

Unit 714 Northwest Business Park
Kilshane Drive · Ballycoolin · Dublin 15
Tel.: 00353 1 8809120
info@sockettool.ie

FR STEINEL FRANCE SAS

ACTICENTRE - CRT 2
Rue des Famards - Bât. M - Lot 3
F-59818 Lesquin Cedex
Tél.: +33/3/20 30 34 00
info@steinellfrance.com

NL Van Spijk B.V.

Postbus 2
5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 402
5688 HP OIRSCHOT
Tel. +31 499 571810
info@vanspijk.nl
www.vanspijk.nl

BE VSA Belgium

Hagelberg 29
B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050
info@vsabelgium.be
www.vsabelgium.be

LU Minusines S.A.

8, rue de Hogenberg
L-1022 Luxembourg
Tél. : (00 352) 49 58 58 1
www.minusines.lu

ES SAET-94 S.L.

C/ Trepadella, nº 10
Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49
saet94@saet94.com

IT STEINEL Italia S.r.l.

Largo Donegani 2
I-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231
info@steinell.it
www.steinell.it

PT F.Fonseca S.A.

Rua Joao Francisco do Casal, 87/89
Esgueira, 3800-266 Aveiro - Portugal
Tel. +351 234 303 900
ffonseca@ffonseca.com
www.ffonseca.com

SE KARL H STRÖM AB

Verktygsvägen 4
SE-553 02 Jönköping
Tel.: +46 36 550 33 00
info@khs.se
www.khs.se

DK Roliba A/S

Hvidkærvej 52
DK-5250 Odense SV
Tel.: +45 6593 0357
www.roliba.dk

FI Oy Hedtec Ab

Lauttasaarentie 50
FI-00200 Helsinki
Puh.: +358/207 638 000
valaistus@hedtec.fi
www.hedtec.fi/valaistus

NO Vilan AS

Olaf Helsetsvai 8
N-0694 Oslo
Tel.: +47/22725000
post@vilan.no
www.vilan.no

GR PANOS Lingonis + Sons O. E.

Aristofanous 8 Str.
GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/3212021
lygonis@otenet.gr

TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Hali Rifat Paşa mahallesi
Yüzerhavuz Sokak
PERPA Ticaret Merkezi A Blok
Kat 5 No.313
Şişli / İSTANBUL
Tel.: +90 212 220 09 20
iletisim@saosteknoloji.com.tr
www.saosteknoloji.com.tr

CZ ELNAS s.r.o.

Oblekovicke 394
CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515/220126
info@elnas.cz · www.elnas.cz

PL „LL“ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Byków, ul. Wrocławska 43
PL-55-095 Mirków
Tel.: +48 71 3980818
handlowy@langelukaszuk.pl
www.langelukaszuk.pl

HU DINOCOOP Kft

Radvány u. 24
H-1118 Budapest
Tel.: +36/1/3193064
dinocoop@dinocoop.hu

LT KVARCAS

Neries krantine 32
LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030
info@kvarcas.lt

EE Fortronic AS

Tööstuse tee 10,
EST-61715, Tõrvandi,
Ülenurme vald, Tartumaa
Tel.: +372/77/475208
info@fortronic.ee
www.fortronic.ee

SI ELEKTRO – PROJEKT PLUS D.O.O.

Suha pri Predosjah 12
SLO-4000 Kranj
PE GRENC 2
4220 Škofja Loka
Tel.: 00386-4-2521645
GSM: 00386-40-856555
info@elektroprojektplus.si
www.priporocam.si

SK NECO SK, A.S.

Ružová ul. 111
SK-01901 Ilava
Tel.: +41/42/4 45 67 10
neco@neco.sk
www.neco.sk

RO Steinel Distribution SRL

Parc Industrial Metrom
RO-500269 Brasov
Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: +40(0)268 53 00 00
www.steinell.ro

HR Daljinsko upravljanje d.o.o.

Bedricha Smetane 10
HR-10000 Zagreb
t/ 00385 1 388 66 77
daljinsko-upravljanje@inet.hr
www.daljinsko-upravljanje.hr

LV Ambergs SIA

Brivibas gatve 195-16
LV-1039 Riga
Tel.: 00371 67550740
www.ambergs.lv

BG ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД

Бул. Климент Охридски № 68
1756 София, България
Тел.: +359 2 700 45 45 4
info@tashev-galving.com
www.tashev-galving.com

RU Best - Snaб

ул.1812 года, дом 12
121127 Москва · Россия
Tel: +7 (495) 280-35-53
info@steinell.su
www.steinell.su

CN STEINEL China

Representative Office
Shanghai Rm. 25 A,
Huadu Mansion No. 838
Zhangyang Road Shanghai 200122
Tel: +86 21 5820 4486
james.chai@steinell.cn
info@steinell.cn
www.steinell.cn



110058645_07/2017_K Technische Änderungen vorbehalten. / Subject to technical modification without notice.








STEINEL®
Intelligent technology



Information
L265 LED

DE GB FR NL IT ES PT SE DK FI NO GR TR HU CZ SK PL RO SI HR EE LT LV RU BG CN





DE Montageanleitung

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für das Vertrauen, das Sie uns beim Kauf Ihrer neuen STEINEL-SensorLeuchte entgegengebracht haben. Sie haben sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt entschieden, das mit größter Sorgfalt produziert, getestet und verpackt wurde.

Bitte machen Sie sich vor der Installation mit dieser Montageanleitung vertraut. Denn nur eine sachgerechte Installation und Inbetriebnahme gewährleistet einen langen, zuverlässigen und störungsfreien Betrieb. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer neuen STEINEL-SensorLeuchte.

Das Prinzip 13

LED-Lichtkranz und Power-LED-Effektlicht
Die LED's leuchten dämmerungsgesteuert. Ideal, um z. B. Hausnummern dauerhaft zu beleuchten. Auf Wunsch auch nur bei Bewegung.

Zugeschaltetes LED-Leuchtmittel bei Personenerkennung
Wird vom Minisensor eine Person erkannt, so schaltet sich das LED-Leuchtmittel für die eingestellte Zeit ein.

Der integrierte Hochleistungs-Infrarot-Sensor besteht aus einem 360° Doppelsensor, der die unsichtbare Wärmestrahlung von sich bewegenden Körpern (Menschen, Tieren etc.) erfasst.

Diese so erfasste Wärmestrahlung wird elektronisch umgesetzt und schaltet die Leuchte automatisch ein. Durch Hindernisse wie z. B. Mauern oder Glasscheiben wird keine Wärmestrahlung erkannt, es erfolgt also auch keine Schaltung. Es wird ein Erfassungswinkel von 360° mit einem Öffnungswinkel von 90° erreicht. Feldüberwachung unterhalb des Sensors gewährleistet einen Unterkriechschutz.

Wichtig: Die sicherste Bewegungserfassung haben Sie, wenn die SensorLeuchte seitlich zur Gehrichtung montiert wird und keine Hindernisse (wie z. B. Bäume, Mauern etc.) die Sicht des Sensors behindern. Die Reichweite ist eingeschränkt, wenn Sie direkt auf die Leuchte zugehen.

! Sicherheitshinweise

- Bei der Montage muss die anzuschließende elektrische Leitung spannungsfrei sein. Daher als Erstes Strom abschalten und Spannungsfreiheit mit einem Spannungsprüfer überprüfen.
- Bei der Installation der SensorLeuchte handelt es sich um eine Arbeit an der Netzspannung. Sie muss daher fachgerecht nach den landesüblichen Installationsvorschriften und Anschlussbedingungen durchgeführt werden. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Reparaturen dürfen nur durch Fachwerkstätten durchgeführt werden.
- Das Leuchtenglas ① muß mit dem Dichtungsring ⑥ fest mit dem Leuchtengehäuse ③ verschraubt werden.

Gerätebeschreibung

- | | |
|--|--|
| ① Leuchtenglas | ⑥ Dichtungsring |
| ② Sicherungsschraube | ⑦ Rastnase zum Entnehmen der Sensoreinheit |
| ③ Leuchtengehäuse | ⑩ Zeiteinstellung |
| ④ Wandhalter | ⑪ Dämmerungseinstellung |
| ⑤ LED-Lichtkranz | ⑫ Programmeinstellung |
| ⑥ Power-LED-Effektlicht | ⑬ Das Prinzip |
| ⑦ Minisensoreinheit (entnehmbar zur komfortablen Funktionseinstellung) | ⑭ Justierung Erfassungsbereich |
| ⑧ Dichtstopfen | ⑮ Dauerlichtfunktion |
| | ⑯ Betrieb / Pflege |

Installation

Der Montageort sollte mindestens 50 cm von einer anderen Leuchte entfernt sein, da Wärmestrahlung zur Auslösung des Systems führen kann. Um die angegebene Reichweite von 8 m zu erzielen, sollte die Montagehöhe ca. 1,8 – 2 m betragen.

Phase (**L**), Neutralleiter (**N**) werden an die Lüsterklemme angeschlossen. Ein Vertauschen der Anschlüsse führt im Gerät oder Ihrem Sicherungskasten später zum Kurzschluss. In diesem Fall müssen die einzelnen Kabel identifiziert und neu montiert werden. Schutzleiter (**PE**) isolieren und einfach beilegen.

Anschluss der Netz- und Verbraucherzuleitung (s. Abb.)
Die Netzzuleitung besteht aus einem 3-adrigen Kabel:
L = Phase (meistens schwarz oder braun)
N = Neutralleiter (meistens blau)
PE = Schutzleiter (grün/gelb)

Hinweis: In die Netzzuleitung kann selbstverständlich ein Netzschalter zum Ein- und Ausschalten montiert sein. Für die Funktion Dauerlicht ist dies Voraussetzung (s. Kapitel Dauerlichtfunktion) ⑮.


Im Zweifel müssen Sie die Kabel mit einem Spannungsprüfer identifizieren; anschließend wieder spannungsfrei schalten.

Funktionen ⑩, ⑪, ⑫

Nach der Installation kann die SensorLeuchte in Betrieb genommen werden. Auf der abnehmbaren Sensoreinheit befinden sich die Stellregler zur Zeit-, Dämmerungs- und Programmeinstellung. Nach Betätigen der Rastnase ⑨ mit

einem Schlitz-Schraubendreher kann die Sensoreinheit zur komfortablen Einstellung entnommen werden. Dabei schaltet die SensorLeuchte auf Dauerlicht.

Ausschaltverzögerung (Zeiteinstellung) ⑩ (Werkseinstellung: 5 Sek.)




Stufenlos einstellbare Leuchtdauer von 5 sek. bis 15min.
Einstellregler auf - gestellt = kürzeste Zeit (5 Sek.)
Einstellregler auf + gestellt = längste Zeit (15 min.)
Bei Einstellung des Erfassungsbereiches wird empfohlen die kürzeste Zeit – zu wählen.

Dämmerungseinstellung (Ansprechschwelle) ⑪ (Werkseinstellung: Tageslichtbetrieb 2000 Lux)



Stufenlos einstellbare Ansprechschwelle des Sensors von 2 – 2000 Lux.
Einstellregler auf ☀️ gestellt = Tageslichtbetrieb ca. 2000 Lux.
Einstellregler auf 🌙 gestellt = Dämmerungsbetrieb ca. 2 Lux.
Zur Einstellung des Erfassungsbereiches bei Tageslicht ist der Einstellregler auf ☀️ (Tageslichtbetrieb) zu stellen.

Programmeinstellung ⑫ (Werkseinstellung: Programm 1)



Die folgenden Programme beziehen sich nur auf den LED-Lichtkranz und das Power-LED-Effektlicht. Das Hauptlicht schaltet ab eingestelltem Dämmerungswert bei Bewegung immer ein und nach abgelaufener Zeiteinstellung wieder aus.

Programm 1 + 2: Komfortprogramm LED:

- LEDs leuchten ab eingestelltem Dämmerungswert die ganze Nacht.

Programm 3: Komfort-Sparprogramm LED*:

- LEDs leuchten ab eingestelltem Dämmerungswert bis Mitte der Nacht.
- Danach schalten die LEDs bei Bewegung ein.

Programm 4: Standardprogramm LED:

- LEDs schalten bei Bewegung ein.
- Nach abgelaufener Zeiteinstellung gehen LEDs aus



* Hinweis zu Komfort-Sparprogramm LED 3:

In dem Sensor ist keine Uhr integriert, die Mitte der Nacht wird nur über die Länge der Dunkelphasen ermittelt. Daher ist es für eine einwandfreie Funktion wichtig, dass die Leuchte während dieser Zeit dauerhaft mit Spannung versorgt wird. Während der ersten Nacht (Einmessphase) sind die LEDs komplett aktiv. Die Werte werden netzausfallsicher gespeichert.

Wir empfehlen, die Spannung im Programm 3 nicht zu unterbrechen. Die Werte werden über mehrere Nächte ermittelt, daher sollte im evtl. Fehlerfall über mehrere Nächte beobachtet werden, ob sich die Ausschaltzeit der LEDs in Richtung Mitte der Nacht verändert.

Justierung Erfassungsbereich ⑭

Je nach Bedarf kann der Erfassungsbereich eingeschränkt werden. Die beiliegenden Abdeckblenden dienen dazu, beliebig viele Linsensegmente abzudecken. Somit werden Fehlschaltungen durch z. B. Autos, Passanten etc. ausgeschlossen

oder Gefahrenstellen gezielt überwacht. Die Abdeckblenden und Abdeckfolien können entlang der vorgeneteten Einteilungen getrennt werden. Danach werden sie einfach auf die Linse gesteckt, bzw. geklebt.

Dauerlichtfunktion ⑮

Wird ein Netzschalter in die Netz-zuleitung montiert, sind neben dem einfachen Ein- und Ausschalten folgende Funktionen möglich:

Sensorbetrieb

1) Licht einschalten (wenn Leuchte AUS):

Schalter 1 x AUS und AN.
Leuchte bleibt für die eingestellte Zeit an.

2) Licht ausschalten (wenn Leuchte AN):

Schalter 1 x AUS und AN.
Leuchte geht aus bzw. in den Sensorbetrieb über.

Dauerlichtbetrieb

1) Dauerlicht einschalten:

Schalter 2 x AUS und AN. Die Leuchte wird für 4 Stunden auf Dauerlicht gestellt (rote LED leuchtet hinter der Linse). Anschließend geht sie automatisch wieder in den Sensorbetrieb über (rote LED aus).

2) Dauerlicht ausschalten:

Schalter 1 x AUS und AN. Leuchte geht aus bzw. in den Sensorbetrieb über.

Wichtig:

Das mehrmalige Betätigen des Schalters sollte schnell hintereinander erfolgen (im Bereich 0,5 – 1 Sek.).

Technische Daten

Abmessungen (H x B x T):	295 x 72 x 105
Netzanschluss:	230 – 240 V, 50 Hz
Leistung:	12 W LED-Effektlicht und LED-Powerlicht, ca. 1 W nur Energiesparleuchtmittel mit max. Ø 48 mm / max. 15 W
Erfassungswinkel:	360° mit 90° Öffnungswinkel und Unterkriechschutz
Reichweite des Sensors:	max. 8 m rundum
Zeiteinstellung:	5 Sek. – 15 Min.
Dämmerungseinstellung:	2 – 2000 Lux
Programmeinstellung:	4 praxisorientierte Programme (s. oben)
Dauerlicht:	schaltbar (4 Std.) Voraussetzung: Schalter in Netz-zuleitung
Temperaturbereich:	-10 °C bis +50 °C
Schutzart:	IP 44
Schutzklasse:	II

Technische Daten des beiliegenden LED-Leuchtmittels

Leistung:	8,5 W / E27
Lichtstrom/Effizienz:	674 lm / 79,3 lm/W
Farbwiedergabe-Index:	RA ≥ 80
Farbtemperatur:	3000 K (warmweiß)
LED Lebensdauer:	25.000 Stunden

Betrieb/Pflege ⑯

Die SensorLeuchte eignet sich zum automatischen Schalten von Licht. Witterungseinflüsse können die Funktion der SensorLeuchte beeinflussen, bei starken Windböen, Schnee, Regen, Hagel kann es zu einer Fehlauslösung kommen, da die plötzlichen Temperaturschwankungen nicht von Wärmequel-

len unterschieden werden können. Die Erfassungslinse kann bei Verschmutzung mit einem feuchten Tuch (ohne Reinigungsmittel) gesäubert werden. Zur Reinigung des LED-Lichtkranzes ⑤ kann die Minisensoreinheit ⑦ entnommen werden.

CE Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

- RoHS-Richtlinie 2011/65/EG
- WEEE-Richtlinie 2012/19/EG

Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
SensorLeuchte ohne Spannung	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherung defekt, nicht eingeschaltet, Leitung unterbrochen ■ Kurzschluss 	<ul style="list-style-type: none"> ■ neue Sicherung, Netzschalter einschalten; Leitung mit Spannungsprüfer überprüfen ■ Anschlüsse überprüfen

Betriebsstörungen

Störung	Ursache	Abhilfe
SensorLeuchte schaltet nicht ein	<ul style="list-style-type: none"> ■ bei Tagesbetrieb, Dämmerungseinstellung steht auf Nachtbetrieb ■ LED-Leuchtmittel defekt ■ Netzschalter AUS ■ Sicherung defekt ■ Erfassungsbereich nicht gezielt eingestellt ■ interne elektrische Sicherung wurde aktiviert (rote LED blinkt schnell) ■ Netzanschlussklemme nicht richtig aufgesteckt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ neu einstellen (Regler ⑪) ■ austauschen ■ Einschalten ■ neue Sicherung, evtl. Anschluss überprüfen ■ neu justieren ■ SensorLeuchte aus- und nach ca. 5 Sek. wieder einschalten ■ Klemme fest zusammendrücken
SensorLeuchte schaltet nicht aus	<ul style="list-style-type: none"> ■ dauernde Bewegung im Erfassungsbereich ■ Sensoreinheit ist nicht eingerastet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereich kontrollieren und evtl. neu justieren ■ Sensoreinheit mit leichtem Druck einrasten
LEDs gehen nicht wie gewünscht um ca. Mitternacht aus	<ul style="list-style-type: none"> ■ externe Lichtquelle (z. B. anderer Bewegungsmelder oder -leuchte) schaltet die SensorLeuchte inaktiv 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SensorLeuchte gegen das fremde Licht abschotten, SensorLeuchte mehrere Tage beobachten, sie benötigt einige Zeit, um sich wieder auf den richtigen Wert einzustellen
LEDs schalteten nicht komplett aus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Komfortprogramm gewählt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programmwahlschalter auf 4
SensorLeuchte schaltet unerwünscht ein	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wind bewegt Bäume und Sträucher im Erfassungsbereich ■ Erfassung von Autos auf der Straße ■ plötzliche Temperaturveränderung durch Witterung (Wind, Regen, Schnee) oder Abluft aus Ventilatoren, offenen Fenstern 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereich umstellen ■ Bereich umstellen ■ Bereich verändern, Montageort verlegen
SensorLeuchte Reichweitenveränderung	<ul style="list-style-type: none"> ■ andere Umgebungstemperaturen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Erfassungsbereich durch Abdeckschalen genau einstellen
Rote LED blinkt schnell	<ul style="list-style-type: none"> ■ interne Sicherung aktiviert 	<ul style="list-style-type: none"> ■ SensorLeuchte aus- und nach 5 Sek. wieder einschalten
LED-Lichtkranz trotz Dunkelheit aus	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programm 3 oder 4 gewählt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programm ändern

Herstellergarantie

Herstellergarantie der STEINEL Vertrieb GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres STEINEL-Produkts, das höchste Qualitätsansprüche erfüllt. Aus diesem Grund leisten wir als Hersteller Ihnen als Endkunde gerne eine unentgeltliche Garantie gemäß den nachstehenden Bedingungen: Wir leisten Garantie durch kostenlose Behebung der Mängel (nach unserer Wahl: Reparatur, Austausch ggf. durch ein Nachfolgemodell oder Rückerstattung des Kaufpreises), die innerhalb der Garanzzeit auf einem Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Die Garanzzeit für Ihr erworbenes STEINEL-Produkt beträgt 3 Jahre (bei Produkten der XLED home-Serie 5 Jahre) und beginnt mit dem Kaufdatum Ihres Produktes. Diese Herstellergarantie lässt gesetzliche Gewährleistungsansprüche, die Ihnen als Verbraucher gegenüber dem Verkäufer nach geltendem Recht einschließlich besonderer Schutzbestimmungen für Verbraucher zustehen können, unberührt. Die hier beschriebenen Leistungen gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen und beschränken oder ersetzen diese nicht.

Ausdrücklich ausgenommen von dieser Garantie sind alle auswechselbaren Leuchtmittel. Darüber hinaus ist die Garantie ausgeschlossen:

- bei einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß von Produktteilen oder Mängeln am STEINEL-

Produkt, die auf gebrauchsbedingtem oder sonstigem natürlichem Verschleiß zurückzuführen sind,

- bei nicht bestimmungs- oder unsachgemäßem Gebrauch des Produkts oder Missachtung der Bedienungshinweise,
- wenn An- und Umbauten bzw. sonstige Modifikationen an dem Produkt eigenmächtig vorgenommen wurden oder Mängel auf die Verwendung von Zubehör-, Ergänzungs- oder Ersatzteilen zurückzuführen sind, die keine STEINEL-Originalteile sind,
- wenn Wartung und Pflege der Produkte nicht entsprechend der Bedienungsanleitung erfolgt sind,
- wenn Anbau- und Installation nicht gemäß den Installationsvorschriften von STEINEL ausgeführt wurden,
- bei Transportschäden oder -verlusten.

Geltendmachung

Wenn Sie Ihr Produkt reklamieren wollen, senden Sie es bitte vollständig und frachtfrei mit dem Original-Kaufbeleg, der die Angabe des Kauf-datums und der Produktbezeichnung enthalten muss, an Ihren Händler oder direkt an uns, die STEINEL Vertrieb GmbH - Reklamationsabteilung-, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz.

Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren Kaufbeleg bis zum Ablauf der Garanzzeit sorgfältig aufzubewahren. Für Transportkosten und -risiken im Rahmen der Rücksendung übernehmen wir keine Haftung.



GB Installation instructions

Dear Customer,

Congratulations on purchasing your new STEINEL SensorLight and thank you for the confidence you have shown in us. You have chosen a high-quality product that has been manufactured, tested and packed with the greatest care.

Principle ⑬

LED light corona and Power LED effect light

The LEDs are twilight controlled. Ideal for permanently illuminating house numbers, for example. If preferred, also only in response to movement.

Activation of LED lamp on detecting persons

When the mini-sensor detects a person, the LED lamp comes ON for the period of time selected.

The integrated high-performance infrared sensor is equipped with a double 360° sensor that detects the invisible heat emitted by moving objects (persons, animals etc.).

Please familiarise yourself with these instructions before attempting to install the SensorLight because prolonged reliable and trouble-free operation will only be ensured if it is fitted properly. We hope your new STEINEL SensorLight will bring you lasting pleasure.

The heat detected in this way is converted electronically into a signal that switches the light "OFF" automatically. Heat is not detected through obstacles, such as walls or panes of glass. Heat radiation of this type will, therefore, not trigger the sensor. The unit achieves a coverage angle of 360° with an aperture angle of 90°. A sneak-by guard ensures coverage below the sensor.

Important: The most reliable way of detecting motion is to install the SensorLight with the sensor aimed across the direction in which a person would walk and by ensuring that no obstacles (such as trees and walls, for example) obstruct the line of sensor vision.

Reach is limited when walking directly towards the light.



Safety instructions

- During installation, the electrical wiring being connected must be dead. Therefore, switch off the power first and use a voltage tester to check that the power supply is disconnected.
- Installing the SensorLight involves work on the mains voltage supply. This work must therefore be carried out professionally in accordance with national wiring regulations and electrical operating conditions. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Only use genuine replacement parts.
- Repairs must only be made by specialist workshops.
- The glass shade ① must be screwed firmly onto the light housing ③ with the sealing ring ⑥.

System components

- ① Glass shade
- ② Retaining screw
- ③ Light housing
- ④ Wall mount
- ⑤ LED corona of light
- ⑥ Power LED Effect Light
- ⑦ Mini-sensor unit (removes for ease of setting functions)
- ⑧ Sealing plug

- ⑨ Sealing ring
- ⑩ Engagement lug for removing sensor unit
- ⑪ Time setting
- ⑫ Twilight setting
- ⑬ Programme setting
- ⑭ Principle
- ⑮ Adjusting the detection zone
- ⑯ Manual override
- ⑰ Operation / Maintenance

Installation

The site of installation should be at least 50 cm away from another light because heat radiated from it may activate the system. To obtain the specified reach of 8 m, the sensor should be installed at a height of approx. 1.8 – 2 m.

Connecting the mains and load supply lead (see illustration)

The mains supply lead is a 3-core cable.

L = phase conductor (usually black or brown)

N = neutral conductor (usually blue)

PE = protective-earth conductor (green/yellow)

Connect the phase conductor (**L**), neutral conductor (**N**) to the terminal block. Getting the cable connections crossed will produce a short circuit in the unit or in your fuse box. In this case, you must identify the individual cables and re-connect them. Insulate protective-earth conductor (**PE**) and simply place it next to terminal block.

Note: A mains switch for switching the unit ON and OFF may of course be installed in the mains supply lead. A mains switch is required for the manual override function (see Manual override function) ⑰.

If in doubt, a voltage detector must be used to identify the lead; subsequently disconnect the power supply again.


Functions ⑩, ⑪, ⑫

Once installed, the sensor can be put into operation. Control dials are provided on the sensor unit for selecting time, twilight and programme settings. After pressing the engagement

lug ⑨ with a flat-bladed screwdriver, the sensor unit can be removed for ease of setting. In this case, the SensorLight automatically switches to constant output.

Switch-off delay (time setting) ⑩

(factory setting: 5 sec.)



Light "ON" duration can infinitely varied from 5 sec. to 15 min.


Control dial set to - = shortest time (5 sec.)

Control dial set to + = longest time (15 min.)

When setting the detection zone, it is recommended to select the shortest time -.

Twilight setting (sensor response threshold) ⑪

(factory setting: daylight operation 2000 lux)



The sensor's response threshold can be infinitely varied from 2 - 2000 lux.


Control dial set to ☀ = daylight operation at approx. 2000 lux.

Control dial set to ☾ = night-time operation at approx. 2 lux.

To adjust the detection zone in daylight, the control dial must be set to ☀ (daylight operation).

Programme setting ⑫

(factory setting: programme 1)



The following programmes only relate to the LED corona of light and the Power LED effect light. Once ambient light levels reach the twilight setting, the main light always switches "ON" in response to movement and "OFF" again after the selected time setting.

Programme ① + ② : LED comfort programme:

- LEDs "ON" from twilight setting for the whole night.

Programme ③ : LED comfort economy programme*:

- LEDs "ON" from twilight setting to the middle of the night.
- The LEDs then switch "ON" in response to movement.

Programme ④ : LED standard programme:

- LEDs switch "ON" in response to movement.
- LEDs go out when time setting elapses.



* Note on LED comfort economy programme ③:

The sensor does not have any integrated clock. The middle of the night is only determined on the basis of the length of darkness phases. To work perfectly, therefore, it is important for the light to be permanently connected to the power supply during this period. During the first night (calibration phase) the LEDs remain activated. Values remain saved even in the event of mains power failure.

We recommend not to interrupt the power supply in programme ③. As the values are determined over several nights, the sensor should, in the event of any fault, be observed over several nights to ascertain whether the LED switch-off time moves towards the middle of the night.

Adjusting the detection zone ⑭

The detection zone can be limited to suit requirements. The shrouds supplied with the light can be used to mask out as many lens segments as you wish. This prevents the light from being activated unintentionally, e.g. by cars, passers-by etc.

and allows you to target danger spots. The shrouds and shroud foils can be divided along the grooves. They can then simply be pushed or stuck onto the lens.

Manual override function ⑮

If a mains switch is installed in the mains supply lead, the light is capable of the following functions in addition to the simple "ON"/"OFF" function:

Manual override

1) Activate manual override:

Switch 2 x "OFF" and "ON". The light will stay on for 4 hours (red LED lights up behind the lens).

Then it returns automatically to sensor mode (red LED off).

2) Deactivate manual override:

Turn switch "OFF" and "ON" once. The light goes out or switches to sensor mode.

Important:

The switch should be actuated in rapid succession (in the 0.5 - 1 sec. range).

Sensor mode

1) Switch light "ON" (when light is "OFF"):

Turn switch "OFF" and "ON" once.

Light stays "OFF" for the period selected.

2) Switch light "OFF" (when light is "ON"):

Turn switch "OFF" and "ON" once.

The light goes out or switches to sensor mode.

Technical specifications

Dimensions (W x H x D):	295 x 72 x 105
Power supply:	230 - 240 V/50 Hz
Output:	12 W LED effect light and LED Power light, approx. 1 W low-energy bulb only with max. Ø of 48 mm / 15 W max.
Angle of coverage:	360° with 90° angle of aperture and sneak-by guard
Sensor reach:	8 m max. all round
Time setting:	5 sec. - 15 min.
Twilight setting:	2 - 2000 lux
Programme setting:	4 programmes geared to practical needs (see above)
Manual override:	selectable (4 hrs.) Condition: switch in mains power supply lead
Temperature range:	-10 °C to +50 °C
IP rating:	IP 44
Protection class:	II

Technical specifications for the enclosed LED lamp

Output:	8.5 W / E27
Luminous flux/efficiency:	674 lm / 79.3 lm/W
Colour-rendering index:	RA ≥ 80
Colour temperature:	3000 K (warm white)
LED life expectancy:	25,000 hours

Operation/Maintenance ⑯

The SensorLight is suitable for switching light "OFF" automatically. Weather conditions may affect the way the SensorLight functions. Strong gusts of wind, snow, rain or hail may cause the light to come "ON" when it is not wanted because the sensor is unable to distinguish sudden changes of temperature

from sources of heat. The detector lens may be cleaned with a damp cloth if it gets dirty (do not use cleaning agents). The mini-sensor unit ⑦ can be removed for cleaning the LED corona ⑤.

CE Declaration of conformity

This product complies with
- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC

- RoHS Directive 2011/65/EC
- WEEE Directive 2012/19/EC

Troubleshooting

Malfunction	Cause	Remedy
SensorLight without power	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fuse has blown; not switched "ON"; break in wiring ■ Short circuit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fit new fuse; switch "ON" mains switch; check wiring with voltage tester ■ Check connections
SensorLight will not switch "ON"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Twilight control set to night-time during daytime operation ■ LED lamp faulty ■ Mains power switch "OFF" ■ Fuse faulty ■ Detection zone not properly targeted ■ Internal electrical fuse has been activated (red LED flashing rapidly) ■ Mains terminal not connected properly 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Re-adjust (control ⑩) ■ Change ■ Switch "ON" ■ Fit new fuse, check connection if necessary ■ Re-adjust ■ Switch SensorLight "OFF" and back "ON" again after 5 sec. ■ Firmly press terminal together
SensorLight will not switch "OFF"	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permanent movement in the detection zone ■ Sensor unit not properly engaged 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Check detection zone and re-adjust if necessary ■ Lightly press sensor unit to clip it into place
LEDs do not go out at about midnight as desired	<ul style="list-style-type: none"> ■ External light source (e.g. other motion detector or light) inactivating the SensorLight 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Shade SensorLight from extraneous light, observe SensorLight for several days as it takes time to return to the correct value
LEDs do not switch "OFF" completely	<ul style="list-style-type: none"> ■ Comfort programme selected 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Turn programme selector dial to 4
Sensor light switching "ON" when it should not	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wind is moving trees and bushes in the detection zone ■ Cars in the street are being detected ■ Sudden change in temperature due to weather (wind, rain, snow) or air expelled from fans, open windows 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Change detection zone ■ Change detection zone ■ Change detection zone, change site of installation
Change in SensorLight reach	<ul style="list-style-type: none"> ■ Differing ambient temperatures 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Use shrouds to define detection zone precisely
Red LED flashing rapidly	<ul style="list-style-type: none"> ■ Internal fuse activated 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Switch SensorLight "OFF" and back "ON" again after 5 sec.
LED corona "OFF" although it is dark	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programme 3 or 4 selected 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Change programme

Functional Warranty

This STEINEL product has been manufactured with great care, tested for proper operation and safety in accordance with applicable regulations and then subjected to random sample inspection. Steinel guarantees that it is in perfect condition and proper working order. The warranty period is 36 months and starts on the date of sale to the consumer. We will remedy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The warranty will be met by repair or replacement at our own discretion. The warranty shall not cover damage to wear parts, damage or defects caused by improper treatment or maintenance. Further consequential damage to other objects shall be excluded.

Claims under the warranty will only be accepted if the product is sent fully assembled and well packed complete with a brief description of the fault as well as a receipt or invoice (date of purchase and dealer's stamp) to the appropriate Service Centre.

Repair Service:
Please ask your nearest service centre how to proceed for repairing faults not covered by the warranty or occurring after the warranty expires.

36 month
FUNCTIONAL
WARRANTY

FR Instructions de montage

Cher client,

Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à STEINEL en achetant cette lampe à détecteur. Vous avez choisi un article de très grande qualité, fabriqué, testé et conditionné avec le plus grand soin.

Avant de l'installer, veuillez lire attentivement ces instructions de montage. En effet, seules une installation et une mise en service correctement effectuées garantissent durablement un fonctionnement impeccable et fiable. Nous souhaitons que votre nouvelle lampe à détecteur STEINEL vous apporte entière satisfaction.

Le principe ⑬

Couronne lumineuse LED et éclairage LED effet Power
L'allumage et l'extinction des LED sont pilotés par un interrupteur crépusculaire. C'est idéal par ex. pour éclairer en permanence les numéros de maison. Sur demande, éclairage uniquement en cas de mouvement.

Ampoule LED raccordée en plus en cas de détection de personnes

Lorsque le minidétecteur saisit une personne, l'ampoule LED est raccordée en plus pour la durée programmée.

Le détecteur infrarouge haute performance intégré est composé d'un détecteur double à 360° qui détecte le rayonnement de chaleur invisible émis par les corps en mouvement (personnes, animaux, etc.).

Ce rayonnement de chaleur capté est ensuite traité par un système électronique qui met en marche la lampe. Les obstacles comme les murs ou les vitres s'opposent à la détection du rayonnement de chaleur et empêchent toute commutation. Le détecteur couvre un angle de détection de 360° avec une ouverture angulaire de 90°. La surveillance du champ situé sous le détecteur assure une protection au ras du mur.

Important : La détection des mouvements est la plus fiable quand la lampe à détecteur est montée perpendiculairement au sens de passage et qu'aucun obstacle (arbre, mur, etc.) n'obstrue le champ de visée. La portée est réduite si vous vous dirigez directement vers la lampe.

⚠️ Consignes de sécurité

- Pendant le montage, les conducteurs à raccorder doivent être hors tension. Il faut donc d'abord couper le courant et s'assurer de l'absence de courant à l'aide d'un testeur de tension.
- L'installation de la lampe à détecteur implique une intervention sur le réseau électrique et doit donc être effectuée correctement et conformément à la norme NF C-15100. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Les réparations ne doivent être effectuées que par des ateliers spécialisés.
- Il faut veiller à bien mettre en place l'anneau d'étanchéité ⑬ de visser fermement la verrine ① sur le châssis de la lampe ③.

Description de l'appareil

- ① Verrine de lampe
- ② Vis de blocage
- ③ Châssis de lampe
- ④ Support mural
- ⑤ Couronne lumineuse LED
- ⑥ Eclairage LED effet Power
- ⑦ Minidétecteur (le retirer pour effectuer les réglages)
- ⑧ Bouchon d'étanchéité

- ⑨ Anneau d'étanchéité
- ⑩ Encoche permettant de retirer le minidétecteur
- ⑪ Temporisation
- ⑫ Réglage de crépuscularité
- ⑬ Réglage des programmes
- ⑭ Le principe
- ⑮ Ajustage de la zone de détection
- ⑯ Mode éclairage permanent
- ⑰ Utilisation/Entretien

Installation

Il faut monter l'appareil à 50 cm au moins de toute lampe dont la chaleur pourrait entraîner un déclenchement intempestif du détecteur. Pour obtenir la portée indiquée de 8 m, il faut monter le détecteur à une hauteur de 1,8 – 2 m environ.

Raccordement des conduites secteur et consommateur (v. ill.)

La conduite secteur est composée d'un câble à 3 conducteurs :

- L** = phase (généralement noir ou marron)
- N** = neutre (généralement bleu)
- PE** = conducteur de terre (vert/jaune)

En cas de doute, il faut identifier les câbles avec un testeur de tension puis les remettre hors tension. Raccorder la phase (**L**) et le neutre (**N**) au domino. Une inversion des branchements entraînera un court-circuit dans l'appareil ou dans le boîtier à fusibles. Dans ce cas, il faut identifier les câbles et les raccorder en conséquence. Isoler la terre (**PE**) et la placer simplement à côté.


Remarque : Il est bien sûr possible de monter sur la conduite secteur un interrupteur permettant la mise en ou hors circuit de l'appareil. Ceci est indispensable pour le fonctionnement en éclairage permanent (v. chapitre Fonctionnement en éclairage permanent) ⑰.

Fonctions ⑩, ⑪, ⑫

Après installation, la lampe à détecteur peut être mise en service. Les boutons de réglage des programmes, de la crépuscularité et de la temporisation sont situés sur le détecteur

amovible. Enfoncer un tournevis plat dans l'encoche ⑨ pour retirer le minidétecteur et procéder aux réglages. La lampe à détecteur passe en éclairage permanent.

Temporisation de l'extinction (minuterie) ⑩ (réglage effectué en usine : 5 s)




Durée d'éclairage réglable en continu de 5 s à 15 min.

Bouton de réglage sur - = durée minimum (5 s)
Bouton de réglage sur + = durée maximum (15 min)

Pour le réglage de la zone de détection il est recommandé de sélectionner le temps le plus court.

Réglage de crépuscularité (seuil de réaction) ⑪ (réglage effectué en usine : fonctionnement diurne 2 000 lux)




Seuil de réaction du détecteur réglable en continu de 2 – 2 000 lux.
Bouton de réglage positionné sur ☀ = fonctionnement diurne env. 2000 lux.

Bouton de réglage positionné sur ☾ = fonctionnement nocturne env. 2 lux.

Pour régler la zone de détection en lumière du jour, il faut placer le bouton de réglage sur ☀ (fonctionnement diurne).

Réglage des programmes ⑫ (réglage effectué en usine : programme 1)



Les programmes suivants concernent uniquement la couronne lumineuse LED et l'éclairage LED effet Power. En présence d'un mouvement, la lumière principale raccordée s'allume à partir de la valeur de crépuscularité réglée et s'éteint lorsque la durée de temporisation réglée s'est écoulée.



Programme 1 + 2 : programme confort LED:

- Les LED restent allumées toute la nuit à partir de la valeur de crépuscularité réglée.

Programme 3 : programme économique confort LED*:

- Les LED restent allumées jusqu'à la moitié de la nuit à partir de la valeur de crépuscularité réglée.
- Ensuite, les LED s'allument en cas de mouvement.

Programme 4 : programme standard LED:

- Les LED s'allument en présence d'un mouvement.
- Les LED s'éteignent lorsque la durée de temporisation réglée s'est écoulée.



* Remarque concernant le programme économique confort LED 3 :

Le détecteur n'a pas d'horloge et identifie le milieu de la nuit uniquement au moyen de la durée des phases d'obscurité. C'est pourquoi il est important que la lampe soit en permanence sous tension pendant cette période, afin qu'elle puisse fonctionner parfaitement. Pendant la première nuit (phase d'étalonnage) les LED sont complètement activées. Les valeurs sont enregistrées et restent conservées en cas de panne de courant.

Nous recommandons de ne pas interrompre la tension en cours de programme 3. Les valeurs sont déterminées sur plusieurs nuits, c'est pourquoi en cas de panne, il est nécessaire d'observer sur plusieurs nuits, si le temps de coupure des LED se modifie vers le milieu de la nuit.

Ajustage de la zone de détection ⑭

La zone de détection peut être réduite en fonction des besoins. Les caches enfichables sont sécables. Il suffit ensuite de les placer contre la lentille. Ceci permet d'éviter les déclenchements intempestifs provoqués par ex. par des voitures, des

passants, etc. ou de cibler la surveillance des sources de danger. Les caches enfichables peuvent être séparés au niveau des sectionnements prérainurés. Ils sont ensuite simplement placés ou collés sur la lentille.

Fonction éclairage permanent ⑮

Si un interrupteur est installé sur la conduite secteur, en plus de l'allumage et de l'extinction, on dispose des fonctions suivantes :

Fonctionnement avec détecteur

1) Allumer la lumière (si la lampe est sur ARRÊT) :

Actionner l'interrupteur 1 x ARRÊT/MARCHE.
La lampe reste allumée pendant la durée réglée.

2) Éteindre la lumière (si la lampe est sur MARCHE) :

Actionner l'interrupteur 1 x ARRÊT/MARCHE.
La lampe s'éteint et repasse en mode détection.

Éclairage permanent

1) Activer l'éclairage permanent :

Actionner l'interrupteur 2 x ARRÊT et MARCHE. La lampe est mise en éclairage permanent pendant 4 heures (la LED rouge derrière la lentille clignote). Elle repasse ensuite automatiquement en mode détection (LED rouge éteinte).

2) Éteindre l'éclairage permanent :

Actionner l'interrupteur 1 x ARRÊT/MARCHE. La lampe s'éteint ou bien repasse en mode détection.

Important :

Il faut actionner l'interrupteur deux fois de suite (en l'espace de 0.5 à 1 seconde).

Caractéristiques techniques

Dimensions (H x l x P) :	295 x 72 x 105
Raccordement au secteur :	230 – 240 V, 50 Hz
Puissance :	Lampe LED à effet 12 W et lampe LED Power, env. 1 W uniquement ampoules à économie d'énergie avec max. Ø 48 mm / max. 15 W
Angle de détection :	360° avec ouverture angulaire de 90° et protection au ras du mur
Portée du détecteur :	rayon de 8 m max.
Temporisation :	5 s à 15 min
Réglage de crépuscularité :	2 à 2000 lux
Réglage des programmes :	4 programmes pratiques (voir ci-dessus)
Eclairage permanent :	commutable (4 h) Condition requise : interrupteur raccordé à la conduite secteur
Plage de température :	-10 °C à +50 °C
Indice de protection :	IP 44
Classe :	II

Caractéristiques techniques de l'ampoule LED jointe à la livraison

Puissance :	8,5 W / E27
Flux lumineux / Efficacité :	674 lm / 79,3 lm/W
Indice de rendu des couleurs :	Ra ≥ 80
Température de couleur :	3000 K (blanc chaud)
Longévité de la LED :	25 000 heures

Utilisation/entretien ⑯

La lampe à détecteur est conçue pour allumer automatiquement la lumière. Les conditions atmosphériques peuvent influencer le fonctionnement de la lampe à détecteur car les fortes rafales de vent, la neige, la pluie ou la grêle peuvent provoquer un déclenchement intempestif, les variations bru-

tales de température ne pouvant pas être différenciées des sources de chaleur. Si la lentille se salit, on la nettoiera avec un chiffon humide (ne pas utiliser de détergent). Pour faciliter le nettoyage de la couronne lumineuse LED ⑤, l'unité minidétecteur ⑦ peut être retirée.

CE Déclaration de conformité

Ce produit est conforme à
- directive basse tension 2006/95/CE
- directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE

- directive RoHS 2011/65/CE
- directive WEEE (relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) 2012/19/CE

Dysfonctionnements

Problème	Cause	Remède
La lampe à détecteur n'est pas sous tension	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fusible défectueux, appareil hors circuit, câble coupé ■ Court-circuit 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Changer le fusible défectueux, mettre l'interrupteur en circuit ; vérifier le câble à l'aide d'un testeur de tension ■ Vérifier le branchement
La lampe à détecteur ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ En fonctionnement diurne, le réglage de crépuscularité est positionné sur fonctionnement nocturne ■ Ampoule LED défectueuse ■ Interrupteur en position ARRÊT ■ Fusible défectueux ■ Réglage incorrect de la zone de détection ■ Le fusible intégré au détecteur a été activé (la LED rouge clignote rapidement) ■ La borne de raccordement au secteur n'est pas correctement enfichée 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Régler à nouveau (bouton ⑩) ■ Changer l'ampoule ■ Enclencher ■ Changer le fusible, éventuellement vérifier le branchement ■ Régler à nouveau ■ Éteindre la lampe à détecteur et la rallumer après env. 5 s ■ Bien enfoncer la borne
La lampe à détecteur ne s'éteint pas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mouvement continu dans la zone de détection ■ Le détecteur n'est pas bien inséré 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Contrôler la zone de détection, éventuellement la régler à nouveau ■ Encliqueter le détecteur en exerçant une légère pression
Les LED ne s'éteignent pas comme souhaité aux environs de minuit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Une autre source lumineuse provoque l'extinction de la lampe à détection 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isoler de l'autre source de lumière, observer la lampe à détecteur pendant plusieurs jours, elle a besoin de quelques temps pour s'ajuster à nouveau à la bonne valeur
Les LED ne s'éteignent pas complètement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sélection programme confort 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sélectionner le programme 4
La lampe à détecteur s'allume de façon intempestive	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le vent agite des arbres et des arbustes dans la zone de détection ■ Détection de voitures passant sur la chaussée ■ Variations subites de température dues aux intempéries (vent, pluie, neige) ou à des courants d'air provenant de ventilateurs ou de fenêtres ouvertes 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modifier la zone ■ Modifier la zone ■ Modifiez la zone, monter l'appareil à un autre endroit
Changement de la portée de la lampe à détecteur	<ul style="list-style-type: none"> ■ Variations de la température ambiante 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglage de précision de la zone de détection par caches enfichables
La LED clignote rapidement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le fusible intégré à la lampe à détecteur est activé 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Éteindre la lampe à détecteur et la rallumer après env. 5 s
La couronne lumineuse LED est éteinte malgré l'obscurité	<ul style="list-style-type: none"> ■ Les programmes 3 ou 4 ont été sélectionnés 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Modifier le programme

Service après-vente et garantie

Ce produit STEINEL a été fabriqué avec le plus grand soin. Son fonctionnement et sa sécurité ont été contrôlés suivant des procédures fiables et il a été soumis à un contrôle final par sondage. STEINEL garantit un état et un fonctionnement irréprochable. La durée de garantie est de 36 mois et débute au jour de la vente au consommateur. Nous remédions aux défauts provenant d'un vice de matière ou de construction. La garantie sera assurée à notre discrétion par réparation ou échange des pièces défectueuses. La garantie ne s'applique ni aux pièces d'usure, ni aux dommages et défauts dus à une utilisation ou maintenance incorrectes. Les dommages consécutifs causés à d'autres objets sont exclus de la garantie.

La garantie ne s'applique que si l'appareil non démonté est retourné à la station de service après-vente la plus proche, dans un emballage adéquat, accompagné d'une brève description du défaut et d'un ticket de caisse ou d'une facture portant la date d'achat et le cachet du vendeur.

Service de réparation :

Une fois la garantie expirée ou en cas de vices non couverts par la garantie, veuillez contacter la station de service après-vente la plus proche pour savoir si une remise en état est possible.



NL Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Hartelijk dank voor het vertrouwen dat u met de aanschaf van uw nieuwe STEINEL-sensorlamp in ons stelt. U heeft een hoogwaardig kwaliteitsproduct gekocht, dat met uiterste zorgvuldigheid vervaardigd, getest en verpakt werd.

Lees voor de installatie deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig door, want alleen een vakkundige installatie en ingebruikneming garanderen een duurzaam, betrouwbaar en storingvrij gebruik. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe sensorlamp van STEINEL.

Het principe ⑬

LED-lichtkrans en power-LED-effectlicht

De LED's branden schemeringgestuurd. Dat is ideaal om bijv. huisnummers permanent te verlichten. Indien gewenst ook alleen bij beweging.

Extra ingeschakelde led-lamp bij herkenning van personen

Als de minisensor een persoon herkent, wordt de led-lamp voor de ingestelde tijd ingeschakeld.

De geïntegreerde, sterke infraroodsensor bestaat uit een 360° dubbele sensor, die de onzichtbare warmtestraling van bewegende mensen, dieren enz. registreert.

Deze zo geregistreerde warmtestraling wordt elektronisch omgezet en schakelt hierdoor de lamp automatisch aan. Door hindernissen, zoals muren of ruiten, wordt geen warmtestraling herkend, dus vindt ook geen schakeling plaats. Er wordt een registratiehoek van 360° met een openingshoek van 90° bereikt. Een registratie onder de sensor is gegarandeerd door een onderkruipbescherming.

Belangrijk: De beste bewegingsregistratie heeft u als de sensorlamp zijdelings in de looprichting wordt gemonteerd en geen hindernissen (zoals bomen, muren enz.) het zicht van de sensor belemmeren.

De reikwijdte is beperkt als u recht op de lamp toeloopt.



Veiligheidsvoorschriften

- Bij de montage moet de aan te sluiten elektrische kabel spanningsvrij zijn. Daarom eerst de stroom uitschakelen en op spanningsloosheid testen met een spanningstester.
- Tijdens de installatie van de sensorlamp wordt gewerkt aan de netspanning. Dit moet vakkundig en volgens de gebruikelijke installatievoorschriften en aansluitingsvoorwaarden worden uitgevoerd. (NL: NEN 1010, B: (ARE) NBN 15-101) (DE-VEDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
- Reparaties mogen uitsluitend door een vakbedrijf worden uitgevoerd.
- Het lampenglas ① moet met de afdichtring ⑫ aan de lampbehuizing ③ worden vastgeschroefd.

Beschrijving van het apparaat

- ① Lampenglas
- ② Borgschroef
- ③ Lampbehuizing
- ④ Wandhouder
- ⑤ LED-lichtkrans
- ⑥ Power-LED-effectlicht
- ⑦ Minisensorunit (uitneembaar voor een comfortabele functie-instelling)
- ⑧ Afdichtingsdopje

- ⑨ Afdichtring
- ⑩ Blokering voor het uitnemen van de sensorunit
- ⑪ Tijdsinstelling
- ⑫ Schemerinstelling
- ⑬ Programma-instelling
- ⑭ Het principe
- ⑮ Afstelling registratiebereik
- ⑯ Functie voor permanente verlichting
- ⑰ Gebruik / onderhoud

Installatie

De plaats van montage moet minimaal 50 cm van een lamp verwijderd zijn, omdat warmtestraling de sensor kan activeren. Om de aangegeven reikwijdte van 8 m te bereiken, moet de montagehoogte ca. 1,8 – 2 m zijn.

Aansluiting van netsnoer en toevoer verbruiker (zie afb.)

De stroomtoevoer bestaat uit een 3-polige kabel:

- L** = fase (meestal zwart of bruin)
- N** = nuldraad (meestal blauw)
- PE** = aarddraad (groen/geel)

In geval van twijfel moeten de draden met een spanningstester worden geïdentificeerd; vervolgens weer spanningsvrij maken. De fase (**L**) en de nuldraad (**N**) worden in het kroonsteentje aangesloten. Verwisseling van de aansluitingen leidt in het apparaat of in uw meterkast tot kortsluiting. In dit geval moeten de afzonderlijke kabels geïdentificeerd en opnieuw aangesloten worden. Aarddraad (**PE**) isoleren en gewoon toevoegen.


Opmerking: In de stroomtoevoerkabel kan natuurlijk een net-schakelaar voor in- en uitschakelen worden gemonteerd. Voor de functie permanente verlichting is dit zelfs noodzakelijk (zie hoofdstuk Permanente verlichting) ⑰.

Functies ⑩, ⑪, ⑫

Na de installatie kan de sensorlamp in gebruik worden genomen. Op de afneembare sensorunit bevinden zich instelknopjes voor de tijds-, programma- en schemerinstelling. Na het indrukken van de blokkering ⑨ met een sleufschroevendraaier

kan de sensoreenheid voor een eenvoudige instelling worden afgenomen. Daarbij schakelt de sensorlamp over op permanente verlichting.

Uitschakelvertraging (tijdsinstelling) ⑩ (instelling af fabriek: 5 sec.)



5 sec. – 15 min.


Traploos instelbare brandduur van 5 sec. tot 15 min.

Instelknopje op – = kortste tijd (5 sec.)

Instelknopje op + = langste tijd (15 min.)

Bij de instelling van het registratiebereik wordt geadviseerd om de kortste tijd – te kiezen.

Schemerinstelling (drempelwaarde) ⑪ (instelling af fabriek: daglichtstand 2000 lux)



2 – 2000 lux


Traploos instelbare drempelwaarde van de sensor van 2 – 2000 lux.

Instelknopje op ☀ gezet = daglichtstand ca. 2000 lux.

Instelknopje op 🌙 gezet = schemerstand ca. 2 lux.

Voor de instelling van het registratiebereik bij daglicht moet het instelknopje op ☀ (daglichtstand) worden gezet.

Programma-instelling ⑫ (instelling af fabriek: programma 1)



De volgende programma's hebben alleen betrekking op de LED-lichtkrans en het power-LED-effectlicht. Het hoofdlicht schakelt vanaf de ingestelde schemerwaarde bij beweging altijd aan en na afloop van de ingestelde tijd weer uit.



Programma 1 + 2: comfortprogramma LED:

- De LED's branden vanaf de ingestelde schemerwaarde de hele nacht.

Programma 3: comfort-energiespaarprogramma LED*:

- De LED's branden vanaf de ingestelde schemerwaarde tot halverwege de nacht.
- Daarna schakelen de LED's bij beweging in.

Programma 4: standaardprogramma LED:

- De LED's schakelen bij beweging in.
- Na afloop van de ingestelde tijd gaan de LED's uit



* Opmerking bij comfort-energiespaarprogramma LED 3:

In de sensor is geen klok geïntegreerd, het midden van de nacht wordt alleen bepaald door de lengte van de donkere fases. Daarom is het voor een storingvrije werking belangrijk dat de lamp gedurende deze tijd van netspanning wordt voorzien. Gedurende de eerste nacht (inmeefase) zijn de LED's compleet actief. De waarden worden zo opgeslagen, dat ze beveiligd zijn tegen stroomuitval.

Wij adviseren om de stroom in programma 3 niet te onderbreken. De waarden worden tijdens meerdere nachten bepaald, daarom moet bij eventuele storingen gedurende meerdere nachten gecontroleerd worden of de uitschakeltijd van de LED's richting middernacht verandert.

Afstelling registratiebereik ⑭

Het registratiebereik kan indien gewenst worden beperkt. Met de meegeleverde afdekplaatjes kunnen zoveel lenssegmenten als gewenst worden afgedekt. Hierdoor worden verkeerde schakelingen door bijv. auto's, voetgangers etc. voorkomen of

bepaalde gebieden gericht bewaakt. De afdekplaatjes en afdekfolies kunnen langs de inkepingen afgebroken of doorgesneden worden. Daarna worden ze gewoon op de lens gestoken of geplakt.

Permanente verlichting ⑮

Als er een netschakelaar in de kabel gemonteerd wordt, zijn naast het eenvoudige in- en uitschakelen ook de volgende functies mogelijk:

Sensormodus

1) Licht inschakelen (indien lamp UIT):

Schakelaar 1 x UIT en AAN.

De lamp blijft gedurende de ingestelde tijd aan.

2) Licht uitschakelen (indien lamp AAN):

Schakelaar 1 x UIT en AAN.

De lamp gaat uit resp. schakelt over op sensormodus.

Permanente verlichting

1) Permanente verlichting inschakelen:

Schakelaar 2 x UIT en AAN. De lamp schakelt gedurende 4 uur over op permanente verlichting (rode LED achter de lens brandt). Vervolgens schakelt de lamp automatisch weer over op sensormodus (rode LED uit).

2) Permanente verlichting uitschakelen:

Schakelaar 1 x UIT en AAN. De lamp gaat uit resp. schakelt over op sensormodus.

Belangrijk:

Het meerdere malen op de schakelaar drukken moet snel achter elkaar gebeuren (ca. 0,5 – 1 sec.).

Technische gegevens

Afmetingen (H x B x D):	295 x 72 x 105
Netaansluiting:	230 – 240 V, 50 Hz
Vermogen:	12 W led-effectlicht en led-powerlicht, ca. 1 W alleen spaarlamp met max. Ø 48 mm / max. 15 W
Registratiehoek:	360° met 90° openingshoek en onderkruipbescherming
Reikwijdte van de sensor:	max. 8 m rondom
Tijdsinstelling:	5 sec. – 15 min.
Schemerinstelling:	2 – 2000 lux
Programma-instelling:	4 praktijkgerichte programma's (zie boven)
Permanente verlichting:	inschakelbaar (4 uur) voorwaarde: aangesloten schakelaar in voedingskabel
Temperatuurbereik:	-10 °C tot +50 °C
Bescherming:	IP 44
Veiligheidsklasse:	II

Technische gegevens van de bijgaande led-lamp

Vermogen:	8,5 W / E27
Lichtstroom/efficiëntie:	674 lm / 79,3 lm/W
Kleurweergave-index:	RA ≥ 80
Kleurtemperatuur:	3000 K (warm wit)
Levensduur led-lampjes:	25.000 uur

Gebruik/onderhoud ⑯

De sensorlamp is geschikt voor het automatisch in- en uitschakelen van licht. Weersinvloeden kunnen de werking van de sensorlamp beïnvloeden, bij hevige windvlagen, sneeuw, regen en hagel kan het tot foutieve schakelingen komen, omdat de plotselinge temperatuurswisselingen niet van warm-

tebronnen onderscheiden kunnen worden. De registratielens kan bij vervuiling met een vochtige doek (zonder reinigingsmiddel) worden schoongemaakt. Voor de reiniging van de LED-lichtkrans ⑤ kan de minisensorunit ⑦ worden afgenomen.

CE Conformiteitsverklaring

Dit product voldoet aan de
- laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
- EMC-richtlijn 2004/108/EG

- RoHS-richtlijn 2011/65/EG
- WEEE-richtlijn 2012/19/EG

Storingen		
Storing	Oorzaak	Oplossing
De sensorlamp is zonder spanning	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zekering in meterkast defect, niet ingeschakeld, kabel onderbroken. ■ Kortsluiting 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nieuwe zekering, netschakelaar inschakelen; kabel testen met spanningstester ■ Aansluitingen controleren
De sensorlamp schakelt niet aan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bij daglicht, instelling van de schemerschakelaar staat op nachtstand ■ Led-lamp defect ■ Netschakelaar UIT ■ Zekering defect ■ Registratiebereik niet gericht ingesteld ■ Interne elektrische beveiliging werd geactiveerd (rode LED knippert snel) ■ Netaansluitingsklem niet goed opgestoken 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Opnieuw instellen (regelaar ⑩) ■ Verwisselen ■ Inschakelen ■ Nieuwe zekering, eventueel aansluiting controleren ■ Opnieuw instellen ■ Sensorlamp uit- en na ca. 5 sec. weer inschakelen ■ Klem stevig samendrukken
De sensorlamp schakelt niet uit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permanente beweging in het registratiebereik ■ Sensoreenheid is niet vastgeklikt 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereik controleren en eventueel opnieuw instellen ■ Sensorunit met lichte druk vastklikken
De LED's gaan niet zoals gewenst om ca. middernacht uit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Externe lichtbron (bijv. andere bewegingsmelder of -lamp) schakelt de sensorlamp inactief 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensorlamp tegen het externe licht afschermen. Sensorlamp vervolgens meerdere dagen observeren, want zij heeft wat tijd nodig om weer op de juiste waarde in te stellen
De LED's schakelen niet compleet uit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Comfortprogramma ingesteld 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programmeerkeuzeschakelaar op 4
De sensorlamp schakelt ongewenst aan	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wind beweegt bomen en struiken binnen het registratiegebied ■ Registratie van auto's op straat ■ Plotselinge verandering van temperatuur door het weer (wind, regen, sneeuw) of afvoerlucht van ventilatoren, open ramen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bereik veranderen ■ Bereik veranderen ■ Bereik veranderen of montageplaats verleggen
Reikwijdteverandering sensorlamp	<ul style="list-style-type: none"> ■ Andere omgevingstemperaturen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Registratiebereik door afdekplaatjes nauwkeurig instellen
Rode LED knippert snel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Interne zekering geactiveerd 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensorlamp uit- en na 5 sec. weer inschakelen
LED-lichtkrans ondanks duisternis uit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programma 3 of 4 gekozen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ander programma kiezen

Funcatiegarantie

Dit STEINEL-product is met grote zorgvuldigheid gefabriceerd, getest op goede werking en veiligheid volgens de geldende voorschriften, en vervolgens steekproefsgewijs gecontroleerd. STEINEL verleent garantie op de storingvrije werking. De garantietermijn bedraagt 36 maanden en gaat in op de datum van aanschaf door de klant. Alle klachten die berusten op materiaal- of fabricagefouten worden door ons opgelost. De garantie bestaat uit reparatie of vernieuwen van de defecte onderdelen, door ons te beoordelen. Garantie vervalt bij schade aan onderdelen, die aan slijtage onderhevig zijn en bij schade of gebreken, die door ondeskundig gebruik of onderhoud ontstaan. Schade aan andere voorwerpen is uitgesloten van garantie.

De garantie wordt alleen verleend als het niet-gedemonteerde apparaat met korte foutbeschrijving, kassabon of rekening (aankoopdatum en winkelierstempel), goed verpakt aan het desbetreffende serviceadres wordt gestuurd.

Reparatieservice:

Informeer na afloop van de garantietermijn of bij gebreken die niet onder de garantie vallen bij het dichtstbijzijnde serviceadres naar de reparatiemogelijkheden.



IT Istruzioni per il montaggio

Gentili clienti,

molte grazie per la fiducia che ci avete dimostrato acquistando la Vostra nuova lampada a sensore STEINEL. Avete scelto un prodotto pregiato di alta qualità costruito, provato e confezionato con la massima cura.

Vi preghiamo di procedere all'installazione solo dopo aver letto attentamente le presenti istruzioni di montaggio. Solo un'installazione ed una messa in funzione effettuate a regola d'arte possono infatti garantire un funzionamento affidabile, privo di disturbi e di lunga durata. Vi auguriamo di essere pienamente soddisfatti della Vostra nuova lampada a sensore STEINEL.

Il principio ⑬

Cornice luminosa di LED e luce ad effetto con power-LED

I LED si illuminano in base alla luce crepuscolare. Ideale ad es. per illuminare in modo duraturo i numeri civici. Se si desidera, anche solo in caso di movimento.

Lampadine LED collegate che si attivano in caso di rilevamento di persone.

Se il minisensore rileva la presenza di una persona, la lampadina LED si accende per il tempo impostato.

Il sensore a raggi infrarossi ad alta prestazione integrato consiste in un doppio sensore da 360° il quale rileva l'invisibile radiazione termica di corpi in movimento (persone, animali, ecc.).



Avvertenze sulla sicurezza

- Per il montaggio la linea elettrica da allacciare deve essere fuori tensione. Prima del lavoro, occorre pertanto togliere la tensione ed accertarne l'assenza mediante uno strumento di misurazione della tensione.
- L'installazione della lampada a sensore richiede lavori alla linea di alimentazione elettrica. Per questo motivo l'installazione deve essere eseguita a regola d'arte. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Utilizzate esclusivamente pezzi di ricambio originali.
- Le riparazioni devono venire effettuate esclusivamente da officine specializzate.
- Il vetro della lampada ① deve venire ben avvitato all'involucro della lampada ③ mediante l'anello di tenuta ⑥.

Descrizione apparecchio

- ① Vetro della lampada
- ② Vite di sicurezza
- ③ Involucro della lampada
- ④ Supporto per il montaggio a parete
- ⑤ cornice luminosa di LED
- ⑥ Luce ad effetto con power-LED
- ⑦ Unità minisensore (amovibile per una comoda regolazione delle funzioni)
- ⑧ Tappo di tenuta

- ⑧ Anello di tenuta
- ⑨ Nasello per lo smontaggio dell'unità sensore
- ⑩ Regolazione del periodo di accensione
- ⑪ Regolazione di luce crepuscolare
- ⑫ Impostazione del programma
- ⑬ Il principio
- ⑭ Regolazione del campo di rilevamento
- ⑮ Luce continua
- ⑯ Funzionamento / Cura

Installazione

Il luogo di montaggio deve distare almeno 50 cm da un'altra lampada, in quanto l'irraggiamento termico proveniente da quest'ultima può provocare l'intervento del sistema. Per raggiungere il raggio d'azione indicato di 8 m l'altezza di montaggio deve essere di ca. 1,8 - 2 m.

Collegamento alla linea di allacciamento alla rete e all'utenza (vedi figura)

Il cavo di collegamento alla rete ha 3 fili.

- L** = fase (di norma nero o marrone)
- N** = filo neutro (di norma blu)
- PE** = conduttore di terra (verde/giallo)

Se avete dei dubbi controllate i cavi con un indicatore di tensione; poi disinserite nuovamente la tensione. Il filo di fase (**L**) ed il conduttore neutro (**N**) si allacciano ai morsetti del lampadario. Lo scambio di collegamenti causa un corto circuito nell'apparecchio. In questo caso è necessario identificare i singoli cavi e rimontarli. Isolare e posizionare accanto il conduttore di terra (**PE**).


Avvertenze: ovviamente nella linea di alimentazione della rete può essere installato un interruttore di rete per accendere e spegnere. Per la modalità di funzionamento con luce continua questa è una condizione indispensabile (vedi Capitolo funzionamento con luce continua).

Funzioni ⑩, ⑪, ⑫

Dopo l'installazione si può mettere in funzionamento la lampada a sensore. Sulla parte amovibile del sensore si trovano il trim per la regolazione del periodo di accensione, la regolazione crepuscolare e l'impostazione del programma. Dopo aver azionato il nasello ⑨ con

un cacciavite a taglio l'unità sensore può venire prelevata in modo da effettuare comodamente la regolazione. La lampada a sensore si porta automaticamente su luce continua.

Ritardo dello spegnimento (regolazione del periodo di accensione) ⑩
(impostazione da parte del costruttore: 5 sec.)



Durata del periodo di illuminazione a regolazione continua tra 5 sec. a max. 15 min.

Regolatore impostato su - = durata minima (5 sec.)
Regolatore impostato su + = durata massima (15 min.)

Nell'impostazione del campo di rilevamento si consiglia di scegliere il periodo più breve -.

Regolazione di luce crepuscolare (soglia d'intervento) ⑪
(Impostazione da parte del costruttore: funzionamento con luce diurna 2000 Lux)




Soglia d'intervento del sensore a regolazione continua da 2 a 2000 Lux.

Regolatore impostato su ☀ = funzionamento con luce diurna ca. 2000 Lux.
Regolatore impostato su ☾ = funzionamento con luce crepuscolare ca. 2 Lux.

Per la regolazione del campo di rilevamento in caso di luce diurna il regolatore deve venire impostato su ☀ (funzionamento con luce diurna).

Impostazione del programma ⑫
(Impostazione da parte del costruttore: Programma 1)



I seguenti programmi si riferiscono solo alla cornice luminosa di e alla luce ad effetto con power-LED. La luce principale a partire da un determinato valore di luce crepuscolare si accende sempre in caso di rilevamento di un movimento e si spegne alla scadenza del periodo impostato.



Programma 1+2: programma comfort con LED:

- I LED si accendono a partire dal valore di luce crepuscolare impostato e rimangono accesi per tutta la notte.

Programma 3: programma comfort a risparmio energetico con LED*:

- I LED si accendono a partire dal valore di luce crepuscolare impostato e rimangono accesi fino alla metà della notte.
- Dopo di che i LED si accendono quando viene rilevato un movimento.

Programma 4: programma standard con LED:

- I LED si accendono al rilevamento di un movimento.
- I LED si spengono alla scadenza del periodo impostato



* Avvertenza sul programma comfort a risparmio energetico con LED 3:

Nel sensore non è integrato un orologio, il momento in cui si raggiunge la metà della notte viene rilevato solo attraverso la lunghezza delle fasi di oscurità. Per questo motivo è importante ai fini di un perfetto funzionamento che la lampada durante questo periodo venga alimentata ininterrottamente con corrente elettrica. Durante la prima notte (fase di misurazione) i LED sono completamente attivi. I valori vengono memorizzati in modo da non venire persi in caso di mancanza di corrente.

Consigliamo di non interrompere la tensione durante il programma 3. I valori vengono rilevati per più notti consecutive, per questo, nell'eventualità di un errore, si dovrebbe osservare lungo più notti se l'ora di spegnimento dei LED si avvicina effettivamente sempre più alla metà della notte.

Regolazione del campo di rilevamento ⑭

A seconda delle esigenze è possibile limitare il campo di rilevamento. Le calotte di copertura fornite in dotazione servono a coprire un qualsiasi numero di segmenti di lente. In tal modo è possibile escludere gli eventuali interventi a sproposito provocati ad esempio da automobili, passanti o sorvegliare in modo mirato punti particolarmente esposti al pericolo. Le calotte e le pellicole di copertura possono venire separate lungo le suddivisioni in verticale già preparate. Dopo di ciò esse vengono semplicemente inflate o incollate sulla lente.

Se viene montato un interruttore di rete nella linea di allacciamento alla rete, oltre alle semplici operazioni di accensione e spegnimento sono possibili anche le seguenti funzioni:

Funzionamento con luce continua ⑮

Se viene montato un interruttore di rete nella linea di allacciamento alla rete, oltre alle semplici operazioni di accensione e spegnimento sono possibili anche le seguenti funzioni:

Funzionamento del sensore

1) Accendete la luce (se la lampada è in posizione OFF):

Interruttore 1 x OFF e ON.

La lampada rimane accesa per il periodo impostato.

2) Spegnerla la luce (se la lampada è in posizione ON):

Interruttore 1 x OFF e ON.

La lampada si spegne, ossia passa in esercizio sensore.

Funzionamento a luce continua

1) Accensione della luce continua:

Interruttore 2 x OFF e ON. La lampada rimane accesa con luce continua per 4 ore (dietro la lente si illumina il LED rosso). Dopo questo periodo di tempo la lampada passa di nuovo automaticamente in esercizio sensore (il LED rosso si spegne).

2) Disattivazione della funzione luce continua:

Interruttore 1 x OFF e ON. La lampada si spegne, ossia passa in esercizio sensore.

Importante:

L'azionamento multiplo dell'interruttore deve avvenire rapidamente (entro 0,5 - 1 sec.).

Dati tecnici

Dimensioni (A x L x P):	295 x 72 x 105
Allacciamento alla rete:	230 - 240 V, 50 Hz
Potenza:	luce ad effetto con LED da 12 W e luce LED a piena potenza, ca. 1W solo lampadine a basso consumo energetico con max. Ø 48 mm / max. 15 W
Angolo di rilevamento:	360° con angolo di apertura di 90° e protezione dall'elusione del sensore nella zona sottostante
Raggio di azione del sensore:	max. in un raggio di 8 m
Regolazione del periodo di accensione:	5 sec - 15 min
Regolazione di luce crepuscolare:	2 - 2000 Lux
Impostazione programmi:	4 programmi orientati all'uso pratico (vedi sopra)
Luce continua:	commutabile (4 ore) Condizione indispensabile: interruttore in linea di allacciamento alla rete
Campo di temperatura:	da -10 °C a +50 °C
Grado di protezione:	IP 44
Classe di protezione:	II

Dati tecnici della lampadina LED fornita in dotazione

Potenza:	8,5 W / E27
Flusso luminoso / Efficienza:	674 lm / 79,3 lm/W
Indice di resa cromatica:	RA ≥ 80
Temperatura del colore:	3000 K (bianco caldo)
Durata utile dei LED:	25.000 ore

Funzionamento/Cura ⑯

La lampada a sensore è adatta per l'accensione e lo spegnimento automatici della luce. Gli influssi degli agenti atmosferici potrebbero compromettere il funzionamento della lampada a sensore, in caso di forti raffiche di vento, neve, pioggia o grandine è possibile che il sensore intervenga a sproposito, in quando improvvisi sbalzi di temperatura riconducibili a tali fenomeni non possono venire distinti da quelli dovuti alla presenza di fonti di calore. In caso la lente di rilevamento fosse imbrattata, pulitela con un panno umido (senza utilizzare detergenti). Per la pulizia della cornice luminosa di LED ⑤ si può smontare l'unità minisensore ⑦.

La lampada a sensore è adatta per l'accensione e lo spegnimento automatici della luce. Gli influssi degli agenti atmosferici potrebbero compromettere il funzionamento della lampada a sensore, in caso di forti raffiche di vento, neve, pioggia o grandine è possibile che il sensore intervenga a sproposito, in quando improvvisi sbalzi di temperatura riconducibili a tali fenomeni non possono venire distinti da quelli dovuti alla presenza di fonti di calore. In caso la lente di rilevamento fosse imbrattata, pulitela con un panno umido (senza utilizzare detergenti). Per la pulizia della cornice luminosa di LED ⑤ si può smontare l'unità minisensore ⑦.

CE Dichiarazione di conformità

Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive:

- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE
- Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 2011/65/CE

- Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE

- Direttiva RAEE 2012/19/CE

Disturbi di funzionamento

Disturbo	Causa	Rimedi
Lampada a sensore priva di tensione	<ul style="list-style-type: none"> ■ fusibile guasto, interruttore non acceso, cavo di alimentazione interrotto ■ corto circuito 	<ul style="list-style-type: none"> ■ nuovo fusibile, accendete l'interruttore di rete; controllate il cavo con un indicatore di tensione ■ controllate gli allacciamenti
La lampada sensore non si accende	<ul style="list-style-type: none"> ■ in caso di funzionamento con luce diurna la regolazione di luce crepuscolare è impostata sul funzionamento di notte ■ lampadina LED difettosa ■ interruttore di rete spento ■ fusibile difettoso ■ campo di rilevamento non impostato con direzione giusta ■ il fusibile elettrico interno è stato attivato (il LED rosso lampeggia velocemente) ■ il connettore di rete non è correttamente inserito 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Effettuate una nuova regolazione (regolatore ⑩) ■ sostituite ■ accendete l'apparecchio ■ cambiate fusibile, eventualmente controllate l'allacciamento ■ regolate nuovamente il campo ■ spegnete la lampada a sensore e dopo ca. 5 sec. riaccendetela ■ premete fortemente il morsetto
La lampada a sensore non si spegne	<ul style="list-style-type: none"> ■ continuo movimento all'interno del campo di rilevamento ■ l'unità sensore non è innestata in posizione 	<ul style="list-style-type: none"> ■ controllate il campo e se necessario regolarlo nuovamente ■ innestate l'unità sensore in posizione esercitando una leggera pressione
Contrariamente a quanto desiderato, i LED non si spengono verso mezzanotte	<ul style="list-style-type: none"> ■ sorgente di luce esterna (per esempio un altro segnalatore o un'altra lampada segnalatrice di movimento) provoca la disattivazione della lampada a sensore 	<ul style="list-style-type: none"> ■ proteggete la lampada a sensore dalla luce estranea, osservatela per più giorni, essa necessita di qualche tempo per riportarsi al valore corretto
i LED non si sono spenti completamente	<ul style="list-style-type: none"> ■ è stato selezionato il programma comfort 	<ul style="list-style-type: none"> ■ selettore di programma impostato su 4
La lampada a sensore si accende a sproposito	<ul style="list-style-type: none"> ■ il vento muove alberi e cespugli nel campo di rilevamento ■ vengono rilevate automobili sulla strada ■ improvvisi sbalzi di temperatura dovuti a condizioni atmosferiche (vento pioggia, neve) o causati da aria di scarico di ventilatori o da aria proveniente da finestre aperte 	<ul style="list-style-type: none"> ■ spostate il campo ■ spostate il campo ■ cambiate luogo di montaggio o impostatelo altrove
Lampada a sensore - Modifica del raggio d'azione	<ul style="list-style-type: none"> ■ diverse temperature ambientali 	<ul style="list-style-type: none"> ■ impostate precisamente il campo di rilevamento con l'ausilio di calotte di copertura
Il LED rosso lampeggia a rapido ritmo	<ul style="list-style-type: none"> ■ il fusibile interno è attivato 	<ul style="list-style-type: none"> ■ spegnete la lampada a sensore e dopo ca. 5 sec. riaccendetela
La cornice luminosa di LED rimane spenta nonostante l'oscurità	<ul style="list-style-type: none"> ■ è stato selezionato il programma 3 o 4 	<ul style="list-style-type: none"> ■ modificate il programma

Garanzia di funzionamento

Questo articolo STEINEL viene prodotto con la massima cura, con controlli di funzionamento e del grado di sicurezza in conformità alle norme vigenti in materia; vengono poi effettuati collaudi con prove di campionamento. STEINEL garantisce la perfetta qualità ed il funzionamento. La garanzia si estende a 36 mesi ed inizia il giorno d'acquisto dall'utilizzatore. Noi eliminiamo vizi dovuti a difetti del materiale o ad errori di fabbricazione, la prestazione della garanzia consiste a nostra discrezione nella riparazione o nella sostituzione di pezzi difettosi. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni a parti soggette al logorio nonché in caso di danni o difetti che sono da ricondurre ad un trattamento inadeguato o ad una cattiva manutenzione. Sono esclusi dal diritto di garanzia gli ulteriori danni conseguenti su oggetti estranei.

La garanzia viene prestata solo se l'apparecchio viene inviato al centro di assistenza competente non smontato, ben imballato e accompagnato da una breve descrizione del difetto e dallo scontrino di cassa o dalla fattura (con l'indicazione della data dell'acquisto e timbro del rivenditore).

Centro assistenza tecnica:

In caso di periodo di garanzia scaduto o di difetti che non danno diritto a prestazioni di garanzia, siete pregati di informarvi presso il centro di assistenza più vicino riguardo alla possibilità di riparazione.

36 mesi
GARANZIA
sulle funzioni

ES Instrucciones de montaje

Apreciado cliente:

Gracias por la confianza que nos ha dispensado al comprar su nueva Lámpara Sensor STEINEL. Se ha decidido por un producto de alta calidad, producido, probado y embalado con el mayor cuidado.

Le rogamos se familiarice con estas instrucciones de montaje antes de instalarlo. Sólo una instalación y puesta en funcionamiento adecuadas garantizarán un servicio prolongado, eficaz y sin alteraciones. Le deseamos que disfrute durante mucho tiempo de su nueva Lámpara Sensor STEINEL.

El concepto ⑬

Corona luminosa de LED y LED de potencia con luz de efecto
Los LED se iluminan controlados por el crepúsculo. Ideal para iluminar p. ej. los números de las casas de modo permanente. Si lo desea también sólo con movimiento.

Bombilla LED conectada durante la detección de personas
Cuando el minisensor detecta una persona se enciende la bombilla LED durante el periodo de tiempo ajustado.

El sensor infrarrojo de alta potencia integrado consta de un sensor doble de 360°, que registra la radiación térmica invisible de objetos en movimiento (personas, animales, etc.).



Indicaciones de seguridad

- Para el montaje, el cable eléctrico que se vaya a enchufar deberá estar sin tensión. Por tanto, desconecte primero la corriente y compruebe que no haya tensión utilizando un comprobador de tensión.
- La instalación de la Lámpara Sensor supone un trabajo en la red eléctrica. Debe realizarse, por tanto, profesionalmente, de acuerdo con las normativas de instalación específicas de cada país. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- ¡Utilice sólo piezas de repuesto originales!
- Las reparaciones sólo las pueden realizar talleres especializados.
- El cristal ① debe atornillarse firmemente mediante la junta toroidal ⑧ con la carcasa de la lámpara ③.

Descripción del aparato

- ① Cristal
- ② Tornillo de retención
- ③ Carcasa de la lámpara
- ④ Soporte mural
- ⑤ Corona luminosa de LED
- ⑥ LED de potencia con luz de efecto
- ⑦ Miniunidad de sensor (extraíble para ajustar cómodamente la función)
- ⑧ Tapón obturador

- ⑧ Junta toroidal
- ⑨ Lengüeta de encastre para extraer la unidad del sensor
- ⑩ Temporización
- ⑪ Regulación crepuscular
- ⑫ Ajuste de programa
- ⑬ El concepto
- ⑭ Regulación del campo de detección
- ⑮ Función de alumbrado permanente
- ⑯ Funcionamiento / Mantenimiento

Instalación

El lugar de montaje debe hallarse a una distancia mínima de 50 cm de cualquier lámpara debido a que la radiación térmica de la misma puede hacer que se active erróneamente el sensor. Para conseguir el alcance de 8 m indicado, la altura de montaje debe ser de aprox. 1,8 – 2 m.

Conexión del cable de red y de alimentación del aparato conectado (v. fig.)

El cable de alimentación de red consta de 3 conductores:

- L** = fase (generalmente negro o marrón)
- N** = neutro (generalmente azul)
- PE** = toma de tierra (verde/amarillo)


En caso de dudas hay que identificar los conductores con un comprobador de tensión; a continuación debe desconectarse de nuevo la tensión. Fase (**L**) y neutro (**N**) se conectan a la regleta divisible. Si se efectúan mal las conexiones, se producirá luego un cortocircuito en el aparato o en la caja de fusibles. En tal caso habrá que identificar cada uno de los conductores y montarlos de nuevo. Aislar el cable de toma de tierra (**PE**) y simplemente ponerlo a un lado. **Observación:** Naturalmente, el cable de alimentación de red puede llevar montado un interruptor para conectar y desconectar la tensión. Es requisito indispensable para la función de alumbrado permanente (v. capítulo función de alumbrado permanente) ⑮.

Funciones ⑩, ⑪, ⑫

Después de haber llevado a cabo la instalación puede utilizarse la Lámpara Sensor. En la unidad del sensor extraíble existe un regulador selector para la regulación crepuscular, temporización y ajuste del programa. Después de accionar la lengüeta de encastre ⑨ con


un destornillador de hoja plana puede extraerse la unidad del sensor para su ajuste cómodo. Al hacerlo la Lámpara Sensor conmuta a alumbrado permanente.

Retardo de desconexión (temporización) ⑩ (Regulación de fábrica: 5 s)




con regulación continua temporización de 5 s hasta 15 min
Tornillo de regulación ajustado a - = tiempo más corto (5 s)
Tornillo de regulación ajustado a + = tiempo más largo (15 min)
Para la regulación del campo de detección se recomienda seleccionar el tiempo más corto -.

Regulación crepuscular (umbral de activación) ⑪ (regulación de fábrica: funcionamiento a la luz del día 2000 lux)



Umbral de respuesta con regulación continua del sensor de 2 - 2000 lux.
Tornillo de regulación puesto en ☀ = funcionamiento a la luz del día aprox. 2000 lux.
Tornillo de regulación puesto en ☾ = funcionamiento crepuscular aprox. 2 lux.
Para la regulación del campo de detección con luz diurna, el tornillo de regulación debe ponerse en ☀ (funcionamiento a la luz del día).

Selección del programa ⑫ (regulación de fábrica: Programa 1)



Los programas que vienen a continuación hacen referencia a la corona luminosa de LED y LED de potencia con luz de efecto. La luz principal se enciende conforme al valor crepuscular ajustado en caso de movimiento y se vuelve a apagar transcurrida la temporización.

Programa 1+2: Programa confort LED:

- Los LED brillan toda la noche a partir del valor crepuscular ajustado.

Programa 3: Programa de ahorro LED* de confort:

- Los LED brillan a partir del valor crepuscular ajustado hasta la media noche.
- Después se encienden los LED en caso de movimiento.

Programa 4: Programa estándar LED:

- Los LED se encienden en caso de movimiento.
- Transcurrida la temporización se apagan los LED



* Observación sobre el programa de ahorro confort LED 3:

En el sensor no hay ningún reloj integrado, la mitad de la noche se calcula sólo por la duración de las fases de oscuridad. Por este motivo, para un funcionamiento correcto es importante que la lámpara reciba tensión continuamente durante este tiempo. Durante la primera noche (fase de medición) los LED están completamente activos. Los valores son almacenados seguros contra un corte de tensión.

Recomendamos no desconectar de la tensión la Lámpara Sensor en el programa 3. Los valores se calculan durante varias noches, por ello, en caso de fallo debe observarse durante varias noches si el tiempo de desconexión de los LED varía hasta la mitad de la noche.

Regulación del campo de detección ⑭

El campo de detección puede limitarse según necesidad. Las cubiertas adjuntas sirven para cubrir opcionalmente muchos segmentos individuales de la lente. De este modo se evitan las activaciones erróneas debido p. ej. al paso de vehículos, transeúntes, etc. o se pue-

den controlar de forma directa los puntos de riesgo. Las cubiertas y capas protectoras pueden separarse a lo largo de las divisiones pre-ranuradas. A continuación simplemente se pegan o se insertan en la lente.

Función de alumbrado permanente ⑮

Si se monta un interruptor en el cable de alimentación de red, además de la simple función de encendido y apagado puede disponerse de las siguientes funciones:

Funcionamiento de sensor

1) Encender la luz (si la lámpara está en OFF):

Pulse el interruptor OFF y ON una vez.
La lámpara queda encendida durante el tiempo definido.

2) Apagar la luz (si la lámpara está encendida):

Pulse el interruptor OFF y ON una vez.
La lámpara se apaga o pasa a funcionamiento de sensor.

Alumbrado permanente

1) Conectar alumbrado permanente:

Pulse el interruptor OFF y ON dos veces. La lámpara se enciende de modo permanente por un período de 4 horas (el LED rojo - detrás de la lente - se enciende). A continuación pasa de nuevo automáticamente a funcionamiento de sensor (el LED rojo se apaga).

2) Desconectar alumbrado permanente:

Pulse el interruptor OFF y ON una vez. La lámpara se apaga o pasa a funcionamiento de sensor.

Importante:

La secuencia de pulsación del interruptor debe ser rápida (del orden de 0,5 - a 1 s).

Datos técnicos

Dimensiones (alt. x anch. x prof.):	295 x 72 x 105
Conexión a la red:	230 - 240 V, 50 Hz
Potencia:	12 W luz de efecto LED y luz potente LED aprox. 1 W solo bombilla de bajo consumo con máx. Ø 48 mm / máx. 15 W
Ángulo de detección:	360° con 90° ángulo de apertura y protección contra sumersión
Alcance del sensor:	máx. 8 m omnidireccional
Temporización:	5 s - 15 min
Regulación crepuscular:	2 - 2000 lux
Ajuste del programa:	4 programas basados en la experiencia (v. arriba)
Alumbrado permanente:	conectable (4 h) Requiere: conmutador en cable de red
Gama de temperaturas:	-10 °C a +50 °C
Índice de protección:	IP 44
Clase de aislamiento:	II

Datos técnicos de la bombilla LED incluida

Potencia:	8,5 W / E27
Flujo luminoso/eficiencia:	674 lm / 79,3 lm/W
Índice de reproducción cromática:	RA ≥ 80
Temperatura cromática:	3000 K (blanco cálido)
Longevidad LED:	25.000 horas

Funcionamiento/Cuidados ⑯

La Lámpara Sensor también sirve para el encendido automático de la luz. Las condiciones meteorológicas pueden influir en el funcionamiento de la Lámpara Sensor, en caso de fuertes rachas de viento, nieve, lluvia, granizo se podrá producir una activación errónea, ya que los cambios bruscos de temperaturas no se pueden distinguir

de las fuentes de calor. La lente detectora puede limpiarse con un paño húmedo (sin detergente) cuando esté sucia. Para limpiar la corona luminosa de LED ⑤ puede retirarse la miniunidad de sensor ⑦.

CE Declaración de conformidad

Este producto cumple con la
- Directiva de baja tensión 2006/95/CE
- Directiva CEM 2004/108/CE

- Directiva RoHS 2011/65/CE
- Directiva RAEE 2012/19/CE

Fallos de funcionamiento

Fallo	Causa	Solución
Lámpara Sensor sin tensión	<ul style="list-style-type: none"> ■ fusible defectuoso, interruptor en OFF, línea interrumpida ■ cortocircuito 	<ul style="list-style-type: none"> ■ cambiar fusible, poner interruptor en ON; comprobar la línea de alimentación con un comprobador de tensión ■ comprobar conexiones
La Lámpara Sensor no se enciende	<ul style="list-style-type: none"> ■ en funcionamiento a la luz del día, regulación crepuscular ajustada para funcionamiento nocturno ■ bombilla LED defectuosa ■ interruptor en OFF ■ fusible defectuoso ■ campo de detección sin ajuste selectivo ■ se ha activado el fusible interno eléctrico (LED rojo parpadea rápido) ■ borne de conexión de red no está insertado correctamente 	<ul style="list-style-type: none"> ■ volver a ajustar (regulador ⑪) ■ cambiar bombilla ■ conectar ■ cambiar fusible y dado el caso comprobar conexión ■ volver a regular ■ apáguese Lámpara Sensor y vuélvase a encender después de unos 5 s ■ presionar firmemente el borne
La Lámpara Sensor no se apaga	<ul style="list-style-type: none"> ■ movimiento permanente en el campo de detección ■ La unidad del sensor no está enclavada 	<ul style="list-style-type: none"> ■ controlar y, en caso dado, reajustar campo de detección ■ enclavar la unidad del sensor con una ligera presión
Los LED no se apagan hacia mitad de la noche aprox. según lo deseado	<ul style="list-style-type: none"> ■ fuente de luz externa (por ejemplo otro detector o lámpara de movimiento) inactiva la Lámpara Sensor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ proteger la Lámpara Sensor contra la luz externa, observar la Lámpara Sensor varios días, necesita algún tiempo para ajustar de nuevo al valor correcto
LED no completamente apagados	<ul style="list-style-type: none"> ■ seleccionado el programa confort 	<ul style="list-style-type: none"> ■ selector de programa en 4
La Lámpara Sensor se enciende cuando no se desea	<ul style="list-style-type: none"> ■ el viento mueve árboles y matorrales en el campo de detección ■ detección de automóviles en la calle ■ cambio de temperatura repentino debido a las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, nieve) o a ventiladores o ventanas abiertas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ modificar campo de detección ■ modificar campo de detección ■ modificar campo de detección, cambiar lugar de montaje
Modificación del alcance de la Lámpara Sensor	<ul style="list-style-type: none"> ■ otras temperaturas ambientales 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ajústese bien campo de detección a base de cubiertas
LED rojo parpadea rápido	<ul style="list-style-type: none"> ■ fusible interno activado 	<ul style="list-style-type: none"> ■ apáguese Lámpara Sensor y vuélvase a encender después de 5 s
Corona luminosa LED apagada a pesar de la oscuridad	<ul style="list-style-type: none"> ■ programa seleccionado 3 o bien 4 	<ul style="list-style-type: none"> ■ modificar el programa

Garantía de funcionamiento

Este producto STEINEL ha sido elaborado con el máximo esmero, habiendo pasado los controles de funcionamiento y seguridad previstos por las disposiciones vigentes, así como un control adicional de muestreo al azar. STEINEL garantiza el perfecto estado y funcionamiento. El período de garantía es de 36 meses comenzando el día de la venta al consumidor. Repararemos los defectos debidos a vicios de material o de fabricación. La garantía se aplicará con la reparación o el cambio de las piezas defectuosas, según nuestro criterio. La prestación de garantía queda anulada para daños producidos en piezas de desgaste y daños y defectos originados por uso o mantenimiento inadecuados. Quedan excluidos de la garantía los daños consecuenciales causados en objetos ajenos.

Sólo se concede la garantía si se envía el aparato sin desarmar con una breve descripción del fallo, ticket de caja o factura (con fecha de compra y sello del comercio), bien empaquetado, al centro de servicio correspondiente.

Servicio de reparación:

Una vez transcurrido el período de garantía o en caso de defectos no cubiertos por la misma, consulte una posible reparación con su centro de servicio más próximo.



PT Instruções de montagem

Estimado cliente

Agradecemos-lhe a confiança depositada em nós ao comprar o novo candeeiro com sensor STEINEL. Trata-se de um produto de elevada qualidade produzido, testado e embalado com o máximo cuidado.

Procure familiarizar-se com estas instruções de montagem antes da instalação. Só uma instalação e colocação em funcionamento corretas podem garantir a longevidade do produto e um funcionamento fiável e isento de falhas. Fazemos votos que tenha prazer ao trabalhar com o seu novo candeeiro com sensor.

O princípio ⑬

Base em LED com efeito de luz de presença

A intensidade de iluminação dos LEDs é controlada pela claridade ambiental. Ideal para iluminação permanente, por ex. números de porta. Se preferir, também pode acender apenas ao detectar um movimento.

Lâmpada LED quando deteta uma pessoa acende

Se o mini-sensor detetar uma pessoa, a lâmpada LED acende-se durante o tempo predefinido.

O sensor integrado de raios infravermelhos de alta performance é composto por um sensor duplo de 360° que detecta a radiação térmica invisível proveniente de corpos em movimento (pessoas, animais, etc.).



Instruções de segurança

- Durante a montagem, o cabo eléctrico a conectar deve estar isento de tensão. Para tal, desligue primeiro a corrente e verifique se não há tensão, usando um busca-pólos.
- A instalação do candeeiro com sensor consiste essencialmente em lidar com tensão de rede. Por esse motivo, terá de ser realizada de forma profissional segundo as respectivas prescrições de montagem e as condições de conexão nacionais em vigor. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Use exclusivamente peças de origem.
- Reparações só devem ser feitas por oficinas especializadas.
- O vidro ① tem de ser enroscado com firmeza, através do anel de vedação ⑩, no corpo do candeeiro ③.

Descrição do aparelho

- ① Vidro do candeeiro
- ② Parafuso de fixação
- ③ Corpo do candeeiro
- ④ Suporte de fixação à parede
- ⑤ Aro em LED
- ⑥ Luz com efeito de luz de presença
- ⑦ Unidade minisensor (amovível para facilitar o ajuste das funções)
- ⑧ Bujão vedante
- ⑨ Anel de vedação

- ⑨ Patilha de fixação para retirar a unidade sensórica
- ⑩ Ajuste do tempo
- ⑪ Regulação crepuscular
- ⑫ Programação
- ⑬ O princípio
- ⑭ Ajuste da área de deteção
- ⑮ Função de iluminação permanente
- ⑯ Funcionamento/Conservação

Instalação

O local de montagem deve encontrar-se a uma distância mínima de 50 cm de outro candeeiro, pois a radiação térmica pode ocasionar a activação errada do sensor. A altura de montagem deve perfazer aprox. 1,8 – 2 m, para permitir o alcance anunciado de 8 m.

Conexão do cabo de ligação à rede e do cabo destinado ao consumidor (v. fig.)

O fio proveniente da rede é formado por um cabo de 3 condutores:

- L** = fase (geralmente preto ou castanho)
- N** = neutro (geralmente azul)
- PE** = condutor terra (verde/amarelo)

Em caso de dúvida, os cabos têm de ser identificados com um medidor de tensão; volte a desligar a tensão em seguida. A fase (**L**) e o neutro (**N**) são conectados na barra de junção. Se as ligações forem trocadas, poderá ocorrer mais tarde um curto-circuito no aparelho ou na caixa de fusíveis. Nesse caso, os diversos fios terão de ser identificados e montados de novo. Isole o condutor terra (**PE**) e juntá-lo simplesmente.

Nota: naturalmente que no cabo de rede pode estar montado um interruptor de rede do tipo "liga - desliga". Para poder usar a função de luz permanente, até é imprescindível ter este interruptor (v. capítulo função de iluminação permanente) ⑯.


Funções ⑩, ⑪, ⑫

Depois de concluída a instalação, o candeeiro com sensor pode ser colocado em funcionamento. Os reguladores para a afinação crepuscular, o tempo e a programação encontram-se na unidade sensórica amovível. Depois de rodar a patilha de fixação ⑨ com

uma chave de fendas, a unidade sensórica pode ser retirada com facilidade para realizar o ajuste de forma mais confortável. Entretanto, o candeeiro com sensor muda para luz permanente.

Retardamento na inactivação

(ajuste do tempo) ⑩
(valor de fábrica: 5 s.)



Duração da luz da lâmpada progressivamente regulável de 5 s. a 15 min.

Regulador em - = tempo mais curto (5 s.)
Regulador em + = tempo mais longo (15 min.).

Ao determinar a área de detecção, é recomendável escolher o tempo mais curto -.

Regulação da intensidade da luz ambiente (Limiar de resposta) ⑪

(Regulação de fábrica: regime diurno 2000 lux)



O limiar de resposta do sensor pode ser regulado progressivamente de 2 a 2000 lux.


Regulador em ☀ = regime diurno (aprox. 2000 lux)

Regulador em ☾ = regime crepuscular (aprox. 2 lux)

Para regular a área de detecção à luz do dia, o regulador tem de estar em ☀ (regime diurno).

Programação ⑫

(Regulação de fábrica: programa 1)



Os programas enunciados a seguir apenas se referem à coroa de luzes LED e à luz de acentuação power LED. A luz principal passa a ligar-se sempre que detectar um movimento a partir do limiar crepuscular definido e desligar-se-á depois de decorrido o tempo predefinido.



Programa 1 + 2: Programa de conforto LED:

- Os LEDs acendem durante toda a noite a partir do limiar crepuscular predefinido.

Programa 3: Programa de poupança de conforto LED*:

- Os LEDs acendem-se até meio da noite a partir do limiar crepuscular predefinido.
- Depois, os LEDs acendem-se ao ser detectado um movimento.

Programa 4: Programa standard LED:

- Os LEDs acendem-se ao ser detectado um movimento.
- Depois de decorrido o tempo predefinido, os LEDs apagam-se.



* Indicação referente ao programa de poupança de conforto LED 3:

O sensor não dispõe de relógio integrado, o meio da noite apenas é determinado com base na duração das fases de escuridão. Por essa razão, é importante que o candeeiro seja alimentado com corrente durante todo esse tempo, senão não ficará garantido o funcionamento correcto. Durante a primeira noite (fase de medição) os LEDs estão integralmente activos. Os valores são memorizados à prova de falta de corrente.

Recomendamos não interromper a alimentação de corrente durante o funcionamento do programa 3. Os valores são detectados durante várias noites, por isso é conveniente, no caso de ocorrer qualquer falha, observar a situação durante diversas noites, para verificar se a hora de desligamento dos LEDs vai mudando gradualmente em direcção ao meio da noite.

Ajuste da área de detecção ⑭

Consoante a necessidade, a área de detecção pode ser limitada. As palas fornecidas juntamente servem para cobrir os segmentos da lente que forem necessários tapar. Deste modo, podem evitar-se activações erradas provocadas por ex. por automóveis, pessoas a passar,

etc. ou então controlar pontos de perigo específicos. As palas e películas podem ser separadas ao longo das ranhuras. Depois, basta encaixá-las ou colá-las na lente.

Função de iluminação permanente ⑮

Se for montado um interruptor de corrente no cabo proveniente da rede, além das meras funções de ligar e desligar do candeeiro conectado, ainda são possíveis as funções seguidamente enunciadas:

Funcionamento do sensor

1) Ligam a luz (estando o candeeiro DESLIGADO):

Interruptor DESLIGA e LIGA 1 vez.

O candeeiro fica aceso durante o tempo predefinido.

2) Desligam a luz (estando o candeeiro LIGADO):

Interruptor DESLIGA e LIGA 1 vez.

O candeeiro desliga-se ou passa para o funcionamento de sensor.

Funcionamento de luz permanente

1) Ligam a luz permanente:

Interruptor DESLIGA e LIGA 2 vezes. A lâmpada é ligada por 4 horas em modo de luz permanente (LED vermelho por detrás da lente acende-se). A seguir, passa automaticamente para o funcionamento de sensor (LED vermelho apaga-se).

2) Desligam a luz permanente:

Interruptor DESLIGA e LIGA 1 vez. O candeeiro desliga-se ou passa para o funcionamento de sensor.

Importante:

Ao accionar o interruptor várias vezes seguidas, os intervalos devem ser mínimos (na ordem de 0,5 - 1 s).

Dados técnicos

Dimensões (a x l x p):	295 x 72 x 105
Ligação à rede:	230 - 240 V, 50 Hz
Potência:	Luz de acentuação LED de 12 W e luz LED Power de aprox. 1 W apenas lâmpadas economizadoras com diâm. máx. de 48 mm / máx. 15 W
Ângulo de detecção:	360° com ângulo de abertura de 90° e proteção contra movimentos dissimulados
Alcance do sensor:	máx. raio de 8 m
Ajuste do tempo:	5 s - 15 min.
Regulação crepuscular:	2 - 2000 lux
Seleção de programa:	4 programas práticos (v. em acima)
Luz permanente:	comutável (4 h) Condição prévia: interruptor no cabo proveniente da rede
Intervalo de temperatura:	-10 °C a +50 °C
Grau de proteção:	IP 44
Classe de proteção:	II

Dados técnicos da lâmpada LED incluída

Potência:	8,5 W / E27
Fluxo luminoso/eficiência:	674 lm / 79,3 lm/W
Índice de reprodução de cores:	RA ≥ 80
Temperatura de luz:	3000 K (branco quente)
Vida útil do LED:	25.000 horas

Funcionamento/conservação ⑯

O candeeiro com sensor é adequado para a activação automática de luzes. As influências climáticas podem prejudicar o funcionamento do candeeiro com sensor; as rajadas fortes de vento, a neve, a chuva e o granizo podem causar disparos falsos, porque o sistema não consegue distinguir entre alterações súbitas de temperatura e irradiação proveniente de fontes de calor. Se a lente de detecção estiver suja, pode ser limpa com um pano húmido (sem usar produtos de limpeza). Para limpar o aro em LED ⑤, pode tirar-se a unidade do minissensor ⑦.

Se a lente de detecção estiver suja, pode ser limpa com um pano húmido (sem usar produtos de limpeza). Para limpar o aro em LED ⑤, pode tirar-se a unidade do minissensor ⑦.

CE Declaração de conformidade

O produto cumpre as Diretivas do Conselho
- "Baixa tensão" 2006/95/CE
- "Compatibilidade eletromagnética" 2004/108/CE

- "Redução de substâncias perigosas" 2011/65/CE
- "Diretiva REEE" (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos) 2012/19/CE

Falhas de funcionamento

Falha	Causa	Solução
O candeeiro com sensor está sem corrente	<ul style="list-style-type: none"> Fusível queimado, não ligado, ligação interrompida Curto-circuito 	<ul style="list-style-type: none"> Fusível novo, ligar interruptor de rede; verificar o cabo com detector de tensão Verificar as conexões
O candeeiro com sensor não se acende	<ul style="list-style-type: none"> Durante o regime diurno a regulação crepuscular está ajustada para o regime nocturno Lâmpada LED fundida Interruptor de rede DESLIGADO Fusível fundido Área de detecção ajustada incorrectamente Disparou o fusível eléctrico interno (LED vermelho pisca em intervalos curtos) O borne conector não está devidamente encaixado 	<ul style="list-style-type: none"> Reajustar (regulador ⑩) Substituir Ligar Fusível novo, verificar eventualmente a conexão Reajustar Apagar o candeeiro com sensor e voltar a acendê-lo após aprox. 5 segundos Apertar bem os bornes
O candeeiro com sensor não desliga	<ul style="list-style-type: none"> Movimento constante na área de detecção Unidade sensórica não está encaixada devidamente 	<ul style="list-style-type: none"> Examinar a área e eventualmente reajustar Encaixar a unidade sensórica com ligeira pressão
Os LEDs não se desligam, conforme desejado, por volta da meia-noite	<ul style="list-style-type: none"> Uma fonte de luz externa (por ex. outro detector de movimentos ou outro candeeiro com detector) desactiva o candeeiro com sensor 	<ul style="list-style-type: none"> Proteger o candeeiro com sensor da outra luz, observar o candeeiro com sensor durante vários dias; ele precisa de algum tempo até se readaptar ao valor correcto
Os LEDs não se apagam totalmente	<ul style="list-style-type: none"> Programa de conforto seleccionado 	<ul style="list-style-type: none"> Selector de programa em 4
Sensor liga inadvertidamente	<ul style="list-style-type: none"> O vento agita árvores e arbustos na área de detecção São detectados automóveis a passar na estrada Alteração térmica súbita devido a influências climáticas (vento, chuva, neve) ou ar evacuado de ventiladores, janelas abertas 	<ul style="list-style-type: none"> Modificar a área Modificar a área Modificar a área, mudar para outro local de montagem
Alteração do alcance do candeeiro com sensor	<ul style="list-style-type: none"> Temperaturas ambiente diferentes 	<ul style="list-style-type: none"> Ajustar com precisão a área de detecção usando palas
LED vermelho pisca em intervalos curtos	<ul style="list-style-type: none"> Fusível eléctrico interno foi activado 	<ul style="list-style-type: none"> Apagar o candeeiro com sensor e voltar a acendê-lo após aprox. 5 segundos
Coroa de luzes LED apagada apesar da escuridão	<ul style="list-style-type: none"> Foi seleccionado o programa 3 ou 4 	<ul style="list-style-type: none"> Mudar de programa

Garantia de funcionamento

Este produto STEINEL foi fabricado com todo o zelo e o seu funcionamento e segurança verificados, de acordo com as normas em vigor, e sujeito a um controlo por amostragem aleatória. A STEINEL garante o bom estado e o bom funcionamento do aparelho. O prazo de garantia é de 36 meses a contar da data de compra. Eliminamos falhas relacionadas com defeitos de material ou de fabrico. A garantia inclui a reparação ou a substituição das peças com defeito, de acordo com o nosso critério, estando excluídas as peças sujeitas a desgaste, os danos e as falhas originados por uma utilização ou manutenção incorrecta. Excluem-se igualmente os danos provocados noutros objectos estranhos ao aparelho.

Os serviços previstos na garantia só serão prestados caso o aparelho seja apresentado bem embalado no respectivo serviço de assistência técnica, devidamente montado e acompanhado do talão da caixa ou da factura (data da compra e carimbo do revendedor) e duma pequena descrição do problema.

Serviço de reparação:

Depois de expirado o prazo de garantia, ou em caso de falha não abrangida pela garantia, contacte o serviço de assistência técnica mais próximo de si para saber quais são as possibilidades de reparação.



SE Montageanvisning

Bäste kund!

Vi tackar för det förtroende du har visat oss genom köpet av din sensorlampa från STEINEL. Du har bestämt dig för en förstklassig kvalitetsprodukt, som har tillverkats, provats och förpackats med största omsorg.

Vi ber dig att noga läsa igenom denna montageanvisning innan du installerar produkten. Korrekt installation och idrifttagning är en förutsättning för långvarig, tillförlitlig och störningsfri drift. Vi hoppas att du får stor nytta av din nya sensorlampa från STEINEL.

Princip ⑬

LED-ljuskrans och Power-LED effektljus

LED-ljuset styrs via skymningsrelä. Perfekt för att t.ex. lysa upp ett husnummer under natten. LED-ljuset kan också ställas in så att det endast tänds upp vid rörelse i sensorns bevakningsområde.

Inkopplad LED-ljuskälla vid detekterad rörelse

När minisensorn detekterar rörelse, tänds LED-ljuset för en inställd tid.

Den integrerade högpresterande infraröda sensorn är bestått av en 360° dubbelsensor, som känner av den osynliga värmestrålningen från kroppar i rörelse (människor, djur etc).



Säkerhetsanvisningar

- Vid installation måste alla kablar vara spänningslösa. Bryt strömmen och kontrollera med spänningsprovare att alla ledningar är spänningslösa.
- Eftersom sensorlampan installeras till nätspänningen måste arbetet utföras på ett fackmannamässigt sätt och enligt gällande installationsföreskrifter. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Använd endast original reservdelar.
- Reparationer får endast utföras av behöriga verkstäder.
- Lampglaset ① måste skruvas fast ordentligt på lamphuset ③ och med gummipackningen ⑫ mellan lampglas och lamphus, så att fukt inte kommer in i produkten.

Produktbeskrivning

- Lampglas
- Låsskruv för lampglaset
- Lamphus
- Väggfäste
- LED-ljuskrans
- Power-LED effektljus
- Sensor-enhet (löstagbar för val av program)
- Kabelgenomföring

- Gummipackning
- Snäpplås för att frigöra sensor-enheten
- Inställning av efterlystid
- Inställning av skymningsnivå
- Inställning av program
- Princip
- Justering av bevakningsområdet
- Funktion för permanent ljus
- Drift/Underhåll

Installation

Monteringsplatsen skall vara minst 50 cm från en annan belysning, eftersom värmestrålningen från denna kan orsaka felaktig tändning av sensorlampan. Monteringshöjden skall vara ca 1,8 – 2 m för att den angivna räckvidden 8 m ska uppnås.

Anslutning av nätledningen (se bild.)

Anslutande kabel måste vara en 3 ledarkabel:

- L** = Fas (oftast svart eller brun)
- N** = Nollledare (oftast blå)
- PE** = Skyddsledare (grön/gul)

Om man är osäker måste man identifiera kablarna med en spänningsprovare. En förväxling av fas, nolla och jord leder till kortslutning i lampan eller i säkringsskåpet. Fas (**L**) och, nollledare (**N**) skall anslutas enligt plintmärkningen. Skyddsledaren (PE, grön/gul) isoleras med isoleringstejp.

OBS: På nätledningen kan självklart en strömbrytare för till- och franslagning vara monterad. Detta är förutsättning för att funktionen med permanent ljus ska fungera (se kapital om permanent ljus) ⑮.

Funktioner ⑩, ⑪, ⑫


Efter det att väggfästen och lamp-armen är monterad och ansluten samt att nätbrytaren i läge "Till" kan sensorlampan tas i drift. På den löstagbara sensorenheten finns det ställskruvar för efterlystid, skymningsnivå och val av program.

Genom att lossa på snäpplåset ⑨ med en spårskruvmejsel kan sensorenheten enkelt tas ut. Därigenom övergår lampan automatsikt till att lysa med permanent ljus.

Inställning efterlystid

(tidsfördröjning) ⑩

(Leveransinställning: ca 5 sek)



Den önskade efterlystiden kan ställas in steglöst mellan ca 5 sek – max 15 min.

Ställskruven vid siffran – = kortaste tiden (5 sek)


Ställskruven vid siffran + = längsta tiden (15 min.)

Vid inställning av bevakningsområdet rekommenderar att man väljer den kortaste tiden (-).

Skymningsnivå

(aktiveringsnivå) ⑪

(Leveransinställning: dagsljus 2000 Lux)



Den önskade aktiveringströskeln kan ställas in steglöst från ca 2–2000 Lux.

Ställskruven vid ☀ = drift även i dagsljus ca. 2000 lux


Ställskruven vid 🌙 = aktivering vid skymning ca. 2 lux

Vid inställning av bevakningsområdet i dagsljus måste ställskruven vara vid ☀ (dagsljusdrift).

Program – inställning ⑫

(Leveransinställning: program 1)

Följande program gäller för LED-ljuskrans och Power-LED ljus. Huvudlampan aktiveras vid inställt skymningsvärde och tänds vid rörelse, den är sedan tänd enligt inställt efterlystid..



Program 1 + 2: Komfort-program LED:

- LED-ljuset tänds vid inställt skymningsvärde och lyser hela natten.

Program 3: Komfort-sparprogram LED*:

- LED-ljuset tänds vid inställt skymningsvärde och lyser tills midnatt
- Därefter tänds LED-ljuset vid rörelse

Program 4: Standard-program LED:

- LED-ljuset tänds rörelse
- Efter att inställt efterlystid har löpt ut slocknar LED-ljuset.



* För komfort-sparprogram LED 3:

Det finns ingen klocka integrerad i sensorlampan, utan midnatt beräknas genom att mörkrets längd mäts under natten. Därför är det viktigt att sensorlampan har konstant spänning (dvs den får inte släckas med brytaren) under den första natten, eftersom ljuset och mörkrets längd måste mätas under hela dygnet. Sensorlampan lyser därför med LED-ljuset tänd hela natten. Efter första natten börjar nattsparfunktionen att fungera. Uppmätta värden lagras vid spänningsbortfall.

Vi rekommenderar att sensorlampan har konstant spänning för program 3 och att man inte tänder och släcker sensorlampan med nätbrytaren. Mörkrets längd behöver mätas under flera nätter för att man ska få en stabil och driftsäker nattsparfunktion.

Justering av bevakningsområdet ⑭

Bevakningsområdet kan optimalt ställas in efter önskemål. Med hjälp av de medföljande täckplattorna kan önskat antal linssegment avskäras för att individuellt förkorta räckvidden. Därmed undviks feldetekteringar som orsakas av t ex bilar, människor

som passerar på en väg eller andra utsatta områden. Täckplattorna kan brytas av eller klippas till med en sax längs de spårade indelningarna i lodräta eller vågräta sektioner.

Permanent ljus ⑮

Om en brytare kopplas före lampan är följande funktioner enkelt möjliga genom vippta brytare till-från:

Sensordrift

1. Tända lampan (när lampan är släckt):

Manövrera brytaren 1 x AV och PÅ

Lampan lyser lika länge som den inställda efterlystiden.

2. Släcka ljuset (när lampan är tänd):

Manövrera brytaren 1 x AV och PÅ

Lampan släcks och övergår i sensordrift.

Permanent ljus

1. Tända lampan med permanent ljus:

Manövrera brytaren 2 x AV och PÅ. Lampan lyser med permanent ljus (full effekt) i 4 timmar (röd LED-lampa lyser bakom linsen). Efter 4 timmar övergår lampan automatiskt till sensordrift (röd LED-lampa lyser inte).

2. Släcka lampa med permanent ljus:

Manövrera brytaren 1 x AV och PÅ. Lampan släcks och övergår i sensordrift.

OBS: Flerfaldiga manövreringar av brytaren måste ske snabbt efter varandra, inom 0,5–1 sek

Tekniska data

Mått (H x B x D):	295 x 72 x 105
Spänning:	230 – 240 V, 50 Hz
Effekt:	12 W LED-effektljus och LED-powerljus, ca 1 W bara energisparlampa med max. Ø 48 mm / max. 15 W
Bevakningsvinkel:	360° med 90° öppningsvinkel och underkrypskydd
Sensors räckvidd:	max. 8 m runtom
Efterlystid:	5 sek. – 15 min.
Skymningsinställning:	2 – 2000 lux
Programinställning:	4 funktionsprogram (se ovan)
Permanent ljus:	kopplingsbart (4 timmar) Förutsätter att det finns en strömställare monterad på nätledningen.
Temperaturområde:	-10 °C till +50 °C
Skyddsklass:	IP 44
Isolationsklass:	II

Tekniska data för bifogad LED-ljuskälla

Effekt:	8,5 W / E27
Ljusflöde/ljusutbyte:	674 lm / 79,3 lm/W
Färgåtergivning:	RA ≥ 80
Färgtemperatur:	3000 K (varmvit)
LED livslängd:	25 000 timmar

Drift och underhåll ⑯

Sensorlampan ger automatisk styrning av ljus. Väderleken kan påverka lampans funktion. Kraftiga vindbyar, snöväder, regn och hagel kan leda till kraftiga temperaturfall som i sin tur kan påverka sensorn. Smuts på linsen begränsar känsligheten.

Linsen rengörs med fuktig mjuk trasa (utan rengöringsmedel). För rengöring av LED-ljuskransen ⑤ rekommenderar vi att man tar ut minisensor-enheten ⑦.

CE - överensstämmelseförsäkran

Produkten uppfyller:
- lågspänningsdirektivet 2006/95/EG
- EMC-direktivet 2004/108/EG
- RoHS-direktivet 2011/65/EG
- WEEE-direktivet 2002/19/EG

Driftstörningar

Störning	Orsak	Åtgärd
Sensorlampan utan spänning	<ul style="list-style-type: none">Defekt säkring, lampan ej inkopplad, avbrott i kabel.Kortslutning.	<ul style="list-style-type: none">Byt säkring, slå till strömställaren; testa med spänningsprovare.Kontrollera och testa kopplingar.
Sensorlampan tänds inte	<ul style="list-style-type: none">Vid dagsdrift, skymningsinställningen inställd på nattdrift.LED-ljuskälla defekt.Strömställare frånslagen.Defekt säkring.Bevakningsområdet felinställt.Den interna säkringen i sensorlampan har löst ut (röd LED-lampa blinkar snabbt).Plinten är ej ordentligt ansluten.	<ul style="list-style-type: none">Ändra skymningsnivån till rätt läge (skruv ⑩).Byt ut.Slå till strömbrytaren.Byt säkring, kontrollera ev. anslutningen.Justera inställningen.Bryt spänningen, vänta minst 5 sekunder, koppla till spänningen.Anslut plinten korrekt.
Sensorlampan slocknar inte	<ul style="list-style-type: none">Ständig rörelse i bevakningsområdet.Sensor-enheten sitter inte i rätt läge.	<ul style="list-style-type: none">Kontrollera bevakningsområdet. Vid behov justera och begränsa området.Tryck lätt på sensor-enheten så att den hamnar i rätt läge.
LED-ljuset slocknar inte som önskat vid midnatt	<ul style="list-style-type: none">Andra lampor stör sensorn så att den blir inaktiv.	<ul style="list-style-type: none">Skärma av sensorn mot andra lampor, låt sensorn mäta ljus och mörker under fler nätter så att rätt värden kan ställas in av elektroniken.
LED ljuset slocknar inte	<ul style="list-style-type: none">Program 1,2 eller 3 är valt	<ul style="list-style-type: none">Välj program 4
Sensorlampan tänds utan anledning	<ul style="list-style-type: none">Blåst i träd och buskar i bevakningsområdet.Påverkan från bilar på gatan.Plötsliga temperatur förändringar genom vådrets inverkan (vind, regn, snö) eller fläktutlopp, öppet fönster.	<ul style="list-style-type: none">Justera eller avskärma bevakningsområdet.Justera eller avskärma bevakningsområdet.Justera bevakningsområdet eller flytta sensorlampan
Sensorns räckvidd förändras	<ul style="list-style-type: none">Annan omgivningstemperatur	<ul style="list-style-type: none">Finjustera bevakningsområdet med hjälp av täckplattorn
Röd LED-lampa blinkar snabbt	<ul style="list-style-type: none">Den interna säkringen i sensorlampan har löst ut	<ul style="list-style-type: none">Bryt spänningen, vänta minst 5 sekunder, koppla till spänningen
LED-ljuskranen lyser inte trots att det är mörkt	<ul style="list-style-type: none">Program 3 eller 4 är valt	<ul style="list-style-type: none">Ändra program

Funktionsgaranti

Denna STEINEL produkt är tillverkad med största noggrannhet. Den är funktions- och säkerhetstestad enligt gällande föreskrifter och har därefter genomgått en stickprovskontroll. Steinell garanterar felfri funktion. Garantin gäller i 36 månader från inköpsdagen. Vi återgår fel som beror på material- eller tillverkningsfel. Garantin innebär att varan repareras eller att defekt del byts ut enligt vårt val. Garantin omfattar inte slitage och skador orsakade av felaktig hantering eller av bristande underhåll och skötsel av produkten. Följskador på främmande föremål ersätts ej.

Garantin gäller endast då produkten, som inte får vara isärtagen, lämnas väl förpackad med fakturakopia eller kvitto (inköpsdatum och stämpel) till vår återförsäljare för åtgärd.

Reparationservice:

Efter garantins utgång eller vid fel som inte omfattas av garantin kan produkten ev. repareras, kontakta oss för information.

**36 månaders
FUNKTIONS
GARANTI**

DK Monteringsvejledning

Kære kunde

Tak for den tillid du har vist os ved at købe en sensorlampe fra STEINEL. Du har valgt et førsteklases kvalitetsprodukt, der er fremstillet, testet og emballeret med største omhu.

Læs venligst monteringsvejledningen, inden du monterer sensoren, for kun korrekt installation og ibrugtagning sikrer en lang, pålidelig og fejlfri drift. Vi ønsker dig god fornøjelse med din nye sensorlampe fra STEINEL.

Princippet ⑬

LED-lyskrans og power-LED-effektlys

LED'erne lyser skymningsreguleret. Sensorlampen er ideel til permanent belysning af f.eks. husnumre. Efter ønske også kun ved bevægelse.

LED-lyskilden tændes, når der registreres en person

Når minisensoren registrerer en person, tændes LED-lyskilden i det indstillede tidsrum.

Den integrerede infrarøde sensor er udstyret med en 360° dobbeltsensor, der registrerer den usynlige varmeudstråling fra genstande (mennesker, dyr etc.), der bevæger sig.

⚠ Sikkerhedsanvisninger

- Ved montering skal den elledning, der skal tilsluttes, være spændingsfri. Afbryd derfor strømmen og kontroller med en spændingstester, at ledningen er spændingsfri.
- Ved installation af sensorlampen er der tale om arbejde med netspænding. Det bør derfor udføres fagligt korrekt iht. de gældende regler. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Brug kun originale reservedele.
- Reparationer må kun udføres på autoriserede værksteder.
- Lampeglaset ① skal sammen med tætningsringen ⑫ skrues godt fast på lampekabinettet ③.

Beskrivelse

- Lampeglas
- Sikringskrue
- Lampekabinett
- Vægbeslag
- LED-lyskrans
- Power-LED-effektlys
- Minisensorenhed (kan afmonteres for nemmere funktionsindstilling)
- Lukkeprop

- Tætningsring
- Låsemekanisme til afmontering af sensorenhed
- Tidsindstilling
- Skumringsindstilling
- Programindstilling
- Princippet
- Justering af overvågningsområde
- Funktionen Permanent belysning
- Drift/vedligeholdelse

Installation

Sensorlampen bør have en afstand på mindst 50 cm til andre lyskilder, da varmeudstrålingen kan medføre, at systemet aktiveres. For at opnå den anførte rækkevidde på 8 m, skal lampen monteres i ca. 1,8 – 2 m højde.

Tilslutning af net- og forbrugerledning (se fig.)

Netledningen består af et 3-leder kabel:

- L = fase (normalt sort eller brun)
- N = nulleder (normalt blå)
- PE = beskyttelsesleder (grøn/gul)

Er du i tvivl, skal ledningen identificeres med en spændingstester, og strømmen derefter afbrydes igen. Tilslut fase (L) og nulleder (N) til muffen. Ombytning vil senere medføre kortslutning i apparatet eller sikringskabet. I så fald skal de enkelte ledninger identificeres og monteres på ny. Isolér beskyttelseslederen (PE), og lad den sidde.

Henvisning: Du kan naturligvis montere en tænd- og slukkontakt i netledningen. Dette er en forudsætning for funktionen Permanent belysning (se kapitlet Funktionen Permanent belysning) ⑬.


Funktioner ⑩, ⑪, ⑫

Efter installation kan sensorlampen tages i brug. På den aftagelige sensorenhed sidder indstillingsknapperne til regulering af tids-, skumrings- og programindstilling. Når låsemekanismen ⑨ trykkes ind med en kærsvkrueetrækker, kan sensoren-

heden afmonteres for nemmere indstilling. Samtidig skifter sensorlampen til permanent belysning.

Frakoblingsforsinkelse (tidsindstilling) ⑩

(fabriksindstilling: 5 sek.)




Brændetiden kan indstilles trinløst fra 5 sek. til 15 min.

Indstillingsknappen indstillet på - = korteste tid (5 sek.)
Indstillingsknappen indstillet på + = længste tid (15 min.)

Ved indstilling af overvågningsområdet anbefaler vi at vælge den korteste tid -.

Skumringsindstilling (reaktionsværdi) ⑪

(fabriksindstilling: dagsmodus 2.000 lux)




Reaktionsværdien kan indstilles trinløst på 2 - 2.000 lux.

Indstillingsknappen indstillet på ☀ = dagsmodus ca. 2000 lux.
Indstillingsknappen indstillet på 🌙 = skumringsmodus ca. 2 lux.

I forbindelse med indstilling af overvågningsområdet i dagslys skal indstillingsknappen indstilles på ☀ (dagsmodus).

Programindstilling ⑫

(fabriksindstilling: program 1)



Efterfølgende programmer vedrører kun LED-lyskransen og power-LED-effektlyset. Fra den indstillede skumringsværdi tænder hovedlyset altid ved bevægelse og slukker igen efter det indstillede tidsrum.

Program 1 + 2: Komfortprogram LED:

- LED'erne lyser hele natten fra den indstillede skumringsværdi.

Program 3: Komfort-spareprogram LED*:

- LED'erne lyser fra den indstillede skumringsværdi til midnat.
- Herefter tænder LED'erne ved bevægelse.

Program 4: Standardprogram LED:

- LED'erne tænder ved bevægelse.
- Efter et indstillet tidsrum slukker LED'erne igen



* Henvisninger til komfort-spareprogrammet LED 3:

Sensoren er ikke forsynet med et ur, midnat beregnes således udelukkende på baggrund af længden på den mørke periode. For at sensorlampen kan fungere fejlfrit, er det derfor vigtigt, at lampens spændingsforsyning ikke afbrydes i denne periode. Den første nat (i målefasen) er LED'erne fuldt aktive. Værdierne gemmes, så de ikke går tabt ved strømsvigt.

Vi anbefaler ikke at afbryde spændingen i programmet 3. Værdierne måles over flere nætter. I tilfælde af evt. fejlfunktion bør du derfor over flere nætter holde øje med, om frakoblings-tiden for LED'erne ændres hen mod midnat.

Justering af overvågningsområde ⑭

Overvågningsområdet kan begrænses alt efter behov. De vedlagte blændstykker kan anvendes til tildækning af et vilkårligt antal linsesegmenter. Således kan man udelukke fejlkoblinger på grund af f.eks. biler, forbi passerende etc. eller overvåge

farezoner målrettet. Blændstykkerne og tildækningsfolien kan afrides langs perforeringerne. Herefter kan de helt enkelt sættes på linsen.

Funktionen Permanent belysning ⑮

Hvis der monteres en tænd- og slukkontakt i netledningen, er følgende funktioner mulige foruden tænd og sluk:

Sensorstyring

1) Tænd lyset (når lampen er slukket):

Kontakt 1 x sluk og tænd.

Lampen er tændt i det indstillede tidsrum.

2) Sluk lyset (når lampen er tændt):

Kontakt 1 x sluk og tænd.

Lampen slukker eller skifter til sensorstyring.

Permanent belysning

1) Tænd permanent belysning:

Kontakt 2 x sluk og tænd. Lampen indstilles på permanent belysning i 4 timer (rød LED lyser bag linsen). Derefter skifter den automatisk til sensorstyring (rød LED slukket).

2) Deaktivering af permanent belysning:

Kontakt 1 x sluk og tænd. Lampen slukker eller skifter til sensorstyring.

Vigtigt:

Hvis kontakten skal aktiveres flere gange, bør dette ske hurtigt efter hinanden (inden for 0,5 - 1 sek.).

Tekniske data

Mål (H x B x D):	295 x 72 x 105
Nettilslutning:	230 - 240 V, 50 Hz
Effekt:	12 W LED-effektlys og LED-powerlys, ca. 1 W kun energisparepære med maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Overvågningsvinkel:	360° med 90° åbningvinkel og krybesikring
Sensorens rækkevidde:	maks. 8 m 360°
Tidsindstilling:	5 sek. - 15 min.
Skumringsindstilling:	2 - 2000 lux
Programindstilling:	4 praktiske programmer (se ovenfor)
Permanent lys:	Kan aktiveres (4 timer) Forudsætning: Kontakt i netledning
Temperaturområde:	-10 °C til +50 °C
Kapslingsklasse:	IP 44
Beskyttelsesklasse:	II

Tekniske data for den medfølgende LED-lyskilde

Effekt:	8,5 W / E27
Lysstrøm/effektivitet:	674 lm / 79,3 lm/W
Farvegengivelsesindeks:	RA ≥ 80
Farvetemperatur:	3000 K (varm hvid)
LED'ernes levetid:	25.000 timer

Drift/vedligeholdelse ⑯

Sensorlampen er velegnet til automatisk tænd og sluk af lys. Vejret kan påvirke sensorlampens funktion. Ved kraftige vindstød, sne, regn og hagl kan der opstå fejlkobling, idet pludselige temperatursvingninger ikke kan skelnes fra varmekilder. Registreringslinsen skal aftørres med en fugtig klud (uden

rengøringsmiddel). Minisensorenheden ⑦ kan tages ud med henblik på rengøring af LED-lyskransen ⑤.

CE Konformitetserklæring

Dette produkt er i overensstemmelse med
- lavspændingsdirektivet 2006/95/EF
- EMC-direktivet 2004/108/EF
- RoHS-direktivet 2011/65/EF
- WEEE-direktivet 2012/19/EF

Driftsforstyrrelser

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Sensorlampen er uden spænding	<ul style="list-style-type: none"> Defekt sikring, ikke tændt, ledning afbrudt Kortslutning 	<ul style="list-style-type: none"> Ny sikring, tænd for tænd- og sluk-kontakten, test ledningen med en spændingstester Kontroller tilslutningerne
Sensorlampen tænder ikke	<ul style="list-style-type: none"> Ved brug i dagslys er skumringsindstillingen indstillet på natmodus LED-lyskilde defekt Tænd- og slukknappen slukket Defekt sikring Overvågningsområdet ikke indstillet korrekt Intern elektrisk sikring aktiveret (rød LED blinker hurtigt) Nettilslutningsklemme ikke monteret korrekt 	<ul style="list-style-type: none"> Indstil på ny (knappen ⑩) Udskift Tænd Udskift sikringen, kontroller evt. tilslutningen Juster på ny Sluk sensorlampen, og tænd den igen efter ca. 5 sek. Tryk klemmen hårdt sammen
Sensorlampen slukker ikke	<ul style="list-style-type: none"> Konstant bevægelse i overvågningsområdet Sensorenheden ikke gået i hak 	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller området, og juster det eventuelt på ny Tryk forsigtigt på sensorenheden, så den går i hak
LED'erne slukkes ikke som planlagt ved midnat	<ul style="list-style-type: none"> Ekstern lyskilde (f.eks. anden bevægelsessensor eller -lampe) deaktiverer sensorlampen 	<ul style="list-style-type: none"> Afskærm sensorlampen mod fremmed lys, hold øje med sensorlampen i flere dage, det tager tid, inden den igen har indstillet sig på den rigtige værdi
LED'erne slukker ikke helt	<ul style="list-style-type: none"> Komfortprogram valgt 	<ul style="list-style-type: none"> Indstil programvælgeren på 4
Sensorlampen tænder utilsigtet	<ul style="list-style-type: none"> Vinden får træer og buske i overvågningsområdet til at bevæge sig Registrering af biler på vejen Pludselige temperatursvingninger pga. vejret (vind, regn og sne) eller luft fra ventilatorer og åbne vinduer 	<ul style="list-style-type: none"> Indstil området på ny Indstil området på ny Ændr området, flyt monteringsstedet
Sensorlampen rækkeviddeændring	<ul style="list-style-type: none"> Anden omgivelsestemperatur 	<ul style="list-style-type: none"> Overvågningsområdet skal indstilles nøjagtigt vha. blændstykkerne
Rød LED blinker hurtigt	<ul style="list-style-type: none"> Intern sikring aktiveret 	<ul style="list-style-type: none"> Sluk for sensorlampen, og tænd den igen efter 5 sek.
LED-lyskrans slukket på trods af mørke	<ul style="list-style-type: none"> Program 3 eller 4 valgt 	<ul style="list-style-type: none"> Skift program

Funktionsgaranti

Dette STEINEL-produkt er fremstillet med største omhu, afprøvet iht. de gældende forskrifter samt underlagt stikprøvekontrol. STEINEL garanterer for upåklagelig beskaffenhed og funktion. Garantien gælder i 36 måneder fra den dag, apparatet er solgt til forbrugeren. Ved materiale- eller fabriktionsfejl ydes garantien gennem reparation eller udskiftning af mangelfulde dele efter vort valg. Der ydes ikke garanti ved skader på sliddele, ej heller ved skader og mangler, som skyldes ukorrekt behandling og vedligeholdelse. Garantien omfatter ikke følgeskader på fremmede genstande.

Der ydes kun garanti mod forevisning af en kort fejlbeskrivelse samt en bon eller kvittering (med dato og stempel). Derudover skal apparatet være intakt og indpakket forsvarligt, når det fremsendes til serviceværkstedet.

Reparationservice:

Når garantiperioden er udløbet, eller der opstår mangler, der ikke er dækket af garantien, skal du kontakte nærmeste serviceafdeling og spørge om mulighederne for reparation.



FI Asennusohje

Arvoisa asiakas,

olet ostanut STEINEL-tunnistinvalaisimen. Kiitämme osoittamastasi luottamuksesta. Olet hankkinut laatutuotteen, joka on valmistettu, testattu ja pakattu huolellisesti.

Tutustu ennen tunnistinvalaisimen asennusta tähän asennusohjeeseen. Ainoastaan asianmukainen asennus ja käyttöönotto takaavat valaisimen pitkäaikaisen, luotettavan ja häiriöttömän toiminnan.

Toimintaperiaate ⑬

LED-valorengas ja Power-LED-tehostevalo

LED-valot palavat valoisuusohtajasti. Ne sopivat ihanteellisesti esim. talonumeron jatkuvaan valaisuun. Voit säätää valon kytkemään halutessasi vain liikkeen yhteydessä.

LED-lamppu kytketty toimintaan henkilöitä tunnistettaessa

Kun tunnistin tunnistaa henkilön, LED-lamppu kytketty päälle asetetuksi ajaksi.

Valaisimeen on asennettu 360° kaksoistunnistimesta koostuva tehokas infrapunatunnistin, joka havaitsee liikkuvista ihmisistä, eläimistä jne. lähtevän lämpösäteilyn.

Turvaohjeet

- Asennus on tehtävä jännitteettömänä. Katkaise ensin virta ja tarkista jännitteettömyys jännitteenkoettimella.
- Tunnistinvalaisin liitetään verkkojännitteeseen. Asennus on suoritettava asiantuntevasti. Voimassa olevia asennus- ja liitäntäohjeita on noudatettava.

Lämpösäteily muunnetaan elektronisesti, jolloin valaisin kytketty automaattisesti. Erilaiset esteet (esim. seinä tai lasiruudut) estävät tunnistuksen eikä valo tällöin kytkeydy. Tunnistimella saavutetaan 360° toimintakulma ja 90° avauskulma. Tunnistimen alapuolelle jäävän alueen valvonta saadaan aikaan alitussuojalla.

Tärkeää: Varmin liiketunnistus saavutetaan, kun tunnistinvalaisin asennetaan sivuttain kulkusuuntaan nähden eivätkä esteet (kuten esim. puut, seinät jne.) estä tunnistimen näkyvyyttä.

Maksimitoimintaetäisyys saavutetaan vain kuljettaessa sivuttain tunnistimen ohi.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Ainoastaan ammattikorjaamo saa korjata laitteen.
- Lasikupu ① on kierrettävä tiivisterenkaan ⑫ kanssa hyvin kiinni valaisinrunkoon ③.

Laitteen osat

- Lasikupu
- Varmistusruuvi
- Valaisinrunko
- Seinäkiinnike
- LED-valorengas
- Power-LED-tehostevalo
- Minitunnistinyksikkö (irrotettavissa helpompaa säätöä varten)
- Tiivistetulpat

- Tiivisterengas
- Lukitsin, jota painamalla tunnistinyksikkö saadaan irrotettua
- KytKentäajan asetus
- Hämärystason asetus
- Ohjelman asetus
- Toimintaperiaate
- Toiminta-alueen rajaaminen
- Jatkuvan valon kytkentä
- Käyttö / hoito

Asennus

Valaisimen kiinnityspaikan tulisi olla vähintään 50 cm etäisyydellä toisista valaisimista, sillä lämpösäteily voi johtaa valon syttymiseen. Tunnistin on kiinnitettävä noin 1,8 – 2 metrin korkeuteen, jotta 8 metrin toimintaetäisyys saavutetaan.

Verkkojohdon ja kytkettävän laitteen johdon liitäntä (ks. kuva)

Verkkojohtona käytetään 2- tai 3-napaista kaapelia:

- L = vaihe (useimmiten musta tai ruskea)
- N = nollajohdin (useimmiten sininen)
- PE = suojamaajohdin (vihreä/keltainen)

Epäselvissä tapauksissa johtimet on tarkistettava jännitteenkoettimella ja katkaistava sen jälkeen virta. Vaihe (L) ja, nollajohdin (N) liitetään kytkentäliittimeen. Mikäli olet tuonut suoja- maajohdon (PE) kytkentätilaan, suojaa ja aseta se siten, ettei se voi koskettaa jännitteisiä osia.

Huom: Verkkojohtoon voidaan asentaa virtakytkin virran kytkemiseksi ja katkaisemiseksi. Jatkuvan valaisintuksen käyttö on mahdollista vain, jos verkkokytkin on asennettu (katso luku Jatkuva valaistus).


Toiminta ⑩, ⑪, ⑫

Kytkeäajan, hämäryystason ja kirkkauden säätimet sijaitsevat irrotettavan tunnistinyksikön vieressä. Tunnistinyksikkö saadaan irrotettua helposti painamalla lukitsinta ⑨ esim. ruu-

vimeissellillä. Tunnistinvalaisin kytkeytyy tällöin jatkuvaan valaistukseen.

Kytkeäajan asetus ⑩

(tehtaalla suoritettu asetus: 5 s)



Portaattomasti asetettava kytkeäaika 5 s – 15 min

Säädin asetettu kohtaan – = lyhin mahdollinen aika (5 s)

Säädin asetettu kohtaan + = pisin mahdollinen aika (15 min)

Toiminta-alueita säädettyä suosittelemme valitsemaan lyhimmän ajan –.

Hämäryystason asetus

(kytketymskynnys) ⑪

(Tehtaalla suoritettu asetus: päiväkäyttö, 2000 luksia)



Tunnistimen portaattomasti asetettava kytkeytymiskynnys 2 – 2000 luksia.


Säädin asetettu ☀️ kohdalle = n. 2000 luksin päiväkäyttö.

Säädin asetettu 🌙 kohdalle = n. 2 luksin hämäräkäyttö.

Kun toiminta-alue asetetaan päivänvalossa, säädin on asetettava ☀️ (päiväkäyttö) kohtaan.

Ohjelman asetus ⑫

(Tehtaalla suoritettu asetus: ohjelma 1)



Seuraavat ohjelmat koskevat vain LED-valorengasta ja Power-LED-tehostevaloa. Kun alueella on liikettä, päävalo kytkeytyy aina asetetusta hämäryystasosta alkaen ja kytkeytyy taas pois, kun asetettu aika on kulunut umpeen.

Ohjelma ① + ②: Mukavuusohjelma LED:

- LED-valot palavat asetetusta hämäryystasosta alkaen koko yön ajan.

Ohjelma ③: Mukavuus- ja säästöohjelma LED*:

- LED-valot palavat asetetusta hämäryystasosta alkaen keskiyöhön saakka.
- Sen jälkeen LED-valot kytkeytyvät liikkeen yhteydessä.

Ohjelma ④: Vakio-ohjelma LED:

- LED-valot kytkeytyvät liikkeen yhteydessä.
- LED-valot sammuvat, kun asetettu kytkeäaika on kulunut umpeen.



* Mukavuus- ja säästöohjelmaa koskeva huomautus ③:

Tunnistimeen ei ole asennettu kelloa. Valaisin määrittää keskiyön pimeiden aikojen pituuden perusteella. Valaisimen moitteeton toiminta edellyttää jännitteen jatkuva syöttöä. LED-valot palavat koko ensimmäisen yön ajan (mittausvaihe). Tallennetut tiedot säilyvät muistissa myös sähkökatkosten ajan.

Suosittellemme olemaan katkaisematta jännitettä ohjelman aikana ③. Tunnistin määrittää arvot useamman yön aikana. Tunnistimen toimintaa tulisi tästä syystä tarkkailla useamman yön ajan virhetoimintojen tai epäilyjen virhetapausten yhteydessä, jotta voitaisiin havaita, muuttuuko LED-valojen poiskytkentäaika keskiyön suuntaan.

Toiminta-alueen rajaaminen ⑭

Toiminta-alueita voidaan tarvittaessa rajata. Voit asettaa linssiin tarvittavan määrän tunnistinvalaisimen mukana toimitettuja peitelevyjä. Näin voidaan estää esim. autojen tai ohikulkijoiden

aiheuttamat virhekytkennät tai rajata tietyt alueet. Voit irrottaa peitelevyt ja peitekalvot toisistaan pystysuoria uria pitkin.

Jatkuva valaistus ⑮

Jos verkkojohtoon asennetaan kytkin, seuraavat toiminnot ovat mahdollisia valon kytkennän ja sammuttamisen lisäksi:

Tunnistinkäyttö

1) Valon kytkeminen (kun valaisin POIS PÄÄLTÄ):

Kytkin 1 x POIS ja PÄÄLLE.

Valo palaa asetetun ajan verran

2) Valon sammuttaminen (kun valaisin PÄÄLLÄ):

Kytkin 1 x POIS ja PÄÄLLE.

Valo sammuu ja valaisin siirtyy tunnistinkäyttöön.

Jatkuva valaistus

1) Jatkuvan valaistuksen kytkeminen:

Kytkin 2 x POIS ja PÄÄLLE. Valaisimen valo asetetaan palaamaan 4 tunnin ajaksi (punainen LED palaa linsin takana). Sen jälkeen se siirtyy automaattisesti takaisin tunnistinkäyttöön (punainen LED sammuu)

2) Jatkuvan valaistuksen sammuttaminen:

Kytkin 1 x POIS ja PÄÄLLE. Valo sammuu ja valaisin siirtyy tunnistinkäyttöön.

Tärkeää:

Kun kytkintä painetaan useamman kerran, tulisi painallusten seurata toisiaan nopeasti (0,5 – 1 sekunnin välein).

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S):	295 x 72 x 105
Verkkoliitäntä:	230 – 240 V, 50 Hz
Teho:	12 W LED-tehostevalo ja LED-voimavalo, n. 1 W vain energiansäästölamput, joiden maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Tunnistuskulma:	360°, avauskulma 90° ja alitussuojaus
Tunnistimen toimintaetäisyys:	maks. 8 m ympäriinsä
Kytkeäajan asetus:	5 s – 15 min
Hämäryystason asetus:	2 – 2000 luksia
Asetettavat ohjelmat:	4 käytännöllistä ohjelmaa (ks. edellä)
Jatkuva valo:	kytkettävissä (4 t) Edellytys: Kytkin verkkojohtossa
Lämpötila-alue:	-10 °C ... +50 °C
Kotelointiluokka:	IP 44
Suojausluokka:	II

Mukana toimitetun LED-lampun tekniset tiedot

Teho:	8,5 W / E27
Valovoima/Tehokkuus:	674 lm / 79,3 lm/W
Väriasteinindeksi:	RA
Väriämpötila:	3000 K (lämminvalkoinen)
LEDin käyttöikä:	25 000 tuntia

Käyttö/hoido ⑯

Tunnistinvalaisin soveltuu valon automaattiseen kytkentään. Sääolosuhteet voivat vaikuttaa tunnistinvalaisimen toimintaan. Voimakkaat tuulenpuuskat sekä lumi-, vesi- ja raesateet saattavat aiheuttaa virhetoimintoja, koska tunnistin ei erota säässä tapahtuvia äkillisiä lämpötilan vaihteluita lämmönlähteistä.

Tunnistimen linssi voidaan puhdistaa kostealla liinalla (älä käytä puhdistusaineita). Voit ottaa minitunnistinyksikön ⑤ pois paikoiltaan LED-valorengasta ⑦ puhdistusta varten.

CE Selvitys yhdenmukaisuudesta

Tuote on seuraavien direktiivien asettamien määräysten mukainen
- pienjännitedirektiivi 2006/95/EY
- EMC-direktiivi 2004/108/EY
- RoHS-direktiivi 2011/65/EY
- WEEE-direktiivi 2012/19/EY

Käyttöhäiriöt

Häiriö	Syy	Häiriön poisto
Tunnistinvalaisimelle ei tule sähköä	<ul style="list-style-type: none">■ viallinen sulake, ei kytketty päälle, katkos johdossa■ oikosulku	<ul style="list-style-type: none">■ uusi sulake, kytke valo verkkokytkimellä; tarkista johto jännitteenkoetimmella■ tarkasta liitännät
Tunnistinvalaisin ei kytkedy päälle	<ul style="list-style-type: none">■ päiväkäytössä, hämäläkytkin asetettu yökäyttöön■ LED-lamppu viallinen■ toiminta-alue ei suunnattu oikein■ sisäinen sulake on lauennut (punainen LED vilkkuu nopeasti)■ verkkoliittimiä ei liitetty oikein	<ul style="list-style-type: none">■ säädä uudelleen (säädin ⑩)■ vaihda■ säädä alue uudelleen■ kytke tunnistinvalaisin pois päältä ja uudelleen päälle noin 5 sekunnin kuluttua■ purista liittimet luja yhteen
Tunnistinvalaisin ei kytkedy pois	<ul style="list-style-type: none">■ jatkuvaa liikettä toiminta-alueella■ tunnistinyksikkö ei ole hyvin kiinni	<ul style="list-style-type: none">■ tarkasta alue ja säädä tarvittaessa uudelleen■ kiinnitä tunnistinyksikkö paikoilleen painamalla sitä kevyesti
LED-valot eivät sammu suunnilleen keskiyön aikoihin	<ul style="list-style-type: none">■ ulkoinen valonlähde (esim. toinen liiketunnistin tai -valaisin) kytkee tunnistinvalaisimen pois toiminnasta	<ul style="list-style-type: none">■ estä vieraan valon pääsy tunnistinvalaisimeen, tarkkaile tunnistinvalaisimen toimintaa useamman päivän ajan, sillä kestää jonkin aikaa, kunnes laite taas ottaa käyttöön oikeat arvot
LED-valot eivät sammu kokonaan	<ul style="list-style-type: none">■ valittu mukavuusohjelma	<ul style="list-style-type: none">■ ohjelmanvalintakytkin asennossa 4
Tunnistinvalaisin kytketty ei-toivotusti	<ul style="list-style-type: none">■ tiellä liikkuu autoja■ säään (tuuli, sade, lumi), tuuletinten poistoilman tai avoimena olevien ikkunoiden aiheuttamat äkilliset lämpötilan muutokset	<ul style="list-style-type: none">■ muuta aluetta■ muuta aluetta, vaihda tunnistimen paikkaa
Tunnistinvalaisimen toiminta-alue on muutettu	<ul style="list-style-type: none">■ ympäristön lämpötilan muutokset	<ul style="list-style-type: none">■ säädä toiminta-alue tarkasti peitelevyjien avulla
Punainen LED vilkkuu nopeasti	<ul style="list-style-type: none">■ sisäinen sulake lauennut	<ul style="list-style-type: none">■ kytke tunnistinvalaisin pois päältä ja uudelleen päälle noin 5 sekunnin kuluttua
LED-valorengas ei kytkedy, vaikka on pimeää	<ul style="list-style-type: none">■ valittu ohjelma 3 tai 4	<ul style="list-style-type: none">■ muuta ohjelmaa

Toimintatakuu

Tämä STEINEL-tuote on valmistettu huolellisesti, ja sen toiminta ja turvallisuus on testattu voimassa olevien määräysten mukaisesti. STEINEL myöntää takuun tuotteen moitteettomalle toiminnalle ja rakenteelle. Takuuaika on 36 kuukautta ostopäivästä alkaen. Tänä aikana STEINEL vastaa kaikista materiaali- ja valmistusvirheistä valintansa mukaan joko korjaamalla tai vaihtamalla vialliset osat. Takuun piiriin eivät kuulu kuluvat osat eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet väärästä huollosta tai käsittelystä tai laitteen putoamisesta. Takuu ei koske laitteen muille esineille mahdollisesti aiheuttamia vahinkoja. Takuu on voimassa vain, jos laitetta ei ole avattu itse ja se lähetetään yhdessä lyhyen vir-

hekuvuksen ja ostokuitin tai laskun kanssa (ostopäivämäärä ja myyjäiliikkeen leima) hyvin pakattuna ostopaikkaan.

Korjauspalvelu:

Takuuajan jälkeen tai takuun piiriin kuulumatoman vian ollessa kyseessä kysy korjausmahdollisuuksia ostopaikasta.



NO Monteringsanvisning

Kjære kunde. Takk for tilliten du viser oss ved ditt kjøp av din nye STEINEL -sensorlampe. Du har valgt et høyverdig kvalitetsprodukt som er produsert, testet og pakket med største omhu.

Vi ber deg lese denne monteringsveiledningen før du installerer lampen. En lang, sikker og feilfri drift kan kun garanteres dersom installasjon og igangsetting utføres korrekt. Vi håper du vil ha mye glede av din nye STEINEL sensorlampe.

Virkemåte ⑬

LED-lysring og power-LED-effektlys

LED lampene lyser avhengig av skumringslyset. Ideell f. eks. til permanent belysning av husnummer. Om ønskelig også kun ved bevegelse.

LED-lyselementet tilkoblet når personer registreres

Registrerer minisensoren en person, kobles LED-lyselementet inn for det tidsrommet som er innstilt.

Den integrerte høyeffektsinfrarødsensoren er en 360° dobbelt-sensor som registrerer den usynlige varmeutstrålingen fra f.eks. mennesker og dyr som beveger seg.



Sikkerhetsmerknader

- Under montering må tilkoblingsledningen være koblet fra strømmettet. Bruk en spennings tester til å kontrollere at strømmen er borte.
- Under installering av sensorlampen kommer man i berøring med strømmettet. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

Denne registrerte varmestrålingen omsettes elektronisk og tenner lampen automatisk. Det registreres ingen varmeutstråling gjennom hindre som f.eks. murvegger eller glassflater, dvs. lampen slår seg ikke på. Det oppnås en dekningsvinkel på 360° med en åpningsvinkel på 90°. En feltovervåkning nedenfor sensoren garanterer krypesikring.

OBS: Den sikreste bevegelsesregistreringen får man når sensorlampen monteres til siden for gangretningen og sikten ikke hindres av f.eks. murer og trær. Rekkevidden er innskrenket når man går rett mot lampen.

- Bruk kun originale reservedeler.
- Reparasjoner skal kun utføres på et fagverksted.
- Lampeglasset ① og tetningsringen ② skrues godt sammen med lampehuset ③.

Apparatbeskrivelse

- ① Lampeglass
- ② Sikringskrue
- ③ Lampehus
- ④ Veggbraket
- ⑤ LED-lysring
- ⑥ Power-LED-effektlys
- ⑦ Minisensorenhet (kan tas av for enklere funksjonsinnstilling)
- ⑧ Tetningsplugg

- ⑨ Tetningsring
- ⑩ Knast til å fjerne sensorenheten
- ⑪ Tidsinnstilling
- ⑫ Skumringsinnstilling
- ⑬ Programinnstilling
- ⑭ Virkemåte
- ⑮ Justering av dekningsområdet
- ⑯ Permanent lysfunksjon
- ⑰ Drift/vedlikehold

Installasjon

Sensorlampen bør monteres minst 50 cm. fra andre lamper, da varmeutstråling fra disse lampene kan føre til at systemet reagerer. For å oppnå angitt rekkevidde på 8 m, bør monteringshøyden være ca. 1,8 – 2 m.

Tilkobling av nett- og apparatledningen (s. ill.)

Nettledningen består av en 3-ledet kabel:

- L** = Fase (som regel svart eller brun)
- N** = Fase (som regel blå)
- PE** = Jordledning (grønn/gul)

I tvilstilfeller må kablen kontrolleres med en spennings tester, deretter slås strømtilførselen av igjen. Fase (**L**) og Fase (**N**) kobles til kronklemmen. Jordledningen (**PE**) isoleres og legges bare inn sammen med de andre.

NB: Det kan selsags monteres en bryter på nettledningen til å slå AV og PÅ. Dette er en forutsetning for funksjonen permanent lys (se kapittel Permanent lys) ⑰.


Funksjoner ⑩, ⑪, ⑫

Når sensorlampen er installert, kan den tas i drift. Stillskruene for tids-, skumrings- og programinnstilling befinner seg på den avtagbare sensorenheten. Trykk inn knasten ⑨ med en

flat skrutrekker og ta ut sensorenheten for å foreta innstillingene. Sensorlampen slår seg automatisk om til permanent lys.

Frakoblingsforsinkelse (tidsinnstilling) ⑩

(Forinnstilling: 5 sek.)



Trinnløs justerbar belysningstid fra 5 sek. til 15 min.

Stillskruen stilles på - = korteste tid (5 sek.)

Stillskruen stilles på + = lengste tid (15 min.)

Under innstilling av dekningsområdet anbefales det å velge den - korteste tiden.

Skumringsinnstilling (reaksjonsnivå) ⑪

(Forinnstilling: dagslysdrift 2000 Lux)



Trinnløst justerbart reaksjonsnivå fra 2 - 2000 Lux.


Stillskruen på ☀ = dagslysdrift ca. 2000 Lux.

Stillskruen på 🌙 = skumringsdrift ca. 2 Lux.

Til innstilling av dekningsområdet i dagslys skal stillskruen stilles på ☀ (dagslysdrift).

Programinnstilling ⑫

(Forinnstilling: program 1)



Følgende program gjelder kun for LED-lysringen og power-LED-effektlyset. Når innstilt skumringsverdi er nådd, tennes hovedlyset ved bevegelse i dekningsområdet og slukkes igjen etter innstilt tid.



Program ① + ②: Komfortprogram LED:

- Når innstilt skumringsverdi er nådd, lyser LED lampene hele natten.

Program ③: Komfort-spæreprogram LED*:

- Når innstilt skumringsverdi er nådd, lyser LED lampen til midt på natten.
- Deretter tennes LED lampene ved bevegelse.

Program ④: Standardprogram LED:

- LED lampene tennes ved bevegelse.
- LED lampene slukkes når innstilt tid er omme



* Anmerking til komfort-spæreprogram LED ③:

Det er ingen integrert klokke i sensoren, "midt på natten" beregnes ut fra hvor lenge det er mørkt. For en feilfri funksjon er det derfor viktig at lampen får permanent spennig hele denne tiden. Under den første natten (innmålingsfase) er LED-ene komplett aktive. Verdiene lagres og er sikret ved strømbrudd.

Vi anbefaler å ikke avbryte spenningen i program ③. Verdiene beregnes over flere netter, ved en evt. feil bør det derfor over flere netter observeres om LED-enes utkoblingstid forandrer seg i retning midt på natten.

Justering av dekningsområdet ⑭

Dekningsområdet kan innskrenkes etter behov. Bruk de vedlagte dekkplatene til å dekke til så mange linsesegmenter som ønsket. Dermed unngås feilkoblinger på grunn av forbipasserende biler, personer etc., eller risikoområder overvåkes mål-

rettet. Dekkplatene og dekkfoliene kan brytes fra hverandre i de stiplede rillene. Deretter festes eller klistres de fast på linsen.

Permanent lys ⑮

Dersom det monteres en nettbryter på forsyningsledningen, har man følgende funksjoner i tillegg til enkel av- og påkobling:

Sensordrift

1) Tenne lys (når lampen er AV):

Bryter 1 x AV og PÅ.

Lampen er tent over det tidsrom som er innstilt.

2) Slukke lys (når lampen er PÅ):

Bryter 1 x AV og PÅ.

Lampen slukkes eller går over til sensordrift.

Permanent lys

1) Tenne permanent lys:

Bryter 2 x AV og PÅ. Lampen stilles på permanent lys i 4 timer (rød LED lyser bak linsen). Deretter går den automatisk over i sensordrift igjen (rød LED slukkes).

2) Slukke permanent lys:

Bryter 1 x AV og PÅ. Lampen slukkes eller går over til sensordrift.

OBS:

Trykk på bryteren flere ganger i rask rekkefølge (rundt 0,5 - 1 sek.).

Tekniske spesifikasjoner

Mål (h x b x d)	295 x 72 x 105 mm
Nettkobling	230 - 240 V, 50 Hz
Effekt:	12 W LED-effektlyset og LED-powerlyset, ca. 1 W kun sparepære med maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Registreringsvinkel:	360° med 90° åpningvinkel og kryptetektor
Sensorens rekkevidde:	maks. 8 m hele veien rundt
Tidsinnstilling:	5 sek. - 15 min.
Skumringsinnstilling:	2 - 2000 lux
Programinnstilling:	4 praktiske programmer (se ovenfor)
Permanent lys:	kan kobles inn (4 t.). Forutsetning: bryter på nettleddingen
Temperaturområde:	-10 °C til +50 °C
Kapslingsgrad:	IP 44
Kapslingsklasse:	II

Tekniske spesifikasjoner for det medfølgende LED-lyselementet

Effekt:	8,5 W / E27
Lysstrøm/effekt:	674 lm / 79,3 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:	RA ≥ 80
Fargetemperatur:	3000 K (varmhvit)
LED-levetid:	25 000 timer

Drift/vedlikehold ⑯

Sensorlampen egner seg til automatisk tenning av lys. Værforholdene kan påvirke funksjonen, sterke vindkast, snø, regn og haglbyger kan føre til feilkoblinger, ettersom apparatet ikke kan skille mellom plutselige temperatursvingninger og varme-

kilder. Skulle registreringslinsen bli skitten, kan den rengjøres med en fuktig klut (uten rengjøringsmiddel). Minisensorenheten ⑦ kan tas av til rengjøring av LED lysringen ⑥.

CE Konformitetserklæring

Dette produktet oppfyller kravene i
- lavspenningsdirektivet 2006/95/EF
- EMC-direktivet 2004/108/EF
- RoHS-direktivet 2011/65/EF
- WEEE-direktivet 2012/19/EF

Driftsfeil		
Feil	Årsak	Tiltak
Sensorlampen har ikke spenning	<ul style="list-style-type: none"> defekt sikring, ikke slått på, ledningsbrudd kortslutning 	<ul style="list-style-type: none"> ny sikring, slå på bryteren; kontroller ledningen med spenningstester kontroller koblingspunktene
Sensorlampen tennes ikke	<ul style="list-style-type: none"> ved dagslysdrift, skumringsinnstillingen står på nattdrift LED-lyselementet er defekt bryteren er AV sikring defekt dekningsområdet er ikke nøyaktig innstilt intern elektrisk sikring er aktivert (rød LED blinker fort) nettkoblingsklemmen er ikke riktig satt på 	<ul style="list-style-type: none"> still inn på nytt (regulator ⑩) skift lyselementet slå på ny sikring, kontroller evt. koblinger juster på nytt slå av sensorlampen og tenn den igjen etter ca. 5 sek. trykk klemmen hardt sammen
Sensorlampen slukkes ikke	<ul style="list-style-type: none"> permanente bevegelser i registreringsområdet sensorenheten er ikke riktig festet 	<ul style="list-style-type: none"> kontroller området og still evt. inn på nytt trykk lett på sensorenheten til den fester seg
LED-ene slukkes ikke rundt midnatt som de skal	<ul style="list-style-type: none"> en ekstern lyskilde (f.eks. en annen bevegelsesmelder eller -lampe) gjør sensorlampen inaktiv 	<ul style="list-style-type: none"> påse at den andre lyskilden ikke skinner på sensorlampen, kontroller sensorlampen i flere dager, den trenger en viss tid til å stille seg inn på riktig verdi igjen
LED-ene slukkes ikke helt	<ul style="list-style-type: none"> du har valgt komfortprogrammet 	<ul style="list-style-type: none"> programvalg bryteren står på 4
Sensorlampen tennes når den ikke skal	<ul style="list-style-type: none"> vinden beveger trær og busker i dekningsområdet biler på veien registreres plutselig temperaturforandring på grunn av værforholdene (vind, regn, snø) eller luft fra ventilatorer el. åpne vinduer 	<ul style="list-style-type: none"> foreta ny innstilling av området foreta ny innstilling av området forandre området, velg et annet monteringssted
Sensorlampe rekkeviddeforandring	<ul style="list-style-type: none"> andre omgivelsestemperaturer 	<ul style="list-style-type: none"> bruk dekkskålene til å innstille dekningsområdet nøyaktig.
Rød LED blinker fort	<ul style="list-style-type: none"> intern sikring aktivert 	<ul style="list-style-type: none"> slå av sensorlampen og tenn den igjen etter ca. 5 sek.
LED-lysringen er av på tross av mørke	<ul style="list-style-type: none"> det er valgt program 3 eller 4 	<ul style="list-style-type: none"> forandre program

Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er prøvet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekontroll. STEINEL gir full garanti for kvalitet og funksjon. Garantitiden utgjør 36 måneder, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi erstatter mangler som kan føres tilbake til fabrikkasjonsfeil eller feil ved materialene. Garantien ytes ved reparasjon eller ved at deler med feil byttes ut etter vårt skjønn. Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler eller for skader eller mangler som oppstår som følge av ufagmessig bruk eller vedlikehold. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) dekkes ikke av garantien.

Garantien ytes bare hvis hele apparatet pakkes godt inn og sendes til importøren. Legg ved en kort beskrivelse av feilen samt kvittering eller regning (med kjøpsdato og forhandlers stempel) og send det til importøren.

Reparasjonsservice:

Etter garantitidens utløp, eller ved mangler uten garantikrav, ta kontakt med forhandler el. importør for forespørsler om reparasjon.



GR Oδηγίες εγκατάστασης

Αξιότιμε πελάτη,

σας ευχαριστούμε πολύ με την εμπιστοσύνη που μας δείξατε αγοράζοντας το νέο σας αισθητήριο λαμπτήρα της STEINEL. Επιλέξατε ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, το οποίο κατασκευάζεται, ελέγχεται και συσκευάζεται με μεγάλη προσοχή.

Η αρχή λειτουργίας ⑬

Φωτοστέφανος LED και φως εφέ Power-LED

Οι φωτοδιόδοι LED φωτίζουν ανάλογα με το λυκόφως. Ιδανική συσκευή για το διαρκή φωτισμό π.χ. αριθμών οικιών. Ανάλογα με την επιθυμία φωτισμός μόνο σε περίπτωση κίνησης.

Συνδεδεμένο φωτιστικό μέσο LED κατά την αναγνώριση ατόμων

Εάν αναγνωριστεί άτομο από το μικροαισθητήρα, τότε ανάβει το φωτιστικό μέσο LED για το ρυθμιζόμενο χρόνο.

Ο ενσωματωμένος υπέρυθρος αισθητήρας υψηλής ισχύος αποτελείται από διπλό αισθητήρα 360°, ο οποίος ανιχνεύει την αόρατη θερμική ακτινοβολία κινούμενων σωμάτων (ανθρώπων, ζώων, κλπ.).

⚠ Υποδείξεις ασφάλειας

- Κατά την εγκατάσταση ο προς σύνδεση ηλεκτρικός αγωγός πρέπει να είναι ελεύθερος ηλεκτρικής τάσης. Για το λόγο αυτό πρέπει πρώτα να διακόπτετε το ηλεκτρικό ρεύμα και να ελέγχετε με δοκιμαστικό τάσης αν πράγματι έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής τάσης.
- Κατά την εγκατάσταση του αισθητήριου λαμπτήρα πρόκειται για εργασία στο δίκτυο ηλεκτρικής τάσης. Για το λόγο αυτό πρέπει να εκτελείται εξειδικευμένα και σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές εγκατάστασης και τους κανονισμούς σύνδεσης. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

Περιγραφή συσκευής

- Γυαλί λαμπτήρα
- Βίδα ασφαλείας
- Πλαίσιο λαμπτήρα
- Στήριγμα τοίχου
- Φωτοστέφανος LED
- Φως εφέ Power-LED
- Μονάδα μικροαισθητήρα (αφαιρέσιμη για άνετη ρύθμιση λειτουργιών)
- Στεγανοποιητική τάπα

Εγκατάσταση

Το σημείο εγκατάστασης θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 50 cm από άλλο λαμπτήρα, διότι η ακτινοβολία θερμότητας ενδέχεται να προκαλεί ενεργοποίηση του συστήματος. Για να επιτύχετε την αναφερόμενη εμβέλεια των 8 m, θα πρέπει το ύψος εγκατάστασης να ανέρχεται περ. σε 1,8 – 2 m.

Σύνδεση αγωγού τροφοδοσίας και καταναλωτή (βλ. εικ.)

Ο αγωγός τροφοδοσίας αποτελείται από καλώδιο 3 συρμάτων:

L = Φάση (συνήθως μαύρο ή καφέ)

N = Ουδέτερος αγωγός (συνήθως μπλε)

PE = Αγωγός γείωσης (πράσινο/κίτρινο)

Σας παρακαλούμε, πριν από την εγκατάσταση να εξοικειωθείτε με τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης. Διότι μόνο η εξειδικευμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μπορούν να διασφαλίσουν τη μακρόχρονη, αξιόπιστη και άψογη λειτουργία χωρίς διαταραχές. Επιθυμία μας είναι να χαρείτε τις λειτουργίες του νέου σας αισθητήριου λαμπτήρα STEINEL.

Αυτή η ανιχνευθείσα θερμική ακτινοβολία μετατρέπεται ηλεκτρονικά και ενεργοποιεί αυτόματα το λαμπτήρα. Μέσα από εμπόδια όπως π.χ. τοίχους ή υαλοπινάκες δεν αναγνωρίζεται καμία θερμική ακτινοβολία, και συνεπώς δεν επιτυγχάνεται ενεργοποίηση. Επιτυγχάνεται γωνία κάλυψης 360° με γωνία ανοίγματος 90°. Η παρακολούθηση του πεδίου κάτω από τον αισθητήρα διασφαλίζει και προστασία από έρπουσα προσέγγιση.

Προσοχή: Την ασφαλέστερη ανίχνευση κινήσεων την επιτυγχάνετε, εφόσον εγκαταστήσετε τον αισθητήριο λαμπτήρα πλευρικά ως προς την κατεύθυνση κίνησης και δεν υπάρχουν εμπόδια (όπως π.χ. δένδρα, μάνδρες κ.λπ.) που εμποδίζουν το οπτικό πεδίο του αισθητήρα. Η εμβέλεια είναι περιορισμένη, όταν βαδίζετε ευθεία προς το λαμπτήρα.

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία.
- Το γυαλί του λαμπτήρα ① πρέπει να βιδωθεί με το στεγανοποιητικό δακτύλιο ② σταθερά με το πλαίσιο του λαμπτήρα ③.

- Δακτύλιος στεγανοποίησης
- Μύτη ασφάλισης για την αφαίρεση της μονάδας αισθητήρα
- Ρύθμιση χρόνου
- Ρύθμιση λυκόφωτος
- Ρύθμιση προγράμματος
- Η αρχή λειτουργίας
- Ευθυγράμμιση περιοχής κάλυψης
- Λειτουργία φωτός διαρκείας
- Λειτουργία / Συντήρηση

Σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να προβείτε σε αναγνώριση των συρμάτων με τη βοήθεια δοκιμαστικού τάσης. Μετά την αναγνώριση διακόψτε πάλι την τάση τροφοδοσίας. Η φάση (**L**) και ο ουδέτερος αγωγός (**N**) συνδέονται στο λούστρινο ακροδέκτη. Το μπέρδεμα των συνδέσεων θα προκαλέσει στη συσκευή ή στον πίνακα ασφαλειών βραχυκύκλωμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει αναγνώριση των μεμονωμένων καλωδίων και νέα εγκατάσταση. Μονώνετε τον αγωγό γείωσης (**PE**) και τον παραμερίζετε.

Υπόδειξη: Στον αγωγό τροφοδοσίας μπορεί φυσικά να υπάρχει ένας διακόπτης δικτύου τροφοδοσίας για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία φωτός διαρκείας (βλ. κεφάλαιο Φως διαρκείας) ⑤.


Λειτουργίες ⑩, ⑪, ⑫

Μετά την εγκατάσταση ο αισθητήριος λαμπτήρας είναι έτοιμος προς λειτουργία. Στην αφαιρεσίμη μονάδα αισθητήρα βρίσκονται οι ρυθμιστές χρόνου, λυκόφωτος και προγράμματος. Μετά από

πάτημα της μύτης ασφάλισης ⑨ με κατσαβίδι, είναι εφικτή η αφαίρεση της μονάδας του αισθητήρα για άνετη ρύθμιση. Κατά τη ρύθμιση ο αισθητήριος λαμπτήρας περνάει σε φως διαρκείας.

Καθυστέρηση απενεργοποίησης (ρύθμιση χρόνου) ⑩

(Ρύθμιση εργοστασίου: 5 δευτ.)



Αβαθμιδωτα ρυθμιζόμενη διάρκεια φωτισμού από 5 δευτ. έως 15 λεπ.

Θέση ρυθμιστή στο - = μικρότερος χρόνος (5 δευτ.)
Θέση ρυθμιστή στο + = μεγαλύτερος χρόνος (15 λεπ.)

Κατά τη ρύθμιση της περιοχής κάλυψης προτείνεται η επιλογή του μικρότερου χρόνου -.

Ρύθμιση ευαισθησίας (όριο ενεργοποίησης) ⑪

(Ρύθμιση εργοστασίου: Λειτουργία φωτός ημέρας 2000 Lux)



Συνεχής ρύθμιση ορίου ευαισθησίας του αισθητήρα από 2 – 2000 Lux.


Ρυθμιστής στη θέση ☀ = Λειτουργία φωτός ημέρας περ. 2000 Lux.

Ρυθμιστής στη θέση ☾ = Λειτουργία λυκόφωτος περ. 2 Lux.

Για τη ρύθμιση της περιοχής κάλυψης σε φως ημέρας πρέπει ο ρυθμιστής να ρυθμιστεί στη θέση ☀ (Λειτουργία φωτός ημέρας).

Ρύθμιση προγράμματος ⑫

(Ρύθμιση εργοστασίου: Πρόγραμμα 1)



Τα ακόλουθα προγράμματα αναφέρονται μόνο στο φωτοστέφανο LED και στο φως εφέ Power-LED. Σε περίπτωση κίνησης το κυρίως φως ανάβει πάντα σύμφωνα με τη ρυθμισμένη τιμή ευαισθησίας και σβήνει πάλι μόλις παρέλθει ο ρυθμισμένος χρόνος.

Πρόγραμμα 1 + 2: Πρόγραμμα άνεσης LED:

- Οι φωτιοδίοδοι LED φωτίζουν ολόκληρη τη νύχτα σύμφωνα με τη ρυθμισμένη τιμή ευαισθησίας.

Πρόγραμμα 3: Οικονομικό πρόγραμμα άνεσης LED*:

- Οι φωτιοδίοδοι LED φωτίζουν έως το μεσονύχτιο σύμφωνα με τη ρυθμισμένη τιμή ευαισθησίας.
- Κατόπιν οι φωτιοδίοδοι LED ανάβουν σε περίπτωση κίνησης.

Πρόγραμμα 4: Πρότυπο πρόγραμμα LED:

- Φωτιοδίοδοι LED ανάβουν σε κίνηση.
- Μετά την παρέλευση του ρυθμισμένου χρόνου οι φωτιοδίοδοι LED σβήνουν.



* Υπόδειξη για το Οικονομικό πρόγραμμα άνεσης LED 3 :

Στον αισθητήρα δεν είναι ενσωματωμένο ρολόι, το μεσονύχτιο υπολογίζεται μόνο μέσω της διάρκειας των φάσεων σκότους. Συνεπώς για την άψογη λειτουργία είναι σημαντικό να τροφοδοτείται διαρκώς με ηλεκτρική τάση ο λαμπτήρας κατά το διάστημα αυτό. Κατά τη διάρκεια της πρώτης νύχτα (φάση μέτρησης) οι φωτιοδίοδοι LED είναι σε πλήρη ενέργεια. Οι τιμές αποθηκεύονται με ασφάλεια ανεξάρτητα από τη διακοπή ηλεκτρικής τάσης.

Προτείνουμε να μην διακόπτεται η τάση στο πρόγραμμα 3. Οι τιμές υπολογίζονται μέσα σε περισσότερες νύχτες, και συνεπώς σε ενδεχόμενη περίπτωση σφάλματος πρέπει να γίνει παρακολούθηση σε περισσότερες νύχτες, αν ο χρόνος απενεργοποίησης των φωτιοδιδίων LED τροποποιείται προς την κατεύθυνση μεσονυχτίου.

Ευθυγράμμιση περιοχής κάλυψης ⑭

Ανάλογα με τις ανάγκες είναι εφικτός ο περιορισμός της περιοχής κάλυψης. Οι συνημμένες μάσκες κάλυψης εξυπηρετούν στην επιθυμητή κάλυψη στοιχείων φακού. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζονται εσφαλμένες ενεργοποιήσεις π.χ. μέσω αυτοκινήτ-

ων ή πεζών κ.λπ. ή ελέγχονται με ακρίβεια επικίνδυνα σημεία. Οι μάσκες και οι μεμβράνες κάλυψης μπορούν να αποκοπούν κατά μήκος των προδιατρημένων τμημάτων. Κατόπιν εισάγονται ή συγκολλούνται απλά στο φακό.

Λειτουργία φωτός διαρκείας ⑮

Σε περίπτωση σύνδεσης διακοπτή δικτύου στον αγωγό τροφοδοσίας, είναι εφικτές εκτός από την απλή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση οι ακόλουθες λειτουργίες:

Λειτουργία αισθητήρα

1) Αναμμα φωτός (εάν Λαμπτήρας ΕΚΤΟΣ):

Διακόπτης 1 x ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ.

Λαμπτήρας περνάει αναμμένος για τη ρυθμισμένη διάρκεια.

2) Σβήσιμο φωτός (εάν Λαμπτήρας ΕΝΤΟΣ):

Διακόπτης 1 x ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ.

Λαμπτήρας σβήνει ή περνάει σε λειτουργία αισθητήρα.

Λειτουργία φωτός διαρκείας

1) Αναμμα συνεχούς φωτισμού:

Διακόπτης 2 x ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ. Ο λαμπτήρας περνάει για 4 ώρες σε φως διαρκείας (κόκκινη φωτιοδίοδος LED ανάβει πίσω από το φακό). Κατόπιν ο λαμπτήρας περνάει αυτόματα πάλι στη λειτουργία αισθητήρα (κόκκινη φωτιοδίοδος LED σβήνει).

2) Σβήσιμο φωτός διαρκείας:

Διακόπτης 1 x ΕΚΤΟΣ και ΕΝΤΟΣ. Λαμπτήρας σβήνει ή περνάει σε λειτουργία αισθητήρα.

Προσοχή:

Η επανειλημμένη δραστηριοποίηση του διακοπτή θα πρέπει να γίνεται αλληλάλληλα και γρήγορα (σε όρια 0,5 – 1 δευτ.).

Τεχνικά δεδομένα

Διαστάσεις (Υ x Π x Β):	295 x 72 x 105
Σύνδεση δικτύου:	230 – 240 V, 50 Hz
Ισχύς:	12 W φως εφέ LED και φως LED-Power περ. 1 W μόνο φωτιστικό μέσο μικρής κατανάλωσης με μέγ. Ø 48 mm / μέγ. 15 W
Γωνία ανίχνευσης:	360° με 90° γωνία ανοίγματος και προστασία έρπουσας προσέγγισης
Εμβέλεια του αισθητήρα:	μέγ. 8 m περισκοπικά
Ρύθμιση χρόνου:	5 δευτ.-15 λεπ.
Ρύθμιση ευαισθησίας:	2 – 2000 Lux
Ρύθμιση προγράμματος:	4 πρακτικά προγράμματα (βλ. ανωτέρω)
Φως διαρκείας:	μεταγόμενο (4 ώρες) προϋπόθεση διακοπτής στον αγωγό τροφοδοσίας
Όρια θερμοκρασίας:	-10 °C έως +50 °C
Είδος προστασίας:	IP 44
Κλάση προστασίας:	II

Τεχνικά δεδομένα του συνημμένου φωτιστικού μέσου LED

Ισχύς:	8,5 W / E27
Φωτεινή ροή/αποδοτικότητα:	674 lm / 79,3 lm/W
Χρωματική απόδοση-Δείκτης:	RA ≥ 80
Θερμοκρασία χρώματος:	3000 K (θερμό λευκό)
Διάρκεια ζωής LED:	25.000 ώρες

Λειτουργία/συντήρηση ⑯

Ο αισθητήριος λαμπτήρας είναι κατάλληλος για το αυτόματο άναμμα φωτός. Οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του αισθητήριου λαμπτήρα. Όταν επικρατούν ισχυροί άνεμοι, χιόνι, βροχή, χαλάζι, ενδέχεται να παρουσιαστούν εσφαλμένες λειτουργίες, διότι δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός ξαφνικών διακ-

υμάνσεων θερμοκρασίας από πηγές θερμότητας. Ο φακός ανίχνευσης μπορεί να καθαρίζεται όταν είναι ακάθατος με νωπό πανί (χωρίς απορρυπαντικό). Για το καθαρίσμα του φωτοστεφάνου LED ⑤ μπορεί να αφαιρεθεί η μονάδα του μικροαισθητήρα ⑦.

CE Δήλωση συμμόρφωσης

Αυτό το προϊόν εκπληρώνει την
- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EK
- Οδηγία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EK
- Οδηγία RoHS 2011/65/EK
- Οδηγία WEEE 2012/19/EK

Διαταραχές λειτουργίας

Διαταραχή	Αιτία	Βοήθεια
Αισθητήριος λαμπτήρας χωρίς τάση	<ul style="list-style-type: none">■ Ασφάλεια χαλασμένη, δεν έγινε ενεργοποίηση, διακοπή σύνδεσης■ Βραχυκύκλωμα	<ul style="list-style-type: none">■ Νέα ασφάλεια, ενεργοποίηση διακόπτη δικτύου, έλεγχος κυκλώματος με δοκιμαστικό τάσης■ Έλεγχος συνδέσεων
Αισθητήριος λαμπτήρας δεν ενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none">■ Σε λειτουργία ημέρας, ρύθμιση ευαισθησίας είναι σε λειτουργία νύχτας■ Φωτιστικό μέσο LED ελαττωματικό■ Διακόπτης δικτύου ΕΚΤΟΣ■ Ασφάλεια ελαττωματική■ Περιοχή κάλυψης δεν έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια■ Εσωτερική ηλεκτρική ασφάλεια ενεργοποιήθηκε (κόκκινη LED αναβοσβήνει γρήγορα)■ Ακροδέκτης σύνδεσης δικτύου με ασφαλή βυσμάτωση	<ul style="list-style-type: none">■ Νέα ρύθμιση (ρυθμιστής ⑪)■ Αντικατάσταση■ Ενεργοποίηση■ Νέα ασφάλεια, ή εν ανάγκη έλεγχος σύνδεσης■ Νέα ευθυγράμμιση■ Σβήστε αισθητήριο λαμπτήρα και ανάψτε τον πάλι μετά από περ. 5 δευτ.■ Σταθερή πίεση ακροδέκτη
Αισθητήριος λαμπτήρας δεν απενεργοποιείται	<ul style="list-style-type: none">■ Διαρκής κίνηση εντός της περιοχής κάλυψης■ Μονάδα αισθητήρα δεν έχει ασφαλίσει	<ul style="list-style-type: none">■ Έλεγχος περιοχής και εν ανάγκη νέα ευθυγράμμιση■ Ασφαλίστε μονάδα αισθητήρα με ελαφρά πίεση
Φωτοδιόδοι LED δεν σβήνουν όπως επιθυμείτε περ. κατά το μεσονύχτιο	<ul style="list-style-type: none">■ Εξωτερική πηγή φωτός (π.χ. άλλος ανιχνευτής ή λαμπτήρας κινήσεων) απενεργοποιεί τον αισθητήριο λαμπτήρα	<ul style="list-style-type: none">■ Προστασία αισθητήριου λαμπτήρα έναντι ξένου φωτός, παρακολούθηση αισθητήριου λαμπτήρα περισσότερες ημέρες, χρειάζεται μερικό χρόνο για να ρυθμιστεί πάλι στη σωστή τιμή
Φωτοδιόδοι LED δεν σβήνουν πλήρως	<ul style="list-style-type: none">■ Επιλέχτηκε πρόγραμμα άνεσης	<ul style="list-style-type: none">■ Διακόπτης επιλογής προγράμματος στη θέση 4
Αισθητήριος λαμπτήρας ενεργοποιείται ανεπιθύμητα	<ul style="list-style-type: none">■ Αέρας κουνάει δέντρα και θάμνους στην περιοχή κάλυψης■ Ανίχνευση αυτοκινήτων στο δρόμο■ Ξαφνικές μεταβολές θερμοκρασίας λόγω καιρικών συνθηκών (αέρας, βροχή, χιόνι) ή αέρας από ανεμιστήρες ή ανοιχτά παράθυρα	<ul style="list-style-type: none">■ Αλλαγή περιοχής■ Αλλαγή περιοχής■ Τροποποίηση περιοχής, μετατόπιση σημείου εγκατάστασης
Τροποποίηση εμβέλειας αισθητήριου λαμπτήρα	<ul style="list-style-type: none">■ Άλλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος	<ul style="list-style-type: none">■ Ακριβής ρύθμιση περιοχής κάλυψης με μάσκα κάλυψης
Κόκκινη φωτοδιόδος LED αναβοσβήνει γρήγορα	<ul style="list-style-type: none">■ Εσωτερική ασφάλεια ενεργοποιήθηκε	<ul style="list-style-type: none">■ Σβήστε αισθητήριο λαμπτήρα και ανάψτε τον πάλι μετά από 5 δευτ.
Φωτοστέφανος LED σβηστός παρά το σκότος	<ul style="list-style-type: none">■ Επιλέχτηκε πρόγραμμα 3 ή 4	<ul style="list-style-type: none">■ Αλλαγή προγράμματος

Εγγύηση λειτουργίας

Αυτό το προϊόν της STEINEL κατασκευάστηκε με μεγάλη προσοχή, ελέγχθηκε σχετικά με τη λειτουργία του και την τεχνική του ασφάλεια σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κατόπιν υποβλήθηκε σε δειγματοληπτικό έλεγχο. Η ΕΤΑΙΡΙΑ STEINEL αναλαμβάνει την εγγύηση για άψογη κατάσταση και λειτουργία. Ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε 36 μήνες και αρχίζει την ημέρα αγοράς του προϊόντος από τον καταναλωτή. Διορθώνουμε ελαττώματα που οφείλονται σε ελαττωματικό υλικό ή σε σφάλματα κατασκευής. Η παροχή εγγύησης γίνεται με επισκευή ή αντικατάσταση ελαττωματικών εξαρτημάτων σύμφωνα με δική μας επιλογή. Η εγγυητική αξίωση εκπίπτει για βλάβες σε εξαρτήματα φθοράς και για βλάβες και ελαττώματα που οφείλονται σε ακατάλληλο χειρισμό ή ακατάλληλη συντήρηση. Περαιτέρω επακόλουθες βλάβες σε ξένα αντικείμενα αποκλείονται.

Η εγγύηση παρέχεται μόνο εφόσον η μη αποσυρμολογημένη συσκευή ταχυδρομηθεί σε καλή συσκευασία με σύντομη αναφορά της βλάβης, απόδειξη ταμείου ή τιμολόγιο (ημερομηνία αγοράς και σφραγίδα εμπόρου), στην αρμόδια υπηρεσία σέρβις.

Σέρβις επισκευής:

Για επισκευές μετά την παρέλευση του χρόνου εγγύησης ή για ελαττώματα χωρίς εγγυητική αξίωση απευθυνθείτε στην πλησιέστερη υπηρεσία σέρβις για να πληροφορηθείτε τη δυνατότητα επισκευής.



TR Montaj Kılavuzu

Sayın Müşterimiz,

STEINEL Sensörlü Lamba ürününü satın alarak firmamızı ürünlerine göstermiş olduğunuz güvenen dolayı çok teşekkür ederiz. İtina ile üretilmiş, test edilmiş ve ambalajlanmış, bu ürünü tercih ederek yüksek kaliteli bir cihaz satın almış bulunmaktasınız.

Çalışma Prensibi ⑬

LED çember lamba ve Power-LED efektli ışık LED'ler alaca karanlık kumandalı olarak yanar. Örneğin ev numaralarını sürekli olarak aydınlatmak için idealdir. İsteğe bağlı olarak sadece hareket algılanmasında.

Kişi tanımada devreye giren LED ampul Mini sensör tarafından birisi algılandığında, LED ampul ayarlandığı süre boyunca çalışır.

Cihaz içine entegre edilmiş olan yüksek performanslı kızılötesi sensör bir adet 360° çift sensör ile donatılmış olup hareket eden vücutların (insan, hayvan, vs.) yaydığı ısıyı algılar.

Tesisat işleminden önce lütfen bu Montaj Talimatını okuyun. Tesisat ve işletmeye almanın ancak talimatlara göre yapılması durumunda uzun ömürlü, güvenilir ve arızasız bir işletme sağlanır. STEINEL Sensörlü lamba ile iyi çalışmalar dileriz.

Algılanan bu ısı yayılımı cihaz içinde elektronik olarak işlenir ve bağlı olan lambayı otomatik olarak çalıştırır. Örneğin duvar veya cam gibi engeller bulunduğu ısı yayılımı algılanmaz ve bu nedenle lamba veya başka sistemlerin çalıştırılması da mümkün değildir. 360°'lik kapsama açısı ve 90°'lik açma açısına erişilir. Sensör altındaki alan denetlemesi alttan geçmeye karşı koruma sağlar.

Önemli: Sensörlü lambayı yürüyüş yönünün yanına doğru monte ettiğinizde ve lamba önünde herhangi bir engel (örneğin ağaç, duvar vs.) bulunmadığında hareket algılanması en doğru ve güvenli şekilde sağlanır. Lamba üzerine direkt olarak yürüdüğünüzde erişim mesafesi kısıtlıdır.

! Güvenlik Bilgileri

- Montaj çalışması esnasında bağlanacak olan elektrik kablolarından akım geçmemelidir. Bu nedenle önce elektrik akımını kesin ve sonra kablolarda gerilim olmadığını voltaj kontrol cihazı ile kontrol edin.
- Sensörlü lambanın tesisatı elektrik şebekesi üzerinde yapılacak bir çalışmadır. Bu nedenle sözkonusu çalışma geçerli olan tesisat yönetmelikleri ve bağlama şartlarına göre yapılacaktır. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Sadece orijinal yedek parça kullanın.
- Tamir çalışmaları sadece yetkili servis tarafından yapılacaktır.
- Lamba camı ① conta ② ile sıkıca lamba gövdesine ③ bağlanacaktır.

Cihaz Açıklaması

- ① Lamba camı
- ② Emniyet civatası
- ③ Lamba gövdesi
- ④ Duvar tutma elemanı
- ⑤ LED çember lamba
- ⑥ Power-LED efektli ışık
- ⑦ Minisensör ünitesi (konforlu fonksiyon ayar işlemi için çıkarılabilir)
- ⑧ Tapa

- ⑧ Conta
- ⑨ Sensör ünitesinin sökülmesini sağlayan tırnak
- ⑩ Zaman ayarı
- ⑪ Alaca karanlık ayarı
- ⑫ Program ayarı
- ⑬ Çalışma Prensibi
- ⑭ Kapsama Alanı Ayarı
- ⑮ Sürekli Işık Fonksiyonu
- ⑯ Çalıştırma / Bakım

Tesisat

Lamba tarafından yayılan ısının sistemin devreye girmesine sebep olacağından montaj yeri mevcut bir lambadan en az 50 cm uzakta olmalıdır. Belirtilmiş olan 8 metrelik erişim mesafesine erişebilmek için montaj yüksekliği yaklaşık 1,8 – 2 metre olmalıdır.

Elektrik kablosu ve tüketici hattının bağlanması (bkz. Şekil)

Elektrik kablosu 3 telli kablodan oluşur:

L = Faz (genellikle siyah veya kahverengi renklidir)

N = Nötr iletken (genellikle mavi)

PE = Toprak hattı (yeşil/sarı)


Kabloların hangisinin hangisi olduğunda şüphe duyulduğunda kabloyu voltaj kontrol cihazı ile kontrol edin; sonra tekrar gerilim beslemesini kesin. Faz (**L**), nötr iletken (**N**) sıralı klemense bağlanır. Bağlantıların karıştırılması cihaz veya sigorta kutusunda kısa devre oluşmasına yol açar. Bu durumda kablolar tek tek belirlenecek ve yeniden monte edilecektir. Toprak hattının (**PE**) izolasyonunu yapın ve basit şekilde yanına koyun. **Uyarı:** Elektrik kablosuna açma ve kapama işlemini gerçekleştirmek için bir şalter takılabilir. Sürekli ışık fonksiyonu için bu bir koşuldur (Sürekli ışık fonksiyonu bölümüne bakınız) ⑯.

Fonksiyonlar ⑩, ⑪, ⑫

Tesisat işleminden sonra sensörlü lamba işletmeye alınabilir. Sensör ünitesinin sökülebilir bölümünde zaman, alaca karanlık ve program ayar düğmesi bulunur. Düz tornavida ile sabitleme tırnağı ⑨ kaldırıldığında sensör ünitesi, ayarlama işlemini

kolay şekilde yapabilmek için sökülebilir. Sensörlü lamba süreklili ışık moduna geçer.

Kapatma Gecikmesi (Zaman Ayarı) ⑩ (Fabrika çıkış ayarı: 5 sn.)



5 sn. ile 15 dakika arasında kademesiz olarak ayarlanabilen yanma süresi

Ayar regülatörü – konumuna ayarlandığında = en kısa süre (5 sn.)

Ayar regülatörü + konumuna ayarlandığında = en uzun süre (15 dak.)

Kapsama alanı ayarlama işleminde en kısa sürenin – ayarlanması tavsiye edilir.

Alaca Karanlık Ayarı (Devreye Girme Sınırı) ⑪ (fabrika çıkış ayarı: Gündüz ışık işletmesi 2000 Lux)



Sensörün 2 – 2000 Lux arasında kademesiz olarak ayarlanabilen devreye girme sınırı.


Ayar regülatörü ☀ konumuna ayarlandığında = Gündüz ışık işletmesi yakl. 2000 Lux.

Ayar regülatörü 🌙 konumuna ayarlandığında = Alaca karanlık işletmesi yakl. 2 Lux.

Gündüz ışık işletmesinde kapsama alanının ayarlanması için ayar regülatörü ☀ (gündüz ışık işletmesi) konumuna ayarlanacaktır.

Program ayarı ⑫ (fabrika çıkış ayarı: Program 1)

Aşağıda açıklanan programlar sadece LED çember lamba ve Power-LED etkili ışık için geçerlidir. Ana ışık ayarlanmış olan alaca karanlık değerinden itibaren hareket algılamasında yanar ve süre dolduktan sonra tekrar söner.



Program 1 + 2: Konfor programı LED:

- LED'ler ayarlanmış olan alaca karanlık değerinden itibaren tüm gece yanar.

Program 3: Konfor tasarruf programı LED*:

- LED'ler ayarlanmış olan alaca karanlık değerinden itibaren gece yarısına kadar yanar.
- Sonra LED'ler hareket algılamasında yanar.

Program 4: Standart program LED:

- LED'ler hareket algılamasında yanar.
- Ayarlanan zaman süresi dolduktan sonra LED'ler söner



* Konfor-Tasarruf Programı LED Bilgileri 3 :

Sensör içinde saat yoktur, gece yarısının olduğu karanlık sürelerin uzunluğu ile belirlenir. Bu nedenle fonksiyonun mükemmel şekilde sağlanabilmesi için lambanın sürekli olarak gerilim beslemesinin olması önemlidir. Birinci gecede (ölçüm safhası) LED lambalarının tümü aktiftir. İlgili ayar değerleri ceryan kesilmesinden etkilenmeyecek şekilde kaydedilir.

Voltajın programda 3 kesintiye uğramamasını tavsiye ederiz. Değerler birden fazla gece boyunca belirlenir, bu nedenle olası bir hata durumunda LED lambalarının gece yarısına doğru kapanma süresinin değişip değişmediği gözlemlenecektir.

Kapsama Alanı Ayarı ⑭

Kapsama alanı, kullanıcının talebi doğrultusunda kısıtlanabilir. Cihaz ile birlikte gönderilmiş kapak blendajları ile birden fazla merceğe seksiyonu kapatılabilir. Bu şekilde örneğin otomobil, yayalar vs. gibi objelerin meydana getirdiği hatalı kumandalama

ortadan kaldırılır veya tehlike bölümleri tam istenildiği gibi denetlenebilir. Kapak blendajları ve folyoları perforasyonlu yerlerinden kopararak ayrılabilir. Ayrıldıktan sonra kolayca merceğe üzerine takılabilir veya yapıştırılabilir.

Sürekli Işık Fonksiyonu ⑮

Bir şebeke şalteri elektrik besleme hattına bağlandığında basit açma ve kapama fonksiyonlarının dışında aşağıda açıklanan fonksiyonlar da mümkündür:

Sensör işletmesi

1) Işığı açma (lamba KAPALI olduğunda):

Şalter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Lamba, ayarlanan süre boyunca yanar.

2) Işığı kapatma (lamba AÇIK olduğunda):

Şalter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Lamba kapatılır veya sensör işletme moduna geçer.

Sürekli ışık işletmesi

1) Sürekli ışığı açma:

Şalter 2 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Bağlı olan lamba 4 saat boyunca sürekli yanma moduna ayarlanır (mercek arkasındaki kırmızı LED lambası yanar). Bu süre dolduktan sonra otomatik olarak tekrar sensör işletmesine geçer (kırmızı LED lambası söner).

2) Sürekli ışığı kapatma:

Şalter 1 x KAPALI ve AÇIK pozisyona getirilecek. Lamba kapatılır veya sensör işletme moduna geçer.

Önemli:

Şaltire birden fazla kez basma arka arkaya hızlı şekilde yapılmalıdır (0,5 – 1 sn. aralığında).

Teknik özellikler

Boyutlar (Y x G x D):	295 x 72 x 105
Elektrik bağlantısı:	230 – 240 V, 50 Hz
Güç:	12 W LED etkin ışığı ve LED güçlü ışığı, yakl. 1 W sadece enerji tasarruflu ampuller maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Kapsama açısı:	90° menfez açısı ve sürünme korumasıyla birlikte 360°
Sensörün menzili:	maks. 8 m çepeçevre
Zaman ayarı:	5 san. – 15 dak.
Alaca karanlık ayarı:	2 – 2000 lux
Program ayarı:	4 uygulama odaklı program (yukarıya bakın)
Sürekli ışık:	çalıştırılabilir (4 saat) Ön koşul: elektrik bağlantısında anahtar
Sıcaklık aralığı:	-10 °C ila +50 °C
Koruma türü:	IP 44
Koruma sınıfı:	II

Kullanılan LED ampulün teknik özellikleri

Güç:	8,5 W / E27
Işık akımı/verim:	674 lm / 79,3 lm/W
Renk dönüşüm indeksi:	RA ≥ 80
Renk sıcaklığı:	3000 K (sıcak beyaz)
LED kullanım ömrü:	25.000 saat

Çalıştırma/Bakım ⑯

Sensörlü lamba ışığın otomatik olarak açılması için uygundur. Kötü hava şartları hareket algılayıcısının fonksiyonunu etkileyebilir. Kuvvetli rüzgar, kar, yağmur, dolu durumları ani sıcaklık değişimi oluşturduğundan ve cihazın bu durumu ısı kaynağından ayırt edememesi lambanın hatalı olarak devreye

girmesine sebep olabilir. Kapsama merceği kirlendiğinde nemli bir bezle (temizleme maddesi kullanılmadan) silinerek temizlenebilir. LED çember lambanın 5 temizlenmesi için mini sensör ünitesi 7 çıkarılabilir.

CE Uygunluk Açıklaması

Bu ürün,
- Alçak Gerilim Yönetmeliği 2006/95/AT
- EMV Yönetmeliği 2004/108/AT
- RoHS Yönetmeliğine 2011/65/AT uygundur
- WEEE Yönetmeliği 2012/19/EG

İşletme Arızaları

Arıza	Sebebi	Tamiri
Sensörlü lambanın gerilim beslemesi yok	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sigorta arızalı, devrede değil, kablo hattında kesiklik ■ Kısa devre 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yeni sigorta takın, şebeke şalterini açın; kabloyu voltaj kontrol cihazı ile kontrol edin ■ Bağlantıları kontrol edin
Sensörlü lamba açılmıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gündüz işletmesinde, alaca karanlık ayarı gece işletmesine ayarlanmıştır ■ LED ampul arızalı ■ Elektrik şalteri KAPALI ■ Sigorta arızalı ■ Kapsama alanı tam doğru olarak ayarlanmadı ■ dahili elektrik sigortası aktif oldu (kırmızı LED lambası hızlı şekilde yanıp sönmüyor) ■ Elektrik bağlantı klemensi doğru şekilde takılmadı 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Yeniden ayarlayın (Regülatör ⑩) ■ Değiştirin ■ Çalıştırın ■ Yeni sigorta takın gerektiğinde bağlantıyı kontrol edin ■ Yeniden ayarlayın ■ Sensörlü lambayı kapatın ve yakl. 5 saniye sonra yeniden açın ■ Klemensi sıkıca bastırın
Sensörlü lamba kapanmıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapsama alanı içinde sürekli hareket algılanıyor ■ Sensör ünitesi sabitlenmemiştir 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapsama alanını kontrol edin ve gerektiğinde yeniden ayarlayın ■ Sensör ünitesini hafifçe bastırarak sabitleyin
LED lambaları istenildiği gibi gece yarısına doğru kapanmıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ harici ışık kaynağı (örneğin diğer hareket sensörü veya lambası) sensörlü lambayı aktif konumdan çıkarıyor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensörlü lambaya harici ışık gelmesini engelleyin, sensörlü lambayı birkaç gün denetleyin, sensörün kendisini tekrar doğru değere ayarlaması için birkaç gün zamana ihtiyacı vardır
LED'er komple kapanmıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Konfor programı seçildi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Program şalteri 4 üzerinde
Sensörlü lamba istenmeden açılıyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rüzgar kapsama alanındaki ağaç ve çalıkların hareket ettiriyor ■ Yoldan geçen otomobiller algılanıyor ■ Hava şartları (rüzgar, yağmur, kar) nedeniyle ani sıcaklık değişmesi veya vantilatör, açık olan pencerelerden hava akımı geliyor 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapsama alanını değiştirin ■ Kapsama alanını değiştirin ■ Kapsama alanını değiştirin, montaj yerini değiştirin
Sensörlü lamba erişim mesafesi değişikliği	<ul style="list-style-type: none"> ■ diğer ortam sıcaklıkları 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kapsama alanını kapaklar ile tam doğru şekilde ayarlayın
Kırmızı LED hızlı yanıp sönmüyor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dahili sigorta aktif 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensörlü lambayı kapatın ve yakl. 5 saniye sonra yeniden açın
Karanlığa rağmen LED lambası kapalı	<ul style="list-style-type: none"> ■ Program 3 veya 4 seçilmiştir 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programı değiştirin

Fonksiyon Garantisi

Bu STEINEL ürünün yüksek itina ile üretilmiş olup geçerli olan yönetmeliklere uygun olarak fonksiyon ve güvenlik testlerinden geçirilmiş ve son olarak numune kontrolü işlemleri uygulanmıştır. STEINEL firması ürünün mükemmel durumda ve fonksiyon özelliklerine sahip olduğunu garanti eder. Cihaz 36 ay garantilidir ve garanti süresi cihazın alıcıya satıldığı günden itibaren başlar. Firmamız malzeme ve imalat hatalarından kaynaklanan arızaları giderir, garanti kapsamında verilen bu hizmetler arızalı parçanın onarımı veya değiştirilmesi şeklinde yapılır ve bu seçime firmamız karar verir. Sarf malzemeleri, yönetmeliklere aykırı kullanım veya bakımdan kaynaklanan hasar ve eksiklikler garanti kapsamına dahil değildir. Bunun dışında yabancı eşyalar üzerinde oluşacak müteakip hasarlar da firmamızdan herhangi bir hak iddia edilemez.

Garanti hizmetlerinden yararlanmak sadece, cihaz sökülmeden ve parçalarına ayrılmadan, kasa fişi veya fatura (satın alış tarihini belirten bayi kaşesi) ile iyi şekilde ambalajlanarak, yetkili servis merkezine postalanması ile gerçekleşir.

Tamir servis hizmeti:

Garanti süresi dolduktan sonra oluşan arızalar veya garanti kapsamında bulunmayan parçaların tamiri için en yakın servis merkezimize başvurun.

36 ay
kullanım
garantisi

HU Szerelési utasítás

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük bizalmát, amit a STEINEL mozgásérzékelős lámpa megvásárlásával kifejezésre juttatott. Ön egy kiváló minőségű termék mellett döntött, amelyet a legnagyobb gondossággal gyártottunk, próbáltunk ki és csomagoltunk.

Működési elv ⑬

LED-lámpasor és Power-LED-fényforrás

A LED-eket alkonykapcsoló vezéri. Ideális pl. házszámok folyamatos megvilágításához. Ha kívánja, csak mozgás esetén.

Személy felismerésekor bekapcsoló LED-es világítótest

Ha a mini-érzékelő személyt ismer fel, a beállított időre bekapcsol a LED-es világítótest.

A beépített nagyteljesítményű infravörös érzékelő egy 360°-os kettős szenzorral rendelkezik, amely a mozgó testek (ember, állatok stb.) láthatatlan hőszugárzását érzékeli.



Biztonsági előírások

- Szerelésekor a csatlakoztatni kívánt vezetéknek feszültségmentesnek kell lennie. Ezért a szerelés megkezdése előtt kapcsolja le az áramot, és feszültség-ellenőrző segítségével ellenőrizze a feszültségmentességet!
- A mozgásérzékelős lámpa felszerelésekor hálózati feszültséggel dolgozik. Ezeket a munkákat ezért szakszerűen, a szokásos szerelési és csatlakoztatási előírásoknak megfelelően kell végrehajtani. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

Készülékismertetés

- ① Lámpaüveg
- ② Rögzítő csavar
- ③ Lámpaház
- ④ Faltartó
- ⑤ LED-lámpasor
- ⑥ Power-LED-fényforrás
- ⑦ Mini érzékelő egység (kivehető, a funkciók kényelmes beállításához)
- ⑧ Tömitődugó

Kérjük, az üzembe helyezés előtt tanulmányozza át alaposan ezt használati útmutatót. Csak a szakszerű felszerelés és üzembehelyezés garantálja a hosszú távú, megbízható és zavarmentes működést. Kívánjuk, hogy új STEINEL mozgásérzékelős lámpájának használatában örömet lelj.

A berendezés a felfogott hőszugárzást elektronikus jellel alakítja, és ennek segítségével kapcsolja be automatikusan a világitótestet. Akadályokon (pl. falon vagy ablaküvegen) keresztül a hőszugárzás nem érzékelhető, ezért a lámpa sem kapcsolódik be. Az érzékelővel 360°-os érzékelési szög és 90°-os nyitási szög érhető el. Az érzékelő alatti terület felügyeleti biztosítja az alakúszás-védelmet.

Fontos: A mozgás érzékelése akkor a legbiztosabb, ha a berendezést a mozgáshoz képest oldalirányban helyezi el, és a szenzor látóterét nem korlátozzák akadályok (pl. fák, falak stb.).

A hatótávolság korlátozott, ha közvetlenül a lámpa felé halad.

- Csak Eredeti Alkatrészeket használjon!
- Javítását csak szakszerviz végezheti.
- A lámpaüveget ① a tömitőgyűrűvel ⑧ együtt szorosan be kell csavarni a lámpaházba ③.

Bekötés

Az érzékelőt más fényforrásoktól legalább 50 cm-re kell felszerelni, mert azok hőszugárzása téves jelzést okozhat. A megadott 8 m-es hatótávolság eléréséhez a szerelési magasság kb. 1,8 – 2 m kell legyen.

A hálózati vezeték és a fogasztó vezetékének csatlakoztatása (ld. az ábrán)

A hálózati kábel háromeres vezeték:

L = fázis (többnyire fekete vagy barna)

N = nulla vezeték (többnyire kék)

PE = védőföldelés (zöld/sárga)

Kétség esetén a kábeleket feszültség-ellenőrző segítségével azonosítani kell; az azonosítás befejezése után áramtalanítson ismét. A fázist (**L**) és a nulla vezetékét (**N**) kösse be a sorozatkapocsba. A csatlakozók felcserélése a berendezésben vagy a biztosítéktáblán később rövidzárlathoz vezet. Ebben az esetben ismét azonosítsa az egyes kábeleket és csatlakoztassa azokat újra. A védőföldelést (**PE**) szigetelje le és hajtsa félre.

Megjegyzés: A hálózati tápvezetékbe a ki- és bekapcsoláshoz természetesen egy hálózati kapcsoló is elhelyezhető. A folyamatos világítás funkcióknak ez előfeltétele (ld. a Folyamatos világítási funkció fejezet) ⑤.


Funkciók ⑩, ⑪, ⑫

A felszerelés után a mozgásérzékelős lámpa üzembe helyezhető. A kikapcsolási idő, az alkonykapcsoló és a fényerő beállítócsavarjai a levehető érzékelő-egységen találhatóak. A rögzítőortot ⑨ egy lapos csavarhúzóval oldva az érzékelő egység a

kényelmes beállítás érdekében kivethető. Eközben a mozgásérzékelős lámpa automatikusan folyamatos világításra kapcsol.

Kikapcsolás-késleltetés (Időbeállítás) ⑩

(a gyári beállítás: 5 mp.)



A világítási idő fokozatmentesen állítható 5 mp től 15 percre. A szabályzót a - -ra állítva = a legrövidebb idő (5 másodperc) A szabályzót a + -ra állítva = a leghosszabb idő (15 perc) Az érzékelési tartomány beállításakor ajánlott a legrövidebb időt - beállítani.

Alkonykapcsoló-beállítás (érzékenységi küszöb) ⑪

(gyári beállítás: nappali üzem, 2000 Lux)




Az érzékelő érzékelési küszöbe fokozatmentesen állítható 2 - 2000 Lux között. A szabályzót a ☀-ra állítva = nappali üzem, kb. 2000 luxnál. A szabályzót a 🌙-ra állítva = alkony-üzem, kb. 2 luxnál. Az érzékelési tartomány beállításánál nappali fénynél a szabályzó gombot állítsa a ☀-ra (nappali üzemmód).

Programbeállítás ⑫

(gyári beállítás: 1. program)

Az alábbi programok csak a LED-lámpasorra és a Power-LED-fényforrás vonatkoznak. A fő fényforrás a beállított szürkület-értéknél mindig be-, a beállított idő után pedig kikapcsol.



Program 1 + 2: LED komfortprogram:
 • A LED-ek a beállított szürkületi érték elérése után egész éjszaka világítanak.

Program 3: Takarékos komfortprogram:
 • A LED-ek a beállított szürkületi érték elérése után az éjszaka közepéig világítanak.
 • Ezután a LED-ek mozgás esetén kapcsolnak be.

Program 4: LED alapprogram:
 • A LED-ek mozgásra kapcsolnak be.
 • A beállított idő után a LED-ek elalszanak.



* Megjegyzés a takarékos LED komfortprogramhoz 3 :

Az érzékelő nem rendelkezik beépített órával, az éjszaka közepét csak a sötét fázisok hossza alapján határozza meg. Ezért a kifogástalan működéshez fontos, hogy a lámpa ezalatt folyamatosan feszültség alatt legyen. Az első éjszaka alatt (bemérési fázis) a LED-ek folyamatosan világítanak. Az értékeket a lámpa feszültségkiesés esetén is tárolja.

Javasoljuk, hogy a 3 program működése alatt ne szakítsa meg az áramellátást. Az értékeket a lámpa több éjszaka alatt határozza meg, ezért az érzékelő esetleges, vagy vélt hibája esetén több éjszakan át figyelje meg, hogy a kikapcsolási idő az éjféltől változik-e?

Az érzékelési tartomány beállítása ⑭

Az érzékelési tartomány igény szerint korlátozható. A mellékelt takaróbetétek arra szolgálnak, hogy tetszés szerinti számú lencse-szegmenst letakarhasson. Ezáltal pl. az autók, gyalogosok által kiváltott téves riasztások kizárhatók, vagy veszélyes terü-

letek célzottan megfigyelhetők. A takaróbetétek ill. takarófóliák a bemélyített rovátkák mentén szétválaszthatók. Azután egyszerűen felhelyezhetők ill. felragaszthatók a lencsére.

Folyamatos világítási funkció ⑮

Ha hálózati vezetékbe kapcsolót iktat, az egyszerű be- és kikapcsoláson kívül a következő funkciók válnak lehetségessé:

Érzékelő üzemmód

1) Világítást bekapcsolni (ha a lámpa KI van kapcsolva):

A kapcsolót 1 x KI és BE kapcsolni.

A lámpa a kívánt időre bekapcsolva marad.

2) Világítást kikapcsolni (ha a lámpa BE van kapcsolva):

A kapcsolót 1 x KI és BE kapcsolni.

A lámpa kikapcsol, ill. érzékelős üzemre kapcsol.

Folyamatos világítás

1) Állandó világítás bekapcsolása:

A kapcsolót 2 x KI és BE kapcsolni. A lámpa 4 órára folyamatos üzemre kapcsol (a piros LED a lencse mögött világít). Ezután automatikusan ismét érzékelős üzemre kapcsol (a piros LED elalszik)

2) Állandó világítás kikapcsolása:

A kapcsolót 1 x KI és BE kapcsolni. A lámpa kikapcsol, ill. érzékelős üzemre kapcsol.

Fontos:

A kapcsoló többször egymás utáni működtetését gyorsan kell végezni (0,5 - 1 mp. közötti tartományban).

Műszaki adatok

Méret (ma x szé x mé):	295 x 72 x 105 mm
Hálózati csatlakozás:	230 - 240 V, 50 Hz
Teljesítmény:	12 W LED-es effekt-fény és LED-es Power-fény, kb. 1 W csak max. Ø 48 energiatakarékos fényforrás, / max. 15 W
Érzékelési szög:	360°, 90° nyalábszöggel és alákúszás-védelemmel
Az érzékelő hatótávolsága:	max. 8 m körben
Időbeállítás:	5 mp - 15 perc
Szürkületi beállítás:	2 - 2000 lux
Programbeállítás:	4 gyakorlatban jól használható program (ld. fent)
Folyamatos világítás:	kapcsolható (4 órás) Előfeltétel: legyen kapcsoló a hálózati vezetékben
Hőmérséklettartomány:	-10° C - +50 °C
Védettségi mód:	IP 44
Védettségi osztály:	II

A mellékelt LED-es világítótest műszaki adatai

Teljesítmény:	8,5 W / E27
Fényáram/hatásfok:	674 lm / 79,3 lm/W
Színvisszaadási mutató:	RA ≥ 80
Színhőmérséklet:	3000 K (meleg fehér)
LED élettartam:	25 000 óra

Üzemeltetés/ápolás ⑯

A mozgásérzékelős lámpa a világítás automatikus kapcsolására alkalmas. A mozgásérzékelős lámpa működését az időjárási körülmények befolyásolhatják. Erős szellőkésések, hóesés, eső, jégeső esetén téves kapcsolás történhet, mivel a hirtelen hőmér-

séklet-ingadozásokat a készülék a hőforrásoktól nem tudja megkülönböztetni. Az érzékelő lencséje szennyeződés esetén nedves ruhával (tisztítószertől tisztítható meg. A LED-lámpasor tisztításához a mini-érzékelőegység ⑦ kivethető.

CE Megfelelési tanúsítvány

Ez a termék teljesíti
 - a 2006/95/EG kisfeszültségre vonatkozó irányelvet
 - a 2004/108/EG EMV-irányelvet
 - a 2011/65/EG RoHS-irányelvet
 - az e-hulladékokról szóló 2012/19/EG jelű WEEE irányelvet

Működési zavarok

Üzemzavar	Ok	Elhárítás
A mozgásérzékelős lámpa nem kap feszültséget	<ul style="list-style-type: none"> ■ a biztosíték meghibásodott, nincs bekapcsolva, a vezeték megszakadt ■ rövidzárlat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ új biztosíték, hálózati kapcsolót bekapcsolni; vezetékét feszültségvizsgálóval ellenőrizni ■ csatlakozókat ellenőrizni
A mozgásérzékelős lámpa nem kapcsol be	<ul style="list-style-type: none"> ■ nappali üzemmél, az akonykapcsoló éjszakai állásban van ■ LED-es világítótest hibás ■ a hálózati kapcsoló KI van kapcsolva ■ a biztosíték meghibásodott ■ az érzékelési tartomány nincs célzottan beállítva ■ a belső elektromos biztosíték aktiválódott (a piros LED gyorsan villog) ■ a hálózati csatlakozó nem megfelelően csatlakozik 	<ul style="list-style-type: none"> ■ újra beállítani (szabályzó ⑩) ■ kicserélni ■ bekapcsolni ■ új biztosíték, esetleg a csatlakozót ellenőrizni ■ újra beállítani ■ a mozgásérzékelős lámpát kapcsolja ki, majd kb. 5 mp. múlva ismét be ■ a csatlakozót szilárdan csatlakoztassa
A mozgásérzékelős lámpa nem kapcsol ki	<ul style="list-style-type: none"> ■ folyamatos mozgás az érzékelési tartományban ■ az érzékelő egység nem pattant a helyére 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ellenőrizze az érzékelési tartományt, és szükség esetén állítsa be újra ■ az érzékelő egységet enyhe nyomással pattintsa a helyére
A LED-ek nem kapcsolnak ki a megkívánt módon kb. éjfélkor	<ul style="list-style-type: none"> ■ külső fényforrás (pl. másik mozgás-érzékelő vagy -lámpa) inaktívva teszi a mozgásérzékelős lámpát 	<ul style="list-style-type: none"> ■ a mozgásérzékelős lámpát árnyékolja le az idegen fényforrástól, figyelje a mozgásérzékelős lámpát több napon át, szükségé van némi időre, hogy ismét visszaállhasson a helyes értékre
A LED-ek nem kapcsolnak ki teljesen	<ul style="list-style-type: none"> ■ A komfortprogram van beállítva 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programkapcsoló a 4. állásban
A mozgásérzékelős lámpa szükségtelenül bekapcsol	<ul style="list-style-type: none"> ■ a szél fákat és bokrokat mozgat az érzékelési tartományban ■ az utcán haladó autókát érzékeli ■ hirtelen hőmérsékletváltozás az időjárás miatt (szél, eső, hó) vagy a ventilátorokból, nyitott ablakokon át kiáramló levegő miatt. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ módosítsa az érzékelési területet ■ módosítsa az érzékelési területet ■ a tartományt módosítani, más felszerelési helyet választani
Megváltozott a mozgásérzékelős lámpa hatótávolsága	<ul style="list-style-type: none"> ■ más környezeti hőmérséklet 	<ul style="list-style-type: none"> ■ az érzékelési tartományt takaróbetétekkel pontosan beállítani
A piros LED gyorsan villog	<ul style="list-style-type: none"> ■ a belső biztosíték aktiválódott 	<ul style="list-style-type: none"> ■ a mozgásérzékelős lámpát kapcsolja ki, majd kb. 5 mp. múlva ismét be
A LED-lámpasor a sötétség ellenére nem világít	<ul style="list-style-type: none"> ■ a 3. vagy 4. program van kiválasztva 	<ul style="list-style-type: none"> ■ változtasson programot

Működési garancia

Ezt a STEINELterméket a legnagyobb gondossággal készítjük, működését és biztonságát az érvényes előírásoknak megfelelően ellenőriztük majd szűrőpróbás ellenőrzésnek vetettük alá. STEINEL garanciát vállal a kifogástalan minőségre és működésre. A garancia ideje 36 hónap, ami a vásárlás napján kezdődik. Minden olyan hibát kijavítunk, ami anyag- vagy gyártási hibára vezethető vissza. A garancia teljesítésének módja lehet a hibás rész javítása vagy cseréje. Nem vállalunk garanciát kopásnak kitett alkatrészekre és olyan károsodásokra, amit szakszerűtlen kezelés vagy karbantartás okozott. Más tárgyakra következményként áttérjedő károk a garanciából ki vannak zárva.

A garanciát csak akkor vállaljuk, ha a készüléket szétszerelésen állapotban, a hiba rövid leírásával, pénztárbizonylattal vagy számlával (vétel időpontjával, kereskedő pecsétjével) együtt, szakszerűen becsomagolva az illetékes szervizállomásra küldték.

Javítási szolgáltatás:

A garanciaidő lejártá után, vagy nem garanciális meghibásodások esetén javítási igényével kérjük, forduljon az Önhöz legközelebbi szervizhez.

36 hónap
MŰKÖDÉSI
GARANCIA

CZ Montážní návod

Vážený zákazník,

děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevil zakoupením své nové senzorové lampy značky STEINEL. Rozhodl jste se pro vysoce kvalitní produkt, který byl vyroben, testován a zabalen s největší možnou pečlivostí.

Před instalací se, prosím, seznamte s tímto montážním návodem. Pouze odborně provedená instalace a zprovoznění totiž zaručí dlouhý, spolehlivý a bezporuchový provoz. Přejeme vám, abyste byl s novou senzorovou lampou STEINEL naprosto spokojen.

Princip činnosti ⑬

Světelný prstenec LED a osvětlovací prvek Power LED LED jsou řízeny soumrakovým nastavením. Ideální např. k trvalému osvětlení domovního čísla. Na přání také jen při pohybu.

Připojená LED žárovka při detekci osoby Jestliže minisenzor rozpozná nějakou osobu, tak se na nastavenou dobu zapne LED žárovka.

Integrovaný vysoce výkonný infračervený senzor je vybaven jedním dvojitým senzorem 360°, který zaznamenává neviditelné tepelné záření vydávané pohyblivými se těly (osob, zvířát atp.).

! Bezpečnostní pokyny

- Připojované elektrické vedení nesmí být během montáže pod napětím. Proto je nejprve třeba vypnout proud a poté pomocí zkoušečky napětí zkontrolovat, zda je vedení bez napětí.
- Při instalaci senzorové lampy se jedná o práci na síťovém napětí. Musí proto být provedena odborně podle obvyklých předpisů pro instalaci elektrických zařízení a podmínek jejich připojení dle ČSN. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Používejte jen originální náhradní díly.
- Opravy může provést jen odborný servis.
- Skleněné těleso lampy ① musí být s těsnícím kroužkem ⑧ pevně sešroubováno s tělesem lampy ③.

Popis přístroje

- ① Skleněné těleso lampy
- ② Pojistný šroub
- ③ Těleso lampy
- ④ Nástěnný držák
- ⑤ Světelný prstenec LED
- ⑥ Osvětlovací prvek Power LED
- ⑦ Minisenzorová jednotka (snímatelná k pohodlnému nastavování funkcí)
- ⑧ Utěšňovací zátkka

- ⑧ Těsnící kroužek
- ⑨ Zaskakovací výstupek k vyjmutí senzorové jednotky
- ⑩ Časové nastavení
- ⑪ Soumrakové nastavení
- ⑫ Programové nastavení
- ⑬ Princip činnosti
- ⑭ Nastavení oblasti záchytu
- ⑮ Funkce trvalého osvětlení
- ⑯ Provoz/ošetřování

Instalace

Místo montáže by mělo být vzdáleno nejméně 50 cm od jiného svítidla, poněvadž tepelné záření může mít za následek spuštění systému. Aby bylo možno dosáhnout uvedeného dosahu 8 m, měla by montážní výška činit asi 1,8 – 2 m.

Připojení přívodu do sítě a spotřebiče (viz obr.)

K připojení k elektrické síti použijte třípólový kabel.
L = fázový vodič (většinou černý nebo hnědý)
N = neutrální vodič (většinou modrý)
PE = ochranný vodič (zelenožlutý)

V případě pochybností lze jednotlivé vodiče kabelu identifikovat pomocí zkoušečky napětí; po provedení zkoušky musí být napětí opět odpojeno. Fázový (**L**), neutrální vodič (**N**) se připojí ke svítidlové svorkovnici. Případná záměna přívodů způsobí po zapnutí zkrat v přístroji nebo ve vaší pojistkové krabici.

V tomto případě je nutno jednotlivé kabely identifikovat a poté znovu zapojit. Ochranný vodič (**PE**) izolovat a jednoduše připojit.


Upozornění: V přívodním síťovém vedení může být samozřejmě zařazen běžný síťový vypínač. Což je předpokladem funkce trvalého osvětlení (viz kapitolu Funkce trvalého osvětlení) ⑯.

Funkce ⑩, ⑪, ⑫

Po instalaci může být senzorová lampa zapnuta. Na snímatelné senzorové jednotce se nachází otočné regulátory k nastavení časového, soumrakového a programového provozu.

stisknutí zaskakovacího výstupku ⑨ plochým šroubovákem je možné senzorovou jednotku vyjmout a pohodlně ji nastavit. Přitom se senzorová lampa sepne na trvalé osvětlení.

Zpoždění vypnutí (časové nastavení) ⑩ (nastavení z výroby: 5 s)




Doba, po kterou má lampa svítit, je plynule nastavitelná v rozmezí 5 s až 15 min.

Otočný regulátor nastavený na - = nejkratší čas (5 s)
Otočný regulátor nastavený na + = nejdelší čas (15 min.)

Při nastavování oblasti záchytu se doporučuje zvolit nejkratší dobu -.

Soumrakové nastavení (prahová reakční hodnota) ⑪

(nastavení z výroby: provoz za denního světla 2000 lx)



Prahovou reakční hodnotu senzoru je možno nastavovat plynule v rozmezí od 2 do 2000 lx.


Otočný regulátor nastavený na ☀ = provoz za denního světla, asi 2000 lx.

Otočný regulátor nastavený na ☾ = soumrakový provoz, asi 2 lx.

K nastavení oblasti záchytu za denního světla je třeba nastavit otočný regulátor na ☀ (provoz za denního světla).

Programové nastavení ⑫

(nastavení z výroby: program 1)



Následující programy se týkají jen světelného prstence LED a osvětlovacího prvku Power LED. Hlavní světlo se od nastavené hodnoty soumraku vždy zapne při pohybu a po uplynutí časového nastavení se zase vypne.

Program 1 + 2: komfortní program LED:

- LED svítí od nastavené hodnoty soumraku po celou noc.

Program 3: komfortní úsporný program LED*:

- LED svítí od nastavené hodnoty soumraku do půlnoci.
- Poté se LED zapínají při pohybu.

Program 4: standardní program LED:

- LED se zapínají při pohybu.
- Po uplynutí časového nastavení se LED vypnou.



* Pokyny ke komfortnímu úspornému programu LED 3:

Nejsou-li v senzoru integrovány hodiny, pak bude polovina noci stanovená jen podle délky fáze tmy. K zachování dobré funkce je nezbytné, aby byla lampa během této doby trvale napájena napětím. Během první noci (fáze měření) jsou aktivní všechny LED. Hodnoty jsou k ochraně před výpadkem sítě uloženy.

Doporučujeme, aby nebylo napětí přerušeno v programu 3. Hodnoty budou zjišťovány po několik nocí, proto by v případě event. poruchy mělo být po několik nocí sledováno, zda se mění vypínací doba LED směrem k půlnoci.

Nastavení oblasti záchytu ⑭

V případě potřeby může být oblast záchytu omezena. Přiložené krycí clony slouží k zakrytí libovolného počtu segmentů čoček. Tím se zajistí vyloučení chybných zapnutí, např. v důsledku průjezdu automobilů, pohybu kolemjdoucích atd., případně

cílené sledování nebezpečných míst. Krycí clony a fólie mohou být uvolněny podél drážkovaných roztečí. Poté se jednoduše nasunou popř. nalepi na čočku.

Funkce trvalého osvětlení ⑮

Je-li v přívodním síťovém vedení zařazen síťový vypínač, jsou vedle jednoduchého zapínání a vypínání možné i následující funkce:

Senzorový provoz

1) Zapnutí světla (je-li lampa vypnutá):

Vypínač 1 x vypnout a zapnout.

Lampa zůstane po nastavenou dobu zapnutá.

2) Vypnutí světla (je-li lampa zapnutá):

Vypínač 1 x vypnout a zapnout.

Lampa zhasne popř. přejde do senzorového provozu.

Trvalý provoz

1) Zapnutí trvalého osvětlení:

Vypínač 2 x vypnout a zapnout. Lampa se na 4 hodiny přepne na trvalý provoz (červená světelná dioda za čočkou svítí). Poté opět automaticky přejde do senzorového provozu (červená světelná dioda zhasne)

2) Vypnutí trvalého osvětlení:

Vypínač 1 x vypnout a zapnout. Lampa zhasne popř. přejde do senzorového provozu.

Důležité:

Několikeré stisknutí vypínače by se mělo dít rychle za sebou (v rozmezí 0,5 – 1 s).

Technické parametry

Rozměry (v x š x h):	295 x 72 x 105
Připojení k elektrické síti:	230–240 V, 50 Hz
Výkon:	12 W efektivní LED světlo a výkonné LED světlo, asi 1 W jen úsporná žárovka s max. Ø 48 mm / max. 15 W
Úhel záchytu:	360° s úhlem otevření 90° a ochranou proti podlezení
Dosah senzoru:	max. 8 m kolem dokola
Časové nastavení:	5 s – 15 min.
Soumrakové nastavení:	2–2 000 lx
Nastavení programu:	4 praktické programy (viz shora)
Trvalé osvětlení:	spínatelné (4 hod.) předpoklad: vypínač v přívodním síťovém vedení
Teplotní rozmezí:	-10 °C až +50 °C
Krytí:	IP 44
Třída ochrany:	II

Technické parametry přiložené LED žárovky

Výkon:	8,5 W / E27
Světelný tok/účinnost:	674 lm / 79,3 lm/W
Index reprodukce barev:	RA ≥80
Teplota barvy:	3 000 K (teplá bílá)
Životnost LED:	25 000 hodin

Provoz/ošetřování ⑯

Senzorová lampa je vhodná k použití tam, kde je potřebné automatické zapínání světla. Funkci senzorové lampy mohou ovlivnit povětrnostní vlivy; při silných poryvech větru, sněžení, dešti nebo krupobití může dojít k chybnému zapnutí, poněvadž náhlé výkyvy teploty nemohou být odlišeny od skutečných

zdrojů tepla. Snímací čočku je v případě znečištění možno očistit vlhkým hadříkem (bez použití čistících prostředků). K čištění světelného prstence LED ⑤ je možné minisenzorovou jednotku ⑦ sejmout.

☾ ☽ Prohlášení o shodě

Tento produkt splňuje:
- směrnici nízkého napětí 2006/95/ES
- směrnici EMK 2004/108/ES
- směrnici RoHS 2011/65/ES
- směrnici WEEE 2012/19/ES

Provozní poruchy

Porucha	Příčina	Náprava
Senzorová lampa bez napětí	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vadná pojistka, lampa není zapnuta, přerušené vedení ■ Zkrat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nová pojistka, zapnout síťový vypínač; zkontrolovat vedení pomocí zkoušečky napětí ■ Zkontrolovat připojení.
Senzorová lampa nezapíná	<ul style="list-style-type: none"> ■ Při denním provozu, soumrakové nastavení je nastaveno na noční provoz ■ Vadná žárovka LED ■ Síťový vypínač v poloze VYPNUTO ■ Vadná pojistka ■ Oblast záchytu není přesně nastavena ■ Došlo k aktivaci vnitřní elektrické pojistky (červená LED rychle bliká) ■ Síťová přípojovací svorka není správně zasunuta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Znovu nastavit (regulátor ①) ■ Vyměnit ■ Zapnout ■ Nová pojistka, popř. zkontrolovat připojení ■ Znovu seřadit ■ Vypnout senzorovou lampu a asi po 5 sekundách ji opět zapnout ■ Svorku pevně zatlačit
Senzorová lampa nevypíná	<ul style="list-style-type: none"> ■ Trvalý pohyb v oblasti záchytu ■ Sensorová jednotka nezaskočila 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zkontrolovat oblast a případně znovu seřadit ■ Sensorovou jednotku lehce zatlačit, až zaskočí
LED se dle požadavku nevypnou kolem půlnoci.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Externí světelný zdroj (např. jiný hlásič nebo lampa) způsobí nečinnost senzorové lampy 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sensorovou lampu k ochraně proti cizímu světlu přepažit, několik dní ji sledovat, protože k opětovnému nastavení správné hodnoty potřebuje nějaký čas
Nevypínají všechny LED	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vybrán komfortní program 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Programový volicí spínač otočit do polohy 4
Senzorová lampa zapíná v nevhodnou dobu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vítr pohybuje stromy a keři v oblasti záchytu ■ Zaznamenávání pohybu aut na ulici ■ Náhlá změna teploty způsobená povětrnostními vlivy (vítr, déšť, sníh) nebo odvětrávaným vzduchem proudícím od ventilátorů či z otevřených oken. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Přestavit oblast záchytu. ■ Přestavit oblast záchytu. ■ Změnit oblast záchytu, změnit místo montáže
Změna dosahu senzorové lampy	<ul style="list-style-type: none"> ■ Změny okolní teploty 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provést přesné nastavení oblasti záchytu pomocí krycích segmentů
Červená LED bliká v rychlém sledu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivována interní pojistka 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vypnout senzorovou lampu a po 5 sekundách ji opět zapnout
Světelný prsteneц LED vypne i přesto, že je tma	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolen program 3 nebo 4 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Změnit program

Záruka

Tento výrobek firmy STEINEL je vyráběn s maximální pozorností věnovanou jeho funkčnosti a bezpečnosti, které byly vyzkoušeny podle platných předpisů, přičemž se výrobek rovněž podrobil namátkové výstupní kontrole. Firma STEINEL přebírá záruku za bezvadné provedení a funkčnost. Záruka se poskytuje v délce 36 měsíců a začíná dnem prodeje výrobku spotřebiteli. Odstraněny budou nedostatky zapříčiněné vadným materiálem- nebo výrobními vadami, přičemž záruka spočívá v opravě nebo výměně vadných částí podle našeho rozhodnutí. Záruka se nevztahuje na vady a škody na dílech podléhajících opotřebení ani na škody zapříčiněné nesprávným zacházením nebo údržbou. Uplatňování dalších nároků následných škod na cizích věcech je vyloučeno.

Záruka bude uznána jen tehdy, bude-li nedemontovaný přístroj dobře zabalen, přiložen krátký popis závady, pokladní stvrženka nebo faktura (datum prodeje a razítko prodejny), poslán na adresu příslušného servisu .

Servisní opravy:

Po uplynutí záruční doby nebo v případě závad, na které se záruka nevztahuje, se u nejbližší servisní stanice informujte o možnosti opravy.

**36 měsíců
FUNKČNÍ
ZÁRUKA**

SK Návod na montáž

Vefavážený zákazník,

ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám dali tým, že ste si zakúpili nové osvetľovacie teleso so senzorom pod obchodným označením STEINEL. Rozhodli ste sa pre vysokohodnotný kvalitný produkt, ktorý bol vyrobený, testovaný a balený s najvyššou dôslednosťou.

Princíp ⑬

LED svetelný veniec a efektové svetidlo Power-LED
Diódy LED svietia v závislosti od stmievania. Ideálne napríklad na trvalé osvetlenie čísla domu. Na želanie taktiež len pri rozpoznaní pohybu.

Prídavne zapojené svetidlo LED pri rozpoznaní osôb
V prípade, že mini senzor rozpozna osobu, tak sa svetidlo LED zapne na nastavenú dobu.

Integrovaný vysokovýkonný infračervený senzor pozostáva z dvojitého 360° senzora, ktorý sníma neviditeľné tepelné žiarenie pohybujúcich sa telies (ľudí, zvierat atď.).



Bezpečnostné pokyny

- Pri montáži musí byť pripájané elektrické vedenie bez napätia. Preto je potrebné najskôr vypnúť elektrický prúd a skontrolovať beznapätovosť pomocou skúšačky napätia.
- Pri inštalácii senzorového svetidla ide o prácu na sieťovom napätí. Inštalácia sa preto musí vykonať podľa inštalčných predpisov platných v danej krajine a podmienok pripojenia. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

Pred inštaláciou sa, prosím, oboznámte s týmto návodom na montáž. Pretože len správna inštalácia a uvedenie do prevádzky zaručujú dlhodobú spoľahlivosť a bezporuchovú prevádzku. Prajeme Vám veľa potešenia z Vášho nového senzorového svetidla STEINEL.

Takto zachytené tepelné žiarenie sa elektricky prevedie a automaticky zapne svetidlo. Cez prekážky, ako napr. múry alebo sklenené tabule, sa tepelné žiarenie nezaznamená, tým pádom sa neuskutoční zapnutie. Dosahuje sa uhol snímania 360° s uhlom otvorenia 90°. Snímanie poľa pod senzorom zabezpečuje ochranu proti podlezaniu.

Dôležité: Najbezpečnejšie snímanie pohybu dosiahnete, ak namontujete senzorové svetidlo bočne na smer pohybu a ak žiadne prekážky (ako napr. stromy, múry atď.) nezabraňujú senzoru vo výhlade.

Dosah je obmedzený, ak sa pohybujete priamo smerom k svetidlu.

- Používajte len originálne náhradné dielce.
- Opravy môžu byť vykonávané len v odborných servisoch.
- Sklo svetidla ① sa musí spolu s tesniacim krúžkom ⑧ pevne zoskrutkovať s telesom svetidla ③.

Popis prístroja

- ① Sklo svetidla
- ② Poistná skrútka
- ③ Teleso svetidla
- ④ Nástenný držiak
- ⑤ LED svetelný veniec
- ⑥ Efektové svetlo Power-LED
- ⑦ Mini senzorová jednotka (odoberateľná za účelom komfortného nastavenia funkcií)
- ⑧ Tesniaca zátka

- ⑧ Tesniaci krúžok
- ⑨ Západkový hrot na odnímanie senzorovej jednotky
- ⑩ Nastavenie času
- ⑪ Nastavenie stmievania
- ⑫ Nastavenie programu
- ⑬ Princíp
- ⑭ Nastavenie oblasti snímania
- ⑮ Funkcia trvalého osvetlenia
- ⑯ Prevádzka/starostlivosť

Inštalácia

Miesto montáže by malo byť od iného svetidla vzdialené minimálne 50 cm, keďže tepelné žiarenie môže viesť k spusteniu systému. Na docielenie uvedeného dosahu 8 m by mala byť montážna výška cca 1,8 – 2 m.

Pripojenie sieťového prívodu a prívodu spotrebiča (pozri obr.)

Sieťový prívod pozostáva z jedného 3-žilového kábla:

L = Fáza (najčastejšie čierna, alebo hnedá)

N = nulový vodič (zväčša modrý)

PE = ochranný vodič (zelený/žltý)

V prípade pochybností musíte jednotlivé vodiče identifikovať pomocou skúšačky napätia; po preskúšaní káblov znovu vypnúť elektrické napätie. Fáza (**L**), neutrálny vodič (**N**) sa zapájajú na svorkách svetidla. Záměna vodičov vedie ku skratu v prístroji alebo vo vašej skrini s poistkami. V tomto prípade treba jednotlivé káble identifikovať a nanovo namontovať. Ochranný vodič (**PE**) zaizolovať a jednoducho nechať priložený.

Upozornenie: Na sieťovom prívode je samozrejme možné nainštalovať sieťový spínač na zapínanie a vypínanie. Pre funkciu nepretržitého svietenia je to predpoklad (pozri kapitolu Funkcia nepretržitého svietenia) ⑮.

Funkcie ⑩, ⑪, ⑫


Po inštalácii sa môže senzorové svetidlo uviesť do prevádzky. Na snímateľnej senzorovej jednotke sa nachádzajú regulátory pre nastavenie času, súmraku a programu. Po stlačení západ-

kového hrotu ⑨ pomocou plochého skrutkovača možno senzorovú jednotku na pohodlné nastavenie vyňať. Pritom sa zapne senzorové svetidlo na trvalé svietenie.

Oneskorenie vypnutia

(nastavenie času) ⑩

(nastavenie od výrobcu: 5 sek.)



5 sek. – 15 min.

Plynulo nastaviteľná doba svietenia od 5 sek. do 15 min.


Regulátor nastavený na – = najkratší čas (5 sek.).
Regulátor nastavený na + = najdlhší čas (15 min.).

Pri nastavení oblasti snímania sa odporúča zvoliť najkratší čas –.

Nastavenie stmievania

(prah citlivosti) ⑪

(nastavenie výrobcu: prevádzka pri dennom svetle 2000 lux)



2 – 2000 lux

Plynulo nastaviteľný prah citlivosti senzora od 2 – 2000 lux.


Regulátor v polohe ☀ = prevádzka pri dennom svetle cca 2000 lux.

Regulátor v polohe ☾ = prevádzka za súmraku cca 2 lux.

Pre nastavenie oblasti snímania pri dennom svetle je potrebné regulátor prepnúť do polohy ☀ (prevádzka pri dennom svetle).

Nastavenie programu ⑫

(nastavenie výrobcu: program 1)



Nasledujúce programy sa týkajú výlučne len LED svetelného vencia a efektového svetidla Power-LED. Hlavné svetlo sa zapína po dosiahnutí hodnoty stmievania pri každom pohybe a vypne sa po ubehnutí nastaveného času.



Program 1 + 2: Komfortný program LED:

- Diódy LED svietia od nastavenej hodnoty stmievania celú noc.

Program 3: Úsporný komfortný program LED*:

- Diódy LED svietia od nastavenej hodnoty stmievania do polnoci.
- Potom sa diódy LED zapínajú pri pohybe.

Program 4: Štandardný program LED:

- Diódy LED sa zapínajú pri pohybe.
- Po ubehnutí nastaveného času sa diódy LED vypnú.



* Poznámka k úspornému komfortnému programu LED 3:

V senzore nie sú integrované hodiny, polnoc sa vypočíta na základe dĺžky tmavých fáz. Preto je dôležité pre bezchybnú funkciu, aby svetidlo bolo počas celej doby trvale napájané elektrickým napätím. Počas prvej noci (zameriavacia fáza) sú LED kompletne aktívne. Hodnoty sa zapamätávajú so zabezpečením proti výpadku siete.

Odporúčame, v programe 3 neprerušovať napätie. Hodnoty sa stanovia za viacero nocí, preto je potrebné v prípade chyby niekoľko nocí sledovať, či sa čas vypnutia LED mení smerom k polnoci.

Nastavenie oblasti snímania ⑭

V závislosti od potreby je možné vymedziť oblasť snímania. Priložené krycie clony slúžia na to, aby sa zakrylo ľubovoľné množstvo segmentov šošovky. Tým sa vylúči chybné zapnutie spôsobené napr. okoloidúcimi automobilmi, chodcami atď.,

alebo sa dosiahne cieľené monitorovanie rizikových miest. Krycie clony a krycie fólie sa môžu oddeliť pozdĺž nadrážkovaných deliacich čiar. Potom sa na šošovku jednoducho nasunú, resp. nalepia.

Funkcia trvalého svietenia ⑮

Ak sa k sieťovému prívodu namontuje sieťový spínač, sú okrem jednoduchého zapnutia a vypnutia možné nasledovné funkcie:

Senzorová prevádzka

1) Zapnutie svetla (keď je svetidlo VYPNUTÉ):

Spínač 1 x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ.

Svetidlo ostane počas nastavenej doby zapnuté.

2) Vypnutie svetla (ak je svetidlo ZAPNUTÉ):

Spínač 1 x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ.

Svetidlo sa vypne, resp. prejde do senzorovej prevádzky.

Režim nepretržitého svietenia

1) Zapnutie nepretržitého svietenia:

Spínač 2 x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ. Svetidlo sa na 4 hodiny nastaví na nepretržité svietenie (červená LED svieti za šošovkou). Následne sa znovu automaticky prepne do senzorovej prevádzky (červená LED vypnutá).

2) Vypnutie nepretržitého svietenia:

Spínač 1 x VYPNÚŤ a ZAPNÚŤ. Svetidlo sa vypne, resp. prejde do senzorovej prevádzky.

Dôležité:

Viacnásobné stlačenie spínača by malo byť vykonané rýchlo za sebou (v rozsahu 0,5 – 1 sek.).

Technické údaje

Rozmery (v x š x h):	295 x 72 x 105
Sieťová prípojka:	230 – 240 V, 50 Hz
Výkon:	12 W efektívne svetlo LED a svetlo LED-Powerlicht, cca 1 W iba energeticky úsporné svetidlo s max. Ø 48 mm/max. 15 W
Uhol snímania:	360° s uhlom otvorenia 90° a ochranou proti podlezeniu
Dosah senzora:	max. 8 m dookola
Nastavenie času:	5 s – 15 min.
Nastavenie stmievania:	2 – 2000 lx
Nastavenie programu:	4 prakticky orientované programy (pozri vyššie)
Trvalé svetlo:	spínateľné (4 hod.) Predpoklad: spínač zapojený do sieťovej zásuvky
Teplotný rozsah:	-10 °C až +50 °C
Krytie:	IP 44
Trieda ochrany:	II

Technické údaje priloženej žiarovky LED

Výkon:	8,5 W/E27
Svetelný tok/efektívnosť:	674 lm / 79,3 lm/W
Index podania farieb:	RA ≥ 80
Teplota farby:	3000 K (teplá biela)
Životnosť LED:	25 000 hodín

Prevádzka/starostlivosť ⑯

Senzorové svetidlo je vhodné na automatické zapínanie svetla. Poveternostné vplyvy môžu ovplyvňovať funkčnosť senzorového svetidla, pri silných nárazoch vetra, snežení, daždi, krupobíť, môže dôjsť k chybnému spusteniu, keďže náhle výkyvy teploty nie je možné rozoznať od tepelných zdrojov.

Snímacia šošovka sa môže v prípade znečistenia vyčistiť pomocou vlhkej handričky (bez použitia čistiaceho prostriedku). Pri čistení LED svetelného vencia ⑤ sa môže mini senzorová jednotka ⑦ odobrať.

CE Prehlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa:

- smernicu o nízkom napätí 2006/95/ES
- smernicu o elektromagnetickej kompatibilite 2004/108/ES
- smernicu RoHS 2011/65/ES
- smernicu o odpade z elektrických a elektronických zariadení 2012/19/ES

Prevádzkové poruchy		
Porucha	Príčina	Možnosť odstránenia
Senzorové svetidlo je bez napätia	<ul style="list-style-type: none"> poistka je chybná, sieťový vypínač nie je zapnutý, vedenie je prerušené skrat 	<ul style="list-style-type: none"> nová poistka, zapnúť sieťový spínač; skontrolovať vedenie so skúšačkou napätia skontrolovať pripojenia
Senzorové svetidlo sa nezapína	<ul style="list-style-type: none"> pri dennej prevádzke, nastavenie stmievania stojí na nočnej prevádzke chybná LED žiarovka sieťový vypínač VYPNUTÝ poistka defektná oblasť snímania nie je cielene nastavená interné elektrické istenie bolo aktivované (červená dióda LED rýchlo bliká) zástrčka sieťového napätia nie je správne zasunutá 	<ul style="list-style-type: none"> znovu nastaviť (regulátor ⑩) vymeniť zapnúť sieťový vypínač vymeniť poistku za novú, príp. skontrolovať pripojenie nastaviť nanovo senzorové svetidlo vypnúť a po cca. 5 sek. znova zapnúť svorka sa musí pevne spojiť
Senzorové svetidlo sa nevypína	<ul style="list-style-type: none"> trvalý pohyb v oblasti snímania senzorová jednotka nesprávne zasunutá 	<ul style="list-style-type: none"> skontrolovať oblasť a prípadne znova nastaviť jemne dotlačiť sensorovú jednotku do správnej polohy
LED sa približne okolo polnoci požadovane nevypínajú	<ul style="list-style-type: none"> externý zdroj svetla (napr. iný hlásič pohybu alebo svetidlo) prepne sensorové svetidlo do neaktívneho stavu 	<ul style="list-style-type: none"> svetelný senzor je potrebné uchrániť pred cudzím svetlom a niekoľko dní ho pozorovať. Spomínaný senzor potrebuje nejaký čas na to, aby sa opäť nastavil na správnú hodnotu.
Diódy LED sa kompletne nevypli	<ul style="list-style-type: none"> zvolený komfortný program 	<ul style="list-style-type: none"> prepínač programov prepnúť na 4
Senzorové svetidlo sa nepožadovane zapína	<ul style="list-style-type: none"> vietor hýbe stromami a kríkmi v oblasti snímania snímanie automobilov na ceste náhla zmena teploty spôsobená počasím (vietor, dážď, sneh) alebo vyfukovaným vzduchom z ventilátorov, otvorených okien 	<ul style="list-style-type: none"> prestaviť oblasť prestaviť oblasť zmeniť oblasť, preložiť miesto montáže
Zmena dosahu sensorového svetidla	<ul style="list-style-type: none"> iné teploty okolia 	<ul style="list-style-type: none"> presne vymedziť oblasť snímania pomocou krytiel
červená LED rýchlo bliká	<ul style="list-style-type: none"> interná poistka aktivovaná 	<ul style="list-style-type: none"> senzorové svetidlo vypnúť a po 5 sek. znova zapnúť
LED svetelný veniec je napriek tme vyprnutý	<ul style="list-style-type: none"> je zvolený program 3 alebo 4 	<ul style="list-style-type: none"> zmeniť program

Funkčná záruka

Tento výrobok STEINEL bol vyrobený s maximálnou dôslednosťou, overený na funkčnosť a bezpečnosť podľa platných predpisov a následne podrobený náhodnej kontrole. STEINEL preberá záruku za bezchybnosť stavu a funkčnosť. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi. Odstránime všetky nedostatky, ktoré sa zakladajú na chybe materiálu alebo výrobných chybách, záručné plnenie sa uskutočňuje formou opravy alebo výmeny chybných dielcov podľa nášho uváženia. Záručné plnenie odpadá v prípade škôd na dieloch podliehajúcich opotrebeniu, ako aj škôd a chýb spôsobených nesprávnym zaobchádzaním alebo údržbou. Ďalšie následné škody na cudzích objektoch sú vylúčené zo záruky.

Záruka je platná len vtedy, ak sa nezobraný prístroj s krátkym popisom chyby spolu s účtenkou alebo faktúrou (dátum kúpy a pečiatka predajcu), zašle riadne zabalený na príslušnú servisnú stanicu alebo sa v priebehu prvých 6 mesiacov odovzdá predajcovi.

Servis pre opravy:

Po uplynutí záručnej doby alebo v prípade chýb, na ktoré sa nevzťahuje záruka, sa o možnosti opravy informujte v najbližšom servise.



PL Tłumaczenie instrukcji oryginalnej Instrukcja montażu

Szanowny Nabywco!

Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup nowej lampy z czujnikiem ruchu marki STEINEL. Wybraliście Państwo wyrób wysokiej jakości, który wyprodukowano, przetestowano i zapakowano z największą starannością.

Zasada działania ⑬

Diodowy wieniec świetlny i efektowne światło power-LED

Włączanie wszystkich diod sterowane jest czułością zmierzchową. Idealne do stałego podświetlenia np. numeru domu. Na życzenie również tylko na skutek ruchu.

Włączanie lampy LED po rozpoznaniu osoby

Jeśli czujnik ruchu rozpozna osobę, wówczas włącza się lampa LED i świeci w zaprogramowanym czasie.

Zintegrowany w lampie wysokiej klasy czujnik 360° na podczerwień wyposażony jest w 2 pironetektory, które odbierają niewidzialne promieniowanie ciepłe, emitowane przez poruszające się objekty (ludzi, zwierzęta itp.).

Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie ciepłe przetwarzane jest elektronicznie, powodując automatyczne włączenie lampy. Prze-

Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją montażu. Tylko prawidłowa instalacja i uruchomienie urządzenia zapewniają długieletnią, niezawodną i bezusterkową eksploatację. Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania nowej lampy z czujnikiem ruchu marki STEINEL.

szkody, np.: mury lub szyby szklane nie pozwalają na wykrycie promieniowania ciepłego, a zatem nie następuje włączenie lampy. Za pomocą czujnika uzyskuje się kąt wykrywania 360° z kątem rozwarcia 90°. Układ zabezpieczający przed podpełnieniem kontroluje obszar pod czujnikiem.

Ważne: Najpewniejsze wykrywanie poruszających się obiektów uzyskuje się przy zamontowaniu lampy z czujnikiem ruchu prostopadle do kierunku ruchu oraz przy braku przeszkód (np. drzew, murów itp.) zasłaniających czujnik.

Zasięg czujnika jest ograniczony, gdy obiekt zbliża się do niego na wprost.

⚠ Zasady bezpieczeństwa

- Przewód zasilający, który należy podłączyć przy montażu nie może być pod napięciem. Dlatego najpierw należy wyłączyć prąd i sprawdzić brak napięcia za pomocą próbnika napięcia.
- Podczas instalacji lampy z czujnikiem ruchu chodzi o pracę wykonywaną pod napięciem sieciowym. Dlatego należy ją wykonać fachowo, zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami dotyczącymi instalacji i podłączania do zasilania elektrycznego. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Naprawy mogą wykonywać jedynie autoryzowane punkty serwisowe.
- Klosz szklany ① z pierścieniem uszczelniającym ⑥ musi być mocno przykręcony do oprawy lampy ③.

Opis urządzenia

- Klosz szklany
- Śruba zabezpieczająca
- Oprawa lampy
- Wspornik naścienny
- Diodowy wieniec świetlny
- Efektowne światło power-LED
- Moduł czujnika minisensor (wyjmowany do wygodnego ustawiania funkcji)
- Zasłepka uszczelniająca

- Zasłepka uszczelniająca
- Wypustka do wyjmowania modułu czujnika
- Ustawianie czasu
- Ustawianie progów czułości zmierzchowej
- Ustawianie programu
- Zasada działania
- Regulacja obszaru wykrywania czujnika
- Funkcja stałego świecenia
- Eksploatacja/konserwacja

Instalacja

Miejsce montażu powinno być oddalone o co najmniej 50 cm od następnej lampy, ponieważ promieniowanie ciepłe może spowodować błędne działanie systemu. W celu uzyskania podanego zasięgu czujnika 8 m wysokość montażu powinna wynosić ok. 1,8 – 2 m.

Podłączenie przewodu zasilającego i przewodu odbiornika energii (patrz rys.)

Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:

L = przewód fazowy (najczęściej czarny lub brązowy)

N = przewód zerowy (najczęściej niebieski)

PE = przewód ochronny (zielono-żółty)

W razie wątpliwości należy zidentyfikować próbnikiem poszczególnie żyły przewodu, a potem ponownie wyłączyć napięcie. Przewód fazowy (**L**) i przewód zerowy (**N**) należy podłączyć kostki podłączeniowej. Pomylenie przewodów jest przyczyną późniejszego zwarcia w urządzeniu lub w skrzynce bezpieczników. W takim przypadku należy jeszcze raz zidentyfikować poszczególne żyły przewodu i na nowo podłączyć. Zabezpieczyć przewód ochronny (**PE**) i po prostu włożyć.


Wskazówka: W przewodzie zasilającym można oczywiście zainstalować wyłącznik sieciowy do ręcznego włączania/wyłączania oświetlenia. Jest on wymagany w przypadku funkcji stałego świecenia lampy (patrz rozdział Funkcja stałego świecenia) ⑤.

Funkcje ⑩, ⑪, ⑫

Po zainstalowaniu można uruchomić lampę z czujnikiem ruchu. Na wyjmowanym module czujnika umieszczone są pokrętła do regulacji czasu, progu czułości zmierzchowej i ustawiania programu. Po odpięciu wypustki zatrzasku ⑨ wkrętakiem płaskim można wyjąć

moduł czujnika, aby w wygodny sposób dokonać ustawień. Lampa z czujnikiem ruchu przełącza się przy tym automatycznie na tryb stałego świecenia.

Opóźnienie wyłączenia (ustawienie czasu świecenia) ⑩ (ustawienie fabryczne: 5 s)




Płynnie ustawiany czas świecenia lampy w zakresie od 5 s do 15 min. Pokrętło regulacyjne ustawione na znaku - = najkrótszy czas (5 s) Pokrętło regulacyjne ustawione na znaku + = najdłuższy czas (15 min.) Podczas ustawiania zasięgu czujnika zalecamy ustawienie najkrótszego czasu świecenia -.

Ustawianie progu czułości zmierzchowej ⑪ (ustawienie fabryczne: praca przy świetle dziennym, 2000 luksów)



Płynnie ustawiany próg czułości czujnika w zakresie 2-2000 luksów. Pokrętło regulacyjne ustawione na ☀ = praca przy świetle dziennym ok. 2000 luksów. Pokrętło regulacyjne ustawione na ☾ = praca o zmierzchu ok. 2 luksów. Podczas ustawiania zasięgu czujnika przy świetle dziennym należy ustawić pokrętło regulacyjne na ☀ (dzienny tryb pracy).

Ustawianie programu ⑫ (ustawienie fabryczne: program 1)



Następujące programy dotyczą tylko diodowego wieńca świetlnego i efektownego światła power-LED. Światło główne włącza się w razie wykrycia ruchu od zaprogramowanego progu czułości zmierzchowej czujnika i wyłącza się po upływie ustawionego czasu.

- Program ① + ②: program komforowy LED:
- diody świecące świecą całą noc od zaprogramowanego progu czułości zmierzchowej czujnika.
- Program ③: komfortowy program energooszczędny LED*:
- diody świecące świecą do północy od zaprogramowanego progu czułości zmierzchowej czujnika.
 - Potem diody świecące zapalają się w razie wykrycia ruchu.
- Program ④: program standardowy LED:
- diody świecące zapalają się w razie wykrycia ruchu.
 - Po upływie ustawionego czasu diody gasną



* Wskazówka na temat komfortowego programu energooszczędnego LED ③:

Czujnik nie posiada zintegrowanego zegara, środek nocy ustalany jest na podstawie długości faz ciemności. W związku z tym, aby zapewnić prawidłowe działanie, lampa musi być w tym czasie stale zasilana napięciem. W czasie pierwszej nocy (faza pomiarowa) wszystkie diody są aktywne. Ustalone wartości zapisywane są w pamięci i nie ulegają skasowaniu podczas przerwy w zasilaniu.

Zalecamy nie przerywać zasilania napięciem podczas realizacji programu ③. Wartości są wyznaczone w czasie kilku kolejnych nocy, w związku z tym w przypadku ewent. błędów należy obserwować przez kilka nocy, czy czas wyłączenia diod świecących przesuwają się kierunku środka nocy.

Ustawianie obszaru wykrywania ⑭

W zależności od potrzeb można ograniczyć obszar wykrywania czujnika. Należącymi do wyposażenia przesłonami można zakryć dowolną ilość segmentów soczewki. W ten sposób eliminuje się czynniki mogące zakłócić prawidłowe działanie czujnika, np.: samochody lub

przechodniów itp., bądź też można wybiórczo kontrolować wybrane strefy. Przesłony i folie osłaniające można rozdzielić wzdłuż perforowanych rowków. Następnie można je po prostu założyć lub nakleić na soczewkę.

Funkcja stałego świecenia ⑮

Jeśli w przewodzie zasilającym jest zainstalowany wyłącznik sieciowy, to oprócz zwykłego włączania i wyłączania lampy można ustawić następujące funkcje:

Tryb pracy czujnika

1) Włączanie światła (gdy lampa jest wyłączona):

1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.

Lampa będzie świecić w zaprogramowanym czasie.

2) Wyłączenie światła (gdy lampa jest włączona):

1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.

Lampa gaśnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.

Tryb stałego świecenia

1) Włączanie stałego świecenia:

2 x wyłączyć i włączyć wyłącznik. Lampa jest ustawiona na stałe świecenie przez 4 godziny (świeci czerwona dioda świecąca za soczewką). Następnie przechodzi automatycznie na tryb pracy czujnika (czerwona dioda gaśnie).

2) Wyłączenie stałego świecenia:

1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.

Lampa gaśnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.

Ważne:

Kilkakrotne naciśnięcie wyłącznika należy wykonać raz za razem w krótkich odstępach (w czasie 0,5 - 1 s.).

Dane techniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.):	295 x 72 x 105
Zasilanie sieciowe:	230-240 V, 50 Hz
Moc:	12 W efektywne światło LED i światło power LED ok. 1 W tylko żarówka energooszczędna o maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Kąt wykrywania:	360° z 90° kątem rozwarcia oraz zabezpieczeniem przed podpełzaniem
Zasięg czujnika:	maks. 8 m dookoła
Ustawienie czasu:	5 s - 15 min
Ustawianie progu czułości zmierzchowej:	2-2000 luksów
Ustawianie programów:	4 praktyczne programy (patrz powyżej)
Światło stałe:	przełączalne (4 godz.) Warunek: przełącznik na przewodzie zasilającym
Zakres temperatury:	od -10°C do +50°C
Stopień ochrony:	IP 44
Klasa ochronności:	II

Dane techniczne załączonej lampy LED

Moc:	8,5 W / E27
Strumień światła/wydajność:	674 lm / 79,3 lm/W
Współczynnik oddawania barw:	RA ≥ 80
Temperatura barwowa:	3000 K (ciepły biały)
Żywotność diod LED:	25 000 godzin

Eksploatacja/konserwacja ⑯

Lampa z czujnikiem ruchu służy do automatycznego włączania oświetlenia. Na działanie lampy z czujnikiem ruchu mogą wpływać czynniki atmosferyczne. Silne porywy wiatru, śnieg, deszcz lub gwałtowne zmiany temperatury nie dają się odróżnić od źródeł ciepła. Zabrud-

zoną soczewkę czujnika można oczyścić wilgotną szmatką (bez użycia środków czyszczących). W celu wyczyszczenia diodowego wieńca świetlnego ⑥ można wyjąć moduł czujnika minisensor ⑦.

CE Deklaracja zgodności z normami

Produkt spełnia wymogi:
- dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE
- dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE
- dyrektywy RoHS 2011/65/WE
- dyrektywy WEEE 2012/19/WE

Usterki

Usterka	Przyczyna	Usuwanie
brak napięcia zasilającego lampę z czujnikiem ruchu	<ul style="list-style-type: none"> przepalony bezpiecznik, nie włączony wyłącznik sieciowy, przerwany przewód zwarcie 	<ul style="list-style-type: none"> wymienić bezpiecznik, włączyć wyłącznik sieciowy; sprawdzić przewód próbnikiem napięcia sprawdzić podłączenia elektryczne
lampa z czujnikiem ruchu nie włącza się	<ul style="list-style-type: none"> przy dziennym trybie pracy ustawiono próg czułości dla nocnego trybu pracy uszkodzona lampa LED wyłączony wyłącznik sieciowy uszkodzony bezpiecznik niedokładnie ustawiony obszar wykrywania czujnika zadziałał wewnętrzny bezpiecznik elektryczny (czerwona dioda szybko miga) zaczisk przyłącza sieciowego niewłaściwie podłączony 	<ul style="list-style-type: none"> ustawić na nowo (pokreślto regulacyjne ⑩) wymienić włączyć założyć nowy bezpiecznik, ewentualnie sprawdzić podłączenia elektryczne wyregulować na nowo wyłączyć i po 5 s ponownie włączyć lampę z czujnikiem ruchu ścisnąć mocno zacisk
lampa z czujnikiem ruchu nie wyłącza się	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze wykrywania czujnika ciągle się coś porusza moduł czujnika nie jest zatrzaśnięty w oprawie 	<ul style="list-style-type: none"> skontrolować obszar wykrywania czujnika i ewentualnie ustawić na nowo poprzez lekkie wciśnięcie modułu czujnika zatrzasnąć go w oprawie
diody świecące nie gasną, zgodnie z wymaganiami, mniej więcej około północy	<ul style="list-style-type: none"> zewnątrzne źródło światła (np. inny czujnik ruchu lub lampa z czujnikiem ruchu) wyłączają lampę z czujnikiem ruchu 	<ul style="list-style-type: none"> zasłonić lampę z czujnikiem ruchu przed obcym źródłem światła, obserwować lampę z czujnikiem ruchu przez kilka dni, gdyż potrzebuje ona nieco czasu, aby się ponownie ustawić na właściwą wartość
diody świecące nie wyłączają się całkowicie	<ul style="list-style-type: none"> ustawiony program komfortowy 	<ul style="list-style-type: none"> przełącznik programu ustawiony na 4
lampa z czujnikiem ruchu zapala się w niepożądanym momencie	<ul style="list-style-type: none"> wiatr porusza gałęziami i krzewami w obszarze wykrywania czujnik rejestruje ruch pojazdów na ulicy gwałtowne zmiany temperatury na skutek czynników atmosferycznych (wiatr, deszcz, śnieg) lub nadmuch z wentylatorów, otwartych okien 	<ul style="list-style-type: none"> zmienić obszar wykrywania zmienić obszar wykrywania zmienić obszar wykrywania czujnika, zmienić miejsce montażu
zmiana zasięgu działania lampy z czujnikiem ruchu	<ul style="list-style-type: none"> inne temperatury otoczenia 	<ul style="list-style-type: none"> dokładnie ustawić obszar wykrywania czujnika za pomocą przesłon
czerwona dioda świecąca szybko miga	<ul style="list-style-type: none"> zadziałał wewnętrzny bezpiecznik 	<ul style="list-style-type: none"> wyłączyć i po 5 s ponownie włączyć lampę z czujnikiem ruchu
pomimo że jest ciemno, diodowy wieniec świetlny nie świeci	<ul style="list-style-type: none"> ustawiony program 3 lub 4 	<ul style="list-style-type: none"> zmienić program

Gwarancja funkcjonowania

Poniższy produkt firmy STEINEL został bardzo starannie wykonany. Prawidłowe działanie i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają przeprowadzone losowo kontrole jakości oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Firma STEINEL udziela gwarancji na prawidłową jakość i działanie. Okres gwarancji wynosi 36 miesięcy i rozpoczyna się z dniem sprzedaży użytkownikowi. W ramach gwarancji usuwamy braki wynikłe z wad materiałowych lub produkcyjnych, świadczenie gwarancyjne nastąpi według naszej decyzji przez naprawę lub wymianę wadliwych części. Świadczenie gwarancyjne nie obejmuje szkód dotyczących części ulegających szybkiemu zużyciu, szkód i braków spowodowanych nieprawidłowym postępowaniem z urządzeniem lub nieprawidłową konserwacją. Wykluczone są szkody wtórne dotyczące przedmiotów obcych.

Gwarancja udzielana jest tylko w przypadku odesłania niezdemontowanego i dobrze zapakowanego urządzenia wraz z paragonem lub rachunkiem zakupu (opatrzoną datą zakupu i pieczętką sklepu), i krótkim opisem usterek do najbliższego punktu serwisowego.

Serwis naprawczy:

Aby uzyskać informacje na temat możliwości naprawy po upływie okresu gwarancji lub w razie usterek nieobjętych gwarancją, należy się skontaktować z najbliższym zakładem serwisowym.

36 **miesiące**
GWARANCJI

RO Instrucțiuni de montaj

Stimate client, vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o achiziționând noul dvs. corp de iluminat cu senzor STEINEL. V-ați hotărât astfel pentru un produs de înaltă calitate, care este fabricat, controlat și ambalat cu cea mai mare atenție.

Înainte de efectuarea lucrărilor de instalare, vă rugăm să parcurgeți prezentele instrucțiuni de montaj. Aceasta deoarece numai o instalare și o punere în funcțiune corespunzătoare asigură o funcționare de lungă durată, fiabilă și fără defecțiuni. Vă dorim să vă bucurați cât mai mult de noua Dvs. lampă cu senzor STEINEL.

Principiul de funcționare ⑬

Coroană luminoasă cu LED-uri și lumină de efect cu LED-uri de putere

Aprinderea LED-urilor este comandată în funcție de nivelul de crepuscularitate. Lampa este ideală, de exemplu, pentru iluminarea permanentă a numerelor de casă. După dorință, iluminarea poate avea loc numai la sesizarea mișcării.

Bec cu leduri aprins la detectarea unei persoane

Dacă mini-senzorul detectează o persoană, atunci becul cu leduri se aprinde pentru o perioadă de timp predeterminată.

Senzorul infraroșu de mare performanță, integrat, este echipat cu un dublu senzor de 360°, care înregistrează radiația termică invizibilă generată de corpurile aflate în mișcare (oameni, animale etc.).

Această radiație termică este convertită pe cale electronică și aprinde



Instrucțiuni de siguranță

- La montare, cablul electric care urmează să fie racordat nu trebuie să fie sub tensiune. Din acest motiv, în primul rând se decuplează curentul și se verifică absența tensiunii cu ajutorul unui testor de tensiune.
- La instalarea lămpii cu senzor se lucrează la o instalație sub tensiune. De aceea instalarea trebuie realizată în mod profesional, conform prevederilor de instalare și condițiilor de racordare specifice țării. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Nu utilizați decât piese de schimb originale.
- Reparațiile pot fi efectuate numai în ateliere specializate.
- Abajurul lămpii ① cu inelul de etanșare ③ trebuie bine înșurubat în carcasa ③ a lămpii.

Descrierea dispozitivului

- Abajurul lămpii
- Șurub de siguranță
- Carcasa lămpii
- Suport de perete
- Coroană luminoasă cu LED-uri
- Lumină de efect cu LED-uri de putere
- Unitate cu minisenzor (se poate scoate în afară pentru o setare comodă a funcționării)
- Bușon de etanșare

- Inel de etanșare
- Cama ce ajută la demontarea unității senzorului
- Reglarea timpului de funcționare
- Reglarea crepuscularității
- Setarea programului
- Principiul
- Reglajul domeniului de detecție
- Iluminat continuu
- Funcționarea/îngrijirea

Instalare

Locul de montare trebuie să fie la o distanță minimă de 50 cm față de un alt corp de iluminat, având în vedere faptul că radiația termică poate conduce la acționarea sistemului. Pentru a atinge raza de acțiune prevăzută de 8 m, înălțimea de montare trebuie să fie de aproximativ 1,8 – 2 m.

Conectarea cablului electric de alimentare și cel spre consumator (a se vedea fig.)

Circuitul de alimentare este format dintr-un cablu cu 3 fire:

L = fază (de cele mai multe ori negru sau maro)

N = nul (de obicei albastru)

PE = pământare (verde/galben)


Dacă aveți îndoieli, trebuie să identificați cablurile cu ajutorul unui testor de tensiune; apoi se va deconecta din nou de la curent. Faza (**L**) și conductorul de nul (**N**) se conectează la bornele din izolatorul de porțelan. Inversarea racordurilor poate duce la scurt-circuit în rețea. În acest caz fiecare cablu trebuie identificat și conectat din nou. Conductorul de pământare (**PE**) se izolează și se lasă lângă celelalte. **Mențiune:** La nivelul rețelei de alimentare cu energie electrică poate fi montat un întrerupător de rețea pentru pornire și oprire. Aceasta este o condiție pentru iluminat continuu (a se vedea capitolul Funcția de iluminat continuu) ⑮.

Funcții ⑩, ⑪, ⑫

După instalare, lampa cu senzor poate fi pusă în funcțiune. Pe unitatea demontabilă a senzorului se află butoanele de reglaj pentru reglarea temporizării, a crepuscularității și a programului. După acționarea camei ⑨ cu ajutorul șurubelniței cu fante, este posibilă demontarea

unității senzorului pentru efectuarea confortabilă a operațiunilor de reglare. După aceasta, lampa cu senzor trece în regim de iluminat continuu.

Temporizarea la stingere (reglarea duratei de timp) ⑩ (setare din fabricație: 5 sec.)



Durata iluminatului poate fi reglată, continuu, între 5 sec. și 15 min. Dispozitivul de reglare în poziția - = intervalul cel mai scurt (5 sec.) Dispozitivul de reglare în poziția + = intervalul cel mai lung (15 min.) La reglarea ariei de cuprindere se recomandă utilizarea celui mai scurt interval de temporizare.

Reglarea de crepuscularitate (pragul de acționare) ⑪

(Reglaj din fabrică: funcționare la lumina zilei 2000 Lux)




Nivelul de activare a senzorului poate fi reglat continuu, între 2 - 2000 lux.

Șurubul de reglaj poziționat pe ☀ = funcționare pe timp de zi cca. 2000 Lux. Șurubul de reglaj poziționat pe ☾ = funcționare în amurg cca. 2 Lux.

Pentru reglajul ariei de cuprindere în regim de zi trebuie să poziționați șurubul de reglaj pe ☀ (funcționare pe timp de zi).

Setarea programului ⑫

(Reglaj din fabrică: program 1)



Programele următoare se referă numai la coroana luminoasă cu LED-uri și la lumina de efect cu LED-uri de putere. Lumina principală se aprinde întotdeauna la detectarea mișcării în condițiile în care s-a atins valoarea reglată de crepuscularitate, și se stinge din nou după trecerea duratei de temporizare reglate.

Programul 1 + 2: Program Confort LED:

- LED-urile luminează pe durata întregii nopți, începând din momentul atingerii valorii reglate pentru crepuscularitate.

Programul 3: Program Confort Economie LED*:

- LED-urile luminează până la miezul nopții, începând din momentul atingerii valorii reglate pentru crepuscularitate.
- După miezul nopții, LED-urile se aprind la detectarea mișcării.

Programul 4: Program standard LED:

- LED-urile se aprind la detectarea mișcării.
- După trecerea duratei de temporizare reglate, LED-urile se sting



* Mențione la programul Confort și Economie LED 3 :

În senzor nu e integrat un ceas, miezul nopții rezultând doar ca fiind la jumătatea fazei de întuneric. Din acest motiv, pentru o funcționare corectă este necesar ca lampa să fie alimentată în permanență cu tensiune în tot acest interval de timp. În timpul primei nopți (faza de măsurare) LED-urile sunt active permanent. În caz de întrerupere a alimentării cu energie electrică, valorile rămân stocate.

Vă recomandăm, când vă aflați în program, să nu-l scoateți de sub tensiune 3. Valorile sunt determinate pe parcursul mai multor nopți, de aceea, în caz de eroare, este bine să urmăriți în decursul mai multor nopți dacă se modifică ora de decuplare a LED-urilor spre miezul nopții.

Reglarea ariei de cuprindere ⑭

Conform necesităților poate fi reglat domeniul de cuprindere. Obturatoarele livrate cu produsul servesc la mascarea numărului dorit de segmente de pe obiectivul optic. Astfel sunt excluse declanșările accidentale de exemplu din cauza autoturismelor, a trecătorilor etc.

sau este posibilă supravegherea focalizată a zonelor de pericol. Obturatoarele și foliile de mascare pot fi separate de-a lungul porțiunilor create în prealabil. După aceasta, ele se pot introduce, respectiv atașa simplu pe senzor.

Funcționare permanentă ⑮

Dacă se montează în circuit și un întrerupător de la rețea, pe lângă funcțiile simple de conectare și deconectare mai sunt disponibile și următoarele funcții:

Regim de funcționare senzorial

1) Activarea luminii (în cazul în care corpul de iluminat este DEZACTIVAT):

Întrerupătorul 1 x OPRIT și PORNIT.

Lumina rămâne activată pentru intervalul de timp selectat.

2) Dezactivarea luminii (în cazul în care corpul de iluminat este ACTIVAT):

Întrerupătorul 1 x OPRIT și PORNIT.

Corpul de iluminat se va stinge, respectiv va trece în regimul senzorial.

Funcționare permanentă

1) Activarea iluminatului continuu:

Întrerupătorul 2 x OPRIT și PORNIT. Corpul de iluminat este activat pentru un interval de 4 ore în regimul de iluminat continuu (LEDUL roșu activat în spatele lentilei). Ulterior revine automat în regimul de operare senzorial (LEDUL roșu dezactivat).

2) Dezactivarea iluminatului continuu:

Întrerupătorul 1 x OPRIT și PORNIT. Corpul de iluminat se va stinge, respectiv va trece în regimul senzorial.

Important:

Acționarea repetată a întrerupătorului trebuie să se efectueze rapid (în intervalul 0,5 - 1 sec.).

Date tehnice

Dimensiuni (l x L x A):	295 x 72 x 105
Alimentare de la rețea:	230 - 240 V, 50 Hz
Putere:	lumină de efect cu leduri, de 12 W, și lumină puternică cu leduri, de cca. 1 W doar becuri economice cu max. Ø 48 mm / max. 15 W
Unghi de detecție:	360° cu unghi de deschidere de 90° și cu monitorizare a zonei de sub senzor
Raza de acțiune:	max. 8 m de jur-împrejur
Temporizare:	5 sec. - 15 min.
Reglare crepuscularitate:	2 - 2000 lucși
Programe setate:	4 programe practice (vezi mai sus)
Lumină continuă:	comutabilă (4 ore) condiție: întrerupătorul este integrat în rețeaua electrică
Interval termic:	între -10 °C și +50 °C
Grad de protecție:	IP 44
Clasă de protecție:	II

Datele tehnice ale becului cu leduri atașat

Putere:	8,5 W / E27
Flux luminos / Eficiență:	674 lm / 79,3 lm/W
Index de redare a culorii:	RA ≥ 80
Temperatura culorii:	3000 K (alb cald)
Durata de viață a LED-ului:	25.000 ore de funcționare

Funcționarea/ îngrijirea ⑯

Corpul de iluminat cu senzori poate fi utilizat pentru activarea automată a luminii. Condițiile atmosferice nefavorabile pot afecta funcționarea corpului de iluminat cu senzori. În cazul unor rafale puternice de vânt, a zăpezii, ploii, grindinii este posibilă o declanșare eronată ca urmare a faptului că nu se realizează distincția între variațiile bruște

de temperatură și sursele de căldură. În caz de murdărire, lentila de înregistrare poate fi curățată cu ajutorul unei cârpe umede (fără detergent). Pentru curățarea coroanei luminoase cu LED-uri ⑤, unitatea cu minisenzor ⑦ poate fi scoasă.

CE Declarație de conformitate

Acest produs îndeplinește cerințele

- Directivei 2006/95/CE privind echipamentele de joasă tensiune
- Directivei 2004/108/CE privind compatibilitatea electromagnetică

- Directivei RoHS 2011/65/CE

- Directivei WEEE (Deșeurile de echipamente electrice și electronice) 2012/19/CE

Perturbări în funcționare

Deranjamentul	Cauza	Remediul
Lipsă tensiune la corpul de iluminat cu senzori	<ul style="list-style-type: none"> siguranța este defectă, lampa nu este cuplată, cablul este întrerupt scurtcircuit 	<ul style="list-style-type: none"> se înlocuiește siguranța, se cuplează întrerupătorul de rețea; se verifică prezența tensiunii cu un testor de tensiune se verifică racordurile
Corpul de iluminat cu senzori nu cuplează	<ul style="list-style-type: none"> în timpul zilei, reglajul de crepuscularitate se află pe regim de noapte bec cu leduri defect întrerupătorul de rețea DEZACTIVAT siguranța defectă domeniul de detecție nu este reglat corespunzător siguranța electrică internă a fost activată (LED-ul roșu clipește rapid) clema de alimentare de la rețea nu a fost montată corect 	<ul style="list-style-type: none"> se reglează din nou (regulator ⑩) schimbați becul se activează se înlocuiește siguranța, eventual se verifică conexiunile se reglează din nou corpul de iluminat cu senzori se dezactivează și se activează din nou după aproximativ 5 secunde strângeți bine clema
Corpul de iluminat cu senzori nu decuplează	<ul style="list-style-type: none"> mișcare permanentă în intervalul de sesizare senzorul nu este fixat corespunzător 	<ul style="list-style-type: none"> se verifică aria și, dacă este cazul, se reglează din nou se fixează senzorul print-o apășare ușoară
LED-urile nu se opresc corect la miezul nopții	<ul style="list-style-type: none"> o sursă externă de lumină (de exemplu un alt detector de mișcare sau o altă lampă acționată prin mișcare) dezactivează lampa cu senzor 	<ul style="list-style-type: none"> corpul de iluminat cu senzor trebuie protejat de lumina străină, trebuie supravegheat pe parcursul mai multor zile, are nevoie de mai mult timp pentru a se regla la valoarea corectă
LED-urile nu se sting complet	<ul style="list-style-type: none"> a fost selectat programul confort 	<ul style="list-style-type: none"> comutatorul de program se trece pe poziția 4
Corpul de iluminat cu senzori este activat accidental	<ul style="list-style-type: none"> vântul mișcă pomii și arbuștii din zona de cuprindere este detectat traficul auto de pe șosea modificarea bruscă a temperaturii datorită intemperțiilor (vânt, ploaie, zăpadă) sau sesizarea aerului evacuat de ventilatoare, ferestre deschise 	<ul style="list-style-type: none"> se modifică domeniul de detecție se modifică domeniul de detecție se modifică aria de acoperire, se schimbă locul de montaj
Modificarea razei de acțiune a corpului de iluminat cu senzori	<ul style="list-style-type: none"> alte temperaturi ale mediului înconjurător 	<ul style="list-style-type: none"> aria de cuprindere se reglează precis prin obturatoare
LED-ul roșu clipește rapid	<ul style="list-style-type: none"> siguranța internă este activată 	<ul style="list-style-type: none"> corpul de iluminat cu senzori se dezactivează și se activează din nou după 5 secunde
Coroana luminoasă cu LED-uri este stinsă deși este întineric	<ul style="list-style-type: none"> este selectat programul 3 sau 4 	<ul style="list-style-type: none"> se schimbă programul

Garanția de funcționare

Acest produs STEINEL a fost fabricat și controlat din punct de vedere funcțional și al siguranței conform prevederilor în vigoare, după care a fost supus unei probe de funcționare prin sondaj. STEINEL asigură garanția pentru construcția și funcționarea corectă. Termenul de garanție este de 36 de luni și începe de la data vânzării produsului către consumator. Garanția acoperă deficiențele bazate pe defecte de material și fabricație. Îndeplinirea garanției se realizează prin repararea sau înlocuirea pieselor defecte conform opțiunii noastre. Garanția nu se aplică pieselor de uzură și nici deteriorărilor sau deficiențelor cauzate de utilizarea sau întreținerea necorespunzătoare. Nu se asigură garanție și pentru daune provocate unor alte obiecte.

Garanția se acordă numai în cazul în care aparatul este expediat la atelierul de service aferent în stare nedemontată, bine ambalat și însoțit de o scurtă descriere a defecțiunii și de bonul de casă sau de factură (data cumpărării și ștampila magazinului).

Service-ul pentru reparații:

După expirarea perioadei de garanție sau în cazul unei defecțiuni neacoperite de garanție informați-vă la cel mai apropiat centru de service despre posibilitatea reparării produsului.

36 luni
GARANȚIE
 de funcționare

SI Navodila za montažo

Cenjeni kupec,

zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ste nam ga izkazali ob nakupu vaše nove senzorske svetilke STEINEL. Odločili ste se za izjemno kakovosten izdelek, ki je bil izdelan, testiran in pakiran z veliko skrbnostjo.

Pred inštalacijo si, prosimo, preberite ta navodila za montažo. Le primerna inštalacija in uporaba namreč zagotavlja dolgo trajno, zanesljivo in nemoteno delovanje. Želimo vam veliko veselja pri uporabi vaše nove senzorske svetilke STEINEL.

Princip delovanja ⑬

Svetlobni venec z diodami LED in lučka z učinkom Power-LED

Diode LED svetijo v odvisnosti od osvetljenosti okolice. Idealno npr. za trajno osvetlitev hišne številke. Po potrebi se diode vklopijo le pri zaznamem gibanju.

Priključena LED-žarnica za zaznavanje oseb

Kadar mini senzor zazna osebo, se za nastavljeni čas vklopi LED-žarnica.

Vgrajeni visoko zmogljivi infrardeči senzor sestavlja dvojni senzor s kotom 360°, ki zaznava nevidno toplotno sevanje premikajočih teles (ljudi, živali itd.).



Varnostni napotki

- Med montažo električna napeljava, na katero boste priključili napravo, ne sme biti pod napetostjo. Zato najprej izklopite tok ter z indikatorjem napetosti preverite, da napeljava ni pod napetostjo.
- Pri inštalaciji senzorske svetilke gre za delo na omrežni napetosti. Inštalacijo mora zato izvesti strokovnjak v skladu z za vsako državo določenimi inštalacijskimi predpisi in pogoji priključitve. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Uporabljajte le originalne nadomestne dele.
- Popravila lahko izvajajo le kvalificirani serviserji.
- Stekleno ohišje ① morate skupaj s tesnilnim obročem ⑧ čvrsto priviti ③ v okrov svetilke.

Opis naprave

- Stekleno ohišje
- Varnostni vijak
- Okrov svetilke
- Stenski nosilec
- Svetlobni venec z diodami LED
- Lučka z učinkom Power-LED
- Enota z mini senzorjem (snehljiva za lažje nastavljanje funkcij)
- Tesnilni čepek

- Tesnilni obroč
- Zaskočni nastavek za snemanje senzorske enote
- Nastavitev časa
- Nastavitev mejne osvetljenosti
- Nastavitev programa
- Princip delovanja
- Nastavljanje območja zaznavanja
- Funkcija trajne osvetlitve
- Uporaba/vzdrževanje

Inštalacija

Kraj montaže naj bo oddaljen najmanj 50 cm od drugih svetilk, ker bi toplotno sevanje svetilke lahko povzročalo nezaželena aktiviranja senzorja. Da bi lahko dosegli želeni priporočeni doseg od 8 m, naj bi znašala montažna višina približno 1,8 – 2 m.

Priključitev omrežnega kabla in kabla porabnika (gl. sl.)

Omrežni kabel sestavlja 3-žilni kabel:

- L** = faza (največkrat rjava ali črna)
- N** = nevtralni vodnik (največkrat moder)
- PE** = zaščitni vodnik (zelen/rumen)

V primeru dvoma kable identificirajte z indikatorjem napetosti; nato zopet odklopite vir napetosti. Fazo (**L**), nevtralni vodnik (**N**) priključite na lestenčno sponko. Če boste pomešali priključke, lahko kasneje v napravi ali v varovalni omarici pride do kratkega stika. V takem primeru morate identificirati posamezne kable in jih na novo priključiti. Zaščitni vodnik (**PE**) izolirajte in ga priložite.


Opomba: V omrežni kabel lahko seveda montirate omrežno stikalo za VKLOP in IZKLOP. Če želite uporabljati funkcijo trajne osvetlitve, je to predpogoj (glejte poglavje Funkcija trajne osvetlitve) ⑮.

Funkcije ⑩, ⑪, ⑫

Potem ko ste jo priključili in montirali, je naprava pripravljena na obratovanje. Na snemljivi senzorski enoti se nahajajo gumbi za nastavljanje časa, mejne osvetlitve okolice in programov.

Ko ste na zaskočni nastavek ⑨ pritisnili z izvijačem, lahko senzorsko enoto snamete in nastavitve izvedete bolj enostavno. Pri tem svetilka preklopi na trajno osvetlitev.

Zakasnitev izklopa (nastavitev časa) ⑩ (tovarniška nastavitev: 5 sek.)



Brezstopenjsko nastavljivo trajanje svetjenja lahko nastavite od 5 sek. do 15 min.

Nastavitveni gumb v položaju – = najkrajši čas (5 sek.)
Nastavitveni gumb v položaju + = najdaljši čas (15 min.)

Med nastavljanjem območja zaznavanja je priporočljivo, da nastavite najkrajši čas svetjenja –.

Nastavitev mejne osvetljenosti (vklopni prag) ⑪ (tovarniška nastavitev: delovanje pri dnevni svetlobi 2000 lukskov)




Brezstopenjsko nastavljiv vklopni prag senzorja od 2 – 2000 lukskov.

Nastavitveni gumb v položaju ☀ = delovanje pri dnevni svetlobi pribl. 2000 lukskov.
Nastavitveni gumb v položaju ☾ = obratovanje v mraku pri pribl. 2 luksih.

Za nastavitev območja zaznavanja pri dnevni svetlobi nastavitveni gumb nastavite na ☀ (delovanje pri dnevni svetlobi).

Nastavitev programa ⑫

(tovarniška nastavitev: program 1)



Naslednji programi se nanašajo le na svetlobni venec z LED diodami in na lučko z učinkom Power-LED. Glavna luč se od nastavljenе mejne osvetlitve ob zaznanem gibanju vedno vklopi in po preteku nastavljenega časa zopet izklopi.

Program 1+2: Enostavni program LED:

- LED diode od nastavljenе mejne osvetljenosti okolice svetijo do jutra.

Program 3: Enostavni varčevalni program LED*:

- LED diode od nastavljenе mejne osvetljenosti okolice svetijo do sredine noči.
- Nato se LED diode vklopijo ob zaznanem gibanju.

Program 4: Standardni program LED:

- LED diode se vklopijo ob zaznanem gibanju.
- Po preteku nastavljenega časa se LED diode izklopijo



* Opomba k enostavnemu varčevalnemu programu 3:

Senzor nima vgrajene ure in sredino noči določa na osnovi faz teme. Zato je za brezhibno delovanje pomembno, da je med tem časom svetilka neprekinjeno pod napetostjo. Med prvo nočjo (faza merjenja) so LED diode v celoti aktivne. Izmerjene vrednosti so shranjene in se ohranijo tudi v primeru izpada el. toka.

Priporočamo, da v programu 3 ne prekinjate napetosti. Vrednosti se izmerijo v več nočeh, zato je v primeru napak senzor potrebno opazovati več noči in ugotoviti, ali se izklopni čas priklopljenega porabnika proti polnoči spreminja.

Nastavljanje območja zaznavanja ⑭

Območje zaznavanja lahko po potrebi omejitte. S priloženimi zastirali lahko prekrijete poljubno število segmentov leče. Na ta način lahko preprečite neželene vklope zaradi avtomobilov,

mimoidočih itd. ali ciljano nadzirate tvegana območja. Zastirala in folije lahko ločite vzdolž naprej preluknjanih robov. Nato jih preprosto namestite oz. prilepite na lečo.

Funkcija trajne osvetlitve ⑮

Če ste v omrežni kabel montirali omrežno stikalo, so poleg vklopa in izklopa možne tudi naslednje funkcije:

Senzorsko delovanje

1) Vklp luči (ko je luč IZKL.):

stikalo 1 x IZKL. in VKL.

Luč je vklopljena za nastavljeni čas.

2) Izklop luči (ko je luč VKL.):

stikalo 1 x IZKL. in VKL.

Luč se izklopi oz. preklopi v senzorsko delovanje.

Obratovanje s trajno osvetlitvijo

1) Vklp trajne osvetlitve:

stikalo 2 x IZKL. in VKL. Luč je za 4 ure vklopljena na trajno osvetlitev (rdeča LED za lečo sveti). Po preteku časa luč samodejno preklopi nazaj v senzorsko delovanje (rdeča LED ugasne).

2) Izklop trajne osvetlitve:

stikalo 1 x IZKL. in VKL. Luč se izklopi oz. preklopi v senzorsko delovanje.

Pomembno:

Večkratni pritisk na stikalo mora slediti hitro (s presledkom 0,5 – 1 Sek.).

Tehnični podatki

Mere (V x Š x G):	295 x 72 x 105
Omrežni priključek 230 - 240 V, 50 Hz	
Moč:	12 W LED-dioda in LED-Power lučka, pribli. 1 W samo varčna žarnica z maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Kot zaznavanja:	360° z 90° odpiralnim kotom in zaščito pred gibanjem pri tleh
Doseg senzorja:	maks. 8 m v vse smeri
Nastavitev časa:	5 sek. – 15 min.
Nastavitev vrednosti zatemnitve:	2 – 2000 lukskov
Nastavitev programa:	4 praktični programi (gl. zgoraj)
Trajna osvetlitev:	možen vklop (4 ure) Predpogoji: Stikalo v napetostni povezavi
Temperaturni razpon	-10 °C do +50 °C
Vrsta zaščite:	IP 44
Razred zaščite:	II

Tehnični podatki priložene LED-žarnice

Moč:	8,5 W / E27
Svetlobni tok/učinkovitost:	674 lm / 79,3 lm/W
Indeks barvne reprodukcije:	RA ≥ 80
Temperatura barve:	3000 kelvinov (topla bela)
Življenjska doba LED:	25.000 ur

Uporaba/vzdrževanje ⑯

Senzorska svetilka primerna za avtomatsko vklopjanje luči. Vremenske razmere lahko vplivajo na delovanje senzorja. Pri močnem vetru, snegu, dežju in toči lahko pride do neželenih vklopov, saj naprava ne more ločiti nenadnih temperaturnih sprememb od virov toplote. Lečo za zaznavanje lahko, kadar

je umazana, očistite z vlažno krpo (brez čistilnih sredstev). Pri čiščenju svetlobnega venca z diodami LED ⑤ lahko enoto z mini senzorjem ⑦ snamete.

CE Izjava o skladnosti

Ta izdelek izpolnjuje:
- Direktivo o nizki napetosti 2006/ES
- Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES

- Direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi (RoHS) 2011/65/ES
- Direktive OEEO 2012/19/ES

Motnje pri delovanju

Motnja	Vzrok	Kaj storiti
Senzorska svetilka je brez napetosti	<ul style="list-style-type: none">okvarjena varovalka, naprava ni vklopljena, prekinjena napeljavakratak stik	<ul style="list-style-type: none">nova varovalka, vklopite omrežno stikalo; preverite napeljavo z indikatorjem napetostipreverite priključke
Senzorska svetilka se ne vklopi	<ul style="list-style-type: none">obratovanje med dnevom, nastavev mejne osvetljenosti je na nočnem obratovanjuokvarjena LED-žarnicaomrežno stikalo IZKL.okvarjena varovalkaobmočje zaznavanja ni ciljano nastavljenoaktivirana je bila notranja električna varovalka (rdeča LED hitro utripa)omrežna priključna sponka ni bila pravilno nadeta	<ul style="list-style-type: none">na novo nastavite (nast. gumb ⑩)zamenjajte LED-žarnicovklopite stikalonova varovalka, po potrebi preverite priključekna novo nastavitesenzorsko svetilko izklopite in po pribl. 5 sekundah ponovno vklopitesponko močnejše stisnite skupaj
Senzorska svetilka se ne izklopi	<ul style="list-style-type: none">trajno premikanje v območju zaznavanjasenzorska enota ni fiksno pritrjena	<ul style="list-style-type: none">preverite območje in po potrebi na novo nastavitesenzorsko enoto narahlo pritisnite ob nosilec, da se zaskoči
LED diode se ne izklopijo ob polnoči, kot je predvideno	<ul style="list-style-type: none">zunanj viri svetlobe (npr. drugi javljalniki gibanja ali luči) izklapljaajo svetilko	<ul style="list-style-type: none">senzorsko svetilko zakrijte pred zunanjimi viri svetlobe, svetilko opazujte več dni; potrebno je nekaj dni, da se ponovno nastavi na pravilno vrednost
LED diode se ne izklopijo v celoti	<ul style="list-style-type: none">nastavljen je enostavni porgram	<ul style="list-style-type: none">stikalo za izbiro programa je na št. 4
Senzorska svetilka se brez razloga vklopi	<ul style="list-style-type: none">veter premika drevesa in grmovje v območju zaznavanjazaznavanje avtomobilov na cestinenadne temperaturne spremembe zaradi vremena (veter, dež, sneg) ali izpuh iz ventilatorjev, preprih iz odprtih oken	<ul style="list-style-type: none">prestavite območjeprestavite območjespremenite območje, zamenjajte mesto montaže
Sprememba dosega senzorske svetilke	<ul style="list-style-type: none">drugačne temperature okolice	<ul style="list-style-type: none">z zastirali natančno nastavite območje zaznavanja
Rdeča LED hitro utripa	<ul style="list-style-type: none">aktivirala se je notranja varovalka	<ul style="list-style-type: none">senzorsko svetilko izklopite in po pribl. 5 sekundah ponovno vklopite
Svelobni venec z diodami LED je kljub temi izklopljen	<ul style="list-style-type: none">izbran program 3 ali 4	<ul style="list-style-type: none">spremenite program

Garancija na delovanje

Ta proizvod podjetja STEINEL je bil izdelan z veliko skrbnostjo, preverjen glede delovanja in varnosti po veljavnih predpisih ter končno podvržen naključni kontroli. PODJETJE STEINEL daje garancijo na neoporečno kakovost in delovanje. Garancijski rok znaša 36 mesecev, garancija pa prične veljati na dan prodaje uporabniku. Odpravljamo pomanjkljivosti, ki obsegajo napake na materialu ali tovarniške napake; garancija je izpolnjena ob popravilu oz. zamenjavi pomanjkljivih delov po naši izbiri. Garancija ne velja pri poškodbah hitro obrabljivih delov, prav tako ne velja za škodo in pomanjkljivosti, do katerih je prišlo zaradi nepravilne uporabe ali vzdrževanja. Na ostalo posredno škodo ne dajemo garancije.

Garancija bo odobrena v primeru, da pošljete dobro zapakirano, nerazstavljeno napravo s kratkim opisom napake ter potrdilom o nakupu oz. računom (datum nakupa in štampiljka trgovca), na ustrezno servisno službo.

Servis za popravila:

Po poteku garancijske dobe ali pomanjkljivosti, za katere ni mogoče uveljavljati garancijskega zahtevka, se pozanimajte o možnem popravilu pri svojem serviserju.

**36 mesečna
garancija za
delovanje**

HR Uputa za montažu

Poštovani kupče,

zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam iskazali kupnjom Vaše nove STEINEL senzorske svjetiljke. Odlučili ste se za proizvod visoke kvalitete koji je proizveden, ispitan i zapakiran s velikom pažnjom.

Molimo Vas da se prije njegovog instaliranja upoznate s ovim uputama za montažu. Samo stručna instalacija i puštanje u pogon jamče dug i pouzdan rad bez smetnji. Želimo Vam puno zadovoljstva s Vašom novom senzorskom svjetiljkom tvrtke STEINEL.

Princip ⑬

LED diode svjetlosnog vijenca i power-LED efektivno svjetlo
Zatamnivanje upravlja svjetlom LED dioda. Savršeno za npr. stalno osvijetljavanje kućnih brojeva. Prema želji može se podestiti i samo aktiviranje pokretom.

Priključeno LED rasvjetno tijelo pri prepoznavanju osoba
Kad mini senzor prepozna osobu, LED rasvjetno tijelo uključuje se na podešeno vrijeme.

Integrirani visokokvalitetan infracrveni senzor sastoji se od dvostrukog senzora s 360° dometa koji registrira nevidljivo toplinsko zračenje tijela koja se pred njim kreću (ljudi, životinje itd.).

! Sigurnosne upute

- Prilikom montaže električni vod koji namjeravate priključiti mora biti u beznaponskom stanju. Zbog toga najprije isključite struju i pomoću ispitivača napona provjerite je li uspostavljeno beznaponsko stanje.
- Kod instalacije uređaja radi se s mrežnim naponom. Stoga se on mora provesti stručno i u skladu s državnim propisima o instalacijama i uvjetima priključivanja. (DE-VEDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Koristiti samo originalne rezervne dijelove.
- Popravke smiju provoditi samo stručne servisne radionice.
- Staklo svjetiljke ① mora se pričvrstiti s brtvenim prstenom ⑧ na njezino ③ kućište.

Opis uređaja

- Staklo svjetiljke
- Sigurnosni vijak
- Kućište svjetiljke
- Zidni držač
- LED-diode svjetlosnog vijenca
- Power-LED efektivno svjetlo
- Jedinica mini senzora (može se skinuti u svrhu jednostavnog podešavanja funkcija)
- Brtveni čep

- Brtveni prsten
- Kukica za skidanje senzorske jedinice
- Podešavanje vremena
- Podešavanje svjetlosnog praga
- Podešavanje programa
- Princip
- Podešavanje područja detekcije
- Funkcija stalnog svjetla
- Rad/njega

Instalacija

Mjesto montaže trebalo bi biti udaljeno najmanje 50 cm od drugog svjetla jer toplinsko zračenje može dovesti do aktiviranja sustava. Da bi se postigli dometi od 8 m, visina montaže treba biti oko 1,8 – 2 m.

Priključak mrežnog voda i voda potrošača (v. sl.)

Mrežni vod sastoji se od trožilnog kabela:

- L** = faza (većinom crna ili smeđa)
- N** = neutralni vodič (većinom plavi)
- PE** = zaštitni vodič (zeleno/žuti)

U slučaju sumnje morate identificirati kabel pomoću ispitivača napona; na kraju opet uspostavite beznaponsko stanje. Faza (**L**), neutralni vodič (**N**) priključuju se na stezaljke svjetiljke. Slučajna zamjena priključaka u uređaju ili Vašem ormariću za osigurače kasnije uzrokuje kratki spoj. U tom slučaju moraju se identificirati pojedinačni kabeli i ponovno montirati. Zaštitni vodič (**PE**) izolirati i jednostavno priložiti.


Napomena: Naravno da u mrežnomvodu može biti instalirana mrežna sklopka za uključivanje i isključivanje. To je pretpostavka za funkciju ručnog upravljanja (vidi pogl. Funkcija ručnog upravljanja) ⑤.

Funkcije ⑩, ⑪, ⑫

Nakon instalacije senzorska svjetiljka može se uključiti. Na odvojivoj senzorskoj jedinici nalaze se regulatori za podešavanje vremena, svjetlosnog praga i programa. Nakon debl-

kiranja kukice ⑨ pomoću križnog izvijača možete izvaditi senzorsku jedinicu za jednostavno podešavanje. Pri tome se senzorska svjetiljka uključuje na režim rada stalnog svjetla.

Kašnjenje isključivanja (podešavanje vremena) ⑩ (tvornički podešeno: 5 sek.)



Kontinuirano podesivo trajanje svjetla od 5 sek. do 15 min.

Regulator podešen na - = najkraće vrijeme (5 sek)
Regulator podešen na + = najduže vrijeme (15 min)

Kod podešavanja obuhvatnog područja preporučuje se odabir najkraćeg vremena -.

Podešavanje svjetlosnog praga (prag aktiviranja) ⑪ (tvornički podešeno: danje svjetlo 2000 luksa)




Kontinuirano podesiv prag aktiviranja senzora od 2 - 2000 luksa.

Regulator podešen na ☀ = danje svjetlo oko 2000 luksa.
Regulator podešen na ☾ = zatamnjivanje oko 2 luksa.

Za podešavanje područja detekcije kod danjeg svjetla regulator treba podesiti na ☀ (danje svjetlo).

Podešavanje programa (tvornički podešeno: program 1)



Sljedeći programi odnose se na LED diode svjetlosnog vijenca i power-LED efektivno svjetlo. Glavno svjetlo uključuje se kod pokreta uvijek pri podešenoj vrijednosti zatamnjivanja i nakon isteka podešenog vremena ponovno se isključuje.

Program 1 + 2: Komforni program LED:

- LED svjetla svijetle pri podešenoj vrijednosti zatamnjivanja cijelu noć.

Program 3: Komforni štedni program LED*:

- LED svjetla svijetle pri podešenoj vrijednosti zatamnjivanja do ponoći.
- Zatim se LED svjetla uključuju pri pokretu.

Program 4: Standardni program LED:

- LED svjetla uključuju se pri pokretu.
- Nakon isteka podešenog vremena LED svjetla se isključuju.



* Napomena za jednostavni štedni program LED-dioda 3:

U senzor nije integriran sat pa se ponoć određuje samo prema duljini trajanja faze tame. Zbog toga je u cilju besprijekornog funkcioniranja potrebno da se senzorska svjetiljka tijekom tog vremena stalno napaja naponom. Tijekom prve noći (faza ispitivanja) LED svjetla su kompletno aktivna. Vrijednosti se memoriraju tako da su osigurane u slučaju ispada mreže.

Preporučujemo da ne prekidate napon u programu 3. Vrijednosti se utvrđuju tijekom više noći zbog čega se u eventualnom slučaju greške promatra ide li vrijeme isključivanja LED svjetla u smjeru ponoći.

Podešavanje područja detekcije ⑭

Po potrebi se područje detekcije može ograničiti. Priloženi pokrovni zasloni služe za to da se prekrije željeni broj segmenta leće. Na taj način izbjegavaju se pogrešna uključivanja zbog npr. prolaska automobila, prolaznika itd. ili se ciljano

nadziru mjesta opasnosti. Pokrovni zasloni i folije mogu se odvojiti duž podjela označenih utorima. Nakon toga se jednostavno nataknu ili nalijepe na leću.

Funkcija ručnog upravljanja ⑮

Montira li se mrežna sklopka u vod, osim jednostavne funkcije uključivanja i isključivanja moguće su i sljedeće funkcije:

Pogon senzora

1) Uključite svjetlo (ako je svjetlo ISKLJUČENO):

Prekidač 1 x ISKLJUČITI i UKLJUČITI.

Svjetlo ostaje uključeno tijekom podešenog vremena.

2) Isključite svjetlo (ako je svjetlo UKLJUČENO):

Prekidač 1 x ISKLJUČITI i UKLJUČITI.

Svjetiljka se isključuje odnosno prelazi u pogon senzora.

Pogon stalnog svjetla

1) Uključivanje stalnog svjetla:

Prekidač 2 x ISKLJUČITI i UKLJUČITI. Svjetiljka je podešena na 4 sata stalnog svjetla (svijetli crvena LED-dioda iza leće). Zatim ponovno automatski prelazi u pogon senzora (crvena LED dioda se isključuje).

2) Isključivanje stalnog svjetla:

Prekidač 1 x ISKLJUČITI i UKLJUČITI. Svjetiljka se isključuje odnosno prelazi u pogon senzora.

Važno:

Treba više puta uzastopce brzo pritisnuti sklopku (u području od 0,5 - 1 sek.).

Tehnički podaci

Dimenzije (V x Š x D):	295 x 72 x 105
Mrežni priključak:	230 - 240 V, 50 Hz
Snaga:	12 W svjetlo s LED efektom i LED-power svjetlo, oko 1W samo štedno rasvjetno tijelo s maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Kut detekcije:	360° s 90° kuta otvora i zaštitom od skrivanja
Domet senzora:	maks. 8 m uokolo
Podešavanje vremena:	5 sek. - 15 min.
Podešavanje svjetlosnog praga:	2 - 2000 luksa
Podešavanje programa:	4 praktično usmjerena programa (v. gore)
Stalno svjetlo:	uklopivo (4 sata) Preduvjet: sklopka priključena na mrežni vod
Temperaturno područje:	-10 °C do +50 °C
Vrsta zaštite:	IP 44
Klasa zaštite:	II

Tehnički podaci priloženog LED rasvjetnog tijela

Snaga:	8,5 W / E27
Svjetlosni tok/učinkovitost:	674 lm, 79,3 lm/W
Indeks reprodukcije boje:	RA ≥ 80
Temperatura boje:	3000 K (topla bijela)
Vijek trajanja LED-a:	25000 sati

Rad/njega ⑯

Senzorska svjetiljka je namijenjena za automatsko uključivanje svjetla. Vremenski utjecaji mogu djelovati na funkcioniranje senzorske svjetiljke; kod jakog vjetra, snijega, kiše, tuče može doći do pogrešnog aktiviranja jer se ne mogu razlikovati nagla

kolebanja temperature izvora topline. Leća za detekciju može se u slučaju zaprljanosti obrisati vlažnom krpom (bez sredstva za čišćenje). U svrhu čišćenja LED dioda svjetlosnog vijenca ⑤ možete skinuti jedinicu mini ⑦ senzora.

CE Izjava o sukladnosti

Ovaj proizvod ispunjava:

- Direktivu o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EG
- Direktivu o ograničenju korištenja određenih, opasnih materijala u električnim i elektroničkim uređajima (RoHS) 2011/65/EG

- Direktivu o otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremi (WEEE) 2012/19/EZ
- Direktivu o niskom naponu 2006/95/EG

Smetnje u pogonu

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Senzorska svjetiljka bez napona	<ul style="list-style-type: none"> neispravan osigurač sklopka nije uključena, prekinut mrežni vod kratki spoj 	<ul style="list-style-type: none"> stavite novi osigurač, uključite mrežnu sklopku; provjerite vod pomoću ispitivača napona provjerite priključke
Senzorska svjetiljka se ne uključuje	<ul style="list-style-type: none"> po danu se podešavanje svjetlosnog praga nalazi u noćnom režimu rada neispravno LED rasvjetno tijelo mrežna sklopka ISKLJUČENA neispravan osigurač područje detekcije nije ciljano podešeno aktiviran je interni električni osigurač (crvena LED dioda brzo žmirka) stezaljka za priključivanje na napon nije pravilno stavljena 	<ul style="list-style-type: none"> ponovno podesite (regulator ^①) zamijeniti uključite staviti novi osigurač, event. provjeriti priključak ponovno podesite senzorsku svjetiljku isključite i nakon oko 5 sek. je ponovno uključite čvrsto stisnite stezaljku
Senzorska svjetiljka se ne isključuje	<ul style="list-style-type: none"> stalno kretanje u području detekcije senzorska jedinica nije dosjela 	<ul style="list-style-type: none"> prekontrolirajte područje i event. ponovno podesite laganim pritiskom uglavite senzorsku jedinicu
LED-diode ne isključuju se po želji oko ponoći	<ul style="list-style-type: none"> eksterni izvor svjetla (npr. drugi dojavnik pokreta i svjetlo) uključuje senzorsku svjetiljku neaktivno 	<ul style="list-style-type: none"> Senzorsku svjetiljku ogradite od vanjskog svjetla i promatrajte je nekoliko dana, svjetiljci je potrebno neko vrijeme da se ponovno podesi na točnu vrijednost.
Ne isključuju se sva LED svjetla	<ul style="list-style-type: none"> odabran komforni program 	<ul style="list-style-type: none"> sklopka za odabir programa na 4
Senzorska svjetiljka se neželjeno uključuje	<ul style="list-style-type: none"> vjetar niže drveća i grmlje u području detekcije detektiranje automobila na cesti iznenadna promjena temperature zbog nevremena (vjetar, kiša, snijeg) ili zraka koji izlazi iz ventilatora, otvorenih prozora 	<ul style="list-style-type: none"> premjestiti područje premjestiti područje promijeniti područje, premjestiti mjesto montaže
Promjena dometa senzorske svjetiljke	<ul style="list-style-type: none"> ostale temperature okoline 	<ul style="list-style-type: none"> točno podesite obuhvatno područje pomoću pokrovnih zaslona
Crvena LED dioda brzo žmirka	<ul style="list-style-type: none"> aktiviran je interni osigurač 	<ul style="list-style-type: none"> senzorsku svjetiljku isključite i nakon 5 sek. je ponovno uključite
LED diode svjetlosnog vijenca isključuju se unatoč tami	<ul style="list-style-type: none"> odabran program 3 ili 4 	<ul style="list-style-type: none"> promijenite program

Jamstvo za funkcionalnost

Ovaj STEINEL-ov proizvod izrađen je uz veliku pažnju, njegovo funkcioniranje i sigurnost ispitani su prema važećim propisima i na kraju je proizvod podvrgnut kontroli uzorka. STEINEL preuzima jamstvo za besprijekomnu kakvoću i funkcionalnost. Jamstveni rok iznosi 36 mjeseci a započinje s danom prodaje potrošaču. Uklanjanje nedostataka koji nastaju zbog greške na materijalu ili tijekom proizvodnje, jamstvo se realizira popravkom ili zamjenom dijelova s greškom po našem izboru. Jamstvo ne dajemo u slučaju oštećenja na potrošnim dijelovima, kao i šteta i nedostataka koji nastanu zbog nestručnog rukovanja ili održavanja. Posljedice štete na drugim predmetima su isključene.

Jamstvo se priznaje samo ako nerastavljeni, dobro zapakiran uređaj pošaljete zajedno s kratkim opisom greške i računom (datum kupnje i pečat trgovine), nadležnoj servisnoj službi.

Servisna služba:

Nakon isteka jamstvenog roka ili kad se utvrdi nedostatak bez jamstva, raspitajte se kod najbliže servisne službe o mogućnosti popravka.



EE Paigaldusjuhend

Väga austatud klient!

Täname Teid Teie usalduse eest, mida Te meile osutasite, ostes Teile uue STEINELi sensorvalgusti. Te otsustasite kõrgeväärtusliku kvaliteettoote kasuks, mis on valmistatud, katsetatud ja pakitud suurima hoolikusega.

Palun tutvuge enne seadme paigaldamist selle paigaldusjuhendiga. Ainult asjakohase paigalduse ja kasutuselevõtuga tagatakse seadme pikaajaline, usaldusväärne ja häireteta töö. Soovime Teile meeldivat STEINELi sensorvalgusti kasutamist.

Printsiip ^⑬

LED valgusring ja Power-LED efekvalgustus

LED lambid süttivad sõltuvalt hämarusest. See on ideaalne nt majanumbrite pidevaks valgustamiseks. Soovikohaselt on võimalik sisselülitumine ka ainult liikumise korral.

Juurdelülitatud LED valgusallikas inimeste tuvastamisel

Kui minisensor tuvastab isiku, siis lülitub LED valgusallikas seadistatud ajaks sisse.

Integreeritud kõrge töövõimega infrapuna-andur koosneb 360-kraadisest topeltandurist, mis registreerib liikuvate kehade (inimeste, loomade jne.) soojuskiirgust.



Ohutusjuhised

- Paigaldamise ajal peab ühendatav elektrijuht olema pingevaba. Sellepärast tuleb kõigepealt välja lülitada elektrivool ja kontrollida pingestri abil, et juhe oleks pingevaba.
- Sensorvalgusti paigaldamisel on tegemist tööga vooluvõrgus, mida tuleb teha asjakohaselt ning riigis kehtivatele paigalduseeskirjadele ja ühendamistingimustele vastavalt. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Kasutage ainult originaalvaruosi.
- Parandusi seadme juures tohivad ette võtta ainult selleks spetsialiseerunud töökojad.
- Valgusti kuppel ^① koos tihendusrõngaga ^⑭ tuleb keerata kindlalt valgusti korpuse ^③ külge.

Seadme kirjeldus

- Valgusti kuppel
- Kinnituskruvi
- Valgusti korpuse
- Seinakinniti
- LED valgusring
- Power-LED efekvalgustus
- Miniandur (väljavõetav mugavamaks funktsioonide seadistamiseks)
- Tihend

- Rõngastihend
- Fikseerimishaakur anduri väljavõtmiseks
- Ajaregulaator
- Hämarusnivoo seadistamine
- Programmi seadistamine
- Printsiip
- Jälgitava ala kohaldamine
- Pideva valgustuse funktsioon
- Kasutus/hooldus

Paigaldamine

Paigalduskoht peaks asuma teistest valgustitest vähemalt 50 cm kaugusel, et vältida süsteemi sisselülitumist soojuskiirguse läbi. Antud 8-meetrise ulatuspiirkonna saavutamiseks tuleb seade umbes 1,8 – 2 m kõrgusele paigaldada.

Ühendage faas (L), neutraaljuht (N) ühendusklemmiga. Ühenduste äravahetamine põhjustab hiljem lühise seadmes või kaitsekapis. Sellisel juhul tuleb kaablid kindlaks teha ja uuesti monteerida. Isoleerige kaitsejuht (PE) ja jätke see lihtsalt teiste juurde.

Võrgu- ja toitejuhtme ühendamine (vt joonist)

Võrgujuhe koosneb 3-soonelisest kaablist:

- L = faas (enamasti must või pruun)
- N = neutraaljuht (enamasti sinine)
- PE = kaitsejuht (roheline/kollane)

Märkus. Võrgujuhtmesse on loomulikult võimalik monteerida võrgulüli sisse- ja väljalülitamiseks. Pideva valgustuse funktsiooni jaoks on see kohustuslik (vt peatükki pideva valgustuse funktsioon) ^⑮.

Kahtluse korral identifitseerige kaablid pingestriiga; seejärel lülitage voolupinge taas välja.

Funktsioonid ⑩, ⑪, ⑫

Pärast sensorvalgusti paigaldamist võib selle käiku võtta. Ära võetaval anduril paiknevad nupud aja, hämaruse ja programmi-ide reguleerimiseks. Pärast fikseerimishaakuri avamist ⑨

lamedaotsalise kruvikeeraja abil saate Te anduri mugavamaks funktsioonide seadistamiseks välja võtta. Seejuures lülitub sensorvalgusti pideva valgustuse funktsioonile.

Väljalülitamise viivitus

(ajaregulaator) ⑩

(Tehaseseadistus: 5 sek)



Astmeteta seadistatav sisselülitus kestvusega 5 sek kuni 15 min

Reguleerimisnupp – peal = lühim aeg (5 sek)


Reguleerimisnupp + peal = pikim aeg (15 min)

Jälgitava ala reguleerimiseks soovime valida lühima aja –.

Hämarusnivoo reguleerimine

(reaktsiooni lävi) ⑪

(Tehaseseadistus: töö päevavalguses 2000 lux)



Astmeteta reguleeritav anduri reaktsiooni lävi: 2 kuni 2000 lux.


Reguleerimisnupp ☀ peal = töö päevavalguses umb. 2000 lux.

Reguleerimisnupp ☾ peal = töö hämaruses umb. 2 lux.

Päevavalguses jälgitava ala reguleerimiseks tuleb reguleerimisnupp keerata ☀ (päevavalguses) peale.

Programmi seadistamine ⑫

(Tehaseseadistus: programm 1)



Allolevad programmid kehtivad ainult LED valgusringi ja Power-LED efektiivsuse kohta. Põhivalgustus lülitub salvestatud hämarusväärtuse saabumisel liikumise korral alati sisse ja pärast salvestatud aja möödumist taas välja.

Programm 1 + 2: LED komfortprogramm:

- LED lambid lülituvad salvestatud hämarusväärtuse saabumisel sisse ja põlevad kogu öö.

Programm 3: LED komfort-säästuprogramm*:

- LED lambid lülituvad salvestatud hämarusväärtuse saabumisel sisse ja põlevad kuni keskööni.
- Pärast seda lülituvad LED lambid liikumise korral sisse.

Programm 4: LED standardprogramm:

- LED lambid lülituvad liikumise korral sisse.
- Pärast salvestatud aja möödumist lülituvad LED lambid taas välja.



* Viide LED komfort-säästuprogrammi 3 juurde:

Andurisse ei ole integreeritud kella, kesköö kindlakstegemine toimub ainult pimea aja kestuse kaudu. Seetõttu on valgusti laitmatuks tööks tähtis pidev vooluvarustus kogu selle aja vältel. Esimesel ööl (esimene mõõtefaas) jäävad LED lambid kogu aja vältel aktiivseks. Väärtused salvestatakse voolukatkestuskindlalt.

Soovime programmi 3 ajal vooluringet mitte katkestada. Väärtuste määramine kestab mitu ööd, seetõttu tuleb sensorvalgustit arvatava rikke korral mitu ööd jälgida, kas LED-de väljalülitamise aeg nihkub kesköö suunas.

Jälgitava ala kohaldamine ⑭

Vastavalt vajadusele on võimalik jälgitava ala piiramine. Kaasasolevad katikud võimaldavad ära katta sobiva hulga läätsesegmente. See võimaldab valedelülituste ärahoidmist nt autode, möödakäijate vms tõttu või ohtlike kohtade sihilikku

valvet. Katikuid ja kattekilesid on võimalik eraldada jagudeks valmis kanalite abil. Pärast seda torgatakse või kleebitakse parajaks tehtud katikud lihtsalt läätsele.

Pideva valgustuse funktsioon ⑮

Kui võrgujohtmesse monteerida võrgulüüti, on lihtsalt sisse- ja väljalülitamise kõrval võimalikud järgnevad funktsioonid:

Andurirežiim

1) Valguse sisselülitamine (kui valgusti on VÄLJA lülitatud):

Lülitati 1 x VÄLJA ja SISSE.

Valgusti on sisse lülitatud kogu sisestatud aja kestusel.

2) Valguse väljalülitamine (kui valgusti SISSE lülitatud):

Lülitati 1 x VÄLJA ja SISSE.

Valgusti lülitub välja või läheb üle anduri kasutusele.

Pidev valgustus

1) Pideva valgustuse sisselülitamine:

Lülitati 2 x VÄLJA ja SISSE. Valgusti jääb 4 tunniks pidevale valgustusele (punane LED põleb läätse taga). Seejärel lülitub see automaatselt uuesti ümber andurirežiimi (punane valgusdiodid väljas).

2) Pideva valgustuse väljalülitamine:

Lülitati 1 x VÄLJA ja SISSE. Valgusti lülitub välja või läheb üle anduri kasutusele.

Tähtis!

Mitmekordne lülitile vajutamine peab toimuma kiiresti üksteise järel (vahemikus 0,5 – 1 sek).

Tehnilised andmed

Mootmed (K x L x S):	295 x 72 x 105
Võrguühendus:	230–240 V, 50 Hz
Võimsus:	12 W LED efektiivsuse ja LED võimsusvalgus, u 1 W ainult energiasäästu-valgusallikad max Ø 48 mm / max 15 W
Tuvastusnurk:	360° avatunurgaga 90° ja allanonimiskaitsega
Sensori tööraadius:	max 8 m ümberringi
Ajaregulaator:	5 sek – 15 min
Hämaruse seadmine:	2 – 2000 lx
Programmi seadmine:	4 praktilisele kasutusele orienteeritud programmi (vt ülal)
Püsivalgustus:	lülitatav (4 h) Eeldus: lülitati võrgutoitejuhtmes
Temperatuurivahemik:	-10 °C kuni +50 °C
Kaitseliik:	IP 44
Kaitseklass:	II

Kaasasoleva LED valgusallika tehnilised andmed

Võimsus:	8,5 W / E27
Valgusvoog/tõhusus:	674 lm / 79,3 lm/W
Värvitaasesitusindeks:	RA ≥ 80
Värvitemperatuur:	3000 K (soe-valge)
LED eluiga:	25 000 tundi

Kasutus/hoolitus ⑯

Sensorvalgusti sobib valguse automaatseks lülitamiseks. Ilmastik võib mõjutada sensorvalgusti tööd. Tugevad tuulepuhangud, lumi, vihm, rahe võivad põhjustada valekäivituse, sest seade ei eralda järsku temperatuurimuutusi soojusallikatest.

Anduri määratud läätse on võimalik puhastada niiske lapiga (ilma puhastusvahenditeta). LED valgusringi ⑤ puhastamiseks on võimalik miniandur ⑦ välja võtta.

CE Vastavusdeklaratsioon

Antud toode vastab:

- madalpingedirektiivile 2006/95/EÜ
- EMC direktiivile 2004/108/EÜ
- RoHS direktiivile 2011/65/EÜ
- WEEE direktiivile 2012/19/EÜ

Häired seadme töös

Rike	Põhjus	Abi
Sensorvalgustil puudub pinge	<ul style="list-style-type: none"> ■ kaitse on defektne, ei ole sisse lülitatud, elektrijuhe katkenud ■ lühis 	<ul style="list-style-type: none"> ■ uus kaitse, lülitage võrgulüliti sisse; kontrollige juhete pingetesti abil ■ kontrollige ühendusi
Sensorvalgusti ei lülitu sisse	<ul style="list-style-type: none"> ■ päeval on hämarusregulaator öörežiimil ■ LED valgusallikas defektne ■ võrgulüliti on VÄLJA lülitatud ■ kaitse on defektne ■ jälgitav ala pole sihipäraselt kohaldatud ■ seesmine elektrikaitse aktiivne (punane LED vilgub kiiresti) ■ ühendusklemm ei ole õigesti ühendatud 	<ul style="list-style-type: none"> ■ seadistage uuesti (reguleerimisnupp ⑪) ■ vahetage välja ■ lülitage sisse ■ uus kaitse, vajaduse korral kontrollige ühendust ■ justeerige uuesti ■ lülitage sensorvalgusti välja ja umb. 5 sek pärast taas sisse ■ suruge klemm tugevasti kokku
Sensorvalgusti ei lülitu välja	<ul style="list-style-type: none"> ■ pidev liikumine jälgitaval alal ■ andur ei ole fikseeritud 	<ul style="list-style-type: none"> ■ kontrollige ala ja kohaldage see vajaduse korral uuesti ■ fikseerige andur kerge vajutusega
LED lambid ei lülitu umb. kesköö paiku välja, nagu soovitud	<ul style="list-style-type: none"> ■ muu valgusallikas (nt teine liikumisandur või sensorvalgusti) teeb sensorvalgusti inaktiivseks 	<ul style="list-style-type: none"> ■ kaitsta sensorvalgustit võõra valguse eest, sensorvalgustit mitu päeva jälgida, see kestab mõnda aega, kuni ta õige väärtuse täpsustab
LED lambid ei lülitu täielikult välja	<ul style="list-style-type: none"> ■ komfortprogramm valitud 	<ul style="list-style-type: none"> ■ programmi valiku lüliti 4 peale
Sensorvalgusti lülitub soovimatult sisse	<ul style="list-style-type: none"> ■ tuul liigutab puid ja põõsaid jälgitaval alal ■ seade registreerib autosid tänaval ■ järsk temperatuurimuutus ilmastiku (tuule, vihma, lume) või ventilaatorite heitõhu, avatud akende tõttu 	<ul style="list-style-type: none"> ■ kohaldage ala uuesti ■ kohaldage ala uuesti ■ muutke ala, monteeri seade teise kohta
Sensorvalgusti ulatuspiirkond muutub	<ul style="list-style-type: none"> ■ muutlik ümbritsev temperatuur 	<ul style="list-style-type: none"> ■ reguleeri jälgitav ala katikute abil täpselt
Punane LED vilgub kiirelt	<ul style="list-style-type: none"> ■ seesmine elektrikaitse aktiivne 	<ul style="list-style-type: none"> ■ lülitage sensorvalgusti välja ja 5 sek pärast taas sisse
LED valgusring on pimedusest hoolimata välja lülitatud	<ul style="list-style-type: none"> ■ programm 3 või 4 valitud 	<ul style="list-style-type: none"> ■ muutke programmi

Funktsiooni garantii

See Steineli toode on valmistatud suurima hoolega, kontrollitud töökindluse ja ohutuse osas kehtivate eeskirjade järgi ning seejärel läbinud pistelise kontrolli. STEINEL annab garantii toote laitmatu kvaliteedi ja töökorras oleku kohta. Garantii kehtib 36 kuud ja see algab tarbijale toote ostmise päevast. Meie remondime materjalist või tootmisvigadest tulenevad puudused, garantiijuhtumi korral seade kas remonditakse või puudulik osa asendatakse uuega, valiku üle otsustame meie. Garantii ei kehti kuluvate osade ning kahju ja puuduste kohta, mis on tekkinud oskamatu käsitlemisel või hoolduse tagajärjel. Kaugemale ulatuvad jätkukahjud võõraste esemete suhtes on välistatud.

Garantiiremonti tehakse ainult siis, kui lahtivõtmata seade saadetakse koos vea lühikirjelduse, kassatšeki või arvega (ostmise kuupäev ja kaupluse tempel) ja korralikult pakituna vastavasse teeninduspunkti.

Remonttööde teenus:

Pärast garantiiaja möödumist või puuduste korral, millele garantii ei kehti, küsige parandamisvõimaluste kohta teenindusjaamast järele.

**36 kuuks
GARANTII**

LT Montavimo instrukcija

Gerb. kliente, jūs įsigijote aukštos kokybės produktą, kuris pagamintas, išbandytas ir supakuotas ypač kruopščiai.

Prieš prijungdami prietaisą susipažinkite su šia montavimo instrukcija. Nes tik taisyklingai prijungtą ir tinkamai pradėtą naudoti prietaisą galėsite eksploatuoti ilgai, patikimai ir be gedimų. Linkime malonių akimirų naudojantis savo naujuoju sensoriniu STEINEL šviestuvu.

Principas ⑬

LED šviesos vainikas ir ryškus dekoratyvinis LED apšvietimas

Šviesos diodai šviečia priklausomai nuo šviesos stiprumo. Idealiai tinka, pvz., apšviesti namo numerį. Pageidaujant, apšvietimas galimas tik užfiksuojant judesį.

Ijungiamo LED lemputė aptikus žmonių buvimą

Kai miniatiūrinis sensorius aptinka žmogų, nustatytam laikui įsijungia LED lemputė.

Integruotą infraraudonųjų spindulių sensorių sudaro 360° dvigubas sensorius, fiksuojantis nematomą judančių kūnų (žmonių, gyvūnų ir t. t.) skleidžiamą šilumą.



Saugos reikalavimai

- Montuojant prietaisą prijungiamajame elektros kabelyje neturi būti įtampos. Todėl visų pirma atjunkite elektros srovę ir įtampos indikatorium patikrinkite, ar nėra įtampos.
- Sensorinis žibintas jungiamas prie elektros tinklo. Todėl jį reikia prijungti tinkamai, vadovaujantis šalyje galiojančiomis instaliacijos normomis ir prijungimo taisyklėmis. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Naudokite tik originalias dalis.
- Remonto darbus atlikti galima tik specializuotose taisyklose.
- Šviestuvo gaubtą ① reikia tvirtai prisukti su tarpine ② prie šviestuvo korpuso ③.

Prietaiso aprašymas

- ① Šviestuvo gaubtas
- ② Varžtas
- ③ Šviestuvo korpusas
- ④ Sieninis laikiklis
- ⑤ LED šviesos vainikas
- ⑥ Ryškus dekoratyvinis LED apšvietimas
- ⑦ Minisensorius (išimamas, kad galėtumėte patogiai nustatyti funkcijas)
- ⑧ Kaištis

- ⑧ Sandarinimo žiedas
- ⑨ Sensoriaus fiksatorius
- ⑩ Švietimo trukmės regulatorius
- ⑪ Prieblandos lygio nustatymas
- ⑫ Programų nustatymas
- ⑬ Principas
- ⑭ Jautrumo zonos nustatymas
- ⑮ Pastovaus švietimo funkcija
- ⑯ Naudojimas / priežiūra

Įrengimas

Montavimo vieta turėtų būti nutolusi nuo kito žibinto bent 50 cm, nes šio skleidžiama šiluma gali įjungti pastarąjį. Siekiant užtikrinti 8 m sensoriaus jautrumo zoną, žibintą reikėtų montuoti apie 1,8 – 2 m aukštyje.

Įvado ir vartotojo prijungimas (žr. pav.)

Įvadą sudaro trijų laidų kabelis:

L = fazė (dažniausiai juodas arba rudas laidas)

N = nulinis laidas (dažniausiai mėlynas)

PE = įžeminimo laidas (geltonas / žalias)

Jei kyla abejonų, laidus patikrinkite įtampos indikatoriumi: patikrinę laidus, vėl atjunkite srovę. Fazę (**L**), nulinį laidą (**N**) junkite prie šviestuvo gnybto. Neteisingai sujungti laidai sukels trumpąjį jungimą prietaise arba paskirstymo dėžutėje. Tokiu atveju reikia identifikuoti atitinkamus kabelius ir sujungti juos iš naujo. Įžeminimo laidą (**PE**) izoliuokite ir tiesiog padėkite. **Pastaba:** be abejojimų, į tinklo įvadą galima įmontuoti tinklo jungiklį, kuris atliks įjungimo ir išjungimo funkcijas. Tai būtina, kad veiktų pastovaus švietimo funkcija (žr. skyrių „Pastovaus švietimo funkcija“) ⑯.


Funkcijos ⑩, ⑪, ⑫

Įrengus sensorinį šviestuvą galima naudoti. Ant nuimamo sensoriaus yra nustatymo regulatoriai švietimo trukmei, prieblandos lygiui ir programoms nustatyti. Atlaisvinę fiksatūrių, ⑨

naudodami atsuktuvą galite išimti sensorių, kad galėtumėte patogiai nustatyti jo funkcijas. Tuo metu šviestuvus įjungia pastovaus švietimo režimą.

Išjungimo vėlinimas (švietimo trukmės nustatymas) ⑩

(Gamyklos nustatymas: 5 sek.)



5 sek. – 15 min.

Tolygiai nustatoma švietimo trukmė nuo 5 sek. iki 15 min.

Nustatymo regulatorius nustatomas ties – = trumpiausias laikas (5 sek.)

Nustatymo regulatorius nustatomas ties + = ilgiausias laikas (15 min.)

Nustatant žibinto jautrumo zoną rekomenduojama pasirinkti trumpiausią – švietimo laiką.

Prieblandos lygio nustatymas (suveikimo slenkstis) ⑪

(Gamyklos nustatymas: „dienos“ režimas 2000 liuksų)



2 – 2000 liuksų

Tolygiai nustatomas sensoriaus suveikimo temstant slenkstis nuo 2 iki 2000 liuksų.

Nustatymo regulatorius ties ☀ = dienos šviesos režimas (apie 2000 liuksų).


Nustatymo regulatorius ties ☾ = prieblandos režimas (apie 2 liuksus).

Norėdami nustatyti jautrumo zoną dienos šviesoje, nustatymo regulatorių nustatykite ties ☀ (dienos šviesos režimas).

Programų nustatymas ⑫

(Gamyklos nustatymas: programa 1)

Šios programos galioja tik LED šviesos vainikui ir ryškiam dekoratyviam LED apšvietimui. Pagrindinis apšvietimo šaltinis visada įsijungia sutemus iki nustatyto prieblandos lygio kai užfiksuojamas judesys ir išsijungia po nustatyto laiko.



Programa ① + ②: komfortiškoji programa LED:

- LED šviesos diodai įsijungia sutemus iki nustatyto prieblandos lygio ir šviečia visą naktį.

Programa ③: komfortiškoji taupymo programa LED*:

- LED šviesos diodai įsijungia sutemus iki nustatyto prieblandos lygio ir šviečia iki vidurnakčio.
- Po to LED šviesos diodai įsijungia užfiksuojant judesį.

Programa ④: standartinė programa LED:

- LED šviesos diodai įsijungia užfiksuojant judesį.
- Praėjus nustatytam laikui LED šviesos diodai išsijungia



* Nurodymas dėl komfortiškosios taupymo programos LED ③:

Sensoriujė nėra įtaisytas laikrodžio, todėl vidurnaktis nustatomas pagal tamsaus paros meto trukmę. Todėl, siekiant nepriklausomo veikimo, būtina, kad tuo metu į šviestuvą būtų nuolat paduodama elektros srovė. Pirmosios nakties metu (matavimo fazė) LED šviesos diodai yra aktyvūs. Matavimo vertės išsaugomos net dingus įtampai.

Rekomenduojame sensorinio šviestuvo, veikiančio pagal programą ④ neatjungti nuo elektros tinklo. Vertės nustatomos kelių naktų metu, todėl įtarus galimą gedimą sensorių reikia stebėti kelias naktis, ar šviesos diodų išsijungimo laikas apie vidurnaktį nekinta.

Jautrumo zonos nustatymas ⑭

Esant poreikiui, jautrumo zoną galima sumažinti. Pridėtomis dengiamosiomis užsklandomis galima uždengti sensoriaus dalis. Taip išvengiama žibinto įsijungimo nepageidaujama metu, pvz., dėl pravažiuojančių automobilių, praeivių ir t. t., arba

tikslingai stebimos pavojingos vietos. Dengiamosios užsklandos atskiriamos kerpant pagal linijas. Po to jos tiesiog užmaunamos arba priklijuojamos ant linzės.

Pastovaus švietimo funkcija ⑮

Jei įvade įmontuotas tinklo jungiklis, be paprastų įjungimo ir išjungimo funkcijų galimos ir šios:

Sensorinis režimas

1) Įjungti šviesą (kai žibintas IŠJUNGTA):

Jungiklį 1 x IŠJUNGTI ir JUNGTI.

Lemputė šviečia nustatytą laiko tarpą.

2) Šviesos išjungimas (kai žibintas JUNGTA):

Jungiklį 1 x IŠJUNGTI ir JUNGTI.

Žibintas išsijungia ir persijungia į sensorinį režimą.

Pastovaus švietimo režimas

1) Pastovaus švietimo įjungimas:

Jungiklį 2 x IŠJUNGTI ir JUNGTI. Žibintas pereina į pastovų 4 valandų švietimo režimą (linzėje dega raudonas šviesos diodas (LED)). Po šio laiko tarpo jis automatiškai persijungia į sensorinį režimą (raudonas šviesos diodas (LED) užgesta).

2) Pastovaus švietimo išjungimas:

Jungiklį 1 x IŠJUNGTI ir JUNGTI. Žibintas išsijungia ir persijungia į sensorinį režimą.

Svarbu!

Jungiklį reikėtų įjungti greitais vienas po kito sekančiais judesiais (kas 0,5–1 sek.).

Techniniai duomenys

Matmenys (A x P x G):	295 x 72 x 105
Tinklo jungtis:	230–240 V, 50 Hz
Galingumas:	12 W LED šviesos diodas ir galingas LED apšvietimas (maždaug 1 W) tik energiją taupančios lempučių, kurių maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Apimties kampas:	360° esant 90° atverties kampui ir apsaugai nuo pasislėpimo
Sensoriaus jautrumo zonos ilgis:	maks. 8 m spinduliu
Švietimo trukmės nustatymas:	5 sek.–15 min.
Prieblandos lygio nustatymas:	2–2000 liuksų
Programų nustatymas:	4 praktiškos programos (žr. aukščiau)
Nuolatinio švietimo funkcija:	įjungimas (4 val.) Sąlyga: tinklo įvade įrengtas jungiklis
Temperatūros diapazonas:	nuo -10 iki +50 °C
Apsaugos tipas:	IP 44
Apsaugos klasė:	II

Pridėtos LED lempučių techniniai duomenys

Galingumas:	8,5 W / E27
Šviesos srautas / efektyvumas:	674 lm / 79,3 lm/W
Spalvos atkūrimo koeficientas:	RA ≥ 80
Spalvinė temperatūra:	3000 K (šilta balta)
LED tarnavimo trukmė:	25 000 valandų

Naudojimas / priežiūra ⑯

Sensorinis žibintas skirtas automatiškai įjungti šviesą. Oro sąlygos gali įtakoti jo veikimą. Esant stipriems vėjo gūsiams, snigiant, lyjant, krušos metu prietaisai gali įsijungti nepageidaujama metu, nes staigių temperatūros pokyčių neįmanoma

atskirti nuo šilumos šaltinių. Užsiteršusias linzes nuvalyti drėgnu audeklu (nenaudoti jokių vaikiškių). Norėdami išvalyti LED šviesos vainiką ⑤ minisensorių ⑦ galite išimti.

Atitikties deklaracija

Šis gaminytis atitinka:

- Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2004/108/EB
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (RoHS) direktyvą 2011/65/EB
- Žemųjų įtampų direktyvą 2006/95/EB
- Elektros ir elektronikos prietaisų atliekų direktyvą (WEEE) 2012/19/EB

Veikimo sutrikimai		
Sutrikimas	Priežastis	Pagalba
Sensorinis žibintas be elektros srovės	<ul style="list-style-type: none"> Perdeges saugiklis; išjungtas jungiklis; nutrauktas laidas Trumpasis jungimas 	<ul style="list-style-type: none"> Reikia naujo saugiklio, įjunkite tinklo jungiklį, įtampas indikatoriumi patikrinkite liniją Patikrinkite įvadą
Sensorinis žibintas neįsijungia	<ul style="list-style-type: none"> Esant dienos režimui, prieblandos lygis nustatytas nakties režimu Sugedo LED lemputė Tinklo jungiklis IŠJUNGTAS Perdeges saugiklis Jautrumo zona nustatyta netiksliai Jungtas vidinis elektrinis saugiklis (raudonas LED diodas greitai mirkčioja) Neteisingai įstatytas tinklo įvado gnybtas 	<ul style="list-style-type: none"> Nustatykite iš naujo (regulatorius ⑩) Pakeiskite Įjunkite jungiklį Reikia naujo saugiklio arba patikrinkite įvadą Iš naujo sureguliuokite Sensorinį žibintą išjunkite ir po maždaug 5 sek. vėl įjunkite Suspauskite gnybtus
Sensorinis žibintas neišsijungia	<ul style="list-style-type: none"> Jautrumo zonoje fiksuojamas nuolatinis judesys Sensorius neužfiksuotas 	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite jautrumo zoną ir, jei reikia, iš naujo ją nustatykite Sensorių užfiksuokite lengvai įjį paspausdami
LED šviesos diodai neišsijungia apie vidurnaktį, nors taip buvo nustatyta	<ul style="list-style-type: none"> Išoriniai šviesos šaltiniai (pvz., kitas judesio sensorius arba šviestuvai) įjungia sensorinį šviestuvą 	<ul style="list-style-type: none"> Apsaugokite sensorinį šviestuvą nuo kitų šviesos šaltinių, stebėkite jį kelias dienas – reikia laiko, kad šviestuvai būtų vėl nustatyti teisingai.
Išsijungia ne visi LED diodai	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkta komfortiškoji programa 	<ul style="list-style-type: none"> Programos nustatymo jungiklis ties 4
Sensorinis žibintas įsijungia nepageidaujama metu	<ul style="list-style-type: none"> Jautrumo zonoje vėjas linguoja medžius ir krūmus Užfiksuojami gatve važiuojantys automobiliai Staigūs temperatūros svyravimai dėl oro sąlygų (vėjo, lietaus, sniego) arba ventiliatorių ar atvirų langų sukkelto oro judėjimo 	<ul style="list-style-type: none"> Nustatykite kitą jautrumo zoną Nustatykite kitą jautrumo zoną Pakeiskite jautrumo zoną, pakeiskite montavimo vietą
Pakito sensorinio žibinto veikimo zona	<ul style="list-style-type: none"> Pakito aplinkos temperatūra 	<ul style="list-style-type: none"> Užsklandomis pakoreguokite jautrumo zoną
Raudonas LED greitai mirkčioja	<ul style="list-style-type: none"> Jungtas vidinis saugiklis 	<ul style="list-style-type: none"> Sensorinį žibintą išjunkite ir po maždaug 5 sek. vėl įjunkite
LED šviesos vainikas neįsijungia tamsiu paros metu	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinkta 3 arba 4 programa 	<ul style="list-style-type: none"> Pakeiskite programą

Funkcijų garantija

Šis STEINEL produktas pagamintas itin kruopščiai, pagal galiojančias normas patikrintos jo funkcijos ir saugumas bei papildomai atliktą pasirinktų prietaisų patikra. STEINEL suteikia prietaisui garantiją. Garantinis laikotarpis – 36 mėnesiai. Jis prasideda nuo prietaiso pardavimo vartotojui dienos. Mes pašalinsime defektus, susijusius su medžiagų arba gamybos broku; garantiniu laikotarpiu, mūsų nuožiūra, prietaisas nemokamai remontuojamas arba keičiamas sugedusios jo dalys. Netaikoma garantija susidėviniams dalims, taip pat jei prietaisas sugenda dėl netinkamo naudojimo arba netinkamos priežiūros. Kitiems daiktams padaryta žala neatlyginama.

Garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neišardytas prietaisas kartu su kasos čekiu arba sąskaita (pirkimo data ir pardavėjo antspaudu), tinkamai supakuotas, atsiunčiamas į atitinkamą techninės priežiūros tarnybos vietą.

Remonto servisas

Pasibaigus garantiniam laikotarpiui arba esant gedimams, kuriems garantija netaikoma, dėl galimybės pataisyti prietaisą teiraukitės artimiausioje techninės priežiūros tarnyboje.

**36 mėnesių
FUNKCINĖ
GARANTIJA**

LV Montāžas pamācība

Ļoti cienījamais klient!

Paldies par uzticēšanos, kuru mums izrādāt, iegādājoties šo jauno STEINEL sensora gaismekli. Jūs esat izvēlējies augstvērtīgu, kvalitatīvu produktu, kurš ir izgatavots, pārbaudīts un iepakots ar vislielāko rūpību.

Princips ⑬

LED diožu gaismas gredzens un Power-LED gaismas efekti
LED diodes degšana ir atkarīga no krēsošanas. Ideālas, piemēram, mājas numuru ilglaicīgai izgaismošanai. Pēc vēlēšanās arī tikai pie kustības.

Pievienotā LED spuldze, personu atpazīšanai

Ja minisensors atpazīst personu, LED spuldze ieslēdzas uz iestatīto laiku.

Integrētais augstas jaudas infrasarkanais staru sensoru veido 360° dubultais sensors, kurš uztver kustīgu ķermeņu (cilvēku, dzīvnieku u. c.) neredzamo termisko starojumu.

⚠ Norādījumi drošībai

- Montāžas laikā pievienojamais elektrības vads nedrīkst atrasties zem sprieguma. Tādēļ vispirms atslēgt strāvas padevi un ar sprieguma mērītāju pārbaudīt, vai vads atrodas zem sprieguma.
- Instalējot infrasarkanais staru sensoru, jāstrādā ar elektrotīkla spriegumu. Tādēļ instalācija veicama lietpratīgi saskaņā ar vietējo instalēšanas un pieslēgšanas tehnisko priekšrakstu prasībām. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

Ierīces apraksts

- ① kupols
- ② drošības skrūve
- ③ gaismekļa korpusa
- ④ sienas stiprinājums
- ⑤ LED diožu gaismas gredzens
- ⑥ Power-LED gaismas efekti
- ⑦ mini sensora vienība (noņemama ērtai funkciju iestatīšanai)
- ⑧ blīvaizbāznis
- ⑨ gredzenveida blīve

Pirms instalēšanas lūdzam izlasīt šo montāžas pamācību. Jo vienīgi lietpratīga montāža un lietošana nodrošina ilglaicīgu, drošu un nevainojamu darbību. Mēs novēlam Jums daudz patīkamu mirkļu kopā ar Jūsu jauno STEINEL sensora gaismekli.

Šādā veidā uztvertais starojums tiek elektroniski pārvērsts un automātiski ieslēdz gaismekli. Caur šķēršļiem, piemēram, mūriem vai stikliem, netiek uztverts termiskais starojums, tātad nenotiek ieslēgšanās. Tiek sasniegts 360° liels uztveres leņķis ar 90° lielu atvēršanas leņķi. Lauka, kurš atrodas zem sensora, pārraudzība nodrošina aizsardzību pret paiešanu zem sensora.

Svarīgi: Visdrošāko kustības uztveri Jūs iegūsi, ja infrasarkanais staru sensoru uzmontēsi iesāpūs kustības virzienam un sensora uztveri neierobežos nekādi šķēršļi (piem., koki, mūri utt.). Aizsardzība ir ierobežota, ja Jūs virzīsieties tieši uz sensoru.

- Izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Remontdarbus drīkst veikt tikai specializētās darbnīcas.
- Gaismekļa kupolam ① ar blīvaizbāzni ⑧ jābūt cieši saskrūvētam ar gaismekļa korpusu ③.

- ⑨ tapa sensora vienības noņemšanai
- ⑩ laika iestatīšana
- ⑪ krēslas sliekšņa iestatīšana
- ⑫ programmas iestatīšana
- ⑬ princips
- ⑭ uztveres lauka justēšana
- ⑮ ilgstošā apgaismojuma režīms
- ⑯ Darbība / apkope

Instalēšana

Ierīcei ir jāatrodas vismaz 50 cm attālumā no kāda cita gaismekļa, jo tā termiskais starojums var izraisīt sistēmas kļūmainu ieslēgšanu. Lai sasniegtu norādīto 8 m sniedzamību, sensors ir jāmontē apm. 1,8 – 2 m augstumā.

Tīkla un patērētāja pievadada pieslēgšana (skat. attēlu)

Tīkla pievadadu veido 3 dzīslu kabelis

L = fāze (visbiežāk melns vai brūns)

N = nulles vads (visbiežāk zils)

PE = zemējums (zaļš/dzeltens)

Šaubu gadījumā kabeļa dzīslas nosakāmas ar sprieguma mērītāju; pēc tam kabelis atslēdzams no strāvas tīkla. Fāze (**L**), nulles vads (**N**) pieslēdzami savienotājkopnei. Pieslēgumu sajaukšana noved pie īssavienojumu ierīcē vai Jūsu mājas sadales skapī. Šādā gadījumā veicama atkārtota atsevišķu kabeļu noteikšana un montāža. Zemējumu (**PE**) izolēt un pievienot.

Norāde: Protams, tīkla pievadvadā var iemontēt tīkla slēdzi IESLĒGŠANAI/IZSLĒGŠANAI. Šis slēdzis ir priekšnosacījums ilgstošā apgaismojuma režīmam (skat. Ilgstošā apgaismojuma režīms ⑮).


Funkcijas ⑩, ⑪, ⑫

Pēc instalēšanas gaismekli var sākt lietot. Uz noņemamās sensora vienības atrodas iestatījumu regulatori laika, krāsas sliekšņa un programmas iestatīšanai. Pēc tam, kad ar plakano

skrūvgriezi ir izskrūvēta tapa ⑨, var tikt noņemta sensora vienība ērtākai iestatīšanai. Tā laikā sensora gaismeklis pārslēdzas uz ilgstošo apgaismojuma režīmu.

Izslēgšanas aizture (laika iestatīšana) ⑩

(rūpnīcas iestatījums: 5 sek.)



Bez pakāpēm iestatāms degšanas ilgums no 5 sek. līdz 15 min. Iestatījumu regulators uz „-” = īsākais laiks (5 sek.). Iestatījumu regulators uz „+” = garākais laiks (15 min.). Iestatot uztveres lauku, iesakāms izvēlēties īsāko laiku „-”.

Krāsas sliekšņa iestatījums (reakcijas sliekšnis) ⑪


(rūpnīcas iestatījums: dienasgaismas režīms 2000 luksi)



Bez pakāpēm iestatāms sensora reakcijas sliekšnis no 2 līdz 2000 luksiem. Iestatījumu regulators uz ☀ = dienasgaismas režīms, aptuveni 2000 luksi. Iestatījumu regulators uz ☾ = krēsošanas režīms, aptuveni 2 luksi. Iestatot uztveres lauku dienasgaismā, iestatījumu regulatoram jābūt uz ☀ (dienasgaismas režīms).

Programmu iestatīšana ⑫

(rūpnīcas iestatījums: 1. programma)



Aprakstītās programmas attiecas tikai uz LED diodžu gaismas gredzenu un Power-LED gaismas efektiem. Pamatgaismā, sasniedzot iestatīto krāsas sliekšni, vienmēr pie kustības ieslēdzas un izslēdzas pēc iestatītā laika paiešanas.

Programma 1+2: Komforta programma LED:

- LED diodes, sasniedzot iestatīto krāsas sliekšni, deg visu nakti.

Programma 3: Komforta taupības programma LED*:

- LED diodes, sasniedzot iestatīto krāsas sliekšni, deg līdz nakts vidum.
- Pēc tam LED diodes ieslēdzas pie kustības.

Programma 4: Standarta programma LED:

- LED diodes ieslēdzas pie kustības.
- Pēc iestatītā laika paiešanas LED diodes izslēdzas.



* Norāde par komforta taupības programmu – LED 3:

Sensorā nav iebūvēts pulkstenis, nakts vidus tiek noteikts, balstoties uz tumsas fāzes ilgumu. Tādēļ nevainojamai darbībai svarīgi ir, lai gaismeklis šajā laikā nepārtraukti tiktu apgādāts ar strāvu. Pirmās nakts laikā (ieslēgšanās fāzē) LED diodes pilnībā aktivizētas. Vērtības tiek saglabātas tā, lai strāvas zuduma gadījumā tās nepazustu.

Mēs iesakām 3. programmā nepārtraukt strāvas padevi. Vērtības tiek apkopotas vairākas nakts, tādēļ iespējamās kļūdas gadījumā būtu vairākas nakts jānovēro, vai LED diodžu izslēgšanās laikā ap nakts vidu izmainās.

Uztveres lauka justēšana ⑭

Pēc vajadzības uztveres lauks var tikt ierobežots. Komplektācijā ietilpstošās nasegblendes kalpo nenoteikta skaita lēcas segmentu noseģšanai. Tādējādi tiek novērsta kļūdaina, auto, gājēju u. c. izraisīta, ieslēgšanās vai mērķtiecīgi pārraudzīšanas riska

zonas. Noseģblendes un naseģplēves var atdalīt gar rievotu daļu. Pēc tam tās tiek vienkārši piestiprinātas lēcai, t. i., uzlīmētas.

Ilgstošā apgaismojuma režīms ⑮

Ja tikla pievadvadā tiek iebūvēts tikla slēdzis, bez parastās ieslēgšanas un izslēgšanas ir iespējamas šādas funkcijas:

Sensora darbība

1) gaismu ieslēgt (ja gaismeklis ir IZSLĒGTS):

Slēdzi 1 x IZSLĒGT un IESLĒGT. Gaismeklis uz iestatīto laiku paliek ieslēgts.

2) gaismu izslēgt (ja gaismeklis ir IESLĒGTS):

Slēdzi 1 x IZSLĒGT un IESLĒGT. Gaismeklis izslēdzas, t. i., pāriet sensora režīmā.

Ilgstošā apgaismojuma režīms

1) ieslēgt ilgstošo apgaismojumu:

Slēdzi 2 x IZSLĒGT un IESLĒGT. Gaismeklim uz 4 stundām tiek iestatīts ilgstošā apgaismojuma režīms (aiz lēcas deg sarkanā diode).

Pēc tam gaismeklis automātiski pāriet sensora režīmā (sarkanā diode izdziest).

2) izslēgt ilgstošo apgaismojumu:

Slēdzi 1 x IZSLĒGT un IESLĒGT. Gaismeklis izslēdzas, t. i., pāriet sensora režīmā.

Svarīgi:

Vairākkārtējai slēdža slēgšanai jānotiek ātri (intervālā 0,5 – 1 sek.).

Tehniskie dati

Izmēri: (A x P x Dz):	295 x 72 x 105
Barošanas spriegums:	230 - 240 V, 50 Hz
Jauda:	12 W LED efektīvā gaisma un LED power gaisma, apm. 1 W tikai energotaupības spuldzes ar maks. Ø 48 mm / maks. 15 W
Uztveres leņķis:	360° ar 90° atveres leņķi un aizsardzību pret paiešanu apakšā
Sensora sniedzamība:	maks. 8 m visos virzienos
Laika iestatījums:	5 s - 15 min
Krāsas sliekšņa iestatījums:	2 - 2000 luksi
Programmu iestatīšana:	4 uz praksi orientētas programmas (skat. augstāk)
Ilgstošais apgaismojums:	slēdzams (4 st.) Priekšnoteikums: Slēdzis tikla pievadvadā
Temperatūras amplitūda:	-10 °C līdz +50 °C
Aizsardzības klase:	IP 44
Elektroizolācijas drošības klase:	II

Pievienotās LED spuldzes tehniskie dati

Jauda:	8,5 W / E27
Gaismas plūsma/efektivitāte:	674 lm / 79,3 lm/W
Krāsas atveidošanas indekss:	RA ≥ 80
Gaismas krāsas temperatūra:	3000 Kelvini (silti balta)
LED mūža ilgums:	25 000 stundas

Darbība / apkope ⑯

Sensora gaismeklis ir piemērots automātiskai gaismas slēgšanai. Laika apstākļi var ietekmēt sensora gaismeķļa darbību. Spēcīgu vēja brāzmu, sniega, lietus un krusas gadījumos var tikt izraisīta negaidīta ieslēgšanās, jo pēkšņas temperatūras

svārstības nav iespējams atšķirt no siltuma avotiem. Notraipītu lēcu var notīrīt ar mitru lupatiņu (bez tīrīšanas līdzekļa). LED diodžu gredzena ⑤ tīrīšanai var tikt noņemta mini sensora vienība ⑦.

☾ Atbilstības deklarācija

Šis produkts atbilst:

- Zemsprieguma direktīvas 2006/95/EK
- EMC direktīvas 2004/108/EK
- RoHS direktīvas 2011/65/EK prasībām
- Elektromagnētiskās savietojamības direktīvas 2012/19/EK prasībām

Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Sensora gaismeklim netiek pievadīta strāva	<ul style="list-style-type: none"> ■ bojāts drošinātājs, nav ieslēgts, pārrauts vads ■ issavienojums 	<ul style="list-style-type: none"> ■ jauns drošinātājs, ieslēgt tīkla slēdzi; pārbaudīt vadu ar sprieguma mērītāju ■ pārbaudīt pieslēgumus
Sensora gaismeklis neieslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> ■ dienas gaismas režīmā, krāsas sliekšnis iestatīts nakts režīmā ■ bojāts LED gaismas avots ■ IZSLĒGTS tīkla slēdzis ■ bojāts drošinātājs ■ nav mērķtieciīgi ieregulēts uztveres lauks ■ ticis aktivizēts iekšējais elektriskais drošinātājs (sarkanā diode mirgo) ■ tīkla pieslēguma aizspiednis nav uzlikts pareizi 	<ul style="list-style-type: none"> ■ iestatīt atkārtoti (regulators ⑩) ■ nomainiet ■ ieslēgt ■ jauns drošinātājs, pēc vajadzības pārbaudīt pieslēgumu ■ atkārtoti justēt ■ izslēgt sensoru un pēc aptuveni 5 sek. atkārtoti ieslēgt ■ aizspiediņi cieši saspiest
Sensora gaismeklis neizslēdzas	<ul style="list-style-type: none"> ■ nepārtraukta kustība uztveres laukā ■ sensora vienība nav nofiksēta 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pārbaudīt lauku un pēc nepieciešamības atkārtoti justēt ■ sensora vienību ar vieglu spiedienu nofiksēt
LED diodes neizdzīst ap pusnakti	<ul style="list-style-type: none"> ■ kāds cits gaismas avots (piem., cits kustību ziņotājs vai gaismeklis) sensora gaismekli deaktivizē 	<ul style="list-style-type: none"> ■ sensora gaismekli izolēt no svešās gaismas, sensora gaismekli pārīs dienas novērot, būs nepieciešams laiks, lai iestatītu pareizās vērtības
LED diodes neizslēdzas pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> ■ izvēlēta komforta programma 	<ul style="list-style-type: none"> ■ programmas slēdzi uz 4
Sensora gaismeklis ieslēdzas nevajadzīgi	<ul style="list-style-type: none"> ■ vējš uztveres laukā kustina kokus un krūmus ■ uz ielas esošo auto uztveršana ■ negaidītas negaisa (vēja, lietus, sniega) vai gaisa plūsmas no ventilatoriem, atvērtiem logiem radītas temperatūras izmaiņas 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pārveidot lauku ■ pārveidot lauku ■ izmainīt lauku, pārvietot montāžas vietu
Sensora gaismekļa aizsniedzamības izmaiņas	<ul style="list-style-type: none"> ■ izmainījusies apkārtnes temperatūra 	<ul style="list-style-type: none"> ■ uztveres lauku, izmantojot nosēģierces, precīzi izkārtot
Strauji mirgo sarkanā diode	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktīvs iekšējais drošinātājs 	<ul style="list-style-type: none"> ■ gaismekli izslēgt un pēc 5 sek. atkārtoti ieslēgt
LED diodžu gaismas gredzens, neskatoties uz tumsu, ir izslēgts	<ul style="list-style-type: none"> ■ izvēlēta 3. vai 4. programma 	<ul style="list-style-type: none"> ■ nomainīt programmu

Darbības garantija

Šis STEINEL produkts ir izgatavots ar vislielāko rūpību, tā darbība un drošība ir pārbaudīta saskaņā ar spēkā esošajiem priekšrakstiem, un noslēgumā pakļauts izlases veida pārbaudei. STEINEL garantē nevainojamas produkta īpašības un darbību. Garantijas laiks ir 36 mēneši un stājas spēkā ar pārdošanas dienu lietotājam. Mēs novēšam trūkumus, kuri radušies materiālu vai rūpnīcas kļūdu dēļ, garantijas serviss ietver sevi bojāto daļu savešanu kārtībā vai apmaiņu pēc mūsu izvēles. Garantijas serviss neattiecas uz nodilumam pakļauto daļu bojājumiem, kā arī uz bojājumiem un trūkumiem, kuri radušies nelietpratīgas lietošanas vai apkopes rezultātā. Garantijas saistības neattiecas uz citiem objektiem, kas varētu tikt bojāti ierices darbības rezultātā.

Garantija ir spēkā tikai un vienīgi tad, ja neizjauktā ierice kopā ar isu kļūmes aprakstu, kases čeku vai rēķinu (ar pirkšanas datumu un tirgotāja zīmogu), tiek nosūtīta attiecīgajai servisa nodaļai vai pirmajos 6 mēnešos tiek nodota attiecīgajam tirgotājam.

Remonta serviss:

Pēc garantijas laika beigām vai bojājumu bez tiesībām uz garantijas servisu gadījumos vērsieties tuvākajā servisa punktā, lai noskaidraidrotu, kādas remonta iespējas Jums tiek piedāvātas.



RU Инструкция по монтажу

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие, которое Вы выразили, купив новый сенсорный светильник марки STEINEL. Вы приобрели изделие высокого качества, изготовленное, испытанное и упакованное с большим вниманием.

Перед началом монтажа данного изделия, просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по монтажу. Ведь только соблюдение инструкции по монтажу и пуску в эксплуатацию гарантирует продолжительную, надежную и безотказную работу изделия. Желаем приятной эксплуатации нового сенсорного светильника марки STEINEL.

Принцип действия ⑬

Подсветка светодиодами кольца и эффект от мощной СИД. Включение СИД регулируется установкой сумеречного порога. Идеально, например, для постоянного освещения номеров домов. По желанию также и только при движении.

Включение светодиодного светильника только при распознавании людей

Если микросенсор распознает человека, то светодиодная лампа включается на установленное время.

Встроенный мощный инфракрасный сенсор оснащен двойным сенсорным датчиком с углом зрения 360°, регистрируют невидимое тепловое излучение движущихся объектов (людей, животных и т.д.).



Указания по техбезопасности

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому, в первую очередь, следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Установка сенсорного светильника относится к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому, при монтаже светильников, следует соблюдать указания и условия, указанные в инструкции по подключению. (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонт может выполняться только в специализированных мастерских.
- Плафон ① необходимо плотно привинтить с уплотнительным кольцом ⑫ к корпусу светильника ③.

Описание прибора

- ① Плафон
- ② Крепежный винт
- ③ Корпус светильника
- ④ Кронштейн
- ⑤ Светодиодный ореол
- ⑥ Эффектный свет мощных СИД
- ⑦ Микросенсорный блок (съёмный для комфортной функциональной регулировки)
- ⑧ Уплотнитель

- ⑨ Уплотнительным кольцом
- ⑩ Фиксатор для снятия сенсорного блока
- ⑪ Регулировка времени
- ⑫ Установка сумеречного включения
- ⑬ Установка программы
- ⑭ Принцип действия
- ⑮ Регулировка зоны обнаружения
- ⑯ Режим постоянного освещения
- ⑰ Эксплуатация/уход

Монтаж

Место, в котором производится монтаж, должно быть удалено от другого светильника на расстояние, составляющее не менее, чем 50 см, чтобы предотвратить ошибочное включение системы в результате отдачи тепла. Для обеспечения указанного радиуса 8 м сенсорный светильник следует монтировать примерно на высоте 1,8 – 2 м.

Подключение сетевого кабеля и кабеля питания потребителя (см. рис.)

Сетевой провод состоит из 3 жил:

L = фаза (обычно черного или коричневого цвета)

N = нулевой провод (чаще всего синий)

PE = провод заземления (зеленый/желтый)

В случае сомнения определите вид провода с помощью индикатора напряжения; в заключение отключите напряжение. Присоедините фазный (L) и нулевой провод (N) к соответствующим клеммам светильника. Вследствие неправильного присоединения проводов в приборе или в распределительном ящике с предохранителями может произойти короткое замыкание. В таком случае рекомендуется проверить провода и заново подключить их. Провод заземления (PE) изолировать и просто положить рядом.

Указание: При необходимости в провод присоединения к сети может быть вмонтирован выключатель для включения и выключения сетевого тока. Для режима постоянного освещения это является условием (см. главу Режим постоянного освещения) ⑮.

Эксплуатация ⑩, ⑪, ⑫

После монтажа можно вводить сенсорный светильник в эксплуатацию. Рядом со съемным сенсорным блоком находятся регуляторы для установки времени, сумеречного освещения и яркости. После задействования фиксатора ⑨ при помощи шлицевой отвертки мож-

но вынуть сенсорный блок для комфортной регулировки. При этом светильник переключается на постоянное освещение.

Продолжительность включения (регулировка времени) ⑩ (заводская установка: 5 сек.)




Время освещения может быть плавно установлено в диапазоне от 5 сек. до 15 мин.

Регулятор, установленный на + = минимальная продолжительность (5 сек.)
Регулятор, установленный на - = максимальная продолжительность (15 мин.)

При настройке зоны обнаружения рекомендуется установить мин. время -.

Установка сумеречного порога (порог срабатывания) ⑪ (Заводская настройка: режим дневного освещения 2000 лк)




Порог срабатывания сенсора может быть установлен плавно в диапазоне 2-2000 лк.

Регулятор, установленный на ☀ = режим дневного освещения ок. 2000 лк.

Регулятор, установленный на ☾ = режим сумеречного освещения ок. 2 лк.

При установке зоны обнаружения при дневном освещении регулятор рекомендуется устанавливать на ☀ (режим дневного освещения).

Установка программы ⑫ (Заводская настройка: программа 1)



Следующие программы относятся только к СИД-ореолу и эффектному свету мощных СИД. Главное освещение при установленном значении сумеречного освещения при движении всегда включается и снова отключается по истечении установленного времени.



Программа 1 + 2: комфортная программа СИД:

- СИД горят, начиная с установленного значения сумеречного освещения, всю ночь.

Программа 3: комфортная экономичная программа СИД:

- СИД горят, начиная с установленного значения сумеречного освещения, до середины ночи.
- Затем СИД включаются при движении.

Программа 4: Стандартная программа СИД:

- СИД включаются при движении.
- По истечении установленного времени СИД выключаются.



* указание по комфортной экономичной программе СИД 3:

В сенсор не встроены часы, полночь определяется только по продолжительности темных периодов. Поэтому для безупречной работы важно, чтобы на сенсорный светильник в это время постоянно подавалось напряжение. Во время первой ночи (период измерения) СИД полностью активны. Значения сохраняются с защитой от отключения сетевого питания.

Мы рекомендуем не отключать в программе 3 от напряжения. Значения определяются в течение нескольких ночей, поэтому в возм. или предполагаемом случае ошибки следует наблюдать за светильником в течение нескольких ночей, изменяется ли время выключения СИД при приближении к полуночи.

Регулировка зоны обнаружения ⑭

При необходимости можно ограничить зону обнаружения. Прилагаемые заслонки служат для того, чтобы закрывать любое количество сегментов линзы. Таким образом можно исключить ненужное включение светильника, вызванное например, проезжими машинами

или проходящими пешеходами, и целенаправленно конт-ролировать участки, представляющие собой опасные зоны. Заслонки и закрывающие пленки можно отсоединить по перфорационным линиям. Затем они просто надеваются или наклеиваются на линзу.

Режим постоянного освещения ⑮

Смонтировав в сетевой провод штепсельный выключатель, помимо функций включения и выключения света, в распоряжении имеются следующие функции:

Режим работы сенсора

1) Включить свет (если светильник ВЫКЛ):

Выключатель выключить и включить 1 раз.

Лампа светится в течение заданного времени.

2) Выключить свет (если светильник ВКЛ):

Выключатель выключить и включить 1 раз.

Светильник выключается или переключается в сенсорный режим.

Режим постоянного освещения

1) Включение постоянного освещения:

Выключатель выключить и включить 2 раза. Светильник переключается в режим постоянного освещения на 4 часа (за линзой светится красный СИД). По истечении времени производится автоматическое переключение в сенсорный режим (красный СИД гаснет).

2) Выключение постоянного освещения:

Выключатель выключить и включить 1 раз. Светильник выключается или переключается в сенсорный режим.

Примечание:

Множественное нажатие выключателя следует производить быстро одно за другим (в течение 0,5 - 1 сек.).

Технические данные

Габариты (В x Ш x Г):	295 x 72 x 105 мм
Сетевое подключение:	230 - 240 В, 50 Гц
Мощность:	12 Вт эффективное СИД-освещение и мощное СИД-освещение, ок. 1Вт только энергосберегающие лампы с макс. Ø 48 мм / макс. 15 Вт
Угол обнаружения:	360° с углом открытия 90° и защитой от подкрадывания
Радиус действия сенсора:	макс. 8 м по кругу
Продолжительность включения:	5 сек. - 15 мин.
Установка сумеречного порога:	2 - 2000 лк
Установка программы:	4 практических программы (см. выше)
Постоянное освещение:	переключаемое (4 ч) Условие: выключатель в проводе присоединения к сети.
Температурный диапазон:	-10 °C - +50 °C
Вид защиты:	IP 44
Класс защиты:	II

Технические параметры прилагаемого светодиодного осветительного средства

Мощность:	8,5 Вт / E27
Световой поток /эффективность:	674 лм/79,3 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи:	RA ≥ 80
Температура цвета:	3000 К (теплый белый)
Срок службы СИД:	25 000 ч

Эксплуатация/уход ⑯

Сенсорный светильник предназначен для автоматического включения света. Погодные условия могут влиять на работу сенсорного светильника. При сильных порывах ветра, метели, дожде, граде может произойти ошибочное включение, поскольку сенсор не спосо-

бен отличать резкое изменение температуры от источника тепла. Загрязнения на регистрирующей линзе можно удалять влажным сукном (не используя моющие средства). Для очистки СИД-ореола ⑤ можно извлечь микросенсорный блок ⑦.

CE Заявление о соответствии

Этот продукт отвечает требованиям
- директивы 2004/108/EG относительно электромагнитной совместимости
- директивы 2011/65/EG о применении материалов для производства электрических и электронных изделий, не содержащих вредных веществ

- директивы 2006/95/EG о низком напряжении
- директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования WEEE 2012/19/EG

Нарушения работы

Неполадка	Причина	Устранение
На сенсорном светильнике нет напряжения	<ul style="list-style-type: none"> ■ Неисправен предохранитель, светильник не включен, провод разорван ■ Короткое замыкание 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заменить предохранитель, включить сетевой выключатель; проверить провод индикатором напряжения ■ Проверить соединения
Сенсорный светильник не включается	<ul style="list-style-type: none"> ■ При дневном, сумеречном режиме установлен на ночной режим ■ Светодиодное осветительное средство неисправно ■ Выключен сетевой выключатель ■ Дефект предохранителя ■ Неправильно установлена зона обнаружения ■ Сработал внутренний электрический предохранитель (красный СИД быстро мигает) ■ Клемма сетевого подключения установлена неправильно. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Произвести новую регулировку (регулятор ⑩) ■ Заменить ■ Включить светильник ■ Заменить предохранитель, при необходимости проверить соединение ■ Произвести новую регулировку ■ Выключить сенсорный светильник и через 5 сек. снова включить ■ Плотно подключить клемму.
Сенсорный светильник не выключается	<ul style="list-style-type: none"> ■ Имеется постоянное движение в зоне обнаружения ■ Сенсорный блок не зафиксирован 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверить участок и, при необходимости, вновь отрегулировать ■ Зафиксировать сенсорный блок, слегка надавив
СИД не выключается, как это требуется, прим. в полночь.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Внешний источник света (например, от других датчиков движения или светильников) деактивирует сенсорный светильник 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заслонить сенсорный светильник от постороннего света. Наблюдать за сенсорным светильником в течение нескольких дней, ему необходимо некоторое время, чтобы снова установить правильное значение.
СИД не полностью выключаются	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выбрана комфортная программа 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Установить переключатель режима на 4.
Сенсорный светильник включается произвольно	<ul style="list-style-type: none"> ■ В зоне обнаружения происходит постоянное движение деревьев и кустов ■ Включается в результате движения автомашин на дороге ■ Резкий перепад температуры в результате изменения погоды (ветер, дождь, снег) или потока воздуха из вентиляционной щели, открытых окон 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изменить зону ■ Изменить зону ■ Изменить зону, место монтажа перенести на другое место
Изменение радиуса действия сенсорного светильника	<ul style="list-style-type: none"> ■ Другие значения температуры окружающей среды 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изменить зону обнаружения с помощью заслонки
Красный СИД быстро мигает	<ul style="list-style-type: none"> ■ Активирован внутренний предохранитель 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключить сенсорный светильник и через 5 сек. снова включить
СИД-ореол, несмотря на темноту, выкл.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выбрать программу 3 или 4 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Изменить программу

Гарантийные обязательства

Данное изделие фирмы STEINEL было с особой тщательностью изготовлено и испытано на работоспособность и безопасность эксплуатации согласно действующим предписаниям, и прошло выборочный контроль качества. Фирма STEINEL гарантирует высокое качество и надежную работу изделия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня продажи изделия. Фирма обязуется устранить недостатки, которые возникли вследствие недоброкачества материала или в результате дефектов конструкции. Дефекты устраняются путем ремонта изделия либо заменой неисправных деталей по усмотрению фирмы. Гарантийный срок эксплуатации не распространяется на повреждения, возникшие в результате износа деталей, и на повреждения и недостатки, возникшие в результате ненадлежащей эксплуатации и ухода. Фирма не несет ответственности за повреждения предметов третьих лиц, вызванных эксплуатацией изделия.

Гарантия предоставляется только в том случае, если изделие в собранном и упакованном виде с кратким описанием неисправности было отправлено вместе с приложенным кассовым чеком или квитанцией (с датой продажи и печатью торгового предприятия), по адресу сервисной мастерской.

Ремонтный сервис:

По истечении гарантийного срока или при наличии неполадок, исключающих гарантию, обратитесь в ближайшую сервисную мастерскую, чтобы узнать, возможен ли ремонт.

36 месяцев
Гарантия

BG Инструкция за монтаж

Уважаеми клиенти,

благодарим за доверието, което ни гласувахте с покупката на новата ви сенсорна лампа STEINEL. Вие избрахте висококачествен продукт, произведен, изпитан и опакован с най-голяма старание.

Принцип на действие ⑬

LED-венец и ефектна светлина Power-LED

LED светят според осветеността. Идеални за постоянно осветление, напр. на адресния номер. По желание и само при движение.

Допълнително LED-осветително тяло при разпознаване на хора

Когато минисензорът разпознае човек, за настроеното време се включва LED-лампата.

Интегрираният мощен инфрачервен сензор представлява двоен 360-градусов сензор, който прихваща невидимото топлинно излъчване на движещи се тела (хора, животни и т.н.).



Указания за безопасност

- При монтаж електрическата система трябва да е без напрежение. Първо спрете електрическия ток, след което проверете системата с уред за проверка на напрежението.
- Монтажът на сенсорната лампа изисква работа с електричество. Затова трябва да се извърши професионално, според съответните държавни предписания и изисквания (DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

Моля запознайте се с тези инструкции преди монтажа. Дълга, надеждна и безпроблемна работа може да бъде гарантирана само при правилен монтаж и пускане в експлоатация. Желаем ви много радост с новата ви сенсорна лампа STEINEL.

Така отчетеното топлинно излъчване се преобразува електронно и автоматично включва лампата. През препятствия, като например стени или прозорци, топлинното излъчване не се засича, съответно не следва включване. Постига се ъгъл на обхвата 360° и ъгъл на разтвор 90°. Наблюдението под сензора гарантира защита и под обхвата.

Важно: Най-сигурното засичане получавате, когато сенсорната лампа е монтирана странично спрямо посоката на движение и видимостта на сензора не е затруднена от препятствия (като напр. дървета, стени и т.н.).

Обхватът е ограничен, когато се движите директно срещу лампата.

- Използвайте само оригинални резервни части.
- Ремонтите трябва да се извършват само от специализирани сервиси.
- Стъклото на лампата ① заедно с уплътнението ⑫ трябва да се завинти здраво с корпуса на лампата ③.

Описание на устройството

- ① Стъкло на лампата
- ② Обезопасителен винт
- ③ Корпус на лампата
- ④ Стойка за стена
- ⑤ LED-венец
- ⑥ Power-LED ефектна светлина
- ⑦ Мини-сензор (свалящ се, за удобно регулиране на функциите)
- ⑧ Уплътнител

- ⑨ Уплътнение
- ⑩ Бутон за сваляне на сензора
- ⑪ Настройка на времето
- ⑫ Настройка на светлочувствителността
- ⑬ Настройка на програмите
- ⑭ Принцип на действие
- ⑮ Регулиране на обхвата
- ⑯ Функция постоянна светлина
- ⑰ Експлоатация/поддръжка

Монтаж

Мястото на монтаж трябва да бъде избрано на разстояние поне 50 см от друга лампа, защото топлината ѝ би могла да доведе до включване на системата. За да се постигне дадената дължина на обхвата от 8 м, височината на монтаж би трябвало да бъде около 1,8 - 2 м.

Свързване на мрежовия кабел и кабела на потребителя (виж картинката)

Кабелът съдържа 3 проводника:

L = фаза (обикновено черен или кафяв)

N = нула (обикновено син)

PE = заземяващ проводник (зелен/жълт)

Фазата (**L**), нулата (**N**) се свързват към лустер клемата. Размяна на проводниците води до късо съединение в уреда или таблото с предпазители. При такъв случай всеки проводник трябва да бъде идентифициран и свързан отново. Заземяващият проводник (**PE**) да се изолира и просто да се положи до останалите.

Свещеник: към системата, разбира се, може да бъде добавен прекъсвач, за включване и изключване. За ползване на функцията постоянно осветление той е задължителен (виж раздела за функцията постоянно осветление) ⑮.

При съмнение, проводниците трябва да бъдат идентифицирани с уред за проверка на напрежението, след което отново да бъдат свързани, без напрежение.

Функции ⑩, ⑪, ⑫

След монтажа сензорната лампа може да бъде включена. Върху подвижния сензор са разположени механизмите за регулиране на време, светлочувствителност и избор на програма. След

натискане на бутон ⑨ с права отвертка, сензорът може да бъде свален, осигурявайки комфортна настройка. Тогава сензорната лампа преминава в режим постоянно осветление.

Забавяне на изключването (настройка на времето) ⑩ (Заводска настройка: 5 сек.)



5 сек. – 15 мин.

Безопасно регулиране на времето от 5 сек. до 15 мин.

Регулатор в позиция – = най-кратък интервал (5 сек.)
Регулатор в позиция + = най-дълъг интервал (15 мин.)

При настройка на обхвата се препоръчва да бъде избран най-краткият интервал.

Настройка на светлочувствителността (праг на задействане) ⑪ (Заводска настройка: дневен режим 2000 лукса)



2 – 2000 лукса


Безопасно регулиране на прага на задействане на сензора между 2 – 2000 лукса.

Регулатор в позиция ☀ = дневна светлина около 2000 лукса.
Регулатор в позиция ☾ = слаба светлина около 2 лукса.

За настройка на обхвата при дневна светлина регулаторът трябва да бъде поставен на ☀ (дневна светлина).

Избор на програма ⑫ (Заводска настройка: програма 1)

Следните програми се отнасят само до LED-венеца и ефектната светлина Power-LED. Основното осветление винаги се включва при достигане на избраната стойност на осветеност и при засечено движение, и се изключва след изтичане на зададеното време.



Програма 1 + 2 : програма комфорт LED:

- LED светят цяла нощ при достигане на избраната степен на осветеност.

Програма 3 : програма комфорт икономична LED*:

- LED светят до полунощ при достигане на избраната степен на осветеност.
- След това LED се включват при движение.

Програма 4 : програма стандарт LED:

- LED се включват при движение.
- След изтичане на времето LED угасват



* Сведения за програма Комфорт икономична LED 3

В сензора не е интегриран часовник. Полунощ се определя посредством дължината на тъмните части от денонощието. По тази причина е важно лампата постоянно да е захранена с напрежение. През първата нощ (калибриращ период) LED са изцяло активни. Стойностите остават в паметта, дори при срив в електрическата мрежа.

Препоръчваме да не прекъсвате захранването при програма 3. Стойностите се определят в продължение на няколко нощи. За това, в случай на прекъсване на напрежението, трябва да се следи продължително дали изключването на LED се измества към полунощ.

Регулиране на обхвата ⑭

Според необходимостта, обхватът може да бъде ограничен. Приложените в комплекта бленди служат за покриване на произволен брой сегменти от обектива. Така се премахват погрешни включения, например от автомобили, пешеходци и т.н. или целево се наблюдават източници на опасност. Покриващите

бленди и покриващото фолио могат да бъдат отделени по дължината на предварително отбелязаните вертикални канали. След което просто се поставят, съответно залепват, върху обектива.

Функция постоянна светлина ⑮

Ако към системата бъде включен прекъсвач, освен включване и изключване, са възможни и следните функции:

Сензорен режим

1) Включване (когато лампата е изключена):

Ключът да се изключи и включи веднъж.
Лампата остава включена за избраното време.

2) Изключване (когато лампата е включена):

Ключът да се изключи и включи веднъж.
Лампата се изключва, съответно преминава в сензорен режим.

Постоянна светлина

1) Включване:

Ключът да се изключи и включи два пъти. Лампата остава с постоянна светлина за 4 часа (червен LED свети зад обектива). След това автоматично преминава отново в сензорен режим (червеният LED угасва).

2) Изключване:

Ключът да се изключи и включи веднъж. Лампата се изключва, съответно преминава в сензорен режим.

Важно:

Многократното натискане на ключа трябва да последва бързо (в рамките на 0,5 - 1 сек.).

Технически данни

Размери (В x Ш x Д):	295 x 72 x 105
Захранване:	230 – 240 V, 50 Hz
Мощност:	12 W LED ефектна светлина и LED-Power, около 1 W само енергоспестяващи осветителни тела с макс. Ø 48 мм / макс. 15 W
Ъгъл на обхват:	360° с 90° ъгъл на разтвор, както и защита за пролазване под обхвата
Обхват на сензора:	макс. 8 м периметър
Настройка на времето:	5 сек. – 15 мин.
Настройка на светлочувствителността:	2 – 2000 лукса
Настройка на програмите:	4 практически програми (виж горе)
Постоянна светлина:	включваема (4 часа) Предпоставка: добавен прекъсвач в системата
Температурен диапазон:	-10 °C до +50 °C
Вид защита:	IP 44
Клас защита:	II

Технически данни на приложената LED-лампа

Мощност:	8,5 W / E27
Светлинен лъч/ефективност:	674 lm / 79,3 lm/W
Индекс на цвето предаване:	RA ≥ 80
Температура на цвета:	3000 келвина (топло бяло)
Живот на LED:	50.000 часа

Експлоатация/поддръжка ⑯

Сензорната лампа е подходяща за автоматично включване на осветление. Климатичните условия могат да влияят на функциите на сензорната лампа, при урагани ветрове, сняг, дъжд, градушка, би могло да се стигне до нежелано включване, тъй като резките разлики в температурата не могат да бъдат отли-

чени от източници на топлина. При замърсяване, обективът може да бъде почистен с влажна кърпа (без почистващ препарат). За почистване на LED-венеца ⑤ мини-сензорът ⑦ може да се свали.

CE Декларация за съответствие

Този продукт съответства на
- Директивата за ниско напрежение 2006/95/EO
- Директивата за електромагнитна съвместимост 2004/108/EO

- Директивата за ограничаване на вредните материали 2011/65/EO
- OEEО Директива 2012/19/EO

Проблеми при експлоатация

Проблем	Причина	Решение
Сензорната лампа е без напрежение	<ul style="list-style-type: none">■ Дефектен предпазител, не е включен, прекъснат кабел■ Късо съединение	<ul style="list-style-type: none">■ Нов предпазител, да се включи; проводниците да се проверят с уред за напрежение■ Да се проверят връзките
Сензорната лампа не се включва	<ul style="list-style-type: none">■ При дневен режим, настройката на светлочувствителността е на нощен режим■ LED-осветителното тяло е дефектно■ Прекъсвачът е изключен■ Предпазител дефектен■ Обхватът не е настроен целево■ Вътрешният предпазител е задействан (червен LED мига бързо)■ Свързващата клемма не е поставена правилно	<ul style="list-style-type: none">■ Настройката да се направи наново (регулатор ⑩)■ Да се замени■ Да се включи■ нов предпазител, евентуално да се провери връзката■ Да се регулира отново■ сензорната лампа да се изключи, след около 5 секунди отново да се включи■ Клеммата да се стисне здраво
Сензорната лампа не се изключва	<ul style="list-style-type: none">■ Продължително движение в обхвата■ Сензорът не е поставен напълно	<ul style="list-style-type: none">■ Да се провери обхвата и евентуално да се регулира отново■ Сензорът да се натисне леко, до щракване
LED не се изключват, както е предвидено, около полунощ	<ul style="list-style-type: none">■ Външен източник на светлина (напр. друг датчик за движение или сензорна лампа) деактивира сензорната лампа	<ul style="list-style-type: none">■ Сензорната лампа да се изолира от външната светлина, лампата да се наблюдава няколко дни, тя има нужда от известно време, за да регулира стойностите
LED не са се изключили напълно	<ul style="list-style-type: none">■ Избрана е програма комфорт	<ul style="list-style-type: none">■ Програматор на 4
Сензорната лампа се включва произволно	<ul style="list-style-type: none">■ Вятър движи дървета и храсти в обхвата■ Засичане на автомобили на пътя■ Внезапна промяна в температурата заради променени климатични условия (вятър, дъжд, сняг) или течение от вентилатори, отворени прозорци	<ul style="list-style-type: none">■ Обхватът да се промени■ Обхватът да се промени■ Обхватът да се промени, мястото на монтаж да се смени
Промяна в обхвата на сензорната лампа	<ul style="list-style-type: none">■ друга околна температура	<ul style="list-style-type: none">■ Обхватът да се настрои точно с помощта на покриващите бленди
Червен LED мига бързо	<ul style="list-style-type: none">■ Вътрешният предпазител е задействан	<ul style="list-style-type: none">■ Сензорната лампа да се изключи, след 5 секунди отново да се включи
LED-венецът остава изключен въпреки тъмнината	<ul style="list-style-type: none">■ избрана е програма 3 или 4	<ul style="list-style-type: none">■ да се смени програмата

Гаранция за функционалност

Този продукт на STEINEL е произведен с най-голямо старание, проверен е за функционалност и безопасност, според действащите разпоредби, след което е подложен на качествен контрол, на принципа на случайния избор. STEINEL гарантира перфектна изработка и функции. Гаранцията е с продължителност 36 месеца и започва от деня на покупката. Ние отстраняваме дефекти, причинени от грешки в производството или качеството на материала, ремонтирайки или заменяйки дефектните части, по наш избор. Гаранцията не важи за щети по износващи се части, както и за щети и дефекти, получени в резултат на неправилна употреба или поддръжка. Последващи щети на чужди предмети са изключени от гаранцията.

Гаранцията е валидна само, ако неразглобеният уред бъде изпратен на съответния сервиз, добре опакован и придружен от кратко описание на дефекта, касова бележка или фактура (дата на покупка и печат на търговец).

Ремонтен сервиз:

След изтичане на гаранцията или при дефекти, непокрити от гаранцията, попитайте в най-близкия заводски сервиз за възможностите за ремонт.

36 месеца
ГАРАНЦИЯ

CN 安装说明

尊敬的客户，

感谢您选购我们的新型施特朗感应灯，对于您的信赖我们深感荣幸。您购买的这款高质量产品业已经过精心地生产与测试，同时还附有精致的包装。

安装前请仔细阅读本安装说明。只有正确安装与调试才能确保产品长期可靠、无故障地运行。我们希望您尽情体验全新的施特朗感应灯。

原理 ⑬

LED灯由暮光控制。可持续照亮每个房屋。如有需要，可在在有移动时反应。

识别到人时激活LED灯
如果微型传感器识别到人，那么LED灯泡就可以在规定的时段保持开启。

集成式高性能红外线传感器由一台 360° 双重传感器组成，该传感器可感应移动躯体（人类、动物）产生的不可见的热辐射。

感应到的热辐射转化为电能并自动打开感应灯。因障碍物（例如墙或玻璃）导致无法感应热辐射时，将无法打开感应灯。采用 90° 的开口角度即可实现 360° 的感应角度。传感器下方的区域监控确保覆盖下方区域。

重要：将感应灯沿走向方向一侧安装且无障碍物（例如树木、墙等）遮挡传感器视野时，移动感应效果最佳。

如果直接走向感应灯，有效距离将受限。

! 安全性提示

- 安装时必须确保连接的电线无电压。因此，首先切断电源，并使用试电笔检查是否存在电压。
- 安装感应灯时如涉及电源电压的相关工作，必须根据国内通用的安装规定和连接条件执行专业工作。
(DE-VDE 0100, AT-ÖVE/ÖNORM E8001-1, CH-SEV 1000)

- 只能使用原装备件。
- 维修作业只能由专业工厂进行。
- 玻璃灯罩 ① 必须垫上密封圈 ⑥ 用灯外壳固定紧 ③。

设备说明

- ① 玻璃灯罩
- ② 自锁螺栓
- ③ 灯壳
- ④ 墙壁支架
- ⑤ LED-灯环
- ⑥ 电源 LED 效果灯
- ⑦ 微型传感器单元（可拆卸式，功能设定方便）
- ⑧ 密封塞

- ⑥ 密封圈
- ⑨ 用于取下传感器单元的定位横档
- ⑩ 时间设置
- ⑪ 亮度调整装置
- ⑫ 程序设置
- ⑬ 原理
- ⑭ 调整感应范围
- ⑮ 长亮功能
- ⑯ 运行 / 保养

安装

安装位置应与其他灯具保持至少 50 cm 的距离，否则热辐射可能导致系统激活。为了达到规定的 8 m 有效距离，安装高度应该大约为 1.8 - 2 m。

接通电网和用电器电源线（请参阅插图）

电源线由 3 芯电缆组成：
L = 火线（通常为黑色或棕色）
N = 零线（通常为蓝色）
PE = 地线（绿色/黄色）

把火线 (**L**) 和零线 (**N**) 连接到灯架接线头上。混淆接头将导致设备内或者保险丝盒内发生短路。此种情况下须辨别每一根电缆并重新安装。隔离地线 (**PE**) 并简单包裹住

提示：在电源线上可以安装用于开关的电源开关。此为实现在长亮功能的前提条件（参见长亮功能章节）⑮。

不确定时，必须使用试电笔鉴定电缆，然后重新切断电源。

功能 ⑩, ⑪, ⑫

安装好后，感应照明灯即可使用。可拆卸的传感器单元上带有用于设置时间、亮度和程序的调节器。使用一字型螺丝刀操作定位横档后可将传感器单元取下以便进行设置。同时感应灯自动开启保持点亮。

关闭延迟 (时间设置) ⑩ (出厂设置：5 秒)




可无级设置 5 秒至 15 分钟的亮灯时间
调节器设置至 - = 最短时间 (5 秒)
调节器设置至 + = 最长时间 (15 分钟)
设置感应范围时，建议选择最短时间 -。

亮度设置 (响应阈值) ⑪ (出厂设置：日光模式 2000 Lux)



2 - 2000 Lux 传感器无级设置灵敏度界限。
调节器设置至 ☀ = 白天模式约 2000 Lux。
调节器设置至 ☾ = 夜晚模式约 2 Lux。
为了调整日光的覆盖，应通过设定调节控制器 ☀

程序设置 ⑫ (出厂设置：程序1)



下面的程序只涉及LED灯盘和电源LED效果灯。从设定的黄昏值起，主灯在运动中会始终保持常亮，在设定的时间结束后，主灯会再次关闭。



模式 1+2: 舒适模式 LED:

- LED 灯会从设定的黄昏值起照亮一整夜。

模式 3: 舒适省电模式 LED*:

- LED 灯会从设定的黄昏值起照亮直到半夜。
- 然后运动中的LED灯会接通。

模式 4: 标准模式 LED:

- LED 灯在运动中照明。
- 时间设置失效后LED灯关闭。



*对舒适省电模式 LED 的小提示 3:

传感器中并未集成时钟功能，所以只能通过黑暗时间段的长度来确定深夜。因此为了确保功能正常，在LED灯运行的运行时间段内要对它进行不断地供电。在第一个测试阶段的夜晚中，LED 保持激活正常。其测量数值即使在电源断电情况下也能被保存。

我们建议，在程序 3 中请勿断电。所以应该要通过多个夜晚进行观察，才能确定LED是否会到半夜才关闭。

调整感应范围 ⑭

根据需要可以限定感应范围。附带的遮板用于覆盖任意大小的镜头部分。从而排除因汽车、行人等引起的错误打开，或者针对性地监控危险位置。遮罩和覆盖膜可以沿着预开槽的分割线在垂直方向相互分离。然后，直接把他们插到或粘到聚光镜上。

长亮功能 ⑮

如果电源线上安装了电源开关，则除简单的开关功能外，还能实现下列功能：

感应器模式

1) 打开灯 (如果灯关闭):
开关关闭并打开 1 次。
设置的时间内灯保持打开。
2) 关闭灯 (如果灯打开):
开关关闭并打开 1 次。
灯关闭或切换至感应器模式。

长亮灯模式

1) 打开长亮灯:
开关关闭并打开 2 次。灯切换至长亮灯 4 小时 (镜头后方的红色 LED 亮起)。然后灯将重新自动切换至感应器模式 (红色 LED 关闭)。
2) 关闭长亮灯:
开关关闭并打开 1 次。灯关闭或切换至感应器模式。
重要:
应该依次快速操作开关多次 (在 .5 - 1 秒的范围内)。

技术参数

尺寸 (高 x 宽 x 深):	295 x 72 x 105
电源连接:	230 - 240 V, 50 Hz
功率:	12W 的 LED 效果灯和 LED 电源指示灯, 大约只有 1W 的节能灯泡, Ø 最大 48 毫米/最大 15 W
感应角度:	360°, 视角 90°, 带隐藏保护。
感应器有效距离:	最大周围 8 m
时间设置:	5 秒 - 15 分钟
亮度设置:	2 - 2000 Lux
模式设置:	四项实用的应用模式 (见上文)。
长亮:	可控 (4 小时) 前提条件: 电源线上连接开关
温度范围:	-10 °C 至 +50 °C
保护形式:	IP 44
防护等级:	II

附加 LED-灯具的技术参数

功率:	8,5 W / E27
光流/效率:	674 lm / 79,3 lm/W
显色性-指数:	RA ≥ 80
色温:	3000 K (暖白色)
LED 使用寿命:	25.000 小时

运行 / 保养 ⑯

感应灯适用于自动开关灯。天气条件可能影响感应灯的功能，强风暴、强降雪、强降雨以及冰雹天气可能导致功能错误激活，因为感应灯无法识别突发性温度波动与热源。用湿润的抹布 (勿使

用清洁剂) 进行清洁。为了方便清理LED灯盘，也可以先把微型处理器单元取出来。

CE 一致性声明

本品符合
- 低压指令 2006/95/EC
- EMC 指令 2004/108/EC

- RoHS 指令 2011/65/EC
- WEEE 指令 2012/19/EC

运行故障

故障	原因	解决方法
感应灯无电压	<ul style="list-style-type: none">■ 保险丝损坏，未接通，电线断路■ 短路	<ul style="list-style-type: none">■ 更换保险丝，打开电源开关，使用试电笔检查电线■ 检查接头
感应灯无法打开	<ul style="list-style-type: none">■ 在日间模式下，亮度设置处于夜间模式■ LED-灯具损坏■ 电源开关关闭■ 保险丝损坏■ 感应范围未进行针对性设置■ 内部保险丝已激活 (红色 LED 快速闪烁)■ 电源连接接头未正确插上	<ul style="list-style-type: none">■ 重新设置 (调节器 ①)■ 更换■ 打开■ 更换保险丝，必要时检查连接■ 重新调整■ 关闭感应灯，大约 5 秒后重新打开■ 将接头压到一起
感应灯无法关闭	<ul style="list-style-type: none">■ 感应范围内出现持续移动■ 传感器单元未嵌入	<ul style="list-style-type: none">■ 检查范围，并在必要时重新调整■ 通过轻轻按压嵌入传感器单元
LED 灯并没按照要求在午夜时分熄灭	<ul style="list-style-type: none">■ 外部光源 (例如其他运动检测器或运动感应灯) 禁用了感应灯	<ul style="list-style-type: none">■ 将感应灯与外部光源隔开，观察感应灯数日，感应灯需要一段时间才能重新设置到正确值
LED灯未完全关完	<ul style="list-style-type: none">■ 选择舒适模式	<ul style="list-style-type: none">■ 程序选择开关位于 4
感应器意外打开	<ul style="list-style-type: none">■ 风吹动感应范围内的树枝和灌木丛■ 感应到街道上的汽车■ 由于天气 (风、雨、雪) 原因或通风设备排出的废气、敞开的窗户引起温度突然发生变化	<ul style="list-style-type: none">■ 调整范围■ 调整范围■ 改变范围，更改安装地点
感应灯有效距离变化	<ul style="list-style-type: none">■ 其他环境温度	<ul style="list-style-type: none">■ 使用遮光板精确设置感应范围
红色 LED 快速闪烁	<ul style="list-style-type: none">■ 内部保险丝激活	<ul style="list-style-type: none">■ 关闭感应灯，5 秒后重新打开
虽然灯光昏暗，但LED灯盘仍关闭	<ul style="list-style-type: none">■ 已选择程序 3 或 4	<ul style="list-style-type: none">■ 更改程序

功能质保

该产品系 施特朗-精心研发制造，已根据有效规定通过了功能性及安全性审核，并进行了抽样检查。施特朗 保证其产品性能和功能完好。质保期为 36 个月，自消费者购买日起计算。材料或生产错误导致的产品缺陷由我方负责排除，质保服务 (通过维修或是更换缺陷部件解决) 将由我方决定。耗材损失、未正确使用及保养造成的损失和损坏未包含在质保范围内。此外，外购物品的间接损坏亦不属于质保范畴。

仅当将未拆卸的设备连同简要的故障说明、收款凭据或发票 (购买日期和零售商盖章) 包装好并寄至相关维修点时，才能享受质保。

维修服务：
质保期已经到期或缺陷不在质保范围内的产品，可向就近服务站咨询维修事宜。

36 个月
功能保证