

Fișă tehnică | Număr articol: 780-454

Staggered jumper; insulated; from 1 to 4; Spacing: 5 mm; suitable for 2-conductor female plugs; gray

www.wago.com/780-454



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com


Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



Date

Electrical data

Ratings per IEC/EN 60664-1

Nominal voltage (III/3)	400 V
Rated surge voltage (III/3)	6 kV
Rated current	24 A

Connection data

Jumper assignment	1 to 4
-------------------	--------

Geometrical Data

Width	14.5 mm / 0.571 inch
Depth	6 mm / 0.236 inch

Material Data

Color	gray
Fire load	0,011 MJ
Weight	1,8 g

Commercial data

Product Group	17 (TOP JOB installation terminal blocks)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918270922
Customs tariff number	85366990990

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
 /Representative Office Romania
 Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
 building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
 Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
 Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Counterpart

Descărcări

Documentation

Additional Information

Technical explanations

Apr 3, 2019

pdf
2,1 MB

Descărcare

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 780-454

URL

Descărcare

CAE data


WSCAD Universe 780-454

URL


Descărcare

Installation Notes

Jumpered



Staggered jumpers for sophisticated circuit requirements – push jumpers down until fully inserted.



Staggered jumpers for sophisticated circuit requirements – push jumpers down until fully inserted.

Supus modificărilor.