



infanti®

הוראות שימוש




**חשוב! יש לקרוא
בקפידה ולשמור
לשימוש עתידי**


חלקים




1




2




3




4




5



6




7




8


9A



9B



9C



9




10




11

הרכבה






מושב לילדים




1-N











2-N



כיסא גבוה לילדים





כיסא גבוה לילדים

אזהרה

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).
- סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.
- אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.
- יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.
- יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.
- אין להשתמש במוצר עד שהילד יכול להתיישב ללא עזרה.
- אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.
- במידה ומשתמשים בכל רתמה נוספת מלבד זו המסופקת ע"י היצרן, היא צריכה להתאים לתקן EN 13210.
- יש להרחיק ילדים כאשר מקפלים ופותחים את המוצר כדי למנוע פציעה.
- הכיסא הגבוה מיועד לילדים המסוגלים להתיישב ללא עזרה ועד לגיל 3 שנים או למשקל מירבי של 15 ק"ג.
- יש לבדוק תמיד את האבטחה והיציבות של המוצר לפני השימוש.
- יש לוודא שכל רתמה מותאמת בצורה נכונה.
- אין להזיז או להרים את המוצר כאשר הילד נמצא בתוכו.
- אין להשתמש באביזרים או חלקי חילוף אחרים מאלו המאושרים על ידי היצרן או המפיץ.

מושב לילדים

- אין להניח מוצר זה ליד חלון מכיוון שהוא יכול לשמש כמדרגה על ידי הילד ולגרור לילד ליפול החוצה מהחלון.
- יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.
- אין למקם מוצר זה ליד חלון שבו חוטים מתריסים או וילונות עלולים לחנוק ילד.
- גיל מומלץ: +24 חודשים.
- יש להדק תמיד את כל אביזרי ההרכבה כראוי.
- אין להשתמש במושב אם חלק כלשהו שבור, קרוע או חסר.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף שאושרו על ידי היצרן או המפיץ.
- יש להסיר/להסתיר/לכסות את מערכת הריסון כאשר המוצר משמש כמושב לילדים.

ניקיון

- מסגרת הכיסא וחלקי פלסטיק: יש לנקות עם מטלית לחה וחומר ניקוי עדין, ולייבש היטב לאחר מכן.
- רצועות רתמה: יש לנקות עם מטלית לחה. אל תנתק את הרצועות מהקשת בעצמך.



רשימת חלקים

- | | |
|---|--------------------------|
| 7. משענת גב | 1. רגליים קדמיות (A ו-B) |
| 8. כיסוי מגש (אופציונלי- קיים בחלק מהדגמים) | 2. רגליים אחוריות |
| 9A. ברגים 4 x (M6x34) | 3. משענת רגליים |
| 9B. ברגים 4 x (M6x22) | 4. מושב |
| 9C. ברגים 4 x (M5x20) | 5. קשת עם רצועות בטיחות |
| 10 מפתח אלן | 6. מגש |
| 11 אומים 4 x (M6) | |

הרכבת הכיסא הגבוה

הנח את אחת הרגליים הקדמיות (1) על משטח ישר כך שהצד החלק שלה נראה לעין. הכנס את האומים (11) לתוך החורים הממוקמים על רכיב הרגל הקצר יותר (איור א-1). החלק את הרגל (1) לתוך הרגליים האחוריות (2) (איור א-2) והברג אותן יחד עם שני ברגים 9B באמצעות מפתח אלן (10). חזור על הפעולה עם הרגל הקדמית השנייה והבא את המבנה למצב זקוף (איור ב). ודא שהברגים מהודקים כראוי והמבנה יציב. החלק את משענת הרגליים (3) בין רגלי הכסא (חלקי המתכת בצידו משענת הרגליים צריכים להחליק לתוך החריצים ברגליים) וקבע בתחתית הרגליים בגובה הרצוי (איור ג). חבר את משענת הרגליים לרגליים באמצעות שני ברגים 9A. החלק את המושב (4) בין רגלי הכיסא (איור ד). קבע את המושב ברמה 1 (הרמה הגבוהה ביותר) וחבר אותו לרגליים עם שני ברגים 9A. לאחר מכן הכנס את משענת הגב של הכיסא לתוך החריצים בחלק העליון של הרגליים (איור ה-1). הברג את משענת הגב לרגליים עם ארבעה ברגים 9C (איור ה-2). הכנס את הקשת עם הרצועות (5) לשני החורים במשענת הגב (איור ו-1) ולאחר מכן לתוך החור במושב (וודא שהחלקים מחוברים היטב) (איור ו-2). מקם את המגש (6) כך שקצותיו יהיו בחריצים של הקשת עם רצועות (איור ז1), ולאחר מכן דחוף את המגש כלפי מטה (ודא שהמגש והקשת מחוברים כהלכה) (איור ז2). הנח את כיסוי הסיליקון (8) על המגש. ניתן להניח את הכיסא ליד השולחן ללא שימוש במגש (איור י). שימו לב! יש להיות מודעים לאפשרות שכפות רגליו של ילדכם יתנגשו בקצה השולחן.

כוונן גובה משענת הרגליים

התאם את גובה משענת הרגליים בהתאם לגובה ילדך. קבע את משענת הרגליים (3) בגובה הרצוי וחבר אותה לרגלי הכיסא (1) עם שני ברגים 9A כך שרגלי הילד יתמכו בעצמן בחופשיות.

הסרת המגש והקשת עם הרצועות

ישנו לחצן מתחת למגש (איור ח). לחץ אותו ומשוך את המגש למעלה וכלפיך. כדי להסיר את הקשת עם הרצועות, לחץ את הכפתור מתחת למושב ומשוך את הקשת כלפי מעלה, תוך ניתוקה מהמושב וממשענת הגב (איור ט).

מושב עד למשקל מירבי של 110 ק"ג

ראה סעיף "הרכבת הכיסא הגבוה" להרכבת רגלי הכיסא. ניתן להרכיב או להשמיט את משענת הרגליים אם למשתמש היעד נוח להניח את רגליו על הקרקע. החלק את המושב (4) פנימה בין רגלי הכסא (איור ד). קבע את המושב בגובה הרצוי וחבר אותו לרגליים עם שני ברגים 9A. לאחר מכן הכנס את משענת הגב של הכיסא לתוך החריצים בחלק העליון של הרגליים (איור ה-1). הברג את משענת הגב לרגליים עם ארבעה ברגים 9C (איור ה-2).

כוונן גובה ועומק המושב

כמושב לילדים, המושב ניתן להרכבה באחד מארבעת מצבי הגובה המסומנים על הרגליים. כוונן את המושב למצב הרצוי וחבר אותו לרגליים באמצעות שני ברגים 9A. בנוסף, כמושב לילדים, המושב ניתן לכוונן ל-3 מצבי עומק (איור י). הסר את הברגים המחברים את צלחת המושב העליונה למסגרת שלה (איורים כ-1, כ-2, כ-3). כוונן את עומק המושב בהתאם לצרכים שלך וחבר מחדש את שני החלקים על ידי הידוק עם שלושה ברגים. מצב 1 - האחורי ביותר. מצב 3 - הקדמי ביותר. שים לב! בשימוש ככיסא גבוה, חובה למקם את צלחת המושב העליונה במצב 1 - המצב האחורי ביותר. זכור שניתן לאחסן את מפתח האלן (10) במחזיק מתחת למושב.

כוונן רצועות

יש לכוונן את הרצועות של הכיסא הגבוה על ידי החלקת אבזמי הפלסטיק לאורך הרצועות. יש להתאים תמיד את הרצועות כך שהן יחזיקו את הילד בצורה מאובטחת.