


infanti®

Anice

כיסא אוכל לילדים



חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי



דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 14988.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון: 04-6620866. דגם: Q6

אזהרה!

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון (לדוגמה, חגורת בטיחות).
- סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.
- אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.
- יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.
- יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.
- אין להשתמש במוצר עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.
- אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.
- במידה ומשתמשים בכל רתמה נוספת מלבד זו המסופקת ע"י היצרן, היא צריכה להתאים לתקן EN 13210.
- יש להרחיק ילדים כאשר מקפלים ופותחים את המוצר כדי למנוע פציעה.
- הכיסא הגבוה מיועד לילדים המסוגלים לשבת ללא עזרה ועד לגיל 3 שנים או למשקל מירבי של 15 ק"ג.
- יש למקם את הכיסא רחוק מחפצים קשיחים ו/או בעלי פינות חדות, כדי למנוע פציעות העלולות להיגרם כתוצאה מנפילה או מגישה לפריטים מסוכנים.
- יש להשתמש בכיסא על גבי רצפה שטוחה, מיושרת ואופקית. אין להניח את הכיסא על גבי חפצים אחרים כגון שולחן.
- על מנת להקטין את הסיכון לפציעה, יש למקם את הכיסא רחוק מרהיטים, קירות, משטחים ונוזלים חמים, חוטי וילונות וחוטי חשמל. יש למקם את הכיסא רחוק מרהיטים כשהכיסא אינו בשימוש מול השולחן וללא מגש.
- הימנעו מפציעה חמורה או מוות כתוצאה מנפילה או החלקה החוצה של הילד. תמיד השתמשו ברתמת הבטיחות.
- הילד צריך להיות מאובטח בכיסא באמצעות רתמת הבטיחות בכל עת. המגש אינו מתוכנן להחזיק את הילד בכיסא. מומלץ להשתמש בכיסא גבוה במצב זקוף רק כאשר הילד מסוגל להתרומם למצב ישיבה ללא עזרה.
- אין לאפשר לילד לטפס, לשחק או להיתלות על הכיסא.
- **אזהרה:** מצב הכוונון הקדמי ביותר של המגש אינו מיועד לשימוש כאשר הילד יושב בכיסא. ניתן לזהות מצב כוונון זה כאשר רואים את הנקודות האדומות על מחברי המגש. מצב כוונון זה קיים לצורך קיפול המגש בלבד (כאשר הילד אינו יושב בכיסא), ולא לשימוש עם הילד. ראו בהמשך הוראות מפורטות לשימוש נכון במגש.

חלקי הכיסא




- 8. מגש
- 9. כפתור קיפול המגש כלפי מעלה
- 10. מגן החלקה
- 11. כפתור כוונן משענת רגל
- 12. משענת רגל
- 13. רגל הכיסא

- 1. כפתור כוונן משענת גב
- 2. חריצים למעגני רצועות הכתפיים
- 3. ווי עיגון לכיסוי הבד
- 4. כפתור כוונן גובה מושב
- 5. ווי החזקה למגש
- 6. גלגל
- 7. רתמת בטיחות


אזהרה! הרחק את הילד בעת הרכבת הכיסא.

פתיחה וקיפול הכיסא




1. הוצא את המוצר וכל הרכיבים מהקרטון. אגא השמד את אריזות הפלסטיק או הרחק אותן מהישג ידם של ילדים.
2. לחץ על כפתורי כוונון גובה המושב בשני הצדדים והרם את המושב עד למצב העליון.
3. פתח את רגלי הכיסא עד שיינעלו במצב שימוש. היזהר מפגיעה של החלקים הנעים באצבעותיך או באיברי גוף אחרים במהלך הפתיחה. וודא שהרגליים ננעלות כראוי, יישמע 'קליק' כאשר הרגליים יינעלו במקומם.
4. לקיפול הכיסא, לחץ על כפתורי השחרור בשני צידי הכיסא (העיגול הגדול בכל צד של הכיסא) והצמד את רגלי הכיסא אחת לשנייה. ניתן להעמיד את הכיסא על רגליו גם במצב מקופל.

שימוש במגש




1. משוך את ידית שחרור המגש, הממוקמת בצד הקדמי של תחתית המגש, יישר את מחברי המגש כך שיוכל להיכנס בשני הצדדים לתושבות שבמשעני היד, הכנס את המגש לתושבות עד שיינעל במקומו. משוך את המגש לאחור על מנת לוודא שהוא מאובטח במקומו כראוי.
2. לכוונן אופקי של המגש, לחץ על ידית השחרור והזז אותו עד שיינעל במיקום הרצוי. ישנם שני מצבי שימוש למגש, קדמי יותר ואחורי יותר.
3. **אזהרה!** המצב הקדמי ביותר של המגש אינו מיועד לשימוש כאשר הילד יושב בכיסא. ניתן לזהות מצב זה כאשר רואים את הנקודות האדומות על מחברי המגש. מצב זה קיים לצורך קיפול המגש בלבד (כאשר הילד אינו יושב בכיסא), ולא לשימוש עם הילד.
4. להסרת המגש, משוך את ידית השחרור ושלוף את המגש החוצה. כאשר הילד לא יושב בכיסא, ניתן לקפל את המגש כלפי מעלה. כוונן את המגש למצב האופקי הקדמי ביותר (כאשר רואים את הנקודות האדומות על מחברי המגש), וממצב זה, סובב את המגש כלפי מעלה עד שיינעל במצב מקופל. להחזרת המגש למצב אופקי, לחץ על כפתור קיפול המגש (חלק מס' 9 ברשימת החלקים) וסובב את המגש כלפי מטה עד שיינעל במצב האופקי.
5. כאשר המגש אינו בשימוש ניתן לתלות אותו על ווי ההחזקה ברגל האחורית של הכיסא.

כוונון גובה מושב ומשענת רגל



ישנם 7 מצבי גובה למושב. לחץ על כפתורי כווןון הגובה בשני צידי המושב והרם או הורד את המושב עד שיינעל במצב הגובה הרצוי.




ישנם 3 מצבי שימוש למשענת הרגל- אופקי, נטוי ומאונך.

להרמת משענת הרגל סובב את אותה כלפי מעלה למצב הרצוי.


להורדת משענת הרגל, לחץ על כפתורי השחרור בשני צידי המשענת וסובב אותה כלפי מטה למצב הרצוי.

רתמת הבטיחות



1. לסגירת הרתמה, חבר את אבזמי רצועות הכתפיים לאבזמי רצועות המותניים, ולאחר מכן חבר את כל האבזמים אל אבזם המפשעה המרכזי. ישמע 'קליק' כשהאבזמים יינעלו במקומם. משוך את רצועות הרתמה על מנת לוודא שהאבזם נעול כראוי. יש להתאים את אורך הרצועות לגודל הילד באמצעות אבזמי הכוונן שעל גבי כל רצועה.
2. לפתיחת הרתמה, לחץ על כפתור השחרור באבזם המפשעה המרכזי.
3. ישנם 2 מצבי גובה לרצועות הכתפיים. לשינוי גובה רצועות הכתפיים, יישר את מעגן הרצועה אל מול החרץ ושלוף אותו לקדמת המושב. השחל מחדש את המעגן לחרץ בגובה הרצוי והעבר אותו במלואו דרך משענת הגב. משוך את הרצועה על מנת לוודא שהיא מאובטחת במקומה כראוי. רצועות הכתפיים צריכות להיות תמיד באותו גובה.

כוונון משענת הגב



ישנם 5 מצבי שימוש למשענת הגב. לחץ את כפתור כווןון משענת הגב וסובב את המשענת עד שתינעל במצב הרצוי.

הערה: מצבי השכיבה אינם מתאימים לשינה ממושכת. מוצר זה אינו מהווה תחליף לשימוש במיטה או עריסה לצורך שינה.