

# **BUBBLE-20**

BUBBLE MACHINE  
MÁQUINA DE BURBUJAS  
MACHINE À BULLES  
MÁQUINA DE BOLHAS




INSTRUCTION MANUAL/MANUAL DE USUARIO/  
MODE D'EMPLOI/MANUAL DE INSTRUÇÕES

***FONESTAR***

## DESCRIPTION

- 20 W power bubble machine.
- It has a 0.6 litre tank for bubble liquid.
- Its fan provides a constant, high bubble flow.
- It has 2 operating modes:
  - Automatic mode: Produces bubbles constantly without stopping.
  - Manual mode: Enable/disable bubble production by RF remote control.
- Perfect for party animation or small venue events.


## CONTROLS AND CONNECTIONS



- 1.- Power cable.
- 2.- **FUSE**: fuse.
- 3.- **AUTO MODE**: automatic mode turn on/off switch. If the automatic mode is turned off the machine will operate in manual mode using the remote control.
- 4.- Fan.
- 5.- Bubble liquid tank.


## OPERATION

- With the machine disconnected from the power supply, fill up the tank with the bubble fluid (0.6 litres maximum).




**NOTE:** a mark on the inside indicates the maximum fill height.

- Select the operating mode with the switch on the rear panel.
  - AUTO: The machine will produce a continuous flow of bubbles.



- MANUAL: The machine will produce bubbles when the button  on the remote control is pressed and will stop when the button  is pressed.



- Empty and clean the tank after use.

## CAUTION

- This machine should only be operated by an adult.
- Do not install the machine with a tilt greater than 10 degrees.
- Do not use this machine in places with a temperature higher than 35°C.
- Position the machine with sufficient space around it, always making sure that the fan and ventilation slots are not blocked by any obstacles.
- Never connect the machine to the power supply without bubble liquid in the tank.
- Make sure that the tank contains enough bubble fluid during use.
- Use only bubble fluid authorised for this use.
- Check the condition of the bubble fluid before pouring it into the tank.
- Disconnect the machine from the power supply when: pouring bubble liquid into the tank, replacing the fuse or cleaning the tank or the machine itself.
- Clean the machine tank with distilled water after each use.
- If you are not going to use the machine, disconnect it from the power supply.


## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>BUBBLE-20</b>	
<b>FEATURES</b>	Bubble machine. 20 W power. Constant high flow of bubbles by means of a fan. Automatic and manual operating modes by RF remote control.
<b>DEPOSIT CAPACITY</b>	0'6 litres
<b>REACH</b>	2 m
<b>POWER SUPPLY</b>	230 V AC, 20 W
<b>DIMENSIONS</b>	235 x 210 x 220 mm depth
<b>ACCESSORIES</b>	Adjustable fixing mount RF remote control
<b>OPTIONAL</b>	<b>BUBBLE-FX:</b> bubble machine liquid

## DESCRIPCIÓN

- Máquina de burbujas con 20 W de potencia.
- Dispone de un depósito de 0'6 litros de capacidad para líquido de burbujas.
- Proporciona un flujo de burbujas constante y elevado mediante ventilador.
- Tiene 2 modos de funcionamiento:
  - Modo automático: produce burbujas constantemente sin detenerse.
  - Modo manual: activación/desactivación de la producción de burbujas mediante mando a distancia RF.
- Perfecta para animación de fiestas o eventos en locales pequeños.


## CONTROLES Y CONEXIONES



- 1.- Cable de alimentación.
- 2.- **FUSE**: fusible.
- 3.- **AUTO MODE**: interruptor de encendido/apagado del modo automático. Si el modo automático está apagado la máquina funcionará en modo manual mediante el mando a distancia.
- 4.- Ventilador.
- 5.- Depósito para líquido de burbujas.


## FUNCIONAMIENTO

- Con la máquina desconectada de la corriente, rellene el depósito con el líquido de burbujas (0.6 litros máximo).




**NOTA:** una marca en el interior indica la altura máxima de relleno.

- Seleccione el modo de funcionamiento con el interruptor del panel trasero.
  - AUTO: la máquina producirá un flujo continuo de burbujas.



- MANUAL: la máquina producirá burbujas cuando se accione el botón  del mando a distancia y se detendrá cuando pulse el botón .



- Vacíe y limpie el depósito después de su uso.

## PRECAUCIÓN

- Esta máquina sólo debe ser utilizada por un adulto.
- No instale la máquina con una inclinación superior a 10 grados.
- No utilice esta máquina en lugares con una temperatura superior a 35°C.
- Coloque la máquina con espacio suficiente a su alrededor asegurándose siempre que el ventilador y las ranuras de ventilación no queden bloqueadas por ningún obstáculo.
- Nunca conecte la máquina a la alimentación sin líquido de burbujas en el depósito.
- Asegúrese de que el depósito dispone de suficiente líquido de burbujas durante su uso.
- Utilice únicamente líquido de burbujas autorizado para este uso.
- Revise el estado del líquido de burbujas antes de verterlo en el depósito.
- Desconecte la máquina de la red eléctrica cuando vaya a verter líquido de burbujas en el depósito, sustituir el fusible o realizar la limpieza del depósito o de la propia máquina.
- Limpie el depósito de máquina con agua destilada después de cada uso.
- Si no va a utilizar la máquina desconéctela de la alimentación.


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	<b>BUBBLE-20</b>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Máquina de burbujas. 20 W de potencia. Flujo de burbujas constante y elevado mediante ventilador. Modo de funcionamiento automático o manual, mediante mando a distancia RF.
<b>CAPACIDAD DEL DEPÓSITO</b>	0'6 litros
<b>ALCANCE</b>	2 m
<b>ALIMENTACIÓN</b>	230 V CA, 20 W
<b>MEDIDAS</b>	235 x 210 x 200 mm fondo
<b>ACCESORIOS</b>	Soporte de fijación orientable Mando a distancia RF
<b>OPCIONAL</b>	<b>BUBBLE-FX:</b> líquido para máquina de burbujas

## DESCRIPTION

- Machine à bulles avec 20 W de puissance.
- Dispose d'un réservoir de 0'6 litres de capacité pour liquide à bulles.
- Il assure un flux de bulles constant et élevé grâce à un ventilateur.
- Il dispose de 2 modes de fonctionnement :
  - Mode automatique : produit des bulles en permanence sans s'arrêter.
  - Mode manuel : activation/désactivation de la production de bulles par télécommande RF.
- Parfait pour l'animation de fêtes ou d'événements dans de petites salles.


## CONTRÔLES ET CONNEXIONS



- 1.- Câble d'alimentation.
- 2.- **FUSE** : fusible.
- 3.- **AUTO MODE** : interrupteur de marche/arrêt du mode automatique. Si le mode automatique est désactivé, la machine fonctionnera en mode manuel à l'aide de la télécommande.
- 4.- Ventilateur.
- 5.- Réservoir para liquide à bulles.


## FUNCTIONNEMENT

- La machine étant débranchée du réseau, remplissez le réservoir de liquide à bulles (0,6 litre maximum).




**N.B.** : une marque à l'intérieur indique la hauteur maximale de remplissage.

- Sélectionnez le mode de fonctionnement à l'aide du commutateur situé sur le panneau arrière.
  - AUTO : la machine produira un flux continu de bulles.



- MANUEL : la machine produira des bulles lorsque le bouton  de la télécommande sera actionné et s'arrêtera lorsque le bouton  sera pressé.



- Videz et nettoyez le réservoir après utilisation.

## PRECAUTION

- Cette machine ne peut être utilisée que par un adulte.
- N'installez pas la machine avec une inclinaison de plus de 10 degrés.
- N'utilisez pas cette machine dans des endroits où la température dépasse 35°C.
- Placez la machine avec suffisamment d'espace autour d'elle, en veillant à ce que le ventilateur et les fentes de ventilation ne soient pas bloqués par un quelconque obstacle.
- Ne jamais connectez la machine à l'alimentation électrique sans liquide à bulles dans le réservoir.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment de liquide à bulles dans le réservoir pendant l'utilisation.
- N'utilisez que du liquide à bulles approuvé pour cet usage.
- Vérifiez l'état du liquide à bulles avant de le verser dans le réservoir.
- Débranchez la machine du secteur lorsque vous versez du liquide à bulles dans le réservoir, remplacez le fusible ou nettoyez le réservoir ou la machine elle-même.
- Nettoyez le réservoir de la machine avec de l'eau distillée après chaque utilisation.
- Si vous ne comptez pas utiliser la machine, débranchez-la du réseau électrique.


## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	<b>BUBBLE-20</b>
<b>CCARACTÉRISTIQUES</b>	Machine à bulles. 20 W de puissance. Flux constant et élevé de bulles par le ventilateur. Fonctionnement permanent ou manuel via une télécommande RF.
<b>CAPACITÉ DU RÉSERVOIR</b>	0'6 litres
<b>PORTÉE</b>	2 m
<b>ALIMENTATION</b>	230 V CA, 20 W
<b>DIMENSIONS</b>	235 x 210 x 200 mm profondeur
<b>ACCESSOIRES</b>	Support de fixation orientable Télécommande RF
<b>OPTIONNEL</b>	<b>BUBBLE-FX</b> : liquide pour machines à bulles

## DESCRIÇÃO

- Máquina de bolhas com 20 W de potência.
- Dispõe de 0,6 litros de capacidade para líquido de bolhas.
- Proporciona um fluxo de bolhas constante e elevado através de ventilador.
- Tem 2 modos de funcionamento:
  - Modo automático: produz bolhas constantemente sem parar.
  - Modo manual: ativa/desativa a produção de bolhas com comando à distância RF.
- Perfeita para animação de festas ou eventos em locais pequenos.


## CONTROLOS E LIGAÇÕES



- 1.- Cabo de alimentação.
- 2.- **FUSE**: fusível.
- 3.- **AUTO MODE**: interruptor para ativar/desativar o modo automático. Se o modo automático estiver desativado, a máquina irá funcionar em modo manual com o comando à distância.
- 4.- Ventilador.
- 5.- Depósito para líquido de bolhas.


## FUNCIONAMENTO

- Com a máquina desligada da corrente, encha o depósito com o líquido de bolhas (0,6 litros máximo).




**NOTA:** uma marca no interior indica a altura máxima de líquido.

- Selecione o modo de funcionamento com o interruptor do painel posterior.
  - AUTO: a máquina irá produzir um fluxo contínuo de bolhas.



- MANUAL: a máquina irá produzir bolhas quando ativar o botão do comando à distância e para de produzir quando pressiona o botão .



- Esvazie e limpe o depósito após usar.

## CUIDADO

- Esta máquina só deve ser usada por um adulto.
- Não instale a máquina com uma inclinação superior a 10 graus.
- Não utilize esta máquina em locais a uma temperatura superior a 35 °C.
- Coloque a máquina com espaço suficiente à sua volta certificando-se sempre de que o ventilador e as ranhuras de ventilação não ficam bloqueadas por nenhum obstáculo.
- Nunca ligue a máquina à alimentação sem líquido de bolhas no depósito.
- Certifique-se de que o depósito dispõe de líquido de bolhas suficiente durante a utilização.
- Utilize apenas líquido de bolhas autorizado para esta aplicação.
- Reveja o estado do líquido de bolhas antes de verter no depósito.
- Desligue a máquina da rede elétrica quando for verter líquido de bolhas no depósito, substituir o fusível, ou efetuar a limpeza do depósito ou da própria máquina.
- Limpe o depósito de máquina com água destilada após cada utilização.
- Se não planear utilizar a máquina, desligue da alimentação.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	<b>BUBBLE-20</b>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Máquina de bolhas. 20 W de potência. Fluxo de bolhas constante e elevado através de um ventilador. Modo de funcionamento automático ou manual, com comando à distância RF.
<b>CAPACIDADE DO DEPÓSITO</b>	0,6 litros
<b>ALCANCE</b>	2 m
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	230 V CA, 20 W
<b>MEDIDAS</b>	235 x 210 x 200 mm de profundidade
<b>ACESSÓRIOS</b>	Suporte de fixação orientável Comando à distância RF
<b>OPCIONAL</b>	<b>BUBBLE-FX:</b> líquido para máquina de bolhas





[www.fonestar.com](http://www.fonestar.com)