

Oster®



MODELO
MODEL

OD20

MANUAL DE INSTRUCCIONES
DESHUMIDIFICADOR DE 20L

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE APARATO

INSTRUCTION MANUAL
20L DEHUMIDIFIER

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
2. Para evitar incendios o descargas eléctricas, enchufe el aparato directamente a una toma de corriente e inserte completamente el enchufe.
3. Mantenga el cable alejado de áreas muy traficadas. Para evitar riesgos de incendio, NUNCA coloque el cable debajo de alfombras o cerca de radiadores, estufas o calentadores.
4. NO coloque el deshumidificador cerca de fuentes de calor como estufas, radiadores y calentadores. Ubique su deshumidificador en una pared interior cerca de una toma de corriente. El deshumidificador debe estar al menos a 10 cm (o 4 pulgadas) de la pared para obtener mejores resultados.
5. NUNCA lo deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
6. NO opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento del electrodoméstico, o si se ha caído o dañado de alguna manera. Devuelva el aparato al fabricante para su evaluación, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
7. Use el aparato únicamente para el uso doméstico previsto como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
8. NO lo use al aire libre.
9. Coloque siempre el deshumidificador sobre una superficie firme, plana y nivelada. Se recomienda una esterilla o almohadilla impermeable debajo del deshumidificador. NUNCA lo coloque sobre una superficie que pueda dañarse por la exposición al agua y la humedad (es decir, piso terminado).
10. El deshumidificador debe desconectarse cuando no esté en uso.
11. NUNCA incline, mueva o intente vaciar la unidad mientras está en funcionamiento. Apague y desenchufe antes de retirar el tanque de agua y mover la unidad. NO intente retirar el tanque de agua dentro de los 15 min posteriores a apagar y desconectar el deshumidificador. Puede resultar en lesiones graves.
12. Este deshumidificador requiere un mantenimiento regular para funcionar adecuadamente. Consulte los procedimientos de limpieza y mantenimiento.
13. NUNCA use detergentes, gasolina, limpiacristales, abrillantadores de muebles, disolventes de pintura u otros solventes domésticos para limpiar ninguna parte del deshumidificador.
14. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica en esta unidad. El interior de la unidad no contiene piezas reparables por el usuario. Todos los servicios deben ser realizados únicamente por personal calificado.
15. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada de manera similar.
16. Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se reducen o carecen de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas sean supervisadas o capacitadas para operar el electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad. Es necesaria una estricta supervisión si usa el aparato cerca de niños o personas con discapacidades. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

17. **PRECAUCIÓN:** Para evitar un peligro debido al reinicio accidental del corte térmico, este aparato no debe ser alimentado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente por la utilidad.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CÓMO FUNCIONA EL DESHUMIDIFICADOR

Su deshumidificador Oster® se utiliza para eliminar el exceso de humedad del aire. La reducción resultante de la humedad relativa protege los edificios y su contenido de los efectos adversos del exceso de humedad.

El R134a, ecológico, se utiliza como refrigerante. R134a no tiene una influencia dañina sobre la capa de ozono (ODP), un efecto invernadero insignificante (GWP) y está disponible en todo el mundo. Debido a sus propiedades energéticas eficientes, R134a es muy adecuado como refrigerante para esta aplicación. Deben tenerse en cuenta precauciones especiales debido a la alta inflamabilidad del refrigerante.


Para un rendimiento óptimo, no se recomienda utilizar este aparato en entornos donde la temperatura exceda los 37°C o sea inferior a 5°C.

La unidad solo debe usarse en interiores en áreas como una sala de estar o un dormitorio. Nunca lo use al aire libre. Asegúrese de que las puertas y ventanas estén cerradas antes de usar el aparato.

ANTES DE UTILIZAR EL DESHUMIDIFICADOR

1. Elija un lugar para el deshumidificador, sobre una superficie plana y nivelada, a aproximadamente 10 cm (4 pulgadas) de la pared.
2. Coloque la unidad en el piso, en una superficie estable y plana. Si la superficie del piso no está uniforme existe el riesgo de que la unidad quede inestable o se vuelque. También podría causar vibración y ruido excesivos.
3. Conecte el cable de alimentación a un tomacorriente compatible con el voltaje de la unidad.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO



1. Panel de control
2. Salida de aire
3. Display digital de color
4. Ruedas
5. Carcasa frontal

6. Manilla
7. Filtro de aire
8. Tanque de agua
9. Drenaje Continuo

DISPLAY DIGITAL




Azul

Verde

Rojo

PANEL DE CONTROL





1. Botón de encendido y apagado
2. Botón de auto deshumidificación
3. Botón de temporizador
4. Botones de control de la humedad
5. Pantalla de la humedad
6. Botón de enllavar (protección para niños)
7. Botón de modo (continuo y nocturno)
8. Selección de velocidad

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Encendido y apagado de la unidad

1. Conecte la unidad a un tomacorriente adecuado.
2. En el estado de standy, presione el botón de encendido para encender, el indicador de funcionamiento se ilumina y la velocidad predeterminada del ventilador es alta, el LED muestra la humedad ambiental.
3. Para apagar la unidad: En el estado de encendido, presione el botón de encendido para apagar, la luz indicadora de funcionamiento se apaga y el compresor se detiene inmediatamente, y luego el ventilador se apaga después de 30 segundos.

Protección y auto apagado del depósito cuando está lleno de agua

Una vez que la unidad elimine this word please esté encendida, presione el botón de Automático . Cuando el depósito de agua está lleno, se encenderá la luz de depósito de agua lleno  y la unidad se apagará automáticamente. Esto indica que es hora de vaciar el depósito de agua antes de usar la unidad nuevamente. Una vez que el depósito de agua vacío esté de vuelta en la unidad, pasarán 3 min antes de que el compresor deshumidificante funcione otra vez. Esta es una característica de protección. Si desea reiniciar la unidad sin tener que esperar, desconéctela del tomacorriente y conéctela nuevamente.

Protección contra goteos de agua

Cuando el depósito de agua se retira para vaciarlo, este dispositivo guarda el agua condensada que continúa goteando. Una vez que el depósito de agua esté de vuelta en la unidad, liberará esa agua hacia el depósito.


Modo de deshumidificación automática

Cuando la humedad ambiental configurada es $\geq + 3\%$, el ventilador comienza a funcionar y el compresor comienza a funcionar después de 3 segundos. Cuando la humedad ambiental \leq la humedad establecida -3% , el compresor deja de funcionar y el ventilador deja de funcionar después de 30 segundos. Tanto la velocidad del ventilador como la humedad se pueden ajustar en el modo automático.

Modo Nocturno

Toque el botón de modo nocturno , el botón se ilumina y la función de reposo se activará. Mantenga presionado el botón de reposo durante 3 segundos para reiniciar el filtro.

Temporizador

Presione el botón del temporizador  para configurar la función de temporización de 0-12 horas. El intervalo es de 1 hora. Cada vez que presiona este botón, el valor aumenta 1 hora y luego el valor de tiempo correspondiente se muestra en la pantalla. El valor de ajuste es "00" para cancelar la función del temporizador. El indicador resulta. Una vez configurado y completado el temporizador, el LED del temporizador se enciende durante el período de tiempo. Una vez finalizado el tiempo, el LED del temporizador se apaga automáticamente. En el estado de funcionamiento, establezca la hora para apagar la máquina; en el estado de espera, establezca la hora para encender la máquina.

Velocidad

Sólo en modo automático, toque este botón para cambiar entre la velocidad del ventilador alta y baja, y la luz indicadora está encendida


Drenaje

Hay dos formas de eliminar el agua recolectada producida por la unidad.


- A. Vaciado manual: Vacíe el tanque de agua manualmente.
- B. Drenaje continuo: usa la gravedad para drenar el agua condensada conectando una manguera de drenaje.

Vaciar el tanque de agua

El tanque de agua integrado en la unidad se llenará y apagará la unidad una vez que esté llena. Funcionará nuevamente una vez que vacíe el tanque de agua y lo instale correctamente.

- 1) Cuando el tanque esté lleno, la unidad emitirá un zumbido y se encenderá la luz de Agua Llena .
- 2) Presione el botón de ENCENDIDO para apagar la unidad.
- 3) Tire del tanque de agua y simplemente deslícelo hacia afuera del cuerpo del deshumidificador.
- 4) Vacíe el agua en un área con desagüe o en el exterior.
- 5) Limpiar tanto el interior como el exterior del depósito.
- 6) Vuelva a colocar el tanque vacío en la unidad.
- 7) Presione el botón de ENCENDIDO para reanudar el funcionamiento.
- 8) Si la luz de Water Full no se apaga, verifique que el flotador esté correctamente colocado.


1. Sacar el tanque de agua



2. Vaciar el tanque



3. Reemplazar el tanque vacío en la unidad




Drenaje Continuo

1. Saque el tubo de PVC, enderece el tubo de drenaje
2. Inserte un extremo del tubo de desagüe en la salida de desagüe en la parte superior del tanque y conecte el otro extremo al baño, desagüe del piso, al aire libre o contenedor tipo balde, área de drenaje definida

ADVERTENCIA:

1. No bloquee el drenaje o la tubería de drenaje, si se bloquea el fenómeno, el agua condensada fluirá hacia el tanque
2. No doble el tubo de drenaje. La altura de la tubería de drenaje debe ser menor que la salida.
3. La tubería de drenaje debe estar firmemente conectada a la salida.




Limpeza del filtro de aire


El polvo se acumula en el filtro y restringe el flujo de aire. El flujo de aire restringido reduce la eficiencia del sistema y si se bloquea, puede dañar la unidad.

El filtro de aire requiere una limpieza regular. El filtro de aire es extraíble para facilitar la limpieza. No opere la unidad sin un filtro de aire, o el evaporador puede estar contaminado.


1. Apague la unidad y retire el filtro de aire.



2. Enjuague con agua corriente o con la aspiradora para limpiar el polvo. No utilice ningún tipo jabón.



3. Reemplace el filtro en la unidad.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	INSPECCIÓN	SOLUCIÓN	
La unidad no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que la conexión eléctrica sea segura. 	<ul style="list-style-type: none"> Inserte el cable de alimentación de forma segura en la toma de pared. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el depósito de agua está lleno 	<ul style="list-style-type: none"> Si es así, saque el agua condensada y vuelva a colocar el tanque correctamente en la unidad. Encienda y vuelva a operar. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Verifique la temperatura ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> El rango de temperatura de funcionamiento es de 5-35 ° C. 	
La unidad funciona normalmente pero no se ha formado condensación de agua.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el filtro de aire está sucio. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpiar el filtro de aire según sea necesario. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el conducto de aire está bloqueado. 	<ul style="list-style-type: none"> Despejar el obstáculo. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la temperatura ambiente es inferior a 20 ° C. 	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal. Baja humedad en ambiente de baja temperatura. 	
	<ul style="list-style-type: none"> El nivel de humedad establecido es más alto que el valor de humedad actual. 	<ul style="list-style-type: none"> Establezca el nivel de humedad por debajo valor de humedad actual. 	
Fuga de agua	<ul style="list-style-type: none"> Desborde de agua mientras mueve la unidad. 	<ul style="list-style-type: none"> Vacíe el depósito de agua antes de transportar la unidad. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la manguera de desagüe está doblada o doblada. 	<ul style="list-style-type: none"> Enderece la manguera para evitar que exista una trampa. 	
Ruido excesivo	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la unidad está colocada de forma segura. 	<ul style="list-style-type: none"> Coloque la unidad en un suelo horizontal, firme y plano 	
	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si hay piezas sueltas o vibrantes 	<ul style="list-style-type: none"> Asegure y apriete las piezas. 	
	<ul style="list-style-type: none"> El ruido suena como agua fluyendo. 	<ul style="list-style-type: none"> El ruido proviene del refrigerante que fluye. Esto es normal. 	
Códigos de error	E2	<ul style="list-style-type: none"> Sensor de humedad húmedo o averiado. 	<ul style="list-style-type: none"> Limpe o reemplace el sensor de humedad.
	CL	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra cuando la temperatura ambiente es inferior a 5 °C (41 ° F): 	<ul style="list-style-type: none"> Normal. El compresor se detiene y el ventilador sigue funcionando.
	CH	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra cuando la temperatura ambiente es superior a 38 °C (100 ° F): 	<ul style="list-style-type: none"> Normal. El compresor se detiene y el ventilador sigue funcionando.
	LO	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra cuando la humedad relativa de la habitación es inferior al 20% RH: 	<ul style="list-style-type: none"> Normal. El compresor se detiene y el ventilador sigue funcionando
	HI	<ul style="list-style-type: none"> Se muestra cuando la humedad relativa de la habitación es superior al 90% RH: 	<ul style="list-style-type: none"> Normal. El compresor y el ventilador siguen funcionando.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Apague la unidad y desenchúfela.
2. Saque cuidadosamente el tanque de agua para vaciarlo. Enjuague el tanque con agua tibia.
3. Utilice un paño suave y limpio para secar la unidad. No utilice gasolina, diluyente de pintura ni ningún otro producto de limpieza para limpiar la unidad.

Nota: no exponga la unidad a la luz solar directa.

Instrucciones para el almacenamiento

Si no utilizará el deshumidificador durante un período de tiempo prolongado, siga estas instrucciones para guardarlo:

1. Apague el deshumidificador y desenchúfelo.
2. Limpie y seque el deshumidificador cuidadosamente de acuerdo con las instrucciones de limpieza anteriormente indicadas.
3. Cerciórese de que todas las partes estén secas antes de guardarlo. No guarde el artefacto con agua en el tanque.
4. Guarde el artefacto de forma vertical en un lugar fresco y seco.

NOTA

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read all instructions before using the appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into an electrical outlet and fully insert the plug.
3. Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, or near radiators, stoves, or heaters.
4. DO NOT place dehumidifier near heat sources such as stoves, radiators, and heaters. Do locate your dehumidifier on an inside wall near an electrical outlet. The dehumidifier should be at least 10cm/4" away from the wall for best results.
5. NEVER drop or insert any object into any openings.
6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner. Return appliance to manufacturer for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
7. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons.
8. DO NOT use outdoors.
9. Always place dehumidifier on a firm, flat, level surface. A waterproof mat or pad is recommended for under the dehumidifier. NEVER place it on a surface that may become damaged by exposure to water and moisture (i.e. finished floor).
10. Dehumidifier should be unplugged when not in use.
11. NEVER tilt, move, or attempt to empty unit while it is operating. Shut off and unplug before removing the water tank and moving the unit. DO NOT attempt to remove the water tank within 15 minutes after the dehumidifier is turned off and unplugged. Serious injury may result.
12. This dehumidifier requires regular maintenance to operate appropriately. Refer to cleaning and maintenance procedures.
13. NEVER use detergents, petrol, glass cleaner, furniture polish, paint thinner, or other household solvents to clean any part of the dehumidifier.
14. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
15. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person.

16. This appliance is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental capabilities are reduced or lack of experience or knowledge, unless such persons are supervised or trained to operate the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary if you use the appliance near children or people with disabilities. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
17. **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

SAVE THESE INSTRUCTIONS HOUSEHOLD USE ONLY

HOW THE DEHUMIDIFIER WORKS

Your Oster® dehumidifier is used to remove excess moisture from the air. The resulting reduction in relative humidity protects buildings and their contents from the adverse effects of excess humidity.

The environmentally friendly R134a is used as a refrigerant. R134a does not have a harmful influence on the ozone layer (ODP), a negligible greenhouse effect (GWP) and is available worldwide. Due to its energy efficient properties, R134a is very suitable as a refrigerant for this application. Special precautions must be observed due to the high flammability of the refrigerant.


For optimum performance, it is not recommended to use this appliance in environments where the temperature exceeds 37°C or is lower than 5°C.

The unit should only be used indoors in such areas as a living room or bedroom. Never use it outdoors. Make sure doors and windows are closed before using the appliance.

BEFORE USING THE DEHUMIDIFIER

1. Select a location for your dehumidifier, on a flat/level surface, about 10 cm away from the wall.
2. Place unit on a stable and flat floor surface. If the floor surface is not even, there is a risk the unit might be unstable or topple over. Also, it may result in excessive vibration and noise.
3. Plug the power cord into a corresponding current outlet.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE



1. Control panel
2. Air Outlet
3. Color Digital Display
4. Castors
5. Front Shell

6. Handle
7. Air Filter
8. Water Tank
9. Continuous Drainage

DIGITAL DISPLAY




Blue

Green

Red

CONTROL PANEL





1. Power button
2. Auto Button
3. Timer Button
4. Humidity Controls
5. Humidity Display
6. Lock Button (child safety)
7. Mode button (Sleep/Continuous)
8. Speed Settings

OPERATING

Turning the unit on and off

1. Plug the unit into a suitable electrical outlet.
2. In the standby state, press the power button to turn on, the operation indicator lights up and the default fan speed is high, the LED shows ambient humidity.
3. To shut down: In the power-on state, press the power button to turn off, the running indicator light goes off and the compressor stops immediately, and then the fan will shut down after 30 seconds.

Protection and auto shutdown of the tank when it is full of water

Once the unit is on, press the Automatic button . When the water tank is full, the water tank full light  will come on and the unit will turn off automatically. This indicates that it is time to empty the water tank before using the unit again. Once the empty water tank is back in the unit, it will take 3 minutes before the dehumidifying compressor runs again. This is a protection feature. If you want to restart the unit without waiting, unplug it from the outlet and plug it in again.

Protection against dripping water

When the water tank is removed to empty it, this device stores the condensed water that continues to drip. Once the water tank is back in the unit, it will release that water into the tank.


Auto mode

When the environmental humidity set is $\geq +3\%$, the fan starts working and compressor starts working after 3 seconds. When environmental humidity \leq set humidity -3% , the compressor stops working and fan stops working after 30 seconds. Both fan speed and humidity can be adjusted under auto mode.

Sleep Mode

Touch the sleep button , the button lights up and the sleep function will be activated. Press and hold the sleep button for 3 seconds to reset the filter.

Timer

Press the timer  button to set the 0-12 hour timing function. The interval is 1 hour. Each time you press this button, the value increased 1 hours and then the corresponding timing value is displayed on the screen. The setting value is "00" to cancel the timer function. The indicator turns out. After the timer is set and completed, the timer LED is on during the timing period. After the timing is over, the timer LED turns off automatically. In the running state, set the time to turn off the machine; in the standby state, set the time to turn on the machine.

Speed

Only in automatic mode, touch this button to switch between high and low fan speed, and the indicator light is on

Drainage


There are two ways of removal collected water produced by the unit.

A. Manual draining: Empty water tank by manual.


B. Continuous draining: Use gravity to drain condensate water by attaching a drain hose.

Emptying the water tank


The water tank built in unit will fill up and shut the unit down once it is full. It will run again once you empty the water tank and installed properly.

- 1) When the tank is full, The unit will make a buzzing sound, and the "Water Full"  light will turn on.
- 2) Press the POWER button to turn off the unit.
- 3) Pull on the water tank and simply slide out of the body of the dehumidifier.
- 4) Empty the water into an area with a drain or outside.
- 5) Clean the inside of the tank as well as the outside.
- 6) Replace the empty tank back into the unit.
- 7) Press the POWER button to resume operating.
- 8) If the Water Full light does not extinguish, check that the float is correctly in place.


1. Pull out the water tank



2. Empty the water tank



3. Replace the empty tank back into the unit




Continuous Drainage

1. Take out the PVC pipe, Straighten the drain pipe
2. Insert one end of the drain pipe into the drain outlet at the top of the tank and connect the other end to the bathroom, floor drain, outdoor or bucket like container, defined drain area

WARNING:


1. Please do not block the drain or drain pipe, if blocking phenomenon, condensed water will flow into the tank
2. Please do not bend the drain pipe. The height of the drain pipe should be lower than the outlet
3. The drain pipe must be firmly connected to the outlet.




Cleaning the Air Filter (every two weeks):

Dust collects on the filter and restricts the airflow. The restricted airflow reduces the efficiency of the system and if it becomes blocked it can cause damage to the unit. The air filter requires regular cleaning. The air filter is removable for easy cleaning. Do not operate the unit without an air filter, or the evaporator may be contaminated.


1. Switch off the unit and remove air filter



2. Rinse under a running water or using the vacuum to clean the dust.



3. Reassemble the air filter.



TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	INSPECTION	SOLUTION	
The unit is not operating.	<ul style="list-style-type: none"> Check the power connection is secure. 	<ul style="list-style-type: none"> Insert the power cord securely into the wall outlet. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Check if the water level indicator light is illuminated. 	<ul style="list-style-type: none"> Empty the water tank and reinstall correctly. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Check the room temperature. 	<ul style="list-style-type: none"> The operating temperature range is 5-35°C. 	
There is little formation of condensate.	<ul style="list-style-type: none"> Check the air filter for dirt. 	<ul style="list-style-type: none"> Clean the air filter as necessary. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Check if the air duct is blocked. 	<ul style="list-style-type: none"> Clear the obstacle 	
	<ul style="list-style-type: none"> Check if the room temperature is below 20°C. 	<ul style="list-style-type: none"> This is normal. Low humidity in low temperature environment. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Set humidity level is higher than current humidity value. 	<ul style="list-style-type: none"> Set the humidity level below current humidity value. 	
Water Leakage	<ul style="list-style-type: none"> Overflow while moving the unit. 	<ul style="list-style-type: none"> Empty the water tank before transporting the unit. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Check if the drain hose is kinked or bent. 	<ul style="list-style-type: none"> Straighten the hose to avoid a trap existing. 	
Excessive Noise	<ul style="list-style-type: none"> Check if the unit is securely positioned. 	<ul style="list-style-type: none"> Place the unit on horizontal, firm and flat ground. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Check for any loose or vibrating parts. 	<ul style="list-style-type: none"> Secure and tighten the parts. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Noise sounds like water flowing. 	<ul style="list-style-type: none"> Noise comes from flowing refrigerant. This is normal. 	
Error code	E2	<ul style="list-style-type: none"> Humidity sensor dampened or failure. 	<ul style="list-style-type: none"> Clean or replace the humidity sensor.
	CL	<ul style="list-style-type: none"> Displayed when Room temperature is below 5°C (41°F). 	<ul style="list-style-type: none"> Normal. The compressor stops, and the fan keeps running.
	CH	<ul style="list-style-type: none"> Displayed when Room temperature is above 38°C (100°F). 	<ul style="list-style-type: none"> Normal. The compressor stops, and the fan keeps running.
	LO	<ul style="list-style-type: none"> Displayed when Room relative humidity is below 20%RH. 	<ul style="list-style-type: none"> Normal. The compressor stops, and the fan keeps running.
	HI	<ul style="list-style-type: none"> Displayed when room relative humidity is above 90%RH. 	<ul style="list-style-type: none"> Normal. The compressor and the fan keep running.

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn the unit off and unplug it from the electrical outlet.
2. Carefully remove water reservoir to empty it. Rinse the reservoir with warm water.
3. Use a soft clean cloth to wipe the unit. Do not use gasoline, paint thinner or other cleaning products to clean the unit.

NOTE: do not expose unit to direct sunlight.

Storage instructions

If you will not be using your dehumidifier for an extended period of time, please follow these instructions to properly store it:

1. Turn the dehumidifier off and unplug it from the electrical outlet.
2. Clean and dry the dehumidifier thoroughly as per the cleaning instructions above.
3. Make sure all parts are dry before storing. Do not store the appliance with any water in the reservoir.
4. Store upright in a cool, dry location.

NOTE



Características eléctricas de los modelos de la serie: OD20-XXXXX		
Electric characteristics of series models:		
Voltaje/Voltage	Frecuencia/Frequency	Potencia/Power
127 V	60 Hz	430 W
220 V	60 Hz	360 W
220 V	50 Hz	280 W

XXXXX en donde X es cualquier numero entre 0 y 9 o cualquier letra entre A y Z.
XXXXX where X is any number between 0 and 9 or any letter between A and Z.

La siguiente información es para México solamente.
The following information is intended for Mexico only.

DESHUMIDIFICADOR DE 20L
MODELOS: OD20, OD20-LA013
LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES PARA MÉXICO:
IMPORTADOR:
NEWELL BRANDS DE MEXICO S.A DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201, Colonia EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 54050
TEL: 5366-0800
RFC SME570928G90
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.
CONTENIDO: 1 PIEZA
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
60 Hz 127 V 430 W



© 2021 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. Garantía limitada de un año – por favor consulte los
detalles en el inserto.

© 2021 Sunbeam Products, Inc. All rights reserved. Distributed by Sunbeam Latin America, LLC,
5200 Blue Lagoon Drive, Suite 860, Miami, FL 33126. One year limited warranty – please see insert for details.

<http://www.osterlatinamerica.com>

OD20-LA_21SEM1 (LA)

Impreso en China

P.N. 0000858799 Rev A
GCDS-OST-SL

Printed in China