

MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES

PACK DE 4 ESTACAS SOLAR BOLA JOGO DE 4 LUMINÁRIAS SOLAR BOLA

MODELO: ECI1059PK4



Por cualquier reclamo o desperfecto diríjase a la tienda Sodimac donde adquirió el producto junto con su comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistirá con gusto.

Para quaisquer consultas ou reclamações, dirija-se à loja Sodimac onde adquiriu o produto, munido do comprovante de compra; nosso Serviço de Pós Vendas o atenderá com prazer.

ARGENTINA Teléfono de contacto: 0810-222-7634 www.sodimac.com.ar	BRASIL Telefone para contato: 0300 7634622 www.sodimac.com.br	CHILE Teléfono de contacto: 600 600 4020 www.sodimac.cl	MEXICO Teléfono de contacto: 800 062 5222 www.sodimac.com.mx	PERÚ Teléfono de contacto: 4192000 www.sodimac.com.pe www.maestro.com.pe
--	---	---	--	---

URUGUAY Teléfono de contacto: 0800-7634 www.sodimac.com.uy	COLOMBIA Teléfono de contacto: 3208899933 www.homecenter.co notificacionesjudiciales@homecenter.co
--	---

Importado y/e Distribuido por: Argentina: FALABELLA S.A., C.U.I.T. 30-65572582-9 - Suipacha 1111 P. 18 (1008) - Buenos Aires. Tel.:54-11-4710-5600. - Brasil : CONSTRUDECOR S.A - CNPJ: 03.439.316/0038-64 - SAC: 55-11-2065-2500. - Chile: SODIMAC S.A., RUT 96.792.430-K. - Av. Pdte. Eduardo Frei M. 3092, Renca, Santiago. Tel.: 56-2-2738-1000 / IMPERIAL S.A., RUT 76.821.330-5. Av. Santa Rosa 7876, La Granja - Santiago - Tel.: 56-2-2399-7000 / FALABELLA RETAIL S.A., RUT 77.261.280-K - Manuel Rodríguez Norte 730, Santiago - Tel.: 600-380-5000 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., RUT 78.627.210-6 - Nataniel Cox 620 Subterráneo, Santiago - Tel.: 56-2-2827-0211 - Colombia: SODIMAC COLOMBIA S.A., Cód. SIC 800242106, NIT. 800.242.106-2 - Carrera 68D N° 80-70, Bogotá. Tel.: 57 601 3904100. www.homecenter.co - notificacionesjudiciales@homecenter.co / FALABELLA DE COLOMBIA S.A., NIT.900.017.447-8 - Calle 99 No 11A - 32 , No. Reg. SIC: 900017447 - Bogotá - Tel.: 57 601 5878002 Nacional: 01-8000-113252.- Perú: Tiendas del Mejoramiento del Hogar S.A. RUC 20112273922. Av. Angamos Este Nro. 1805 Int. 2, Surquillo - Lima - Lima. Tel: 51-1-2119500 / SAGA FALABELLA S.A., RUC: 20100128056 , Av. Paseo de la República 3220, San Isidro, Lima - Tel.: 51-01-512-3333 / HIPERMERCADOS TOTTUS S.A., Av. Angamos Este 1805 , oficina 5 , Piso 10 , Surquillo, Lima - RUC. 20508565934 - Tel.: 51-01-513-3355 - Uruguay: Homecenter Sodimac S.A., RUT 21.699.665 0015 - Plaza Independencia 811, Montevideo, Uruguay - Tel.: 598-2604-7105 - México: COMERCIALIZADORA SDMHC S.A. de C.V. Avenida Adolfo López Mateos 201, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan De Juárez, Estado de México, C.P. 53150. RFC CSD161207R2A, Tel.: +52 55 1516 4400. V20220307

Por favor lea y conserve este manual:

El grado de protección de esta lámpara es IP44.
Para limpiar la unidad sólo use agentes no corrosivos.

Consulte las características eléctricas nominales de alimentación del luminario en el marcado o etiquetado de éste.
En caso de necesitar asistencia para la instalación de este producto busque apoyo de un electricista calificado.

La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida, se debe sustituir la luminaria completa.

Por favor, lea e guarde este manual:

O grau de proteção desta luminária é IP44.
Para limpar a unidade, use somente agentes não corrosivos.


Consulte as características elétricas nominais de alimentação da luminária na etiqueta do produto.
Caso precise de ajuda com a instalação deste produto, procure o apoio de um electricista qualificado.
A fonte de luz desta luminária não é substituível. Quando a fonte de luz chegar ao fim da sua vida útil, a luminária completa deverá ser substituída.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

1.2 V Utiliza 1 batería tipo Ni-MH 200 mAh AA
(1 x 1.2 V) Uso exterior
2 V Panel Solar

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

1.2 V Funciona com 1 pilha tipo Ni-MH 200 mAh AA
(1 x 1.2 V) Uso externo
2 V Painel Solar



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

ANTES DE COMENZAR / ANTES DE COMEÇAR

Lea y comprenda las instrucciones y siga cuidadosamente cada una de ellas para evitar daños o el mal funcionamiento del farol

CÓMO FUNCIONAN LAS LUCES SOLARES:

Las luces solares cuentan con un panel solar que convierte la luz solar en electricidad. Durante el día, la batería recargable conserva la electricidad generada por el panel solar. En la noche, la batería enciende la luz solar por medio de la electricidad generada durante el día. El tiempo de funcionamiento depende de la ubicación geográfica, las condiciones climáticas y la estación del año.


Leia atentamente as instruções de segurança para evitar danos ou falhas de funcionamento da luminária.

FUNCIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS SOLARES:

As luminárias solares possuem um painel solar que converte a luz do sol em energia elétrica. Durante o dia, a bateria recarregável armazena a energia gerada pelo painel solar. Ao anoitecer, a bateria aciona a luminária por meio da energia elétrica gerada durante o dia. O tempo de funcionamento depende da localização geográfica, das condições climáticas e da estação do ano.

ANTES DE COMENZAR

ANTES DE COMEÇAR





PIEZA / PEÇA	DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO	CANTIDAD / QUANTIDADE
1	Cubierta superior / Proteção superior	1
2	Batería / Bateria	1
3	Poste / Coluna	1
4	Estaca / Estaca	1

ESCOJA LA UBICACIÓN CORRECTA:

Seleccione una ubicación con acceso directo a la luz del sol. No instale la unidad en áreas con sombras, ya que estas áreas impiden que la batería se cargue completamente, lo que reduce las horas de funcionamiento. Asegúrese de que la ubicación seleccionada no esté cerca de otras luces durante la noche, como las luces de la calle o las luces del garaje. Estas fuentes de luz pueden impedir que la luz solar se encienda automáticamente.

ESCOLHA O LOCAL DE INSTALAÇÃO CORRETO:

Selecione um local com acesso direto à luz do sol. Não instale a unidade em áreas com sombras, pois essas sombras evitam que a bateria carregue totalmente, o que reduz as horas de operação. Certifique-se de que o local selecionado não esteja próximo de outras luzes durante a noite, como as luzes da rua ou da garagem. Essas fontes de luz podem impedir que a luz solar ligue automaticamente.



IMAGEN/IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

INSTRUCCIONES DE MONTAJE E INSTALACIÓN:

No se requieren herramientas para el armado y la instalación.

PARA USAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ:

Retire la tapa que se encuentra entre la cubierta superior (1) y el poste (3). (Fig. 1)

1. Inserte el poste (3) en la cubierta superior (1).


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO:

Nenhuma ferramenta é necessária para a montagem e instalação.

PARA USAR O PRODUTO PELA PRIMEIRA VEZ:

Remova a tampa entre a proteção superior (1) e a carcaça (3). (Fig. 1)

1. Insira a coluna (3) na proteção superior (1).



MONTAJE

MONTAGEM

2. Ensamble el poste (3) en la estaca (4). Entierre la estaca (4) y empújela firmemente en el suelo.
- NO use un martillo. Para enterrar en tierra dura y con el fin de evitar romper la estaca (5), use una pala de jardinería para soltar la tierra primero. (Fig. 2)

2. Monte a coluna (3) na estaca (4). Enterre a estaca (4) no chão e empurre-a firmemente.
- NÃO use um martelo. Para enterrar em terreno duro e para evitar quebrar a estaca (5), use uma pá de jardinagem para soltar a terra primeiro. (Fig. 2)

RECARGA DE LA BATERÍA

Para obtener un rendimiento óptimo, es recomendable instalar las luces solares a pleno sol y cargarlas durante 10 horas -12 horas. Deje que la luz funcione al menos 8 ciclos -12 ciclos completos de carga y descarga para alcanzar la capacidad máxima de la batería.

CARREGAMENTO DA BATERIA

Para um desempenho ideal, recomenda-se instalar as luzes solares em pleno sol e carregá-las por 10 a 12 horas. Deixe a luz trabalhar pelo menos 8 ciclos-12 ciclos completos de carga e descarga para atingir a capacidade máxima da bateria.

CAMBIO DE BATERÍA:

Fig. 3 / Fig. 4

Cambie la batería AA de 1,2 V \equiv una vez que baje el rendimiento de la luz.

1. Deslice y retire la Cubierta (1) del poste (3).



2. Retire la batería (2). En seguida, cambie la batería usada por una batería recargable nueva (1,2V - AA \equiv). Luego, vuelva a instalar la cubierta de la batería y la carcasa. Vea la Fig. 4.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Para um melhor desempenho, substitua ou carregue a bateria recarregável AA de 1,2 V quando o desempenho da unidade diminuir.

1. Deslize e remova a proteção superior (1) da coluna (3). (Fig. 3)

2. Substitua a bateria AA de 1,2 V usada por outra bateria recarregável com as mesmas características. (Fig. 4)



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

PROBLEMA / PROBLEMA	POSIBLE CAUSA / POSSÍVEL CAUSA	SOLUCIÓN / SOLUÇÃO
La luz se mantiene encendida de noche por menos tiempo A luz permanece acesa durante a noite por menos tempo	1. La batería no está totalmente cargada 2. La vida útil de la batería se está acabando 1. A bateria não está completamente carregada 2. A vida útil da bateria está finalizando	1. Instale el farol en un lugar donde reciba la mayor cantidad de luz solar posible todos los días 2. Cambie la batería usada por una nueva. 1. Instale a luminária em um local exposto à maior quantidade de luz solar possível todos os dias 2. Troque a bateria usada por uma nova
El farol solar no se enciende en la noche A luminária solar não acende ao anoitecer	El farol está instalado cerca de otras fuentes de luz A luminária está instalada próxima a outras fontes de luz	1. Instale el farol solar en otro lugar 2. Elimine otras fuentes de luz. 1. Instale a luminária solar em outro local 2. Elimine outras fontes de luz

PRECAUCIÓN: LAS BATERÍAS DEBEN SER RECICLADAS O ELIMINADAS DE MANERA ADECUADA. MANTENGA LAS BATERÍAS ALEJADAS DEL FUEGO.
CUIDADO: AS BATERIAS DEVEM SER RECICLADAS OU DESCARTADAS DE MANEIRA APROPRIADA. MANTENHA AS BATERIAS AFASTADAS DO FOGO.