



fitbit flex 2™



Manuale dell'utente
Versione 1.3

Sommario

Sommario	3
Introduzione	6
Contenuto della confezione	6
Ricarica del tracker	6
Configurazione con lo smartphone	7
Visualizzazione dei dati nell'app Fitbit	8
Come indossare Flex 2	9
Come spostare la fibbia.....	9
Inserimento del tracker nel cinturino	9
Come indossare il cinturino	10
Mano dominante.....	11
Nozioni di base	13
Descrizione delle spie LED.....	13
Prima configurazione.....	13
Carica	13
Rilevamento obiettivi	13
Aggiornamento.....	13
Svegli.....	14
Notifiche di chiamata	14
SMS.....	14
Promemoria per il movimento	14
Batteria in esaurimento	14
Controllo del livello della batteria.....	14
Manutenzione di Flex 2.....	14
Notifiche	15
Configurazione delle notifiche	15
Visualizzazione delle notifiche in arrivo.....	15
Funzioni correlate al tempo	17
Impostazione della sveglia	17
Rilevazione dell'attività	18
Visualizzazione delle statistiche	18
Monitoraggio di un obiettivo di attività quotidiana	18

Scelta di un obiettivo	18
Rilevamento dell'attività oraria.....	18
Monitoraggio del sonno	19
Impostazione di un obiettivo di sonno	19
Impostazione di un promemoria per andare a dormire	19
Informazioni sulle abitudini di sonno	20
Rilevamento automatico dell'allenamento.....	20
Condivisione dell'attività.....	20
Aggiornamento di Flex 2.....	21
Risoluzione dei problemi	22
Informazioni generali e specifiche	23
Sensori	23
Materiali	23
Tecnologia wireless	23
Batteria.....	23
Memoria.....	23
Display	23
Dimensioni del cinturino	24
Condizioni ambientali.....	24
Ulteriori informazioni	24
Garanzia e condizioni di restituzione	24
Avvisi normativi e sulla sicurezza.....	25
USA: Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC).....	25
Canada: Dichiarazione di Industry Canada (IC)	26
Unione Europea (UE).....	26
Australia e Nuova Zelanda	27
Cina.....	27
Indonesia	28
Israele	28
Giappone	28
Messico	28
Marocco	29
Oman	29
Filippine	29
Serbia.....	30
Singapore	30

Corea del Sud 30
Taiwan 31
Emirati Arabi Uniti 32
Informazioni sulla sicurezza 32

Introduzione

Benvenuto in Fitbit Flex 2, un tracker di attività e sonno versatile, che ti consente di essere sempre alla moda. Prenditi un momento per rivedere le nostre informazioni di sicurezza complete all'indirizzo fitbit.com/safety.

Contenuto della confezione

La confezione di Flex 2 include:



Tracker

Cavo di ricarica

Cinturini Small e Large

Tracker

Cavo di ricarica


Il cinturino intercambiabile di Flex 2 è disponibile in un'ampia gamma di colori, venduti separatamente.

Ricarica del tracker

La batteria completamente carica di Flex 2 dura fino a 5 giorni. La durata della batteria e i cicli di ricarica variano in base a uso e molti altri fattori; i risultati effettivi varieranno di conseguenza.

Per caricare Flex 2:

1. Collega il cavo di ricarica a una porta USB sul tuo computer, a un caricabatteria a parete USB certificato UL o a un altro dispositivo di ricarica a basso consumo energetico.
2. Premi il tracker nel vano del cavo di ricarica. I piedini sul cavo di ricarica devono essere allineati ai piedini corrispondenti sul retro del tracker e bloccalo in posizione. Quando il tracker vibra e le spie lampeggiano, ad indicare i tuoi progressi verso la ricarica completa, il collegamento è stato eseguito correttamente.



La ricarica completa richiede 2-3 ore. Mentre il tracker è in carica, ogni spia bianca che si accende rappresenta il 25% della carica completa. Quando Flex 2 è completamente carico, si accende una spia verde e tutte le cinque spie lampeggiano per qualche secondo prima di spegnersi. Se non vedi spie lampeggianti, puoi toccare due volte il tracker per controllare il livello di ricarica. Il tracker è completamente carico quando vedi una spia verde e 4 spie bianche.

Configurazione con lo smartphone

Configura Flex 2 con l'app Fitbit per iPhone e iPad o smartphone Android. L'app Fitbit è compatibile con gli smartphone e i tablet più comuni. Per ulteriori informazioni, vedi fitbit.com/devices.



Per iniziare:

1. Scarica l'app Fitbit:
 - [Apple App Store](#) per iPhone
 - [Google Play Store](#) per smartphone Android
2. Installa l'app e aprila.
 - Se già disponi di un account Fitbit, accedi al tuo account > tocca la scheda Oggi  > la tua immagine di profilo > **Configura un dispositivo**.

- Se non disponi di un account Fitbit, tocca **Iscriviti a Fitbit** per una serie guidata di domande che ti aiutano a creare un account Fitbit.
3. Continua a seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere Flex 2 al tuo account.

Una volta eseguita la configurazione, leggi la guida per maggiori informazioni sul nuovo tracker ed esplora l'app Fitbit.

Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

Visualizzazione dei dati nell'app Fitbit

Apri l'app Fitbit sul tuo smartphone per visualizzare i tuoi dati sull'attività e il sonno, registrare gli alimenti e il consumo di acqua, partecipare alle sfide e molto altro ancora.


Come indossare Flex 2

Flex 2 viene fornito con due cinturini, uno di misura Small e l'altro di misura Large. Se desideri utilizzare il cinturino Large, dovrai spostare la fibbia dal cinturino Small.

Come spostare la fibbia

Se scegli di indossare il cinturino Large, devi rimuovere la fibbia dal cinturino Small e inserirla nel cinturino Large:


1. Spingi la fibbia fuori dal cinturino. Puoi trovare utile rimuovere prima il perno quadrato e poi il perno rotondo.
2. Estrai la fibbia.
3. Inserisci la fibbia nell'altro cinturino allineando il perno quadrato con il foro quadrato e il perno rotondo con il foro rotondo e premendo saldamente fino a quando entrambi i perni non sono passati completamente nei fori e scattati in posizione.



NOTA: può essere necessario muovere avanti e indietro la fibbia per fare in modo che scatti in posizione. Se è presente un rigonfiamento sul lato interno del cinturino tra i due poli interni della fibbia, trova un oggetto piccolo come una carta di credito per spingerlo e appiattirlo.

Inserimento del tracker nel cinturino

Afferra il tracker nella mano con il retro del tracker rivolto verso l'alto. Trova il punto sul retro del tracker. Inserisci questa estremità nel foro del cinturino con un punto corrispondente.




Come indossare il cinturino


1. Indossa il cinturino in modo che la spia LED colorata sia vicino alla parte esterna del polso.
2. Allinea le estremità del cinturino in modo che si sovrappongano e inserisci la fibbia nei due fori adatti alla misura del tuo polso.



3. Premi fibbia e cinturino tra pollice e indice finché non senti un clic.



Il cinturino di Flex 2 è allacciato correttamente se entrambe le estremità sono completamente inserite.



NOTA: in caso di problemi, prova ad agganciare il cinturino senza indossarlo sul polso per capire come funziona la fibbia e poi prova a indossarlo sul polso.

Mano dominante

Per una maggiore precisione, devi specificare se indossi Flex 2 sulla mano dominante o non dominante. La mano dominante è quella che solitamente utilizzi per scrivere o mangiare. Per iniziare, l'opzione Polso è impostata sulla mano non dominante. Se indossi Flex 2 sulla mano dominante, cambia l'impostazione Polso nell'app Fitbit:

Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca l'immagine di profilo > riquadro Flex 2 > **Polso** > **Dominante**.

Nozioni di base

Scopri le procedure migliori per navigare, controllare il livello della batteria ed eseguire la manutenzione del tracker.

Descrizione delle spie LED

Flex 2 è dotato di 5 spie che lampeggiano in vari modi in base a quello che il tracker sta facendo. Una spia cambia colore mentre le altre quattro sono sempre bianche.

Prima configurazione

La prima volta che inserisci il tracker nel caricabatteria prima di configurarlo, Flex 2 lampeggia e vibra per salutarti. La spia superiore cambia colore diverse volte prima di lampeggiare in blu in modo continuo.

Quando metti il tracker nel cinturino e inizi il processo di associazione, tutte e 5 le spie lampeggiano in modo ciclico fino a quando non ti viene richiesto di toccare due volte il tracker. Terminata l'associazione, tutte e 5 le spie lampeggiano due volte e sentirai due brevi vibrazioni.

Carica

Mentre è in corso la ricarica di Flex 2, ogni spia pulsante rappresenta lo stato di avanzamento della ricarica in incrementi del 25%. Quando Flex 2 è completamente carico, una spia verde lampeggia e poi tutte e cinque le spie si accendono per qualche secondo prima di spegnersi.

Rilevamento obiettivi

Tocca Flex 2 per vedere i tuoi progressi verso l'obiettivo di attività giornaliero. Ogni spia bianca fissa rappresenta il 25% del tuo obiettivo, questo significa ad esempio che se il tuo obiettivo è 10.000 passi e vedi quattro spie bianche, hai effettuato almeno 7500 passi. Quando raggiungi il tuo obiettivo, Flex 2 vibra e le spie lampeggiano per celebrare il tuo risultato. Una volta raggiunto l'obiettivo e controllato i progressi rispetto all'obiettivo, vedrai una spia verde lampeggiante e quattro spie bianche.

Aggiornamento

Durante un aggiornamento, tutte e cinque le spie su Flex 2 lampeggiano in crescendo. Se un aggiornamento non viene completato, vedrai i progressi rispetto all'obiettivo di oggi e riceverai un avviso nell'app Fitbit.

Sveglie

Flex 2 vibra per svegliarti se hai impostato una sveglia. Vedrai una spia gialla e tre spie bianche per 30 secondi o fino a quando non spegni la sveglia.

Notifiche di chiamata

Se hai abilitato gli avvisi di chiamata e ricevi una chiamata con il tuo smartphone nelle vicinanze, Flex 2 vibra due volte e vedrai una sequenza di una spia blu e quattro spie bianche ripetuta quattro volte o fino a quando non rispondi alla chiamata o tocchi due volte Flex 2 per eliminare la notifica.

SMS

Se hai abilitato le notifiche di SMS e ricevi un SMS con il tuo smartphone nelle vicinanze, Flex 2 vibra una volta e vedrai una spia blu e una spia bianca.

Promemoria per il movimento

Quando ricevi un promemoria per il movimento, Flex 2 vibra due volte e vedrai una spia magenta e due spie bianche. Una volta soddisfatto l'obiettivo di 250 passi dopo aver ricevuto un promemoria, sentirai una seconda vibrazione e vedrai una sequenza di spie per celebrare l'obiettivo raggiunto.

Batteria in esaurimento

Quando la batteria del tuo tracker ha ancora carica per circa 1 giorno, vedrai una spia rossa lampeggiante dopo aver controllato i progressi rispetto all'obiettivo.

Controllo del livello della batteria

Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca la tua immagine di profilo. L'icona della batteria accanto a Flex 2 mostra il livello della batteria corrente del tracker.

Manutenzione di Flex 2

È importante pulire e asciugare Flex 2 regolarmente. Per ulteriori informazioni, visita [fitbit.com/productcare](https://www.fitbit.com/productcare).

Notifiche

Flex 2 può mostrare avvisi di chiamata e SMS del tuo smartphone per tenerti informato. Tieni il tracker entro 9 metri di distanza dallo smartphone per ricevere notifiche.

Configurazione delle notifiche

Controlla che il Bluetooth sia attivo sul tuo smartphone e che lo smartphone possa ricevere notifiche (spesso sotto Impostazioni > Notifiche). Quindi, configura le notifiche:


1. Dalla scheda Oggi  nell'app Fitbit, tocca la tua immagine di profilo > riquadro Flex 2.
2. Tocca **Notifiche**.
3. Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo per associare il tuo tracker, se necessario. Avvisi di chiamata, notifiche di SMS e di calendario sono attivati automaticamente.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.


Visualizzazione delle notifiche in arrivo

Quando ricevi una chiamata o un SMS, Flex 2 vibra e mostra una sequenza di spie.

Per chiamate telefoniche, Flex 2 vibra due volte o fino a quando non rispondi alla chiamata o tocchi due volte il tracker. Quando il tuo smartphone squilla, vedrai una spia blu e quattro spie bianche, ripetute fino a quattro volte.



Per gli SMS, Flex 2 vibra una volta e ripete per tre volte la sequenza di spie costituita da una spia blu e una spia bianca. Per eliminare la notifica, tocca due volte il tracker.



Funzioni correlate al tempo

Le sveglie vibrano per svegliarti e avisarti all'ora impostata. Imposta fino a 8 sveglie silenziose per l'attivazione una volta o più giorni alla settimana.

Impostazione della sveglia

Flex 2 vibra per svegliarti o avisarti con una sveglia. Imposta ed elimina le sveglie nell'app Fitbit. Quando una sveglia suona, tocca due volte sul tracker per spegnerla.

Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

Rilevazione dell'attività

Flex 2 registra continuamente un'ampia gamma di statistiche ogni volta che lo indossi. I dati vengono automaticamente sincronizzati, quando nella portata dell'app Fitbit tutto il giorno.

Visualizzazione delle statistiche

Ogni volta che lo indossi, Flex 2 registra le tue statistiche giornaliere, tra cui:

- Passi effettuati
- Distanza percorsa
- Calorie bruciate
- Minuti attivi

Trovi la cronologia completa e altre informazioni rilevate dal tuo tracker, come i dati del sonno, nell'app Fitbit.

Monitoraggio di un obiettivo di attività quotidiana

Flex 2 tiene traccia dei tuoi progressi rispetto all'obiettivo di attività giornaliero scelto. Quando raggiungi l'obiettivo, il tracker vibra e mostra un messaggio di congratulazioni.

Scelta di un obiettivo


Imposta un obiettivo per iniziare il tuo percorso di salute e fitness. Per iniziare, il tuo obiettivo è 10.000 passi al giorno. Puoi aumentare o diminuire il numero di passi o modificare il tuo obiettivo in distanza, calorie bruciate o minuti attivi.

Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

Rilevamento dell'attività oraria

Flex 2 ti aiuta a rimanere attivo per tutto il giorno grazie alla funzione di monitoraggio del tempo di sedentarietà e ai promemoria per il movimento.

I promemoria ti ricordano di effettuare almeno 250 passi ogni ora. Il dispositivo emetterà una vibrazione e visualizzerà un promemoria 10 minuti prima dell'ora se non hai effettuato 250 passi.



Una volta soddisfatto l'obiettivo di 250 passi dopo aver ricevuto un promemoria, il tracker vibra una seconda volta e visualizza un messaggio di congratulazioni.

Attiva l'impostazione dei promemoria nell'app Fitbit.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Monitoraggio del sonno

Indossa Flex 2 quando vai a dormire per rilevare automaticamente il tempo di sonno e movimento durante la notte e comprendere meglio l'andamento del sonno. Per vedere le statistiche sul sonno, sincronizza il tuo tracker quando ti svegli e controlla l'app.

Impostazione di un obiettivo di sonno

Per iniziare, il tuo obiettivo di sonno è 8 ore per notte. Personalizza questo obiettivo in base alle tue esigenze.

Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

Impostazione di un promemoria per andare a dormire

L'app Fitbit può consigliare ore per andare a dormire e di sveglia per aiutarti a migliorare la regolarità del tuo ciclo del sonno. Attiva i promemoria per andare a dormire da ricevere ogni sera quando è ora di andare a dormire.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Informazioni sulle abitudini di sonno

Flex 2 rileva diverse metriche del sonno, tra cui l'ora in cui vai a dormire, la durata del sonno e il tempo trascorso sveglio o agitato. Monitora il sonno con Flex 2 e controlla l'app Fitbit per comprendere l'andamento del sonno.

Per ulteriori informazioni, vedi help.fitbit.com.

Rilevamento automatico dell'allenamento

Flex 2 riconosce e registra automaticamente molte attività intense della durata di almeno 15 minuti. Sincronizza il tuo dispositivo per vedere statistiche di base sulla tua attività nella cronologia di allenamento.

Per ulteriori informazioni, incluso come modificare la durata minima prima del rilevamento di un'attività, vedi help.fitbit.com.

Condivisione dell'attività

Dopo aver completato un esercizio, sincronizza il tuo tracker con l'app Fitbit per condividere le tue statistiche con amici e familiari.

Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

Aggiornamento di Flex 2

Aggiorna il tuo tracker per ottenere gli ultimi miglioramenti di funzionalità e aggiornamenti di prodotto.

Quando un aggiornamento è disponibile, appare una notifica nell'app Fitbit. Dopo aver avviato l'aggiornamento, viene visualizzata una barra dei progressi su Flex 2 e nell'app Fitbit fino al completamento dell'aggiornamento. Tieni il tuo tracker e il tuo smartphone vicini l'uno all'altro durante l'aggiornamento.

Nota: l'aggiornamento di Flex 2 richiede diversi minuti e può consumare batteria. È consigliabile collegare il tracker al caricabatteria prima di avviare l'aggiornamento.

Per ulteriori informazioni, visita help.fitbit.com.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti problemi, riavvia il tracker:

- Mancata sincronizzazione
- Mancata registrazione di passi o altri dati
- Mancata risposta a tocchi

Per riavviare il tracker:

1. Collega il cavo di ricarica alla porta USB sul computer oppure a qualsiasi caricabatteria a parete USB certificato UL.
2. Rimuovi il tracker dal braccialetto e premi il tracker nel vano del cavo di ricarica. I piedini sul cavo di ricarica devono essere allineati ai piedini corrispondenti sul retro del tracker e bloccati in posizione. Quando il tracker vibra e le spie lampeggiano, ad indicare i tuoi progressi verso la ricarica completa, il collegamento è stato eseguito correttamente. La ricarica del tuo Flex 2 inizierà.
3. Trova il pulsante sul cavo di ricarica e premilo tre volte entro cinque secondi. Il pulsante è sotto il vano del tracker.
Il tracker vibra ogni volta che premi il pulsante. Dopo la terza volta che premi il pulsante, attendi per circa cinque secondi che tutte le spie lampeggino insieme, ad indicare che il tracker è riavviato. Tieni presente che le spie lampeggiano rapidamente e potresti non notarlo. Il tuo tracker riprende la carica dopo un riavvio e vedrai il lampeggiamento normale delle spie, ad indicare i progressi verso la ricarica completa.

Una volta riavviato il tracker, puoi scollegarlo dal cavo di ricarica e indossarlo di nuovo.

Per ulteriori informazioni o per contattare il Supporto clienti, vedi help.fitbit.com.

Informazioni generali e specifiche

Sensori

Fitbit Flex 2 contiene i seguenti sensori e motori:

- Un accelerometro a 3 assi MEMS, che tiene traccia dei movimenti
- Un motore con vibrazione

Materiali

Il braccialetto fornito con Flex 2 è realizzato in materiale elastomerico durevole e flessibile simile a quello utilizzato in molti orologi sportivi. Non contiene lattice.

La fibbia di Flex 2 è realizzata in acciaio inossidabile chirurgico. Sebbene l'acciaio inossidabile possa contenere tracce di nichel e possa causare una reazione allergica in alcune persone sensibili al nichel, la quantità di nichel in tutti i prodotti Fitbit soddisfa la direttiva specifica dell'Unione Europea.

I braccialetti, cinturini e ciondoli Fitbit intercambiabili, venduti separatamente sono realizzati in elastomero e acciaio inossidabile durevoli.

Tecnologia wireless

Flex 2 contiene un radiotrasmittitore Bluetooth 4.0.

Batteria

Flex 2 contiene una batteria ricaricabile ai polimeri di litio.

Memoria

Flex 2 archivia le tue statistiche giornaliere per 7 giorni. Sincronizza il tuo tracker con l'app Fitbit per accedere ai dati della cronologia.

Display

Flex 2 è dotato di un display touch OLED.

Dimensioni del cinturino

Le dimensioni dei cinturini sono mostrate di seguito. Tieni presente che i cinturini intercambiabili venduti separatamente possono variare leggermente rispetto a queste dimensioni.

Cinturino Small	Adatto a una circonferenza del polso compresa tra 140 e 170 mm (5,5" - 6,7")
Cinturino Large	Adatto a una circonferenza del polso compresa tra 170 e 206 mm (6,7" - 8,1")

Condizioni ambientali

Temperatura operativa	Da -10° a 45° C (Da 14° a 113° F)
Temperatura non operativa	Da -20° a 60° C (Da -4° a 140°F)
Resistenza all'acqua	Resistente al nuoto fino a 50 metri.
Altitudine massima di funzionamento	9.144 m

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sul tracker, su come registrare i progressi nell'app Fitbit e su come adottare abitudini salutari con Fitbit Premium, visita help.fitbit.com.

Garanzia e condizioni di restituzione

Trovi informazioni sulla garanzia e la politica per i resi di fitbit.com all'indirizzo fitbit.com/legal/returns-and-warranty.

Avvisi normativi e sulla sicurezza

Nome modello: FB403

USA: Dichiarazione della Federal Communications Commission (FCC)

Avviso per l'utente: l'ID FCC può anche essere visualizzato sul dispositivo. Per visualizzare il contenuto:

- **Durante la ricarica del tracker, premi il pulsante per scorrere fino alla schermata delle normative.**

Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 del Regolamento FCC.

Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze nocive
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che possono comprometterne il funzionamento.

Avvertenza FCC

Eventuali variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità del prodotto potrebbero comportare l'annullamento dell'autorizzazione all'utilizzo del dispositivo da parte dell'utente.

Nota: questo dispositivo è stato testato e risulta conforme ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze nocive nelle installazioni residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e può diffondere energia in radio frequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, potrebbe causare interferenze nocive alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che le interferenze non si verifichino in una installazione specifica. Qualora il dispositivo causasse interferenze nocive alla ricezione radio o televisiva, che possano essere determinate spegnendo e riaccendendo il dispositivo, si consiglia all'utente di provare a correggere tale interferenza applicando una o più misure tra le seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello utilizzato dal ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Questo dispositivo soddisfa le normative FCC e IC per l'esposizione RF in ambienti pubblico o non controllati.

FCC ID: XRAFB403

Canada: Dichiarazione di Industry Canada (IC)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti IC per l'esposizione alle radiazioni RF in ambienti pubblici o non controllati.

Cet appareil est conforme aux conditions de la IC en matière de RF dans des environnements publics ou incontrôlée

Avviso IC agli utenti inglesi/francesi in linea con la normativa RSS GEN corrente:

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza Industry Canada.

Il funzionamento del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Il dispositivo non deve causare interferenze
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che possono comprometterne il funzionamento.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son utilisation est soumise à Les deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. cet appareil doit accepter Toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

IC ID: 8542A-FB403

Unione Europea (UE)

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Hereby, Fitbit, Inc. declares that the radio equipment type Model FB403 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.fitbit.com/safety

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Fitbit, Inc. erklärt hiermit, dass die Funkgerätypen Modell FB403 die Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärungen kann unter folgender Internetadresse abgerufen werden: www.fitbit.com/safety

Declaración UE de Conformidad simplificada

Por la presente, Fitbit, Inc. declara que el tipo de dispositivo de radio Modelo FB403 cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.fitbit.com/safety

Déclaration UE de conformité simplifiée

Fitbit, Inc. déclare par la présente que les modèles d'appareils radio FB403 sont conformes à la Directive 2014/53/UE. Les déclarations UE de conformité sont disponibles dans leur intégralité sur le site suivant : www.fitbit.com/safety

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Fitbit, Inc. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Modello FB403 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.fitbit.com/safety



Australia e Nuova Zelanda



R-NZ

Cina



部件名称	有毒和危险品					
	铅 (Pb)	水银 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴化苯 (PBB)	多溴化二 苯醚 (PBDE)
Flex 2 Modello FB403						
表带和表扣	0	0	0	0	0	0
电子	X	0	0	0	0	0
电池	0	0	0	0	0	0
充电线	X	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

0 = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下

X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求

Indonesia

51234/SDPPI/2017 6953

Israele

התאמה אישור 51-56210

המוצר של המודולארי בחלק טכני שינוי כל לבצע אין.

Giappone



Messico



IFETEL: RCPFIFB16-1170

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

Marocco

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément: MR 16140 ANRT 2018

Date d'agrément: 26/3/2018

Oman

OMAN-TRA/TA-R/3485/16

D090258

Filippine

NTC



Tipo accettato
N.: ESD-1613363C

Serbia



M005 16

Singapore

Conforme
agli
Standard IDA
DA00006A

Corea del Sud

클래스 B 장치 (가정 사용을 위한 방송 통신 기기) : EMC 등록 주로 가정용 (B 급)으로하고, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 얻을이 장치.

" 해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. "

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| - 사용 주파수 (Frequenza utilizzata): | 2402 MHz-2480 MHz |
| - 채널수 (Numero di canali): | 40 |
| - 공중선전계강도 (Potenza antenna): | -2,0 dBi |
| - 변조방식 (Tipo di modulazione): | GFSK |
| - 안테나 유형(Tipo di antenna): | Integrale |
| - 출력 (Potenza di uscita): | 0,611 mW/MHz EIRP |
| - 안테나 종류 (Tipo di antenna) | Integrale |

Informazioni approvazione KCC

1) Nome apparecchiatura (nome modello): FB403

무선데이터통신시스템용 특정소출력무선기기

2) Numero certificato:	MSIP-CMM-XRA-FB403
3) Richiedente:	Fitbit, Inc.
4) Produttore:	Fitbit, Inc.
5) Produttore/Paese di origine:	P.R.C.

Taiwan



CCAJ16LP5640T0

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Traduzione:

Avvertenza bassa potenza:

In base al metodo di gestione del motore a onde radio a bassa potenza.

Articolo 12

Non è consentito cambiare frequenza, aumentare la potenza o cambiare le caratteristiche o le funzioni del design originale senza autorizzazione per i motori a radiofrequenza a bassa potenza che hanno ottenuto il certificato di omologazione.

Senza autorizzazione, nessuna società, azienda o utente deve alterare la frequenza, aumentare la potenza o modificare le caratteristiche e funzioni del design originale dell'apparecchiatura elettrica a frequenza di potenza più bassa certificata.

Articolo 14

L'uso di motori a radiofrequenza a bassa potenza non ha impatto sulla sicurezza di navigazione né interferisce con una comunicazione legale; in caso di interferenza, il servizio verrà sospeso fino a quando non viene apportato un miglioramento e non viene eliminata l'interferenza.

La comunicazione legale nel paragrafo precedente si riferisce alle comunicazioni radio che operano conformemente alle disposizioni della legge sulle telecomunicazioni. I motori a radiofrequenza a bassa potenza devono resistere alle interferenze di comunicazioni legittime o apparecchiature elettriche radiologiche per uso industriale, scientifico e medico.

L'applicazione di apparecchiature elettriche a frequenza di potenza bassa non ha impatto sulla sicurezza di navigazione né interferisce con una comunicazione legale; in caso di interferenza, il servizio verrà sospeso fino a quando non viene apportato un miglioramento e non viene eliminata l'interferenza. Per comunicazione legale si intende telecomunicazione wireless conforme a leggi e normative sulla telecomunicazione. L'apparecchiatura elettrica a frequenza di potenza bassa deve essere in grado di tollerare l'interferenza di macchinari e apparecchiature che emettono radiazioni a onde elettriche per comunicazioni legali o applicazioni industriali e scientifiche.

Emirati Arabi Uniti



Informazioni sulla sicurezza

Questa apparecchiatura è stata testata per verificare la conformità alla certificazione di sicurezza in base alle specifiche dello Standard EN: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12: 2011 + A2:2013.

